

取扱説明書

$FOMA^{\rm B}\,P704i\mu\,{}^{,}_{07.8}$





かんたん検索/目次/注意事項

で使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

i モード/i モーション/i チャネル

メール

i アプリ

データ表示/編集/管理

音楽再生

その他の便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

データ通信

海外利用

付録/外部機器連携/困ったときには

索引/クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA P704i μ 」をお買い上げいただきまして、 まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA P704i μ は、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、未永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご了承ください。
- ◆公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。 しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾する ものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲 の認証会社はお客様に対しSSLの空全性などに関し何ら保証を行うもの で認証会、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いません ので、あらかじめご了承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1. 「安全上のご注意」を確認しましょう ······ P.1 2. 電池パックをセットし、充電しましょう ···· P.2 3. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう	41
	15
4. 本体のボタンなど役割を確認しましょう P.2	24
5. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう	
P.2	26
6. メニューの操作方法を確認しましょう P.3	31
7. 電話のかけかた受けかたを確認しましょう P.5	51

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウン ロードできます。

- ・「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード
 (http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html)
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書ではFOMA端末を正しく簡単にお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- 本書では、ディスプレイの「待受画面」を「OFF」、デスクトップの 「お知らせアイコン」や「貼り付けアイコン」を削除した状態で記 載しています。
- 操作の方法は、スクロール選択で説明しています。⇒P.31
- ◆ 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の 製品とは異なる場合があります。

本書の引きかたについて

次のような方法で、説明ページが探せます。(詳しくは次ページ)

次のような方法で、説明ペーンが保せます。(詳しくは次ペーン)		
索引から	機能名・サービス名で探せます。	
かんたん検索から	よく使う機能や知っていると便利な 機能がわかりやすい言葉で探せます。	
表紙インデックスから	インデックス→章扉→本文の順に 探せます。	
目次から	▶▶P.6	

目次から	▶▶P.6
主な機能から	▶▶P.8
機能一覧から	▶▶P.390
クイックマニュアルから	▶▶P.454

基本機能を簡潔に説明しています。切り離して使えます。 また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外で FOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

ボタンの表記について

本書では、ボタンの表記を省略しています。

実際のボタン	本書での表記
1 8	1

◆本書で使用の各ボタンイラストについて⇒P.24「各部の名称と機能」

操作手順の記載について

本書では、メインメニューに表示される大項目アイコンを 「モザイクタイル」(お買い上げ時)で記載しています。 ⇒P.31

- 大項目アイコンを、「メニューアイコン設定」(⇒P.115)で変更すると、本書の大項目アイコンの表示に差異が生じます。あらかじめご了承ください。
 「ブラックオニキス」「スクロール」の場合は、大項目アイコンが英語で表示されます。
- この「FOMA P704iμ 取扱説明書」の本文中においては、「FOMA P704iμ」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらか じめご了承ください。
- 本書の中ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードについて⇒P.294
- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

索引から

▶ ▶ P.446

機能名称やサービス名称などを 右記の例のように探します。



アクセス認証	375
宛先参照入力	82
アドレス参照入力	232, 233
アフターサービス	426
アフレコ編集	285
アラーム	325
アラーム通知設定	334
暗証番号	126
あんしん設定	125, 143
一覧表示切替(メール)	226
一覧表示切替(i モーション)	282
イメージ添付	208

かんたん検索から

▶ ▶P.4

よく使う機能や 知っていると便利な機能を 右記の例のように探します。

こんなこともできます

電池の消費を抑えたい.....<省電力モード>112

QRコードやバーコードを取り込みたい</r/>
バーコードリーダー>161

microSDメモリーカードを使いたい

.....<microSDメモリーカード>294

赤外線で情報をやり取りしたい.....<赤外線通信>305

音楽を聴きたい.....<SDオーディオ>312

目覚ましとして使いたい.....

表紙インデックスから

▶▶表紙

右記の例のように「表紙」

→「章扉(章の最初のページ)」 →「説明ページ | の順に


設定したい機能を探します。

| モード / i モーション / i チャネル | メール | i アブリ | アーク表示 / 編集 / 管理 | 音楽再生 | モの他の使利な機能 | 文字入力 | ネットワークサービス | アーク適信 | 海外利用 | 付録 / 外部階級連携 | 困ったときには |

マルチアクセスについて マルチアクセス 380
マルチタスクについて マルチタスク・821
離官ヤメールの内容を音声で知らせる (音声を上げ) 382
推定した時候に目睹的に画像と入れる (初る マルチタスク) 325
アラームを利用する マラース・325
カレンダーでステジュールを観音する マステジュール 388
ToDのでスケジュールを観音する マラーム (ToDo) 333
アラームで書切するときの状況を設定する マラーム 335
オリジナルのメニューを使う ブライベートメニュー設定 335
自分の名前ヤメールアドレスなどを登録する

.....<自局番号表示> 336

P.325「アラーム を利用する」の 説明ページへ



画面に表示される 選択肢と説明を記 載しています。 操作する際にポイントとなる画面を記載 しています。お使いのFOMA端末と照らし 合わせてご覧ください。(数値や設定、任意 に入力する文字などはすべて一例です) 注:上記のページはサンプルです。

かんたん検索

知りたい機能の操作方法を調べたいときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない…<発信者番号通知>48 音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい…<テレビ電話切替>54 相手の声の音量を変えたい……………<受話音量>68 通話を保留したい………………<通話中保留>69

出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい<応答保留>69
通話を控える必要があることを伝えたい
<公共モード(ドライブモード)>70 <公共モード(電源OFF)>71
用件を録音したい<<伝言メモ>73

メロディやイルミネーションを変えたい

着信の音量を変えたい<<着信音量>68
着信相手にあわせて着信音などを変えたい…<電話帳便利機能>97
着信メロディを変えたい<着信音選択>102
着信を振動でも知りたい<バイブレータ>104
ボタン音を消したい<<ボタン確認音>106
マナーモードにしたい<マナーモード>108

着信ランプの色/点灯を変えたい...<イルミネーション設定>118

画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい 			
メニューの表示を切り替えたい<かんたんモード>35			
待受画面(壁紙)を変えたい<画面表示設定>110			
待受画面にカレンダーを表示させたい <カレンダー>111			
文字(フォント)の設定を変えたい<フォント設定>123			
文字の大きさを変えたい<文字サイズ設定>(iモード)182、(メール)234			

メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい	<デコメール>202
画像を送りたい	<添付ファイル>208
メールを自動で振り分けて保存したい	
	. <日勤旅力リ政化/こり)

カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい......<画像サイズ設定>157 microSDメモリーカードに直接保存したい....<記録媒体設定>158 撮影した画像を表示したい......<ピクチャビューア>264

安心して電話を使いたい

FOMA端末をロックしたい............ < おまかせロック*1>130 電話帳の内容を知られたくない.... < シークレットモード>137 番号非通知の電話を受けたくない...... < 非通知着信設定>140 電話帳未登録の人からの電話を受けたくない...... < 登録外着信拒否>141 万が一のデータ消失に備え電話帳などを保存しておきたい......... < 電話帳お預かりサービス*2>142

※1 有料サービスです。

紛失した時など、離れたところから

こんなこともできます

電池の消費を抑えたい<省電力モード>112
QRコードやバーコードを取り込みたい
microSDメモリーカードを使いたい
<microsdメモリーカード>294</microsdメモリーカード>
赤外線で情報をやり取りしたい<赤外線通信>305
音楽を聴きたい <sdオーディオ>312</sdオーディオ>
目覚ましとして使いたい<アラーム>325
電卓として使いたい<電卓>340
海外で携帯電話を使いたい<国際ローミング>380
最新のソフトウェアにしたい<ソフトウェア更新>428
セキュリティを最新の状態にしたい<スキャン機能>432

◆よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内 しております。⇒P.454

^{※2} お申し込みが必要な有料サービスです。

目次

目次6 FOMA P704iμの主な機能8 FOMA P704iμを使いこなす!10 安全上のご注意12		音/画面/照明設定 P.101	着信音選択、バイブレータ マナーモード、画面表示設定 照明設定、Feel*Talk イルミネーション設定 デスクトップ バイリンガル など
		あんしん設定 P.125	暗証番号、PINコード 各種ロック機能 シークレットモード メールセキュリティ設定 非通知着信設定 登録外着信拒否 など
ご使用前の確認 P.23	各部の名称と機能 かんたんモード、使いかたナビ FOMAカード 電池パック、充電 電源ON/OFF、初期値設定 発信者番号通知 など	カメラ P.145	静止画撮影 動画撮影 バーコードリーダー テキストリーダー など
電話/テレビ電話 P.49	電話/テレビ電話をかける・受ける 着もじ、WORLD CALL ハンズフリー、受話/着信音量 公共モード(ドライブモード/電源OFF) 伝言メモ キャラ電 など	i モード/ i モーション/ i チャネル P.167	i モードとは、サイトに接続 マイメニュー i モードパスワード変更 ブックマーク、メッセージR/F SSL証明書操作、ユーザ証明書操作 i モーションとは、 i チャネルとは など
電話帳 P.85	電話帳(登録・検索) 電話帳を使いこなす 電話帳お預かりサービス など	メール P.195	i モードメール デコメール えチャット キラリメール チャットメール SMS など

i アプリ P.245	i アプリとは i アプリダウンロード i アプリ待受画面 起動中の設定 i アプリデータ(microSD)	ネットワークサービス P.359	留守番電話、キャッチホン 転送でんわ、迷惑電話ストップ 番号通知お願いサービス デュアルネットワーク 英語ガイダンス マルチナンバー など
データ表示/ 編集/管理 P.261	データBOX、ピクチャビューア i モーションプレーヤー キャラ電 メロディプレーヤー microSDメモリーカード 赤外線通信 など	データ通信 P.373	で使用になる前に データ通信の準備の流れ ATコマンドについて CD-ROMについて ドコモケータイdatalink
音楽再生 P.311	音楽の再生方法について SDオーディオ SD-Jukebox	海外利用 P.379	国際ローミング(WORLD WING)概要 利用できるサービス、利用時の確認 滞在先で電話をかける、電話を受ける ネットワーク接続モード選択 優先ネットワーク設定 ネットワーク名表示設定 ローミング設定、海外用サービス
その他の便利な機能 P.319	マルチアクセス、マルチタスク 自動電源ON/OFF、アラーム スケジュール、音声メモ 動画メモ、通話時間/料金 電卓、FOMAカード(UIM)操作 設定リセット、端末初期化 など	付録/ 外部機器連携/ 困ったときには P.389	機能一覧表、オプション・関連機器 故障かな?と思ったら こんな表示が出たときは 保証とアフターサービス ソフトウェア更新、スキャン機能 主な仕様 など
文字入力 P.347	文字入力 定型文 ユーザ辞書 ダウンロード辞書 など	索引/ クイックマニュアル P.445	索引 クイックマニュアル クイックマニュアル「海外利用編」

FOMA P704iμの主な機能

FOMA(Freedom Of Mobile multimedia Access)とは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格の1つと認定された「W-CDMA方式」をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

iモードはiモード端末のディスプレイを利用して、iモードメニューサイト(番組)やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

◆ i モーション / i モーションメール

▶ P.190, P.208, P.218

サイトやインターネットから映像や音楽を取得して楽しめます。 また、内蔵カメラで撮影した動画や、サイトやインターネットから取得 した i モーションを i モードメールに添付して送れます。

◆デコメール

▶▶P.198

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピク チャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊 かなメールを作成し、送信できます。

また、テンプレートに対応しているので、送られてきたデコメールやサイトからダウンロードしたデコメールの様式を保存し、簡単にデコメールを作成できます。

◆着うた®/着モーション

▶▶P.102, P.112

保存した i モーションを「着モーション」として着信音や着信画像に設定できます。

● 「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録 商標です。

◆国際ローミング

▶ ▶ P.380

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます。(3Gローミングエリアのみ対応)音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。

◆あんしん設定

▶ ▶ P.125

各種ロック機能やセキュリティ設定などの「あんしん」のための各種設定をご利用いただけます。

■おまかせロック ▶ ▶ P.130

FOMA端末を紛失した際にFOMA端末にロックがかけられ、申し出により解除できます。

お問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご参照ください。 なお、おまかせロックは有料サービス*です。

- ※ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。
- ●おまかせロックは、ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでご了承ください。

■電話帳お預かりサービス ▶ P.142

FOMA端末の電話帳、静止画、メールをお預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理ができ、編集したデータをFOMA端末に反映できます。

電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細などについては「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

◆ネットワーク

- 留守番電話サービス(有料)・お申し込みが必要となります。
- キャッチホン(有料) ・お申し込みが必要となります。
- 転送でんわサービス(無料)お申し込みが必要となります。
- デュアルネットワークサービス(有料)・お申し込みが必要となります。
- ▼マルチナンバー(有料)・お申し込みが必要となります。
- SMS(ショートメッセージ)(無料)お申し込みは不要です。

◆マルチアクセス マルチタスク ▶▶P.320、P321

FOMA端末は、音声電話とiモード(またはパケット通信によるデータ通信)を同時に使うことができる「マルチアクセス」に対応しています。マルチアクセスとは別にSMSも同時に使用できます。

また、複数のメニュー機能を同時に使用できる「マルチタスク」にも対応しています。

◆カメラ機能

▶▶P.146

▶ ▶ P.360

2つのカメラ(インカメラ・アウトカメラ)を使って、静止画や動画を撮影できます。また、連続撮影のオートブラケットモードでは、色調や明るさを1枚ずつ変化させながら、自動で9枚の連続撮影ができます。アウトカメラでは、カメラ有効画素数約130万画素・最大記録画素数約120万画素の高画質画像を撮影できます。

♦Feel * Talk

Feel*Talk(フィール・トーク)とは、45種類の キャラクタの動きと、着信/充電ランプを点灯

/点滅させることによって「会話」の雰囲気を再現する機能です。

Feel*Talkを設定すると通話終了後、待受画面にFeel*Talk画像を再生します。通話終了後にFOMA端末を閉じたとき、着信/充電ランプをFeel*Talkに連動させて点灯/点滅させることができます。



▶ ▶ P.116

コンテンツ移行対応により、著作権のある着うた[®]などをmicroSDメモリーカードに保存^{*1}できます。

機能メニューから「microSDへ移動」を選択することにより、microSDメモリーカード内の「移行可能コンテンツ」フォルダに移動します。また、iアブリデータをmicroSDメモリーカードに保存^{®で}することもできます。保存したデータを他のFOMA端末で利用する場合は、保存した際のFOMAカードとmicroSDメモリーカードを利用する必要があります。



※1 コンテンツによっては保存できない場合もあります。 ※2 ソフトによっては保存できない場合もあります。

FOMA P704i μを使いこなす!

◆テレビ電話

▶ ▶ P.50

離れている相手と顔を見ながら会話できます。 アウトカメラに切り替えて周囲の風景を相手に 見せることができたり、自分の画像の代わりに キャラクタを表示させることも可能なキャラ電 にも対応しています。

初期設定では相手の声がスピーカから聞こえる ようになっているのですぐに会話を始めること ができます。

また、通常の音声通話中でも電話を切ることな くテレビ電話へ切り替えることができます。



テレビ電話の画面

◆着もじ

▶ ▶ P.57

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に 相手側へメッセージを送り、用件を伝えることが できます。

あらかじめ登録しておいたメッセージや送信済 みのメッセージを選択して送ることもできます。



◆ i チャネル

▶ ▶ P.192

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。 さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチ な詳細情報を取得できます。

● i チャネルは、お申し込みが必要な有料サービスです。



△ お知らせ i チャネル未契約です. 便利な情報配信サービス 「チャネル」とは? サー ピスのご説明・お申込は こちらをご覧ください。 ご説明&お申込笺











◆音楽再生

FOMA端末で音楽を再生する方法には次の3つがあります。

- **i モーションプレーヤー ▶ ▶** P.277
- ■メロディプレーヤー **▶** P.290
- **■SDオーディオ ▶** P.312

microSDメモリーカードに保存した音楽を再生します。音楽は付属CD-ROMの「SD-Jukebox」とパソコンを利用して、音楽CDなどからmicroSDメモリーカードに保存します。

SDオーディオで音楽を聴きながらメールやサイトの表示(バックグラウンド再生)などを利用できます。⇒P.412



◆内蔵 i アプリ

▶ P.254

お買い上げ時には以下のiアプリを含めて6つ登録されています。

■英会話とっさのひとこと辞典

場面別に分類された英会話辞典です。会話文がそのまま見出しになっていますので、場面・状況にあった、ぴったりの会話表現を見つけられます。



■ 诵貨・単位換算ツール

<诵貨換算機能>

円→ドル、ドル→ユーロなど、異なる通貨で金額 を換算する機能です。通貨を選択し、金額を入力 すると換算された金額が表示されます。



長さ、重さなどを、世界各国で使用されている単位に換算する機能です。





安全上のご注意

必ずお守りください

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正し くお使いください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、 必ずお守りください。
- ■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に 生じる危害や損害の程度を説明しています。



この表示は、取扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫 して生じることが想定される 内容 です。



この表示は、取扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容です。



この表示は、取扱いを誤った場合、 「傷害を負う可能性が想定される場 合および物的損害のみの発生が想定 される」内容です。

■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

ぬれ手禁止



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしては いけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと) を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを 示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の6項目に分けて説明しています。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、 FOMA端末の取扱いについて......P.14 医用電気機器近くでの取扱いについて......P.17

FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、FOMAカードの取扱 いについて〈共通〉



危険



FOMA端末に使用する電池 パックおよびアダプタ(充電 器含む)は、ドコモグループ 各社が指定したものを使用し てください。

指定品以外のものを使用した場合 は、FOMA端末および雷池パックや その他の機器を漏液、発熱、破裂、 発火、故障させる原因となります。 雷池パック P10 FOMA ACTATA 01/02 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 FOMA DCアダプタ 01/02 卓上ホルダ P23 FOMA乾雷池アダプタ 01 FOMA補助充雷アダプタ 01 FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01 ※ その他互換性のある商品につい



分解、改造をしないでくださ い。また、ハンダ付けしない でください。

でお問合せください。

てはドコモショップなど窓口ま

火災、けが、感電などの事故または 故障の原因となります。また、雷池 パックを漏液、発熱、破裂、発火さ せる原因となります。



濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると 発熱、感電、火災、故障、けがなどの 原因となります。使用場所、取扱い にご注意ください。



火のそば、直射日光の当たる 場所、炎天下の車内などの高 温の場所で使用、放置しない でください。

機器の変形、故障や、電池パックの 漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命 の低下の原因となります。 また、ケースの一部が熱くなり、や けどの原因となることがあります。



警告



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前に携帯電話 の電源をお切りください。 また充電もしないでくださ い。ガスに引火する恐れがあ ります。



強い衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や 機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導 雷性異物(金属片、鉛筆の芯 など)が触れないようにして ください。また、内部に入れ ないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因と なります。



電子レンジなどの加熱調理 機器や高圧容器に、電池パッ ク、FOMA端末やアダプタ (充電器含む)、FOMAカード を入れないでください。

雷池パックを漏液、発熱、破裂、発火 させたり、FOMA端末、アダプタ(充 電器含む)の発熱、発煙、発火や回路 部品を破壊させる原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、い ままでと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 1.電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜く。
- 2.FOMA端末の電源を切る。
- 3.電池パックをFOMA端末から取 り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発 火または電池パックの漏液の原因と なります。



注意



子供が使用する場合は、保護 者が取扱いの内容を教えてく ださい。また、使用中におい ても、指示どおりに使用して いるかをご注意ください。 けがなどの原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた場 所など、不安定な場所には置 かないでください。

落下して、けがや故障の原因となり ます。





乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原 因となったりします。



湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しな いでください。

故障の原因となります。



FOMA端末をアダプタ(充電 器含む)に接続した状態で長 時間連続使用される場合には 特にご注意ください。

充電しながら i アプリやテレ ビ電話などを長時間行うと、 FOMA端末や電池パック・ア ダプタ(充電器含む)の温度が 高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れる とお客様の体質や体調によっては肌 に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じ るおそれがあります。

FOMA端末の取扱いについて





航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では、FOMA端 末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与え る場合があります。また、自動的に電源 が入る機能を設定している場合は、設定 を解除してから電源を切ってください。 医療機関内における使用については 各医療機関の指示に従ってください。 また、航空機内での使用などの禁止 行為をした場合、法令により罰せら れることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を 取扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切って ください。

電子機器が誤動作するなどの影響を 与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器、その 他医用雷気機器、火災報知器、自動 ドア、その他の自動制御機器など。 植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器、その他の医 用電気機器をご使用される方は、 当該の各医用電気機器メーカも しくは販売業者に電波による影 響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着して いる場合は、胸ポケットや内 ポケットへの装着はおやめく ださい。

FOMA端末を医用電気機器などの近 くで使用すると、医用電気機器など の故障の原因となる恐れがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設 定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性がありま



自動車などを運転中に使用し ないでください。

2004年11月1日から、運転中の 携帯電話の使用は罰則の対象となっ ております。 ハンズフリーキットを ご利用の場合でも自動車を安全な場 所に停車してからご利用ください。 運転中は、公共モードまたは留守番 電話サービスをご利用ください。



赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。 また、他の赤外線装置に向けて送信 すると誤動作するなどの影響を与え る場合があります。



ハンズフリーに設定して通話 する際は、必ずFOMA端末を 耳から離してください。 難聴になる可能性があります。



エアバッグの近くのダッシュ ボードなど、エアバッグの展 開による影響が予想される場 所にFOMA端末を置かない でください。

エアバッグが展開した場合、FOMA 端末が本人や他の人などに当たり、 けがなどの事故や故障および破損の 原因となります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出し たら、すぐに電源を切って安全 な場所に移動してください。

落雷、感雷の原因となります。



注意



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹な どが生じることがあります。 異状が生じた場合は、直ちに 使用をやめ、医師の診療を受 けてください。

下記の箇所に金属を使用しています。

下記の国別に並属を使用しているす。		
使用箇所	素材	表面処理
ディスプレイ側ケース (本体色: ビスクホワ イト)	ステンレス	塗装
ディスプレイ側ケース (本体色: リュクスブ ラック)	ステンレス	ニッケルメッキ 下地にクロム メッキ仕上げ
ディスプレイ側ケース (本体色: カクテル ゴールド)	ステンレス	ニッケルメッキ 下地にソフトユ リジューム(ス ズ-銅合金)メッ キ仕上げ
リアカバー	ステンレス	塗装
モード/ホームボタン、 メモ/マナーボタン	ABS	アルミ塗装
電池パック 収納面	ステンレス	_



ストラップなどを持って FOMA端末を振り回さない でください。

本人や他の人などに当たり、けがな どの事故や故障および破損の原因と なります。



FOMA端末内のFOMAカード 挿入口やmicroSDメモリー カード挿入口に水などの液体 や金属片、燃えやすいものなど の異物を入れないでください。 火災、原電、故障の原因となります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますの で、その場合は使用しないでくださ い。



磁気カードなどをFOMA端 末に近づけたり、挟んだりし ないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末を開閉する際は、 指やストラップなどを挟まな いようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



リアカバーは、金属製のため 取扱いにご注意ください。 手や指を傷つける可能性があります。

電池パックの取扱いについて

■電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池



危険



電池パック内部の液体が目の中 に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ち に医師の診療を受けてください。 失明の原因となります。



火の中に投下しないでください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



端子に針金などの金属類を 接触させないでください。ま た、金属製ネックレスなどと 一緒に持ち運んだり、保管し たりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、うまく取り付けできない場合は、無理に取り付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



か



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



警告



電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚に傷害をおごす原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破壊、発火させる原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて 火気から遠ざけてください。 漏液した液体に引火し、発火、破裂 の原因となります。



注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

アダプタ(充電器含む)の取扱いについて



警告



コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。 火災、故障、感電、傷害の原因とな

火災、故障、感電、傷害の原因と ります。



濡れた手でアダプタ(充電器 含む)のコード、コンセント に触れないでください。 感電の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。 感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

「感電、火災、故障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。 感電 発煙 火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

「薬電シュート、火災の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、海外で利用可能なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ:AC100V DCアダプタ:DC12V:24V (マイナスアース車専用) 海外で利用可能なACアダプタ :AC100V~240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

指定外のヒューズを使用すると、火 災、故障の原因となります。指定 ヒューズに関しては、個別の取扱説 明書でご確認ください。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車 には使用しないでください。 火災の原因となります。



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。 火災の原因となります。 充電中は、充電器および卓上 ホルダを安定した場所に置い てください。また、充電器およ び卓上ホルダを布や布団でお おったり、包んだりしないで ください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。



注意



お手入れの際は、コンセント やシガーライタソケットから 抜いて、行ってください。 感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコード や電源コードの上に重いものを のせたりしないでください。 感電、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)コードや電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて



注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面などにご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。



警告



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- ●手術室、集中治療室(ICU)、冠状動 脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA 端末を持ち込まないでください。
- ●病棟内では、FOMA端末の電源を 切ってください。
- ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち 込み禁止などの場所を定めてい る場合は、その医療機関の指示に 従ってください。
- ●自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に 影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

か

取扱上のお願い

取扱上のお願い

共通のお願い

■水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充 電器含む)、FOMAカードは防水仕様に はなっておりません。風呂場など、湿気 の多い場所でので使用や、雨などがかか ることはおやめください。また身につけ ている場合、汗による湿気により内部が 腐食し故障の原因となります。調査の結 果、これらの水濡れによる故障と判明し た場合、保証対象外となり修理できない ことがありますので、あらかじめご了承 願います。なお、保証対象外ですので修 理を実施できる場合でも有償修理となり ます。

- ■お手入れは乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
 - FOMA端末のディスプレイは、カラー 液晶画面を見やすくするため、特殊 コーティングを施してある場合があり ます。お手入れの際に、乾いた布などで 強く擦ると、ディスプレイに傷がつく 場合があります。お取扱いには十分ご 注意いただき、お手入れは乾いた柔ら かい布(めがね拭きなど)で拭いてくだ さい。また、ディスプレイに水滴や汚れ などが付着したまま放置すると、シミ になったり、コーティングがはがれる ことがあります。
 - アルコール、シンナー、ベンジン、洗 剤などで拭くと、印刷が消えたり、色 があせたりすることがあります。

■端子は時々乾いた綿棒で清掃してく ださい。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電 源が切れることがあります。また、充電 不十分の原因となりますので、汚れたと きは、端子を乾いた布、綿棒などで拭い てください。

■エアコンの吹き出し口の近くに置か ないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が 腐食し故障の原因となります。

- ■FOMA端末に無理な力がかかるよう な場所に置かないでください。 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、 衣類のポケットに入れて座ったりすると、 液晶画面、内部基板などの破損、故障の原 因となり、保証の対象外となります。
- ■FOMA端末、電池パック、アダプタ (充電器含む)、卓トホルダに添付さ れている個別の取扱説明書をよくお 読みください。

FOMA端末についてのお願い

- ■極端な高温、低温は避けてください。 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85% の範囲でご使用ください。
- ■一般の電話機やテレビ・ラジオなどを お使いになっている近くで使用する と、影響を与える場合がありますの で、なるべく離れた場所でご使用く ださい。

- ■お客様で自身でFOMA端末に登録され た情報内容は、別にメモを取るなどし て保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA端末を入れたまま、椅子など に座らないでください。また、鞄の底 など無理な力がかかるような場所に は入れないでください。 故障の原因となります。
- ■ストラップなどを挟んだまま、 FOMA端末を閉じないでください。 故障、破損の原因となります。
- ■使用中、充電中、FOMA端末は温かく なりますが、異常ではありません。 そのままで使用ください。
- ■カメラを直射日光の当たる場所に放 置しないでください。 素子の退色・焼付きを起こす場合があり

電池パックについてのお願い

■電池パックは消耗品です。

ます。

使用状態などによって異なりますが、十分 に充電しても使用時間が極端に短くなった ときは電池パックの交換時期です。指定の 新しい電池パックをお買い求めください。

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~ 35℃)の場所で行ってください。
- ■初めてお使いのときや、長時間ご使用 にならなかったときは、ご使用前に 必ず充雷してください。

ũ

- ■電池パックの使用時間は、使用環境や 電池パックの劣化度により異なります。
- ■電池パックの使用条件により、寿命が 近づくにつれて雷池パックが膨れる 場合がありますが問題ありません。
- ■直射日光が当たらず、風通しの良い涼 しい場所に保管してください。 長時間使用しないときは、使い切った状態 でFOMA端末またはアダプタ(充雷器含む) から外し、電池パックを包装しているビ ニール袋などに入れて保管してください。
- ■落下による変形や傷など外部からの衝撃 により電池パックに異常が見られた場合 は、故障取扱窓口までご相談ください。

アダプタ(充電器含む)についてのお願い

- ■充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃) の場所で行ってください。
- ■次のような場所では、充電しないでく ださい。
 - · 湿気、ほこり、振動の多い場所 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- ■充電中、アダプタ(充電器含む)が温か くなることがありますが異常ではあり ませんのでそのままご使用ください。
- ■DCアダプタを使用して充雷する場合 は、自動車のエンジンを切ったまま 使用しないでください。

自動車のバッテリーを消耗させる原因と なります。

■抜け防止機構のあるコンセントをご 使用の場合、そのコンセントの取扱 説明書に従ってください。

■強い衝撃を与えないでください。ま た、充電端子、端子ガイドを変形させ ないでください。

故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- ■FOMAカードの取り付け/取り外し には、必要以上に力を入れないよう にしてください。
- ■使用中、FOMAカードが温かくなる ことがありますが、異常ではありま せんのでそのままで使用ください。
- ■他のICカードリーダー/ライターなど にFOMAカードを挿入して使用した結 果として故障した場合は、お客様の責 仟となりますので、ご注意ください。
- ■IC部分はいつもきれいな状態でご使 用ください。
- ■お手入れは、乾いた柔らかい布(めが ね拭きなど)で拭いてください。
- ■お客様ご自身で、FOMAカードに登録さ れた情報内容は、別にメモを取るなどし て保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしま うことがあっても、当社としては責任を負 いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■環境保全のため、不要になった FOMAカードはドコモショップなど 窓口にお持ちください。
- ■極端な高温・低温は避けてください。
- ■ICを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

- ■FOMAカードを落としたり、衝撃を 与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードを曲げたり、重いもの をのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ■FOMAカードにラベルやシールなど を貼った状態で、FOMA端末に取り 付けないでください。 故障の原因となります。

カメラについてのお願い

■お客様が本機を利用して公衆に著し く迷惑をかける不良行為等を行う場 合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従 い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮 影や画像送信を行う際は、プライ バシー等にご配慮ください。

注意

■改造されたFOMA端末は絶対に使用 しないでください。改造した機器を使 用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線 設備の技術基準適合証明等を受けており、 その証として「技適マーク全」がFOMA端 末の銘板シールに表示されております。 FOMA端末のネジを外して内部の改造を 行った場合、技術基準適合証明等が無効 となります。

技術基準適合証明等が無効となった状態で 使用すると、電波法に抵触しますので、絶対 に使用されないようにお願いいたします。

か

h

知的財産権について

知的財産権について

著作権・肖像権について


お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページか らのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど 第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著 作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等 することはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品 を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖 像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどし て不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますので お控えください。

商標について

- ・「FOMA」「mova」「着もじ」「キラリメール」「iモード」「iアプリ」 「iアプリDXI「iモーションI「iモーションメールI「デコメール」 「着モーション」「キャラ電」「電話帳お預かりサービス」「おまかせロック」 [moperal[mopera U][WORI D CALL | 「デュアルネットワーク | 「FirstPass |「ビジュアルネット|「Vライブ|「iチャネル| 「セキュリティスキャン I「i ショット I「ショートメール I「WORI D WING! 「公共モード|「メッヤージF|「パケ·ホーダイ|「マルチナンバー| 「OFFICEED | 「IMCS | 「DoPa | 「sigmarion | 「musea | および「FOMA | $\Box \exists [i-mode | \Box \exists [i-\alpha pp]i | \Box \exists [WORLD WING | \Box \exists i \exists NTT | F \exists \exists \emptyset]$ 商標または登録商標です。
- ・「マルチタスク/Multitask |は日本電気株式会社の登録商標です。
- 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。
- · 使いかたナビ®は株式会社カナックの登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュ ニケーションズ株式会社の登録商標です。
- ナビダイヤルサービス名称およびナビダイヤルロゴマークはNTTコミュ ニケーションズ株式会社の商標です。
- · Adobe、および、Adobe Beaderは米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。

- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴは、米国およびその他 の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2006 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国に 1Blend おける株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
- microSDロゴは商標です。



Copyright © 1996-2007 ACCESS CO., LTD.

- ・日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用 しています。"Advanced Wnn V2" © OMBON SOFTWARE Co.. Ltd. 1999-2007 All Rights Reserved.
- · IrFront®は、株式会社ACCFSSの日本ならびにその他の国における登録 商標または商標です。
- ・LCフォント、LCFONT、エルシーフォントおよびLCロゴ マークは、シャープ株式会社の登録商標です。
- · QuickTimeは米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ 社の登録商標です。
- ・「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International Inc.およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の 米国またはその他の国における登録商標です。
- · Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule®は株式会社エイチアイの商標です。
- ・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標また は登録商標です。
- · Microsoft, Windows, Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- ・本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。 Windows Vistalt, Windows Vista™(Home Basic, Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。 Windows® XPIJ, Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

Windows 2000 は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。

その他

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。(i モードと i チャネルの一部で使用しています。)
- ・本製品は、Adobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、FlashおよびFlash LiteはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。Copyright® 1995-2006 Adobe Systems Incorporated All rights reserved.



- ・本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが 含まれています。
- ・本製品のOBEX機能は株式会社ACCESSのIrFront®を搭載しています。
- ・IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。Copyright © 1996-2007 ACCESS CO., LTD.
- ・本製品のFeel*Talkはアレグリア株式会社の音声分析技術「Sense」を 搭載しています。
- ・本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
 - ●MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4ビデオ)を記録する場合
 - ●個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録された MPEG-4ビデオを再生する場合
- ●MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手されたMPEG-4ビデオを再生する場合
- 詳細については米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせ下さい。
- ・下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
 - Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;
- 4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338

- 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338
- ・本製品にはGNU General Public License(GPL)、GNU Lesser General Public License(LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。
 - 当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM内の「GPL-LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- ・本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・ 販売されています。

本体付属品および主なオプション品について

本体付属品

● FOMA P704i μ本体 (保証書、リアカバー P21含む)



 ● FOMA P704iµ用CD-ROM PDF版「データ通信マニュアル」 PDF版「区点コードー覧」 PDF版「SDオーディオ簡易操作ガイド」 を収録しています。



取扱説明書(本書) クイックマニュアル添付(⇒P.454)



●別紙 SDオーディオ簡易操作ガイド




主なオプション品

● FOMA ACアダプタ 01/02 (保証書、取扱説明書付き)



卓上ホルダ P23 (取扱説明書付き)



■電池パック P10 (取扱説明書付き)




◆その他オプション品について⇒P.414

で使用前の確認

各部の名称と機能	24
ディスプレイの見かた	26
アイコンの説明を表示する<表示アイコン説明>	28
プライベートウィンドウについて	28
イルミネーションについて	29
ナビゲーション表示について	30
メニューの選択方法について	31
かんたんモードを利用する	35
ボタン操作を忘れてしまったとき<使いかたナビ>	36
FOMAカードを使う	38
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	41
FOMA端末を充電する	41
電池残量の確認のしかた<電池残量>	44
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>	45
初期設定を行う <初期値設定>	46
日付・時刻を合わせる <時計設定>	47
相手に自分の電話番号を通知する<発信者番号通知>	48
自分の雷話番号を確認する。これにく自局番号表示>	48

各部の名称と機能



● 受話口

・相手の声をここから聞く

② ディスプレイ(表示部) ⇒P 26

③ ☑ メールボタン

- ·メールメニューを表示⇒P.220
- ・画面左下に表示されている操作を行う⇒P.30

<1秒以上押すと>

·i モード問い合わせを行う⇒P.214

④ ✓ メニューボタン

·メインメニューを表示⇒P.31

⑤ ℯℎッップクリア / i チャネル対応ボタン

- 操作を1つ前の状態に戻す
- ・入力した文字や電話番号を消す
- ·チャネル一覧画面を表示⇒P.193

❸ ■ 開始ボタン

- ·電話をかける/受ける⇒P.51、P.65
- ·ハンズフリーで通話する⇒P.64
- <1秒以上押すと>
- ・音声で電話帳を呼び出す⇒P.98

■平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の取り付けかた



カバーの下側を引っ張り出し、矢印方向に回転させたあと、プラグを持ってまっすぐに差してください。 また、抜くときは、カバーとプラグを一緒に持たないようにご注意ください。

7 □ テレビ電話ボタン

·テレビ電話をかける/受ける⇒P.51、P.65

3 赤外線ポート

・赤外線通信や赤外線リモコンに使用⇒P.305、P.310

- ·自分を撮影⇒P.147
- ·テレビ電話時に自分の顔を映す

ゆ接写レバー

- ·アウトカメラを接写モードに切り替える ⇒P.157
- ○ コマンドナビゲーションボタン・機能操作やメニュー操作を行う⇒P.30
- ② i モードボタン
 - ・i モードメニューを表示⇒P.168 ・画面右下に表示されている操作を行う ⇒P.30
 - <1秒以上押すと>
 - ·i アプリのソフト一覧画面を表示⇒P.249
- - · 「フォトモード」でカメラを起動⇒P.151 **<1秒以上押すと>**
 - ·「ムービーモード」でカメラを起動⇒P.155
- 12 電源/終了ボタン
 - ---・通話を終了する
 - ・各機能を終了する
 - ·電源を入れる(1秒以上)/切る(2秒以上) ⇒P.45
- **®** ダイヤルボタン
 - ・電話番号や文字を入力
 - # (1秒以上)マナーモードに設定⇒P.108
 - ★(1秒以上)公共モード(ドライブモード)に設定⇒P.70

● 5 (1秒以上)

バックライトの点灯/消灯を切り替える ⇒P 115

16 □ マルチボタン

- ·マルチタスクメニューを表示⇒P.321
- <1秒以上押すと>
- ・複数の機能が起動中に機能を切り替える ⇒P.322
- **D** 送話口

·自分の声をここから相手に送る

13 外部接続端子

・ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)、 FOMA USB接続ケーブル(別売)などを接続

- ① アウトカメラ
 - ·人や風景を撮影⇒P.147
 - ・テレビ電話時に人や風景を映す
- ② 着信/充電ランプ
 - ・電話の着信時/通話中/
 - メールの受信時に点滅
 - ⇒P.118
 - ・充雷中に赤色点灯
 - ・カメラ撮影時点灯(点滅)
 - ·microSDメモリーカードにアクセス中に 緑色点滅
- **②** プライベートウィンドウ ⇒P 28
- →P.26

② ストラップ取り付け穴

② スピーカ

- ・着信音が鳴る
- ・ハンズフリー設定中に相手の声をここから 聞く ⇒P.64
- ② 充雷端子
- ⑤ リアカバー
 ⇒P 41
- ❽ microSDメモリーカード差し込み口
 - ·microSDメモリーカードをここに差し込む ⇒P.295
- **②**イヤホンマイク端子 ⇒P.343
- ❷ ▲ モード/ホームボタン
 - ・カメラ起動中にカメラモードを切り替える ⇒P.157
 - ・ホームURLに設定したインターネット ホームページを表示⇒P.175
- ❷ ▼メモ/マナーボタン
 - ·伝言メモなどを利用⇒P.74
 - ·不在着信·新着メールを確認⇒P.120
 - <閉じた状態で1秒以上押すと>
 - ·マナーモードに設定⇒P.108

ディスプレイの見かた

11/15(Thu) 10:00



<プライベートウィンドウ>



_	
0	
	電池残量(目安)⇒P.44
2	
Б	オールロック中⇒P.129
P On	PIMロック中⇒P.131
D.	ダイヤル発信制限中⇒P.136
S On	シークレットモード、シークレット 専用モード中⇒P.137
D/P Om	ダイヤル発信制限中·PIMロック中
D/S On	ダイヤル発信制限中・シークレット モード、シークレット専用モード中
3	
☑ (グレー)	未読 i モードメール·SMSあり ⇒P.211、P.243
(紺色)	FOMA端末内の i モードメール・ SMSが一杯⇒P.211、P.243
	FOMAカード内のSMSが一杯
(グレー)	未読メールがあり、FOMAカード内 のSMSが一杯
(紺色)	FOMA端末内・FOMAカード内の両方が一杯

4	
■ (グレー)	未読メッセージRあり⇒P.184
(紺色)	FOMA端末内のメッセージRが 一杯⇒P.184
F (グレー)	未読メッセージFあり⇒P.184
(紺色)	FOMA端末内のメッセージFが 一杯⇒P.184
6	
iモードセ	ンターからの通知
[□ (グレー)	i モードメールあり⇒P.211
(紺色)	i モードメールが一杯⇒P.211
體 (グレー)	メッセージRあり⇒P.184
體 (紺色)	メッセージRが一杯⇒P.184
厚 (グレー)	メッセージFあり⇒P.184
體 (紺色)	メッセージFが一杯⇒P.184
■	メール選択受信設定を「ON」に 設定中に i モードメールあり ⇒P.214

6	
Till	電波の受信レベル(目安)
圏外	FOMAサービスエリア外や電波の 届いていないところにいるとき
self	セルフモード中⇒P.130
0	
	i モード中⇒P.168、P.169
+	i モード通信中⇒P.168
-	パケット通信中(通信状態によって 表示は異なります。)
8	
SSI.	SSL通信中⇒P.169

9	
SD	microSDメモリーカードを装着中 ⇒P.295
SD.	装着しているmicroSDメモリー カードが使用不可⇒P.295
ē	microSDメモリーカードを装着し、 microSDモードでFOMA USB接 続ケーブル(別売)接続中⇒P.302
1	
8	音声電話中
(E) 64	テレビ電話中(64K)
(E)	テレビ電話中(32K)
h.	64Kデータ通信中
0	
-	マルチタスク中⇒P.321
=	複数の機能が動作中⇒P.321
®	
a a	赤外線通信中⇒P.305、P.310
13	
ė	通信モードでFOMA USB接続ケーブル(別売)接続中
SD T	microSDモードでFOMA USB接 続ケーブル(別売)接続中⇒P.302
ήê	USBハンズフリー対応機器で通話・ 通信中⇒P.64
é	USBハンズフリー対応機器接続中 ⇒P.64
Íê	microSDモードでUSBハンズフ リー対応機器接続中⇒P.64

1	
	バイブレータ設定中⇒P.104
(
5⊅ 5∞ 5∞	着信音量を「消去」に設定中または メール/メッセージ鳴動を「OFF」 に設定中⇒P.68、P.107
1	
8	マナーモード中⇒P.108
ı <u>∓</u>	遠隔監視設定を「ON」に設定中 ⇒P.82
(
æ	公共モード(ドライブモード)中 ⇒P.70
®	
¥	通話料金が設定した上限値を超過 ⇒P.339
(9	
4 []	アラーム設定中⇒P.326
20	
@	バックライトを「OFF」に設定中 ⇒P.114
a	
<u>_</u>	閉じタイマーロック設定中⇒P.134
@	
SIDE On	サイドボタン操作を「閉じた時無効」 に設定中⇒P.137
3	
ණු Mo DE	USBモード設定を「microSDモード」に設定中⇒P.302

	24
1	
たは DFF I	49
[ווכ	P
	20
+	
	● E
中	し 時
	F
超過	٠
	•
件	
2.134	•
寺無効」	

29	
R1 ~ R9 R4	留守番電話サービスの伝言メッ セージあり⇒P.360
_	

Q ~ **両5** 伝言メモの録音件数⇒P.73

9 ~ **[2** | テレビ電話伝言メモの録画件数 ⇒P.73

● 日付・時刻を設定している場合、待受画面以外では、画面の右上に時計が表示されます。ただし、優優のアイコンが表示されているときは、時計は表示されません。

ディスプレイの表示について

- FOMA端末を開くとディスプレイがなめら かに表示されます。
- ディスプレイやプライベートウィンドウに 表示する文字や記号は、一部変形もしくは省 略しているものがあります。
- ●主にお買い上げ時の設定をもとにしていますので、お買い上げ後の設定の変更により FOMA端末の表示が取扱説明書とは異なった表示になることがあります。
- カラー液晶ディスプレイの製造には精度の 高い技術が要求されます。ちょっとした環境 の変化などで点灯しなかったり、常時点灯し たりする画素ができますが、これはカラー液 晶ディスプレイの構造によるもので故障で はありません。あらかじめご了承ください。

<表示アイコン説明>

Æ-13 6 6 m

アイコンの説明を表示する

画面の上部に表示されるマーク(■よ など)をアイコンといいま す。アイコンの意味は画面上で確認できます。

▶表示アイコン説明 ▶ ○ でアイコンを選ぶ

選んだアイコンの説明が表示されます。



プライベートウィンドウについて

プライベートウィンドウにはさまざまな情報が以下の例のように表 示されます。

10:00 時計

OPLRN

OXXXXXXDED

スケジュールアラーハ

着信中

DIRLING 発信中

TALKING

MERTERE

音声诵話中

读隔監視中

不在着信があったときは

FOMA端末を閉じているときは情報表示後「着信あり」 と表示され、続いて「情報あり」と表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。電話帳に登録 している相手からの不在着信の場合、名前がテロップ 表示されます。

複数の不在着信があった場合、
を押すたびに3件まで の不在着信履歴が表示されます。

- ツールグループ(⇒P.321)の機能が動作中は、不在 着信履歴は表示されません。
- 不在着信履歴を表示すると「情報あり」の表示は消え ます。

新着メールがあったときは

FOMA端末を閉じているときは情報表示後「メールあ り」と表示され、続いて「情報あり」と表示されます。 P.113 [メール表示]を[ON]に設定している場合は、 ▲を押すとメールの受信日時、送信元、題名がテロップ 表示されます。電話帳に登録している相手からの受信 の場合、送信元の名前がテロップ表示されます。 SMSを受信した場合、題名には「SMS」と表示されま

複数のメールを同時に受信した場合、▲を押すたびに3 件までのメールが表示されます。

- ヤキュリティが設定されているBOX・フォルダ内の メールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
- ●受信したメールの受信日時、送信元、題名を表示する と「情報あり」の表示は消えます。
- ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していて、待受 画面以外を表示中にメールを受信したときは、情報 は表示されずに「メールあり」と表示され、続いて「情 報あり」と表示されます。
- 音声電話中やテレビ電話中にメールを受信したとき は、「受信表示設定」を「通知優先」に設定していても 情報は表示されません。





時計の表示を変更する

時計を表示しているときに昼を押して、表示内容を変更できます。

自作110:00

11/15(Thu)

10:00

アイコンと時刻

日付と曜日

時刻のみ


お知らせ

- FOMA端末を閉じた状態で▲または√を押すと、バックライトが点灯します。暗い場所でも時刻を確認できます。
- 「時計表示設定」の「表示方法」の設定を変更することで、曜日の表示方法を変更することができます。⇒P.124

イルミネーションについて

充電時、着信時、メール受信時、アラーム時、FOMA端末を閉じたときなどに、着信/充電ランプが点灯/点滅してお知らせします。点灯は、着信/充電ランプがゆっくりと明るくなったり、暗くなったりして光がゆらぎます。

- メロディと連動させて、より豊かな表現で着信/充電ランプを点灯/点滅させることができます。
- 定時刻(毎時O分)に着信/充電ランプを点灯させることができます。



お知らせ


● ご使用のFOMA端末によっては、イルミネーションの見えかたや色味が多少異なる場合があります。

ナビゲーション表示について

表示される内容を実行したいときは、以下のように表示に対応する ボタンを押します。

■主な表示例とボタン割り当て

0	☑ボタンで行う操作を表示	完了
9	●ボタンで行う操作を表示	選択「確定」
3	スクロールや項目の選択が可能な方向 を表示	\$
4	■■ ボタンで行う操作を表示	機能



■コマンドナビゲーションボタンの操作

上〇

・カーソルまたは反転表示を上方向に移動。

- (押し続けると連続スクロール)
- ·表示中のサイトやメールの本文を上方向にスクロール。
- ·待受画面で押すと電話帳機能の選択画面(電話帳メニュー)を表示。
- ・1秒以上押して受話音量を上げる。⇒P.68
- ·入力した文字をカタカナ、漢字に変換。⇒P.348

左/着信履歴 🖸

- カーソルを左方向へ移動。
- ・待受画面で押すと着信履歴を表示。⇒P.55
- ・待受画面で1秒以上押すと受信アドレス一覧画面を表示。⇒P.230
- 表示内容を画面単位で前の画面へスクロール。
- (押し続けると連続スクロール)
- サイト表示中に前のページに戻す。



右/リダイヤル 🔾

- カーソルを右方向へ移動。
- ・待受画面で押すとリダイヤルを表示。⇒P.55
- ・待受画面で1秒以上押すと送信アドレス一覧画面を表示。 ⇒P.229
- 表示内容を画面単位で次の画面へスクロール。 (押し続けると連続スクロール)
- サイト表示中に次のページを表示。

-下 🔼

- ・カーソルまたは反転表示を下方向に移動。
- (押し続けると連続スクロール)
- ・表示中のサイトやメールの本文を下方向にスクロール。
- ・待受画面で押すと電話帳検索画面を表示。⇒P.92
- ・1秒以上押して受話音量を下げる。⇒P.68
- ・入力した文字を漢字、カタカナに変換。⇒P.348



メニューの選択方法について

FOMA端末では全を押してメインメニューを表示し、各種機能を実行、設定、確認します。

● メインメニューからかんたんモードに切り替えることができます。 ⇒P.35

スクロール選択

メインメニューは、機能をイメージした9つの大項目アイコンで構成されています。

- ◆大項目アイコンを選択すると中項目の選択画面、さらに選択すると 小項目の選択画面が表示されます。
- 選択を繰り返して設定、確認を行います。

メニュー番号選択

機能によっては、/=¬+メニュー番号(⇒P.390)を押すと表示されます。

マルチタスクに対応

メインメニューの中には、同時に使用することができる機能もあります。⇒P.321「マルチタスク」

スクロール選択

この取扱説明書では、コマンドナビゲーションボタンの操作(上下左右の選択と機能項目を選択、入力したあとの◎)を省略して記載しています。

● ここでは、以下の記載例に基づき、「通話品質アラーム」の機能を選択する方法を例にしてスクロール選択を説明します。

手順の記載例

大項目のアイコン 中項目 小項目の機能名称

アラームなしアラームのお知らせなし。

アラーム高音....高音のアラームでお知らせ。

アラーム低音....低音のアラームでお知らせ。

画面に表示される項目

ステップ 1

メニュー機能の大項目アイコンを選択します



メインメニューから 🐔 を選択します。







メインメニュー

- ▼でアイコンを選択。
- 「メニューアイコン設定」を「スクロール」に設定している場合は、メインメニューからので大項目アイコン、でで各アイコン内の中項目や機能を選べます。
- 反を押し続けると連続スクロールします。
- 15秒以上ボタンを押さなかった場合は待受画面に戻ります。
 ただし、「メニューアイコン設定」を「スクロール」に設定している場合は戻りません。

ステップ メニュー機能の中項目を選択します

「設定」から「通話」を選択します。



- 反転表示している項目が現在選んでいる項目です。
- ○で下の項目、○で上の項目が選べます。
- ○を押し続けると連続スクロールします。
- 同または▲▼を押すとページ単位でスクロールします。

目的の小項目(機能)を選択します

「通話」から「通話品質アラーム」を選択します。



- ②で下の項目、▼で上の項目が選べます。
- ▼ を押し続けると連続スクロールします。
- 項目が複数のページにわたるときは、画面の右上に全体のページ数と 現在のページ数が表示されます。

小項目の選択画面で各機能の設定状況を確認するには

「メニュー画面設定」の 「メニュー表示」を「詳細 表示」に設定していると きは、機能の設定状況や メニュー番号を確認でき ます。



機能の設定や確認をします

機能項目によっては、さらに詳細項目を選択する場合があります。 操作の例では「通話品質アラーム |を「アラーム低音 |に設定します。



- ②で下の項目、○で上の項目が選べます。
- ▼ を押し続けると連続スクロールします。

メニュー番号選択

ここでは以下の記載例に基づいてメニュー番号選択を説明します。


メニュー番号の記載例

メニュー番号については「機能一覧表」を参照してください。⇒P.390



メニュー番号で機能を呼び出します

待受画面で (--- 7) (5) を押します。



|機能メニュー画面について

- ●画面の右下に「概能」が表示されているときに「割を押すと、それぞれの操作において、登録や編集、削除など操作可能な項目を含んだ機能メニューが表示されます。機能メニューを表示させたときの画面によって、機能メニューの内容は異なります。
- 項目が複数のページにわたるときは、機能メニュー画面の右上に「現在のページ数/全体のページ数 | が表示されます。



機能メニューの記載例


この取扱説明書では、機能メニューの操作を以下の2つの方法で記載しています。

機能メニューに表示される項目

機能メニューの項目を 選択したあとの操作手順

機能メニュー	操作·補足
全削除	すべてのデータを削除します。
	▶端末暗証番号を入力 > YES

実際の操作は以下のように行います。



すばやく項目を選択するために<ダイレクト選択>



項目のスクロール

メニュー項目などが複数のページにわたるときは、画面の一番上/下の項目からで作すと前/次のページを表示します。 はまたは でを押すとページ単位でスクロールします。

| チェックボックスについて

複数の項目を選択できる機能では、チェックボック スにチェックを付けて項目を選択します。

(選択)を押すごとに「□」と「▼」が切り替わります。

機能によっては () () を押して 「全選択/全選 択解除」を選択し、一括でチェックを付けたり外し たりできる場合があります。

機能によっては選択した項目に「図」が表示されます。



メニュー操作が終わったとき

- ●各機能の設定が終わると小項目の選択画面になります。(機能によっては待受画面に戻るものもあります)
- 各機能の設定が終わったら●を押します。メニュー操作を終了して 待受画面に戻ります。(マルチタスク中を除く)

メニュー操作を途中でやめるとき

☎を押します。

- ●設定中の内容を破棄して待受画面や元の画面に戻ります。(設定の項目によっては設定中の内容を破棄するかしないかの確認画面が表示されることがあります)
- ┗mmを押すと操作を1つ前の状態に戻せます。

「YES/NO」を選択する画面のとき

1. Dを押して「YES」または「NO」を選ぶ

2. (選択)を押す



設定リセットの場合


かんたんモードを利用する

かんたんモードとは、通常モードよりも操作を少なくして、使いやすくしたモードです。

- 画面に表示される機能は基本機能に絞っています。
- ◆本書では、通常モードでの操作のみを記載しています。かんたんモードでメニューを選択したあとは、各機能の該当ページを参照してください。

かんたんモードに切り替える

通常モードとかんたんモードをメインメニューから切り替えます。



■かんたんモードの構成 iモード 雷話 メール 門 雷 縣 M-K 에스를 18 **-** 発信履歴 4 着信履歴 ♪ 送信メール ♪ ブックマーク ■ 電話帳検索 △ 保存メール 一面面 上 叫 電話帳登録 **新規X-ル作成** 5 ラストURL 四 伝言メモ ■キ X-ル間い合わせ ⊕ URL入力 ■。自分の電話番号 III メッセージR/F カメラ ツール 設定 自多见几 命殿魔 データBOX 写直をとる 着信音/音量 **■**COLUMN 写真を見る 幽 スケジュール ■ 画面/文字 28 動画をとる ▲ アラーム **国** 通話料金 は、動画を見る 電卓 ● 日付時刻 夏 フリーメモ ⊕ セキュリティ ② 使いかたナビ 憲 サービス

<使いかたナビ>

ボタン操作を忘れてしまったとき

知りたい機能、使いたい機能を探して操作方法を確認します。機能に よっては「使いかたナビ」から実行できるものもあります。

---- ▶ 🚊 ▶使いかたナビ

▶項目を選択

基本の操作

…基本的な機能を表示。⇒手順4へ

おすすめ機能

....おすすめの機能を表示。⇒手順4へ

機能検索

....機能を検索。

ボイス検索

....キーワードを話して検索。⇒P.37手順2へ

検索履歴

-過去の検索履歴を30件まで表示。⇒手順4へ
- 各項目を選んで図(M/プ)を押すと詳しい操作方法が表示されます。

デスクトップのアイコンから使いかたナビを実行する

● お買い上げ時にデスクトップに貼り付けられている使いかたナ ドのアイコン「❻ |を選んで、手順1の画面を表示させることも できます。

手順1で「機能検索」を選択した場合は、検索方法を 選択

文字入力キーワード検索

....キーワードを入力して検索。⇒手順3へ

索引検索

....機能を50音順で検索。 🖾 🕍 で前後の行を表示。 ⇒手順4へ 機能一覧検索

…機能の一覧から検索。⇒手順4へ

● 各項目を選んで図(MI)*)を押すと詳しい操作方法が表示されま す。

「文字入力キーワード検索」を選んで</br>
「文字入力キーワード検索」を選んで
(M)ア)を押した場合は、 「文字入力キーワード検索 | または 「文字入力のしかた | を選択しま す。



🤦 キーワードを入力

検索結果が50件まで表示されます。

●全角24/半角48文字まで入力できます。

/ 機能を選択▶項目を選択

この機能を使う

操作のしかた

....操作方法を表示。

機能の説明

....機能の説明を表示。

関連機能

....関連する機能を10件まで表示。(手順4を繰り返します)

- 機能によっては (選択)を数回押して選択します。
- 手順 1 で「基本の操作」を選択した場合、機能を選択すると説明が表示されます。 図 (実行)を押すと機能を実行できます。
- 検索履歴を削除するには () → [1件削除]または「全削除」 → [YES]を選択します。

ボイス検索

キーワードを話して検索します。「音声読み上げ設定」の「ボイス検索」を「ON」に設定しておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

使いかたナビ画面▶ボイス検索

● 図(M)プ)を押し、「ボイス検索」または「音声入力のしかた」を選択すると詳しい操作方法が表示されます。

一 音声認識開始音が鳴ったらキーワードを話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。 認識結果が9件まで表示されます。

- 音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は 音声認識開始音は鳴りません。
- 音声で入力できるキーワードはあらかじめFOMA端末に登録されているキーワードのみです。発声した言葉が認識されにくい場合は、別の言葉を発声してみてください。
- ◆音声入力について⇒P.99

_ 認識結果を選択 ▶ 項目を選択

このキーワードで検索

….選択したキーワードで検索。(検索結果を50件まで表示) ⇒P.37手順4へ

キーワードの追加

....キーワードを追加。(手順2~3を繰り返します)

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているIC カードです。FOMAカードには、電話帳やSMSなどのデータも保存 できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複 数のFOMA端末を使い分けることができます。


- FOMAカードを差し込まないと、FOMA端末で音声雷話やテレビ電話。 i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信を利用できません。
- FOMAカードの詳しい取扱いにつきましては、FOMAカードの取扱説明書 をご覧ください。
- FOMAカードの付け外しは、FOMA端末を閉じて手で持って行ってくだ さい。また、ICに不用意に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意く ださい。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

FOMAカードは、電源を切り電池パックを外してからセットします。 ⇒P.41, P.45

取り付けかた

FOMAカード差し込み口のカバーを矢印方向に開 け(①)、FOMAカードの金色のIC面を下にして、 カードの表面を押しながら、ゆっくりと奥まで差し 込む(2)




FOMAカード差し込み口のカバーを 「カチッ」と音がするまで閉める



取り外しかた

FOMAカード差し込み口のカバーを矢印方向に開 け(①)、FOMAカードをスライドさせながら、 ゆっくりと引き抜く(②)



お知らせ

- FOMAカード差し込み口のカバーを無理に開けようとすると、カバー が外れたり壊れたりすることがありますのでご注意ください。
- FOMAカードの向きを間違えて差し込むと、カバーが閉じられなくな ります。無理に閉じようとすると、カバーやFOMAカードが壊れるこ とがありますので、ご注意ください。
- FOMAカードを無理に付けようとするとFOMAカードが壊れることが ありますのでご注意ください。
- ●外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- FOMAカードを差し替えたとき(おまかせロック中は除く)は、電源を入れた あと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。端末暗証番号が正 しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力 した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。 ⇒P.126

FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。 FOMAカードを挿入した状態で、次のような方法でデータやファイルを取得すると、取得したデータやファイルには自動的にFOMAカード動作制限機能が設定されます。

- サイトやインターネットホームページから画像やメロディなどを ダウンロードしたとき
- ・ファイルが添付されているiモードメールを受信したときFOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、閲覧/再生/起動/編集/メールへの添付/赤外線通信機能によるデータの送信などを実行できます。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入していなかったり、別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作ができなくなります。
- ●このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。


- ◆ FOMAカードを挿入していなかったり、他の人のFOMAカードを挿入 すると次のようなデータやファイルでは、制限を示す「辿」が表示されま す。
- ・テレビ電話伝言メモ
- 動画メ干
- ・メロディ
- 画像
- · iモーション
- i アプリキャラ雷
- ・キャフ電
- ・ テンプレート・ ダウンロード辞書
- ・画面メモ
- ・受信BOX内の i モードメールに添付されている、または貼り付けられているファイル
- ・送信BOX/保存BOX内のiモードメールに添付されているファイル (ただし、FOMA端末で撮影/編集したデータは除く)
- ・ファイル(メロディ/画像)が添付されている、または貼り付けられているメッセージB/F
- デコメール本文中に挿入されている画像
- ※ あらかじめ登録されている i アプリ/キャラ電は、サイトから再びインストール(バージョンアップ)すると本機能の対象になります。
- FOMAカード動作制限機能が設定されているデータの プレビュー画像は右のように表示されます。







データやメールを取得した際の FOMAカードが挿入されていれば、FOMAカード動作制限の設定されているデータの閲覧や再生ができます。



FOMAカードの差し替え



データやメールを取得した際の FOMAカードが挿入されていな ければ、FOMAカード動作制限 の設定されているデータの閲覧 や再牛はできません。

お知らせ

- FOMAカード動作制限機能が設定されると、他の人のFOMAカードに 差し替えたときは、本機能が設定されたデータやファイルを「画面表示 設定」や「着信音選択」などに設定できません。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定した場合、FOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。
 - お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ・赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX)機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影/編集した静止画/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルの移動/削除は可能です。
- ●FOMAカード動作制限機能が設定されているiアブリは、ダウンロード時に挿入されていたFOMAカードが挿入されていないと、メール詳細画面で反転表示されている文字などを選択しても起動できません。
- 下記の機能は設定内容がFOMAカードに登録されます。
 - ·SMS有効期間設定 ·SMS center設定 ·バイリンガル
 - ・ドコモ証明書1、ユーザ証明書の有効/無効の設定
 - ·PIN1コード、PIN2コード ·PIN1コード入力設定

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、次のような「FOMAカード(緑色/白色)」との機能差分がありますのでご注意ください。

機能	FOMAカード		* 177.H-
位成月 日	(青色)	(緑色/白色)	参照先
FOMAカードの電話帳に登録できる 電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.87
FirstPassを利用するためのユーザ 証明書の操作	利用不可	利用可	P.187
WORLD WINGの利用*	利用不可	利用可	P.380
サービスダイヤル「ドコモ故障問合 せ」および「ドコモ総合案内・受付 (DoCoMo インフォメーションセ ンター)」の利用	利用不可	利用可	P.369

- ※ WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA 国際ローミングサービスです。
- なお、P704iμはドコモの3Gローミングサービスエリアでのみご利用 いただけます。GSMサービスエリアでご利用される場合は、GSM対応 端末に差し替えることによりご利用いただけます。
- ※2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- ※2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- ※一部ご利用になれない料金プランがあります。
- ※万一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。 お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をで覧ください。

なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

FOMA端末専用の電池パック P10をご利用ください。

● 雷池パックの付け外しは、電源を切ってから、FOMA端末を閉じて手で持っ た状態で行ってください。


リアカバーの「○」部分 (2箇所)を同時に押しなが ら(①)、ロックが外れるま で(2mm以上)、②の方向 にスライドさせてリアカ バーを取り外す



取り付ける場合

電池パックの矢印面を上にし て、FOMA端末と電池パッ クのツメ側を確実に合わせて

- ①の方向に押しつけながら、
- ②の方向に押しこむ
- 電池パックのツメを本体の溝に 確実に合わせます。



取り外す場合

雷池パックの突起を利用 して上方向に持ち上げる



リアカバーを矢印の方向に スライドさせて取り付ける

● リアカバーとFOMA端末に隙間が ないことを確認してから、スライ ドさせて確実に閉じてください。 閉じていない場合、リアカバーは 金属製のため手や指を傷つける可 能性があります。



お知らせ

- 電池パックを無理に付けようとするとFOMA端末の端子が壊れること があります。
- ●詳しくは電池パック P10の取扱説明書をご覧ください。
- リアカバー裏面の黒いシールは、はがさないでください。 はがすと性能 に影響をおよぼす場合があります。

FOMA端末を充電する

FOMA端末専用の電池パック P10をご利用ください。

電池パックの寿命は?

- 雷池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、 次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをお勧めし ます。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話などを長時間行うと電池パックの寿 命が短くなることがあります。

環境保全のため、不要になった電池パックはNTT DoCoMo または代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。





充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ 01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。また、 FOMA ACアダプタ 02はAC100Vから240Vまで対応しています。
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01はAC100Vから240Vまで対応して いますが、ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。海 外で使用する場合は渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。 なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。また、開いた状態で充電すると、待受時間や通話時間などが短くなる場合があります。
- 充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の 温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらく たってから再度充電してください。
- コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実 に行ってください。
- 充電中に電池パックを外さないでください。

電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください

● 充電中にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わったあとFOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ(または卓上ホルダ)、DCアダプタから外して再度セットし直してください。

電池パックの使用時間の目安

(電池パックの使用時間は、充電時間や電池パックの劣化度で異なります。)

 連続待受時間
 静止時:約400時間
 移動時:約270時間

 連続通話時間
 音声電話時:約120分
 テレビ電話時:約80分

- ※連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる 時間の目安です。
- ※連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。 なお、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用 場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合など)などにより、待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、iモードメールの作成、ダウンロードしたiアブリやiアブリ待受画面の起動、データ通信やマルチアクセスの実行、カメラや音楽再生を使用すると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※滞在国のネットワーク状況によっては、連続通話時間、連続待受時間が 短くなることがあります。
- ※静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を閉じ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

電池パックの充電時間の目安

ACアダプタ 約100分 DCアダプタ 約100分

※ 充電時間の目安は、FOMA端末の電源を切って、電池パックが空の状態から充電したときの時間です。FOMA端末の電源を入れて充電した場合、充電時間は長くなります。

ACアダプタと卓上ホルダでの充電方法

ACアダプタ(別売)を卓上 ホルダ(別売)に接続する

ACアダプタの電源プラグ を起こし、コンセントへ差 し込む □ック爪・

9上ホルダのロック爪に FOMA端末の底部を押し つけ(A)、そのままFOMA 端末の頭部をストッパーに 合わせて、押し込む(B)

> 着信/充電ランブが赤く点灯したことを確認してください。 着信/充電ランブが点滅した場合は、FOMA端末からACアダブタと電池パックを一旦外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。



着信/充電ランプ

FOMA ACアダプタ 01/02

再び同じ動作をする場合はACアダプタ、卓上ホルダや電池パックの 異常や故障が考えられますのでドコモショップなど窓口までご相談 ください。

- 充電の開始、終了時に「充電確認音」(⇒P.106)が鳴ります。 ただし、設定によって鳴らない場合もあります。
- ◆ FOMA端末は、卓上ホルダにしっかり取り付けてください。また、 コネクタキャップや市販のストラップなどを挟まないようにご注 意ください。
- FOMA端末を開いた状態でも充電できます。

4 充電が完了したら、指で卓上ホルダを押さえながら FOMA端末の頭部をつかんで持ち上げ、取り外す

● 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

■充電中・充電完了時の表示について


	着信/充電ランプ	ディスプレイ「📳」表示
充電中	赤く点灯*	点滅
充電完了	緑で点灯(1回のみ)*	点灯

- FOMA端末の電源を切っているときは、「□」は表示されません。
 電池が切れた状態で充電を開始すると、着信/充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電自体は開始されています。
- ※着信/充電ランプがゆっくりと明るくなったり、暗くなったりして光が ゆらぎます。

ACアダプタのみで充電する

刻印面を上にして「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 抜く場合は、リリースボタンを押しながら抜きます。

●外部接続端子のキャップは、右側 (〈マーク側)を引っ張り出したあ と、矢印方向に回転させます。



※ ACアダプタの抜き差しは、向き(表裏)を確かめ水平に行ってください。無理に取り外そうとすると故障の原因となります。

■DCアダプタ(別売)

DCアダプタは、FOMA端末に電池パックを付けたまま自動車のシガーライタソケット(12V/24V)から充電するための電源を供給するアダプタです。

詳しくはFOMA DCアダプタ 01/02の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

● DCアダプタで充電中、ヒューズが切れたときは、必ず2Aのヒューズをご使用ください。ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際しては、お近くのカー用品店などでお買い求めください。

<電池残量>

電池残量の確認のしかた

FOMA端末の電源を入れると、電池残量の目安がアイコンで表示されます。

- ・十分残っているとき.......
- ・少なくなっているとき......
- ・ほとんど残っていないとき 🗀
- ●電池の残量がほとんど残っていないときは、充電してください。

画面と音で確認する

7 1

電池残量の目安が画面と音で確認できます。

△→ ▶ 🔬 ▶その他 ▶電池残量

十分残っているとき ピッピッピッ



少なくなっているとき ピッピッ



ほとんど残っていないとき ピッ



※電池残量がほと んどありません。 充電してください。

- 絵表示は約3秒後に消えます。
- 「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」に設定中、 および「ボタン確認音」が「OFF」に設定されているときは音は鳴りません。

電池が切れるときは

右のような画面が表示され、電池切れアラームが約10秒間鳴ります。電池切れアラームを止めるには Dyyoいずれかのボタンを押してください。約1分後に電源が切れます。

- 通話中は、画面とともに受話口からの「ピピピ」 音によりお知らせします。約20秒後に通話が 切れ、さらに約1分後に電源が切れます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」に設定中、および「オリジナルマナー」で「低電圧アラーム」が「OFF」に設定されているときは、スピーカからの音は鳴りません。



電池切れ画面

<電源ON/OFF> **電源を入れる/切る**

電源を入れる

☎を1秒以上押す

ウェイクアップ画面(⇒P.111)が表示されたあと、待受画面が表示されます。

- ●電話帳の登録件数やメールの保存件数などが多い場合、画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- 時計設定が設定されていれば現在の日付 時刻が表示されます。
- 「圏」が表示されているときはFOMA サービスエリア外、または電波の届かな い場所にいます。「圏」が消えるところま で移動してください。
- 電源を入れたときに「Starting system Wait a minute」と表示された場合は、しばらく待ってから操作してください。



待受画面

FOMAカードを差し替えたときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力します。端末暗証番号が正しく入力されると待受画面が表示されます。

5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

「PIN設定」の「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しているときは

電源を入れたあと4~8桁のPIN1コードを入力します。PIN1コードが 正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN1コードについて ⇒P.126

「通話料金通知」の「自動リセット設定」を「ON」に設定しているときは(おまかせロック中は除く)

電源を入れたあと4~8桁のPIN2コードを入力します。PIN2コードが 正しく入力されると待受画面が表示されます。PIN2コードを正しく入 力せずに値でまたは「②を押すと「自動リセット設定」が「OFF」に設定され、待受画面が表示されます。PIN2コードについて⇒P.126

電源を切る

😰を2秒以上押す

終了画面が表示され、電源が切れます。

●電源を切った直後に電源を入れることはできません。数秒お待ちください。

<初期値設定>

初期設定を行う

日付時刻、端末暗証番号、ボタン確認音、音声読み上げが設定されていない場合は、電源を入れると初期値設定の画面が表示されます。各機能はメニュー機能からも個別に設定できます。ソフトウェア更新を一度も行っていない場合は、続けてソフトウェア更新も行えます。

電源を入れる〉YES

●端末暗証番号、PIN1コード、PIN2コードの 入力画面が表示された場合⇒P.45の操作へ



一 日付時刻を設定する

⇒P.47

端末暗証番号を設定する

各種機能の設定に必要な端末暗証番号を設定します。⇒P.126 「0000」を入力▶新しい端末暗証番号(4~8桁)を入力▶YES

/ ボタン確認音を設定する

ボタン確認音を鳴らす(ON)/鳴らさない(OFF)を設定します。 ⇒P.106

- 🔀 音声読み上げを設定する
 - 着信やメールの内容を読み上げるかどうかを設定します。⇒P.322
- YES ▶ ソフトウェア更新を行う
 FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェック
 し、必要な場合にはソフトウェアを更新します。⇒P.428

お知らせ

- ●未設定の機能がある場合は、電源を入れるたびに未設定の初期値設定の 画面やソフトウェア更新を行うかどうかの確認画面が表示されます。
- ●設定中に電話がかかってきたり、(●)または値がを押すなどして初期値設定が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ●アラーム通知により自動的に電源がONになった場合、未設定の機能があっても初期値設定の画面は表示されません。

<時計設定>

z=- 3 1

手動時計設定

(西暦) 2007

(月日) 1 1 / 1 5 (時刻) 1 0 : 0 0

日付・時刻を合わせる

お買い上げ時 自動

時刻を自動で補正するか、手動で設定するかを切り替えることができます。



自動.......日付・時刻を自動で補正。(設定終了)

「圏別が表示されているときなど自動で時刻を補正できない状態で、日付・時刻が設定されていない場合は手動時計設定の画面が表示されます。手順2で日付・時刻を設定してください。

ただし、初期値設定での時計設定時は、手動時計設定の画面は表示されません。

手動.......日付・時刻を手動で設定。

● 「通話料金通知」を「ON」に設定している場合、端末暗証番号入力の 画面が表示されます。端末暗証番号を入力します。

5 1

🧻 年、月、日、時刻を入力

- 年は西暦で入力します。
- 時刻は24時間で入力します。
- 日付・時刻に1桁の数字を入力する場合は、「01」~「09」のようにはじめに「01を付けて2桁で入力します。

日付・時刻の補正機能について

ネットワークから取得した時刻情報をもとにFOMA端末の時刻を補正する機能です。

電源を入れたときなどに時刻が補正されます。時刻をずらして設定したい場合は、手動で設定してください。

●数秒程度の誤差が生じる場合があります。また、電波状況やiアブリ待受画面に設定したiアプリによっては補正できない場合があります。

お知らせ

- 通話中にも設定できます。
- 時計設定を行わないと次の機能は利用できません。
 - · リダイヤル·発信履歴·着信履歴の日時記憶⇒P.54
 - ・伝言メモ/音声メモの録音日時記憶⇒P.75
 - ・テレビ電話伝言メモ/動画メモの録画日時記憶⇒P.75
 - ・カレンダー⇒P.111
 - ・アラーム⇒P.325
 - · スケジュール⇒P.328
 - ToDo⇒P.333
 - ・ソフトウェア更新⇒P.428
 - · i アプリの自動起動⇒P.258
 - ・スキャン機能のパターンデータ更新⇒P.432
 - ・通話料金通知の自動リセット⇒P.339
 - · 時報イルミネーション⇒P.118
 - ・文字入力中の機能メニュー「日付/時刻入力」⇒P.352
 - · 自動電源ON/OFF設定⇒P.325
- ・撮影画面の機能メニュー「撮影日付挿入設定 I⇒P.159
- FOMA端末は内部にバックアップ電池を装備しています。設定した時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持していますので、電池パックを交換するときでも保持されますが、約2週間以上電池パックを外しているとリセットされることがあります。その際は、FOMA端末を充電してから、もう一度時計設定を行ってください。また、お買い上げ後初めてお使いになるときは、FOMA端末に電池パックを付けて充電してください。内蔵のバックアップ電池も充電されます。
- 本機能で設定できるのは、2007年1月1日00時00分から2037年 12月31日23時59分までです。

<発信者番号通知>

相手に自分の電話番号を通知する

FOMA端末は、発信時に相手の電話機へお客様の電話番号をお知らせできます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

● この機能は、相手の電話機がFOMA端末や携帯電話サービスの端末などのデジタル端末で、発信者番号表示が可能なときだけ利用できます。

ネットワークに設定する

/=1 7

発信者番号を通知するかどうかをネットワークに設定します。

├── ▶ 🧸 ▶発信者番号通知 ▶以下の操作を行う

項目 操作・補足

発信者番号通知 ▶ 通知する・通知しない ▶ ネットワーク暗証番号を入力
設定 ● ネットワーク暗証番号について⇒P.126

発信者番号通知 「発信者番号通知設定」の設定内容を確認します。
設定確認 ● 確認が終われば「OK」を選択します。

電話をかけるときに通知/非通知を設定する

発信者番号を通知するかどうかを1回の通話のたびに設定します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画 面を表示

う 📧 ([機調) ▶ 発番号設定 ▶ 通知しない・通知する

●「発番号設定」を解除する場合は、「発番号設定消去」を選択します。 音声電話またはテレビ電話の場合は「発信者番号通知設定」の設定 に従います。 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けて電話番号を入力することにより、お客様の電話番号を相手に「通知する」/「通知しない」を選択することもできます。

■発信者番号を通知する場合 186+相手先の電話番号 + 🐔

■発信者番号を通知しない場合 184+相手先の電話番号+ 4

お知らせ

●電話をかけたときに、発信者番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえた場合は、「発信者番号通知設定」を「通知する」に設定して再度電話をかけ直してください。

<自局番号表示>

/=== O

自分の電話番号を確認する

ご契約の電話番号(自局番号)を表示します。自局番号はFOMAカードに登録されています。

▶自局番号表示

メールアドレスが登録されている場合は、 のを押して1番目のメールアドレスを表示 できます。

◆個人データの登録/表示について ⇒P.336



自局番号表示画面

電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた テレビ電話について..... 電話/テレビ電話をかける..... 音声電話とテレビ電話を切り替える..... 履歴を利用する くリダイヤル> < 発信履歴 > < 着信履歴 > 着もじを設定する.....< 57 プッシュ信号を手早く送り出す.....<ポーズダイヤル> 59 国際電話の利用について <WORLD CALL> 60 電話番号の先頭に付加する番号を登録する<プレフィックス設定> 62 サブアドレスを指定して電話をかける <サブアドレス設定> 63 再接続するときのアラームを設定する....<再接続機能> 63 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にするくノイズキャンセラ> 63 ハンズフリーに切り替える<ハンズフリー> 64 ハンズフリー対応機器を利用する ...<車載ハンズフリー> 64 雷話/テレビ雷話の受けかた 雷話/テレビ電話を受ける..... 音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける..... 着信時のボタン動作を設定する... <着信アンサー設定> 67

着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する

通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

.....<オープン設定> 67

電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき

すぐに電話に出られないとき保留にする<応答保留>	69
通話中に保留にする<通話中保留>	69
保留音を設定する・・・・・・・<保留音設定>	70
公共モード(ドライブモード)を利用する	
く公共モード(ドライブモード)>	70
公共モード(電源OFF)を利用する<公共モード(電源OFF)>	71
かかってきた電話に出られなかったとき<不在着信>	72
電話に出られないときに用件を録音/録画する	
<< <a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a><a< td=""><td>73</td></a<>	73
着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する 	74
伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・	/4
動画メモを再生/消去する	
<メモの再生/消去><テレビ電話メモの再生/消去>	75
テレビ電話を使いこなす	
キャラ電を利用する	76
テレビ電話に関する便利な機能	77
テレビ電話のハンズフリーについて設定する	
くテレビ電話ハンズフリー設定>	78
テレビ電話の画質を設定する<画像品質設定>	79
テレビ電話の表示を変更する<画像選択>	79
テレビ電話がつながらなかった場合に音声電話で再発信する	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
iモード中にテレビ電話がかかってきたときの応対方法を	00
選択する・・・・・・・くパケット通信中着信設定>	81
外部機器と接続してテレビ電話を使用する	81
外出生から安内の様子かどを疎認する / 清原監視型空へ	00

テレビ電話について

ドコモのテレビ電話対応端末どうしでなら、お互いの映像を見なが ら通話できます。

ドコモのテレビ電話は「国際標準の3GPPで標準化された、3G-324M」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。

- 3GPP(3rd Generation Partnership Project):
 第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- 3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。
- テレビ電話の通信速度について
 64K:通信速度64kbpsで通信をします。
 32K:通信速度32kbpsで通信をします。

お知らせ

 ●設定により、代替画像に設定した画像を送信し、音声だけで通話できます。 ⇒P.76
 その場合でも音声電話料金ではなくデジタル通信料がかかりますのでで注意ください。

テレビ電話中の画面について

- ①…相手のカメラ画像または代替画像
- ②…自分のカメラ画像または代替画像
- ③…通話時間
- ④…状態表示



- [']■:64K通信中
- 關:32K通信中
- ⚠:音声送信/受信中
- 🛕 (グレー):音声送信/受信失敗*1
- 【▼:映像送信/受信中
- ▼(グレー):映像送信/受信失敗*2
- ∕∭:カメラ画像送信中
- 謎:代替画像送信中
- □:キャラ電通話中

- **G**:ハンズフリーON 塗):ナイトモード
- **〈**愍:キャラ電全体アクション モード
- **【12₃**:DTMF送信モード
- ※1 音声の送信に失敗すると、自分の音声が相手に流れません。 音声の受信に失敗すると、相手の音声が流れません。
- ※2 映像の送信に失敗すると、自分のカメラ画像が相手に表示されません。 映像の受信に失敗すると、相手のカメラ画像が表示されません。 音声、映像の送受信に失敗した場合、自動的には復旧しません。再度テ レビ電話をおかけ直しください。

電話/テレビ電話をかける

相手の市外局番から電話番号を 入力する

● 同一市内への通話でも、必ず市外局番から電 話番号を入力してください。



携帯電話にかけるとき

090-XXXX-XXXX 080-XXXX-XXXX 相手の電話番号

● PHSにかけるとき 070-XXXX-XXXX 相手の電話番号

- 27桁以上入力した場合は、下26桁のみが表示されます。
- ボイスダイヤルで電話をかけることもできます。⇒P.98
- 入力した電話番号を電話帳に登録する場合は、図(登録)を押します。⇒P.90手順2へ

音声電話をかける場合

②または◎(疑問)を押す

● 発信中は「器」が点滅し、通話中は点灯します。



Till

- 10:00

発信 ← 機能

テレビ電話をかける場合

回を押す



この画面からデジタ ル通信料課金が始ま ります。

- 発信中は「甖」または「甖」が点滅し、通話中は点灯します。
- テレビ電話中にですを押すと、相手には代替画像が表示されます。 もう一度ですを押すと、自分のカメラ画像に戻ります。
- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的に ハンズフリーに切り替わります。(⇒P.78)ただし、マナーモード 中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーは OFFになります。

音声電話/テレビ電話共通

- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンス(⇒P.367)が聞こえたときは、P.48「発信者番号を通知する場合」の説明に従って、「186」を付けておかけ直しください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、相手の声をイヤホンから聞けます。⇒P.343
- 通話中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に 従って動作します。⇒P.67
- 通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュ信号が送信できます。 キャラ電通話中の場合(DTMF送信)⇒P.78

→ お話が終わったら で通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。



お知らせ

- ②を押してから相手の電話番号を入力しても音声電話はかけられます。この場合、電話番号を間違えたときは「② を押して表示を消してからおかけ直しください。
- 代替画像を送信してテレビ電話をかけたときも音声電話料金ではなく デジタル通信料がかかりますのでご注意ください。
- FOMA端末から110番・119番・118番へテレビ電話発信した場合は、 自動的に音声電話発信となります。
- ●テレビ電話では、自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。⇒P.76
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用できます。⇒P.60

発信中の表示

電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、相手の名前と アイコンが表示されます。ただし、電話帳に画像が登録されていても、 画像は表示されません。

● PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。

電話番号を押し間違えたときは

☞型を押すたびに、右端から1文字ずつ数字が消えます。☞型を1秒以上押すと数字がすべて消え、待受画面に戻ります。

● 図を押してカーソルを移動させ、値型を押すとカーソルの位置の数字が消えます。値型を1秒以上押すと、カーソル上にある数字とカーソルから右にある数字がすべて消えます。

えチャット

音声電話中の相手に、その場で撮影した静止画や保存されている静止画 を送信できます。⇒P.209

テレビ電話がかからなかったときは

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由が表示されます。(通話する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります)

表示	理由
番号をご確認の上おか	使われていない電話番号にかけた場合
け直しください	
お話中です	相手が話し中(相手の端末によっては、パケッ
	ト通信中の場合にも表示されることがありま す。)
パケット通信中です	相手がパケット通信中
電波の届かない所にい	相手が圏外にいる、または、電源を切っている
るか、電源が切れていま	
す	
発信者番号通知をONに	発信者番号が非通知(Vライブやビジュアル
してください	ネットなどへの発信時)
転送致しますのでお待	転送中
ち下さい	
音声電話でおかけ直し	転送でんわサービスを設定していて転送先が
ください	テレビ電話非対応端末
接続できませんでした	発信者番号通知設定を「通知する」に設定のう
	え、おかけ直しください。
	・上記以外の場合にも表示されることがあり
	ます。

自動再発信について

テレビ電話がつながらなかった場合は、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信します。

	音声自動再発信「ON」	音声自動再発信「OFF」
64Kで発信してつな がらなかった場合	32Kで再発信	32Kで再発信
32Kで発信してつな がらなかった場合	音声電話で再発信	再発信しません

- 32Kによるテレビ電話は、ネットワーク状況によって64Kでのテレビ電話が利用できないPHSなどの機器と接続するためのものです。64Kでテレビ電話をかけたときでも相手が32Kエリアなどの通信環境であった場合、自動的に32Kに切り替えて再発信します。 ※32Kでテレビ電話接続をした場合でも、64Kで接続したデジタル通信料と同一になります。
- テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合や、相手がテレビ電話でも圏外や電源を切っている場合は接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけた場合で、音声自動再発信を「ON」にしているときは、テレビ電話接続前に相手から切断され、音声電話として電話をかけなおします。ただし、ISDN同期64KやPIAFSの接続先、3G-324Mに対応していないSDNのテレビ電話など(2007年6月現在)、間違い電話をした場合などは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もございますので、ご注意ください。
- テレビ電話がいったん通信中になった場合、音声電話への発信動作は 行いません。

電話番号入力中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。	
	⇒P.48	
プレフィックス	プレフィックスを付加します。⇒P.63	
国際電話発信	国際電話をかけます。⇒P.61	
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。⇒P.371	
電話帳登録	⇒P.90	
i モードメール	電話番号を宛先としたメールを作成します。	
作成	⇒P.199手順3へ	

機能メニュー	操作·補足	
テレビ電話	テレビ電話をかけるときの通信速度を通話ごとに設定	
通信速度	します。	
	● テレビ電話通信速度の優先順位は、「通話ごとの設定」 →「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」の	
	順になります。	
	▶64K · 32K	
テレビ電話	⇒P.79	
画像選択		
着もじ	着もじメッセージをつけて発信します。⇒P.57	

電話番号ごとにテレビ電話通信速度を設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに通信速度を 設定します。

● シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳に は設定できません。

「テレビ電話通信速度」に「★」マークが付きます。

●電話番号のテレビ電話通信速度を解除するには、同様の操作を行います。

グループごとにテレビ電話通信速度を設定する 🚾 🔼 🙃

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとにテレビ電話通信速度を設定します。

電話番号ごとにテレビ電話通信速度が設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

● 「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。

| 待受画面 ▶ ○ ▶ グループ設定 ▶ グループを選んで | [本 ([際額]) ▶ グループ便利機能

▶テレビ電話通信速度 ▶64K・32K

「テレビ電話通信速度」に「★」マークが付きます。

● グループのテレビ電話通信速度を解除するには、同様の操作を行います。

音声電話とテレビ電話を切り替える

発信者が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。

- 音声電話/テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます。
- 相手が「テレビ電話切替機能通知」(⇒P.80)を開始に設定していない場合は、切り替えはできません。

音声電話からテレビ電話へ切り替える

音声電話中▶□(■転)▶切替

● 切り替え中は音声ガイダンスが流れます。



テレビ電話から音声電話へ切り替える

テレビ電話中〉i¤(概論))音声電話切替〉YES

切り替え中は音声ガイダンスが流れます。



お知らせ

- 音声電話/テレビ電話の切り替えは、繰り返し行えます。
- i モード通信中、パケット通信中の場合は通信を切断してテレビ電話 に切り替えます。パケット通信の場合、通信を終了するかどうかの確 認画面が表示されます。
- 相手側がパケット通信中の場合は切り替えできない旨のメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声電話を継続します。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。
- 切り替えには5秒程度の時間がかかります。なお、電波状況により切り 替えに時間がかかる場合があります。
- ●相手側の利用状況や電波状況によっては音声電話とテレビ電話を切り替えることができず、接続が切れてしまう場合があります。
- 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」が表示されている間は料金は課金されません。
- テレビ電話から音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーはOFFになります。

<リダイヤル><発信履歴><着信履歴>

履歴を利用する

発着信した相手の電話番号や日時を記憶し、相手にかけ直したりできます。

リダイヤル

音声電話・テレビ電話の発信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータは削除されます。

発信履歴

音声電話・テレビ電話の発信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケット通信の発信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残ります。

着信履歴

音声電話·テレビ電話の着信を合わせて30件、64Kデータ通信・パケッ ト通信の着信を合わせて30件まで記憶し、同じ番号の古いデータも残 ります。

- 诵話中に音声電話/テレビ電話を相手が切り替えた場合、最初に着信 した電話が「着信履歴」に記憶されます。
- ●30件を超えると古いデータは自動的に削除されます。ただし、電源を 切っても削除されません。
- ◆Feel*Talkの再生について⇒P.117

リダイヤル・発信履歴・着信履歴のアイコン

□(○電話/□(○不在/※	音声電話の発着信/不在着信
回電話 / 回不在 **	テレビ電話の発着信/不在着信
四伝言	伝言メモに用件を録音・録画
直 遠隔	遠隔監視の着信
№ 電話 / № 不在 **	国際電話の発着信/不在着信
□ 電話 □ 不在 **	国際テレビ電話の発着信/不在着信
⊠ bz	64Kデータ通信の発信
□ 6 ₩ □ 不在 *	64Kデータ通信の着信/不在着信
≅ ₽	パケット通信の発信
₩5計 / It 不在**	パケット通信の着信/不在着信
接続力シ	外部機器が接続されていないときに受けた 64Kデータ通信・パケット通信の着信
₫	着もじの受信

※未確認の不在着信の場合は、緑色で表示されます。

リダイヤル・発信履歴を表示する

リダイヤルの場合

待受画面▶□

発信履歴の場合



[∞]→発信履歴

履歴の一覧画面が表示されます。

● 図(切替)を押すと送信アドレス一覧画面が表示されます。

履歴を選択

履歴の詳細画面が表示されます。

電話をかけた相手が電話帳に登録されて いるときは、電話番号、名前、アイコンが 表示されます。同じ電話番号を複数の名 前で電話帳に登録していた場合、検索順 (⇒P.93)で先に表示される名前、アイコ ンが表示されます。



||11/15 10:00 | b> ===

211/15 9:50 Detail

图11/15 9:30 DO 電話

・ドコモ二郎 ■11/15 9:20 回転

■11/15 9:00 **■**

リダイヤル一覧画面

303xxxxxxxxx

ボドコモ太郎

MANAXXXXX

携带花子 切替 選択 ◆ 機能

登録 発信 🗘 機能

リダイヤル詳細画面

x==- 2 4

着信履歴を表示する

待受画面▶□

の操作を行っても着信履歴一覧画面が表 示されます。

全着信......不在着信を含むすべての履歴 不在着信...不在着信の履歴

(未確認の不在着信がある場合は、未確認 件数も表示されます。)

● 図(**固**暦)を押すと受信アドレス一覧画 面が表示されます。



着信履歴一覧画面

🥦 着信履歴を選択

●同じ電話番号を複数の名前で電話帳に登録 していた場合、検索順(⇒P.93)で先に表示される名前、アイコンが表示されます。 パケット通信の着信があったときは、発信元の接続先(APN)が表示されます。 相手の電話番号が通知されなかったとき は、発信者番号非通知理由が表示されます。



着信履歴詳細画面

- 不在着信の場合は、着信日付・時刻の右に呼 出時間が表示されます。
- ●着もじを受信した場合は、着もじメッセージが表示されます。

リダイヤル、発信履歴または着信履歴の一覧表示中に電話をかける

- ② を押すと、選んでいる相手に音声電話をかけることができます。 また、② を押すとテレビ電話発信します。
- ●待受画面で(金)を押して(○)を押すと最新のリダイヤルまたは着信履 歴の電話番号に音声電話をかけることができます。

リダイヤル、発信履歴または着信履歴を選択中に電話をかける

● ②または●(鑑言)を押すと、表示している電話番号に音声電話をかけることができます。また、②のを押すとテレビ電話発信します。

お知らせ

- マルチナンバーの付加番号で発着信した場合は、履歴の詳細画面で電 話番号の下に付加番号の登録名が表示されます。「マルチナンバー」の 「電話番号登録」をしている場合は、番号も表示されます。
- 64Kデータ通信の発信履歴は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用した場合のみ記憶されます。
- ●着もじが表示されている着信履歴の電話番号に音声電話(テレビ電話) をかけても、届いた着もじメッセージは送信されません。
- ダイヤルインをご利用の方からの着信の場合、相手の方のダイヤルイン番号と異なった番号が表示される場合があります。

リダイヤル・発信履歴・着信履歴表示中の機能メニュー

IMA ALE	
機能メニュー	操作·補足
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。
	⇒P.48
プレフィックス	プレフィックスを付加します。
	⇒P.63
国際電話発信	国際電話をかけます。
	⇒P.61
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。
	⇒P.371
呼出時間表示	不在着信の呼出時間を表示します。「呼出時間表示設定」
[着信履歴一覧	で「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定してい
画面のみ]	ても、呼出動作開始時間内の不在着信と呼出時間が表示
	されます。
Feel * Talk	Feel*Talk画像を再生します。
表示	⇒P.117
電話帳登録	⇒P.90
	● 詳細画面で 🖾 (登録) を押しても電話帳に登録でき
	ます。⇒P.90手順2へ
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
i モードメール	電話番号を宛先としたメールを作成します。
作成	⇒P.199手順3へ
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。
	⇒P.242手順3へ
送信アドレス	送信アドレス一覧画面を表示します。
一覧	⇒P.229
[リダイヤル・	
発信履歴のみ]	
受信アドレス	受信アドレス一覧画面を表示します。
一覧	⇒P.230
[着信履歴のみ]	

メッセージ一覧	
大登録〉 大登録〉	
未登録〉 未登録〉	
k 登録〉 · セージー覧画面	

機能メニュー	操作	·補足
1件削除	▶ YES	● リダイヤル・発信履歴の
選択削除	削除したいリダイヤル、発信履歴、着信履歴にチェック☑(完了) > YES	機能メニューから「全削 除」を行うと、リダイヤ ル・発信履歴の両方がす べて削除されます。
全削除	▶ 端末暗証番号を入力 ▶ YES	リダイヤルを「1件削除」、 「選択削除」しても発信 履歴からは削除されず、 履歴が残ります。発信履 歴を削除するときは、発 信履歴表示中の機能メ ニューから削除してく ださい。
テレビ電話 通信速度	⇒P.53	
テレビ電話 画像選択	⇒P.79	
着もじ	着もじメッセージをつけて	発信します。⇒P.57

<着もじ> 着もじを設定する

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセー ジを送り、あらかじめ用件を伝えることができます。

- 対応機種…902iSシリーズ、SH902iSL、N902iX HIGH-SPFFD、N902iL、 903iシリーズ、904iシリーズ、702iSシリーズ(N702iS、M702iS、M702iGを 除く)、703iシリーズ、704iシリーズ、601iシリーズ(1601iを除く)、D800iDS
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金はかかりません。

着もじを受信したときは

発信元の下に着もじが10文字まで表示されます。 また、着信履歴にも着もじが記憶されます。

- ●着もじは着信中のみ表示されます。通話中は表 示されません。
- 「呼出時間表示設定 | で設定した呼出動作開始時 間内の着信でも、着もじは受信され、着信履歴に も残ります。



着もじメッセージを作成する

着もじメッセージを10件まで登録できます。

/==-**> 巻 > 着も**じ

- トメッセージ作成
- ▶<未登録>を選んで 四(編集)
- >メッセージを入力

XIV

- 変更する場合は、登録済みのメッセージを選んで図(編集)を 押します。
- 文字数:絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで。

着もじメッセージをつけて発信する

電話番号を入力

または

雷話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

[[[機能]] ▶ 着もじ ▶ 以下の操作を行う

- 垻日	操作·補足	
メッセージ作成	送信する着もじを発信時に作成します。	
	▶ メッセージを入力	
	● 文字数:絵文字/記号/全角/半角問わず10文字ま	
	で。	
	● 本機能で作成した着もじは、メッセージ一覧には登録	
	されません。	
メッセージ選択	送信する着もじをメッセージ一覧から選択します。	
	▶ メッセージを選択	
送信メッセージ	送信する着もじを送信メッセージ履歴から選択します。	
履歴	▶送信メッセージ履歴を選択	
	● 送信メッセージ履歴には送信した着もじのみが10件	
	まで記憶され、同じ着もじを送信すると古いデータか	
	ら順に削除されます。	

🤦 🕝 または 💽 (発信) を押す

- (回)を押すとテレビ電話発信します。
- 発信中は送信している着もじが表示されます。

お知らせ

- ●着もじが相手側の端末に届いた場合は、「送信しました」と表示され、 送信料金がかかります。
- ●相手が対応端末でない場合や相手側の「メッセージ表示設定」で許容していない送信を行った場合など、着もじが相手側の端末に届かなかった場合は、「送信できませんでした」と表示されます。このとき送信料金はかかりません。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- 相手側の端末が以下のような場合、着もじを届けることができず、送 信結果も表示されません。この場合、送信料金はかかりません。 ・着もじ対応端末でない場合
 - ·[メッセージ表示設定]により、着もじを表示しないように設定している場合
 - ・圏外のときや電源が入っていない場合や公共モード(ドライブモード)中、オールロック中、伝言メモの呼出時間を0秒に設定している場合など
- テレビ電話がつながらなかった場合に、自動的に32Kや音声電話に切り替えて再発信した場合は、着もじも再送信されます。
- 海外での利用時には着もじを送受信できません。

送信メッセージ詳細履歴

着もじを送信すると、送信メッセージ詳細履歴に10件まで記憶され、相手の電話番号や送信日時が確認できます。同じ番号に送信した古いデータも残ります。

X=1- | (14.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0) | (2.0)

▶送信メッセージ詳細履歴

- 最新のデータが一番上に表示されます。 <u>● □ K</u> 送信できた着もじ <u>● NG</u> 送信できなかった着もじ
- 送信結果が表示されなかった場合は、「♪OK」(や「♪N5) は表示されません。
- ●電波状態などによって、正しく送信結果が表示されないことがあります。

う 送信メッセージ詳細履歴を選択

●相手の電話番号が電話帳に登録されている ときは、電話番号、名前、アイコンが表示されます。





送信メッセージ詳細履歴表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
登録	送信した着もじをメッセージ一覧に登録します。	
	▶ <未登録>	
	● 図(登録)でも登録できます。	
1件削除	▶ YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

メッセージ表示設定

お買い上げ時 番号通知ありのみ

着もじを受信した場合の表示について設定します。

△→ ▶ **着もじ** ▶ メッセージ表示設定

▶項目を選択

すべて表示......すべての着もじを表示。

電話帳登録番号のみ......電話帳に登録されている相手からの着もじの みを表示。

番号通知ありのみ..............電話番号を通知してきた相手からの着もじの みを表示。

表示しない着もじを表示しません。

着もじ優先設定

お買い上げ時 OFF

「オーブン設定」を「着信応答」に設定しているときに、着もじを受信 した場合の動作について設定します。

歴 ▶着もじ▶着もじ優先設定

ON · OFF

ON……着信中にFOMA端末を開いても応答せず、着もじを表示。 OFF……着信中にFOMA端末を開くと着信に応答。(着もじは表示されません。)

<ポーズダイヤル>

K-1- 8 4

プッシュ信号を手早く送り出す

お買い上げ時 未登録

FOMA端末からブッシュ信号を送って、チケットの予約、銀行の残 高照会などのサービスを利用できます。

ポーズダイヤルを登録する

プッシュ信号として送るダイヤルデータをポーズダイヤルにあらか じめ登録します。ポーズ(p)を入力しておくと、ポーズが入力され ている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

/ニニー▶ 🚰 ▶その他▶ポーズダイヤル▶ 🖾 (編集)

- すでにダイヤルデータが登録されているときは、登録されている ダイヤルデータが表示されます。
- [ir](概記)→「編集」を選択してもダイヤルデータを登録/編集できます。
- 登録したポーズダイヤルを削除するには■ ()→ 「削除」→ 「YES」を選択します。

🤦 ダイヤルデータを入力

- ●ポーズ(p)は※を1秒以上押して入力します。
- ◆ 入力できる文字は、○○~⑤9、(#)、(※)およびポーズ(p)のみです。
- 128桁まで入力できます。
- ポーズダイヤルの先頭にポーズ(p)を入力したり、連続して入力したりできません。

ポーズダイヤルを送信する

🤦 電話番号を入力 ▶ 💪 または 💽 (🕮 🗐)

相手に音声電話がかかり、通話中になるとポーズダイヤルに登録されているダイヤルデータの最初のポーズ(p)までが表示されます。

- 相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、②で電話帳 検索画面から選択して呼び出せます。
- ○で着信履歴、○でリダイヤルから検索することもできます。

最初のポーズ(p)までのダイヤルデータが送出され、次のポーズ(p)までのダイヤルデータが表示されます。

- ②または◎(送信)を押すごとに、ポーズ(p)までのダイヤルデータが送出されます。
- 最後の番号を送り終えると通話画面になります。
- ダイヤルデータをまとめて送出するときは、図を1秒以上押して 「一括送出」を選択します。

お知らせ

- 通話中にポーズダイヤル画面の機能メニューを表示させても、ダイヤルデータを送信できます。
- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- テレビ電話では、ポーズダイヤルを送信できません。

<WORLD CALL> 国際電話の利用について

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAサービスの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(次ページのダイヤル手順かで)[010]を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し「国際テレビ電話」がご利用いただけます。「国際電話をかける」の操作手順で
 または (図書)の代わりに (図)を押して発信します。⇒P.61

- ●接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモの「国際 サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手 側の画像が乱れたり、接続できない場合がございます。

国際電話をかける

009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順に入力 > ②または ○ (||発|||)

- ●地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
- ■を押すと国際テレビ電話発信します。

「+」を利用して国際電話をかける場合

発信時や電話帳登録時などで電話番号を入力しているときに① を1秒以上押すと「+」が入力できます。

「+」を利用すれば、009130-010などの国際電話アクセス番号を入力することなく、国際電話をかけることができます。

- お買い上げ時は「国際ダイヤル設定」の「自動付加設定」が「自動付加」に設定されているため、国際電話アクセス番号が自動的に入力されます。
 - - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
 - を押すと国際テレビ電話発信します。
 - ●「元の番号で発信」を選択した場合は、国際電話アクセス番号を付加せずに発信します。

「国際電話発信」を利用して国際電話をかける場合

電話番号の先頭で①を1秒以上押して入力した「+」を「国際ダイヤル設定」の国際電話アクセス番号に置き換えて発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

う [ⅰ∞ (|機能]) ▶ 国際電話発信 ▶ 名称を選択

- **▶** 😉 または 💽 (発信)
- ■を押すと国際テレビ電話発信します。
- ●電話番号の先頭が「+」以外のときは国際電話アクセス番号を付加します。(電話番号が「○」で始まる場合は、自動的に先頭の「○」が削除されます。)

<国際ダイヤル設定>

国際電話の設定をする

自動付加設定

お買い上げ時 自動付加

電話番号の先頭で①を1秒以上押して入力した[+]を自動的に 国際電話アクセス番号に置き換えて発信するかどうかを設定します。

┌── ▶ 🐔 ▶ネットワーク設定

- ▶国際ダイヤル設定
- ▶自動付加設定▶自動付加・付加なし
- 「付加なし」選択時は、設定が終了します。

_ 名称を選択▶国名称を選択

● 国際電話アクセス番号や国番号が登録されていないときは、登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、国際電話アクセス番号の場合はP.62「国際電話設定」手順2、国番号の場合はP.62「国番号設定」手順2へ進みます。

国際電話設定

お買い上げ時 WORLD CALL(009130010)

国際電話をかけるときに電話番号の先頭に付加する国際電話アクセス 番号は10桁、3件まで登録できます。

҈→ネットワーク設定

- ▶国際ダイヤル設定▶国際電話設定
- ▶<未登録>を選んで 四(編集)
- 登録済みの項目を選択すると、登録内容を確認できます。

名称を入力〉国際電話アクセス番号を入力

● 名称の文字数:全角8/半角16文字まで。

国番号設定

お買い上げ時 日本(81)

海外から国際電話をかけるときに必要な国番号は5桁までの入力で3件まで登録できます。ただし、#、*、+は使用できません。

҈ ▶ネットワーク設定

- ▶国際ダイヤル設定
- 国番号設定
- ▶<未登録>を選んで「四(編集)
- 登録済みの国名称を選択すると、登録内容を 確認できます。

う 国名称を入力▶国番号を入力

● 国名称の文字数:全角8/半角16文字まで。



国際電話設定表示中・国番号設定表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
編集	国際電話設定の場合 ⇒P.62「国際電話設定」手順2へ、 国番号設定の場合⇒P.62「国番号設定」手順2へ ● 図(編集)でも編集できます。	
1件削除	▶ YES	●「自動付加設定」で設定さ
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	れている国際電話アクセ ス番号や国番号は削除で きません。

<プレフィックス設定>

電話番号の先頭に付加する番号を登録する

お買い上げ時 WORLD CALL(009130010)

国際電話アクセス番号や「184」「186」など、電話番号の先頭に付くプレフィックス番号を登録し、電話をかけるときに付加します。 7件まで登録できます。

҈ ▶ネットワーク設定

- ▶プレフィックス設定
- ▶<未登録>を選んで四(編集)
- [iz](「(MIIII))→「編集」を選択してもプレフィックスを登録/編集できます。
- 登録済みのプレフィックスを選択すると、登録内容を確認できます。

□ 登録名を入力 ▶ プレフィックス番号を入力

- 登録名の文字数:全角8/半角16文字まで。
- ブレフィックス番号は10桁まで入力できます。入力に使用できるボタンは、○○~○9、(事)、(天)のみです。

プレフィックス

電話番号の先頭にプレフィックス番号を付けて発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

[▼(概韻) プレフィックス 登録名を選択 ▶ ほまたは (発信)

● (回)を押すとテレビ電話発信します。

<サブアドレス設定>

サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

電話番号の「* 以降をサブアドレスとして認識し、特定の電話機やデー 夕端末を呼び出すかどうかを設定します。

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼 び分けるために付けられた番号です。「Vライブ」でコンテンツを選択す るときにも利用します。
- ★ トその他 トサブアドレス設定 ON · OFF

お知らせ

●「サブアドレス設定」を「ON」にしていても、電話番号の先頭の「★」、プ レフィックス番号や[186/184]の直後の[*|はサブアドレス区切記 号とは認識されません。

<再接続機能>

x= 7 7

再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラーム高音

電波の状態が悪くなって音声電話、テレビ電話が途切れた場合に、再接 続するまでのアラームを設定します。

▶通話▶再接続機能▶アラームを選択

アラームなしアラームのお知らせなし。 アラーム高音高音のアラームでお知らせ。 アラーム低音....低音のアラームでお知らせ。

お知らせ

- ●ご利用状態、電波の状態により再接続が可能な時間は異なります。目安 としては約10秒間で、その間も通話料金はかかります。
- ●電波が途切れている間は、相手は無音状態となります。

<ノイズキャンセラ>

F==- 7 6

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

お買い Fげ時 ON

音声電話中の騒音を抑え、自分の声と受話口から聞こえる相手の声を 明瞭にして通話できます。





<ハンズフリー> **ハンズフリーに切り替える**

ハンズフリーに設定すると、通話中の相手の音声などがスピーカから 流れます。

通話中)猛





音声電話の場合

テレビ電話の場合

ハンズフリー設定中は、「🚱」が表示されます。

- もう一度 を押すと、ハンズフリーはOFFになります。
- 通話中にハンズフリーを切り替えることができます。テレビ電話の場合、発信中や接続中も切り替えることができます。
- ハンズフリー通話時の音量は、「受話音量」の設定に従います。
- ▼ナーモード設定中でもハンズフリーに切り替えることができます。また、ハンズフリー中にマナーモードを設定しても、音声はスピーカから流れます。

お知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、ハンズフリーに切り替えても音声はスピーカから流れません。
- ●ハンズフリーに設定して通話するときは、必ずFOMA端末を耳から離して使用してください。聴覚に影響を与えたり、耳に障害を与えたりする可能性があります。
- FOMA端末に向かって約50cm以内の距離でお話しください。

<車載ハンズフリー> **ハンズフリー対応機器を利用する**

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどの ハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器 から音声電話の発着信などの操作ができます。

- USB接続で車載ハンズフリーキット 01(別売)を利用する場合は、 FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01(別売)が必要です。
- ※ ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- USB接続で使用する場合には、「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- USBハンズフリー対応機器で通話・通信中は「帰」が表示されます。
- USBハンズフリー対応機器によっては、接続中に「♥」、「USBモード 設定」を「microSDモード」に設定して接続中に「♥」が表示されること があります。
- 着信時の画面表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ●ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合は、FOMA 端末でマナーモードや「着信音量」を「消去」に設定中でもハンズフリー 対応機器から着信音が鳴ります。
- 公共モード(ドライブモード)中の着信動作は、「公共モード(ドライブ モード) |の設定に従います。
- 伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ」の設定に従います。
- ●FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中に FOMA端末を閉じたときの動作は、「クローズ動作設定」の設定 に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしてい る場合、「クローズ動作設定」の設定に関わらず、FOMA端末を 閉じても通話状態は変わりません。

電話/テレビ電話を受ける

テレビ電話に応答するとディスプレイには相手の画像と自分の画像が 表示されます。

● 自分のカメラ画像を相手に表示しないでテレビ電話を受けることもでき ます。(代替画像応答)

電話がかかってくると

着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅します。

- 着信時に振動させるには、「バイブレータ Iの「電 話 または「テレビ電話 lを「OFF |以外に設定し ます。
- テレビ電話がかかってきたときは、「テレビ電話 着信中しと表示されます。
- ■国際電話がかかってきたときは、電話番号の右 上に「【*(●】」が表示されます。



着もU⇒P 57

音声電話に出る場合

②または◎(踵詰)で電話に出る

●「着信アンサー設定 |を「エニーキーアンサー | に設定している場合は、FOMA端末を閉じ ているときに▲を押して電話に出ると、通話 中保留になります。「クローズ動作設定」を 「ミュート|または「終話|に設定していた場 合は相手には無音となり、「保留」に設定して いた場合は保留音が流れます。FOMA端末 を開くと、通話を開始できます。



テレビ電話に出る場合

回または「全」でテレビ電話に出る

自分のカメラ画像が相手に送信されます。 (代替)を押してテレビ電話に出ると、相手

- には代替画像が送信されます。
- ●「着信アンサー設定 |を「クイックサイレン トルに設定しておくと、ボタンを押して着信 音や音声読み上げだけを止めることができ ます。
- 诵話中に団を押すと、相手に送信する画像 を自分のカメラ画像と代替画像とで切り替 えることができます。
- 通話中に「金」を押すと、ハンズフリーに切り 替えることができます。⇒P.64



お話が終わったらで通話を終了する

テレビ電話の場合は、切断中の画面のあとに通話時間が表示されます。

お知らせ

● お話し中に「ププ…ププ…」という音(通話中着信音)が聞こえることが あります。

留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかを で契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に設定していると、通話 中に別の電話がかかってきたときに「ププ…ププ…」という通話中着信 音が聞こえ、次の動作が可能です。

留守番雷話サービス

- …留守番電話サービスセンターへ転送できます。⇒P.362 キャッチホン
- ⇒P 363

転送でんわサービス

…登録した転送先へ転送できます。⇒P.366

お知らせ

<テレビ電話の場合>

- お買い上げ時は「テレビ電話ハンズフリー設定」により、自動的にハンズフリーに切り替わります。(⇒P.78)ただし、マナーモード中は「テレビ電話ハンズフリー設定」に関わらず、ハンズフリーはOFFになります。
- ●転送でんわサービスを「開始」に設定していても、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話対応機(⇒P.50)に設定していない場合は接続されません。転送先の電話機をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。また、テレビ電話をかけた側には転送中のガイダンスは流れません。(相手のFOMA端末によっては、転送する旨のメッセージが画面に表示されます。)
- ●「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話 がかかってきたときは、相手に着信拒否の映像ガイダンスを表示し、切 断します。
- 自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信できます。 ⇒P.77

着信中の表示

相手の電話番号が通知されたとき

電話帳に相手の名前、電話番号および画像が登録されている場合は、相手の名前、電話番号、アイコンまたは画像が表示されます。

- PIMロック中またはシークレットデータとして登録した電話帳のときは、名前が表示されずに電話番号が表示されます。
- ●転送されてきた電話の場合は、発信元の下に転送元の電話番号が表示されます。(転送元によっては表示されないことがあります。)
- マルチナンバーの付加番号に着信した場合は、発信元の下に付加番号の登録名が表示されます。(転送されてきた電話の場合は、図(間替))を押して転送元の表示と切り替えることができます。)

相手の電話番号が通知されなかったとき

発信者番号非通知理由が表示されます。⇒P.140

着信中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
着信拒否	電話を受けないで着信をそのまま切ります。	
	「オープン設定」を「着信応答」に設定し、閉じた状態で	
	着信した場合は、「着信拒否」はできません。	
転送でんわ	転送先に転送します。⇒P.366	
留守番電話	留守番電話サービスセンターに接続します。⇒P.362	

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

「テレビ電話切替機能通知」を開始に設定しておくと、電話をかけて きた相手が音声電話とテレビ電話を切り替えることができます。

● 着信側から切り替えることはできません。

音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

YES…自分のカメラ画像を相手に送信。 NO……内蔵の代替画像を相手に送信。

● 切り替え中は音声ガイダンスが流れます。

テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

テレビ電話中〉相手が音声電話切替を行う

● 切り替え中は音声ガイダンスが流れます。

<着信アンサー設定>

د1- 5 8

着信時のボタン動作を設定する

お買い上げ時 | エニーキーアンサー

電話がかかってきたとき、
(回)、(テレビ電話の場合)以外のボタンで通話を開始したり(エニーキーアンサー)、着信音を止める(クイックサイレント)ように設定できます。

着信 ▶ 着信 ▶ 着信アンサー設定ボタン動作を選択

ハフン動作と起か

エニーキーアンサー

以下のボタン操作で通話を開始できます。

● テレビ電話がかかってきた場合、「エニーキーアンサー」は無効です。

クイックサイレント

以下のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。 「オープン設定」を「着信継続」に設定している場合は、FOMA端末を開いて も着信音、バイブレータ、音声読み上げを止められます。着信音、バイブ レータ、音声読み上げを止めても相手には呼び出し音が鳴っています。

◆上記のボタン操作で着信音、バイブレータ、音声読み上げを止めたあとに、(○)、(○)、(○)、(○)(テレビ電話の場合)を押すと通話を開始できます。

OFF

以下のボタン操作で通話を開始できます。

音声電話 (回)、 (全)、 (重)

※「**別語**」が表示されているときは、通話を開始したり、着信音やバイブレータ、音声読み上げを止めたりできません。

お知らせ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても通話を開始できます。⇒P.343

<オープン設定>

着信中にFOMA端末を開いたときの動作を設定する

お買い上げ時 着信継続

<u>≮---</u> ▶ **蒼信** ▶ オープン設定

▶着信の種類を選択▶着信継続・着信応答

お知らせ

●「着信応答」に設定してテレビ電話を受けた場合、相手には「画像選択」 の「代替画像選択」で設定した画像が送信されます。

<クローズ動作設定>

<u></u> 1 8

通話中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する

お買い上げ時 終話

┌──▶ 🌠 ▶着信▶クローズ動作設定

▶項目を選択

ミュート.....音声をミュート(消音)。

保留音は流さない。設定が終了。

保留閉じている間、相手に「保留音設定」の「通話中保留音」で設

定した保留音を流す。

通話中に☎を押す操作と同じ。設定が終了。

う スピーカ鳴動する・スピーカ鳴動しない

スピーカ鳴動する....... 保留音をスピーカから流す。 スピーカ鳴動しない.... 保留音をスピーカから流さない。

お知らせ

- 本機能は、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているとき は無効になります。音声電話中にFOMA端末を閉じても通話状態は変 化しません。テレビ電話中にFOMA端末を閉じた場合は、相手には代 替画像が送信され通話が継続します。
- テレビ電話中にFOMA端末を閉じたときは、「ミュート」に設定していると、相手には代替画像が送信されます。「保留」に設定していると、「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止画が送信されます。
- 「ミュート」「保留」に設定していると、FOMA端末を閉じたときに、プライベートウィンドウに「保留中」と表示されます。

<受話音量> 相手の声の音量を調節する

お買い上げ時 レベル4

待受画面 🔽 (1秒以上)

▶○で受話音量を調節

レベル1(最小)~レベル6(最大)の6段階で調 節します。

音量を上げるときはでまたは▲を、音量を下げるときはでまたは▼を押します。

- 音声電話中は
 を1秒以上または
 でも受話音量を調節できます。
- 受話音量調節画面の表示後、2秒以内に または▲▼を押して受話音量を調節してください。



受話音量調節画面

お知らせ

- 通話中に調節した音量は、通話が終わっても設定は保持されます。
- 受話音量を調節すると、ハンズフリー通話のスピーカ通話時の音量も 調節されます。

<着信音量>

εΞ- 5 0

着信音の音量を調節する

お買い上げ時 レベル4

電話がかかってきたときやメールを受信したときなどに鳴る着信音の 大きさを調節します。

×===

★ ▶ 着信 ▶ 着信音量 ▶ 着信の種類を選択

▶○で音量を調節

- 着信音量を「消去」に設定中は、以下のアイコンが表示されます。 ⑤♪: 音声電話またはテレビ電話のいずれかの着信音量を「消去」
 - Su: メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音 量を「消去」
 - S■:音声電話、テレビ電話のいずれかと、メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの着信音量を「消去」
- ●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
- 音声電話、テレビ電話の着信中は
 □または
 □を1秒以上押しても着信音量を調節できます。ただし、以下の場合は着信音量を調節できません。
 - ·着信音量が「ステップ」に設定されている
 - ·「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」に設定し、着信音や 音声読み上げを止めた場合
 - ・マナーモード中
 - ・「呼出時間表示設定」で設定した呼出動作開始時間内の着信

<応答保留>

すぐに電話に出られないとき保留にする

着信中▶☞

「ピッピッピッ」という確認音が鳴り、応答保留の状態になります。

- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」が「消去」に設定されている ときは確認音は鳴りません。
- 相手には「保留音設定」の「応答保留音」で設定した保留音が流れ、 テレビ電話の場合は「画像選択」の「応答保留選択」で設定した静止 画が表示されます。

2 電話に出られるようになったら€、回または● で保留を解除する

- 「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合は、○~9、※、値型、២、២、 Δまたは√、 (重)、を押しても音声電話の保留を解除できます。
- テレビ電話を保留していた場合、団または(金)を押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信されます。 ○(代替)を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。

お知らせ

- 応答保留中でも、相手に通話料金はかかります。

< 诵話中保留>

通話中に保留にする

通話中〉대ツア

- 申相手には「保留音設定」の「通話中保留音」で設定した保留音が流れ、 テレビ電話の場合は「画像選択」の「通話保留選択」で設定した静止 画が表示されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定している場合は、通話中に FOMA端末を閉じても保留できます。

■ 電話に出られるようになったら⑤または◎で 保留を解除する

- 「「一」でも保留を解除します。テレビ電話を保留していた場合、「回」または「金」を押して保留を解除すると、相手にカメラ画像が送信されます。
 (【授書))または「一」を押して保留を解除すると、代替画像が送信されます。
- ●「クローズ動作設定」を「保留」に設定し、FOMA端末を閉じて保留 にしていた場合、FOMA端末を開くか、平型スイッチ付イヤホン マイク(別売)を接続すると電話に出ることができます。 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続してテレビ電話に出る場合、 相手には代替画像が送信されます。

お知らせ

- 通話を保留している間も、通話料金はかかります。
- 通話を保留している間に新しく着信があると、通話中保留は解除されます。

<保留音設定> **保留音を設定する**

お買い上げ時 応答保留音:応答保留音 通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ 保留中に相手側に流れるガイダンスを設定します。

∞→ ▶ ፈ ▶ 通話 ▶ 保留音設定

▶応答保留音・通話中保留音▶保留音を選択

応答保留音1

…「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるかしばらくたってからおかけ直しください。」と流れます。 応答保留音にのみ設定できます。

応答保留音2

…「ただいま電話に出ることができません。しばらくたってから おかけ直しください。」と流れます。 応答保留音にのみ設定できます。

主よ人の望みの喜びよ

…メロディが流れます。

通話中保留音にのみ設定できます。

おしゃべり1.おしゃべり2

- …「おしゃべり機能」で録音した音声が流れます。 録音されていないときは表示されません。
- 図(デモ)で保留音の再生、(메ッツ)でデモ再生の終了ができます。

<<u>公共モード(ドライブモード)></u> **公共モード(ドライブモード)を利用する**

お買い上げ時 解除

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

待受画面 **▶** ※ (1秒以上)

公共モードが設定され、「♠」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

|公共モード(ドライブモード)を解除するには

同様の操作を行います。

●「♠」の表示が消えます。

お知らせ

- ◆本機能は待受中のみ設定/解除できます。「圏川表示中でも、設定/解除はできます。
- ◆本機能を設定中でも電話をかけることができます。ただし、緊急通報110 番/119番/118番に電話をかけた場合、本機能は解除されます。
- ◆本機能と「マナーモード」を同時に設定している場合、本機能の設定が 優先されます。
- 「番号通知お願いサービス」を「開始」に設定中に「非通知設定」の着信があると、番号通知お願いガイダンスが流れます。(公共モードガイダンスは流れません。)
- ◆本機能は、データ通信中はご利用できません。

公共モード(ドライブモード)に設定すると

- ●電話がかかってきても着信音は鳴りません。画面には「不在着信あり」 のアイコンが表示され、「着信履歴」に記憶されます。
- ●電源が入っていないときや画面に「圏ト」表示が出ているときは、公共 モードガイダンスは流れずに「圏ト」表示が出ているときと同じガイダンスが流れます。
- ●メールやメッセージを受信しても着信音は鳴らず、着信/充電ランプも点滅しません。また、バイブレータを設定していても振動しません。
- 64Kデータ通信の着信音、アラーム音、充電確認音、i アプリ実行中 のメロディも鳴りません。
- i チャネルのテロップは表示されません。

■公共モード(ドライブモード)に設定中の着信と各サービスとの関係

音声電話着信時の動作	テレビ電話着信時の動作
留守番電話サービス*	
相手に公共モードガイダンスを流	相手に公共モードの映像ガイダン
し、留守番電話サービスセンターに	スは表示せず、留守番電話サービス
接続します。	センターに接続します。
転送でんわサービス*	
相手に公共モードガイダンスを流し、転送先に転送します。 相手に流すガイダンスは、転送でんわサービスのガイダンスを無設定に従います。「ガイダンスを流す」に設定したときは、公共モードガイダンスを流します。 「ガイダンスを流さない」に設定したときは、ガイダンスは流しません。	相手に公共モードの映像ガイダンス は表示せず、転送先に転送します。 転送先がテレビ電話に対応してい ない電話機の場合は、切断します。
キャッチホン	1
相手に公共モードガイダンスを流 し、切断します。	相手に公共モードの映像ガイダン スを表示し、切断します。
迷惑電話ストップサービス	
拒否登録している電話番号からの 着信の場合、相手に着信拒否ガイダ ンスを流し、切断します。	拒否登録している電話番号からの 着信の場合、相手に着信拒否の映像 ガイダンスを表示し、切断します。
番号通知お願いサービス	
相手が電話番号を通知していない 場合は、相手に番号通知お願いガイ ダンスを流し、切断します。 相手が電話番号を通知している場 合は、相手に公共モードガイダンス を流し、切断します。	相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示し、切断します。相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示し、切断します。

※呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、公共モードガイダンスは流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になります。このとき、電話がかかってきたことを「不在着信あり」のアイコン、「着信履歴」でお知らせできませんのでご注意ください。

<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した 自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源 をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を 切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいる ため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

「米25251」を入力▶⋐

公共モード(電源OFF)が設定されます。(待受画面上の変化はありません。)

公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モード(電源OFF)を解除するには、「★25250」に発信します。
- ◆ 公共モード(電源OFF)の設定状況を確認するには、「★25259」 に発信します。

公共モード(電源OFF)に設定すると

「*25250」に発信して公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。 電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。

■公共モード(電源OFF)に設定中の着信と各サービスとの関係

留守番電話サービス 相手に公共モード(電源OFF)ガイ 相手に公共モード(電源OFF)の映像 ダンスを流し、留守番雷話サービス ガイダンスは表示せず、 留守番雷話 センターに接続します。** サービスセンターに接続します。 転送でんわサービス 相手に公共モード(電源OFF)ガイダ 相手に公共モード(電源OFF)の映 ンスを流し、転送先に転送します。※ 像ガイダンスは表示せず、転送先に 相手に流すガイダンスは、転送でん 転送します。 わサービスのガイダンス有無設定 転送先がテレビ電話に対応してい

は、ガイダンスは流しません。 迷惑雷話ストップサービス

音声電話着信時の動作

に従います。「ガイダンスを流す」に

設定したときは、公共モード(電源

OFF)ガイダンスを流します。「ガイ

ダンスを流さない | に設定したとき

拒否登録している電話番号からの 拒否登録している電話番号からの 着信の場合、相手に着信拒否ガイダ 着信の場合、相手に着信拒否の映像 ガイダンスを表示し、切断します。 ンスを流し、切断します。

番号通知お願いサービス

相手が電話番号を通知していない 場合は、相手に番号通知お願いガイ ダンスを流し、切断します。 相手が電話番号を通知している場 ガイダンスを流し、切断します。

相手が電話番号を通知していない場 合は、相手に番号通知お願いの映像ガ イダンスを表示し、切断します。 相手が電話番号を通知している場合 合は、相手に公共モード(電源OFF) は、相手に公共モード(電源OFF)の映 像ガイダンスを表示し、切断します。

テレビ電話着信時の動作

ない電話機の場合は、切断します。

※呼出時間をO秒に設定したときは、公共モード(電源OFF)のガイダンス は流れず、「留守番電話サービス |または「転送電話サービス |になります。

<不在着信> かかってきた電話に出られなかったとき


かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールが あったとき、伝言メモ、テレビ電話伝言メモ、留守番電話サービスの伝 言メッセージが録音・録画されているときは、待受画面に「お知らせア イコン」が表示されます。アイコンを選択してその機能へ移ります。

◆各アイコンについて⇒P 121

待受画面 > (選択)

アイコンの説明が表示されます。

- (室)または(h²)")を押すと元の状態に戻ります。
- アイコンが複数あるときはでアイコンを選んで(選択)を押 します。



お知らサアイコン

FOMA端末を閉じているときは

プライベートウィンドウに表示されます。

▲を押すと不在着信履歴が表示されます。 ⇒P.28

情報あり

---55

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを設定しておくと、留守番電話サービスをご契約されていなくても、電話に出られないときに応答メッセージを再生し、相手の用件を録音・録画できます。

1件につき約20秒間で、音声電話は5件、テレビ電話は2件まで録音・ 録画できます。

伝言メモを設定する

+\=:\ L|#\\

:OFF

お買い上げ時

応答メッセージ :標準(ON設定時) 呼出時間 :8秒(ON設定時)

△--- ► 伝言メモ ► ON・OFF

●「OFF | 選択時は設定が終了します。

伝言メモ

🦳 応答メッセージを選択

- 図(デモ)で応答メッセージの再生、偏一でデモ再生の終了ができます。
- ●「標準」「プライベート」「英語」に設定した場合、相手に応答メッセージが流れたあと、「ピーッ」という音が鳴ります。 「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定した場合、音は鳴りません。

🦰 呼出時間(秒)を入力

- 「000」~ 「120」の3桁を入力します。
- ・遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。
- 伝言メモ設定中は「ぬ」へ「ぬ」(音声電話の録音件数)、「む」へ「む」 (テレビ電話の録画件数)が表示されます。

伝言メモを「ON」に設定中に電話がかかってきたときは



テレビ電話の場合、応答メッセージの再生中は相手に「画像選択」の「伝言メモ準備選択」で設定した静止画が表示され、録画中は「画像選択」の「伝言メモ選択」で設定した静止画が表示されます。

応答メッセージが流れているときや伝言メモの録音・録画 中に電話に出るときは

または
を押します。

テレビ電話の場合、団または
■で自分のカメラ画像、
●(【管理】)で
代替画像が送信されます。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても電話に出る ことができます。テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が送信 されます。

お知らせ

- ■「圏ト」が表示されているときは動作しません。
- ◆公共モード(ドライブモード)と伝言メモを同時に設定しているときは 公共モード(ドライブモード)が優先され、伝言メモは動作しません。
- 応答メッセージの優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「伝言メモの設定」の順になります。
- 応答メッセージを「おしゃべり1」「おしゃべり2」に設定しているときに、「おしゃべり1」「おしゃべり2」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。
- ●「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定しているときは、これらのサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるには、伝言メモの呼出時間をこれらのサービスの呼出時間よりも短く設定してください。この場合でも、すでに音声電話が6件、テレビ電話が2件、録音・録画されているときは、留守番電話または転送でんわとなります。
- ◆ 伝言メモ録音・録画中は第三者から電話がかかってきても受けることができません。第三者には話中音が流れます。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

電話番号ごとに応答メッセージを設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに応答メッセージを設定します。

● シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には 設定できません。

電話帳詳細画面▶☞(機能)

▶電話帳便利機能 ▶応答メッセージ

⇒P.73手順2の操作を行います。

「応答メッセージ」に「★」マークが付きます。

●電話番号の応答メッセージを解除するには、同様の操作を行います。

グループごとに応答メッセージを設定する 🖷 🔼 🗂

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに応答メッセージを設定します。

電話番号ごとに応答メッセージが設定されている場合は、そちらの 設定が優先されます。

●「グループ00」やFOMAカードのグループには設定できません。

待受画面 ▶ ◯ ▶ グループ設定 ▶ グループを選んで i¤ ([機能]) ▶ グループ便利機能

▶応答メッセージ

⇒P.73手順2の操作を行います。

「応答メッセージ」に「★」マークが付きます。

● グループの応答メッセージを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

● シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレットデータのみが登録されているグループにも本機能を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。

<クイック伝言メモ>

着信中の電話に出られないときに用件を 録音/録画する

伝言メモが設定されていないときに電話がかかってきても、その着信 に限り用件を録音・録画できます。

着信中 ▶ # または ▼

マナーモードも設定されます。

相手には応答メッセージが再生され、伝言メモの録音・録画が開始されます。

- すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、伝言メモは動作しません。
- ●「サイドボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA 端末を閉じているときに「▼を押しても伝言メモは動作しません。

<メモの再牛/消去><テレビ電話メモの再牛/消去> 伝言メモ・音声メモ・テレビ電話伝言メモ・ 動画メモを再生/消去する


伝言メモ・音声メモを再生/消去する



- >メモの再牛/消去
- ▶伝言メモまたは音声メモを選択

「ピッ」という音が鳴って再牛が始まります。

- ★モー覧画面では録音されている項目に 「★ マークが付きます。
- ●「受話音量」で設定した音量で再生されます。
- 再生が終わると「ピピッ」という音が鳴り、 再牛中の表示が消えます。



● 再牛中に相手の電話番号が表示されているときは、「金」で相手の 電話番号に音声電話発信、「回」でテレビ電話発信ができます。

√を使って再生するには

待受画面で▼を押すと、一番新しい伝言メモが再生されます。伝言メモ が録音されていない場合は、音声メモが再生されます。

次のメモを再生するには

再生中に▼を押すごとに、次に新しい伝言メモ→一番古い伝言メモ→音 声メモの順に再生されます。

再生を途中で止めるには

(停止)またはGmmを押します。



メモー覧画面

テレビ電話伝言メモ・動画メモを再生/消去する

×=⊒- ☐ LifeKit

- ▶テレビ電話メモの再生/消去 トテレビ電話伝言メモまたは
- 動画メモを選択
- テレビ電話メモー覧画面では録画されてい る項目に「★ マークが付きます。
- i 干ーションの再生音と同じ音量で再生さ わます。
- テレビ電話メモー覧画面

再生 🕽 機能

四元 常語動画 年2

月刊4. 雷話動面社3 同刊4. 雷話動面好 4

● 再生中はメモが録画された日付・時刻が表示されます。

√を使って再生するには

待受画面で▼を1秒以上押すと、一番新しいテレビ電話伝言メモが再生 されます。テレビ電話伝言メモが録画されていない場合は、一番新しい 動画メモが再生されます。

再生を途中で止めるには

()または()かがを押します。

機能メニュー	操作·補足
再生	再生します。
1件消去	YES
	● 再生中に☑(消去)を押しても、1件消去できます。
伝言メモ消去	メモー覧画面では伝言メモ、テレビ電話メモー覧画面で
	はテレビ電話伝言メモをすべて消去します。
	YES
動画メモ消去	動画メモをすべて消去します。
[テレビ電話	YES
メモー覧のみ]	
全消去	メモ一覧画面では伝言メモ、音声メモ、テレビ電話メモ
	一覧画面ではテレビ電話伝言メモ、動画メモをすべて消
	去します。
	▶YES

キャラ電を利用する

自分のカメラ画像の代わりにキャラ電を相手に送信します。

◆キャラ雷とは⇒P.287

通話ごとに設定する

キャラ電を相手に送信する画像に設定してテレビ電話をかけます。

キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面 **>**[ia](【綴韻) キャラ雷発信

相手の電話番号を入力し、(国)または(例(発信))を押してテレビ電話をかけます。 ●相手先の電話番号が電話帳に登録されているときは、▼で電話帳

- 検索画面から選択して呼び出せます。
- ○で着信履歴、○でリダイヤルからでも検索できます。

お知らせ

● 相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話番号 ごとの設定 |→「グループごとの設定 |→「電話帳に登録したキャラ電 |→ 「画像選択」の順になります。

雷話番号ごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに、キャラ電を テレビ電話中の代替画像に設定します。

● シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳には設定できません。

電話帳詳細画面 ▶ [12] (| 機能) ▶ 電話帳便利機能

▶キャラ電設定▶キャラ電を選択

「キャラ電設定」に「★」マークが付きます。

● 電話番号のキャラ電設定を解除するには、同様の操作を行います。

グループごとに設定する

<u>----</u>2 6

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに、キャ ラ雷をテレビ電話中の代替画像に設定します。電話番号ごとにキャ ラ電が設定されている場合は、そちらの設定が優先されます。

● 「グループOO IやFOMAカードのグループには設定できません。

待受画面▶○▶グループ設定▶グループを選んで [■☆ (「機能」) ▶グループ便利機能

▶キャラ電設定 ▶キャラ電を選択

「キャラ電設定 |に「★ |マークが付きます。

● グループのキャラ電設定を解除するには、同様の操作を行います。

| 代替画像設定

お買い上げ時 Dimo

キャラ電を「画像選択」の「代替画像選択」に設定します。

キャラ電表示画面・キャラ電一覧画面・キャラ電撮影 画面 ▶ [[八機論]) ▶ 代替画像設定

キャラ雷設定

キャラ電通話の設定をします。通話中のテレビ電話にのみ有効です。

キャラ電通話中 🌬 (機能) 🏲 キャラ電設定 ▶以下の操作を行う

項目 キャラ雷切替

操作·補足

● キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体 アクションモード になります。

トキャラ電を選択

アクション一覧 操作できるアクションの一覧を表示します。

☑ (解細)でアクションの詳細が確認できます。

● ★ でもアクション一覧を表示できます。

全体アクション

アクション切替 アクションモードを全体アクションモード(学り)または テレビ電話起動時 パーツアクションモード(***)に切り替えます。

■ でも切り替えができます。

内蔵代替画切替 相手に送信する代替画像を「画像選択」の「自作」の静止画 に切り替えます。

テレビ電話に関する便利な機能

カメラを切り替える

テレビ電話起動時 インカメラ

相手に送信するカメラ画像をインカメラの画像からアウトカメラの 画像に切り替えます。

テレビ電話中 **▶ 四 (OUT)**

- ここでの設定は、通話中のテレビ電話にのみ有効です。

接写する

テレビ電話中に接写モードにして、相手に画像を送信します。 ⇒P 157

代替画像を送信する

相手に送信する画像を、自分のカメラ画像から代替画像に設定した 静止画またはキャラ電に切り替えます。

◆キャラ電について⇒P.287

テレビ電話中と回

カメラがOFFになり、相手には代替画像が送信されます。

静止画による代替画像送信中は「「大替画像にキャラ電を設定している場合(キャラ電通話中)は「「し」が表示されます。

●もう一度 ®を押すと、代替画像から自分のカメラ画像に切り替わります。

送信する代替画像について

代替画像は以下の4つの機能で設定できます。

- ・「電話帳便利機能」で設定したキャラ電(電話番号ごとの設定)
- ・「グループ便利機能」で設定したキャラ電(グループごとの設定)
- 電話帳に登録したキャラ電
- ・「画像選択」の「代替画像選択」で設定した静止画またはキャラ電

この他に、通話ごとにもキャラ電を設定できます。⇒P.76

相手に送信する代替画像の優先順位は、「通話ごとの設定」→「電話番号ごとの設定」→「ブループごとの設定」→「電話帳に登録したキャラ電」→「画像選択」の順になります。

テレビ電話がかかってきた場合、相手が発信者番号を通知してこないときは「電話番号ごとの設定」、「グループごとの設定」、「電話帳に登録したキャラ電 | は無効になりますのでご注意ください。

代替画像でテレビ電話に出るには

テレビ電話着信中に (【巻)を押してテレビ電話に出ます。

● 自分のカメラ画像に切り替えるには■ を押します。

お知らせ

● 代替画像を送信して通話しているときもデジタル通信料がかかります。

画像の表示位置を切り替える

相手の画像と自分の画像の表示位置を切り替えます。

テレビ電話中に<mark>・</mark>(**伽**暦)を押す



ズームする

機能メニュー

テレビ電話起動時 広角

相手に送信するカメラ画像のズームを調節します。 最大倍率はインカメラ約2.0倍、アウトカメラ約3.5倍です。

テレビ電話中▶□でズーム倍率を調節

●テレビ電話終了後、ズームの設定は元に戻ります。

テレビ電話中の機能メニュー

音声電話切替	通話中のテレビ電話を音声電話に切り替えます。
	⇒P.54
テレビ電話設定	画質を設定します。
(画像品質設定)	⇒P.79
テレビ電話設定	相手に送るカメラ画像の明るさを
(明るさ調節)	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。
お買い上げ時	▶明るさ調節▶明るさを選択
0	
テレビ電話設定	相手に送るカメラ画像の発色を調整して、自然な色合い
(ホワイトバラ	に設定します。
ンス)	▶ ホワイトバランス ▶ 項目を選択
お買い上げ時	晴天屋外晴天下で通話するとき
オート	曇天曇天や日陰で通話するとき
	オートホワイトバランスを自動調整するとき
	電球電球照明下で通話するとき
テレビ電話設定	相手に送るカメラ画像の色調を切り替えます。
(色調切替)	▶色調切替▶色調を選択
テレビ電話起動時	
通常	
テレビ電話設定	露光を長くして、暗いところでも相手に送る画像が鮮明
(ナイトモード)	になるように設定します。
テレビ電話起動時	▶ナイトモード▶ON・OFF
OFF	
キャラ電設定	キャラ電通話の設定をします。
	⇒P.76

操作·補足

機能メニュー	操作•補足		
照明設定	画面の照明を常時点灯させるか、操作後約15秒間点灯		
お買い上げ時	させるかを設定します。		
常時点灯	▶ 常時点灯・15秒点灯		
通話中時間表示	テレビ電話中に通話時間を表示するかどうかを設定し		
	ます。		
	⇒P.338		
アウトカメラ・	カメラを切り替えます。		
インカメラ	⇒P.77		
DTMF送信·	キャラ電通話中にダイヤルデータを入力してDTMF		
DTMF解除	(プッシュ信号)を送ることができるDTMF送信モード		
	に切り替えます。キャラ電通話中のみ操作できます。		
	● 現在DTMF送信モードでない場合は「DTMF送信」、		
	DTMF送信モードの場合は「DTMF解除」と表示され		
	ます。		
	● DTMF送信モード中は、キャラ電のアクション操作		
	はできません。		
	● 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合が		
	あります。		
自局番号表示	自分の電話番号を表示します。		

<テレビ電話ハンズフリー設定>

テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを 設定します。



/=--> </br>

▶テレビ電話ハンズフリー設定 ▶ON・OFF

◆ハンズフリー設定中の動作、ハンズフリー切替について⇒P.64

<画像品質設定>

テレビ電話の画質を設定する

お買い上げ時 標準

ディスプレイに表示される相手の画像と相手に送信する自分の画像 の画質を設定します。

☆ > テレビ電話 > 画像品質設定

▶画像品質を選択

- ●「動き優先」は画像に動きがある場合に有効です。動きが少ない場 合は「画質優先」に設定すると画質が向上します。
- テレビ電話中は(((< 「画像品質設定」を選択します。その場合、設定は通話中のテレビ電 話にのみ有効です。

お知らせ

● テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、画像がモザイク表示にな るときがあります。

<画像選択>

テレビ電話の表示を変更する

お買い上げ時

応答保留選択:内蔵 通話保留選択:内蔵 代替画像選択:キャラ電(Dimo) 伝言メモ選択:内蔵 伝言メモ準備選択:内蔵 動画 × 干選択: 内蔵

カメラ画像の代わりに相手に送信する画像を設定します。

▶テレビ電話▶画像選択▶項目を選択

代替画像選択 カメラOFF時の代替画像(静止画またはキャラ雷) を設定。

伝言メモ選択 伝言メモ録画中の画像を設定。

伝言メモ準備選択..... 伝言メモ応答メッセージ再生中の画像を設定。

動画メモ選択 動画メモ録画中の画像を設定。

画像を選択

.FOMA端末にあらかじめ保存さ れている静止画を相手に送信。

自作.....状態に応じたメッセージと「ピ クチャ貼付 | で登録した静止画 を合成したものを相手に送信。



画像選択画面

キャラ電.....「代替画像設定」で選択したキャラ電を相手に送信。 ⇒P 76

(手順1で「代替画像選択」を選択した場合のみ表示)

● 図(デモ)で静止画またはキャラ電をデモ再生し、確認できます。

お知らせ

● 「自作 | で選択した静止画を削除しても、相手にはその静止画が表示さ れます。変更する場合は「設定内容変更」や「ピクチャ貼付」で設定して ください。

画像選択画面の機能メニュー

機能メニュー 操作•補足 「白作」または「キャラ雷」の設定を変更します。 設定内容変更 ●「内蔵」を選択中は操作できません。 ◆設定可能な静止画⇒P.270 「自作 | を選択していた場合 ▶フォルダを選択▶静止画を選択 「キャラ電 | を選択していた場合

トキャラ電を選択

通話ごとに設定する

テレビ電話をかけるときに相手に送信する画像を設定します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

- 2 i☆(|機調) > テレビ電話画像選択 > 自画像・キャラ電
 - 「自画像」選択時は設定が終了します。
 - 通話ごとの設定を解除する場合は、「設定解除」を選択します。 設定が終了します。

キャラ電を選択

<音声自動再発信>

テレビ電話がつながらなかった場合に 音声電話で再発信する

お買い上げ時 OFF

テレビ電話をかけてつながらなかった場合、自動的に音声電話に切り 替えて再発信します。

→ テレビ電話 → 音声自動再発信

お知らせ

- 音声電話の発信動作に切り替わった場合、音声電話料金になります。
- ●相手が話し中や公共モード(ドライブモード)中などのためにテレビ電話がつながらなかった場合は、音声自動再発信は行いません。

<テレビ雷話切替機能通知>

音声電話とテレビ電話の切り替えについて 設定する

自分の端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末である ことを相手に通知する機能です。

ご契約時は「開始」に設定されています。「テレビ電話切替機能通知」 を開始に設定しておくと、電話をかけてきた相手がテレビ電話と音 声電話を切り替えることができます。

サービスエリア外や電波の届いていない場所、または通話中は「テレビ電話切替機能通知」の操作はできません。

×=1-

▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
切替機能通知	▶YES ▶OK
開始	
切替機能通知	▶YES ►OK
停止	
切替機能通知	テレビ電話切替機能の設定を確認します。
設定確認	● 確認が終われば「OK」を選択します。

<パケット通信中着信設定>

i モード中にテレビ電話がかかってきた ときの応対方法を選択する

お買い上げ時 テレビ電話優先

i モード、メールの送受信などのパケット通信中にテレビ電話がかかってきた場合、かかってきたテレビ電話をどのように扱うかを選択します。

▶ ★ ▶ 着信 ▶ パケット通信中着信設定

▶項目を選択

テレビ電話優先........ テレビ電話の着信画面を表示。テレビ電話に応

答するとパケット通信が切断されます。

ンターに接続。

転送でんわ......かかってきたテレビ電話を転送先に転送。

お知らせ

● 留守番電話サービス、転送でんわサービスが未契約の場合や「開始」に 設定されていない場合は、「留守番電話」「転送でんわ」に設定していて も「パケット通信優先」の動作になります。

外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル (別売)で接続することで、外部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。


この機能を利用するには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話 アプリケーションをインストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイク やUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を用意する必要があります。

- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、 外部機器の取扱説明書などを参照してください。
- ◆本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005」をご利用いただけます。

ドコモテレビ電話ソフトホームページからダウンロードしてご利用ください。

(パソコンでのご利用環境など詳細についてはサポートホームページで ご確認ください。)

http://videophonesoft.nttdocomo.co.jp/



お知らせ

- 音声電話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- キャッチホンをご契約いただいていると、音声電話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、着信履歴には不在着信として残ります。外部機器からのテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64Kデータ通信の着信があった場合も同様です。

<遠隔監視設定>

外出先から室内の様子などを確認する

お買い上げ時

対局番号登録:未登録 応答時間設定:5秒

3G-324Mに準拠したテレビ電話機能を持つ電話機からFOMA端 末に電話をかけて、遠隔監視ができます。遠隔監視を行うには、必 ず着信側が「遠隔監視設定 |を「ON |に設定し、監視する側(発信側) の電話番号を「遠隔監視設定」の「対局番号登録」で登録してくださ い。(FOMA端末は開いた状態で設置してください。)

着信側の準備をする



- >端末暗証番号を入力
- 対局番号登録 > <未登録> 対局番号を入力



- 変更する場合は、登録済みの対局番号を選択 します。 数字、#、★、+で5件、26桁まで入力できます。
 - 対局番号一覧画面
- 動力局番号登録後、対局番号一覧画面ではかりを押すと遠隔監視設定 画面に戻ります。

応答時間設定 ▶ 応答時間(秒)を入力

- テレビ電話がかかってから遠隔監視を開始するまでの時間を [003]~[120]の3桁で入力します。
- ・遠隔監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ時 間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

設定▶ON

- 対局番号に登録した電話番号からテレビ電話がかかってきた場合 に、応答時間経過後、遠隔監視として自動応答します。
- ●「ON」に設定中は「▲」が表示されます。
- ▼ナーモード中は「ON」に設定できません。

遠隔監視設定を解除する場合

手順1と同様の操作を行い、設定▶OFFを操作します。

遠隔監視の設定内容を変更したい場合

手順1~手順4と同様の操作を行います。

対局番号一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足		
宛先参照入力	電話帳、発信履歴、着信履歴から電話番号を呼び出して		
	入力します。		
	▶項目を選択		
	電話帳電話帳を呼び出して電話番号を選択します。		
	発信履歴…電話番号を選択して◎(選択)を押します。		
	着信履歴…電話番号を選択して◎(選択)を押します。		
1件削除	▶ YES	●対局番号をすべて削除した場合、	
全削除	▶ YES	「遠隔監視設定」は「OFF」になります。	

遠隔監視を行う

登録した電話番号からテレビ電話 をかける

遠隔監視設定で設定した応答時間経過後、自動的に遠隔監視が始まります。

- ディスプレイに着信側の画像が表示され、 音声がスピーカから流れます。
- 音声のみの遠隔監視はできません。
- ・遠隔監視中は、を押して遠隔監視を終了する操作以外はできません。
- 発信者番号を通知してテレビ電話をかけてください。通知されな い場合は、遠隔監視着信にならず、テレビ電話着信となります。



遠隔監視中画面

2 発信側または着信側でごを押し、遠隔監視を終了する

着信側で遠隔監視を受けずにテレビ電話(カメラ映像)に出る場合

- 自動応答する前にでいまたはである。● (「経費」)を押すと、仕替画像を相手に送信します。 (「経費」)を押すと、代替画像を相手に送信してテレビ電話を開始します。
- 遠隔監視の着信時は「オープン設定」は無効になります。
- 遠隔監視の着信時に■を押すと通信が切断され、遠隔監視は行われません。

お知らせ

- ●本FOMA端末を着信側に使用した場合、発信側のカメラ画像が表示され、音声が流れます。(代替画像に切り替えることはできません。)
- ●マナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、遠隔監視は受けられません。ただし、オールロック中は遠隔監視を受けます。
- 遠隔監視設定を「ON」に設定しているときに対局番号からのテレビ電話着信があった場合は、「呼出時間表示設定」、「オート着信」、「伝言メモ」が設定中でも、その呼出時間に関わらず、遠隔監視設定の呼出時間後に遠隔監視を開始します。
- 遠隔監視が実行されなかった場合、テレビ電話の不在着信として着信履歴に残ります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中に遠隔監視の着信があった場合、「イヤホン切替」を「イヤホン」に設定していてもイヤホンとスピーカの両方から着信音が鳴ります。
- 着信音は遠隔監視専用の着信音が鳴ります。(着信音は変更できません。) 着信音量は「着信音量」の「テレビ電話」で設定したレベルで鳴ります が、「ステップ」または「レベル1」以下に設定している場合は「レベル2」 で鳴ります。

また、着信イルミネーションの設定によらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン | となります。

- 遠隔監視の着信に対しては応答保留できません。
- 転送でんわサービスと遠隔監視を同時に設定する場合、遠隔監視を優先させるには、遠隔監視の応答時間を転送でんわサービスの呼出時間よりも短く設定してください。
- 転送でんわサービスを利用して遠隔監視を行う場合は、発信元の電話番号を対局番号に登録し、転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定してください。
- お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。



電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	86
電話帳を登録する <電話帳登録>	86
表示している電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する	
	90
グループ名を変更する	91
電話帳を利用して電話をかける <電話帳検索>	92
電話帳を修正する <電話帳修正>	94
電話帳を削除する <電話帳削除>	94
電話帳の登録状況を確認する<電話帳登録件数>	94
電話帳を使いこなす	95
電話帳便利機能を確認/解除する<電話帳便利機能>	97
少ないダイヤル操作で電話をかける	
<ツータッチダイヤル>	97
音声で電話帳を呼び出す<ボイスダイヤル>	98
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する	
<電話帳お預かりサービス>	100

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、FOMA端末(本体)の電話帳と、FOMAカードの 電話帳の2種類の電話帳が利用できます。

● お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード 内の雷話帳データを利用できます。

	項目 FOMA端末(本体) FOMAカード				
件数	- XI	最大800件	最大50件		
	名前(フリガナ)	○(1件)	○(1件)		
	グループ	- (117	11グループ(※2)		
	電話番号	4件	1件		
	メールアドレス	3件	1件		
	アイコン	○(%3)	×		
登録内容	住所	○(1件)	×		
	誕生日	○(1件)	×		
	メモ	○(1件)	×		
	静止画	○(1件)(最大100件)	×		
	キャラ電	○(1件)(最大100件)	×		
	メモリ番号	000~799	×		
電話帳検索		8通り(※4)	6通り(※5)		
いークッチ々	ツータッチダイヤル		×		
7-3973	עליו ויי	000~009)	^		
	音声/テレビ電話着信音	○(※6)			
	着信バイブレータ		×		
	着信イルミネーション				
	着信イメージ				
電話帳便利	応答メッセージ				
機能	メール着信音				
	メールバイブレータ	○(※7)			
	メールイルミネーション				
	テレビ電話通信速度	○(%6)			
	キャラ電設定	O(x0)			
電話帳指定設定	指定発信制限				
	指定着信拒否		×		
	指定着信許可	○(%8)			
	指定転送でんわ				
	指定留守番電話				

項目	FOMA端末(本体)	FOMAカード
シークレットコード	○(※3)	×
シークレットモード、		×
シークレット専用モードでの登録		^

- ※1 00~19のグループに分類可能
- ※2 00~10のグループに分類可能
- ※3 登録した電話番号ごと、メールアドレスごとに設定可能
- ※4 フリガナ、名前、電話番号、アドレス(メールアドレス)、メモリ番号、 グループ、行、ツータッチダイヤル、の8通り
- ※5 フリガナ、名前、電話番号、アドレス(メールアドレス)、グループ、 行、の6诵り
- ※6 登録した電話番号、またはグループごとに設定可能
- ※7 登録した電話番号、メールアドレス、またはグループごとに設定可能
- ※8 登録した電話番号ごとに設定可能

<電話帳登録>

電話帳を登録する

FOMA端末(本体)またはFOMAカードの電話帳に登録します。

待受画面▶♂▶電話帳登録

▶本体・FOMAカード(UIM)

名前の入力画面が表示されます。手順2へ進んで名前を入力します。

- [/----| →] でも電話帳機能の選択画面が表示されます。「電話帳登 録 |を選択すると登録先の選択画面が表示されます。
- 電話帳の一覧画面で図(新規)を押しても登録先の選択画面が表 示されます。

次ページの操作を



完了 選択 1

図ドコモ太郎

(本登録) 3 〈未登録〉 〈未登録〉

ドコモタロウ

FOMAカードの場合

項目 操作・補足 図<名前> 相手の名前や会社名を、漢字、ひらがな、カタ 英字、数字などで入力します。	カナ、
E THIS PART THE CONTRACT OF STREET	<u>ーー</u> カナ、
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
央子、数子なこで入力します。	
▶名前を入力	
● FOMA端末(本体)の場合、全角16/半角3	2文字まで
入力できます。絵文字も入力できます。	
● FOMAカードの場合、全角10/半角英数の	みなら21
文字まで入力できます。(半角カタカナは入	カできま
#h/a)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
が<フリガナ> フリガナを半角のカタカナ、英字、数字で入力	11.≢₫
プリガナを入力	1009.
FOMA端末(本体)の場合、半角32文字まで	シュナブキ
● FOMA端末(本体)の場合、十月32文子よります。	
9.30	7.+== 0=
● FOMAカードの場合、全角12/半角英数の まつまる。	.,
文字まで入力できます。(半角カタカナは入	刀でさま
せん。)	
表示されているフリガナでよければ、修正する	
ありませんが、条件によっては入力した名前	前がフリガ
ナに反映されないことがあります。	
● 名前に「ゎ(小文字)」、「ヮ(小文字)」を入力す	すると、フ
リガナには「ワ(半角大文字)」(FOMA端末(オ	ト体)の場
合)、「ワ(大文字)」(FOMAカードの場合) と	:して表示
されます。	
GB<グループ> FOMA端末(本体)には20個/FOMAカードに	こは11個の
グループがあります。	
● グループを選択していない状態で登録を完	了した場
合、「グループ00」に登録されます。	_
▶グループを選択	

項目	操作·補足
5 〈電話番号〉	FOMA端末(本体)には電話帳1件に4番号まで登録できます。 FOMAカードには電話帳1件に1番号まで登録できます。 ●電話番号を入力 ●電話番号は市外局番から入力します。 ●電話番号は最大26桁(FOMAカード(青色)には20桁)まで入力できます。 ● 医を1秒以上押して、登録する電話番号にポーズ(p)を入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入力できます。ただし、電話番号の先頭にポーズ(p)を入力したり、連続しての入力はできません。また、電話番号の最後に入力したポーズ(p)は登録されません。 ● 「メノを電話番号の途中に入力した場合は、電話がかかりません。ただし、リダイヤル・発信履歴は残ります。 ● 情報ダイヤルなどの「# 存使用した番号も登録できま
	す。
	 ▶ アイコンを選択(FOMA端末(本体)のみ) ● FOMA端末(本体)に電話番号を登録すると電話帳新規登録画面に[34<追加登録>」が1つ増えます。別の電話番号を登録するときは、「34<追加登録>」を選択します。

項目	操作·補足	項目
	FOMA端末(本体)には電話帳1件に3アドレスまで登録	< 静止
<メ ー ルアドレス>	できます。	[FOMA!
	FOMAカードには電話帳1件に1アドレスまで登録でき	(本体)の
	ます。	
	● FOMA端末(本体)にはシークレットコードも設定でき	
	ます。⇒P.96	
	▶メールアドレスを入力 ■ メールアドレスを入力	
	● メールアドレスの文字数:半角英数字、記号で50文字	
	まで。 ● メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip の場合	
	■ メールアトレスが「电話番号@doconio.ne.jp」の場合 は、電話番号のみを登録してください。	
	トアイコンを選択(FOMA端末(本体)のみ)	
	● FOMA端末(本体)にメールアドレスを登録すると電話	
	帳新規登録画面に「■<追加登録>」が1つ増えます。 別のメールアドレスを登録するときは、「■<追加登	
	別のメールアトレ人を豆蘇するこさは、「 ■ へ返加豆 録> を選択します。	
△<住所>	● 郵便番号を入力 ▶ 住所を入力	型<キャ
「FOMA端末	●郵便番号:7桁まで。	[FOMA
(本体)のみ]	●住所の文字数:全角50/半角100文字まで。	(本体)の
(4,4,000)]	● 住所には絵文字も入力できます。	
	郵便番号に「〒」や「-」(ハイフン)は入力できません。	
■<誕生日>	▶誕生日を入力	
[FOMA端末	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	МО
(本体)のみ]		<メモリ
≣<メモ>	▶ メモを入力	[FOMA!
	● 文字数:全角100/半角200文字まで。	(本体)の
(本体)のみ]	● 絵文字も入力できます。	

項目	操作·補足
₹ < 静止画 >	登録した静止画は、電話帳を呼び出したときに表示され
[FOMA端末	ます。
(本体)のみ]	● 静止画選択 ▶フォルダを選択 ▶ 静止画を選択 ● 登録できる静止画は、画像サイズがVGA(640 × 480)以下で最大100KパイトまでのJPEG画像、GIF画像です。 ● Sub-QCIF(128×96)サイズより大きい静止画を登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。 ● QCIF(176×144)サイズより大きい静止画を登録した場合、着信画面には縮小されて表示されます。 ● 「電話帳画像着信設定」を「ON」にしていると、登録した静止画が着信時に表示されます。ただし「着信イメージ」にも画像を登録している場合、着信時には「着信イメージ」に登録している画像が優先して表示されます。ます。
個<キャラ電>	登録したキャラ電は、電話帳の相手とのテレビ電話時に
[FOMA端末	代替画像として表示されます。
(本体)のみ]	▶キャラ電選択▶キャラ電を選択◆Sub-QCIF(128×96)サイズより大きいキャラ電を 登録した場合、電話帳詳細画面には縮小されて表示されます。
МО	▶ メモリ番号を入力
<メモリ番号> [FOMA端末 (本体)のみ]	 ● [000]~[799]の3桁を入力します。 ● 「メモリ番号」には、あらかじめ「010]~[799]の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。 [010]~[799]がすべて登録されているときは、「000]~[009]の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号が入力されています。

3 図(完了)を押す

- 名前を入力していない場合、「完了」は表示されず登録できません。
- シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳に登録する場合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」または「NO」を選択します。シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

FOMA端末(本体)の電話帳に登録できないときは

●通常モードで登録するとき、シークレットデータとして登録した電話 帳のメモリ番号と重複した場合は登録できません。別のメモリ番号を 入力してください。

編集中の電話帳について

雷池が切れたときは

電話帳編集中に電池切れアラームが鳴り、「電池充電してください」という画面(⇒P.44)が表示された場合、編集中の電話帳は自動的に保存されます。充電して編集を続けるか、充電済みの電池パックと交換したあとに、以下の方法で中断した電話帳編集の続きを行ってください。

- 1. 待受画面 ▶ (T) ▶ 電話帳登録 ▶ 本体·FOMAカード(UIM)
 - ●編集を中断した登録先を選択すると、再編集するかどうかの確認画面が表示されます。
- 2. 再編集
 - ●新しく他の電話帳を登録するときは「新規」を選択します。この場合、編集中のデータは消去されません。新しい電話帳の登録終了後に電話帳登録を行うと、確認画面が再度表示されます。
- 3. 電話帳編集の続きを行う
 - ●編集中データとして登録されているのは一番新しい1件のみです。
 - ●編集中データを呼び出して電話帳の編集の続きを行っているとき に、登録しないで編集を中止すると編集中データは消去されます。 一度呼び出したら、最後まで登録を行ってください。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

電話帳編集中に電話がかかってきたり、メールを受信したときでも、マルチタスク機能が働くため編集中の電話帳のデータはそのままで応対できます。

(豆)を1秒以上押してメニューを切り替え、電話帳の編集画面に戻れます。 また、通話やメール機能を終了しても、電話帳の編集画面に戻ります。

お願い

- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(⇒P.294)や電話帳お預かりサービス(⇒P.100)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。
- ▶ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末にコピーできない場合もありますので、あらかじめで了承ください。

万一、登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示している電話番号やメールアドレス を電話帳に登録する

表示/選択している電話番号やメールアドレス、静止画をFOMA端末(本体)やFOMAカードの電話帳に登録します。

操作	登録可能な項目
電話番号を入力中	電話番号
リダイヤル表示中・発信履歴表示中・着信履歴 表示中	電話番号
送信アドレス一覧表示中・受信アドレス一覧 表示中	電話番号・メールアドレス
サイト表示中·画面メモ表示中	電話番号・メールアドレス
メッセージR/Fの本文表示中・メールの本文表示中	電話番号・メールアドレス
バーコードリーダーやテキストリーダーで読 み取ったデータを表示中	電話番号・メールアドレス
下線のついた電話番号やメールアドレスのテロップが設定されている i モーションの再生終了時・停止中	電話番号・メールアドレス
静止画一覧表示中·静止画再生中	静止面

登録したい項目を表示/選択 > i**(機能) > 電話帳登録

たいメールアドレスや電話番号を選択します。

- ●受信メールの送信元や同報先、送信メールの宛先を電話帳に登録する場合は、「アドレス登録」を選択します。
 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、 送信元・同報先・宛先を選択する画面が表示されます。○○で登録し
- テキストリーダーの読み取り結果を電話帳に登録する場合は、「電話番号登録 | または「メールアドレス登録 | を選択します。
- 静止画を電話帳に登録する場合は、「電話帳ピクチャ登録」を選択します。
- バーコードリーダーのコード読取結果画面で「電話帳登録」と表示されている場合、「電話帳登録」を選択すると読み取ったコードに付加されている電話番号やメールアドレス以外の情報も電話帳に入力されます。

🧻 本体・FOMAカード(UIM)▶登録方法を選択

新規登録……新たに電話帳に登録します。⇒P.86手順2へ 追加登録……すでにある電話帳に追加登録します。FOMAカードの電 話帳に登録するときは「上書き登録」と表示されます。

- 検索方法を選択電話帳を検索● 電話帳を検索
 - ●登録する電話 帳を選択
 - ▶ (選択)

電話番号やメールアド レスなどが自動的に

入力されます。







✓ (完了) YES

「自動検索」について

i モードサイトのページなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレスなど)に名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの情報が付加されているときは、手順3の電話帳検索画面に「自動検索」が表示されます。

「自動検索」を選択すると同じ名前、フリガナの電 話帳を検索できます。



お知らせ

- リダイヤル、発信履歴の「発番号設定」の情報は、電話帳に登録されません。発信者番号通知を設定するときは、電話番号に「186/184」を付けて登録してください。
- 登録できない文字はスペースに変換されたり削除されたりして登録されることがあります。
- サイトによっては電話帳登録できない場合があります。

<グループ設定>

~=- 2 6

グループ名を変更する

電話帳を、「会社」や「友達」のようにおつき合いごとにグループ分けしたり、「野球」や「陶芸」のように趣味で分けたりと、お客様のアイデア次第で用途別に分けられた数冊の電話帳として活用できます。

待受画面▶○▶グループ設定

▶グループを選択

- ◆ FOMAカードのグループには「■」が表示されます。
- 「グループ00」のグループ名は変更できませ ん。



クループ名を入力

● 全角10/半角21文字まで登録できます。ただし、FOMAカード のグループ名に全角/半角が混在しているグループ名を入力した 場合は、全角/半角問わず最大10文字まで登録されます。

グループ設定画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
グループ名編集	⇒P.91手順2へ
グループ便利	各機能をグループごとに指定します。
機能	・音声/テレビ電話着信音⇒P.104
	・着信バイブレータ⇒P.105
	·着信イルミネーション⇒P.119
	·着信イメージ⇒P.113
	·応答メッセージ⇒P.74
	·メール着信音⇒P.104
	・メールバイブレータ⇒P.105
	・メールイルミネーション⇒P.119
	・テレビ電話通信速度⇒P.53
	·キャラ電設定⇒P.76
グループ名	グループ名をお買い上げ時のグループ名に戻します。
初期化	▶ YES

お知らせ

- グループ名を初期化しても、グループに設定された「グループ便利機能」 は解除されません。
- 着信動作の優先順位について
 - ·着信音⇒P.103
 - ·バイブレータ⇒P.104
 - · 着信画像⇒P.112
 - · 着信イルミネーション⇒P.118

<電話帳検索>

電話帳を利用して電話をかける

登録した電話帳は8つの検索方法で呼び出せます。

待受画面▶☑

▶以下の操作を行う

- 一度検索したあとは、前回と同じ検索方法の 画面が表示されます。 (よっつ)を押すと電話帳検 索画面が表示されます。
- 「/=-> >電話帳検索」または待受画面で → 「電話帳検索 |を選択しても電話帳検索画面 が表示されます。一度検索したあとは、前回 と同じ検索方法の画面が表示されます。

■ 電話帳検索
フリガナ検索
図名前検索
日電話番号検索
図アドレス検索
国メモリ番号検索
⑤ グループ検索
■行検索
ョツータッチダイヤル検索

選択 1

電話帳検索画面

項目	操作·補足
フリガナ検索	相手のフリガナを先頭の文字から入力して検索します。
	すべてを入力しなくても構いません。
	▶ フリガナの一部を入力▶️◯
名前検索	相手の名前を先頭の文字から入力して検索します。
	すべてを入力しなくても構いません。
	▶名前の一部を入力▶◎
電話番号検索	相手の電話番号の一部を入力して検索します。電話番号
	の途中だけでも検索できます。
	▶電話番号の一部を入力▶∑
	● 待受画面または通話中画面で電話番号の一部を入力
	し、◯を押しても電話帳一覧画面が表示されます。
アドレス検索	相手のメールアドレスの一部を入力して検索します。
	メールアドレスの途中だけでも検索できます。

▶メールアドレスの一部を入力 メモリ番号検索 電話帳に登録したときのメモリ番号で検索します。

- > メモリ番号を入力
- 「000」~「799」の3桁を入力します。
- 待受画面で(る)(回)→▼を押すとメモリ番号発信画 面が表示されます。メモリ番号を入力すると、そのメ 干リ番号に登録されている電話番号に音声電話(テレ ビ電話)をかけることができます。

項目	操作·補足
グループ検索	指定したグループに登録されている電話帳をすべて検索
	します。
	▶ グループを選択
	● グループの一覧画面で[■🗷 (機能)を押すと、「グルー
	プ設定」の機能メニューが表示されます。
行検索	フリガナの行ごとに電話帳を検索します。
	▶検索したい行のボタンを押す
	1 ア行 6 八行
	2カ行 フマ行
	③ サ行 8 ヤ行
	4 夕行 9 ラ行
	5ナ行 0 ワ、ヲ、ン
	★ 英字 # 数字、記号
ツータッチ	メモリ番号000~009の電話帳一覧を表示します。
ダイヤル検索	● 未登録やシークレット設定中の電話帳は<>で
	表示されます。

電話帳を選択 となまたは (発信)

- 同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合や、「アドレス検 索」を行った場合は、詳細画面でできずして電話番号を選択します。
- (回)を押すとテレビ電話発信します。

-覧画面について

「フリガナ検索」「行検索」「メモリ番号検索」「グ ループ検索 |を行ったときは、一覧画面の 上部に夕 ブが表示されます。「フリガナ検索」「行検索」の場 合はフリガナの行ごとに、「メモリ番号検索」の場 合はメモリ番号の100番ごとに、「グループ検索」 の場合はグループごとに分類されます。

○を押すと左右のタブ内の電話帳が表示されま す。1つのタブ内に10件以上の電話帳がある場合 は、○を押すと前後のページが表示されます。



電話帳一覧画面

●一覧画面で「金」を押すと、反転している名前に登録されている電話番 号へ音声電話をかけることができます。また、「回」を押すとテレビ電 話発信します。複数の電話番号が登録されているときは、電話番号の 中で1番目に登録されている電話番号に発信します。

検索順について

電話帳を登録するときに入力したフリガナによって次のような順で検索 します。

「フリガナの頭文字がスペースのもの |→ [50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン) |

- →「英字(A、a、B、b、···Z、z)」→「数字(0~9)」→「記号」
- →「フリガナが登録されていないもの」

ただし、「フリガナ検索 | 「行検索 | の場合は、次のような順で検索します。 [50音(ア、イ、ウ、エ、オ、・・・ン)]→[英字(A、a、B、b、・・・フ、z)]

- →「フリガナの頭文字がスペースのもの」→「数字(0~9)」→「記号」
- →「フリガナが登録されていないもの」
- ※メモリ番号で検索した場合はメモリ番号順で検索します。

お知らせ

- FOMAカードの電話帳には、一覧画面に「■ | が表示されます。
- 「グループ検索」「ツータッチダイヤル検索」以外の検索方法で何も入力 せずにでを押すと、電話帳全検索となります。
- ●「フリガナ検索」「メモリ番号検索」で入力した条件に該当する電話帳が ない場合は、条件に最も近い電話帳が表示されます。

電話帳の詳細を確認するには

1. 詳細を確認する電話帳を表示▶□



メモリ番号

静止画

64 x | 32 x | テレビ電話通信速度

雷話番号

電話帳便利機能の設定状況

☆:音声/テレビ電話着信音

:直:着信バイブレータ

論:着信イルミネーション

は※: 着信イメージ

■:応答メッヤージ

國:メール着信音

ξ⊠ξ: メールバイブレータ

駄:メールイルミネーション

図:キャラ雷設定













お知らせ

- メールアドレスを表示中に (■)(■)を押すと、宛先欄にメールアド レスが入力された i モードメールを作成します。⇒P.199手順3へ
- FOMAカードに登録された電話帳の場合、メモリ番号は表示され ず、「MFOMAカード」と表示されます。

<雷話帳修正> 電話帳を修正する

電話帳詳細画面 > 四(編集)

修正したい項目を選択 ▶内容を修正

● 電話帳の修正方法について ⇒P.86手順2



図(完了) ►YES

● シークレットモード中にFOMA端末(本体)の電話帳を編集した場 合は、電話帳をシークレット登録するかどうかの確認画面が表示さ れます。「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット登録されます。

<電話帳削除> 電話帳を削除する

雷話帳詳細画面から削除する

電話帳詳細画面 > [| (| 微調) > 電話帳削除 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
電話番号削除・	各項目を削除します。
メールアドレス	▶ YES
削除·住所削除·	● 詳細画面ででを押して削除する項目を選びます。選ん
誕生日削除・	だ電話帳の項目によって機能メニュー項目は異なりま
メモ削除・	す。
静止画削除・	

1件削除 **YFS**

キャラ電削除

電話帳一覧画面から削除する

電話帳一覧画面 > [10] (| 機能) > 電話帳削除 ▶以下の操作を行う

項目	操作•補足
1件削除	▶ YES
選択削除	▶ 削除したい電話帳にチェック▶ 🖾 (完了)
	YES
	● [■🗷 (機能]) → 「タブ内全選択/全選択/タブ内全選択
	解除/全選択解除」を選択すると、一括でチェックを
	付けたり外したりできます。
	● シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳
	を選択した場合は、「全削除」と同様の操作を行います。
タブ内全削除	表示しているタブ内のすべての電話帳を削除します。
	▶ YES
全削除	シークレット登録された電話帳を含むすべての電話帳を
	削除します。
	▶端末暗証番号を入力 > YES > YES

<電話帳登録件数>

/==- 2 2

電話帳の登録状況を確認する

待受画面▶○▶電話帳登録件数

本体

電話帳......FOMA端末(本体)に登録されている電話帳の件数 シークレット シークレットモード、シークレット専用モード中 は、シークレットデータとして登録されている電 話帳の件数 静止画......静止画が登録されている電話帳の件数 キャラ電.....キャラ電が登録されている電話帳の件数 ボイスダイヤル..... ボイスダイヤルに設定されている電話帳の件数 ■:メールアドレスがあと何件登録できるかを表示 FOMAカード(UIM) 電話帳......FOMAカードに登録されている電話帳の件数

確認が終わればいった押します。

電話帳を使いこなす

電話帳一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
ソート	表示される順番を変更します。
	● 一覧画面にタブが表示されているときは、ソートでき
	ません。
	▶順番を選択
	● 「昇順」または「降順」を選択すると逆順に並べ替えます。
赤外線送信	⇒P.307
赤外線全件送信	⇒P.308
microSD^	⇒P.297
コピー	
お預かりセン	⇒P.100
ターに接続	
電話帳削除	⇒P.94
シークレット	電話帳をシークレットに設定/解除します。
設定・	● 「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外
シークレット	の通常のモードで「シークレット設定」を選択した場合、
解除	端末暗証番号を入力します。

電話帳詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
発番号設定	発信者番号を通知するかしないかを設定します。
	⇒P.48
プレフィックス	プレフィックスを付加します。⇒P.63
国際電話発信	国際電話をかけます。⇒P.61
マルチナンバー	相手に通知する番号を選択します。⇒P.371
テレビ電話通信	⇒P.53
速度	

機能メニュー	操作•補足
電話帳便利機能	
电司恢庆小师观比	・音声/テレド電話着信音⇒P.103
	· 着信バイブレータ⇒P.105
	・着信イルミネーション⇒P.119
	・着信イメージ⇒P.113
	・応答メッセージ⇒P.74
	·メール着信音⇒P.103
	・メールバイブレータ⇒P.105
	・メールイルミネーション⇒P.119
	・テレビ電話通信速度⇒P.53
	·キャラ電設定⇒P.76
電話帳指定設定	⇒P.139
電話帳編集	⇒P.94手順2へ
電話帳削除	⇒P.94
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
i モードメール	メールアドレスを宛先とした i モードメールを作成しま
作成	す。
	⇒P.199手順3へ
SMS作成	電話番号を宛先としたSMSを作成します。
	⇒P.242手順3へ
赤外線送信	⇒P.307
赤外線全件送信	⇒P.308
microSD^	⇒P.297
コピー	
お預かりセン	⇒P.100
ターに接続	
オート表示	オート表示する電話番号を設定します。⇒P.114
名前コピー	コピーした文字はFOMA端末に記憶されます。
	各項目をコピーします。
	● 詳細画面で を押してコピーする項目を選びます。 選
コピー・	んだ電話帳の項目によって機能メニュー項目は異なり
住所コピー・	ます。
誕生日コピー・	
メモコピー	

機能メニュー	操作•補足
シークレット	シークレットコード登録をしている相手に j モードメー
コード	ルを送るときには、相手のシークレットコードをメール
	アドレスに追加する必要があります。電話帳のメールア
	ドレスにシークレットコードを設定しておくと、メール
	を送るときにそのシークレットコードが自動的に追加さ
	れます。
	● シークレットコードを設定すると機能メニューの
	「シークレットコード」に「★」マークが付きます。
	▶端末暗証番号を入力▶コード設定
	● 詳細画面ででを押してシークレットコードを設定す
	る電話番号またはメールアドレスを選びます。
	● シークレットコードを確認する場合は、「コード参照」
	を選択します。確認が終わればゆップを押します。
	● シークレットコードを解除する場合は、「設定解除」を
	選択します。
	▶ 4桁のシークレットコードを入力 ▶ YES
	シークレットコードは数字4桁で入力してください。
	「0000」は設定できません。
シークレット	電話帳をシークレットに設定/解除します。⇒P.137
設定・シーク	
レット解除	2010
FOMAカード	⇒P.342
ヘコピー・	
本体へコピー	10.70
テレビ電話画像	⇒P./9
選択	** v /
着もじ	着もじメッセージをつけて発信します。⇒P.57

お知らせ

<シークレットコード>

- FOMAカードの電話帳には、シークレットコードを設定できません。
- ●送信先のメールアドレスが「電話番号」または「電話番号@docomo. ne.jp」のときのみシークレットコードが追加されます。他のメールアドレスにはシークレットコードは追加されません。
- ●メールアドレスを「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」 として電話帳に登録している場合は、その相手からのメールに返信が できなくなります。「電話番号@docomo.ne.jp」」に変更してから、シー クレットコードの登録を行ってください。

Æ-6 2

電話帳便利機能を確認/解除する

お買い上げ時 すべて解除

電話帳の電話番号やメールアドレスに設定した「電話帳便利機能」やグ ループに設定した「グループ便利機能」を確認/解除します。

待受画面▶○

▶電話帳便利機能

音声/テレビ電話着信音⇒P.103、P.104 ⇒P 105 着信バイブレータ **着信イルミネーション** ⇒P.119 着信イメージ ⇒P.113 応答メッセージ ⇒P 74 ⇒P 103. P 104 メール着信音

メールバイブレータ ⇒P 105 メールイルミネーション⇒P.119 テレビ雷話通信速度 ⇒P 53 キャラ雷設定 ⇒P.76

●設定されている項目には「★ マークが付きます。

確認したい項目を選択

選択した項目によっては、手順2の操作を繰り返して電話帳一覧画面 を表示します。

- バイブレータの選択中は、確認のためバイブレータが動作します。 通話中は確認のためのバイブレータは動作しません。
- イルミネーションの選択中は、確認のため本体外側の着信/充電 ランプが点灯します。

雷話帳を選択

電話帳便利機能が設定されている電話番号やメールアドレスが表示 されます。

- グループ名の前には「GR」が表示されます。
- 雷話番号・メールアドレス・グループごとに雷話帳便利機能を解除 するには、同様の操作で解除したい電話番号・メールアドレス・グ ループを選択し、 (I選択)→「YES」を選択します。

差信パイブレータ メールバイブレータ メールイルミネーション テレビ雷話通信速度 キャラ雷設定

選択 1 機能

雷話帳便利機能画面

電話帳便利機能画面の機能メニュー

成化クーユー	採IF*ttt
設定確認	⇒P.97手順2へ
設定解除	▶ YES
	<例>
	P.97「電話帳便利機能を確認/解除する」手順1の画面か
	ら設定解除した場合は「着信イルミネーション」が設定さ
	れている電話帳とグループがすべて解除されます。
	P.97手順2で設定解除した場合は各項目に設定されてい
	る電話帳とグループがすべて解除されます。

<ツータッチダイヤル> 少ないダイヤル操作で電話をかける

FOMA端末(本体)の電話帳のメモリ番号「000 |~「009 | に登録した 相手には、メモリ番号の下1桁と「金」を押すだけで電話をかけることが できます。

ダイヤルボタン(̄ ̄~「១」)

▶ ๔ または (選倡)

● 「運動を押すとテレビ電話発信します。

お知らせ

松生しノーニ

- 電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、1番目の電話番号に発 信します。
- メモリ番号000~009の電話帳に「指定発信制限」を設定するときは、 1番目の電話番号を設定してください。
- メモリ番号000~009の電話帳をシークレット登録したときは、シー クレットモードまたはシークレット専用モードで発信してください。

<ボイスダイヤル>

音声で電話帳を呼び出す

相手の名前を話すだけで、電話帳を呼び出して電話をかけます。

ボイスダイヤル登録

すでに登録してあるFOMA端末(本体)の電話帳から100件まで登録できます。

待受画面 🕨 🔼

- ▶ボイスダイヤル登録
- > <新規登録>



- [IS](「())→「新規登録」を選択してもボイスダイヤルを登録できます。
- 図(編集)または (機能) → 「編集」を選択すると登録済みのボイスダイヤル名を編集できます。 ⇒ 手順3へ
- 登録済みのボイスダイヤルを削除するには、(
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 <l

う 検索したい行のボタンを押す▶電話帳を選択

・ボイスダイヤル一覧に登録されている電話帳には「★」マークが付きます。

🧻 ボイスダイヤル名を入力

- ◆ 文字数:半角カタカナで22文字まで。
- 電話帳のフリガナがボイスダイヤル名として表示されます。認識 しやすい言葉に修正してください。

お知らせ

- 本機能で設定したボイスダイヤル名はボイスダイヤル呼出にのみ有効です。音声読み上げ時は電話帳に登録されているフリガナ(名前)が読み上げられます。
- ●似ているボイスダイヤル名が多く登録されているときやボイスダイヤル名が短いと、認識率が低下し間違ったボイスダイヤル(電話帳)を呼び出すことがあります。この場合、別のボイスダイヤル名で登録をやり直してください。
- ●ボイスダイヤル名として「ボイスケンサク」と「ボイスセッテイ」は登録できません。

ボイスダイヤル呼出で雷話をかける

ボイスダイヤル一覧に設定した電話帳を音声で呼び出します。「音声 読み上げ設定」を「ON」に設定して「ボイスダイヤル」にチェックを付けておくと、操作を音声ガイダンスで案内します。

1 待受画面 ▶ 😉 (1秒以上)

2 音声認識開始音が鳴ったらボイス ダイヤル名を話す

音声認識開始音が鳴ってから4秒以内に話し始めてください。

- 音声認識開始音の音量は変更できません。また、マナーモード中は音声認識開始音は鳴りません。
- 「ボイス検索」と話すと、使いかたナビが起動 します。⇒P.37手順2へ
- 「ボイス設定」と話すと、ボイス設定の画面が表示されます。⇒P.99

ボイスダイヤルが音声認識されると、認識結果が表示されます。

「ボイスダイヤル自動発信」が「ON」に設定されている場合、ボイスダイヤル自動発信の画面が表示されます。2秒後に自動的に発信します。





認識結果を選んで (図書)を押す

選択されている電話帳の1番目の電話番号に発信します。

● 🖾 (🖼 📶) を押すと電話帳詳細画面が表示されます。 電話番号を 選んで(な)または(の(発言))を押すと音声電話をかけることがで きます。また、「」を押すとテレビ電話発信します。

音声入力について

ボイスダイヤル名をお話しになるときには次の点にご注意ください。

- 発声するときの送話□と□の距離は、10cm程度にしてください。送 話口から離れた状態ではうまく音声が認識できない場合があります。
- ●なるべくはっきりと発声してください。
- ●発声の前後に、咳払い、「エー」、舌打ち音、息の音、その他雑音など、 ボイスダイヤル名の発声とは無関係の音を出さないでください。
- 周囲の雑音の少ない、なるべく静かな場所で発声してください。
- ●発声するときに送話口の穴を指でふさがないでください。また、ボタ ンを押したり、こすったりしないでください。
- 「発声者設定」を変更すると認識率が上がることがあります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を利用する場合

- ●ボイスダイヤルを呼び出すには、あらかじめ「ボイスイヤホン発信」を 「ON IC設定し、FOMA端末を開いた状態でスイッチを1秒以上押し ます。
- 電話をかけるときは、認識結果を選択し、スイッチを押します。

ボイス設定

▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
ボイスダイヤル	ボイスダイヤルで呼び出すと電話番号に自動的に電話を
自動発信	かけます。
お買い上げ時	▶ ON · OFF
OFF	
ボイスイヤホン	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使ってボイスダ
発信	イヤル呼出を行います。
お買い上げ時	▶ ON · OFF
OFF	
発声者設定	発声者の性別を登録し、認識率を上げることができます。
お買い上げ時	自分の性別に合わせて設定します。
男性向け	▶男性向け・女性向け
	● ここでの設定は、使いかたナビの音声入力時にも有効
	です。
音声読み上げ	音声読み上げを行うように設定します。
設定	⇒P.322
音声読み上げ	音声読み上げ時の音量を調節します。
音量	⇒P.323
音声読み上げ	音声読み上げ時に受話口から音が鳴るように設定します。
出力先	⇒P.323
音声読み上げ	平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続していると
有効設定	きのみ音声読み上げを行うように設定します。
	⇒P.323

<雷話帳お預かりサービス>

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末内に保存されている電話帳をお預かりセンターに保存 します。保存した電話帳はお預かりセンターに接続することによっ て、FOMA端末に復元・更新できます。

なお、電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービス です。

- 圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- 電話帳お預かりサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用 方法の詳細などについては、「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編) |をご覧ください。

/--- ▶ 電話帳お預かりサービス

- ▶お預かりセンターに接続
 端末暗証番号を入力 YES
- 電話帳一覧画面、電話帳詳細画面では (機能)を押して「お預か りセンターに接続 |を選択します。

お知らせ

- FOMAカードの電話帳は保存できません。
- ◆お預かりセンターに登録されている電話帳が、FOMA端末の電話帳に 登録できる件数を超えた場合、超えている部分の電話帳データは更新 されません。
- ■電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知ら せする画面が表示されます。

自動更新

お預かりセンターのサイトで、FOMA端末の電話帳を定期的にお預 かりセンターへ更新、保存するように設定できます。

お知らせ

- 雷話帳の自動更新時に他の機能を記動していた場合、自動更新はされ ません。
- 電話帳の更新ができなかった場合、待受画面に「・・」(電話帳更新通知あ り)の「お知らせアイコン」が表示されます。「• 」を選択すると、自動更 新を設定しているときは更新画面が表示され、自動更新を設定してい ないときは端末暗証番号入力後に更新画面が表示されます。

電話帳通信履歴表示

お預かりセンターに電話帳やメール、静止画の保存などを行った通 信記録を表示します。

▶電話帳お預かりサービス

- ▶電話帳通信履歴表示 ▶履歴を選択
- 最大30件まで保存します。30件を超えた場合は、古い履歴から順 に上書きされます。
- 一覧画面において通信完了時刻を選択すると詳細画面に変わりま す。

電話帳内画像送信設定

お買い上げ時しない

電話帳に設定している画像をお預かりセンターに送信するかどうか を設定します。

▶電話帳お預かりサービス

▶雷話帳内画像送信設定▶する・しない

お知らせ

● FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保存できません。

音/画面/照明設定

音の設定

FOMA端末の看信音を変更する <看信音選択>	102
着信を振動で知らせる <バイブレータン	104
録音した音を着信音などに使用する <おしゃべり機能>	105
ボタンを押したときの音を設定する <ボタン確認音>	106
充電開始/終了時の音を設定する <充電確認音>	106
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる < (通話品質アラーム>	106
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する くメール/メッセージ鳴動>	107
イヤホンからのみ着信音を鳴らす<イヤホン切替>	107
電話から鳴る音を消す<マナーモードン	108
マナーモードを選択する<マナーモード選択>	109

画面/照明の設定

画面の表示を変更する<画面表示設定	定>	110
電話帳に登録した画像を着信中に表示する ・・・・・・・・・・・・・・・ <電話帳画像着信設策	定>	112
プライベートウィンドウの表示を設定する 		
) >	113
FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する 	示>	113
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する		
<オープン新着表表	示>	114
ディスプレイとボタンの照明を設定する <照明設置	定>	114
画面の色の組み合わせを設定する <配色パター	ン>	115
メニュー画面の表示を設定する		
<メニュー画面設	定>	115
Feel*Talkを利用する <feel*tal< td=""><td>lk></td><td>116</td></feel*tal<>	lk>	116
着信/充電ランプの色を設定する		
	定>	118
不在着信や新着メールを音と着信/充電ランプで確認<確認機能設定		120
デスクトップのアイコンを利用する <デスクトップ		
文字(フォント)の設定を変更する <フォント設定を変更する		
時計の表示を設定する< <時計表示設定	定>	124
画面を英語表示に切り替えるベバイリンガル	ル>	124

<着信音選択>

دء- 1 3

FOMA端末の着信音を変更する

電話/テレビ電話: 着信音1 メール/チャットメール: 着信音2 メッセージR/F: 着信音3 着信音を着信の種類、電話帳の電話番号やメールアドレス、グループごとに設定します。

i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、 音声が流れます。(着モーション)

● 着信音は、PCM音源 64和音 ADPCM対応です。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名·作曲者名	
着信音1	_	_	\neg
着信音2	_	_	
着信音3	_	_	
風の通り道	風の通り道	作曲:久石 譲	
LITTLE GREEN BAG	LITTLE GREEN BAG	作曲: VISSER JAN GERBRAND	
金平糖の踊り	金平糖の踊り	作曲: CHAJKOVSKIJ PETR ILICH	
ジムノペディ第1番	ジムノペディ第1番	作曲:SATIE ERIK ALFREDI LE	
THE ENTERTAINER	THE ENTERTAINER	作曲:JOPLIN SCOTT	\neg
おぼろ月夜	おぼろ月夜	作曲:岡野 貞一	
RESONANCE	RESONANCE	オリジナル	*
GENTLE FLOW	GENTLE FLOW	オリジナル	(
Magical Stick	_	_	
Scratch	_	_	
Smart Beep	_	_	
ヒットサウンド	_	_	\neg
ウクレレ	_	_	
エコボヤージュ	_	_	
スパークリング	_	_	
ウォータードロップ	_	_	
BLOCKYWORD*1, *2	_	_	\neg

※1 i モーション

※2 ©tomato + ©Ages5&up (注)曲名・作詞者名・作曲者名の

ローマ字は大文字で表記しています。

作詞者名・作曲者名は JASRACホームページに準拠 して表示しています。 曲名が長い場合、画面サイズ の関係で曲名をすべて表示で きないことがあります。

ブム 許諾番号:T-0750115

着信▶着信音選択▶項目を選択

電話......音声電話の着信音を設定。

テレビ電話 テレビ電話の着信音を設定。

メール......i モードメール、SMSの着信音を設定。

チャットメール.....チャットメールの着信音を設定。 メッセージRメッセージRの着信音を設定。

メッセージF....メッセージFの着信音を設定。

項目を選択して図(デ干)を押すと、実際に再生/表示される内 容を確認できます。

着信音

着信音の種類を選択

メロディ.....メロディを着信音に設定。

i モーション i モーションを着信音に設定。

設定。設定が終了。

OFF.....着信音をOFFに設定。設定が終了。

フォルダを選択▶着信音を選択

お知らせ

- 「電話 | 「テレビ電話 | を選択し、「着信画面 | を選択すると、着信画面を設 定できます。⇒P.112手順2へ
- [メール] [チャットメール] [メッセージR] [メッセージF] を選択し、 「メール着信画面 | を選択すると、メール着信画面を設定できます。 ⇒P.111「待受画面を設定する |手順2へ
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話番号やメールアドレスごとの 設定 |→「グループごとの設定 |→「着信音選択 |の順になります。付加番号に着信 した場合は、「マルチナンバー」の「着信音設定」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお 買い上げ時の着信音や画像が再生/表示されることがあります。
- 着信音設定「可 | の i モーションのみ着信音に設定できます。着信音設 定「可 | 「不可 | を確認するには⇒P.281 「 i モーション情報 |
- ●映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、 「Amplaとを押すと着信音を停止できます。

お知らせ

- 映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場 合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着モーションが再生さ れます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表 示設定 |で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には 本機能よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみ のiモーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- 異なる種類の i モードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/F を同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→ 「iモードメール·SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になり ます。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメー ルに対応した着信音が鳴ります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メー ルへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あ らかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定 されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが 再生されます。

雷話番号やメールアドレスごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号やメールアドレス ごとに着信音を設定します。

● シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳に は設定できません。

電話帳詳細画面 > [10] (| 機翻) > 電話帳便利機能 ▶音声/テレビ電話着信音・メール着信音

⇒P.103手順3へ

設定された項目に「★」マークが付きます。

● 電話番号やメールアドレスの着信音を解除するには、同様の操作 を行います。

お知らせ

● 「電話番号@docomo.ne.ip |のアドレスから i モードメールを受信し たときは、電話帳の電話番号に設定したメール着信音でお知らせしま

グループごとに設定する

x==-2 6

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信 音を設定します。

電話番号やメールアドレスごとに着信音が設定されている場合は、 そちらの設定が優先されます。

- 「グループOO IやFOMAカードのグループには設定できません。
- 待受画面▶○▶グループ設定
 - ▶グループを選んで
 (機能)
 - ▶グループ便利機能
 - ▶音声/テレビ電話着信音・メール着信音

⇒P.103手順3へ

設定された項目に「★ マークが付きます。

グループの着信音を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

● シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグルー プや、シークレットデータのみが登録されているグループにも本機能 を設定できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効にな り、「着信音選択」で選択した着信音が鳴ります。

<バイブレータ>



着信を振動で知らせる

お買い上げ時 OFF

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせ します。

- > 着信の種類を選択
- バイブレータのパターンを選択

パターン1 約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFF の繰り返しで振動。

パターン2約1秒間振動ON→約1秒間振動OFF の繰り返しで振動。

パターン3約3秒間振動ON→約1秒間振動OFF の繰り返しで振動。

メロディ連動…メロディに登録されている振動パターンに合わせて 振動。

OFF.....振動なし。

- 選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。 ただし、「メロディ連動 | を選択した場合は、振動しません。
- バイブレータ設定中は以下のアイコンが表示されます。

 - **V**■: メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時 に振動
 - **₩**: 音声電話、テレビ電話・メール、チャットメール、メッセージ R/Fの受信時に振動

お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話番号やメールアドレスごとの設定」 \rightarrow 「グループごとの設定 |→「バイブレータ | の順になります。
- バイブレータの振動は、着信音量のレベルに関わらず、一定の強さとな ります。
- 「メロディ連動」に設定しても、振動パターンが登録されていないメロ ディや i モーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動し ます。
- ●バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたと き振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

雷話番号やメールアド レスごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号やメールアドレス ごとにバイブレータを設定します。

- シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳に は設定できません。
- 電話帳詳細画面 > [10] (機能) > 電話帳便利機能
 - 着信バイブレータ・メールバイブレータ
 - バイブレータのパターンを選択

設定された項目に「★」マークが付きます。

● 雷話番号やメールアドレスのバイブレータを解除するには、同様 の操作を行います。

お知らせ

● 「電話番号@docomo.ne.ip |のアドレスから i モードメールを受信し たときは、電話帳の電話番号に設定したメールバイブレータでお知ら せします。

グループごとに設定する

×== 2 6

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとにバイ ブレータを設定します。

電話番号やメールアドレスごとにバイブレータが設定されている場 合は、そちらの設定が優先されます。

- 「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
- 待受画面▶○▶グループ設定▶グループを選ん で[[本 (機能]) グループ便利機能
 - 着信バイブレータ・メールバイブレータ
 - バイブレータのパターンを選択

設定された項目に「★ |マークが付きます。

● グループのバイブレータを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

● シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループ や、シークレットデータのみが登録されているグループにも本機能を設定 できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。

<おしゃべり機能>

г-911

録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音、応答/通話中保留音、「ア ラーム
|「スケジュール
|「ToDo
|のアラーム音、伝言メモの応答 メッセージに設定できます。

1件につき約15秒間、2件まで録音できます。

♪おしゃべり機能

▶おしゃべり1・おしゃべり2 以下の操作を行う

,	
項目	操作·補足
録音	 ●録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ビッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ビピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。 ●録音を途中でやめるときは(●(優性)、(●)または価別を押します。それまでの録音内容は保存されます。 ●録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「TOD」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
再生	● 再生を途中でやめるときは●(停止)、● または● であるときは● であるとも● であるとも● であるとも● であると● であると● であると● であると● である
消去	YES

<ボタン確認音>

/==- 3 O

ボタンを押したときの音を設定する

お買い上げ時 ON

お知らせ

- ずタン確認音の音量は変更できません。
- ◆本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(⇒P.44)や各種警 告音も鳴りません。
- ▲を押したときや、着信中、動画/iモーション再生中などは、ボタン 確認音は鳴りません。
- FOMA端末を閉じた状態で▼を押した場合⇒P.120「確認機能設定」に 従って動作。

<充雷確認音> 充電開始/終了時の音を設定する

お買い上げ時 ON

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らします。



お知らせ

- ◆ 充雷確認音の音量は変更できません。
- 待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード) 中は、充電確認音は鳴りません。

<通話品質アラーム> льт **7** 5 通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

お買い上げ時 アラーム高音

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラーム を鳴らしてお知らせします。

★ ▶通話 ▶通話品質アラーム トアラームを選択

アラームなし アラームのお知らせなし。 アラーム高音高音のアラームでお知らせ。 アラーム低音 低音のアラームでお知らせ。

お知らせ

- 急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れ てしまうことがあります。
- テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

/メッセージ鳴動

Æ=-6 8

メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る 時間を設定する

お買い上げ時 メール/メッセージ鳴動:ON 鳴動時間:5秒

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージB/Fを受信し たときの着信音が鳴る時間を設定します。

/---- ▶ ▶ 着信 ▶ メール / メッセージ鳴動 ▶メールやメッセージの種類を選択▶ON・OFF

●「OFF」選択時は、待受画面に「5m」が表示されます。 設定が終了します。

鳴動時間(秒)を入力

●「01」~「30」の2桁を入力します。

<イヤホン切替>

κ-- 5 1

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

お買い上げ時 イヤホン+スピーカ

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音の 鳴る場所を設定します。着信音だけでなく、アラーム、メロディプ レーヤーの再生音なども設定した場所から鳴ります。

▶イヤホン+スピーカ・イヤホン

- 「イヤホン」のみの設定でも、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤ ホンとスピーカの両方から鳴ります。ただし、以下の場合は、約20秒 たってもスピーカから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
 - ・電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を 鳴らしている場合
 - · i モードメール·SMS、チャットメール、メッセージR/Fの着信音に i モーションを設定している場合
- 「イヤホン Iのみの設定でも、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して いないときや、静止画・動画の撮影開始時は、スピーカから音が鳴ります。
- SDオーディオ再生中は、本機能の設定に関わらず、平型スイッチ付イ ヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないと きはスピーカから音が鳴ります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けない でください。
- 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づ けると、雑音が入ることがあります。

<マナーモード> **電話から鳴る音を消す**

お買い上げ時 解除

FOMA端末の音を周囲に出したくないときに、ボタン1つの操作で 着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないように できます。

- ●マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、 「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。
- ●「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

↑ 待受中・通話中 **>** (1秒以上)

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

● FOMA端末を閉じているときは、√を1秒以上押してもマナーモードに設定されます。

お知らせ

- ▼ナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。
- ●マナーモード設定中にメロディを再生しようとすると、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。
- ●マナーモード設定中に音声付きのiモーションを再生しようとすると、 音声を再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択する と音声も再生されます。お買い上げ時の音量はレベル4です。再生中は レベル0~6まで設定でき、次回再生時も設定した音量で再生されます。
- マナーモード設定中にSDオーディオで音楽を再生しようとすると、再 生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると音楽 が再生されます。お買い上げ時の音量はレベル12です。再生中はレベ ル0~25まで設定でき、次回再生時も設定した音量で再生されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続している場合は、マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されない場合があります。また、SDオーディオの再生中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外しても、スピーカから音は鳴りません。ただし、再生中に音量を調節すると、スピーカから音が鳴ります。

マナーモード設定中の表示

マナーモードに設定中は「😭」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

♥♪:「バイブレータ」でお知らせ

S♪·S』·S』: 「着信音量」を「消去」に設定

マナーモードを解除するには

(**生**)を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ピピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

● FOMA端末を閉じているときは、√を1秒以上押してもマナーモードが解除されます。

着信中にマナーモードにするには

(#)または√を押します。

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画 されます。

「伝言メモ」が「ON」に設定されていなくても伝言メモへ移ります。 電話に出るときは ② (COD) を押してください。

- すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合は、伝言メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動作になります。
- 通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。

通話中、呼び出し中にマナーモードにすると

通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。

マナーモードを選択する

お買い上げ時 マナーモード

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパー サイレント	オリジナルマナー	
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF	٦ :
バイブレータ*1	ON		ONまたはOFF]
電話着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ①]
メール着信音量	消	去	消去~レベル6・ステップ②	
アラーム音量**2	消	去	消去~レベル6・ステップ]
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF ③	
ボタン確認音	OI	FF.	ONまたはOFF ④	
通話中マイク感度	アッ	ップ	標準またはアップ]
低電圧アラーム(電池切れアラーム)	OFF		ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定値で動作 ^{*3}	
着信音選択中の確認音	消	去	①・②と同じ設定値で動作]
応答保留音	消	去	①と同じ設定値で動作*4	1
通話中保留音	消	去	①と同じ設定値で動作*5	1
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作	
電池残量確認音	消		消去	4
音声認識開始音	消	去	消去	
不在着信・新着メールの確認音(電子音)	消	去	①と同じ設定値で動作*6	
不在着信・新着メールの確認音(ボイス)	消	去	①と同じ設定値で動作*4	
各種警告音	消	去	④と同じ設定値で動作	
スケジュールアラーム	消	去	①と同じ設定値で動作	╛
静止画・動画の撮影開始音	レベル4		レベル4	
シャッター音選択中の確認音	OI	DFF ③と同じ設定値で動作		
「テレビ電話ハンズフリー設定」による ハンズフリー切替	OI	=F	OFF	
音声読み上げ音量	消	去	P.323「音声読み上げ音量」 と同じ設定値で動作	

- ※1以下の音を振動でお知らせし ます。
 - 着信音・「アラーム」「スケ ジュール I ToDo Iのアラーム バイブレータのパターンは P.104での設定と同じにな ります。ただし、P.104の 設定を「OFF」にした場合は、 「パターン2」で振動します。
 - 不在着信、新着メール確認音 ・不在着信または新着メール があるときは約1秒間振動 します。
 - ・不在着信も新着メールもな いときは約0.2秒間振動し ます。
- ※2 P.326「マナーモード優先」を 「アラーム優先する」に設定し ているときは、アラームで設 定した音量で音が鳴ります。
- ※3 ①が「消去 |のときはレベル] で鳴ります。
- ※4 ①が「ステップ」のときはレベ ル2で鳴ります。
- ※5 ①が「消去」以外のときはレベ ル1で鳴ります。
- ※6 ①が「消去 |以外のときはレベ ル6で鳴ります。

マナーモード・スーパーサイレント

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」に設定します。

オリジナルマナー

「オリジナルマナー」を選択するとマナーモード設定中の動作をお好 みで設定できます。



- トマナーモード選択
- ▶オリジナルマナー
- ▶以下の操作を行う



項目	操作·補足
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したとき
お買い上げ時	の着信音量を調節します。
消去	▶☑で音量を調節
	◆着信音量について⇒P.68
アラーム音量	▶○で音量を調節
お買い上げ時	◆アラームについて⇒P.325
消去	
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの
お買い上げ時	録画時の確認音を鳴らします。
ON	▶ ON · OFF
ボタン確認音	▶ ON · OFF
お買い上げ時	ON・OFF◆ボタン確認音について⇒P.106
	,
お買い上げ時	,
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度 お買い上げ時	◆ボタン確認音について⇒P.106
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度	◆ボタン確認音について⇒P.106
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度 お買い上げ時	◆ボタン確認音について⇒P.106
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度 お買い上げ時 アップ	★ボタン確認音について⇒P.106▶標準・アップ
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度 お買い上げ時 アップ 低電圧アラーム	★ボタン確認音について⇒P.106▶標準・アップ低電圧アラーム(電池切れアラーム)を鳴らします。
お買い上げ時 OFF 通話中マイク感度 お買い上げ時 アップ 低電圧アラーム お買い上げ時	★ボタン確認音について⇒P.106▶標準・アップ低電圧アラーム(電池切れアラーム)を鳴らします。▶ ON・OFF

2 ☑(完了)を押す

項目	操作·補足	
伝言メモ	▶ ON · OFF	
お買い上げ時	● 「ON」選択時は、P.73の「伝言メモ」を「OFF」に設定し	
OFF	ていると、呼出時間は約8秒になり変更できません。	
	◆伝言メモについて⇒P.73	
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動	
お買い上げ時	でお知らせします。	
ON	▶ ON · OFF	
	◆バイブレータについて⇒P.104	
電話着信音量	音声電話、テレビ電話の着信音量を調節します。	
お買い上げ時	▶☑で音量を調節	
消去	◆着信音量について⇒P.68	

内文四曲と設定する

お買い上げ時 モザイクタイル

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影した iモーションやサイトから取得したiモーションなども待受画面に 設定できます。

△→ **>** ディスプレイ **▶ 画面表示**設定

▶待受画面 ▶画像の種類を選択

- 「カレンダー」を選択した場合は、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択すると設定が終了します。
- [iアプリ待受画面]を選択した場合は、iアプリを選択します。 設定が終了します。

ただし、「テロップ設定」の「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているときは、i アプリ待受画面を設定できません。

フォルダを選択▶画像を選択

- 待受画面に表示されるとき、画面より大きいサイズの画像は縦横の比率を変えずに縮小され、全体表示されます。画面より小さいサイズの画像は等倍表示されます。
- お買い上げ時に登録されている待受画面について⇒P.397

iモーションを設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で
●を1秒以上押したときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- れ、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。 ● 再生中に ○ または ○ を押すと、音量を調節できます。
 - ○、図、ia、図、(図)、(図)、を押すと、再生を終了します。
- ●マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

カレンダーを設定したときは

待受画面に当月のカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールの設定(⇒P.328)ができるようになります。

● 待受画面から● → ○ で前後の月のカレンダーが表示されます。

待受画面に貼り付けアイコンがあるときは、

●で前回使った貼り付けアイコンまたはカレンダーが選べます。

カレンダーを選んで

○(選択)→

○で前後の月のカレンダーを表示します。

もう一度 (**選択**)を押すと表示している月の「スケジュール」が設定できます。

Flash画像を設定したときは

FOMA端末を開いたとき、待受画面で

●を1秒以上押したときに再生され、最初に操作したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

メーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは ● FOMA端末を開いたとき、待受画面で●を1秒以上押したときにアニ

お知らせ

- 待受画面に設定した i モーションからWeb To 機能、Mail To 機能、Phone To /AV Phone To 機能は利用できません。
- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- 画像や i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

ウェイクアップ画面を設定する

お買い上げ時 | ウェイクアップ

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

<u>┌</u>----> ✓ ✓ ディスプレイ

- ▶画面表示設定
- ▶ウェイクアップ表示
- ▶画像の種類を選択
- 「メッセージ」を選択した場合は、全角50/半角100文字までの メッセージを入力します。
- ●「マイピクチャ」、「 i モーション」を選択した場合 ⇒P.111「待受画面を設定する」手順2へ
- お買い上げ時に登録されているウェイクアップ画面について⇒P.397

お知らせ

11/15(Thu) 10:00

2007日月火水木金土

11 12 13 14 15 16 17 ## 18 19 20 21 22 23 24 ## 25 26 27 28 29 30

 \sim

- 画像や i モーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。



電話発着信時などの画面を設定する

お買い上げ時 モザイクタイル

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

▶画面の種類を選択

- ●「電話着信 |「テレビ電話着信 | 選択時は 「着信画面 | を選択します。
- 「メール受信」選択時は「メール着信画面」を選択します。⇒P.]]]「待受画面を設定する」手順2へ
- ●「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」選択時 ⇒P.111「待受画面を設定する」手順2へ
- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」→図(デモ)で、実際に表示/再生される内容を確認できます。

画像の種類を選択

⇒P.111「待受画面を設定する」手順2へ

お知らせ

- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。⇒P.103手順3へ
- ●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。
 ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだ i モーションを着信音(着モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- ●映像と音を含んだiモーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先してiモーションが再生されます。ただし、映像のみのiモーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- ◆本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示/再生されることがあります。
- ●画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

省電力モードを設定する

お買い上げ時 ON

ディスプレイの表示を消して電池の消費を減らします。

굗-- ▶ 🌠 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定

▶省電力▶ON・OFF

● 「ON」に設定したときは、待受画面表示時に何も操作をしないで一 定時間経過するとディスプレイの表示が消えます。また、「通話中 イルミネーション」を「OFF」に設定したときは、音声通話中画面表 示時のディスプレイの表示も同様に消えます。

お知らせ

- ここでの設定は、「照明設定」の「省電力モード」と共通です。また、省電力モードに切り替わるまでの待ち時間は、「照明設定」の「待ち時間(分)」で設定します。⇒P.114
- データ通信中·充電中·待受 i アブリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- FOMA端末を操作したときや電話がかかってきたときなどは、ディスプレイが表示されます。ただし、公共モード(ドライブモード)中に電話がかかってきたときはディスプレイは表示されません。

<電話帳画像着信設定>

電話帳に登録した画像を着信中に表示する

お買い上げ時 ON

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

▶ ★ ▶ 着信 ▶ 電話帳画像着信設定

► ON • OFF

お知らせ

電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話番号ごとの設定」→「グループごとの設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。
 ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

お知らせ

●シークレットデータとして登録した電話帳については、着信時にシー クレットモードおよびシークレット専用モードにしていても画像の表 示はされません。

電話番号ごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号ごとに着信時の画 像を設定します。

● シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳に は設定できません。

電話帳詳細画面 > [12] (| 機能) > 電話帳便利機能 ▶着信イメージ▶画像の種類を選択

⇒P.111手順2へ

「着信イメージ | に「★ | マークが付きます。

● 電話番号の着信イメージを解除するには、同様の操作を行います。

グループごとに設定する

x==- 2 6

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信 時の画像を設定します。電話番号ごとに着信イメージが設定されて いる場合は、そちらの設定が優先されます。

● 「グループOO IやFOMAカードのグループには設定できません。

待受画面▶○▶グループ設定▶グループを選んで [፤□ (「際記」) ▶グループ便利機能 ▶ 着信イメージ

▶画像の種類を選択

⇒P.111手順2へ

「着信イメージ | に「★ | マークが付きます。

● グループの着信イメージを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- 複数のグループに同じ電話番号が登録されているときは、行検索の検 索順で先に呼び出される電話番号のグループに設定されている着信イ メージが優先されます。
- シークレットデータと通常の電話帳が混在して登録されているグループ や、シークレットデータのみが登録されているグループにも本機能を設定 できますが、シークレットデータからの着信では設定は無効になります。

くプライベートウィンドウ> льт **9** (3) プライベートウィンドウの表示を設定する

お買い上げ時 ON

☆ > ディスプレイ > プライベートウィンドウ

►ON・OFF ► 以下の操作を行う

●「OFF | 選択時は、設定が終了します。

項目	操作·補足
省電力モード	▶ ON · OFF
お買い上げ時 ON	
着信表示	電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されて
お買い上げ時	いる場合は名前)などを着信中にテロップ表示します。
ON	▶ ON · OFF
メール表示	メールの受信日時、送信元、題名を表示します。⇒P.28
お買い上げ時	▶ ON · OFF
OFF	● セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内の
	メールの受信日時、送信元、題名は表示されません。
通信中表示	通信中にアニメーションや文字を表示するかしないか、
お買い上げ時	バックライトの点灯はありかなしかを設定します。
ON+ OFF	ON+ ♀ON バックライト点灯ありで表示。
	ON+ OFF バックライト点灯なしで表示。
	OFFバックライト点灯なし/表示なし。

<オート表示>

FOMA端末を開いたときに電話番号を表示する

待受画面表示中に閉じたFOMA端末を開くと、指定した電話帳の 電話番号を表示します。

⑤を押すだけで、その電話番号に音声電話をかけることができま す。また、回を押すとテレビ電話発信します。

オート表示を設定する

×==-4 7

お買い上げ時 OFF

ON · OFF

お知らせ

- 通話中、PIMロック中、オールロック中、おまかせロック中、シーク レット専用モード中はオート表示はされません。
- オート表示中にスート

オート表示する電話番号を指定/変更する

電話帳詳細画面 > [| (機能) > オート表示

オート表示が指定されると、電話帳の機能メニューの「オート表示」 に「**★** |マークが付きます。

オート表示に指定した電話番号を解除するには、同様の操作を行 います。

お知らせ

● オート表示に指定できる電話番号は1件のみです。また、シークレット データとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には指定できま せんね

<オープン新着表示>

FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

お買い 上げ時 OFF

FOMA端末を閉じているときに不在着信/新着メールがあった場 合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面/受信メール一覧画 面が表示されます。

▶オープン新着表示 ► ON • OFF

お知らせ

- ◆ かんたんモード中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が表示さ れます。
- 新着メールを受信したあと、不在着信があった場合は不在着信履歴詳 細画面が優先して表示されます。

<照明設定>

/□- 7 0

ディスプレイとボタンの照明を設定する

--- ▶ ディスプレイ ▶ 照明設定

▶以下の操作を行う

項日 お買い上げ時

操作·補足

诵常時

通常時にメインディスプレイのバックライトを点灯させ るかどうかを設定します。

ON+省電 (バックライト:ON 省電力モード:ON 待ち時間:5分)

ON · OFF

●「OFF」に設定したときは待受画面に「●」が表示されま す。

省電力モードにするかどうかも設定します。

ON · OFF

● ここでの設定は、「画面表示設定 | の「省電力 | と共通で す。⇒P.112

▶ 待ち時間(分)を入力

- 「02」~「20」の2桁を入力します。
- 待受画面に静止画以外を設定している場合は、画像 の再生が終了したあと、待ち時間が経過すると省電力 干一ドに切り替わります。

充電時

▶標準・常時点灯

お買い上げ時 標準

中も点灯。

常時点灯 ... 充電中にバックライトを常時点灯。

● ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給さ れているときは、通常時のバックライトのON/OFF 設定に関わらず、充電時の設定になります。

配色パター

K-1- 5 7

項目 操作·補足

節用

バックライトが点灯する範囲を設定します。

お買い上げ時 液晶+ボタン

▶液晶+ボタン・液晶

明るさ お買い上げ時

レベル1(暗い)~レベル3(明るい)で調節します。

▶明るさを選択

ここでの設定は、ディスプレイのバックライトにのみ 有効です。

バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには 「5)を1秒以上押すたびにON/OFFが切り替わります。

お知らせ

- 「通常時 | を「ON | に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電 源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたとき などに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。FOMA端末を 閉じているときに着信などがあった場合は、プライベートウィンドウ のバックライトが点灯します。カメラ起動中、動画/ i モーション再 生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動 画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- テレビ電話中の画面の照明設定について⇒P.78
- ⅰ 干ードメールやメッセージB/Fの本文を表示させたときは、本文の 長さにより点灯時間が異なります。

<配色パターン>

Æ-18 6 B

画面の色の組み合わせを設定する

お買い上げ時 セピア

文字や背景など、画面の配色を設定します。

▶配色パターンを選択

「スタンダード」「カジュアル」「セピア」「フローラル」「ブラック」 から選択します。

お知らせ

●複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、iモー ド対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

<メニュー画面設定>

メニュー画面の表示を設定する

メニューアイコン設定

お買い上げ時 モザイクタイル

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ メニューアイコン設定パターンを選択



Main Menu Mail i-mode Ĭ Settinas 切替 羅択√♪闘雰



モザイクタイル

ブラックオーキス

スクロール



リボン



ノーマル

- メインメニューで (製定)を押してもパターンを選択できます。
- 「スクロール」に設定した場合は、メインメニューで□を押して大 項目アイコン、▼を押して各アイコン内の中項目や機能を選択で きます。
- 「モザイクタイル」の背景色は、時間帯によって変化します。

手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、 **室更したいメニューアイコンまたは背景を選択** ▶フォルダを選択▶画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは 背景の画像を設定します。

● メニューアイコンまたは背景選択中に

☑(デ干)で、現在設定されている画像を確 認できます。

「背景イメージ」のデモを確認中に (本学) でグループを表す枠の色を設定できます。

□(加替)で16色と256色を切り替えます。



アイコン/背景選択画面

お知らせ

- カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズがVGA(640×480) 以下で最大100KバイトまでのJPFG画像、GIF画像です。それ以外の 画像は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。 ただし、背景にアニメーションGIFを設定した場合は、最初の1コマ目 が表示されます。
- カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「ノーマル」と同じ画 像になります。
- カスタマイズに設定中にPIMロックを設定した場合は、「モザイクタイ ル の画像が表示されます。
- ◆ カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メ インメニューのアイコンは切り替わりません。

アイコン/背景選択画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
1件リセット	「ノーマル」と同じ画像に戻します。
	▶ YES
全件リセット	メニューアイコンと背景をすべて「ノーマル」と同じ画像
	に戻します。
	▶ YES

メニュー表示

お買い上げ時 一覧表示

「設定」のメニュー小項目(機能)の表示を設定します。

- ディスプレイ
- >メニュー画面設定
- トメニュー表示
- >詳細表示・ 一覧表示





<Feel * Talk >

Feel * Talkを利用する

Feel*Talk(フィール・トーク)とは、45種類のキャラクタの動きと、 着信/充電ランプを点灯/点滅させることによって「会話」の雰囲気 を再現する機能です。

Feel*Talkを設定すると通話終了後、Feel*Talk画像を再生しま す。また、発信履歴、着信履歴、リダイヤルの一覧画面または詳細 画面からもFeel*Talk画像を再生できます。

通話終了後にFOMA端末を閉じたとき、Feel*Talkに連動して着 信/充電ランプを点灯/点滅させることができます。

- テレビ電話では、Feel*Talkは利用できません。
- (事)または(h/w)を押すと、再生が終了します。



Feel * Talkを設定する





Feel * Talk ▶以下の操作を行う

項目	操作•補足
	沐1-11111111111111111111111111111111111
通話後表示	通話終了後の待受画面に、Feel*Talk画像を再生します。
お買い上げ時	● 「OFF」のときの通話は、「履歴表示」を「ON」に設定し
ON	ていても、各種履歴画面にFeel*Talkアイコンは表示
	されません。
	▶ ON · OFF
履歴表示	各種履歴画面に、Feel*Talkアイコンを表示します。
お買い上げ時	▶ ON · OFF
ON	
イルミネーション	通話終了後、初めてFOMA端末を閉じたときに、着信/
お買い上げ時	充電ランプがFeel*Talkに連動して点灯/点滅します。
ON	●「クローズイルミネーション」の設定に関わらず、点灯
	/ 点滅します。
	▶ ON · OFF

お知らせ

● テレビ電話から音声電話に、または音声通話からテレビ電話に切り替 えて通話を終了した場合でも、Feel*Talk画像は再生されます。

各種履歴画面からFeel * Talkを再生する

Feel*Talkアイコンが表示された発信履歴・着信 履歴・リダイヤル一覧画面、または詳細画面を選択 /表示



Feel*Talk画像を再生します。

- [ia] ([機能])を押して「Feel * Talk表示 | を選択しても、Feel * Talk 画像を再生できます。
- (晶***)を押すと、再生が終了します。
- かんたんモード中は再生できません。

■Feel*Talkアイコン一覧

◎を押す



<イルミネーション設定> **着信/充電ランプの色を設定する**

▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

イルミネーション ▶ イルミネーションモードを選択

一括設定 ⇒P.119

お買い上げ時 スタンダード

選択)

着信イルミネー 着信/充電ランプの点灯/点滅色を着信の種類ごとに設定します。 ション(着信イ ▶ 着信の種類を選択 ▶ ○ で色を選択

ルミネーション ● 「グラデーション | を選択した場合は、色 1~12が順番 に点滅します。

オート

- お買い上げ時 ●「線香花火~バーバーサイン」を設定すると、それぞれ をイメージしたパターンで点滅します。
 - 着信イルミネーションの優先順位は、「電話番号や メールアドレスごとの設定 | → 「グループごとの設定 | →「着信イルミネーション選択 Iの順になります。

ション

着信イルミネー 着信イルミネーションが点滅するパターンを設定します。 固定パターン....同じパターンを繰り返して点滅。 (パターン設定) メロディ連動....メロディに合わせて点滅。

固定パターン

- お買い上げ時 ●「メロディ連動」に設定しても以下の場合は、「固定パ ターン「で点滅します。
 - 「着信イルミネーション選択 |を「色1~12」、「グラ デーション川以外に設定している場合。
 - ・点滅パターンが登録されていないメロディや i モー ションを着信音に設定した場合。

着信イルミネー 「色1~12 | を編集できます。

ション

▶カラー名編集▶色を選択▶名前を入力

(カラー設定 ▶ 文字数: 全角10/半角20文字まで。 カラー名編集)

着信イルミネー 「色1~12」を調節できます。

▶ カラー調節 ▶ 色を選択 ▶ ○ でカラーを調節 ション (カラー設定▶

カラー調節)

● ○で色を選択し、○で色調を変更します。

項目 通話中イルミ ネーション お買い上げ時 ネーション お買い上げ時 ON ネーション お買い上げ時 スカイ ション OFF

操作·補足 通話中の着信/充電ランプの点灯/点滅色を設定します。

▶ ○ でイルミネーションデータを選択

● 伝言メモの動作中、応答保留中、通話保留中なども通 話中と同じ色で点灯/点滅します。

不在未読イルミ 不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるときに、 約30分間、約30秒ごとに着信/充電ランプが点滅します。 ON · OFF

●他の機能が動作中は、点滅しない場合があります。

クローズイルミ FOMA端末を閉じたときに、着信/充電ランプが点灯/ 点滅します。

▶ ○ でイルミネーションデータを選択

● 着信/充電ランプを点灯/点滅させない場合は「OFF」 を選択します。 ● 公共モード(ドライブモード)中は、着信/充電ランプ

は点灯/点滅しません。 時報イルミネー 音と着信/充電ランプの点灯で定時刻(毎時O分)をお知

らせします。 OFF.....消灯。

お買い上げ時

パターン1…固定の音が鳴り、固定の色で点灯。

パターン2...月や時刻ごとに、音と着信/充電ランプの 色が変化。

- 待受画面以外を表示中は、「時報イルミネーション」は 動作しません。
- 時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただ し、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。

ミュージックイ SDオーディオ再生開始時の着信/充電ランプの色を設 ルミネーション 定します。

お買い上げ時

▶ ○ でイルミネーションデータを選択 ● 点灯/点滅させない場合は「OFF |を選択します。

● 点灯/点滅時間は、イルミネーションデータによって 異なります。約6~36秒間点灯/点滅します。

サイドボタンイ FOMA端末を閉じているときにAを押すと着信/充電ラ ルミネーション

お買い上げ時

- 他の機能が動作中は、点灯/点滅しない場合があります。
- ▶ でイルミネーションデータを選択

ンプが点灯/点滅します。

● 点灯/点滅させない場合は「OFF |を選択します。

イルミネーション一括設定について

個別のイルミネーション設定を「スタンダード」「省電力」「にぎやか」「ひ かえめ 1の4つのイルミネーションモードでまとめて設定できます。

イルミネーション イルミネーション設定 一括設定		スタン ダード	省電力	にぎやか	ひかえめ
	電話		オート	オート	オート
* <i>-</i>	テレビ電話				
着信 イルミネー ション	メール	→ _ ⊾			
	チャットメール	オート			
	メッセージR				
	メッセージF				
通話中イルミネーション		OFF	OFF	レインボー	ライム
不在未読イルミネーション		ON	OFF	ON	ON
クローズイルミネーション		スカイ	OFF	レインボー	マリン
時報イルミネーション		OFF	OFF	パターン2	パターン1
ミュージックイルミネーション		OFF	OFF	バーバーサイン	夕焼け
サイドボタンイルミネーション		波	OFF	ルーレット	キャンドル

お知らせ

<着信イルミネーション>

- 「オート」に設定した場合は、以下の動作で点滅します。
 - ているパターンと色
 - ・プリインストール以外のメロディ.... プリインストール以外のメロディ に用意されているパターンと色

<パターン設定>

●「着信イルミネーション選択」で「色1~12」「グラデーション」を選択し た場合に有効です。

電話番号やメールアドレスごとに設定する

FOMA端末(本体)の電話帳に登録した電話番号やメールアドレス ごとに着信イルミネーションを設定します。

- シークレットデータとして登録した電話帳や、FOMAカードの電話帳に は設定できません。
- 電話帳詳細画面 > [ix (|機能)) > 電話帳便利機能
- 着信イルミネーション・メールイルミネーション
 - ▶○でイルミネーションデータを選択

設定された項目に「★ |マークが付きます。

● 解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

● 「電話番号@docomo.ne.ip |のアドレスから i モードメールを受信し たときは、電話帳の電話番号に設定したメールイルミネーションでお 知らせします。

グループごとに設定する

2 6

FOMA端末(本体)の電話帳に登録されているグループごとに着信 イルミネーションを設定します。

電話番号やメールアドレスごとに着信イルミネーションが設定され ている場合は、そちらの設定が優先されます。

- ●「グループOO」やFOMAカードのグループには設定できません。
 - 待受画面▶○▶グループ設定▶グループを選んで | ョ∝|(|ඎ|) ▶グループ便利機能
 - 着信イルミネーション・メールイルミネーション
 - ▶ でイルミネーションデータを選択

設定された項目に「★」マークが付きます。

● 解除するには、同様の操作を行います。

<確認機能設定>

≈-6 5

不在着信や新着メールを音と着信/充電 ランプで確認する

お買い上げ時 電子音

不在着信・新着メール・新着チャットメール・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたままでを押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。

電子音……不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるかないかを電子音と着信/充電ランプの点滅でお知らせ。

ボイス……「チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と 着信/充電ランブの点滅でお知らせ。

OFF......確認機能OFF。

FOMA端末を閉じた状態で√を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメールがあるとき

(特受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」または「チャットメールあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプが約3秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り 「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信/充電ランプが約3秒間点灯します。

● 声でのお知らせが終了するまでに√を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメールがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信/充電ランプは点灯しません。 「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- 起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- ■電子音の音量は変更できません。
- ・ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
- 「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールともに着信/充電ランプと振動でお知らせします。
- ●振動でのお知らせは次のようになります。
 - · 不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
 - ·不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- ●不在着信、新着メール、新着チャットメールがあるときは、「色1」で着信/充電ランブが点灯します。また、すべてなかったときは着信/充電ランブは点灯しません。
- お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

くデスクトップ>

デスクトップのアイコンを利用する

お買い上げ時 使いかたナビ

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールが あったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。(お知らせ アイコン)

また、よく使う雷話番号やメールアドレスなどをアイコンとして貼 り付けることができます。(貼り付けアイコン)

デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計 15件まで貼り付けることができます。

貼り付けたい項目の画面▶[ق□ (機制) ▶ デスクトップ貼付 ▶ YES

● 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、 貼り付けたいメールアドレスや電話番号を選択します。

お知らせ

- サイトによっては、UBI をデスクトップ貼付できないことがあります。
- URLのタイトルは、全角16文字まで、半角32文字まで登録されます。 タイトルの文字数がそれ以上あるときは、超えた部分が削除されます。 タイトルがないときは、「http://lまたは「https://lを除いたURLが表 示されます。
- ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合がありま す。

■お知らせアイコンを選択したときの動作

不在着信あり 1 (6

不在着信の着信履歴一覧画面を表示⇒P.55 不在

:: 伝言メモあり

メモー覧画面を表示⇒P.75 伝言

テレビ電話伝言メモあり .

伝重 テレビ電話メモー覧画面を表示⇒P.75

新着 i モードメール・SMSあり \checkmark

受信メール一覧画面を表示⇒P.218 メール

新規チャットメールあり

チャットメールを起動⇒P.239 チャット

iアプリの自動起動ができなかったとき O

ソフト i アプリの自動起動情報画面を表示⇒P.258

i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生

セキュリティエラー履歴を表示⇒P.250 エラー

未通知アラームあり

通知できなかったアラームの内容を表示⇒P.327

... 留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり 留守

留守番電話の画面を表示⇒P.360

電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき 88

電話帳お預かりサービスの更新画面を表示⇒P.100 更新

ソフトウェア更新を行ったとき

直動 端末暗証番号入力後、更新完了画面または完了しなかった理由を 表示⇒P.428

パターンデータの自動更新を行ったとき 6

更新結果を表示⇒P.433

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続

「USBモード設定」の設定画面を表示⇒P.302

■貼り付けアイコンを選択したときの動作

■貼り	付けアイコンを選択したときの動作
3 0	電話番号 電話番号が入力された状態でダイヤル発信の画面を表示 ⇒P.51
Ni.	サイトのURL サイトを表示⇒P.168
	i モードメールの送信元・宛先 宛先が入力された状態でメール作成画面を表示⇒P.199
	SMSの送信元・宛先 宛先が入力された状態でSMS作成画面を表示⇒P.241
Œ	i アプリ * i アプリを起動⇒P.249
Z [*] 1	ビクチャ * ピクチャビューアで表示⇒P.264
	i モーション * i モーションブレーヤーで再生⇒P.277
T	キャラ電 * キャラ電プレーヤーで再生⇒P.287
$\mathcal{V}^{\mathbf{n}}$	メロディ * メロディプレーヤーで再生⇒P.290
Q	使いかたナビ 使いかたナビ画面を表示⇒P.36
•	カメラメニュー カメラメニューを表示⇒P.151、P.155
	バーコードリーダー機能 バーコードリーダー選択画面を表示⇒P.161
₽	テキストリーダー機能 テキストリーダー選択画面を表示⇒P.164
ଳ	赤外線受信機能 赤外線受信選択画面を表示⇒P.308、P.309
\$ <u>=</u>	ToDo機能 ToDoの一覧画面を表示⇒P.333
=	ブライベートメニュー ブライベートメニューを表示⇒P.335

デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

り ▼でアイコンを選んで (**選択**)を押す



不在着信のアイコンを選択した場合

- 「貼り付けアイコン」は5件まで表示されます。6件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。
- ●「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。 すべての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で値で を1秒以上押します。

お知らせ

●海外で「留守番電話あり」のお知らせアイコン(量)が表示された場合、お知らせアイコンからの操作では留守番電話機能を使用できません。₽.387「海外用サービス」の手順に従って操作してください。

フォント設定

<u>6</u>3

> デスクトップに貼り付けられている貼り付け アイコンの一覧が表示されます。



貼り付けアイコン 一覧画面

🧻 詳細を表示するアイコンを選択

● URLが長い場合は で画面をスクロールして確認できます。

貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

● 待受画面で貼り付けアイコンを選んで () を押しても機能メニューが表示されます。


機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶ タイトルを入力
	● 文字数:全角16/半角32文字まで。ただし、アイコン
	を選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイ
	トルの先頭から全角11/半角22文字までです。
デスクトップ	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態に戻します。
初期化	▶ YES
1件削除	▶ YES
全削除	▶ YES

<フォント設定>

£= 6 6

文字(フォント)の設定を変更する

お買い上げ時 フォント1



フォント1ゴシック体風のフォント。 フォント2ポップ体風(丸文字)のフォント。

- 漢字など、文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- 電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

<時計表示設定>

お買い上げ時 大きく表示



時計の表示を設定する

待受画面の時計表示を日本語表示/英語表示/時計表示なしに切り 替えたり、表示サイズを変更したりします。

△--▶ 🕍 ▶時計▶時計表示設定 ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
表示方法	▶日本語・英語・OFF
お買い上げ時英語	● ここでの設定はプライベートウィンドウの時計表示に
火苗	も反映されます。(⇒P.29)ただし、「OFF」に設定した 場合は、「バイリンガル」(⇒P.124)の設定に従います。
	場口は、「ハイリノカル」(→P.124)の設定に促います。
表示サイズ	▶ 大きく表示・小さく表示

▶ 大さく表示・小さく表示

<バイリンガル>



画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

/--- / / > ディスプレイ ▶ バイリンガル

▶ Japanese • English

● Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能 の項目が異なります。

機能	Japanese	English
時計表示設定の「表示方法」	日本語	選択不可
	英語	ON
	OFF	OFF
確認機能設定	電子音	ON
	ボイス	選択不可
	OFF	OFF
使いかたナビ	選択可能	選択不可

- FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMA カードに記憶されます。
- 「バイリンガル」を「English」に設定中は音声読み上げを行いません。

あんしん設定

暗証番号について
暗証番号について126
端末暗証番号を変更する<<端末暗証番号変更>127
PINコードを設定する <pin設定> 128</pin設定>
PINロックを解除する 128
携帯電話の操作や機能を制限する
各種ロック機能について129
FOMA端末の操作や機能、発着信や送受信を制限するロック機能について、本章でご紹介している項目を一覧表にまとめています。目的に合わせてご利用ください。
他の人が使用できないようにする <オールロック> 129
おまかせロックを利用する<おまかせロック> 130
セルフモードを利用する<セルフモード>130
個人情報に関する機能を操作できないようにする
<pimロック>131</pimロック>
フェイスリーダーを利用する
<フェイスリーダー設定>132
ダイヤルボタンを押して電話をかけられないようにする
サイドボタンの誤動作を防止する

.....<サイドボタン操作> 137

発着信や送受信を制限する

	リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする <履歴表示設定>	137		
ź	知られたくない電話帳やスケジュールを守る くシークレットモード>くシークレット専用モード>	137		
ì	送受信メールBOX内のメールにシークレットを設定する ・・・・・・・・くシークレットメール表示設定>	138		
ì	送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする ・・・・・・・・くメールセキュリティ設定>	138		
Ē	電話帳に指定機能を設定する <電話帳指定設定>	139		
Ē	電話番号が通知されない着信があったときの動作を設定する <非通知着信設定>	140		
ļ	呼出動作をすぐに開始しないようにする <呼出時間表示設定>	141		
Ē	電話帳に登録されていない番号からの着信を拒否する <登録外着信拒否>	141		
Ē	電話帳お預かりサービスとは			
その他の「あんしん設定」について				
2	その他の「あんしん設定」について	143		
- 1	本章以外でご紹介しているあんしん設定に関する機能/サービス	を		

暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- ●暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証 番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- ●各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。

詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。 ⇒P.127

端末暗証番号入力の画面が表示された場合

4~8桁の端末暗証番号を入力します。

- ●端末暗証番号入力時はディスプレイに「」」で表示され、数字は表示されません。
- 間違った端末暗証番号を入力した場合や、約 15秒間何も入力しなかった場合は、警告 音が鳴り、警告メッセージが表示されたあと、 端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正 しい端末暗証番号を確認してからもう一度操 作してください。



ネットワーク暗証番号

ドコモeサイトでの各種手続き時や各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4桁の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID /パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。なお、i モードからはドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様で自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、iモードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 ⇒P.173

i モードから変更される場合は、「i Menu」→「料金&お申込・設定」 →「オプション設定」→「i モードパスワード変更」から変更ができます。

PIN1J-F.PIN2J-F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。

これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。 ⇒P.128

- PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードを FOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたび に使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード)です。PIN1 コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。
- PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号です。

あ

ħ

● 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し 替えてお使いになる場合は、以前にお客様が設定されたPIN1コード、 PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コード入力の画面が表示された場合 4~8桁のPIN1コード/PIN2コードを入力します。

- 入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で
- 表示されます。
- ●3回誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力 した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロッ クされて使えなくなります。(入力可能な残り の回数は「残存入力回数 | として画面に表示さ れます)

正しいPIN1コード/PIN2コードを入力する と、残存入力回数が3回に戻ります。



PIN1コードの場合

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされ た状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では 変更できません。

● PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカー ドがロックされます。



<端末暗証番号変更>



端末暗証番号を変更する

FOMA端末をより便利に使いこなしていただくために、お客様ご自身 の各種機能用の端末暗証番号(4~8桁)に変更しておきましょう。変更 した端末暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようにお気 をつけください。

- ▶ロック / ヤキュリティ
- 端末暗証番号変更
- ▶現在設定されている端末暗証 番号を入力
- ◆お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。
- 新しい端末暗証番号(4~8桁) を入力 YES



必 端末暗証番号変更 新しい端末暗証番号は?

<PIN設定> PINコードを設定する

PIN1コード入力設定

FOMA端末の電源を入れたときに、PIN1コードを入力しなければ 使用できないように設定します。



- ▶ロック/セキュリティ
- ▶PIN設定▶端末暗証番号を入力
- ▶PIN1コード入力設定
- ▶ON・OFF ▶PIN1コードを入力
- ◆PIN1コードについて⇒P.126

PIN1コード入力 PIN1コードを 入力してください 残存入力回数 3回

PIN1コード変更・PIN2コード変更

PIN1コードを変更するには、「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定しておく必要があります。



- ▶ロック/セキュリティ
- ▶PIN設定▶端末暗証番号を入力
- ▶PIN1コード変更・PIN2コード変更
- ▶現在設定されているPIN1コードまたはPIN2コードを入力
- ◆PIN1 コード/PIN2コードについて⇒P.126

新しいPIN1コードまたはPIN2コード(4~8桁)を入力

◆ 入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。



PIN1コード入力

PIN1コードを 入力してください

残存入力回数 3回

PIN1コード変更の場合

3 新しいPIN1コードまたはPIN2コードを再入力



PINロックを解除する

PIN1コード/PIN2コードの入力が必要な画面で、3回連続して誤ったPIN1コード/PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード/PIN2コードがロックされて使えなくなります。その場合は、いったんPIN1コード/PIN2コードのロックを解除して、新しいPIN1コード/PIN2コードを設定する必要があります。

PINロック解除コード(8桁)を 入力

◆ 入力した解除コードは「」で表示されます。

PINDック解除コード・入力 PINTコードが ロックされました PINDック解除コード・を 入力してください 残存入力回数10回

2 新しいPIN1コード / PIN2コード (4~8桁)を入力

◆ 入力したPIN1コード/PIN2コードは「」で表示されます。



3 新しいPIN1コード∕PIN2コード を再入力



各種ロック機能について

ロック機能	説明	参照先	
オールロック	電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。	P.129	
おまかせロック	FOMA端末を紛失した際などに、他人が不正に使用するのを防ぎます。	P.130	
セルフモード	電話や i モード、メールなどの通信機能を 利用できないようにします。	P.130	
PIMロック	電話帳や自局番号、スケジュールなどの個 人情報機能を利用できないようにします。	P.131	
フェイスリー ダー設定	顔データを登録し、PIMロックを解除する際の認証に利用できます。	P.132	
ダイヤル発信 制限	ダイヤルボタンでの発信をできないように します。	P.136	
サイドボタン 操作	サイドボタンの誤動作を防ぎます。	P.137	
履歴表示設定	発着信や送受信アドレス一覧を表示できな いようにします。	P.137	
シークレットモー ド/シークレット 専用モード	電話帳やスケジュールのデータを表示できないようにします。	P.137	
シークレット メール表示設定	シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメールを表示できないようにします。	P.138	
メールセキュ リティ設定	メールの受信・送信・保存BOXを利用でき ないようにします。	P.138	
電話帳指定 設定	電話をかける、受ける・受けないにあたっ て、電話番号を指定することができます。	P.139	
非通知着信 設定	発信者番号を通知していない相手からの電 話の着信を受けないようにします。	P.140	
呼出時間表示 設定	電話帳に登録していない相手からの呼出動 作が開始するまでの時間を設定します。	P.141	
登録外着信 拒否	電話帳に登録していない相手からの電話の 着信を受けないようにします。	P.141	

<オールロック> 他の人が使用できないようにする

お買い上げ時 解除

オールロックをかけると電源のON/OFF以外の操作ができなくなります。

▶端末暗証番号を入力

「**ゟ**」と「オールロック」が表示され、オールロックが設定されます。 ● オールロックを解除するには、待受画面で端末暗証番号を入力します。電源を切ってもオールロックは解除されません。

- オールロック中は電話をかけることができません。ただし、緊急通報 110番/119番/118番には電話をかけることができます。確認画 面で「YES」を選択すると発信します。
- オールロック中は電話がかかってきても着信動作せず、相手には話中 音が流れます。ただし、遠隔監視を受けることはできます。
- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度の電源ONは可能です。
- オールロック中は、メールやメッセージR/Fの受信は可能ですが、メール 受信中またはメッセージR/F受信中、受信結果の画面は表示されません。 オールロック解除後に「▼|「 **F** | 「 **F** | などのアイコンが表示されます。
- オールロック中は、デスクトップのアイコンは表示されません。 オールロック解除後に再表示されます。
- オールロック中は、i チャネルのテロップは表示されません。
- オールロック中は、ウェイクアップ画面に i モーションを設定していても、お買い上げ時のウェイクアップ画面が表示されます。

<おまかせロック> おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーを守ります。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。 ※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

00 0120-524-360 受付時間 24時間

※パソコンなどでMy DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

◆ おまかせロックのご利用方法/料金など詳細については「ご利用ガイドブック(手続き・アフターサービス編)」をご覧いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ朱」までお問い合わせください。

待受画面に「おまかせロック中」と表示され、おまか せロックが設定されます。

- ◆ おまかせロックはお客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に対してロックをかけるサービスです。
- おまかせロック中は、音声電話、テレビ電話の着信 に対する応答と電源ON/OFFの操作を除いて、す べてのボタン操作がロックされ、各機能を使用で きなくなります。
- 音声電話、テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている名前、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- おまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- ●電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されません。
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードにはロックがかかりませんので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

- ●他の機能が起動中の場合でも、起動中の機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用できます。ただし、おまかせロックをかける前にオールロックや公共モード(ドライブモード)などを設定していた場合は、音声電話、テレビ電話の着信もできなくなります。
- 圏外、セルフモード中や電源OFF中の場合はロックがかかりません。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。解除できない場合は、取扱説明書裏面に記載の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

<セルフモード> **セルフモードを利用する**

お買い上げ時解除

11/15(Thu) 1 D: DD

おまかせロック中です

すべての通話、通信機能が使用できないように設定します。 セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手の方には、電波が 届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流れます。なお、 ドコモの留守番電話サービス、転送でんわサービスをご利用の場 合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスを利用で きます。

「**self**」が表示され、セルフモードが設定されます。

● セルフモードを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- ◆ セルフモード中でも緊急通報110番/119番/118番には電話をか けることができます。確認画面で「YES」を選択すると、セルフモード を解除して発信します。
- セルフモード中は、メールやメッセージR/Fの受信も行いません。
- セルフモード中に電話がかかってきても、セルフモード解除後「不在着 信あり「のアイコンは表示されません。

<PIMロック>

個人情報に関する機能を操作できないようにする

お買い上げ時 解除

個人情報を他人が見たり、不正に書き換えられたりするのを防ぐ ため、以下の機能が使用できないように設定します。(「PIM Iとは、 「個人情報管理プログラム |を意味します。)

伝言メモ ・ブックマーク おしゃべり機能

・i アプリ ·雷話帳 面像選択

·FOMAカード(UIM)操作 ·メール · 请隔監視設定 ・メールメンバー · 登録外着信拒否

・えチャット ・デスクトップ*2

・チャットグループ 設定リヤット ・スケジュール ·端末初期化

像が送信されます。 \cdot ToDo ・メモの再生/消去 動画

● PIMロック中に「オールロック」を設定すると「♣」が消え、「**よ**」が表示 ・メロディ*1 音声メモ 赤外線诵信

されます。 動画メモ ・キャラ電 ・ボイスダイヤル

·自局番号表示 オート表示 ・アラーム

·静止画*1

·SDオーディオ ・i チャネル

・フリーメモ ・カメラ ·microSDメモリーカード

・バーコードリーダー ・データリンク ・テキストリーダー ソフトウェア更新 ・i 干―ド パターンデータ更新

※1 お買い上げ時に登録されている静止画・メロディは表示できます。

※2 プライベートメニュー、使いかたナビの「貼り付けアイコン Iや、PIM ロック設定後に表示された不在着信の「お知らせアイコン」などは操作 できます。

PIMロック

>端末暗証番号を入力

[点]が表示され、PIMロックが設定されます。

● PIMロックを解除するには、上記と同様の操作を行います。 「PIMロック設定 Iの「セキュリティモード Iを「フェイスリーダー I に設定している場合は、P.135「フェイスリーダーでロックを解除 する一の操作を行います。

「ダブルセキュリティ | に設定している場合は、P.135の操作を 行ったあとに端末暗証番号を入力します。

- PIMロック設定中は、メッセージR/F、iモードメール、チャットメー ル、SMSの自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画 面は表示されません。また、着信音の鳴動など受信動作を行わず、受信 をお知らせしません。PIMロック解除後に「▼I「R I「F 」などのアイ コンが表示されます。
- PIMロック中はデスクトップの貼り付けアイコンを削除できません。 また、PIMロック中は、「新着メールあり | 「未通知アラームあり | 「電話番 号」「URL」「メールアドレス」など表示されない「お知らせアイコン」「貼 り付けアイコンIがありますが、PIMロック解除後に再表示されます。
- PIMロック中は、FOMA端末を閉じた状態で▼を押して不在着信、新 着メールを確認できません。
- PIMロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵 Iの代替画

<フェイスリーダー設定> フェイスリーダーを利用する

フェイスリーダーに顔データを登録し、PIMロックを解除する際の 認証に利用できます。

フェイスリーダーを利用するには、あらかじめ顔データを3件以 上登録し、「PIMロック設定 Iの「セキュリティモード」を「フェイス リーダー」または「ダブルセキュリティ」に設定しておく必要があり ます。

フェイスリーダー利用時のご注意

- カメラが汚れていたりすると誤作動の原因となります。柔らかい布で 汚れを取り除いてからご使用ください。
- ●強く光が当たり、顔の明るい部分と暗い部分の差が大きくなる環境で は顔を識別しにくくなります。この場合、登録が困難になったり、認 証率(本人が正しく本人と認識される確率)が低下することがあるた め、顔に当たる光が一定になるようにしてください。
- 顔に光が当たり顔全体が白くなる場合などは正常に認識できない場合 があります。
- 顔の状態が次のような場合には、顔の登録が困難になったり、認証率 が低下することがあります。
 - ・髪や眼鏡、マスクなど顔の特徴(目、口、鼻、眉など)がはっきりと見 えていない状態の場合
 - ・暗い場所の電灯下など、顔に当たっている光の明暗が大きい場合
- ●目、鼻、口、眉がはっきりと見えるように髪をあげる(眼鏡、マスクな どを取る)、顔が均一な明るさになるような場所に移動するなど、お客 様の顔の状態に合わせて対処することで認証時の状況が改善される場 合があります。また、顔データを追加登録すると、認証率が改善され ます。
- 顔認証技術は完全な本人認証を保証するものではありません。当社で は本製品を第三者に使用されたこと、またはフェイスリーダーの誤認 証により使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関して も、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

登録

お買い上げ時 未登録

フェイスリーダーを利用するには顔データを3件以上登録してくだ さい。顔データは最大10件まで登録できます。

⋘ ▶ロック/セキュリティ

- ▶フェイスリーダー設定 ▶端末暗証番号を入力
- ▶ 登録 ▶ OK



顔データ読取画面

正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。

- 登録時と認証時の顔の位置の違いによる認証失敗を減らせます。 認識されると目元と口元に認識枠が表示され、ガイド枠が緑色に なります。
- 認識枠が表示されない場合や、認識枠が目元、口元からずれている 場合は、顔をガイド枠から外してから、もう一度向き直して認識枠 が正しく表示されるようにしてください。

顔データ読取画面の登録件数バーに顔データの登録件数が表示され ます。

●(撮影)を押す

顔データを撮影します。

● 顔データの認識に失敗したときは、「OK |を選択し手順1に戻ります。

● (登録)を押す

撮影した顔データを登録します。手順2~手順3を繰り返して、顔デー タを3件以上登録します。

- 3件目の顔データを登録すると、顔データを追加するとフェイス リーダーが使いやすくなる旨のメッセージが表示されます。 追加登録する場合は「OK |を選択し、手順1の「登録 | から再度登録 操作を行ってください。終了する場合は「OK」を選択して終了しま
- ┗━━━を押すと顔データを取り消すかどうかの確認画面が表示され ます。「YFS」を選択すると顔データ読取画面に戻ります。
- 同じ環境で登録を行うと登録できない場合があります。向きや場所を 変えるなどすると登録できます。

お知らせ

撮影時には着信/充電ランプが赤色で点滅し、マナーモードなどの設 定に関わらずシャッタ一音が鳴ります。

シャッター音の音量は変更できません。ただし、SDオーディオ再生中、 一時停止中は、シャッター音は鳴りません。

顔データ読取画面の機能メニュー

機能メニュー 明るさ調節

▶明るさを選択

起動時 ±Ω

- - 顔データ読取画面で「3」を押しても明るさを調節で きます。

操作·補足

ヘルプ表示

撮影時の注意事項を確認できます。

- 顔データ読取画面で(○)を押してもヘルプを表示で きます。
- ●確認が終われば[h[¬]¬¬を押します。

登録画像リセット

フェイスリーダーに登録した顔データをすべて消去し、リセットし ます。

- ▶フェイスリーダー設定 ▶端末暗証番号を入力
- **▶登録画像リセット** YES

お知らせ

- PIMロック中はリセットできません。
- 顔データをリヤットすると、「PIMロック設定 Iの「ヤキュリティモード」 が「端末暗証番号」に設定されます。

認識失敗画像

フェイスリーダーで認識動作を行った際に他人と判断された画像が 5件まで保存されます。5件を超えると一番古いデータに上書きさ れます。不正にアクセスしようとした人間を特定するのに利用でき ます。



- ▶ロック/セキュリティ
- ▶フェイスリーダー設定
- 端末暗証番号を入力
- ▶認識失敗画像 ▶画像を選択
- 認識失敗画像を削除するには、(概能)→「]件削除 または「全 削除」→「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証 番号の入力が必要です。



フェイスリーダーセキュリティ

お買い上げ時 標準

フェイスリーダーを利用する際にまばたきの動作も読み取るように 設定します。

☆ ▶ロック/セキュリティ

- ▶フェイスリーダー設定
 端末暗証番号を入力 ▶フェイスリーダーセキュリティ ▶標準・高い
- 標準......まばたきの動作読み取りなし。 高い.......まばたきの動作読み取りあり。

フェイスリーダー暗証番号変更

「セキュリティモード」を「フェイスリーダー」や「ダブルセキュリ ティーに設定しているときに、フェイスリーダー認証の代わりに入 力する暗証番号を設定します。

┌── ▶ 🠔 ▶ロック/セキュリティ

- ▶フェイスリーダー設定 ▶端末暗証番号を入力
- ▶フェイスリーダー暗証番号変更
- ▶現在設定されているフェイスリーダー暗証番号を 入力
- お買い上げ時などで、初めて入力する場合は「0000」を入力します。

新しいフェイスリーダー暗証番号(4~8桁)を入力 YES

PIMロック設定

- **┌--- ▶ 🥻 ▶**ロック/セキュリティ
- ▶PIMロック設定▶端末暗証番号を入力

▶以下の操作を行う

項目 閉じタイマー

操作·補足 「ON に設定すると、FOMA端末を閉じてから設定した 時間が経過したときに、自動的にロックがかかります。

- ロック設定
- お買い上げ時 閉じタイマー ロック設定:OFF 経過時間:5分 (ON設定時)
- N · OFF
- 「ON 」に設定中は「2」が表示されます。 ●「OFF | 選択時は設定が終了します。
- ▶ 0分·5分·60分·180分

開きロック 解除設定

お買い上げ時 OFF

「ON Iに設定すると、FOMA端末を開いたときに、 ロックの解除画面が表示されます。

▶ ON · OFF

ヤキュリティ モード

お買い上げ時 端末暗証番号

- ロックの解除方法を設定します。
- ●フェイスリーダー、ダブルヤキュリティを設定するに は「フェイスリーダー設定」であらかじめ顔データを3 件以上登録しておく必要があります。

端末暗評番号

- ...端末暗証番号を入力してロックを解除。設定が終了。
- フェイスリーダー

... フェイスリーダーで認証してロックを解除。

ダブルセキュリティ

- ... フェイスリーダーで認証したあとに端末暗証番号を 入力してロックを解除。設定が終了。
- **YFS**

お知らせ

<閉じタイマーロック設定>

- 待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、 他の機能が起動している場合は、設定した時間が経過してもロックは かかりません。
- FOMA端末を閉じてから電話の着信やメールの受信などがあったり、 FOMA端末を開いたりすると、経過時間はO秒に戻ります。
- 「閉じタイマーロック設定」を設定している場合、PIMロックの解除操 作をすると一時的にロックは解除されますが、FOMA端末を閉じてか ら設定した時間が経過すると、再びロックがかかります。

<開きロック解除設定>

● 待受画面が表示されていない場合や、待受画面が表示されていても、 他の機能が起動している場合は、FOMA端末を開いても解除画面は表 示されません。

<セキュリティモード>

● PIMロック中はセキュリティモードの変更はできません。

フェイスリーダーでロックを解除する

「セキュリティモード」を「フェイスリーダー」に設定している場合 は、端末暗証番号の代わりにフェイスリーダーで認証してロックを 解除します。

「ダブルセキュリティ」に設定している場合は、フェイスリーダーで 認証したあとに端末暗証番号を入力してロックを解除します。

PIMロックの解除画面

▶ガイド枠に顔を合わせ、 (開始)を押す



顔データ読取画面

正面を向き、ガイド枠内に顔が入るようにします。目元と口元に認識 枠が表示され、ガイド枠が緑色になります。認識枠が表示されない場 合や、認識枠がずれている場合は、顔をガイド枠から外してから、も う一度向き直して認識枠が正しく表示されるようにしてください。

- 登録したときと同じ表情で認証操作を行ってください。
- 図(開器)を押してフェイスリーダー暗証番号を入力すると、 フェイスリーダーの代わりに認証操作を行うことができます。
- ◆フェイスリーダー暗証番号について⇒P.134

認証に失敗したときは

顔データの追加登録が可能な場合は、「OK」を選択すると追加登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択し、端末暗証番号を入力すると顔データが追加登録されます。顔データの追加登録ができない場合は、「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。撮影した顔が他人と判断された場合は、シャッター音が鳴り、認識失敗画像が保存されます。「OK」を選択すると顔データ読取画面が表示されます。再度フェイスリーダーで認証を行ってください。

● 顔データが10件登録されているときに追加登録を行うと、一番古い データに上書きされます。

「フェイスリーダーセキュリティ」が「高い」に設定されているときは

フェイスリーダー認証に成功するとまばたき検出を行います。 ゆっくり 目を閉じて開く動作を繰り返します。

まばたき検出に失敗した場合は、認証が失敗となります。

● フェイスリーダー認証時と同じ環境でも、まばたき検出に失敗することがあります。向きや場所などを変えて操作してください。

<ダイヤル発信制限> ダイヤルボタンを押して電話をかけられ ないようにする

お買い上げ時解除

ダイヤルボタンでの発信を禁止します。FOMA端末を会社の業務用としてお使いになるときなど、私用電話を防止するために操作を制限します。

■実行できない操作

- ダイヤルボタンでの発信
- ・着信履歴による発信
- ·初期值設定

·Mail To 機能

- ・電話帳(登録、修正、削除、 microSDメモリーカードから のコピー、赤外線での送受信)
- ·Phone To/AV Phone To 機能

- ■実行できる操作
 - ・電話帳・ボイスダイヤルの呼出 発信・リダイヤル、発信履歴、送信アド
 - レス一覧による発信 上記の操作からメール送信も可能 です。

「D」が表示され、ダイヤル発信制限が設定されます。

● ダイヤル発信制限を解除するには、同様の操作を行います。

- ダイヤル発信制限を設定すると、それまでのリダイヤル、発信履歴、着 信履歴、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に残っているデータは すべて削除されます。ダイヤル発信制限の設定以後に発生する発着信 データはすべて残ります。
- ダイヤル発信制限中でも緊急通報110番/119番/118番にダイヤルボタンで電話をかけることはできます。

<サイドボタン操作>

サイドボタンの誤動作を防止する

お買い上げ時 閉じた時有効

FOMA端末を閉じたときに Pが効かなくなるよう設定します。 かばんの中での誤動作が防止できます。

※(1秒以上)

「温」が表示され、「閉じた時無効」に設定されます。

- ●「閉じた時有効」に設定するには、同様の操作を行います。

お知らせ

● 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などの外部機器を接続しているときは、本機能の設定に関わらずサイドボタンの機能は有効になります。

<履歴表示設定>

リダイヤル/着信履歴を表示できないようにする

お買い上げ時 着信履歴:ON リダイヤル/発信履歴:ON

▶ えの他 ▶ 履歴表示設定

▶端末暗証番号を入力▶項目を選択

ON · OFF

ON 履歴表示あり。

OFF.....履歴表示なし。

● 「着信履歴」を「OFF」に設定した場合は、音声電話の伝言メモも再生できなくなります。

<シークレットモード><シークレット専用モード> **知られたくない電話帳やスケジュールを守る**

お買い上げ時解除

シークレットデータとして登録した電話帳やスケジュールは、通常のモードでは呼び出せません。シークレットモードでは、登録/編集した電話帳やスケジュールをシークレットデータとして登録するか通常のデータとして登録するかを選択でき、シークレット専用モードで登録/編集した電話帳やスケジュールはシークレットデータとして登録されます。

シークレットモードではすべてのデータ、シークレット専用モードではシークレットデータだけを呼び出します。

シークレットモードにする シークレット専用モードにする

x=-40 x=-41

▶端末暗証番号を入力 「シークレットモード」を選択したときは、「急」が表示され、シーク

「シークレットモート」を選択したときは、「品」か表示され、シーク レットモードになります。

「シークレット専用モード」を選択したときは、「â」が点滅し、シークレットデータ登録件数が表示されたあと、シークレット専用モードになります。

- シークレットモードで電話帳またはスケジュールを呼び出した場合、 通常の電話帳またはスケジュールでは「â」が点灯したままとなり、 シークレットデータのときは「â」が点滅します。
- シークレットモード、シークレット専用モードを解除するには、同様の操作を行うか待受画面でを押します。

シークレットデータを通常の電話帳・スケジュールに変更 するには

シークレットモードまたはシークレット専用モードで、解除する電話帳・スケジュールの機能メニューから「シークレット解除」を選択します。

お知らせ

- シークレット登録できる電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のみです。
- シークレット登録した相手に電話をかけたときや、シークレット登録 した相手から電話がかかってきたときは、発着信中の画面には名前は 表示されずに電話番号が表示されます。
- シークレットデータを呼び出して電話をかけたり、メールを送信した ときは、「リダイヤル」「発信履歴」「送信アドレス一覧」には記憶されま せん。
- シークレット登録した相手が発信者番号を通知して電話をかけてきたときは、「着信履歴」には通知された電話番号が表示されますが、登録されている名前は表示されません。
- 「オールロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定している場合、「オールロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。
- ●電話を発着信した場合や、②または②を押してそのまま発信せずに 待受画面に戻った場合、シークレットモード、シークレット専用モード は解除されます。
- ●電話帳/スケジュールの編集中、電話帳検索の結果表示中に着信があった場合などはシークレットモード、シークレット専用モードは解除されます。電話帳/スケジュールの画面に戻ったときや操作をしたあとに、端末暗証番号を入力する画面が表示されます。端末暗証番号を入力し、⑤(暦))を押すと再びシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定され、操作を続けることができます。

<シークレットメール表示設定> 送受信メールBOX内のメールに シークレットを設定する

お買い上げ時 表示する

シークレット登録した電話帳と一致する送信元/宛先のメール(シークレットメール)を表示するかどうかを設定します。

- 待受画面 ▶ ਂ () ▶ メール設定
 - ▶シークレットメール表示設定
 - ▶端末暗証番号を入力▶表示する・表示しない

お知らせ

- 「表示しない」に設定していても、シークレットモード、シークレット専用モードではシークレットメールを確認できます。
- 「表示しない」に設定している場合、チャットメンバーにシークレット登録されたメンバーが含まれていると、チャットメンバー全員の チャットメールが表示されません。

<メールセキュリティ設定> 送受信メールBOX内のメールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時 すべてチェックなし

メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティを設定します。 セキュリティを設定したBOX内を表示するときは、端末暗証番号の 入力が必要になります。

- | 待受画面 ▶ 🖾 (🔛) ▶ メール設定
 - ▶メールセキュリティ設定
 端末暗証番号を入力
 - ▶ 設定したいBOXにチェック ▶ □ (完了)
 - セキュリティを設定すると、メールメニューの設定したBOXのアイコンに「よ」が付きます。

お知らせ

● 送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは 送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

<電話帳指定設定>

電話帳に指定機能を設定する

お買い上げ時 すべて解除

指定発信制限

指定した電話番号以外への音声電話、テレビ電話をかけられないようにします。FOMA端末を業務用としてお使いになるときは、私用電話の防止に有効です。音声電話をかけるときは、指定した電話帳を呼び出して

③または◎((賢言) を押します。(テレビ電話をかけるときは〔回〕を押します。)電話番号は20件まで指定できます。

設定すると、それまでのリダイヤル、発信履歴、送信アドレス一覧に 残っているデータはすべて削除されます。指定発信制限設定以後に発生 する発信データはすべて残ります。

指定着信拒否

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話がつながらないようにします。「電話を受けたくない相手」からの電話だけがつながらないように設定できます。発信者側には話中音が流れます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」と「非通知着信設定」も合わせて設定することをおすすめします。

指定着信許可

指定した電話番号からの音声電話、テレビ電話だけがつながるようにします。「電話を受けたい相手」からの電話だけがつながるように設定できます。電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

指定発信制限・指定着信拒否・指定着信許可

指定発信制限指定した番号にだけ発信可能。 指定着信拒否指定した番号からの着信を拒否。 指定着信許可指定した番号からの着信を許可。

指定転送でんわ......⇒P.366

指定留守番電話......⇒P.362

設定された項目に「★」マークが付きます。

- ●電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、詳細画面でで 押して電話帳指定設定を設定する電話番号を選びます。
- 複数の電話番号に指定発信制限を設定したいときは、指定発信制限を設定したあとに値型を押して電話帳の詳細画面に戻り、○で設定したい電話番号を選んで操作を行ってください。

■を押して待受画面に戻ると追加設定ができなくなります。追加設定をするときは、すでに設定されている電話番号の指定発信制限を解除し、解除した電話番号も含め、指定発信制限を設定し直してください。

● 電話帳指定設定を解除するには、同様の操作を行います。

- シークレットデータとして登録した電話帳やFOMAカードの電話帳には設定できません。
- ●「指定発信制限」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての発信ができなくなります。
- ●「指定着信拒否」、「指定着信許可」を設定中に「PIMロック」を設定すると、すべての着信を許可します。
- 「指定発信制限」を設定すると、以下の操作はできません。
- ・指定した電話番号以外の呼び出し、参照
- ·ダイヤル発信
- ・ 着信履歴からの発信
- ・電話帳の登録、修正、削除、microSDメモリーカードからのコピー、 FOMAカードへのコピー
- ●「指定発信制限」と同時に「オート表示」を利用するには、「オート表示」 に指定した電話番号にも「指定発信制限」を設定してください。
- ●「指定発信制限」を設定していても、緊急通報110番/119番/118 番に電話をかけることはできます。

お知らせ

- 「指定着信拒否」に設定した電話番号から電話がかかってきたときや、 「指定着信許可」に設定した電話番号以外から電話がかかってきたとき は、「着信履歴 |に「不在着信履歴 |として記憶され、「不在着信あり |の アイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や 「転送でんわサービス |を「開始 | に設定していても発信者側には話中音 が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」 の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源を切って いるときは、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でん わサービス |になります。
- SMSや i モードメールは、「指定着信拒否」、「指定着信許可」に関係な く受信されます。

電話帳指定設定を確認/解除する

x=1 1 2

指定着信护否 指定着信許可

指定転送でんわ

待受画面 > 🔽 > 電話帳指定設定 >端末暗証番号を入力

▶項目を選択

指定発信制限⇒P.139 指定着信拒否⇒P.139 指定着信許可⇒P.139

指定転送でんわ......⇒P.366

指定留守番電話......⇒P.362

- [ig]((機能))→「設定確認 |を選択しても電話帳指定設定を確認/解 除できます。
- 設定されている項目には「★ マークが付きます。
- それぞれの電話帳指定設定に設定されている電話帳をすべて解除 するには、(機能)→「設定解除」→「YES」を選択します。

雷話帳を選択

電話帳指定設定が設定されている電話番号が表示されます。

● 電話番号ごとに電話帳指定設定を解除するには、同様の操作で解 除したい電話番号を選択し、「YFS」を選択します。

<非通知着信設定>



電話番号が通知されない着信があったとき の動作を設定する

お買い上げ時

通知不可能:許可/通常着信音と同じ 公衆電話:許可/通常着信音と同じ 非通知設定:許可/通常着信音と同じ

発信者番号非通知理由によって音声電話、テレビ電話を受ける(許 可)か受けない(拒否)かを設定できます。発信者番号非通知理由に は「通知不可能」、「公衆電話」、「非通知設定」の3つがあります。

҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆ ✓ ✓ ▶ロック/セキュリティ

- ▶非诵知着信設定▶端末暗証番号を入力
- ▶項目を選択

通知不可能…海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経 由しての着信など、発信者番号を通知できない相手か

ら発信した場合。(ただし、経由する電話会社などによ り発信者番号が通知される場合もあります)

公衆電話公衆電話などから発信した場合。

非通知設定発信者の意思で発信者番号を通知せずに発信した場合。

許可・拒否

●「許可」を選択した場合は、P.103手順3へ進み着信音の種類を選 択します。

「通常着信音と同じ | に設定すると、「着信音選択 | の「電話 | で設定 した着信音になります。

- ●「拒否」に設定した場合は、電話がかかってきても着信音は鳴らず、「着信 履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のアイコンが待 受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサー ビス |を「開始 | に設定していても相手には話中音が流れます。ただし、 「留守番電話サービス I、「転送でんわサービス Iの呼出時間をO秒に設定 したときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れ ず、「留守番電話サービス または 「転送でんわサービス 」になります。
- SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。

<呼出時間表示設定>

/==- 9 O

呼出動作をすぐに開始しないようにする

▶以下の操作を行う

項目

操作·補足 電話帳に電話番号が登録されていない相手から音声電

呼出動作開始 問部

話、テレビ電話がかかってきたときの呼出動作が開始す るまでの時間を設定します。ワン切りなどの迷惑電話対 策に利用できます。 ▶ ON · OFF

お買い上げ時 呼出動作開始時間 :OFF 開始時間: 1秒 (ON設定時)

▶ 開始時間「秒」を入力

●「01 |~「99 |の2桁を入力します。

表示

表示する

時間内不在着信「呼出動作開始時間」で設定した時間内に切れた着信を 着信履歴に表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 ▶表示する・表示しない

お知らせ

- 電話帳に電話番号が登録されている相手から着信があった場合は、 「186/184」を付加して登録されていても、着信と同時に呼出動作を 開始します。ただし、PIMロック中やシークレットで登録されている 相手からの着信については、本機能の設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間が伝言メモの呼出時間より長いと、呼出動作を行わ ず伝言メモに移行します。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させ るには、伝言メモの呼出時間を呼出動作開始時間よりも長く設定して ください。留守番電話サービス、転送でんわサービス、オート着信の呼 出時間でも同様です。

< 登録外着信拒否>

電話帳に登録されていない番号からの 着信を拒否する

お買い上げ時 許可

電話帳に電話番号が登録されていない相手からの音声電話、テレビ電 話を拒否できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願 いサービス | と「非通知着信設定 | も合わせて設定することをおすすめ します。



△→ ▶ **☆** ▶ロック/セキュリティ

- ▶ 登録外着信拒否 > 端末暗証番号を入力
- 許可・拒否


- PIMロック中やシークレットで登録されている電話帳の相手から着信 があった場合は、この設定に関わらず、着信は拒否されません。
- 「電話帳指定設定 | の 「指定着信許可 | と同時に設定している場合は、 「指定 着信許可 | が優先されます。
- 本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電 話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴 |に「不在着信履歴 |と して記憶され、「不在着信あり」のお知らせアイコンが待受画面に表示 されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開 始 | に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守 番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間をO秒に設定した ときやサービスエリア外、電源を切っているときは、話中音は流れず、 「留守番電話サービス |または「転送でんわサービス |になります。
- 本機能を「拒否」に設定していても、「非通知着信設定」の各設定を「許可」に 設定しているときは、「非通知着信設定」に従います。
- SMSや i モードメールは、本機能に関係なく受信されます。
- 「呼出時間表示設定 Iの「呼出動作開始時間 Iを「ON Iに設定中は、「登録 外着信拒否 | を「拒否 | に設定できません。

電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末に保存されている電話帳・静止画・メール(以下「保存データ」といいます。)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。

万一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、iモードで操作することにより、お預かりセンターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

●電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細などについては、「ご利用 ガイドブック(i モード<FOMA>編)|をご覧ください。



● 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)

電話帳お預かりサービスについて

- 電話帳......電話帳一覧画面・電話帳詳細画面の機能メニューからの操作 ⇒P.95
 - 「┌ニー **> 鳥**」からの操作⇒P.100
- **メール**......メール一覧画面・メール詳細画面の機能メニューからの操作 ⇒P.226, P.228
- **静止画**.....静止画一覧画面・静止画再生中の機能メニューからの操作 ⇒P.266. P.271

その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがございますのでご活用ください。

目的	機能/サービス名称	参照先
いたずら電話や悪質なセールス電話 などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップ サービス	P.366
発信者番号を通知してこない電話を 着信したくない	番号通知お願い サービス	P.367
電子認証サービスを利用することに より、安全で信頼性のあるデータ通信 を行いたい ※FirstPass対応サイトに限ります	FirstPass	P.187
必要な場合にFOMA端末のソフト ウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.428
障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守りたい	スキャン機能	P.432
大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい	メール選択受信	P.214
災害が発生した際に i モードを利用 して安否情報を登録/確認したい メールアドレスを変更/確認したい	「i モード災害用 伝言板」サービス アドレス変更/確認	
URLが記載されたメールを受信した くない	送惑メール対策 (URL付きメール 拒否設定)	 「ご利用ガイド
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい i モードどうしのメールだけを受信 / 拒否したい	迷惑メール対策 (受信/拒否設定)	ブック(i モート <foma>編) をご覧ください</foma>
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい		
SMSを受信したくない	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	

目的	機能/サービス名称	参照先
1日に1台の i モード端末から送信さ	i モードメール大	
れる200通目以降の i モードメール	量送信者からの	
を拒否します	メール受信制限	「ご利用ガイド
一方的に送られてくる広告メールを	未承諾広告	ブック(i モード
受信したくない	※メール拒否	<foma>編)」</foma>
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	をご覧ください
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

お知らせ

●迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は、「迷惑電話ストップサービス」→「指定着信拒否」→「登録外着信拒否/非通知着信設定」→「呼出時間表示設定」の順になります。

MEMO	

カメラ

カメラをご利用になる前に	146
静止画を撮影する<静止画撮影>	151
動画を撮影する<動画撮影>	155
撮影時の設定を変える	156
画像サイズや画質などを設定する	157
バーコードリーダーを利用する<バーコードリーダー>	161
テキフトリーが一を利用する ノテキフトリーが一下	16/

カメラをご利用になる前に

撮影時の留意事項

- ・撮影前にレンズが汚れていないか確認してください。 汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてください。 レンズに指紋や油脂などの汚れが付いていると、フォーカスが合わなくなったり、撮影した静止画や動画に汚れが映ったりします。
- ・撮影時は、レンズに指、髪、ストラップなどがかからないように注意してください。
- ・撮影するときは、FOMA端末が動かないようにしっかりと持ってください。動くと画像がぶれる原因となります。薄暗いところでは特にぶれやすいのでご注意ください。
- ・レンズを直射日光に向けて放置しないでください。素子の褪色・焼付きを起こすことがあります。
- ・蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの高速で点滅している照明下で 撮影すると、帯状の縞模様が上から下に流れて見える「フリッカー 現象」が起こる場合があり、撮影のタイミングによっては、画像の 色合いが変わることがあります。
- ・日光の反射光などの部分的に極端に輝度の高い部分が含まれる被写体を撮影すると、明るい部分の一部分が黒い斑点になることがありますが、故障ではありません。
- ・カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なる 場合があります。
- ・電池残量が少ないときは、撮影した静止画や動画を保存できない 場合があります。
- ・・

 (撮響)を押してから実際に撮影されるまでに多少の時間差があります。そのため、速く動いている被写体を撮影すると、
- ◎(振動)を押したときにディスプレイに表示されていた位置とは 少しずれて撮影されることがあります。
- ·microSDメモリーカードへ保存中にmicroSDメモリーカードを 取り外さないでください。FOMA端末、microSDメモリーカード の故障の原因となります。
- ・ファイル保存中に電源を切った場合など、不完全なファイルが保存されることがあります。

・本体またはmicroSDメモリーカードへ保存中に電池パックが抜かれた場合、不確定なデータとなります。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

● お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

カメラのご使用について

カメラを使って静止画や動 画を撮影します。 カメラは前面(インカメラ) と背面(アウトカメラ)の2

箇所のカメラを切り替えて 使います。

カメラ切替について ⇒P.157



■撮影時に使用するボタン

•	シャッター・保存	4	撮影モード選択
Q	望遠	6	セルフタイマー設定
O	広角	7	画像サイズ設定(フォト
3 (x)	機能メニュー呼出		モード・連写モード時)
A	カメラモード切替	#	インカメラ/アウトカメ
1	色調切替	#	ラ切替
2	ホワイトバランス設定	~	カメラ終了(通常時)・戻る
3	明るさ調節	ch ^{2UP}	カヘノ於」(理市时) 大る

お知らせ

- カメラ起動中は本体外側の着信/充電ランプが点滅します。点滅は消 せません。
- シャッター音の音量を変更したり消去することはできません。また、ダウ ンロードしたメロディをシャッター音に設定することもできません。
- 撮影画面で何もボタン操作を行わないと、約3分後にカメラが自動的 に終了します。
- 暗い場所で撮影する場合は、「画質調整 |の「撮影モード選択 |を「ナイト モード」に設定してご利用ください。

撮影画面の見かた

撮影画面には、さまざまな設定がアイコンやバーで表示されています。



		•	
アイコン・バー名	アイコン	説明	参照先
●使用メモリ量 バー*1	MENDRY	メモリ使用状況 10段階で表示されます。メ モリや保存件数がいっぱいの ときは赤色で表示されます。	_
② カメラモード	6	フォトモード	P.151
	ä	ムービーモード	P.155
	⊕. ₩.₩	連写モード(オート·マニュ アル·オートブラケット)	P.151
●動画容量設定		メール制限(小) :290Kバイトまで保存可能	
		メール制限(大) :490Kバイトまで保存可能	P.158
		長時間:長時間撮影可能	
❹撮影種別設定	<u>*</u>	映像のみ録画 音声のみ録音	P.159
⑤ 明るさ調節・	±0	撮影画像の明るさ	P.158
連続撮影枚数	1/4	連写モードのマニュアル時 の撮影枚数	P.157
6記録可能時間	_	動画の記録可能時間(目安)	_
●撮影状態	STANDBY •REC	動画撮影可能 動画撮影中	P.155
③ズームバー	W	望遠·広角の状態 調節中は拡大表示されます。	P.156
●セルフタイマー 設定	8	セルフタイマーON	P.160



アイコン・バー名	アイコン		説明	参照先
❶撮影日付挿入		日付挿入		P.159
設定・動画保存設定	на	FOMA	標準:標準画質 画質優先 :画質重視 時間優先	P.158
	H	端末	: 撮影可能時間重視動き優先: 動き重視	
			ノーマル:標準画質	
		microSD メモリー	ファイン : やや高画質 スーパーファイン	P.158
		カード	スーハーファイフ : 高画質 エクストラファイン	
		± /1 =	:最高画質	D 150
●撮影モード選択	39)	ナイトモ	•	P.158
®ホワイト バランス設定	and the second s	オート: ホワイトバランス を自動調整するとき		
	**	晴天:屋外	外晴天下で撮影	P 158
	*	曇天:曇ラ するとき	天や日陰で撮影	F.130
	\$	電球:電球 するとき	球照明下で撮影	
❸記録媒体設定	lin .	本体:FOMA端末に保存		
	SD		D:microSDメモ ·ドに保存	P.158

アイコン・バー名	アイコン		説明		参照先		
№ 画像サイズ ^{※2}	12:11:3950		S	ΧG	Α	(1280 × 960)	
		Z.	٧	GΑ	(640 × 480)	
	352×200	ľ	1		CI	F (352 × 288)	
	240×250	カッ	シュ		待	受 (240 × 320)	
	176×144	メラ	X	連写		QCIF	P.157
		オ	13	与	4	(176 × 144)	
	121122915	1	7		1	Sub-QCIF	
					۲Ţ	(128×96)	
	320×240					QVGA	
						(320×240)	

- ※1 フォト・連写モード中は静止画の使用メモリ量、ムービーモード中は 動画の使用メモリ量、記録媒体設定が「microSD」のときはmicroSD メモリーカードの使用メモリ量を表しています。
- ※2 動画撮影時の画像サイズは「動画保存設定」により決まります。

静止画撮影の仕様

ファイル形式	JPEG
圧縮方式	Baseline方式
画素数	フォト:
	SXGA(1280×960),VGA(640×480),
	CIF(352×288)、待受(240×320)、
	QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96) 連写:
	CIF(352×288)、待受(240×320)、
	QCIF(176×144),Sub-QCIF(128×96)
拡張子	jpg
タイトル	保存日時と枚数により自動設定(2007年11月15日
	10時00分1枚目に撮影した場合)
	[2007/11/15 10:00]
ファイル名	保存日時と枚数により自動設定(2007年11月15日
	10時00分1枚目に撮影した場合)
	[200711151000000](記録媒体設定:本体)
B.1 = /!!!! /=	「P1000001」(記録媒体設定:microSD)
最大ファイルサイズ	500Kバイト
メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカードなどによる
	FOMA端末外への出力可能
保存容量	2.8Mバイト(本体)
	microSDメモリーカードについて⇒P.149
表示方法	ピクチャビューア

保存できる静止画枚数の目安

保存できる枚数は撮影環境により異なります。

※本体·microSDメモリーカードには保存可能なファイル数に上限があります。

■P704i μに保存可能な枚数

画像サイズ	枚数
SXGA(1280×960)	約5枚
VGA(640×480)	約28枚
CIF(352×288)	約46枚
待受(240×320)	約62枚
QCIF(176×144)	約112枚
Sub-QCIF(128×96)	約186枚

■microSDメモリーカードに保存可能な枚数

画像サイズ	容量:64Mバイト
SXGA(1280×960)	約122枚
VGA(640×480)	約543枚
CIF(352×288)	約951枚
待受(240×320)	約1268枚
QCIF(176×144)	約1902枚
Sub-QCIF(128×96)	約3804枚

● 保存可能な枚数は目安です。なお、microSDメモリーカードのメーカにより保存できる枚数は異なります。

動画撮影の仕様

ファイル形式	MP4、ASF
符号化方式	映像:MPEG4*1 音声:AMR、G.726
画素数	QVGA(320×240),QCIF(176×144), Sub-QCIF(128×96)
拡張子	3gp,mp4,asf*2
タイトル	撮影日時により自動設定(2007年11月15日10時00分に撮影した場合) 「2007/11/15 10:00」
ファイル名	撮影日時により自動設定(2007年11月15日10時00分に撮影した場合) 「200711151000」(記録媒体設定:本体) 「MOL001」(記録媒体設定:microSD)

	最大ファイルサイズ	490Kバイト(記録媒体設定:本体) 撮影時に i モーションメール添付可能なサイズに制限で きます。⇒P.158
	メール添付・出力	メール添付やmicroSDメモリーカードなどによるFOMA 端末外への出力可能
	保存容量	3.3Mバイト(本体) microSDメモリーカードについて⇒P.150
l	表示方法	i モーションプレーヤー

- ※1 MPEG4とはMoving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体 通信やインターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式です。
- ※2 3gp、mp4、asfのファイル生成について⇒P.305

録画時間の目安

撮影できる時間は撮影環境により異なります。撮影画面に表示される記録可能時間・容量も参考にしてください。

■P704i µ に録画可能な時間

動画	撮影		1回あたりの	録画可能時間]		総録画□	可能時間	
容量	種別		画質	設定			画質	設定	
設定	設定	動き優先	画質優先	標準	時間優先	動き優先	画質優先	標準	時間優先
メール	通常	約11秒	約20秒	約47秒	約71秒	約122秒	約229秒	約530秒	約14分
制限	映像のみ	約12秒	約23秒	約54秒	約90秒	約129秒	約258秒	約10分	約17分
(小)	音声のみ	約177秒	約177秒	約177秒	約177秒	約33分	約33分	約33分	約33分
メール	通常	約18秒	約34秒	約79秒	約119秒	約122秒	約229秒	約530秒	約14分
制限	映像のみ	約20秒	約39秒	約92秒	約153秒	約129秒	約258秒	約10分	約17分
(大)	音声のみ	約300秒	約300秒	約300秒	約300秒	約33分	約33分	約33分	約33分

録画可能な時間は目安です。

■microSDメモリーカード(64Mバイト)に録画可能な時間

動画	撮影		1回あたりの	録画可能時間]		総録画司	可能時間	
	容量 種別		画質設定						
設定	設定	エクストラ	スーパー	ファイン	ノーマル	エクストラ	スーパー	ファイン	ノーマル
DXAE	DXAE	ファイン	ファイン	ファイン)— <i>VI</i> V	ファイン	ファイン	7717	7-470
	通常	約442秒	約570秒	約18分	約33分	約442秒	約570秒	約18分	約33分
長時間	映像のみ	約456秒	約594秒	約19分	約39分	約456秒	約594秒	約19分	約39分
	音声のみ	約180分	約180分	約180分	約180分	約240分	約240分	約240分	約240分

● 録画可能な時間の目安で す。なお、microSDメモ リーカードのメーカによ り録画できる時間は異な ります。

<静止画撮影> 静止画を撮影する

カメラを使って静止画を撮影します。撮影した静止画は本体の「マ イピクチャ」内の任意のフォルダまたはmicroSDメモリーカードに 保存されます。

- 保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォルダ選択」参照。
- 保存した静止画を再生するには⇒P.264

静止画を撮影する

待受画面 🕨 🔯

- メニューが表示されます。「フォトモード」 を選択します。
- カメラメニューをデスクトップに貼り付け ておくこともできます。⇒P.121



撮影画面

◉(撮影)を押す

静止画を撮影します。

- インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されま すが、再生時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定 |を「ON |に設定時は、ポストビュー画面は表示され」 ず自動的に保存されます。⇒手順4へ

▶保存したいフォルダを選択

撮影した静止画を保存します。

- 鏡像(左右反転)で保存する場合は、
- (機能)→「鏡像保存」を選択します。
- 「記録媒体設定 」が 「microSD 」に設定され ていると、「保存先フォルダ選択 | で設定さ れているフォルダに保存されます。



保存機能 ポストビュー画面

- ┗┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┓┏┏<
- 図(■図)を押すと撮影した静止画を簡単に i モードメールに添 一付できます。⇒P.153

カメラを終了するには 🖘 を押す

|ポストビュー画面について

ポストビュー画面とは、撮影した静止画や動画を保存する前に確認でき る画面です。

連続撮影する

静止画を連続撮影します。撮影枚数やオート撮影時の撮影間隔を設 定できます。⇒P.157

待受画面▶□ ▶ ▲ 連写モード

した間隔、枚数を自動で撮

した枚数を1枚ずつ手動で 撮影...

オートブラケット...約0.3秒間隔で9枚の静止 画を1枚ずつ明るさや色調 を変えて自動で撮影。



撮影画面

「マニュアル」を選択すると連続撮影枚数が表示されます。

● (種屋) を押す

連続撮影を開始します。

手順]で「マニュアル」を設定した場合は、撮影枚数分 ○(撮影)を押 します。

- 撮影を途中で中止する場合は(届プッツ)を押します。「オート」または 「オートブラケット」モードで撮影している場合は、 □(中止)で も撮影を中止できます。また、FOMA端末を閉じても撮影を中止 します。
- インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されま すが、再生時は正常に表示されます。
- ●「自動保存設定」を「ON」に設定時は、ポストビュー画面は表示され ず自動的に保存されます。⇒手順5へ

1枚だけ選択して保存する場合

静止画を選んで□(詳細)▶○(保存)





ポストビュー画面

詳細表示画面

- ●詳細表示画面ででを押すと、前または次の静止画を表示します。
- 鏡像(左右反転)で保存する場合は、
 (概報)→「鏡像保存」を選択します。

複数の静止画を選択して保存する場合

保存したい静止画にチェック**▶** [□ (機能)

▶選択保存▶保存・鏡像保存

すべての静止画を保存する場合

- [■※ (「機能」) ▶全保存 ▶ 保存・鏡像保存
- ポストビュー画面で[hww]を押すと撮影した静止画を取り消して撮影画面に戻ります。

🖊 保存したいフォルダを選択する

- ●「記録媒体設定」が「microSD」に設定されていると、「保存先フォルダ選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- すべての静止画を保存した場合は撮影画面に戻ります。

🧲 カメラを終了するには🝙を押す

お知らせ

- 「画像サイズ設定」や「表示サイズ設定」により画質が粗くなることがあります。
- ●撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で 選択した音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- ●撮影中にメールを受信しても撮影動作は継続されます。未読メールアイコンは表示されますが、メール受信画面は表示されません。
- ●撮影時に動くと画像がぶれる原因となりますので撮影の際はFOMA端末をしっかり固定してください。
- ●フォトモード・連写モードのマニュアルは撮影時に着信/充電ランプが赤色で点滅します。連写モードのオート、オートブラケットは赤色で点灯します。microSDメモリーカードにアクセス中は緑色で点滅します。

フォトモードのポストビュー画面・連写モードの 詳細表示画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
保存	撮影した静止画を保存します。⇒P.151、P.152
鏡像保存	フレームを付けずに撮影した静止画を鏡像(左右反転) のまま保存します。⇒P.151、P.152
i モードメール 作成	撮影した静止画を保存し、i モードメールに添付します。 ▶ フォルダを選択 ⇒P.199手順2へ
画像加工	撮影した静止画を加工します。 フォトモード時のみ設定できます。 ➤ YES ➤ フォルダを選択 ● 画像加工画面の機能メニューに ついて⇒P.154 ■像加工画面
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶ フォルダを選択 ⇒P.270手順1へ ● 「記録媒体設定」を「microSD」に設定していても、本体に保存されます。

機能メニュー	操作·補足
フレーム取替え	フレームを合成して撮影した静止画のフレームを取り
	替えます。フォトモード時のみ設定できます。
	▶ フレームを選択
	● で前または次のフレームを表示します。
	● フレームを選択し直す場合は図(取消)を押します。
	▶ (確定)
	● in (機能)→「確定」を選択してもフレームを確定で
	きます。
	● フレームの解除はできません。
	● お買い上げ時に登録されているフレームについて
	⇒P.398
正像表示・	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。
鏡像表示	
表示サイズ設定	静止画の表示方法を設定します。⇒P.159
ファイル制限	⇒ P.160
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

お知らせ

<iモードメール作成>

●画像サイズがQVGA(320×240)サイズより大きいときは、画像サ イズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。 「そのまま添付」を選択すると、画像サイズは変更しません。 「QVGA縮小添付」を選択すると、縦横比を保ったままQVGA(320× 240)サイズ以下に縮小します。 ファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、500Kバイト以下に

変換します。

<画像加工>

- ●画像加工できるのは以下のサイズの静止画です。 CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、 Sub-QCIF(128×96)
- インカメラで撮影した鏡像表示の画像は、「画像加工 |を選択すると正 像表示になります。

<取り消し>

●連続撮影時の詳細表示画面からは、この機能は使用できません。

画像加工画面の機能メニュー

機能メニュー 操作・補足

フレーム合成

- ▶ フレームを選択 ▶ (確定)
- (本語) → 「確定」を選択してもフレームを確定できます。
- ○ で前または次のフレームを表示します。
- ◆中止する場合は図(取消)を 押します。
- 加工した画像を保存する場合は (保存)を押します。保存について⇒P.151
- お買い上げ時に登録されているフレームについて ⇒P.398



11:01.7

フォトレタッチ 静止画の質感や色合いなどを設 定します。

▶項目を選択 ▶ (確定)

シャープ...輪郭を強調。

ソフト...... 輪郭をぼかす。

セピア....... 色調をセピアに設定。 **浮き彫り**... でこぼこの質感に設定。

ネガ...... 色調を反転。

ミラー...... 左右を反転。

- [1] (| 機能) → 「確定」を選択してもフォトレタッチを確定できます。
- ○で前または次のフォトレタッチを表示します。
- 申止する場合は回(取消)を押します。
- 加工した画像を保存する場合は
 (保存)を押します。保存について⇒P.151





機能メニュー 操作・補足 i モードメール ⇒P.153 作成 保存 加丁した静止画を保存します。⇒P.151

お知らせ

<フレーム合成>

- 編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できません。
- フレーム合成できるのは以下のサイズの静止画です。 CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、 Sub-QCIF(128×96)

<フォトレタッチ>

● フォトレタッチできるのは以下のサイズの静止画です。 CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、 Sub-QCIF(128×96)

連写モードのポストビュー画面の機能メニュー

ポストビュー画面で静止画を選んで(選択)を押すと、「図」が付きます。再度((選択)を押すと選択は解除されます。

機能メニュー	操作·補足
選択保存	撮影した静止画の中から複数の静止画を選択して保存
	します。⇒P.152
全保存	撮影した静止画をすべて保存します。⇒P.152
全保存&自作	撮影した全静止画を保存し、自作アニメとして登録します。
アニメ	▶保存
	● 鏡像(左右反転)で保存するには「鏡像保存」を選択します。
	▶ フォルダを選択▶<未登録>
1件選択	1 件選択します。
全選択	▶ YES
1件解除	選択を解除します。
全解除	すべての選択を解除します。
	▶ YES
正像表示・	正像表示と鏡像(左右反転)表示を切り替えます。
鏡像表示	

機能メニュー	操作·補足
選択ファイル	ポストビュー画面で選択した複数の静止画のファイル
制限	制限を設定します。
	▶ なし・あり
	● ファイル制限について⇒P.160
全ファイル制限	ポストビュー画面に表示される全静止画のファイル制
	限を設定します。
	▶ なし・あり
	● ファイル制限について⇒P.160
取り消し	撮影した静止画を保存しません。

お知らせ

<全保存&自作アニメ>

- 「記録媒体設定 」を「microSD 」に設定しているときは、この機能は使用 できません。
-] 枚だけ撮影した場合は、この機能は使用できません。

<動画撮影>

動画を撮影する

カメラを使って動画を撮影します。撮影した動画は本体の「i モーショ ンI内の任意のフォルダまたはmicroSDメモリーカードに保存されます。

● 保存先を選択するには「記録媒体設定」、「保存先フォルダ選択」参照。

待受画面 ▶ (1秒以上)

- メニューが表示されます。「ムービーモー ドーを選択します。
- カメラメニューをデスクトップに貼り付け ておくこともできます。⇒P.121



撮影画面

◉(撮影)を押す

緑画を開始します。

● インカメラで撮影するときは、左右が反転して表示(鏡像)されま すが、再生時は正常に表示されます。

○ (終了)を押す

録画を終了します。

- 緑画中に電話がかかってきた場合、電池切れアラームが鳴った場 合、FOMA端末を閉じた場合は、自動的に録画を終了します。
- 「自動保存設定 | が 「ON | に設定されている場合や 「記録媒体設定 | が「microSD」に設定されている場合は、ポストビュー画面は表示 されず自動的に保存されます。「記録媒体設定」が「microSD」に設 定されている場合、「保存先フォルダ選択 | で設定されているフォ ルダに保存されます。⇒手順5へ

○ (保存)

▶保存したいフォルダを選択

撮影した動画を保存します。

● (hym)を押すと撮影した動画を取り消して撮 影画面に戻ります。



ポストビュー画面

カメラを終了するには 🖘 を押す

撮影中に録画が終了したり画質が悪くなったときは

データの保存や削除を繰り返しているmicroSDメモリーカードを使用 していると、データの書き込み速度が遅くなり、途中で録画が終了した り画質が悪くなったりすることがあります。

以下の操作を行うと改善される場合があります。

1.microSDメモリーカード内のすべてのデータを、そのままパソコン にコピーする。

- パソコンの設定で、隠しフォルダや隠しファイルが表示されない設 定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してく ださい。設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書 またはヘルプをご覧ください。
- パソコン上にコピーしたデータのフォルダ名やファイル名は変更し ないでください。

2.パソコンでmicroSDメモリーカード内のすべてのデータを削除する。

- フォーマットしないでください。データが再生できなくなる場合が あります。
- 3.手順1でコピーしておいたデータを、microSDメモリーカードにコピーして戻す。
 - ●必ず同じmicroSDメモリーカードにコピーして戻してください。 他のmicroSDメモリーカードに保存しても、著作権のあるデータ は再生できません。

お知らせ

- 撮影開始時・終了時にはマナーモードなどの設定に関わらず「シャッター音選択」で選択した音が鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- 録画中・録音中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合があります。
- 録画中は着信/充電ランブが点滅します。「記録媒体設定」が「本体」に 設定されている場合は赤色、「microSD」に設定されている場合は緑色 で点滅します。

ムービーモードのポストビュー画面の機能メニュー

	1- W 1 W-
機能メニュー	操作·補足
再生	撮影した動画を再生します。⇒P.277
保存	撮影した動画を保存します。⇒P.155
i モードメール	撮影した動画を保存し、iモードメールに添付します。
作成	▶ フォルダを選択
	⇒P.199手順2へ
待受画面設定	撮影した動画を保存し、待受画面に設定します。
	▶フォルダを選択
表示サイズ設定	動画の表示方法を設定します。⇒P.159
ファイル制限	⇒P.160
取り消し	撮影した動画を保存しません。

お知らせ

<待受画面設定>

- 動画によっては、正しく表示されない場合があります。
- 待受画面に設定した動画の再生について⇒ P.111

撮影時の設定を変える

撮影時にカメラの設定をします。

ズームを使う

カメラで写している映像を広角(Wide)・望遠(Tele)で表示します。 各サイズにおける最大倍率は、以下のとおりです。

■アウトカメラ

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	SXGA(1280×960)	_	_
	VGA(640×480)	21段階	約2.0倍
フォト	CIF(352×288)	11段階	約1.7倍
741	待受(240×320)	11段階	約1.6倍
	QCIF(176×144)	31段階	約3.5倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約5.0倍
	CIF(352×288)	11段階	約1.7倍
連写	待受(240×320)	11段階	約1.6倍
建子	QCIF(176×144)	31段階	約3.5倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約5.0倍
	QVGA(320×240)	21段階	約2.0倍
ムービー	QCIF(176×144)	31段階	約3.5倍
	Sub-QCIF(128×96)	31段階	約5.0倍

■インカメラ

カメラモード	サイズ	ズーム段階	最大倍率
	CIF(352×288)	_	_
 フォト/連写	待受(240×320)	_	_
フォド/ 建子	QCIF(176×144)	2段階	約2.0倍
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.7倍
	QVGA(320×240)	_	_
ムービー	QCIF(176×144)	2段階	約2.0倍
	Sub-QCIF(128×96)	2段階	約2.7倍

撮影画面 > でズーム倍率を調節

お知らせ


- ・広角・望遠にすると画質は多少変化することがあります。
- ●以下の場合、望遠は解除されます。

· を押してカメラを終了したとき サイズを変更したとき カメラモードを切り替えたとき

接写する

被写体まで約8cmの距離で撮影します。 「♣」の方向に接写レバーを動かします。 アウトカメラのみ接写モードに設定でき ます。

接写終了後は、接写レバーを「・」の方向 に戻します。



接写レバー

画像サイズや画質などを設定する

撮影画面の機能メニュー

● カメラ撮影時・ファイル保存時の設定はカメラを終了しても戻りません。 再度カメラを起動すると、前回カメラ終了時の設定となります。

機能メニュー

操作·補足

インカメラ・ アウトカメラ

インカメラとアウトカメラを切り替えます。

お買い上げ時 アウトカメラ

撮影画面表示中に「#」でも切り替えられます。

カメラモード 切替

トモードを選択

- ●「連写モード|選択時は「オート」、「マニュアル」、 「オートブラケット」を選択します。
- 撮影画面表示中に▲を押しても、「カメラモード切替」 を選択できます。

機能メニュー

操作·補足

画像サイズ設定

お買い上げ時 フォトモード・ 連写モード :CIF

(352×288) えチャット撮影 :QCIF

(176×144) 「フォト・連写

干一ド]

お買い上げ時

(352×288)

(240×320) QCIF

(176×144) Sub-QCIF (128×96)

▶画像サイズを選択

- 撮影画面表示中に「7」でも画像サイズを設定できます。
- えチャット撮影時は「QCIF(176×144)」 「Sub-QCIF(128×96)」のみ選択できます。
- 動画撮影時の画像サイズは「動画保存設定」により自 動的に決まります。

撮影間隔/枚数 ▶撮影間隔▶撮影間隔を選択 (撮影問隔)

- ●「画像サイズ設定 |を「CIF(352×288) |に設定時は、 「1.0秒」、「2.0秒」が選択できます。(「0.5秒」は選択 できません。)
- 連写モードのオート時のみ設定できます。

撮影間隔/枚数 (撮影枚数) お買い上げ時

(352×288)

(240×320)

:4枚(固定)

待受

QCIF (176×144)

:5枚

:1.0秒 「連写干ード のみ1

▶撮影枚数▶撮影枚数(枚)を入力

- ●「画像サイズ設定」を「CIF(352×288)」に設定時は、 「撮影枚数 |を変更できません。
- 連写モードのオート・マニュアル時のみ設定できま

「連写干ード のみ1

Sub-QCIF

(128×96)

機能メニュー	操作·補足
動画容量設定	▶項目を選択
お買い上げ時	メール制限(小)
メール制限(小)	290Kバイトまで撮影
[ムービー	メール制限(大)
モードのみ]	490Kバイトまで撮影
	長時間
動画保存設定	保存する際の画質を設定します。
お買い上げ時	▶画質を選択
標準	●「標準」「画質優先」「動き優先」「ノーマル」「ファイン」は
[ムービー	QCIF(176×144)、「時間優先」はSub-QCIF(128
モードのみ]	×96)、「スーパーファイン」「エクストラファイン」は
	QVGA(320×240)の画像サイズになります。
画質調整	▶明るさ調節▶明るさを選択
(明るさ調節)	-3(暗い)~+3(明るい)で調節します。
カメラ起動時	● 撮影画面表示中に30でも明るさを調節できます。
±0	
画質調整	カメラで写している映像の発色を調整して、自然な色合
(ホワイトバラ	いに設定します。
ンス設定)	▶ホワイトバランス設定
お買い上げ時	オート ホワイトバランスを自動調整
オート	晴天 屋外晴天下での撮影
	曇天 曇天や日陰での撮影
	電球 電球照明下での撮影
	● 撮影画面表示中に2つでもホワイトバランスを調整
	できます。
画質調整	▶色調切替▶色調を選択
(色調切替)	● 撮影画面表示中に 1 でも色調を切り替えられます。
カメラ起動時	
通常	

機能メニュー	操作·補足
画質調整	露光を長くして、暗いところでも撮影できるナイトモー
(撮影モード	ドに設定します。
選択)	▶撮影モード選択
カメラ起動時	▶標準・ナイトモード
標準	● 撮影画面表示中に 4 でも撮影モードを選択できま
[フォト・	す。
ムービーモード]	
画質調整	アウトカメラで撮影時の撮影画面のちらつきを抑制し
(画像チューニ	ます。
ング)	▶画像チューニング
お買い上げ時	▶ 自動・モード1 (50Hz地域)・モード2 (60Hz地域)
自動	
自動保存設定	撮影後、自動的に保存するかどうかを設定します。「記
お買い上げ時	録媒体設定」が「本体」のときは「カメラ」フォルダ内、「記
OFF	録媒体設定」が「microSD」のときは「保存先フォルダ選
	択」で設定したフォルダ内に保存されます。
	▶ ON · OFF
記録媒体設定	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。
記録媒体設定 お買い上げ時	撮影した静止画や動画の保存先を設定します。 本体・microSD
お買い上げ時本体	▶本体・microSD
お買い上げ時本体	▶本体・microSD シャッター音を設定します。
お買い上げ時 本体 シャッター音 選択	▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それ
お買い上げ時 本体 シャッター音 選択 お買い上げ時	▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それ ぞれ個別のシャッター音が設定できます。
お買い上げ時 本体 シャッター音 選択	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・運写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択
お買い上げ時 本体 シャッター音 選択 お買い上げ時 シャッター音1	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 ・選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・運写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時 シャッター音1 シャッター音1 セルフタイマー設定	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 ⇒P.160
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジック	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それ ぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 ●選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 ⇒P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジックスタンブ	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 ⇒P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジックスタンプ カメラ起動時	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 ⇒P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶ ON・OFF
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジック スタンプ カメラ起動時 OFF	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 シャッター音を選択 選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 →P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶ ON・OFF マジックスタンプを選択
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジックスタンブ カメラ起動時 OFF [フォト・	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 ▶シャッター音を選択 ●選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 ⇒P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶ON・OFF ▶マジックスタンプを選択 ● お買い上げ時に登録されているマジックスタンプに
お買い上げ時本体 シャッター音選択 お買い上げ時シャッター音1 セルフタイマー設定 マジック スタンプ カメラ起動時 OFF	 ▶本体・microSD シャッター音を設定します。 フォトモード時・連写モード時とムービーモード時それぞれ個別のシャッター音が設定できます。 シャッター音を選択 選択中は、確認のためシャッター音が鳴ります。 →P.160 人物の顔にマジックスタンプを貼り付けて撮影します。マジックスタンプは適切な位置に自動配置されます。 ▶ ON・OFF マジックスタンプを選択

機能メニュー	操作·補足
撮影種別設定	動画撮影時に映像と音声の両方、またはどちらか一方の
カメラ起動時	みを記録するように設定します。
通常	▶通常・映像のみ・音声のみ
[ムービー	
モードのみ]	
フレーム撮影	フレームを合成して撮影します。
カメラ起動時	▶ ON · OFF
OFF	▶ フレームを選択
[フォト・	● お買い上げ時に登録されているフレームについて
モードのみ]	⇒P.398
ファイル制限	⇒P.160
表示サイズ設定	撮影画面で静止画・動画を本来のサイズで表示(等倍表示)
お買い上げ時	するか画面サイズに合わせて表示するかを設定します。

等倍表示 **保存容量確認**

空き容量と保存容量(目安)を表示します。

▶ 等倍表示・画面サイズで表示

●確認が終われば値がを押します。撮影日付挿入 撮影した静止画に日付を挿入するか

撮影した静止画に日付を挿入するかどうかを設定します。 あらかじめ 「時計設定」で日付を設定しておいてくだ

お買い上げ時 さい。 OFF **ON**

設定

▶ ON · OFF

● 「画像サイズ設定」を「VGA(640×480)」以上に設定している場合のみ設定できます。

モードのみ]

<インカメラ・アウトカメラ>

●「画像サイズ設定」を「VGA(640×480)」以上に設定しているとインカメラに切り替えることはできません。

<撮影間隔/枚数(撮影枚数)>

●画像サイズによって設定できる枚数は異なります。設定できる枚数については以下のとおりです。

CIF(352×288): 4枚 待受(240×320): 5枚~10枚 QCIF(176×144): 5枚~20枚

Sub-QCIF(128×96): 5枚~20枚

お知らせ

<動画容量設定>

●「長時間」に設定した場合、「記録媒体設定」が「microSD」に設定されます。「長時間」に設定していてカメラを終了し再度起動した場合は、「メール制限(小)」に切り替わります。このとき「記録媒体設定」は「microSD」に設定されたままです。

<画質調整>

- ●ナイトモード時は露光が長くなり特にぶれやすくなるので、ご注意ください。
- 「画像チューニング」を「自動」に設定した場合、自動調整に時間がかかることがあります。その場合、撮影場所の電源周波数に合わせてモード1・モード2に切り替えてご利用ください。

<自動保存設定>

- ●「保存先フォルダ選択」が設定されていない場合や設定されたフォルダ が削除された場合は、最新のフォルダに保存されます。
- ムービーモード時に「動画容量設定」を「長時間」に設定しているときや 「記録媒体設定」を「microSD」に設定しているときは、「自動保存設定」 を変更できません。

<記録媒体設定>

- microSDメモリーカード内の保存先を設定するには「保存先フォルダ 選択」参照。
- ●「動画容量設定」を「長時間」に設定した場合は、「記録媒体設定」は 「microSD」に設定されます。

<マジックスタンプ>

● フォトモードの場合、「画像サイズ設定」を「VGA(640×480)」以上 に設定していると貼り付けできません。

<フレーム撮影>

- ●「画像サイズ設定」を「VGA(640×480)」以上に設定している場合は 合成できません。
- インカメラでフレーム付きの静止画を撮影して保存すると、自動的に 正像表示に変換されるのに伴い、フレームも反転します。
- フレームを合成して撮影した静止画は、鏡像で保存できません。

<表示サイズ設定>

- ●「動画保存設定」を「エクストラファイン」「スーパーファイン」に設定している場合は、常に「画面サイズで表示」になります。
- 撮影画面での設定はポストビュー画面にも反映されますが、ポストビュー画面での設定は撮影画面には反映されません。

力

ファイル制限

お買い上げ時 なし

撮影中の静止画や動画を保存したときのファイル制限を設定します。 一次配布で受け取った側がiモードメールに添付できなくなります。


撮影画面・フォトモード、ムービーモード、えチャット のポストビュー画面・連写モードの詳細表示画面 ▶ [iα (| 機能)) ▶ ファイル制限

なし・あり

ファイル制限「なし」の場合



ファイル制限「あり」の場合



お知らせ

- 「ファイル制限 | を「あり | にした場合でも、赤外線通信機能で送信した り、microSDメモリーカードにコピーすることで静止画や動画を送り 先の携帯電話から出力できます。
- 保存後も設定を変更できます。⇒P.267「ファイル制限 |
- ▲ムービーモードで「動画容量設定」を「長時間」に設定しているときや 「記録媒体設定」を「microSD」に設定しているときは、「ファイル制限」 を設定できません。

セルフタイマー設定

カメラ起動時 OFF

撮影画面 ▶ [• ∞] (機能)

- ▶セルフタイマー設定 ►ON・OFF
- 撮影画面から(6)でもセルフタイマーを設定できます。

作動時間(秒)を入力

「01 |~「15」の2桁を入力します。

セルフタイマー設定を「ON」に設定したときは

「ON IC設定すると、撮影画面に「ご」が表示されます。

- ○(撮影)を押すと確認音が鳴り、「ら」が点滅します。撮影の約5秒前ま では約1秒ごとに着信/充電ランプが点滅します。撮影の約5秒前から は約0.5秒ごとに着信/充電ランプが点滅し、約1秒ごとに確認音が鳴 ります。設定している作動時間の経過後に撮影されます。
- 撮影を中止する場合は、着信/充電ランプが点滅中に図(中計)また は「ロップを押します。撮影を中止しても「セルフタイマー設定」は「ON」 のままです。
- セルフタイマー作動中に (撮影)を押すとすぐに撮影します。
- 撮影時にはマナーモードなどの設定に関わらず確認音が鳴ります。 確認音の音量は変更できません。

お知らせ

- 連写モードのマニュアル時はセルフタイマーで撮影できません。
- ●撮影が終了するとセルフタイマーは「OFF Iになります。

<バーコードリーダー>

バーコードリーダーを利用する


アウトカメラを使ってJANコードやQRコードを読み取り、データ として登録できます。

データを使って電話をかけたり、i モードメールの作成、インター ネット接続などができます。

|バーコードリーダーで読み取りを行うときは

接写レバー(⇒P.157) を「此」にし、コードに対 してカメラを約8cm離 してください。

ただし、コードが小さい 場合はガイド枠内に大 きく写るようにゆっく りカメラを近づけてく ださい。







ガイド枠 -

て読み取ってください。 読み取り終了後は接写レバーを「● |に戻します。

JANJ-F

JANコードとは、幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバー コードです。

8桁(JAN8)または13桁(JAN13)のJANコードを読み取れます。

● FOMA端末で読み取ると 「4942857112597」と表示されます。



QRJ-K

QRコードとは、縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つ です。

文字として表示されるのは、漢字・カタカナ・英数字・絵文字です。 画像やメロディ情報を持つQRコードもあります。

● FOMA端末で読み取ると「株式会社NTTドコモ」 と表示されます。



コード読み取り

バーコードリーダー 明るさ:±0 起動時

ズーム:拡大

読み取ったデータは5件まで登録できます。

最大で16個まで分割されたQRコードを読み取れます。

<u>/---</u> ▶ <u>|</u> ▶バーコードリーダー

▶コード読み取り

- 撮影画面の機能メニューから「カメラ モード切替 |の「バーコードリーダー| を選択してもバーコードリーダー選 択画面が表示されます。
- バーコードリーダー選択画面

□コード読み取り 図保存データー覧

● バーコードリーダーメニューをデスクトップに貼り付けておく ともできます。⇒P.121

接写モードにして読み取りたい コードをガイド枠に合わせて 表示する

- 文字入力(編集)画面の機能メニューで 「バーコードリーダー」を選択してもコード 読取画面が表示されます。
- (機能)→「明るさ調節 |を選択すると、 囲るさを−3(暗い)~+3(明るい)で調節 できます。
- で縮小表示、 で元の表示に戻ります。



コード読取画面

🤦 💿(開始)を押す

コードが読み取られます。(シャッター音は鳴りません。)

- ●読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。音量は変更できません。ただし、マナーモードや「着信音量」の「電話」が「消去」または「ステップ」に設定中は音が鳴りません。
- ◆メロディのデータは「♪」、対応していないデータや破損している データは「ゆ」や「湿」で表示されます。
- 文字入力(編集)中の場合はコード読取結果画面は表示されず、読み取ったコードの文字データ確認画面が表示されます。読み取った文字を入りする場合は ◎ (配置) を押します。破棄する場合は ◎ (記) または品空を押します。表示できない文字は半角スへこ置き換えて表示されます。また、文字データのないコードを読み取った場合、正しく表示されません。
- ●読み取り中に一定の時間が経過しても読み取れない場合は、読み 取りが中断され、コード読取画面に戻ります。
- 読み取ったコードが分割されたQRコードの一部の場合、「OK」を 選択して手順2~手順3の操作を繰り返して残りのデータを読み取ります。

4 [談記]) ▶認識結果保存 ▶YES ▶ OK

読み取ったデータが登録されます。



コード読取結果画面

お知らせ

- ●JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取れません。
- ●読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- 傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、正しく読み取りできない場合があります。
- ●バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。

コード読取結果画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
認識結果保存	読み取り結果を登録します。⇒P.162
一覧表示	登録データが1件以上ある場合に、バーコードリーダー
	一覧画面を表示します。
Internet	選択中のURLに接続します。
	▶ YES
	● URLを選んで● (選択)を押しても接続できます。
i モードメール	選択中のメールアドレスを宛先とした i モードメール
作成	を作成します。⇒P.199手順3へ
	● メールアドレスを選んで(選択)を押しても i モー
	ドメールを作成できます。
	■ コード読取結果画面で「メール作成」を選択すると、新規
	メールの宛先、題名、本文にコード読取結果画面のデー
	夕が入力されます。
電話発信	選択中の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信します。
	▶ 発信方法を選択
	● 「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に
	相手に送信する画像を選択します。
	● 電話番号を選んで● (選択)を押しても発信できます。
	▶ 発信
	● 国際電話をかける場合は「国際電話発信」を選択します。
	⇒P.61
	● 発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択し
	ます。⇒P.48手順2
電話帳登録	⇒P.90
Bookmark	サイト名とURLをブックマークに登録します。
登録	▶ YES
	●「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集でき
	ます。
	▶ OK ▶登録したいフォルダを選択

機能メニュー	操作·補足	
画像保存	読み取った画像データを保存して、待受画面などに設定	
	します。	
	▶ 保存したいフォルダを選択	
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ	
	● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180	
メロディ保存	読み取ったメロディデータを保存して、着信音などに設	
	定します。	
	▶ YES ▶ 保存したいフォルダを選択	
	⇒P.179「メロディダウンロード」手順2へ	
	「♪」を選択するとメロディが再生されます。	
	保存されているメロディがいっぱいのとき⇒P.180	
iアプリ起動	動 読み取ったデータから i アプリを起動します。	
	▶ YES	
	■ コード読取結果画面で「i アプリ起動」を選択してもi ア	
	プリが起動します。	
コピー	▶ コピーする始点を選択	
	▶ コピーする終点を選択	
	● 全角5000/半角10000文字までコピーできます。	
	● コピーした文字を貼り付けるには⇒P.354	

お知らせ

<Internet>

● URLは、バーコードリーダーでは半角512文字、テキストリーダーでは半角256文字まで表示されます。

<iモードメール作成>

◆入力できない文字が含まれていた場合、宛先は入力されません。また、 本文は文字がスペースになることがあります。

<電話発信>

●「110」「119」「118」を読み取っても緊急通報することはできません。

<Bookmark登録>

● URLは半角512文字まで表示され、先頭から256文字のみ登録できます。

<画像保存>

- 保存された画像のファイル名、タイトル名は「imageXXX」(XXXは数字)となります。
- 1224×1632ドットを超える画像のバーコードは読み取れません。

<メロディ保存>

- 保存されたメロディのファイル名は「melodyXXX」(XXXは数字)となります。
- タイトルが付けられていないメロディはファイル名がタイトルになります。
- メロディを再生する際、「着信音量」の「電話」で設定された音量で再生 されます。

保存データー覧を表示する



登録済みのデータのタイトルが登録時の新 しいものから順に表示されます。

タイトルを選択すると、コード読取結果 画面が表示されます。 バーコードリーダー一覧画面

お知らせ

- 読み取ったデータのタイトルは以下のようになります。
- (例)2007年11月15日10時00分に保存した場合 タイトル名:20071115 1000 0000
 - ·同じ日時で複数保存した場合は下4桁の数字が「9999」まで順に増えます。

バーコードリーダー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
タイトル編集	▶ タイトルを入力	
	● 文字数:全角9/半角18文字まで。	
結果表示	登録されているデータのコード読取結果画面が表示さ	
	れます。	
1件削除	▶ YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力 YES	

<テキストリーダー> **テキストリーダーを利用する**

アウトカメラを使って、印刷されている電話番号やメールアドレス、URLなどの英数記号を読み取り、文字情報として登録したり、電話をかけたり、iモードメールの作成、インターネット接続などができます。

テキストリーダーで読み取りを行う ときは

- ●接写レバー(⇒P.157)を「む」にし、読み 取りたい文字列に対してカメラを約8cm 離してください。 約8cmの距離からすれた場合、認識率が 低下します。
- ・読み取りたい文字列をガイド枠内に入るよう にして読み取ってください。
- ・読み取りたい文字列に対してカメラが平行になるようにして読み取ってください。
- 読み取り終了後は接写レバーを「●」に戻します。

ガイド枠 -



文字を読み取る

読み取ったデータは、1件につき半角256文字、8件まで登録できます。 一度に読み取り可能な文字数は半角50文字までで、長い文字列は 分割して読み取れます。

▽テキストリーダー

▶テキスト読み取り

- 撮影画面の機能メニューから「カメラモード 切替」の「テキストリーダー」を選択してもテ キストリーダー選択画面が表示されます。
- テキストリーダーメニューをデスクトップ に貼り付けておくこともできます。 ⇒P.121



テキストリーダー 選択画面

接写モードにして読み取りたい 文字をガイド枠に合わせて表示 する



テキスト読取画面

◉ (撮影)を押す

文字が読み取られます。

(シャッター音は鳴りません。)

- 読み取りを中止する場合は
 「かっかを押します。
- 読み取り完了音が鳴り、着信/充電ランプが点灯します。音量は変 更できません。ただし、マナーモードや「着信音量 |の「電話 |が「消 去 または 「ステップ 」に設定中は音が鳴りません。

読み取り結果を確認する

下線が付いて表示されている読み 取った文字に間違いがないか確認 します。



● 文字を修正せずに登録する場合 ⇒手順6へ



テキスト読取結果確認画面

文字の修正方法

変換候補の文字を選択して修正する

それぞれの文字の変換候補が最大4種類まで表示されます。

- (★)による[.ne.ip]や[.co.ip]などの文字入力はできません。
- 1. ○で修正したい文字を選んで変換候補文字の番号を押す

直接入力して修正する

変換候補以外の文字などに修正したい場合

 □で修正したい文字を選んで□(文字)を押し、「英字入力 モードまたは「数字入力モード」に切り替える

▶文字を入力

● (福富)を押す

読み取った文字が確定します。

- 文字を結合させる場合は、手順2~手順5を 繰り返します。
- 確定を解除する場合は、(In***)を押します。



[[[[[]]]]] ● 登録

読み取った文字が登録されます。

- 読み取った文字に「tell「@l[http://lなどが 含まれる場合は、文字を選択することによっ てPhone To機能やWeb To機能などが起動 できます。(⇒P.181)ただし、複数ある場合 でも、最初の1つ目のみ選択できます。
- 図(■図)を押すと、読み取った文字を宛 先にして i モードメールを作成できます。 ⇒P.166



テキスト読取結果画面

お知らせ

- 読み取り中は、FOMA端末が揺れたりしないようにしっかり持って操 作してください。
- ・読み取りできる文字は、英字(大文字・小文字)、数字、記号(# & () −. /:@[] ~?=%+)です。 漢字やひらがななどは読み取りできません。また、周囲の照明などの

状況によっては、正しく読み取りできない場合があります。 ● 手書きの文字は正しく読み取りできません。

- FAXされたものやコピーしたもの、デザインされた文字や文字の間隔 が一定でないもの、文字と背景が区別しにくいものなどは、正しく読 み取りできない場合があります。

保存データー覧を表示する

→ テキストリーダー

▶保存データー覧



テキストリーダー一覧画面

- 登録済みの場合は、最初の半角22文字まで が表示されます。
- 項目を選択すると、テキスト読取結果画面が表示されます。
- 図(■図)を押すと、項目の文字を宛先にして i モードメールを 作成できます。⇒P.166

テキスト読取画面・テキスト読取結果確認画面の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
登録	読み取り結果を登録します。⇒P.165	
編集	読み取った文字列を編集して登録します。	
	▶文字を編集	
認識モード設定	読み取りたい文字列の種類に合わせて認識モードを設	
テキスト	定できます。	
リーダー起動時	▶項目を選択	
自動設定	自動設定 文字の種類を自動で判別。	
	URL URLを読み取る場合に選択。	
	登録する際に文字列の先頭を自動で	
	「http://」または「https://」に設定。	
	アドレス メールアドレスを読み取る場合に選択。	
	電話番号 電話番号を読み取る場合に選択。	
	数字数字を読み取る場合に選択。	
	フリー文字列 特に指定せずに英文字を読み取る場合	
	に選択。	
反転モード設定	読み取りたい文字列の印刷の状態に合わせて設定します。	
テキスト	▶項目を選択	
リーダー起動時	自動設定 印刷の状態を自動で判別。	
自動設定	無反転固定薄い色地に濃い色の文字の場合。	
	反転固定 濃い色地に薄い色の文字の場合。	

テキスト読取結果画面・テキストリーダー一覧画面の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
編集	▶文字を編集	
Internet	読み取ったURLに接続します。⇒P.162	
i モードメール	読み取ったメールアドレスを宛先とした i モードメー	
作成	ルを作成します。⇒P.199手順3へ	
	● テキスト読取結果画面でメールアドレスを選択して	
	も i モードメールを作成できます。	
電話発信	読み取った電話番号に発信します。⇒P.162	
メールアドレス	読み取ったメールアドレスを電話帳に登録します。	
登録	⇒P.90	
電話番号登録	読み取った電話番号を電話帳に登録します。⇒P.90	
Bookmark	読み取ったURLをブックマークに登録します。	
登録	▶ OK	
	● 「ページタイトル」を選択するとタイトルを編集でき	
	ます。	
	▶ 登録したいフォルダを選択	
電話帳検索	読み取った文字を使って電話帳検索を行います。	
	▶検索方法を選択▶◯	
	文字に該当する電話帳の一覧が表示されます。	
詳細表示・	テキスト読取結果画面とテキストリーダー一覧画面を	
一覧表示	切り替えます。	
1件削除	▶ YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力 YES	
一覧表示 1件削除	文字に該当する電話帳の一覧が表示されます。 テキスト読取結果画面とテキストリーダー一覧画面を 切り替えます。 YES	

iモード/iモーション/iチャネル

i モードとは	▎ メッセージサービスを利用する
サイトを表示する サイトに接続する <i menu=""> 168</i>	
サイトの見かたと操作169 最後に見たサイトのページを表示する<ラストURL> 172 マイメニューを使う<マイメニュー> 173	証明書を利用する SSL証明書を操作する <ssl証明書操作> 187</ssl証明書操作>
i モードパスワードを変更する ・・・・・・・・・く i モードパスワード変更> 173 インターネットホームページを表示する・・・くURL入力> 174	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
URL入力履歴を使って表示する <url入力履歴> 174 ホーム登録したサイトを表示する <ホーム表示> 175 ホームページやサイトを登録して素早く表示する</url入力履歴>	i モーションを利用する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	サイトから i モーションを取得する く i モーション取得> 190
サイトから画像やメロディなどをダウンロードする サイトからファイルやデータをダウンロードする 178	
i モードの便利な機能 反転した情報を使っていろいろな操作をする 181	「テャイルを使う193
i モードの設定を行う	テロップの表示を設定する<テロップ設定> 194
詳細機能を設定する <i モード設定=""> 182 接続待ち時間を設定する<接続待ち時間設定> 183 i モードから接続先を変更する(ISP接続通信)</i>	
<接続先選択> 183	

i モードとは

iモードでは、iモード対応FOMA端末(以下 iモード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、

i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し込みに関する お問い合わせは、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の『ご利用ガイドブック (iモードくFOMA>編)』をご覧ください。

i モードのご使用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売したり、メールへの添付や i モード端末外へ出力することはできません。
- iモード端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリ・iモーションにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により新しい携帯電話への移行を行っておりません。iモード端末に保存されている内容(メール、メッセージR/F、画面メモ、iアプリ、iモーション)やブックマークなどの登録内容は、iモード端末の故障、修理やその他の取扱いによって消失する場合がありますので、登録内容や重要な内容は控えをとっておくことをおすすめします。万一、保存されている内容や登録した内容が消失した場合、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご子承ください。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源 ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディ)、 「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定着信音などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

< i Menu> サイトに接続する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスを利用します。 FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの 予約などができます。(IPによりサービス内容が異なります。また、 別途申し込みが必要なことがあります。)



通信中は「今」が点滅します。

- 接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中 に中止する場合は□(中止)を押します。

__ 項目(リンク先)を選択

項目(リンク先)の選択を繰り返して目的のサイトを表示します。

- 表示したサイトの画面などで下線が表示されているときは、その 項目を選択できます。項目を選ぶと反転表示されます。
- リンク先を示す項目の前に番号が表示されているときは、その番号と同じダイヤルボタンを押して直接リンク先に接続できます。 (サイトによっては接続できない場合があります。)
- サイト表示中に
 を押すと行単位でスクロールします。
 また、
 トや
 を押すと画面単位でスクロールします。

SSLページを取得するときは

SSLに対応したサイトを取得するとき、右の画面 が表示されます。取得が完了するとSSI ページが 表示され、「当」が点灯します。

■認証中に中止する場合は「Cancellを選択します。 認証後のページを取得中に中止する場合は☑ (申止)を押します。



通常のサイトに戻るときは

SSLに対応していないサイトに戻るとき、右の画 面が表示されます。「YFS」を選択すると通常のサ イトが表示され、「≦」が消灯します。



iモードを終了するには

サイト表示中 ► YES

- 「↑」が消灯し、i 干ードが終了します。
- i モード終了までに時間がかかる場合があります。

お知らせ

- i モードのサービスを受けているとき(i モード待機中)は「りが点滅 します。
- サイトによっては、ご利用の前に別途書面などで申し込みが必要なも のや、情報料が必要なものがあります。
- サイトによっては、画像を正しく表示できず、「≦」が表示される場合 があります。
- サイトやデータによっては、メロディやソフトなどのダウンロードや 保存ができない場合があります。
- i モード対応のインターネットホームページ(サイト)によっては、設定 されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

サイトの見かたと操作

サイト表示中の基本的な操作方法について説明します。

取得済みのページに戻る・進む

FOMA端末は、表示したインターネットホームページなどのデータ をキャッシュと呼ばれる一時的な記憶領域に保存します。 ことで、通信を行わずにキャッシュに記憶されたページを表示でき ます。

- ●FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしているページや、必ず最新 情報を読み込むように設定(作成)されたページを表示する場合は、通信 を行います。
- j 干ードを終了するとキャッシュはクリアされます。
- 前のページを表示させるときは一〇を押す 次のページを表示させるときはった押す







1つ前のページ




現在表示している ページ

ページを移動するには

○を続けて押すことにより、これまで表示してきたページをさかの ぼって表示できます。ただし、前のページ(「B」)から他のページ(「D」) を表示させたときは、「D」から ○を2回押しても「C」は表示されません。 「D」→「B」→「A」の順で前のページを表示します。

<画面[A]→[B]→[C]→[B]→[D]の順番でページを表示させたとき>



-…ページの表示の順番

…画面「D」から前のページを表示させたときの順番

お知らせ

● Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。

お知らせ

●キャッシュに記憶されたページを表示する際、以前接続したときに入 力した文字や設定は表示されません。

サイトで選択・入力する

サイトでは、ラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、 プルダウンメニューが表示されることがあります。

名称	表示例	操作·補足
ラジオ ボタン	○:非選択状態 ●:選択状態	選択肢の中から1つだけ選択できます。
チェック ボックス	□:非選択状態 ☑:選択状態	選択肢の中から複数の項目を選択できます。

名称	表示例	操作•補足
テキスト ボックス	乗換駅から 下車駅へ 0. 検索	文字を入力できます。テキストボックスを選んで(の)(無理)を押すと文字入力画面が表示されます。
ブルダウン メニュー	東京 ②. 検索 東京 宗奈葉 野馬城岡	選択肢の一覧から項目を選択できます。ブルダウンメニューを選んで (質別)を押すと選択肢一覧が表示されます。 ● ブルダウンメニューによっては、複数の項目を選択できる場合があります。 で項目を選んで (例別)を押すごとに項目の選択/選択解除を繰り返します。項目を選択し終わったら (元) を押します。

Flash機能

Flashとは、絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像を利用した画像をFOMA端末にダウンロードして再生したり、待受画面に設定したりできます。

お知らせ

- Flash画像によってはお客様のFOMA端末の端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを利用するには、「端末情報データ利用設定」を「利用する」に設定してください。(お買い上げ時は「利用する」に設定されています。)
- Flash画像によっては効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合には、「効果音設定」を「効果音OFF」に設定してください。
- 待受画面に設定されたFlash画像の効果音やバイブレータは動作しません。
- SDオーディオ再生中は、Flash画像の効果音は鳴りません。
- Flash画像によっては再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。「バイブレータ」を「OFF」に設定していても振動します。

お知らせ

- Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに保存しても、画像の 一部が保存されないなど、サイトでの見え方と異なる場合があります。
- Flash画像によっては、正しく動作しない場合があります。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- ◆ Flash画像によっては○ で操作できることがあります。「◆」が 表示されていない場合でも、Flash画像の操作ができることがあります。

User IDやPasswordを入力するには

サイトによっては右のような認証画面が表示され ることがあります。

(サイトによって表示される画面が異なります。) 1.「User ID I欄を選択 ▶ User IDを入力

- 2.「Password I欄を選択 ▶ Passwordを入力
 - ◆ 入力したPasswordは「* 「で表示されます。
- 3 0K

User ID、Passwordの認証を始めます。



携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号について

項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信す るかどうかの確認画面が表示されることがあります。送信してもよいと きは「YES」を選択します。 [how] または (戻る) を押すと前の画面に 戻ります。

お知らせ

- 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 は、IP(情 報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情 報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、 お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられ ます。
- 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 は、 インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるた め、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この 操作によりで使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情 報サービス提供者)などに通知されることはありません。

サイト表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
Bookmark登録	⇒P.175	
画面メモ保存	⇒P.177	
i Menu	「i Menu」に戻ります。	
Bookmark一覧	Bookmarkフォルダー覧画面を表示します。⇒P.176	
画面メモ一覧	画面メモフォルダー覧画面を表示します。⇒P.177	
再読み込み	サイトの内容が最新の情報に更新されます。	
画像保存	⇒P.178	
背景画像保存	YES▶保存したいフォルダを選択	
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ	
URL入力	URLを入力して、インターネットホームページを表示	
	します。⇒P.174	
電話帳登録	⇒P.90	
デスクトップ貼付	⇒P.121	
i モードメール	表示中のサイトや画面メモのURL、画像を i モードメー	
作成	ルの本文に貼り付けまたは添付して作成します。	
	▶項目を選択	
	URL貼付 URLを i モードメールの本文に貼り 付け。	
	メール添付 画像を選択して i モードメールに添	
	付。	
	デコメール挿入画像を選択してデコメールに貼り付	
	け。	
	⇒P.199手順2へ	
	◆デコメールについて⇒P.202	
ホーム登録	ホームURLに登録します。⇒P.175	
ホーム表示	ホームURLに登録したサイトを表示します。⇒P.175	
タイトル表示	表示中のサイトのタイトルを表示します。	
URL表示	表示中のサイトのURLを表示します。	
証明書表示	SSL通信で使用している証明書の所有者、発行元、有効	
	期限、シリアル番号を確認します。最大5枚まで表示され	
	ます。	
	● ○ で画面をスクロールして確認できます。	

	採TF*開止	
文字コード変換	文字が正しく表示されないときに、正しい文字に変換し	
	ます。	
	●表示中のサイトにのみ有効です。	
画像表示設定	画像を表示するかどうかを設定します。⇒P.182	
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。⇒P.182	

アニメーションや Flash 画像を最初から再生します。

リトライ

< i モードメール作成>

- ◆本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文字までです。半角 256文字以上あるときは貼り付けできません。
- ●画像によっては i モードメールに添付または貼り付けできない場合があります。

<タイトル表示>

● タイトルは半角128文字まで表示されます。

<文字コード変換>

- ●正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回 操作を行うと元の文字コードで表示されます。
- 変換操作を繰り返しても正しく表示されないことがあります。
- ●正しく表示されているときに文字コード変換をすると、正しく表示されなくなる場合があります。

<ラストURL>

最後に見たサイトのページを表示する

ラストURLを表示する

i モードを終了すると、最後に表示していたページのURLが「ラストURL」に記憶されます。

i モードメニューで「ラストURL」を選択すると、最後に見たページを表示します。

| 待受画面 **| i**□ (**| i**□) **|** ラストURL

お知らせ

● URLが半角2048文字を超えるページ、メロディや i モーションのダウンロード(取得)完了画面、FirstPassセンターのページなど、ページによっては「ラストURL」に記憶されません。

ラストURL初期化

最後に見たページのURLを初期化(i MenuのURLに)します。

待受画面 ▶ i¤ (*** i * i** *) ▶ i モード設定 ▶ ラストURL初期化 ▶ YES

<マイメニュー> マイメニューを使う

よく利用するサイトをマイメニューに登録することで、次回からそ のサイトに簡単に接続できます。最大45件まで登録できます。

マイメニューに登録する

- 登録したいサイトのページを表示 ▶マイメニュー登録
 - ●各サイトによりページ構成が異なります。
- i モードパスワードのテキストボックスを選択 - ▶ i モードパスワードを入力 ▶ 決定
 - ◆ 入力した i モードパスワードは「* |で表示されます。
 - i モードパスワードについて⇒P.126

お知らせ

- ●マイメニューに登録できないサイトもあります。
- メニュー/検索内の有料サイトに申し込まれると自動的にマイメ ニューに登録されます。

マイメニューからサイトを表示する

待受画面 ▶ i¤ (■) ▶ i Menu ▶マイメニュー▶接続したいサイトを選択

お知らせ

● デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録した マイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューを mova端末でご利用になれない場合があります。

くiモードパスワード変更> iモードパスワードを変更する

メッセージサービスや i モード有料サイトの申し込み/解約、メー ル設定をするときは[iモードパスワード](4桁)が必要になります。 なお、iモードパスワードは他人に知られないよう十分ご注意くだ さい。

- 待受画面 ▶ i¤ (■) ▶ i Menu
 - ▶料金&お申込・設定▶オプション設定
 - ▶ i モードパスワード変更
 - ▶「現在のパスワード」のテキストボックスを選択
 - i モードパスワード(4桁)を入力
 - 初回はご契約時に i モードパスワードとして Password 設定されている「0000」(数字のゼロ4つ)を 入力します。
 - ◆ 入力した数字は「* |で表示されます。



- 「新パスワード」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力
 - む客様独自の i モードパスワードを入力してください。
- 「新パスワード確認」のテキストボックスを選択 ▶新しい i モードパスワード(4桁)を入力▶決定
 - 手順2で入力した数字と同じものを入力します。

お知らせ

i モードパスワードを万一お忘れになったときは、ご契約されたご本 人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショッ プ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

<URL入力>

インターネットホームページを表示する

URLは半角の英数字や記号で入力します。

待受画面 ▶ i¤(*** i * i** *) ▶ Internet ▶ URL入力 ▶ <新規入力>

サイト表示中は
 (概能) →「URL入力」を選択し、手順2の画面が表示されたらテキストボックスを選択します。(テキストボックスには表示中のサイトのURLが入力されています。)

り URLを入力▶OK

◆ 文字数:半角256文字まで。



お知らせ

- i モードに対応していないインターネットホームページや、接続する インターネットホームページによっては、正しく表示されないことが あります。
- 受信したページのデータが1ページの取得可能な最大サイズを超えたときは、受信を中断します。「OK」を選択すると、取得したところまでのデータが表示される場合もあります。

<URL入力履歴>URL入力履歴を使って表示する

入力したURLはURL入力履歴として10件まで記憶されます。

待受画面 ▶ [☎(📑 🛣)

- ▶Internet ▶ URL入力
- **▶表示したいURLを選択▶OK**



- 「http://」または「https://」以下の半角22文 URL入力履歴―覧 字までが表示されます。
- URLのテキストボックスを選択するとURL を編集できます。

お知らせ

- 履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。
- URLを新規入力してアクセスした場合は、同じURLでも別の履歴として記録されます。

URL入力履歴一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
デスクトップ	⇒P.121	
貼付		
i モードメール	選択中のURLを i モードメールの本文に貼り付けて作	
作成	成します。⇒P.199手順2へ	
ホーム登録	ホーム URLに登録します。⇒P.175	
削除	▶ YES	
選択削除	▶削除したいURL入力履歴にチェック▶回(完了)	
	YES	
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES	

<ホーム表示>

ホーム登録したサイトを表示する

待受画面で「Aを押したり、サイト表示中に機能メニューから「ホーム表示」を選択したときに、登録したインターネットホームページを表示します。

ホームURL設定

お買い上げ時無効

ホーム登録するインターネットホームページのURLとホーム表示の有効・無効を設定します。

例:URLを入力して「有効」に設定する場合

待受画面 ▶ ☞ (**■ 1 ■**) ▶ i モード設定 ▶ ホームURL設定

2 「ホームURL」のテキストボックス を選択

● 無効に設定する場合は「無効」を選択します。



O URLを入力▶有効

▼字数:半角256文字まで。

ホーム登録

表示中のサイトやブックマーク一覧、URL入力履歴のURLをホーム URLに登録します。

サイト表示中・Bookmark一覧画面・ URL入力履歴一覧画面 > i¤ (「機能」) > ホーム登録 > YES

ホーム表示

「ホーム登録」や「ホームURL設定」で登録したURLからサイトを表示します。

待受画面▶▲

- 「――」 Internet ▶ ホーム表示」の操作を行っても表示できます。
- サイト表示中は(***)(機能)を押して「ホーム表示」を選択します。

<ブックマーク>

ホームページやサイトを登録して素早く表示する

ブックマークに登録する

よく見るサイトのURLをブックマークに登録しておくと、直接目的のページを表示できます。100件まで登録できます。(全フォルダの合計)

- **登録したいページを表示中 ▶ [i**¤ (機能)
 - ▶ Bookmark登録 ▶ YES
 - ▶登録したいフォルダを選択

お知らせ

- 登録できる1件あたりのURLの文字数は半角256文字までです。URL の文字数がそれ以上あるときは登録できません。
- タイトルは全角12/半角24文字まで登録されます。タイトルの文字 数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。タイトルがない ときは、「http://lまたは「https://lを除いたURLが登録されます。
- ブックマークに登録時は、サイトで入力した内容は登録されません。
- ページによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

ブックマークからホームページやサイトを表示する

待受画面 ▶ i¤ (■ i =) ▶ Bookmark

- ▶フォルダを選択▶表示したいブックマークを選択
- サイト表示中は
 i¤(機能)→「Bookmark一覧」を選択します。

松松生ノーニ





Bookmark フォルダー覧画面

Bookmark 一覧画面

● ブックマークを使ってページを表示させると、次回はそのブックマークがBookmark一覧画面の先頭に表示されます。

Bookmarkフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	探作•佣正
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。
	「Bookmark」・「画面メモ」フォルダ以外にそれぞれ9件ま
	で追加できます。
	▶フォルダ名を入力
	●文字数:全角10/半角20文字まで。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を編集
	●文字数:全角10/半角20文字まで。
登録件数確認	全フォルダに登録されているブックマークの件数を表示
	します。
赤外線全件送信	⇒P.309
フォルダ削除	フォルダとフォルダ内のすべてのブックマークや画面
	メモを削除します。
	「Bookmark」・「画面メモ」フォルダは削除できません。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
Bookmark	すべてのブックマークを削除します。フォルダは削除さ
全削除	れません。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

Bookmark一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ移動	ブックマークや画面メモを別のフォルダに移動します。
	▶移動先のフォルダを選択
	▶移動したいブックマークや画面メモにチェック
	▶☑(完了) ▶YES
タイトル編集	▶タイトルを編集
	●ブックマークの場合、全角12/半角24文字まで
	入力できます。空白で◯(確定)を押した場合は、
	「http://」または「https://」を除いたURLが登録され
	ます。
	●画面メモの場合、全角11/半角22文字まで入力でき
	ます。空白で (雁) を押した場合は、「無題」と登
	録されます。
デスクトップ貼付	
i モードメール	選択中のURLをiモードメールの本文に貼り付けて作成
作成	します。⇒P.199手順2へ
赤外線送信	⇒P.307
microSD^	⇒P.297
コピー	
ホーム登録	ホームURLに登録します。⇒P.175
URLコピー	ブックマークのURLをコピーします。
	▶コピーする始点を選択▶コピーする終点を選択
	●コピーした文字を貼り付けるには⇒P.354
登録件数確認	表示しているフォルダ内に登録されているブックマーク
Vivino	の件数を表示します。
削除	YES
選択削除	▶削除したいブックマークや画面メモにチェック
	▶図(完了) ▶YES
全削除	フォルダ内に登録されているすべてのブックマークや画
	面メモを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

<画面メモ>

サイトの内容を保存する

画面メモを保存する

一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末に保存できます。 画面メモに保存したページは、iモードに接続せずに表示できま す。最大100件まで保存できます。(データ量により実際に保存で きる件数が少なくなる場合があります。)

- 保存したいページを表示中〉「『〇【機論】)
 - ▶画面メモ保存▶YES
 - 保存したいフォルダを選択
 - 保存されている画面メモがいっぱいのとき⇒P.180

お知らせ

- タイトルは全角11/半角22文字まで登録されます。タイトルの文字 数がそれ以上ある場合は、超えた部分が削除されます。
- ダウンロード(取得)完了画面などを保存すると、画面とともにその。 データも保存されます。(再生期限付きの i モーションの取得完了画面 は保存できません。) ダウンロード(取得)完了画面は、画面メモとして 保存できない場合があります。ダウンロード(取得)完了画面以外は、 そのページのURLが半角256文字まで保存されます。
- SSL対応のページの画面を保存すると、画面とともにそのページの SSI証明書も保存されます。
- テキストボックスに入力した内容や、プルダウンメニュー、チェック ボックス、ラジオボタンで選択した内容は保存されません。
- 1件あたり100Kバイトまでのページを保存できます。ただし、i モー ションの取得完了画面は500Kバイトまで、テンプレートの取得完了 画面は20Kバイトまで保存できます。

画面メモを表示する

待受画面 ▶ [章□ (■]]

▶画面メモ

サイト表示中は(機能)→「画面メモー覧」 を選択します。



画面メモフォルダ

フォルダを選択〉画面メモを選択

で他の画面メモを 確認できます。





画面メモー覧画面

画面メモ詳細画面

お知らせ

● 画面メモに保存されたページは保存したときの情報です。最新のページ の情報と異なる場合があります。

画面メモフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	⇒P.176
フォルダ名編集	⇒P.176
保存件数確認	全フォルダに保存されている画面メモの件数と保護され
	ている画面メモの件数を表示します。
セキュリティ	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できない
設定/解除	ように設定します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
	フォルダが「扉」に変わります。
	●解除する場合も同様の操作を行います。
フォルダ削除	⇒P.176
画面メモ全削除	すべての画面メモを削除します。フォルダは削除されま
	せん。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

画面メモー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ移動	⇒P.176
タイトル編集	⇒P.176
保護/保護解除	画面メモを削除されないように最大50件まで保護できます。(保護するページのデータ量により件数は変動します。)
	保護すると「圖」が表示されます。 ●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
保存件数確認	表示しているフォルダ内に保存されている画面メモの件数と保護されている画面メモの件数を表示します。
削除	⇒P.176
選択削除	⇒P.176
全削除	⇒P.176

画面メモ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
画像保存	⇒P.178
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ
電話帳登録	⇒P.90
タイトル編集	⇒P.176
保護/保護解除	⇒P.178
i モードメール	⇒P.171
作成	
URL表示	画面メモのURLを表示します。
証明書表示	SSL通信で使用している証明書を確認します。⇒P.171
効果音設定	Flash画像の効果音について設定します。⇒P.182
リトライ	アニメーションやFlash画像を最初から再生します。
削除	YES

サイトからファイルやデータをダウンロードする

サイトから画像やメロディなどのファイルやデータをダウンロード してFOMA端末に保存できます。ファイルによってはmicroSDメ モリーカードに直接保存できるものもあります。

画像ダウンロード

サイト、画面メモに表示されている画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに設定できます。 デコメール用の画像やフレーム、スタンプ画像なども保存できます。

サイト表示中・画面メモ詳細画面 ▶ 👯 🛍)

- ▶画像保存▶画像を選択▶YES
- ▶保存したいフォルダを選択
- 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180

_ ピクチャ貼付するには「YES」を選択

— ⇒P.270「ピクチャ貼付」手順1へ

お知らせ

- ファイル名は半角36文字までで保存されます。 ファイル名が指定されていない場合には、取得したURLの一部または 「imageXXX」(XXXは数字)で保存されます。
- サイト上では表示されていても、FOMA端末に保存してピクチャビューアで表示すると、表示されない場合があります。
- ●以下の条件を満たす画像は、フレームまたはスタンプ画像として保存されます。
 - ·透過GIF(アニメーションGIFを除く)
 - ·拡張子が「ifm」
 - ·CIF(352×288)以下の画像
 - CIF(352×288)、待受(240×320)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)の画像はフレーム、それ以外はスタンプとなります。
- 1件あたり100Kバイトまでの画像を保存できます。

メロディダウンロード

サイトからメロディをダウンロードして、着信音などに設定できます。 メロディは20~最大400曲まで保存できます。(データ量により実際 に保存できる曲数が少なくなる場合があります。)

メロディダウンロード可能な サイトを表示▶メロディを選択

- ▶保存 > YES
- **▶保存したいフォルダを選択**
- メロディ再生中の操作について⇒P.290
- 「情報表示」を選択するとメロディの情報が表示されます。 ⇒P.292
- ●保存されているメロディがいっぱいのとき ⇒P.180
- 画面メモを保存したいとき⇒P.177



取得完了画面

2 着信音に設定するには「YES」を選択 ▶着信の種類を選択

お知らせ

- メロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。 再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。
- ●ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場合があります。
- ●ファイル名は半角36文字までで保存されます。ファイル名が指定されていない場合には、ダウンロードしたURLの一部または「melodyXXX」(XXXは数字)で保存されます。
- タイトルが付けられていないメロディは取得完了画面では「無題」と表示されますが、一覧ではファイル名がタイトルになります。
- 1件あたり100Kバイトまでのメロディを保存できます。

テンプレートダウンロード

サイトからデコメール用のテンプレートをダウンロードします。 お買い上げ時のものも含めて最大45件まで保存できます。 (データ量により実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。)

お買い上げ時に登録されているテンプレートは「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。⇒P.180

テンプレートダウンロード可能な サイトを表示▶テンプレートを選択

▶保存 ▶YES

- 「情報表示」を選択するとテンプレートの情報が表示されます。⇒P.207
- ●保存したテンプレートの確認方法について ⇒P.206
- ●画面メモを保存したいとき⇒P.177



取得完了画面

保存されているテンプレートがいっぱいのときは

すでにテンプレートが最大保存件数まで保存されている場合は、不要な テンプレートを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されま す。

1.YES ▶削除したいテンプレートを選択 ▶YES

お知らせ

- テンプレートにデコレーションが1つもない場合やFOMA端末外への 出力が禁止されている画像が挿入されていた場合は、保存できません。
- テンプレートにファイルが添付されている場合は、添付ファイルは削除されます。
- ダウンロードしたテンプレートのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- 1件あたり10Kバイトまでのテンプレートを保存できます。

辞書ダウンロード

サイトから辞書をダウンロードします。お買い上げ時のものも含めて5件まで保存できます。

お買い上げ時に登録されている辞書は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。⇒P.180

辞書ダウンロード可能なサイトを表示 > 辞書を選択

- ▶保存 > YES
- 「情報表示」を選択すると、辞書の情報が表示 されます。⇒P.356
- 画面メモを保存したいとき⇒P.177



取得完了画面

~ <未登録> ▶ 辞書ファイルに設定するには「YES」 を選択

● ダウンロードした辞書の操作方法について⇒P.356

お知らせ

● 1件あたり20Kバイトまでの辞書を保存できます。

キャラ電ダウンロード

サイトからキャラ電をダウンロードします。お買い上げ時のものを含めて10件まで保存できます。

キャラ電ダウンロード可能な サイトを表示▶キャラ電を選択保存▶YES

- 「情報表示」を選択するとキャラ電の情報が表示されます⇒P.288
- 画面メモを保存したいとき⇒P.177



取得完了画面

お知らせ

● 1件あたり100Kバイトまでのキャラ電を保存できます。


保存されているデータがいっぱいのときは

データを保存するときに、すでに最大保存件数まで保存されている場合 や、メモリの空きが不足している場合は、不要なデータを削除してから 保存するかどうかの確認画面が表示されます。

- ●本操作は以下のデータを保存するときに行います。
 - ·画像 · i モーション · メロディ · キャラ電 · 画面メモ
- 1.YES ▶ 削除したいデータにチェック ▶ 図(完了) ▶ YES メモリの空き容量が不足している場合は、各データの容量を参考にして削除したいデータにチェックを付けます。不足している容量分にチェックを付けると「完了」が表示されます。
 - ●他の機能で設定しているデータには「★」マークが付いています。

「P-SQUARE」について

お買い上げ時に登録されているテンプレート(\Rightarrow P.400)、辞書(\Rightarrow P.356)、キャラ電(\Rightarrow P.287)は「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。





サイト接続月 QRコード

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した画像、メロディは、microSDメモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

反転した情報を使っていろいろな操作をする

サイトのページやメールなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URL、メロディ、画像など)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したりできます。

● Web To、Phone To/AV Phone To、Mail To、i アプリ To機能について。 ・パソコンなどから送信されたメールや、サイトによっては、使用できない場合があります。

・電話番号、メールアドレス、URL以外の反転表示された情報を使って利用できる場合もあります。

Phone To/AV Phone To 機能

サイトやメールなどの中に表示されている電話番号などの情報を 使って、音声電話発信、テレビ電話発信します。

● テレビ電話でのPhone To 機能のことをAV Phone To 機能と呼びます。

電話番号などの情報を選択▶発信方法を選択

- ●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話中に相手に送 信する画像を選択します。
- ●電話番号の前に「tel:」または「tel-av:」があった場合などは、発信方法の選択肢が表示されないことがあります。手順2へ進みます。

予発信

- 国際電話をかける場合は「国際電話発信」を選択します。⇒P61
- 発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選択します。⇒P.48手順2へ

Mail To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているメールアドレスなどの 情報を使って、メールを送ります。

メールアドレスなどの情報を選択

宛先にはメールアドレスがすでに入力されています。 ⇒P.199手順3へ

Web To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURLなどの情報を使って、 インターネットホームページに接続します。

URLなどの情報を選択

●接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。ページを取得中に中止する場合は「図(中止)を押します。

i アプリ To 機能

サイトやメールなどの中に表示されているURL(リンク)から i アプリを起動します。

iアプリの情報を選択▶YES

i アプリが起動します。

お知らせ

- i モードメール本文に i アプリを起動させるリンクがある場合、返信 や転送をすると i アプリを起動させるリンクは引用できません。また、 ドコモケータイdatalink使用時や赤外線通信時も i アプリを起動させ るリンクは引用できません。
- 起動させる i アプリがない場合は、ソフトがない旨の確認画面が表示されます。この場合、ダウンロードする必要があります。

<ie>くiモード設定> 詳細機能を設定する

i モードやメッセージR/Fの設定をします。

1	待受画面 ▶ ░□□ (□□□) ▶以下の操作を行う)	i モー	ド設定
	項目		操作·補	 足

お買い上げ時 1行スクロール

スクロール設定 サイトや画面メモ、メッセージB/Fの本文を表示してい る画面で

○を押したときにスクロールする行数を設定し

> ます。 ▶行数を選択

文字サイズ設定 サイトや画面メモ、メッセージB/Fの本文に表示される 文字サイズを設定します。

お買い上げ時 拡大表示

▶文字サイズを選択

メッヤージRの場合

■ メッセージR
■ 1/6 © 2007/11/15 10:00 Sub グルメ情報 明日、新宿駅前にあたらし いレストランガオーブンレ ます。今月末まで全品2割 引です。 ----END----

標準表示

■ メッセージR ■ 1/6 © 2007/11/15 10:00 5は グルメ情報 明日、新宿駅前にあたらしいレス トランガオープンします。今月末 まで全品2割引です。 ----FND----

■ メッセージR
1/6 © 2007/11/15 10:00 Sub グルメ情報

明日、新宿駅前にあた らしいレストランがオ ーブンします。今月末 まで全品2割引です。 ----END----

縮小表示

拡大表示

画像表示設定

お買い上げ時 表示する

サイトや画面メモなどに含まれる画像やFlash画像を表 示するかどうかを設定します。

▶表示する・表示しない

サイト表示中は、(環境)→「画像表示設定」を選 択します。

項目	操作•補足
i モーション	⇒P.191
設定	
メッセージ	⇒P.184
自動表示設定	
開封時メロディ	メッセージR/F開封時にメロディを自動再生するかど
再生設定	うかを設定します。⇒P.184
端末情報データ	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、
利用設定	FOMA端末の情報を利用する場合があります。その場合
お買い上げ時	に、情報を利用するかどうかを設定します。
利用する	▶利用する・利用しない
ホームURL	⇒P.175
設定	
効果音設定	サイトや画面メモ表示中にFlash画像を表示する際、
お買い上げ時	効果音を鳴らすかどうかを設定します。
効果音ON	▶効果音ON・効果音OFF
	●サイト表示中や画面メモ詳細画面表示中は、
	[iα](【機能」)→「効果音設定」を選択します。
i モード設定	i モード設定の各設定内容を確認します。
確認	
ラストURL	最後に見たサイトのURLを初期化(i MenuのURLに)し
初期化	ます。⇒P.172
i モード設定	「iモード設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻
リセット	します。
	リセットされる項目については「機能一覧表」を参照して
	ください。⇒P.390
	▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<画像表示設定>

- ●「表示する」に設定していても、正しく表示されない場合があります。 その場合、「※」が表示されます。
- ●「表示しない」に設定すると、「臓」で表示され、データの受信を行いま せん。

<端末情報データ利用設定>

- 利用できる情報は以下のとおりです。
 - · 「時計設定 | で設定された日付時刻
 - ・雷波の受信レベル
 - ·雷池残量
 - ・「着信音量 | の「電話 | で設定された音量
 - 「バイリンガル」で設定された言語
 - ·FOMA端末の機種や製造番号

<効果音設定>

● 「効果音ON 」に設定していても、Flash画像によっては効果音が鳴らな い場合があります。

<接続待ち時間設定>

接続待ち時間を設定する

お買い上げ時 60秒間

サイトを取得するまでしばらく時間がかかることがあります。 取得を中止するまでの時間を設定します。「無制限」に設定すると、 自動的には中止しません。



🖅 🕨 🥻 🕨 アプリケーション通信設定

▶接続待ち時間設定▶待ち時間を選択

お知らせ

●「無制限」に設定していても、電波状況などにより切断される場合があります。

<接続先選択>

----8 1

i モードから接続先を変更する(ISP接続通信)

お買い 上げ時 i モード

※通常は、設定を変更する必要はありません。

iモード(ドコモ)以外のサービスを受けるときに使う接続先(APN) の設定をします。

登録した接続先に変更したときは i モードを利用できなくなります。



- アプリケーション通信設定

▶接続先選択▶<未登録>を選んで ^{四(未登録)} □ ([編集]) ▶端末暗証番号を入力

- ●変更する場合は、登録済みの接続先を選択します。
- (本) (本) → 「編集 | を選択し、端末暗証番号を入力しても接続先 を登録/編集できます。
- 登録済みの接続先を削除するには(機能)→「削除」を選択し、 端末暗証番号を入力して「YFS」を選択します。

以下の操作を行う

項目	操作·補足
接続先名称	▶接続先名称を入力
	●文字数:全角9/半角18文字まで。
接続先番号	▶接続先番号を入力
	●文字数:半角英数字で99文字まで。
接続先アドレス	▶接続先アドレスを入力
	●文字数:半角英数字で30文字まで。
接続先アドレス	▶接続先アドレス2を入力
2	●文字数:半角英数字で30文字まで。

☑ (宗 7)を押す

お知らせ

●接続先をiモード以外に設定した場合、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダ イフルは適用されません。

<メッセージR/F受信>

メッセージR/Fを自動的に受信する

メッセージサービスは、欲しい情報が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。

FOMA端末が通話圏内にあるときには、i モードセンターから自動的にメッセージR/Fが送られてきます。

メッセージR/Fが届くと画面の上部に「**R** (グレー)」や「**F** (グレー)」 が表示されます。

受信したメッセージR/Fは、それぞれ最大100件まで保存できます。

メッセージR/Fを受信すると「PI (グレー)」または「FI (グレー)」が 点滅し、受信中のメッセージが表示 される



受信が終わると、受信したメールとメッセージR/Fの件数が表示されます。
●「メッセージR|または「メッセージF|を選択すると、メッセージB/F一覧

- | メッセージR | または | メッセージF | を選択すると、メッセージR / F 一覧 画面が表示されます。
- ●「メッセージ自動表示設定」が「自動表示しない」以外に設定されている と、受信したメッセージR/Fの内容が自動で表示されます。
- ●何も操作しないで約15秒経過すると元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)

お知らせ

- 待受画面以外を表示中、i アブリ起動中、公共モード(ドライブモード) 中、オールロック中、PIMロック中は、メッセージR/Fを受信しても自 動表示しません。
- ●最大保存件数を超えた場合は、古いメッセージR/Fから順に上書きされます。未読または保護されているメッセージR/Fは上書きされません。
- ◆ FOMA端末がこれ以上メッセージR/Fを受信できない場合は、「鼠(紺色)」または「鼠(紺色)」が表示されます。不要なメッセージR/Fを削除するか、未読のメッセージR/Fを読むか、保護を解除してください。

お知らせ

- ●「闇(グレー)」または「闇(グレー)」のアイコンが表示されたときは、 i モードセンターにメッセージR/Fが保管されています。「闇(紺色)」 または「闇(紺色)」のアイコンが表示されたときは、iモードセンターに メッセージR/Fがいっぱいです。「iモード問い合わせ」を行ってメッ セージR/Fを受信してください。
- ●自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では未読になります。 ただし、自動表示中にスクロールなどの操作を行ったときは既読となります。
- ●以下のような場合にメッセージR/Fを受信したときは、i モードセンターに保管されます。
 - ・電源OFFのとき・テレビ電話中
 - ・セルフモード設定中 · 圏外のとき
 - ・赤外線通信中 ・FirstPassセンター接続中
 - ・お預かりセンターに接続中
 - ·保護または未読のメッセージにより、メッセージR/Fの容量が満杯のとき

メッセージ自動表示設定

お買い上げ時 メッセージR優先

待受中にメッセージR/Fを受信したときの自動表示のしかたを設定します。

待受画面 ▶ i ≈ (■ i =) ▶ i モード設定

▶メッセージ自動表示設定▶自動表示の方法を選択

開封時メロディ再生設定

お買い上げ時 自動再生する

受信したメッセージR/F開封時に、貼り付けまたは添付されている メロディを自動再生するかどうかを設定します。

- 待受画面 ▶ [i¤ (**[[]]**) ▶ i モード設定
 - ▶開封時メロディ再生設定
 - ▶自動再生する・自動再生しない

お知らせ

● SDオーディオ再生中、一時停止中は、「開封時メロディ再生設定」の設定 に関わらず添付または貼り付けられているメロディは再生されません。

<メッセージR/F表示>

受信したメッセージR/Fを見る

受信したメッセージB/Fを確認します。

- - ▶メッセージR・メッセージF
 - ▶表示したいメッセージR/Fを選択
- 未読のメッセージB/Fを 選択した場合は「圖(ピン ク) |が「@ |に変わります。 ● ○ で他のメッセージR/F
- を確認できます。
- メッセージR/Fの本文が長 い場合は「こで画面をスク ロールして確認できます。 また、▲や▼を押すと画面 単位でスクロールルます。





詳細画面

お知らせ


●添付されているメロディを選んで()(選択)を押すと、メロディを再 牛できます。

i モードメニュー

未読のメッヤージB/Fがあるときはアイコンに 「NEW」が付きます。



メッセージR/F一覧画面とメッセージR/F詳細画面



●メッセージR/Fの状態

保護設定すると「命」が表示されます。

□(ピンク)	未読のメッセージR/F
	既読のメッセージR/F

②受信した時刻や日付

一覧画面では、当日受信したメッセージB/Fは時刻が表示され、前日 までに受信したメッセージR/Fは日付が表示されます。詳細画面で は、受信した日時が表示されます。

6)題名

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

J)	正常なメロディデータ	
	一部/すべてのメロディデータが不正	
₽	複数の貼付データ	

6本文

メッセージR/F一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
全表示	ソート機能やフィルタ機能を行ったあと、すべてのメッ
	セージR/Fを「新しい順」で表示します。
ソート	表示される順番を変更します。
	▶順番を選択
フィルタ	条件に合うメッセージR/Fのみを表示します。
	▶種類を選択
保護/保護解除	メッセージR/Fを上書き・削除されないように保護します。
	最大50件(メッセージRとメッセージFそれぞれ)まで保
	護できます。
	保護すると「ਜ਼」が表示されます。
	●保護を解除する場合も同様の操作を行います。
保護全解除	保護をすべて解除します。
	▶ YES
保存件数確認	FOMA端末に保存されているメッセージR/Fの総件数、
	未読件数、保護件数を表示します。
削除	▶ YES
選択削除	▶ 削除したいメッセージR/Fにチェック
	▶ ☑(完了) ▶ YES
既読削除	既に読んだメッセージR/Fをすべて削除します。
	▶ YES
全削除	メッセージR/Fをすべて削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

<ソート><フィルタ>

- ●元に戻すには「全表示」を実行します。
- 一覧画面を終了し、再度それぞれの一覧画面を表示したときは全表示 に戻ります。

メッセージR/F詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足		
電話帳登録	⇒P.86		
メロディ保存	添付または貼り付けられたメロディを保存して、着信音		
	に設定します。		
	▶YES▶保存したいフォルダを選択		
	⇒P.179「メロディダウンロード」手順2へ		
	●複数のメロディが添付されているときは、◯で登録す		
	るメロディを選択してから操作してください。		
	●保存されているメロディがいっぱいのとき⇒P.180		
画像保存	添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ		
	画面などに設定できます。		
	▶YES▶保存したいフォルダを選択		
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ		
	●保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180		
背景画像保存	▶YES▶保存したいフォルダを選択		
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ		
保護/保護解除	⇒P.186		
削除	YES		

お知らせ

<メロディ保存>

- ●保存時にはファイル名ではなくタイトルが登録されます。タイトルが 設定されていない場合はファイル名が登録されます。
- 保存したメロディは正しく再生されない場合があります。

<SSL証明書操作>

SSL証明書を操作する

- ▶証明書▶証明書を選んで[i□ (機能)
- ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
証明書表示	証明書の所有者、発行元、有効期限、シリアル番号を表示
	します。
	●[i¤(機能)の代わりに <mark>●(選択</mark>)でも証明書を確認て
	きます。
	●○で画面をスクロールして確認できます。
有効/無効設定	無効に設定され、「圖」が「圖」になります。
お買い上げ時	●すでに無効に設定されている証明書を選択した場合
すべて有効	は、有効に設定されます。
	●無効に設定すると、そのSSL証明書を持っているサイ
	トは表示できなくなります。
	「ドコモ証明書2」は無効に設定できません。

SSL通信で使用する証明書について

証明書

...認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時のFOMA端末内に保存されています。

ドコモ証明書

...FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。

ユーザ証明書

...i モードメニューから「ユーザ証明書操作」を選択することにより、 FirstPassセンターからダウンロードした証明書です。 FOMAカード(緑色/白色)内に保存されます。

<ユーザ証明書操作> FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスと契約されていることを 証明するものです。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカード に保存され、FirstPass対応サイトでご利用になれます。 FOMAカードに保存されているユーザ証明書が有効期限切れで あったり、または必要なユーザ証明書がFOMAカードに保存されていないために、FirstPass対応サイトが表示できない場合、 FirstPassセンターに更新申請を行い、そのユーザ証明書をダウンロードできます。

- FirstPassセンターへユーザ証明書の発行を要求し、ダウンロードができます。
- 青色のFOMAカードではご利用になれません。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることが あります。
- FirstPassセンターに接続中は、メールの送受信やメッセージR/Fの受信はできません。
- FirstPassセンターに接続する際は、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- 海外ではご利用になれません。

クライアント認証について

- ●FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を検証して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通信サービスを受けられます。
- ●クライアント認証は、FOMA端末からのインターネット通信と、FOMA端末をパソコンに接続した状態でのインターネット通信でお使いいただけます。パソコンでご利用いただくためには付属のCD-ROMのFirstPass PCソフトが必要です。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPanual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(パージョン6.0以上を推奨が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerでルプを参照してください。

FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターのサイトから行います。

待受画面 🌬 (📰)

▶ユーザ証明書操作 ▶次へ





FirstPassセンターの サイト画面

お知らせ

- ◆ FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。
- ●FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。

ユーザ証明書の発行を申請し、ダウンロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前には、必ずユーザ証明書の発行を申請します。発行申請が完了したら、ユーザ証明書をダウンロードします。ダウンロードが完了すると、ユーザ証明書はFOMAカードに保存され、FirstPass対応サイトが表示できるようになります。

FirstPassセンターのサイト画面

- ▶証明書発行▶実行
- 更新の場合、「証明書の更新発行申請を 行います。」と表示されます。
- ユーザ証明書の発行を申請済みの場合は、FirstPassセンターのサイト画面で「ダウンロード」を選択すると手順3の画面が表示されます。手順3へ進みます。

に基づきお客様に発生した 現在かつ通常の損害に限り、かつ一つの1-4* 証明書 起因する損害賠償額の総絡 は、FOMAサービス基本使用料 の1か月分を上限とします。

「<u>ご利用規則</u>」にご同意の上 、実行を行って下さい。

実行/上: 選択 1 機能

PIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ◆PIN2コードについて⇒P.126



🧻 ダウンロード▶実行

● すぐにユーザ証明書をダウンロードしない場合は、「メニュー」を選択します。 SSLページを終了するかどうかの確認 画面で「YES」を選択し、FirstPassセンターのサイト画面に戻ります。



お知らせ

● ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。

ユーザ証明書でサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応サイトに接続します。

FirstPass対応サイトを表示

▶項目を選択▶YES

PIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。正しく入力されると、認証中の画面が表示され、続いてサイトの画面が表示されます。
- ◆PIN2コードについて⇒P.126

アプリケーション通信設定

邢門書かみ 接続設定

ママ 未登録>

お知らせ

- ユーザ証明書がない状態や、ユーザ証明書の有効期限が切れている状態でFirstPass対応サイトに接続しようとした場合、継続するかどうかの確認画面が表示されます。「NO」を選択すると元のページに戻りますので、FirstPassセンターのサイトでユーザ証明書をダウンロード/更新してから再度接続してください。
- ◆ FirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料はパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルに含まれます。

ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

FirstPassセンターのサイト画面

▶その他▶証明書失効▶YES

DIN2コードを入力

- PIN2コードは60秒以内に入力してください。60秒を超えるとエラーとなり接続が切断されます。
- ◆PIN2コードについて⇒P.126

🤦 実行▶次へ▶実行

FirstPass

失効を実施してよろしいで すか? (実行後は処理を中断 することは出来ません。)

以前/》2二

お知らせ

- ◆失効が完了したあとにFirstPassを利用する場合は、再度ユーザ証明 書の発行申請とダウンロードを行ってください。
- ダウンロードしたユーザ証明書を見る場合⇒P.187

< 証明書センター接続設定> **証明書発行接続先を変更する**

お買い上げ時 ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。



- ▶アプリケーション通信設定
- ▶証明書センター接続設定
- ▶<未登録>を選んで□(編集)
- 登録済みの接続先を選択すると、接続先が変更されます。
- 登録済みの接続先を削除するには(配)(概測)→「削除」を選択し、 端末暗証番号を入力して「YES」を選択します。

う 端末暗証番号を入力▶以下の操作を行う

項日

操作·補足

初期画面URL

▶初期画面URLを入力

◆ 文字数:半角英数字で100文字まで。

接続先アドレス ▶接続先アドレスを入力

● 文字数: 半角英数字で99文字まで。

🤦 🖂 (完了)を押す

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行要求をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意の上、要求してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものと見なされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取扱説明書裏面の 「総合お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。



- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、 ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。 お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- First Pass およびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身の判断と責任においてご利用ください。

i モーションとは

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで、i モーション対応 サイトからFOMA端末に取り込み再生できます。また、i モーショ ンを着信音に設定することもできます。i モーションには、大きく 分けて以下の2つのタイプがあります。取得した i モーションがど のタイプであるかは、サイトやデータにより異なります。

		=X-0-0	
タイプ	再生の種類	説明	
スタンダード (標準)タイプ (保存可*)	データ取得後の再生 (最大500Kバイトまで) データ取得中の再生 (最大500Kバイトまで)	i モーションのデータをすべて 取得してから再生します。 i モーションのデータを取得し ながら再生します。取得完了後 は、「データ取得後の再生」と同 様に再牛できます。	
ストリーミ ングタイプ (保存不可)	データ取得中の再生 (最大2Mバイトまで)	i モーションのデータを取得し ながら再生します。再生が終わっ た i モーションデータは消去さ れ、繰り返し再生したり、FOMA 端末に保存したりできません。 *FOMA P704iμでは対応して いません	

※ i モーションによっては、保存できないものもあります。

<iモーション取得> サイトからiモーションを取得する

サイトから i モーションを取得して再生する

i モーション取得可能なサイトで i モーションを選択 ▶ 再生

再生中の操作について⇒P.278参照。

- 取得しながら再生できる i モーションの場合 は、取得中に i モーションが再生されます。
- 「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されている場合、取得したあと自動的にiモーションが再生されます。
 画面メモを保存したいとき⇒P.177



取得完了画面

お知らせ

- 接続するサイトやiモーションによっては、データの取得、取得中の 再生、取得後の再生ができないことがあります。また、ASF形式の iモーションは取得できません。
- スタンダード(標準)タイプの場合、データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- ●「自動再生設定」が「自動再生する」に設定されていても、データ取得中 に再生した場合は、取得したあとに自動再生はされません。
- 再生回数・再生期間・再生期限に制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「⑤」が表示されます。再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーションは再生できません。再生制限を確認するには⇒P.281
- ●回線速度・回線状況・電波環境により、データ取得中の再生が途中で止まったり、画像が乱れたりする可能性があります。スタンダード(標準)タイプのiモーションはデータ取得完了後に繰り返し再生できます。

iモーションを保存する

取得した i モーションをFOMA端末に保存し、着信音や待受画面、 ウェイクアップ画面に設定できます。 i モーションは最大100件 まで保存できます。(データ量により実際に保存できる件数が少な くなる場合があります。)

取得完了画面▶保存▶YES

- ▶保存したいフォルダを選択
- 保存されている i モーションがいっぱいのとき⇒P.180

う i モーション貼付するには「YES」を選択

●⇒P.280手順2へ

お知らせ

- i モーションによっては取得したデータをFOMA端末に保存できない 場合があります。
- 待受画面に設定した i モーションからWeb To機能、Mail To機能、 Phone To / AV Phone To機能は利用できません。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

情報を表示する

取得した i モーションの情報を表示します。⇒P.281

取得完了画面〉情報表示

● ○で画面をスクロールして確認できます。

お知らせ

●「microSDへの移動」は「microSDへの保存」と表示されます。

テロップ中にリンクが設定されていたとき

テロップが設定されている i モーションの場合、再生中にテロップが表示されます。テロップに下線が付いている電話番号やメールアドレス、サイトの URL などが設定されていたときは、再生終了時・停止中に Phone To / AV Phone To 機能や Mail To 機能、Web To 機能、電話帳登録を実行できます。

<例>テロップ中の URL に接続する場合

再生終了時〉YES



<ie>くiモーション設定>

i モーションの取得方法を設定する

待受画面 ▶ ፣¤ (**■ : ■**) ▶ i モード設定 ▶ i モーション設定 ▶ 以下の操作を行う

項目 自動再生設定 お買い上げ時 自動再生する

操作·補足

サイトからスタンダード(標準)タイプのiモーションを取得した場合や、スタンダード(標準)タイプのiモーションが登録されている画面メモを選択した場合に、iモーションを自動的に再生するかどうかを設定します。

▶自動再生する・自動再生しない

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはIP(情報サービス提供者)が i チャネル対応端末に配信するサービスです。

定期的に情報を受信し、最新の情報が特受画面に テロップとして流れたり、i チャネル対応ボタン を押すことでチャネル一覧画面に表示されます。 ⇒P 193

さらに、チャネル一覧画面でお好きなチャネルを 選択することにより、リッチな詳細情報を取得で きます。

 i チャネルのご利用にあたっての注意事項および ご利用方法の詳細などについては、『ご利用ガイド ブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。



未契約

i チャネルをご契 約いただいていな い場合。

契約後

11/15(Thu) 10:00 eh⁷⁷⁷

テロップー

iチャネルをご契約 いただいたあと、情報を受信したタイミング、またはチャネルー覧画面を表示したタイミングが的に自動でに自動がにテロップが流れます。




(金型)を押すとチャネル一覧画面が表示されます。各チャネルでとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。各チャネルを選択するとそれぞれの詳細情報画面が閉覧できます。

※各画像はイメージです。 実際の画面とは異なります。 チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。

「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登録されていますので i チャネルの利用開始時からすぐに利用できます。 「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は i チャネルのサービス利用料に含まれます。

「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、i チャネルのサービス利用料には含まれません。なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

- ●「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料がかかるものがあります。
- 「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- 「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、チャネル一覧画面から 詳細情報を閲覧する際は、iチャネルのサービス利用料とは別にパケット通信料がかかります。
- ■国際ローミング中のベーシックチャネルに関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は、i チャネルのサービス利用料に含まれません。



- i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。 (お申し込みには i モード契約が必要です。)
- 操作方法について⇒P.193

おためしサービス

i モードをご契約のうえ、i チャネル対応端末を利用しているお客様で、i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。

なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

 ◆ おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の 詳細などについては、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』 をご覧ください。

おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、iチャネル対応ボタンを押すことで開始できます。おためしサービスを利用できるのは、1つのご契約者回線につき1回のみです。おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動的に終了します。また、途中で終了したい場合の操作方法については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご参照ください。

お知らせ

- i チャネル契約後、FOMA端末の電源が「OFF」または「圏外」など電波 状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。その場 合は、GE型を押して表示される未契約者用のチャネルを選択すること で情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。また、お買い上げ時 の状態のままでは情報を受信できない場合があります。その場合は、 GE型を押すことで情報を受信し、待受画面にテロップが流れます。
- i チャネルは海外では、i チャネル受信ごとに通信料がかかります (国内の無料诵話適用外)。
- i チャネルサービス解約後などは、自動的にテロップが「OFF」に設定されます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービス解約を行った場合は、 テロップは「ON」に設定されたままになります。

i チャネルを使う

「テロップ表示設定」を「ON」に設定すると、最新のものから最大10件のテロップが待受画面に繰り返し流れます。詳しい情報を知りたいときはチャネル一覧画面から取得できます。

待受画面 🕨 녀 ""

「テロップ表示設定」の設定に関わらず、チャネル一覧画面が表示されます。

- 「~) i チャネル」の操作を行っても チャネル一覧画面が表示されます。
- i アプリ待受画面を表示中はchッッを1秒以上押します。
- 情報を受信中は「♣」が点滅します。



チャネル一覧画面

」 項目(リンク先)を選択



- ●情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信 /充電ランプも点灯/点滅しません。
- ●以下の場合は、テロップは表示されなくなります。その後、情報が自動 更新されるか、昼空を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動 的に流れるようになります。
 - ·FOMAカードを差し替えた場合
 - ・「接続先選択」を変更した場合
 - ・「端末初期化」を行った場合

ただし、「接続先選択」を変更すると、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、 (本空)を押してチャネル一覧画面を表示してください。

- ●「接続先選択」を変更した場合は、i チャネルの接続先も変更されます。 (通常は、設定を変更する必要はありません。)
- ●ご利用の状況により、チャネル一覧画面を表示したタイミングで情報を受信することがあります。

<テロップ設定> テロップの表示を設定する

項目	操作·補足	
コップ表示	待受画面にテロップを表示するかどうかを設定します。	
È	▶ ON · OFF	
買い上げ時		
ON		
コップ速度	テロップが流れる速度を設定します。	
	コップ表示 E 買い上げ時 ON	

お買い上げ時

▶速度を選択

お良い上げ 標準

お知らせ

<テロップ表示設定>

- ●「テロップ表示設定」を「ON」に設定しているときは、i アプリ待受画面を設定できません。
- ●「テロップ表示設定」が「ON」で、特受画面にアニメーションを設定している場合、再生は5秒で中断され、テロップ表示を開始します。
- 公共モード(ドライブモード)中、オールロック中は、テロップは表示されません。

メール

FOMA端末のメール機能について	メールBOXを操作する
i モードメール / デコメールを作成する i モードメールを作成して送信するく i モードメール作成 > 199 デコメールを作成して送信する202 テンプレートを利用してデコメールを作成するくテンプレート> 206 ファイルを添付するくデンプレート> 208 えチャットを使うくえチャット> 209	受信/送信/保存BOXのメールを表示する< 受信BOX> < 送信BOX> < 保存BOX> 218 受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた 220 メールを管理する 224 メールの履歴を利用する 送受信したメールの履歴を表示する < 送信アドレス一覧> < 受信アドレス一覧> 229
i モードメールを受ける・操作する i モードメールを自動的に受信する<メール自動受信>211 キラリメールを受信したときは<キラリメール>212 i モードメールを選択して受信する<メール選択受信>214 i モードメールがあるかどうかを問い合わせる !</td <td>メールの設定を行う 送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定>231 メールメンバーを作成する<メールメンバー>233 i モードメールやSMS(ショートメッセージ)の 詳細設定について<メール設定>234</td>	メールの設定を行う 送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける<自動振分け設定>231 メールメンバーを作成する<メールメンバー>233 i モードメールやSMS(ショートメッセージ)の 詳細設定について<メール設定>234
受信した i モードメールに返信する	チャットメールを使う チャットメールを利用する<チャットメール>236 チャットグループを作成する<チャットグループ>240
(前) 画像を扱い 保存する	SMS(ショートメッセージ)を使う SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する

FOMA端末のメール機能について

FOMA端末は i モードメールとSMSを送受信できるメール機能を持っています。i モードメールをご利用いただくには[iモード]のご契約が必要です。

メールの送受信について

FOMA端末→FOMA端末へ



FOMA端末→movaサービスの i モード端末へ


FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのiモード端末では、iモードメールとして受信されます。



※ SMS送達通知設定(⇒P.244)を「要求する」にしている場合は、mova へ送ることができません。

movaサービスの i モード端末→FOMA端末へ

movaサービスの i モード端末から送信したショートメール*は、FOMA端末のSMSで受信できます。



※ショートメールとは、movaサービスの携帯電話で文字メッセージをやりとりできるサービスです。

·FOMA端末では、movaサービスのiモード端末などから送られてきたショートメールをSMSとして受信します。

i モードメールについて

i モードを契約するだけで、i モード端末(mova端末含む)間はもちろん、インターネットを経由してe-mail(電子メール)とのメールのやりとりができます。

i モードメールの送信、受信方法について⇒P.199、P.211

iモードご契約時のメールアドレスは次のようになります。

■新規にⅰモードをご契約の場合

「@」マークより前がランダムな英数字の組み合わせになっていますので、 i モード契約後にお客様のメールアドレスを確認してください。

(例)abc1234~789xyz@docomo.ne.jp

〈お客様のメールアドレスの確認方法〉

i Menu→料金&お申込・設定→メール設定→アドレス確認

- i モード端末(mova端末含む)間でメールをやりとりする場合は、「@」マークより前の部分のみのアドレスで送信可能です。
- パソコンなどのe-mailからメールを受信する場合は、@docomo.ne.jp も含めたアドレス全体を使用します。
- i モードメールの送信方法について⇒P.199
- i モードメールの受信方法について⇒P.211
- i モードサービスの詳細な内容については、最新の『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

メール選択受信

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認 し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを 削除したりできます。⇒P.214

■メール設定を行う

下記の各種設定を行えます。

<設定方法>

- i Menu→料金&お申込・設定→メール設定→【各設定】
- ●詳細はiモードご契約時にお渡しいたします『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編) [をご覧ください]。

メールアドレス変更【メールアドレス設定(アドレス変更)】

たとえば「docomo. \triangle _ab1234yz@docomo.ne.jp」のように、メールアドレスの「@|より前の部分をお好みのアドレスに変更できます。

メールアドレス確認【メールアドレス設定(アドレス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認できます。

シークレットコード登録

【メールアドレス設定(その他設定)→シークレットコード登録】

電話番号のアドレス利用時に、電話番号に加えて4桁のシークレットコードを登録できます。シークレットコードを指定していない i モードメールは受信されなくなるため、不要な i モードメールの受信を避けられます。

メールアドレスリセット

【メールアドレス設定(その他設定)→アドレスリセット】

メールアドレスを「携帯電話番号@docomo.ne.jp」にできます。

迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否設定を行うと、メールの受信を制限できます。

①URL付きメール拒否設定

【メール受信設定(迷惑メール対策)→URL付きメール拒否設定】

- ・i モードメールのうち出会い・アダルト・不法・セキュリティなどのカテゴリに該当するとネットスター株式会社が判断したサイトのURLが記載されているメールを受信しないように設定できます。
- ②受信/拒否設定

【メール受信設定(迷惑メール対策)→受信/拒否設定】

- ・ドコモ・au・ソフトバンク・ツーカー・ウィルコムのうち、メールを受信したい会社を指定することができます。また指定するドメインまたはアドレスからのメールのみ受信することもできます。受信設定した会社やドメインであっても、個別に拒否したいメールアドレスを指定して拒否することもできます。なお、上記の会社以外(インターネット)からのメールのうち、携帯・PHSドメインになりすましたメールのみを拒否することもできます。
- ③ SMS拒否設定

【メール受信設定(迷惑メール対策)→SMS拒否設定】
・受信するSMSを制限でき、「SMS一括拒否」「非通知SMS拒否」「国際
SMS拒否」「非通知SMS及び国際SMS拒否」の4つの中からいずれか1
つを選択いただけます。また、設定の状況を確認したりできます。

- ④ i モードメール大量送信者からのメール受信制限【メール受信設定(その他設定)→ i モードメール大量送信者からのメール受信制限】
 - ・1日に1台の i モード端末(mova端末含む)から送信される200通目以降の i モードメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、大量送信者からのメールを拒否したい場合は設定する必要はありません。
- ⑤未承諾広告※メール拒否

することが法律で義務づけられています。)

【メール受信設定(その他設定)→未承諾広告※メール拒否】
・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要がありません。
(送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」(全角6文字)と記載

メールサイズ制限【メール受信設定(メールサイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限できます。

設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの設定状況を確認できます。

メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、iモードセンターでのメール機能停止を行えます。メール機能停止設定後、「メール機能再開」もできます。ただし、メール機能を再開した直後のメールアドレスは「電話番号@docomo.ne.jp」となります。

|迷惑メールを防ぐために

メールアドレス変更や受信/拒否設定などの利用は、迷惑メールを防ぐ のに効果的です。

■ i モードメールを受信できないとき

i モードセンターに届いた i モードメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や圏外などで受信できないときは、メールが保存されている720時間は届くまで再送いたします。

※受信されない場合は720時間 i モードセンターで保存されます。 ※受信できない条件により再送条件が変わります。

また、メール選択受信設定により、i モードセンターで i モードメールを選択して受信することもできます。

■こんなこともできます ファイル添付メール

・ メロディ添付メール(送信⇒P.208、受信⇒P.216)

サイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディファイルを、i モードメールに添付して送受信できます。 (メール添付やFOMA端末外への出力を禁止されているメロディファイルは送信できません。)

- 送受信した相手がFOMA P704iµ以外の場合は、メロディが正しく 再生できない場合があります。
- ・ 画像添付メール(送信⇒P.208、受信⇒P.217)

サイト、インターネットホームページ、または外部メモリから取得した 静止画ファイルを i モードメールに添付できます。

(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません。)

デコメール

iモードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります。 (パソコンから装飾したメールを受信する場合、iモード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります。)デコメールを非対応端末へ送信した場合は、URLが記載されたメールとして受信される場合があります。

その場合、受信者は表示されているURLを選ぶことにより、デコメールを 閲覧できます。

- デコメール編集方法について⇒P.203
- デコメール送信方法について⇒P.202
- 対応機種…デコメール対応機種でご利用いただけます。
 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

SMS(ショートメッセージ)について

i モードを契約しなくても、SMSの送受信ができます。

SMSの送信、受信方法について⇒P.241、P.243

 ● ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。 ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

お知らせ

● FOMA端末が受信したSMSは、FOMAカードに保存できます。 ⇒P.342

■SMSの宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。

■送受信できる文字数

SMSで送受信できる文字数は、次のとおりです。

宛先	21文字(「+」を含む)	
SMS本文入力設定	日本語入力(70文字)	半角英数入力(160文字)

■SMSを受信できないとき

SMSセンターに届いたSMSは、すぐにお客様のFOMA端末に送信されます。ただし、お客様のFOMA端末の、電源が入っていない、圏外などで受信できないときは、センターに保管されます。

- SMSセンターでのSMSの最大保管期間は72時間です。保管期間は 「SMS有効期間設定」で設定できます。⇒P.244
- 保管期間が経過したSMSは自動的に削除されます。
- SMSセンターに保管されているSMSは、⇒P.243[SMS問い合わせ] により受信できます。
- FOMA端末でSMSを受信すると、SMSセンターに保管されていた SMSは削除されます。受信したSMSはFOMA端末に保存されます。 ⇒P 243

<i モードメール作成>

i モードメールを作成して送信する

iモードメールを作成して送信します。

送信した i モードメールは、SMSと合わせて最大400件まで送信 BOXに保存できます。

デコメールを作成するには⇒P.202

待受画面 > 四() 新規メール作成



●保存BOXに保存メールが20件あると、i モードメールを作成で きません。

保存メールを送信または削除してから操作をやり直してください。

- [/ニニー ▶ 図]の操作を行ってもメールメニューが表示されます。
- 「メニューアイコン設定」が「スクロール」以外の場合は、「待受画面 ▶ 図(New)」を行ってもメール作成画面が表示され ₹**7**.

宛先欄を選択 > 項目を選択

電話帳を呼び出して電話番号またはメールアド レスを選択。

送信アドレス一覧......電話番号またはメールアドレスを選択。 受信アドレス一覧......電話番号またはメールアドレスを選択。 メールメンバー.....メールメンバーを選択。

直接入力.....メールアドレスや電話番号を入力。

- ◆ 文字数:半角50文字まで。
- 送信する相手が i モード端末の場合は、メールアドレスの@より 前の部分だけを入力しても送信できます。
- 複数の宛先に送信する場合⇒P.200
- 追加した宛先を削除する場合⇒P.200

題名欄を選択>題名を入力

◆ 文字数:全角15/半角30文字まで。

本文欄を選択〉本文を入力

- ◆ 文字数:全角5000/半角10000文字 まで。
 - 冒頭文/署名を貼り付けるとき⇒P.201
 - ◆ 入力した本文をすべて削除する場合 ⇒P.201
 - ファイルを添付する場合⇒P.208

あります。時間は午前10時 からとなります。場所は下 記の通りです。

≦テ゚コレーション
፪๗゚レピュー **達全 陳9914/10000**00

メール本文入力画面

☑ (|| 誤信|)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。

● 送信を途中で中止する場合は、○(中止)または(中止) 押します。ただし、タイミングにより送信されることがあります。

OK 6

- 電波状況により、相手に文字が正しく表示されない場合があります。
- i モード端末どうしのメールのやりとり以外では半角カタカナ、絵文字は正しく表示されない場合があります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●電話番号入力中などの機能メニューから「iモードメール作成」を選択した場合、電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されているとメールアドレスが宛先に入力されます。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスが入力されます。
- 宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- 宛先に「.(カンマ) が入力されている場合は送信できません。
- 入力した宛先がシークレットコードを設定して電話帳に登録されている場合、送信するときに自動的にシークレットコードが追加されます。ただし、宛先が電話番号または「電話番号@docomo.ne.jp.j以外のときは電話帳にシークレットコードを登録していても、シークレットコードは追加されず、通常のiモードメールとして送信されます。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を 行った場合、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことが あります。
- 改行は全角1文字、スペースは全角または半角1文字分としてカウント されます。

メール作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
<u> (成能メーユー</u> 送信	
运 信	メールを送信します。 ▶ OK
送信プレビュー	送信する前に宛先、題名、本文、添付ファイルを確認します。
区信フレビュー	医信9 る前に処元、超名、本文、添りファイルを確認します。 確認が終われば(●(確定)を押します。
	■ [図](送言)を押すとメールを送信できます。
<i>I</i> □ <i>+</i> =	
保存 宏生治地	作成中や編集中のメールを保存BOXに保存します。 同時に送信できる宛先は5件までです。
宛先追加	回時に达信できる犯先は5件までです。 1 項目を選択
	電話帳
	電前板 …電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	送信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを選択。
	受信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを選択。
	直接入力
	メールアドレスや電話番号を入力。
	● 続けて追加する場合は<未入力>を選択し、上記の手
	順を繰り返します。
	追加した宛先は、「宛先削除」(⇒P.200)や「宛先タイ
	プ変更」(⇒P.200)で、削除や変更ができます。
	▶四(完了)
宛先削除	宛先が複数あるときに、選択している宛先を削除します。
	YES
宛先タイプ変更	▶ 宛先のタイプを選択
	To通常の宛先。(宛先は受信側に表示されます**)
	Cc 直接の送信相手以外にメール内容を知らせたい
	ときに指定。(宛先は受信側に表示されます**)
	Bcc 他の送信相手に知られたくないときに指定。 (宛先は受信側に表示されません)
	(宛たは支信側に表示されません) ※ 受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては表
	※支信側の端末で機器、メールノフトなどによっては表示されない場合があります。
	ンパーログス 6個目で、タンタ A 0

機能メニュー	操作・補足
テンプレート	テンプレートを読み込んでデコメールを作成します。
(テンプレート	▶ テンプレート読込み
読込み)	▶ テンプレートを選択
	テンプレートの内容が本文に入力されます。 $ oxdot $
	を押すと内容の確認ができます。
	● デコメールの作成について⇒P.202
	● お買い上げ時に登録されているテンプレートについて
	⇒P.400
テンプレート	作成中のデコメールをテンプレートとして保存します。
(テンプレート	▶ テンプレート保存▶YES
保存)	● 保存されているテンプレートがいっぱいのとき
	⇒P.179
	●保存したテンプレートの確認方法について⇒P.206
添付ファイル	⇒P.208
追加	
カメラ起動	画像や i モーションを撮影して添付します。
	▶撮影モードを選択
	● フォトモードで設定できる画像サイズは「待受(240
	×320)]と[Sub-QCIF(128×96)]です。
	撮影方法について⇒P.151、P.155
添付ファイル 削除	⇒P.209
添付ファイル	⇒P.209
全削除	
冒頭文貼付	冒頭文を i モードメールの本文の先頭に貼り付けます。
	● あらかじめ冒頭文を登録しておく必要があります。
	⇒P.236
署名貼付	署名をiモードメールの本文の最後に貼り付けます。
	● あらかじめ署名を登録しておく必要があります。
	⇒P.236
本文消去	本文に入力されている文章や挿入された画像をすべて
	削除します。
	YES
メール削除	編集中の i モードメールを削除します。
	▶ YES

<テンプレート(テンプレート保存)>

● 作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名となります。 題名が入力されていない場合は「YYYY/MM/DD hh:mm となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<カメラ起動>

●撮影した画像により i モードメールに添付できない場合があります。

<冒頭文貼付><署名貼付>

- 冒頭文と本文または署名と本文の合計が全角5000/半角10000文 字を超える場合は、貼り付けできません。
- 本文の先頭や文末に文字色や文字サイズのデコレーションが設定され ている場合は、冒頭文や署名も合わせてデコレーションされます。

メール本文入力画面の機能メニュー

1414 4-1-	
機能メニュー	操作·補足
デコレーション	パレットを表示します。⇒P.203
絵文字入力	⇒P.351
記号入力	⇒P.351
全角切替・	全角、半角を切り替えます。⇒P.351
半角切替	
コピー	文字をコピーします。⇒P.354
切り取り	文字を切り取ります。⇒P.354
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付けます。 ⇒P.354
定型文入力	⇒P.352
スペース入力	⇒P.352
区点入力	区点コードで文字を入力します。⇒P.352
電話帳引用	⇒P.352
個人データ引用	⇒P.352
プロパティ	デコメールで挿入した画像のファイル名とファイルサイ
	ズを表示します。
	● あらかじめカーソルを画像の直前に移動しておく必要
	があります。
	●確認が終われば「OK を選択します。

機能メニュー	操作·補足
元に戻す	文字の入力や削除、貼り付け、デコレーションなどをひ
	とつ前の状態に戻します。
全画面/参照	参照返信時に、メール本文入力画面を全画面に表示する
切替	か、受信メール詳細画面を画面下に表示するかを切り替
	えます。
ウィンドウ	参照返信時に、メール本文入力画面の操作と受信メール
切替	詳細画面の操作を切り替えます。
JUMP	カーソルをJUMPさせます。⇒P.353
プレビュー	送信する前に本文の内容を確認します。
	● メール本文入力画面で 💷 を押してもプレビューを表示
	できます。
	●確認が終われば(ia)(

<元に戻す>


- ●「元に戻す」でひとつ前の状態に戻したあと、「元に戻す」の取り消しはできません。
- ◆メール本文入力画面を終了すると、再度メール本文入力画面を表示しても「元に戻す」でひとつ前の状態には戻せません。(「プレビュー」でプレビューを表示後の場合は戻せます。)

デコメールを作成して送信する

i モードメール本文編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を挿入することによって自分のオリジナルメールを作成して送信できます。

また、テンプレート(ひな形)を使用して作成できます。⇒P.206

設定されているデコレーション



P.199の手順1~手順3の操作を行う

2 本文欄を選択▶パレットを使って本文をデコレーションする

● パレットの使い方について⇒P.203

デコレーションを選択してから本文を入力する場合

本文を入力してからデコレーションを設定する場合

本文を入力と

▶ (デコレーション変更)

⇒P.204「デコレーション変更 |へ

- ◆ 文字数:全角5000/半角10000文字まで。(デコレーションにより、入力できる文字数は少なくなります。)
- メール本文をデコレーションすると、「ミマ」が表示されます。
- 「」を押すと、本文のプレビューを表示できます。
- [i本(]] を押すとプレビューを終了して元の画面に戻ります。

🤦 💿([確定])を押す

メール作成画面が表示されます。 ⇒P 1.99手順5へ

お知らせ

- デコレーションした文字を削除しても、デコレーションデータのみが 残り、入力文字数が少なくなる場合があります。デコレーションの解除 を行ってから文字を削除してください。なお、☞四を1秒以上押して文 字を削除した場合は、デコレーションデータも含めて文字が削除され ます。
- ●受信したデコメールを引用返信、転送した場合、デコレーションや挿入 した画像はそのままの状態で本文に入力されます。
- メール送信できない画像が含まれたテンプレートを利用すると、画像 が削除されます。
- パソコンなどとデコメール送受信すると、デコレーションが正しく表示されない場合があります。
- テロップ・スウィングの動作や点滅、アニメーションは、一定の時間が 経過すると停止します。

デコレーションについて

パレットを使って、iモードメールの本文をデコレーションします。 1箇所に複数のデコレーションを設定できます。

- ◆ 文字位置・テロップ・スウィングを1箇所に組み合わせることはできません。
- ライン挿入は文字色で指定している色で挿入されます。
- 画像挿入と動く文字スタンプ作成は文字位置・テロップ・スウィングで指定している状態で挿入されます。

■パレットの使い方

メール本文入力画面で(る)を押すとパレットが表示されます。

- 機能メニューから「デコレーション」を選択しても パレットを表示できます。
- [im](■関■)を押すと、パレットを閉じます。 パレット操作中に値型を押しても、パレットを閉 じます。




パレット

操作を切り替える

②を押すごとに、パレットの操作と本文入力の操作を切り替えることができます。パレットを表示したままカーソルを移動させたり、本文を入力したりできます。

文字を入力後は「本文入力操作」になります。続けてパレットを操作する場合は、「全」を押してから操作します。



アイコンの状態



押された状態

● デコレーションしている文字にカーソルがある場合、設定しているデコレーションのアイコンが押された状態で表示されます。

押された状態のアイコンを選んで●(**選択**)を押すとデコレーションを 変更または終了、解除できます。

範囲選択中はいでも範囲選択を解除できます。

■デコレーションの操作方法

機能	操作·補足
(デコレー ション変更)	入力済みの文字を選択して文字色、点滅、文字サイズ、文字位置、テロップ、スウィングを設定します。また、設定済みのデコレーションを変更、追加したり、点滅、テロップ、スウィングを解除できます。
(文字色)	 ▶ 再度同じアイコンを選択 入力する文字の色、ラインの色を変更します。 ▶ 色を選択▶文字を入力 ● 文字色を変更中は画面の右上に「▲」が表示されます。 ● 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
(点滅)	入力する文字を点滅表示させます。 ▶文字を入力文字が点滅表示されます。●点滅を設定中は画面の右上に「風」が表示されます。●続けて他のデコレーションも設定できます。▶ ② ► (点滅終了)

機能	操作•補足
198 HE	メール本文の背景色を変更します。
(背景色)	▶ 色を選択
(10:0:0)	入力する文字をスタンプにして本文に挿入します。スタ
	ンプはアニメーションになり様々な動きをして相手に
(画像挿入/ 動く文字スタ	気持ちを伝えてくれます。
シプ作成)	▶ ■ ● 動く文字スタンプを選択 ▶ 文字を入力
ンプIFIX)	動く文字スタンプを削除するには、動く文字スタンプ
	にカーソルをあて、「ロップを押します。
	お買い上げ時に登録されている動く文字スタンプに
	ついて⇒P.399
	「マイピクチャ」に保存されている画像をメール本文に
(画像挿入/	挿入します。
マイピクチャ)	▶■▶フォルダを選択▶画像を選択
(12)	画像を削除するには、画像にカーソルをあて、(h[∞])を
	押します。
	● お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ
	について⇒P.398
	その場でカメラを起動して撮影した画像をメール本文
(画像挿入/	に挿入します。
カメラ)	▶ ● 静止画を撮影
	● 画像サイズはSub-QCIF(128×96)です。
	● 画像を削除するには、画像にカーソルをあて、ぱつのを押
	します。
	撮影方法について⇒P.151「静止画を撮影する」手順
	2、手順3
ALL GUERRI	すべてのデコレーションを解除します。
(デコレーショ	YES
ン全解除)	● 挿入した画像がある場合は、「インライン画像を削除し
	ました」と表示されます。「OK」を選択するとメール本
	文入力画面に戻ります。

機能	操作·補足
	入力する文字のサイズを変更します。
(文字サイズ)	▶ サイズを選択 ▶ 文字を入力
	●文字サイズを変更中は画面の右上に「♣️」「♠️」が表示
	されます。
	● 続けて他のデコレーションも設定できます。
	● 範囲選択している場合は、文字を入力する必要はありません。
	5.5.0
	入力する文字、挿入する画像の位置を変更します。 ▶ 文字位置を選択 ▶ 文字を入力
(文字位置)	自動的に改行が入力され、文字位置が設定されます。
	◆ 文字位置を設定中は画面の右上に「圖」が表示されます。
	◆続けて他のデコレーションも設定できます。
	範囲選択している場合は、文字を入力する必要はあり
	ません。
A	入力する文字、挿入する画像をテロップ表示(右から左へ
(テロップ)	流れる表示)させます。
	文字を入力
	自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「●」が表示
	されます。
	● テロップを設定中は画面の右上に「♣」が表示されます。● 続けて他のデコレーションも設定できます。
	▶ (テロップ終了)
	自動的に改行が挿入されます。
(7	入力する文字、挿入する画像をスウィング表示(左右を 往復する表示)させます。
(スウィング)	
	自動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「 同動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「 同動的に改行が挿入され、カーソルの前後に「 同りが表示
	されます。
	■ スウィングを設定中は画面の右上に「▲」が表示されま
	す。
	● 続けて他のデコレーションも設定できます。
	▶ (スウィング終了)
	自動的に改行が挿入されます。

操作·補足

お知らせ

機能

<文字色>

- 別の色が設定されている文字にカーソルを移動させると、その文字色に設定が変わります。
- 絵文字の色も指定した文字色で表示されます。通常の色に戻したいと きは「指定なし」に設定してください。

<背景色>

- デコメールの背景色によっては、画像や i モーション取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があります。
- 冒頭文や署名の編集時は背景色を変更できません。

<画像挿入>

- メール本文との画像の合計が10000バイトまでとなるJPEGまたは GIF画像を10件まで挿入できます。
- 挿入できる画像は10件までですが、操作によっては10件以下でもメ モリ不足のため再編集する旨の確認画面が表示されます。「OK」を選択 し、再度本文の編集を行ってください。
- ●同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。 既に挿入されている画像をコピー/ペーストした場合も同一画像の挿 入と見なされ合わせて1件として扱われます。

<文字サイズ>

● 別の文字サイズが設定されている文字にカーソルを移動させると、移動先の文字サイズに設定が変わります。

<テンプレート> **テンプレートを利用してデコメールを作成する**

テンプレートとは、文字の大きさや画像挿入などのデコレーションがすでに指定されているデコメール用のひな形データです。 お買い上げ時に保存されている以外に、サイトからダウンロードしたり(⇒P.179)、送受信したデコメールや作成中のデコメールをテンプレートとしてメールメニューの「テンプレート」に保存したりできます。⇒P.201、P.228

保存したテンプレートはパレットで編集できます。

● お買い上げ時に保存されているテンプレート(⇒P.400)は削除できます。「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。⇒P.39

待受画面 ▶ ☑ (**■ ≦)**) テンプレート ▶ テンプレートを選択

- 図(■■■)を押すと、テンプレートの内容でデコメールを作成します。⇒P.199手順2へ
- ●「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設 定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。



© I-FREEK CO.,INC.

テンプレート一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
i モードメール	テンプレートの内容でデコメールを作成します。
作成	⇒P.199手順2へ
ソート	表示される順番を変更します。
	▶順番を選択
タイトル編集	▶タイトルを入力
	● 文字数:全角15/半角30文字まで。
情報表示	テンプレートのファイルサイズ、保存日時、画像の有無を
	表示します。
	●確認が終われば止っつを押します。
保存件数確認	テンプレートの保存件数を表示します。
	●確認が終われば値がを押します。
削除	▶ YES
選択削除	▶削除したいテンプレートにチェック
	▶☑(完了)▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

テンプレート詳細画面の機能メニュー

	1- 11 - 1 -
機能メニュー	操作·補足
i モードメール	テンプレートの内容でデコメールを作成します。
作成	⇒P.199手順2へ
編集	テンプレートの内容を編集して保存します。
	▶本文を編集▶○(保存) ▶YES·NO
	YES 上書きして保存。
	NO別データとして保存。
	◆本文の編集方法について⇒P.202手順2
	● (本) (機能)→「保存」を選択しても保存できます。
	● 保存されているテンプレートがいっぱいのとき
	⇒P.179
挿入画像保存	テンプレートやデコメールの本文に挿入された画像を
	保存して、待受画面やウェイクアップ画面などに設定で
	きます。
	▶画像を選択▶YES▶保存したいフォルダを選択
	⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ
	● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180

お知らせ

<編集>

● 別データとして保存したときのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります。 (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)

<添付ファイル> **ファイルを添付する**

i モードメールに画像やメロディを添付して送信します。また、動画/ i モーションを添付して、i モーションメールとして送信できます。

■添付可能なファイルについて

ファイルの種類	添付可能な最大件数
メロディ	合計10件*1
10000バイト以下の画像(JPEG、GIF)	
10000バイトを超える画像(JPEG)	どちらか1件**2
動画/iモーション	C2201/1#

- ※1 メロディ、画像の合計と本文を合わせたデータ量が全角5000文字分 (10000バイト)までで最大10件です。ファイルのデータ量によっては10件より少なくなる場合があります。
- ※2 最大500Kバイトまでの画像もしくは動画/i モーションのどちらか 1件のみ添付できます。メロディ、10000バイト以下の画像とは別で 1件として数えます。
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは添付できません。
- ●自端末で撮影した静止画、動画や赤外線で受信したファイルは、「ファイル制限」の設定に関わらず、添付できます。
- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像もしくは i モーションを添付すると、本文に入力できる文字数が全角100文字分(半角200文字分) 少なくなります。本文をデコレーションしている場合は、全角200文字分(半角400文字分)少なくなります。
- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像をiモード対応端末に送信した場合、iショットセンターで「iモード対応端末に適したサイズ」に変換されます。

メール作成画面 **▶ i ∞ (機能)**) ▶添付ファイル追加 ▶ 以下の操作を行う

, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
項目	操作·補足
メロディ添付	▶フォルダを選択▶メロディを選択
	⇒P.199手順2へ
	● 添付したメロディは (選択) で再生でき、いずれか
	のボタンで再牛停止できます。

項目	操作·補足
イメージ添付	▶ フォルダを選択▶画像を選択
	⇒P.199手順2へ
	● 添付した画像は 💽 (選択) で表示でき、再度 💽 (選択)
	で元の画面に戻せます。
i モーション	▶ フォルダを選択▶ i モーションを選択
添付	⇒P.199手順2へ
	●添付した i モーションは(●)((選択))で再生でき、再生
	中に1477で元の画面に戻せます。

お知らせ

<メロディ添付>

- MFi形式のメロディは添付できません。
- microSDメモリーカードに保存されているメロディは添付できません。メロディをFOMA端末にコピーしてください。⇒P.299
- 受信側がFOMA P704iµ以外の場合は、送信したメロディが正しく再生されないことや添付削除されることがあります。
- 添付されたメロディはmovaサービスの i モード端末では受信できません。

<イメージ添付>

- 500Kバイトを超える画像は添付できません。「i モードメール作成」 (⇒P.280)や「メール用サイズ変更」(⇒P.267)を行うと500Kバイト以下に変更して添付できます。
- movaサービスの i モード端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選ぶことで画像を取得できます。movaサービスの i モード端末へ送れるメール本文は最大全角184文字(369パイト)です。(受信するmova端末の受信文字数が「全角250文字」の場合)複数ファイルを添付した場合、添付ファイルは削除され、メール本文のみ通知されます。
- GIF画像はmovaサービスの i モード端末では受信できません。
- 受信側の機種によっては、画像が正しく受信できなかったり、受信した 画像が表示できない場合や粗く表示される場合があります。

く i モーション添付>

- ●ファイルサイズが500Kバイトより大きいときは、メールサイズに切 り出すかどうかの確認画面が表示されます。
 - 「YFS」を選択すると、i モーションの先頭から約490Kバイトまでを 切り出します。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減したり、メールに添付 できない場合があります。
- microSDメモリーカードに保存されている動画は添付できません。 動画をFOMA端末にコピーしてください。⇒P.299
- 受信側の端末によっては、動画が粗くなったり連続静止画に変換され て表示される場合があります。

添付ファイル削除

選択している添付ファイルを削除します。

メール作成画面と添付ファイルを選んで [iα (【機韻) ▶ 添付ファイル削除 ▶ YES

添付ファイル全削除

メール作成画面 > [[機能]) ▶添付ファイル全削除 ▶YES

<えチャット> えチャットを使う

音声電話中の相手に静止画を送ります。静止画は i モードメールの 添付ファイルとして送信され、通話中に画像を見ることができます。 えチャットを利用するには、あらかじめ相手の電話番号とメールア ドレスを同じ電話帳に登録しておく必要があります。

相手側の機種によっては、通話中に画像を見られない場合があります。

静止画を撮影して送信する

音声電話中に静止画を撮影して送信します。

音声電話中 🌬 (機能) 🕽 えチャット撮影 / 送信 **ンフォトモード**

カメラが起動します。

●(撮影)を押す

静止画が撮影されます。

- 撮影画面で(室)を押すと通話画面に戻り ます。
- 撮影画面の操作について⇒P.157



撮影画面

[●](|送信|)▶フォルダを選択 メールアドレスを選択

静止画が送信されます。

- 複数のメールアドレスが登録されている ときは、送信する宛先のメールアドレスを 選択します。
- (概算)→「保存&メール送信 |を選択し ても送信できます。
- 図(取消)を押すか、(IR)(機能)→ 取り消し を選択すると、送 信を中止できます。
- きます。⇒P.153、P.160



カメラの画像サイズは、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)です。

静止画を選択して送信する

保存されている静止画を送信します。

音声電話中▶[ᇶ□(|機能|)

▶ えチャット撮影 / 送信 ▶ マイピクチャ

フォルダを選択▶静止画を選択 ▶メールアドレスを選択

静止画が送信されます。

- QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)のファイルのみ選択できます。
- 複数のメールアドレスが登録されているときは、送信する宛先の メールアドレスを選択します。

えチャットを受信すると

「えチャット表示設定」を「自動表示する」に設定していると、自動で静止 画が表示されます。

複数のえチャットを受信したときは**○**で静止画を切り替えることができます。

- 音声電話中に[***](機能))→「えチャット表示」を選択すると、受信している静止画を表示できます。
- 音声電話中に(10) → 「i モード問い合わせ」を行うこともできます。⇒P.214

お知らせ

- 次の場合、えチャットは利用できません。
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスが電話帳に登録されていないとき
- ・通話中の相手の電話番号とメールアドレスがシークレットデータとして電話帳に登録されているとき
- ・音声電話を受けた側に、電話番号が通知されない状態(非通知設定、公 衆電話、通知不可能など)のとき(ただし、電話をかけた側からは送信 可能です。)
- ・指定発信制限中、通話中の相手の電話番号が指定発信制限に設定されていないとき
- ·保存BOXがいっぱいのとき(送信できません。)
- ·受信BOXが未読または保護されているメールでいっぱいのとき(受信できません。)
- ・10000バイトを超えるJPEG形式の画像が添付された i モードメールの受信中
 - ·キャッチホン中のとき
- ●画像によってはえチャット送信できない場合があります。
- 送受信したえチャットは、画像添付メール(題名は電話番号)として 送信BOX/受信BOXに保存されます。送信時に中止した場合は保存 BOXに保存されます。

<メール自動受信>

i モードメールを自動的に受信する

FOMA端末が通話圏内にあるときには、自動的に i モードメール・ SMS·SMS送達通知が送られてきます。(iモードメールを選択し て受信するには⇒P.214)

メールが届くと画面の上部に「▼(グレー)」が表示されます。 受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大1000件まで保 存できます。

i モードメールを受信すると 「▼(グレー)」が点滅し、受信中の メッセージが表示される

受信が終わると、受信した i モードメールと メッセージR/Fの件数が表示されます。

- 「メール |を選択すると受信メールー覧画面 が表示されます。
- 受信を途中で中止する場合は、「メール受信中・・・」と表示されて いる間に (中止) または (1秒以上) を押します。 ただし、 タイミングにより受信されることがあります。

何も操作しないで約15秒経過すると

元の画面に戻ります。(「メール/メッセージ鳴動| の設定により、秒数は異なります。)

- デスクトップに「➡」が表示されます。
 - →「¾」→●(選択)を押すと、受信メール 一覧画面が表示されます。



Till _ 10:00 受信結果

戻る

受信結果画面

FOMA端末を閉じているときは

⇒P.28

お知らせ

- ●受信メールの最大保存件数を超えた場合は、「ゴミ箱 | フォルダのメー ル、古い受信メールの順に上書きされます。ただし、未読または保護さ れている受信メールは上書きされません。
- FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メールの 合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「▼ (紺色) | が表示されます。 i モードメールを受信するには、「▼(紺色) | が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を 解除してから「i モード問い合わせ |を行ってください。
- i モードメールではメロディや静止画を添付ファイルとして受信でき ます。対応していない添付ファイルはiモードセンターで自動的に削 除されます。添付ファイルが削除された場合は、本文に「添付ファイル 削除 |のメッセージが追加されます。
- To、Cc、Bccを設定できる端末からメールが送信された場合、自分が To、Cc、BccのどれにあてはまるかFOMA端末で確認できます。
- ●以下のような場合にメールを受信したときは、i モードセンターに保 管されます。
 - ・テレビ電話中 ・電源OFFのとき
 - ・セルフモード設定中 圏外のとき
 - ·赤外線诵信中 ·FirstPassセンター接続中
- ・おまかせ口ック中 お預かりセンターに接続中
- ・保護または未読メールにより、受信BOXの容量が満杯のとき ·microSDヘコピー中
- i モードセンターに i モードメールが保存されているときは 「闇(グレー)」が、i モードセンターの i モードメールが一杯のときは 「[[機(組色)] が表示されます。

新着 i モードメールを表示する

受信結果画面 > メール > 表示したい i モードメールを 選択



i モードメール表示切替機能

iモードメールの詳細画面(本文)を表示しているときに回を1秒以上押して文字の大きさを変更できます。

フォルダー覧/メール一覧画面の文字サイズも同時に変更されますが、「縮小表示」に設定した場合、フォルダー覧/メール一覧画面では標準表示になります。

お知らせ

- ●正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。
- i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた場合は、本文の最後に「/」または「//」が挿入され、超えた部分が自動的に削除されます。
- i モードメールに添付された画像ファイルは正しく表示できない場合 があります。また、画像サイズが横240ドットを超えている場合は、 縦横比を保ったまま横240ドットまで縮小して表示されます。
- パソコンなどから送信された装飾付きのメール(HTMLメール)を受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。

<キラリメール> **キラリメールを受信したときは**

キラリメールとは、メール本文中のキラリメール対応絵文字に合わせて着信/充電ランプが光る機能です。

メール受信時、メールの詳細画面表示時、メール作成中のプレビュー表示時に着信/充電ランブが光ります。

- メール受信時
- i モードメール、SMSに関わらず、対応絵文字が含まれていれば光ります。
- ・複数のメールを同時に受信したときは、最後に受信したメールに対して光ります。
- ・通常の着信/充電ランプが点滅したあと光ります。
- ・公共モード(ドライブモード)中、通話中に受信した場合は光りません。
- メールの詳細画面表示時
- ・メロディが添付または貼り付けられている場合は、メロディ再生後に 光ります。
- 詳細画面以外に移ったときは、点灯や点滅は中断されます。
- ·メール連動型 i アプリでメールを表示した場合は光りません。
- メール作成中のプレビュー表示時
- ・「キラリメール設定」の設定に関わらず光ります。

着信/充電ランプの点灯や点滅を確認するには

受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、メール作成画面、送信プレビュー表示の画面で「* を押します。

- ●受信メール詳細画面、送信メール詳細画面、送信プレビュー表示の画面で[in(機能))→「キラリメール確認」を選択しても確認できます。
- ●「キラリメール設定」の設定に関わらず確認できます。
- ●メール作成画面で確認した場合は、いずれかのボタンを押すと点灯や 点滅は停止します。

お知らせ

● 点灯中や点滅中に着信などがあった場合は中断されます。

■キラリメール対応絵文字一覧

■ エフラク	ル が 心 本 入 丁 見	
絵文字	ランプ色	光りかた
××	白	А
ŵ	白	А
> ←	白	А
-`ó-	白	В
₩ *: 	白白白白白白白白白	С
8	白	С
ZZZ	白	C
	白	C
æ	赤	A A
×	赤	А
Σ	赤	А
X	赤	А
\	赤	В
>+	赤	С
. ↓	赤	С
台	赤	С
	黄	Α
۲۸	黄	C
Δ	黄	С
li li	黄	С

絵文字	ランプ色	光りかた
Ĵ	黄	С
<u>^</u>	黄	C C
(1) (T) B)	黄	С
~~	緑	С
20	水色	А
ĉŝ∮	水色	С
b	水色	С
	水色	С
ద	青	А
 	青	С
Ϋ́	青	С
\rightarrow	青	С
\Rightarrow	青	С
₩	青	С
	ピンク	A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
**	ピンク	С
.Ψ°	ピンク	С
*	ピンク	С
•	ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク	С
♦	グラデー ション	С

- 光りかたA:約1秒間速く点滅
- 光りかたB:約1秒間点灯
- 光りかたC:約2秒間点灯 ※ランプ色はイメージです。

キラリメール設定

お買い上げ時 すべてチェックあり

キラリメールを受信したり表示したときに、対応絵文字に合わせて 着信/充電ランブが光るかどうかを設定します。

- ▶キラリメール設定
- ▶設定したい項目にチェック ▶ □ (完了)

自動表示設定キラリメールの詳細画面を表示したときに着信/充電ランプが点灯・点滅。

着信時設定キラリメールを受信したときに着信/充電ランブが 点灯・点滅。

<メール選択受信>

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ「メール選択 受信設定」を「ON」に設定します。なお、「ON」に設定した場合は、 自動的に i モードメールを受信できません。

メール選択受信設定

お買い上げ時 OFF

i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。

待受画面 ▶ 🖾 (🌌) ▶ メール設定 ▶ メール選択受信設定 ▶ ON・OFF

メールを選択受信する

待受画面 🕨 🖾 🕽 🕨 メール選択受信

- ●「メール選択受信設定」が「OFF」の場合は、「ON」に設定する旨の画面が表示されます。 (●) (を) を押すと「メール選択受信設定」を設定できます。
- ●「□■▶』 i Menu▶メニュー/検索▶メール選択受信」の操作を行ってもメール選択受信画面が表示されます。
- 「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」の 手順に従って操作する

お知らせ

- メール選択受信設定を「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。送られてきた i モードメールは i モードセンターに保管され、「圓」が表示されます。その際、メール着信音は鳴らずマナーモードやバイブレータを設定していても振動しません。受信するには、「 i モード問い合わせ」や「メール選択受信」を行ってください。
- メール選択受信設定を「ON」に設定していても「iモード問い合わせ」を行うとすべてのメールを受信しますので、受信したくない場合には、問い合わせたい項目から「メール」を外してご利用ください。⇒P.215
- ●メール選択受信画面を表示した場合、「長」のアイコンは消灯します。また、電源を切ったり、メール画面を表示した場合なども「長」のアイコンは消灯します。
- SMSは選択して受信できません。

<iモード問い合わせ>

iモードメールがあるかどうかを問い合わせる

iモードセンターに届いたiモードメールやメッセージR/Fは自動的にFOMA端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないとき、またはメール選択受信設定が「ON」のときは、iモードセンターに保管されます。「『(グレー)」が表示された場合は、iモードセンターへ問い合わせを行い、それらを受信します。

「圖」が表示された場合⇒P.214「メール選択受信」

待受画面 ▶ ☑ (1秒以上)

「\ (グレー)」と「 R (グレー)・F (グレー)」が点滅して「問い合わせ中」と表示され、i モードメールやメッセージR/Fを受信します。問い合わせ結果には、新しく受信した i モードメールとメッセージR/Fの件数を表示します。

- [四] ■・! ▼ i モード問い合わせ」の操作を行っても問い合わせできます。
- ●受信を途中で中止する場合は、(●)(中止)またはほで(1秒以上)を押します。ただし、タイミングにより受信されることがあります。

- 「▼(紺色) |「凰(紺色)・昼(紺色) |「嘴(紺色) | などのアイコンが表示さ れたときは、FOMA端末はこれ以上 i モードメールやメッセージR/F を受信できません。不要なメールやメッセージを削除するか、未読の メールやメッセージを読むか、保護を解除してください。(読んだり、 保護を解除したりしたメールやメッセージは、古いものから順に自動 的に上書きされます。)
- i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、その ことを示すアイコン「₹(グレー) |や、j モードセンターの j モード メールが一杯になっていることを示すアイコン「覆(紺色)」が表示され ないことがあります。(FOMA端末の電源が入っていないときにセン ターに届いた場合など)
- 問い合わせをする項目を[i モード問い合わせ設定]で選択できます。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信し てください。

i モード問い合わせ設定

お買い上げ時 すべてチェックあり

「iモード問い合わせ」をするときに問い合わせる項目をiモード メール、メッセージB、メッセージFの中から設定します。

- **≰** ▶アプリケーション通信設定
 - ▶ i モード問い合わせ設定
 - ▶問い合わせたい項目にチェック
 □(
 (
 □

お知らせ

● メッセージRやメッセージFを i モード問い合わせで受信したくない場 合は、「一」にしてご利用ください。

受信したiモードメールに返信する

返信•引用返信

送信元に返信します。「引用返信」では、受信した i モードメールの 本文を引用して返信できます。

SMSは引用返信できません。

受信メール一覧画面・受信メール詳細画面

- ▶[iα (機能)) ▶返信・引用返信
- 受信メール詳細画面表示中は、図(返信)でも返信できます。
- 自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信するか、すべて の宛先に返信するかを選択できます。 「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。
- 引用符(⇒P.236)は、引用返信する i モードメールの本文の先頭 にひとつだけ付きます。

題名、本文を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合⇒P.199手順3へ SMSを選択していた場合⇒P.242手順3へ 送信すると「○」が「◆」に変わります。

参照返信

画面トにメール本文入力画面、画面下に受信メール詳細画面が表示 され、受信メールを参照しながら本文を入力できます。SMSは参照 返信できません。

受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ▶[iα](「機能」) ▶ 参照返信

●自分以外に同報先があるときは、送信元のみに返信するか、すべて の宛先に返信するかを選択できます。 「送信元へ」または「すべてへ」を選択します。

本文を入力

- **団**を押すごとにメール本文入力画面の操作と受信メール詳細画面の操作を切り替えることができます。
 - [iα](機能)→「ウィンドウ切替」を選択しても切り替わります。
- 国を1秒以上押すと、本文のプレビューを表示できます。
- [■第1]を押すと元の画面に戻ります。
- ◆メール本文入力画面を全画面に表示するには、(***)(||(**)(**))→「全画面/参照切替」を選択します。もう一度操作すると画面下に受信メール詳細画面が表示されます。

🤦 題名を入力して送信する

⇒P.199手順3へ 送信すると「@」が「**か**」に変わります。

お知らせ

- 返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で50文字を超えているときなど)には「「帰る」「が表示されます。
- 返信または引用返信、参照返信する際は題名に「Re:」が追加されます。 題名の文字数が全角文字で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに「Re:」が付いているときは「Re2:」となり、「Re99:」まで付きます。)
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、返信をしても貼り 付けデータは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や 赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータに ついて⇒P.221
- ●メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像がデコメールの本文に挿入されている場合、画像が削除されて返信されます。

<転送>

受信した i モードメールを転送する

iモードメールやSMSを他の人に転送できます。

● 受信メール一覧画面・受信メール詳細画面 ● 「河(「際行)) 転送

_ 宛先を入力して送信する

i モードメールを選択していた場合⇒P.199手順2へ SMSを選択していた場合⇒P.241手順2へ 送信すると「△」が「~」に変わります。

お知らせ

- 転送する際は題名に「Fw:」が追加されます。題名の文字数が全角文字で 15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。(すでに「Fw:」が 付いているときは「Fw2:」となり、「Fw99:」まで付きます。)
- ●取得されていない画像がある i モードメールを転送すると、画像の情報は削除されます。
- i モードメール本文に、貼り付けデータがある場合、転送をしても貼り 付けデータは引用できません。また、ドコモケータイdatalink使用時や 赤外線通信時も貼り付けデータは引用できません。貼り付けデータに ついて⇒P.221
- microSDメモリーカード内に保存されているメールを転送する場合は、添付ファイルは削除されます。

<メロディ再生><メロディ保存>

i モードメールからメロディを再生・保存する

メロディを再生する

添付または貼り付けられているメロディを再生できます。

送信メール詳細画面・受信メール詳細画面▶添付または貼り付けメロディを選択

添付または貼り付けられたメロディを保存して、着信音に設定します。 送信元がFOMA P704iµ以外の場合、送られてきたメロディが正 しく再生できない場合があります。

- 🧻 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
 - ▶添付または貼り付けメロディを選択
 - **▶ [** [| 機能]) ▶ データ保存 ▶ YES

⇒P.179「メロディダウンロード |手順2へ

- 複数のメロディが添付または貼り付けられているときは、登録するメロディを○で選択してから操作してください。
- 保存されているメロディがいっぱいのとき⇒P.180

お知らせ

●複数のデータが貼り付けされている場合、その貼り付けデータ自体が表示されないことがあります。

<画像表示><画像保存> **添付画像を表示・保存する**

画像表示



● ●を押すごとに、画像表示とファイル名表示が切り替わります。

| 10000バイトを超えるJPEG形式の画像を受信したときは

10000パイトを超えるJPEG形式の画像が添付された i モードメール を受信すると、画像は自動的に取得され、「i モード]フォルダに保存されます。「**歯**画像あり」が表示されているときは、画像が自動的に取得できず、i ショットセンターに保管されています。この場合は、以下の操作を行い保管されている画像を「i モード|フォルダに保存します。

1. [1 画像あり] を選択

10000バイトを超えるJPEG形式の画像の取得が開始されます。取得が完了すると画像が保存され、受信メールの画面に戻ります。

- ●途中で中止する場合は、(●)(|中止))または値型(1秒以上)を押します。 ただし、タイミングにより取得されることがあります。
- ●取得したデータが正しくない場合は「▒」が表示されます。

お知らせ

● 画像のサイズがディスプレイより大きいときは縮小して表示されます。 ただし、大きすぎる画像は表示されない場合があります。

データ保存

添付された画像を保存して、待受画面、ウェイクアップ画面などに 設定できます。

- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像はメール受信時にすでに保存されているため、この操作は不要です。
- 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
 - ▶添付画像を選択▶[i¤](機能)▶データ保存
 - **YES**

⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ

● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180

插入画像保存

デコメールの本文やテンプレートに挿入された画像を保存して、待 受画面、ウェイクアップ画面などに設定できます。

送信メール詳細画面・受信メール詳細画面・ テンプレート詳細画面 ▶ [本(| 旅話 |) ▶ 挿入画像保存 ▶ 画像を選択 ▶ YES

⇒P.178「画像ダウンロード」手順2へ

● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180

< i モーションメール> **i モーションメールから i モーションを** 再生・保存する

i モーション取得

受信したiモーションメール中のURLを選択することにより、 iモーションメールセンターに保管されているiモーションを取得 して保存します。

待受画面 ▶ [□](■ **○** ■) ▶ 受信BOX ▶ フォルダを選択 ▶ i モーション メールを選択



」 URLを選択 ▶ YES

i モーションの取得が開始されます。

取得しながら再生できる i モーションの場合は、取得中に i モーションが再生されます。



↑ 保存▶YES▶保存したいフォルダを選択

⇒P.191手順2へ

保存されている i モーションがいっぱいのとき⇒P.180

<受信BOX><送信BOX><保存BOX> 受信/送信/保存BOXのメールを表示する

受信BOXのメールを表示する

受信した i モードメールは、SMSと合わせて最大1000件まで保存できます。

受信した i モードメールやSMSを確認できます。

待受画面 ▶ 図 (■ ≥ ■) ▶ 受信BOX ▶ フォルダを選択

● 「戸→ 」の操作を行ってもメールメニューが表示されます。



受信フォルダー覧画面

クメールを選択



受信メール一覧画面



- ◆未読のメールを選択した場合は「■(ピンク)」が「○」に変わります。
- ○ で他のメールを確認できます。
- ▼や▲を押すと画面単位でスクロールします。
- メロディが添付されている場合は、自動的に再生されます。 (「開封時メロディ再生設定」で変更できます。)

送信BOXのメールを表示する

送信した i モードメールやSMSは合わせて最大400件まで保存できます。

送信した i モードメールやSMSを確認できます。

待受画面 ▶ 🖾 (**★ ★)** ▶ 送信BOX ▶ フォルダを選択

● 「□→ ■ 」の操作を行ってもメールメニューが表示されます。



送信フォルダー覧画面

🦰 メールを選択



送信メール一覧画面



送信メール詳細画面

- ○で他のメールを確認できます。
- ▼や▲を押すと画面単位でスクロールします。

保存BOXのメールを表示する

送信せずに保存してある i モードメールやSMSを編集して送信できます。

i モードメールとSMSを合わせて最大20件まで保存できます。

待受画面 ▶ ☑ (☑) ▶ 保存BOX

● 「戸」 ● 」の操作を行ってもメールメニューが表示されます。



保存メール一覧画面

🦳 メールを選択

i モードメールを選択していた場合⇒P.199手順2へ SMSを選択していた場合⇒P.241手順2へ

お知らせ

● i アプリメール用フォルダを選択すると、それに対応するメール連動型 i アプリが起動します。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

受信/送信/保存メール一覧画面・詳細画面の見かた

■メールメニュー

≛⊥受信BOX

止∞送信BOX

■ 保存BOX

■ 新規メール作成

¥目iモード問い合わせ

200 チャットメール

■ミテンプレート

▼ 図 x-ル アイコンには以下のマークが付くことがあります。

WEW 受信BOXに未読メールあり 洋信BOXに注信に生物した

● 送信BOXに送信に失敗したメールあり 保存BOXに保存メールあり

る 「メールセキュリティ設定」設定中 (チャットメールにも表示されます。)

■受信フォルダー覧画面

(単) (計画)

受信90X ・ では190X ・ では190

●フォルダの状態未読のメールがあるときは「NEW」、メールセキュリティを設定すると「よ」が表示されます。


■ 通常のフォルダ

i アプリメール用フォルダ

ゴミ箱フォルダ

❷フォルダ名

■受信メール一覧画面と受信メール詳細画面



受信メール一覧画面 2行表示(本文あり)の場合



受信メール一覧画面 1行表示(本文あり)の場合


選択 ←→ 機能



受信メール詳細画面

●メールの状態やタイプ

保護設定すると「台」が表示されます。



2受信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日受信したメールは時刻が表示され、前日までに 受信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、受信した日時が表示されます。

❸送信元・同報先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。

From	送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
Fm [×] □	返信できない送信元メールアドレス(詳細画面のみ)
⊠To ⊠Cc	同報メールアドレス(詳細画面のみ)
	返信できない同報メールアドレス(詳細画面のみ)

4 題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。 (詳細画面では「SMS」と表示されます。)

(青色)	FOMA端末内のSMS
	FOMAカード内のSMS

母添付または貼り付けられているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

<受信メール一覧画面(2行表示の場合)と受信メール詳細画面>

「添付ファイル削除」するとアイコンに「👚 |が付きます。(詳細画面のみ)

J)	正常なメロディデータ
----	------------

一部/すべてのメロディデータが不正、

または「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)

正常な画像データ

一部/すべての画像データが不正、

または「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)

正常な10000バイトを超えるJPEG形式の画像データ

10000バイトを超えるJPFG形式の画像データが不正、 - 8° または「添付ファイル削除」により削除済み(一覧画面のみ)

取得前の10000バイトを超えるJPEG形式の画像データ W:38 (一覧画面のみ)

2XX 取得前の10000バイトを超えるJPEG形式の画像データが不正

i アプリ起動情報(一覧画面のみ) α'

i アプリメール(一覧画面のみ)

E. 複数のデータ

FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<受信メール一覧画面(1行表示の場合)>

1 正常なメロディデータ・画像データ

(●) 一部/すべてのメロディデータ・画像データが不正

正常な10000 バイトを超えるJPFG形式の画像を含むデータ

一部/すべての10000バイトを超える

JPFG形式の画像を含むデータが不正

幂 i アプリメール

FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、 受信メール一覧画面に本文は表示されません。

0 取得前の10000バイトを超えるJPFG形式の画像データ

æ i モーションのURI を記載

■送信フォルダー覧画面

●フォルダの状態

メールセキュリティを設定すると[1]が表示さ れます。

■ 通常のフォルダ

i アプリメール用フォルダ

②フォルダ名



■送信メール一覧画面と送信メール詳細画面



送信BOX 1/2 ≥10:00 ◎会議開催 **図**≥11/14 ®おつかれ ■■11/14 ■おつかれ 4 ■11/13 ◎今週の子 周 ■11/13 ■電話<だ 6 明日、新携帯電話の発 表があります。時間は 午前10時からとなりま 選択 ←→ 機能



送信メール一覧画面 2行表示(本文あり)の場合 1行表示(本文あり)の場合

送信メール一覧画面

送信メール詳細画面

●メールの状態

保護設定すると「▲」が表示されます。




5

送信に成功したメール

送信に失敗したメール

すべての宛先に 送信できた同報メール



すべての宛先に送信 (ピンク) できなかった同報メール

②送信した時刻や日付

メール一覧画面では、当日送信したメールは時刻が表示され、前日までに 送信したメールは日付が表示されます。詳細画面では、送信した日時が表 示されます。

おおおおります。 おおいます。 おいます。 おいます。 はメールアドレス。

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話 帳に登録されている名前が表示されます。

■ OK ■ OK 様信に成功したメールアドレス(詳細画面のみ)

■X ■X 送信に失敗したメールアドレス(詳細画面のみ)

4 題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。 (詳細画面では「SMS |と表示されます。)

ablaFOMA端末内のSMS (青色)

SMS送達通知受信済み (一覧画面(2行表示)と 詳細画面のみ)

6添付されているデータ

詳細画面ではデータの容量も表示されます。

FOMAカード内のSMS

<送信メール一覧画面(2行表示の場合)と送信メール詳細画面> 「添付ファイル削除」するとアイコンに「m」(詳細画面のみ)/「x」(一覧 画面のみ)が付きます。

Þ メロディデータ 画像データ 2 10000バイトを超えるJPFG形式の画像データ H i モーションデータ 霝 i アプリメール(一覧画面のみ)

FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<送信メール一覧画面(1行表示の場合)>

0 メロディデータ・画像データ 10000バイトを超えるJPFG形式の画像や i モーションを含 4 おデータ 幂 i アプリメール FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定 | で「2行表示 | や「1行表示 | に設定している場合、 送信メール一覧画面に本文は表示されません。

■保存メール一覧画面







明日、新携帯電話の発表があります。時間は 午前10時からとなりま選択 ← 機能

2行表示(本文あり)の場合 1行表示(本文あり)の場合

●メールの状態



通常のメール



同報メール

24保存した時刻や日付

メール一覧画面では、当日保存したメールは時刻が表示され、前日まで に保存したメールは日付が表示されます。

❸送信先の電話番号またはメールアドレス

電話番号またはメールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。

4 題名

SMSの場合は、本文の最初の部分が表示されます。



SMSを示す

る添付されているデータ

<2行表示の場合>

Þ

メロディデータ

0

画像データ

- 10000バイトを超えるJPEG形式の画像データ
- i モーションデータ
- Sign FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

<1行表示の場合>

◇ メロディデータや画像データ

プロティナータや画家ナータ

10000バイトを超えるJPEG形式の画像や i モーションを含むデータ

☆ FOMAカード動作制限機能がかかっているデータ

6本文

「メール一覧表示設定」で「2行表示」や「1行表示」に設定している場合、保存メール一覧画面に本文は表示されません。

お知らせ

- 画像が添付された i モードメールは、受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で画像を選択し、(●)(選択)を押すごとに画像表示とファイル名表示に切り替わります。本書では、説明のため画像表示ではなくファイル名表示で記載している画面があります。
- 送信先や送信元の電話番号またはメールアドレスが、電話帳に登録されている内容と一致した場合は、名前で表示されます。送信元が「電話番号@docomo.ne.jp]の場合、電話帳のメールアドレス欄に「電話番号@docomo.ne.jp]を登録していても名前表示されません。電話番号のみを登録すると名前表示されます。
- 送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録された電話帳と一致した場合は、名前で表示されません。シークレットモードもしくはシークレット専用モードに設定すると名前で表示されます。送信元や送信先の電話番号またはメールアドレスが、シークレット登録されていない電話帳と一致しても、シークレット専用モードに設定していると、名前で表示されません。シークレットモードに設定するかシークレット専用モードを解除すると名前で表示されます。

メールを管理する

受信フォルダー覧画面・送信フォルダー覧画面の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	新規フォルダを追加します。「受信BOX」「送信BOX」
	「チャット」「ゴミ箱」および i アプリメール用の各フォ
	ルダ以外に22件までフォルダを追加できます。
	▶ フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
自動振分け設定	⇒P.231
フォルダ名編集	追加したフォルダのみ編集できます。
	▶ フォルダ名を編集
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
メールセキュ	端末暗証番号を入力しないとフォルダ内を表示できな
リティ	いように設定します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
	フォルダが「富」に変わります。
	● 解除する場合も同様の操作を行います。
フォルダ削除	シークレットメールを含めフォルダ内のメールもすべ
	て削除されます。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
フォルダ並び	フォルダの順番を変更できます。追加したフォルダ、
替え	i アプリメール用フォルダのみ並べ替えできます。
	▶ ○ でフォルダの順番を変更
	▶◎(選択)

機能メニュー	操作·補足
保存件数確認	受信メール
	全件…全受信フォルダ内の総メール件数**
	未読…全受信フォルダ内の未読メール件数**
	保護…全受信フォルダ内の保護メール件数
	送信メール
	全件…全送信フォルダ内の総メール件数**
	保護…全送信フォルダ内の保護メール件数
	FOMAカード(UIM)
	受信…FOMAカード内の受信SMS件数
	送信…FOMAカード内の送信SMS件数
	※FOMAカード内のSMS件数、各フォルダのメール件
	数を含みます。
	●確認が終われば値が使がでででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
フォルダ内表示	i アプリ用メールフォルダを「フォルダ内表示」にする
	と、メール連動型 i アプリを起動することなくフォルダ
	内のメールを表示できます。
赤外線全件送信	⇒P.309
既読メール	全受信フォルダ内の既読メールをシークレットメールを
全削除	含めてすべて削除します。
[受信フォルダ	FOMAカード内の既読SMSもすべて削除されます。
のみ]	YES
受信メール	全受信フォルダ内のメールをシークレットメールを含め
全削除	てすべて削除します。
[受信フォルダ	FOMAカード内の受信SMSもすべて削除されます。
のみ]	▶端末暗証番号を入力▶YES
送信メール	全送信フォルダ内のメールをシークレットメールを含め
全削除	てすべて削除します。
[送信フォルダ	FOMAカード内の送信SMSもすべて削除されます。
のみ]	▶端末暗証番号を入力▶YES

<メールセキュリティ>

● メールセキュリティが設定されたフォルダは、削除またはフォルダ名 編集できません。

<フォルダ削除>

● 対応するメール連動型 i アプリがある場合、i アプリメール用フォル ダは削除できません。ソフトがない場合は i アプリメール用フォルダ を削除できますが、送信フォルダー覧画面、受信フォルダー覧画面に作 成されたフォルダがともに削除されます。

受信メール一覧画面・送信メール一覧画面・保存メール 一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
12010-	⇒P.215
返信	→P.215
[受信メール	
のみ]	
引用返信	⇒P.215
[受信メール	
のみ]	
参照返信	受信メールを見ながら返信します。
「受信メール	⇒P.215
のみ]	
転送	⇒P.216
[受信メール	
のみ]	
再編集	送信したメールを再編集して送信します。
[送信メール	i モードメールを選択していた場合
のみ1	⇒P.199手順2へ
	SMSを選択していた場合
	⇒P.241手順2へ
フォルダ移動	▶移動先のフォルダを選択
「受信メール・	▶ 移動したいメールにチェック
送信メール]	▶☑(完了) > YES

機能メニュー	操作·補足
メール検索	送信元のメールアドレスや電話番号からメールを検索
(送信元検索)	します。
[受信メール	▶送信元検索▶項目を選択
のみ]	電話帳
	…電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	受信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
	送信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
	直接入力
	…メールアドレスや電話番号を入力。
	● 文字数:半角50文字まで。
メール検索	宛先のメールアドレスや電話番号からメールを検索し
(宛先検索)	ます。
[送信メール	▶宛先検索▶項目を選択
のみ]	電話帳
	…電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	送信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。 変になる。
	受信アドレス一覧 …電話番号またはメールアドレスを選択。
	直接入力
	・・・・メールアドレスや電話番号を入力。
	文字数:半角50文字まで。
メール検索	題名からメールを検索します。
(題名検索)	題名検索▶題名を入力
「受信メール・	文字数:全角15/半角30文字まで。
送信メール	- 7,1 2, 1,107 1,100 7,10
全表示	メール検索・ソート機能・フィルタ機能を行ったあと、
[受信メール・	すべてのメールを「新しい順」で表示します。
送信メール	

機能メニュー	操作·補足
送信+受信	選択または表示中の送信元や宛先との送受信履歴を表
メール	示します。日付・時刻の新しい順に1000件まで表示し
[受信メール・	ます。
送信メール]	▶ 送信元または宛先を選択
	対象の送受信メールが表示されます。
	◆…送信メール
	→…受信メール
	● 履歴を選択すると受信メール詳細画面または送信メー
	ル詳細画面を表示できます。🖅 を押すと元の画面に
	戻ります。
ソート	表示される順番を変更します。
[受信メール・	▶順番を選択
送信メール]	
フィルタ	条件に合うメールのみを表示します。
[受信メール・	▶種類を選択
送信メール]	
一覧表示切替	一覧画面で表示する内容を選択します。送信元や宛先を
	電話帳に登録されている名前で表示するか、メールアド
	レスや電話番号で表示するかも選択できます。
	▶表示する内容を選択 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
A //L PRE=+	● <u>#</u> でも切り替えることができます。
全件既読	フォルダ内の未読メールを既読メールに変更します。
[受信メール	メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させて
のみ]	いるときは、表示されているメールのみ既読メールになります。
	YES
加维 /加维柳岭	メールを上書き・削除されないように保護します。
保護/保護解除「受信メール・	スールを工者で、削除されないように保護します。 受信メールは最大500件、送信メールは最大200件
送信メール	(いずれもSMSと i モードメールの合計で)まで保護で
たにハール]	きます。保護すると「鼠」が表示されます。
	● 保護を解除する場合も同様の操作を行います。
	● 受信メール詳細画面や送信メール詳細画面で1つを押
	しても、保護/保護解除が切り替わります。
	:

機能メニュー	操作·補足
保護全解除	▶ YES
[受信メール・	
送信メール]	
カラーラベル	受信メール一覧画面や送信メール一覧画面の文字に色
[受信メール・	を付け分別できます。
送信メール]	「指定なし」を選択すると通常の文字色になります。
	▶カラーを選択
赤外線送信	⇒P.307
赤外線全件送信	⇒P.309
[保存メール	
のみ]	
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.297
お預かりセン	FOMA端末内に保存されているメールをお預かりセン
ターに保存	ターに保存します。なお、電話帳お預かりサービスはお
	申し込みが必要な有料サービスです。
	▶端末暗証番号を入力
	▶保存したいメールにチェック
	▶☑(完了)▶YES
	● 10件まで選択できます。
	● 受信メール詳細画面、送信メール詳細画面表示中は、
	メールをチェックする操作は不要です。
FOMAカード	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動
操作	します。
[受信メール・	⇒P.342
送信メール]	WETO. / 117111 7 LESTAD VEDS 65.1
メール情報	送信元のメールアドレスや電話番号、受信日時、題名を
[受信メール	確認します。
のみ]	●確認が終わればærッッを押します。

機能メニュー	操作·補足
保存件数確認	受信メール
	フォルダ内…フォルダ内の総メール件数*1
	未読フォルダ内の未読メール件数*1
	保護フォルダ内の保護メール件数
	送信メール
	フォルダ内…フォルダ内の総メール件数*2
	保護フォルダ内の保護メール件数
	保存メール
	全件保存BOX内の総メール件数
	FOMAカード(UIM)
	受信······FOMAカード内の受信SMS件数
	送信FOMAカード内の送信SMS件数
	※1「受信BOX」フォルダ選択時はFOMAカード内の
	SMS件数を含みます。
	※2「送信BOX」フォルダ選択時はFOMAカード内の
	SMS件数を含みます。
	●確認が終われば値です。
ゴミ箱へ捨てる	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォ
[受信メール	ルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されま
のみ]	す。
	▶ゴミ箱に捨てたいメールにチェック
	▶☑(完了) ▶YES
削除	YES
選択削除	▶削除したいメールにチェック
	▶☑(完了)▶YES
既読削除	フォルダ内の既に読んだメールをすべて削除します。
[受信メール	▶ YES
のみ]	
SMS送達通知	メール検索機能やフィルタ機能でSMS送達通知を表示
全削除	させているときは、表示されているSMS送達通知のみ
[受信メール	削除されます。
のみ]	▶端末暗証番号を入力▶YES
全削除	フォルダ内のメールをすべて削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

<メール検索>

● メール検索の題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モードメールは検索できません。

<保護/保護解除>

● 送信メールが最大保存件数まである状態で、送信メールを全件保護すると i モードメールの作成ができません。

<保護全解除>

● メール検索機能やフィルタ機能でメールを表示させたあとに「保護全解除」を行うと、表示されているメールのみ保護が解除されます。

<カラーラベル>

- microSDメモリーカードへコピーした場合や、FOMAカードへコピー・移動、FOMAカードからコピー・移動した場合、または赤外線送信した場合は、カラーラベルは解除されます。
- FOMAカード内のSMSにカラーラベルを設定した場合、FOMAカードを抜き差しすると、カラーラベルは解除されます。

<お預かりセンターに保存>

- FOMAカードに保存されているSMSは保存できません。
- メールに添付された以下のデータは保存されません。 ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
- ・10000バイトを超えるファイル
- ・i モーション
- ■圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知ら せする画面が表示されます。
- お預かりセンターに保存したメールは、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

<ゴミ箱へ捨てる>

●未読メールをゴミ箱に捨てると、既読メールになります。

受信メール詳細画面・送信メール詳細画面の 機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
返信	⇒P.215
[受信メール	
のみ]	
引用返信	⇒P.215
[受信メール	
のみ]	
参照返信	受信メールを見ながら返信します。
[受信メール	⇒P.215
のみ]	\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
再編集	送信したメールを再編集して送信します。 i モードメールを選択していた場合
[送信メール のみ]	→P.199手順2へ
0,707]	SMSを選択していた場合
	⇒P.241手順2へ
再送信	YFS
「送信メール	7 123
のみ]	
キラリメール	⇒P.213
確認	
転送	⇒P.216
[受信メール	
のみ]	
保護/保護解除	⇒P.226
送信+受信	メールの相手との送受信履歴を表示します。
メール	⇒P.226
カラーラベル	メールに色を付けます。⇒P.226
フォルダ移動	▶ 移動先のフォルダを選択
コピー	▶コピーしたい項目を選択
	● コピーの方法について⇒P.354
	● 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先が
	あるときは、コピーしたいメールアドレスや電話番号
	を選択します。

機能メニュー	操作·補足
アドレス登録	送信元や同報先を電話帳に登録します。⇒P.90
電話帳登録	⇒P.90
自動振分け登録	送信元や題名を振分け条件に登録します。⇒P.231
データ保存	⇒P.217
挿入画像保存	⇒P.207
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
テンプレート	送受信したデコメールをテンプレートとして保存します。
保存	YES
	● 保存されているテンプレートがいっぱいのとき
	⇒P.179
	● 保存したテンプレートの確認方法について
プロパティ	⇒P.207
ノロハティ	本文に挿入されている画像のファイル名とファイルサ イズを表示します。
	↑人で表示しより。 ▶画像を選択
	●確認が終われば「OK を選択します。
貼付URL表示	i モードメールに貼り付けられている10000バイト
「受信メール	を超えるJPEG形式の画像のURLを表示します。半角
のみ1	150文字まで表示できます。
	● 確認が終われば「OK」を選択します。
チャット起動	送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録さ
[受信メール	れ、チャットメールが起動します。
のみ]	⇒P.237手順2へ
SMS送達通知	SMSの送信結果や相手に届いた日時などを確認します。
表示	SMS送達通知を受信するには、「SMS送達通知設定」を
[送信メール	「要求する」に設定してください。
のみ]	
赤外線送信	⇒P.307
microSD^	⇒P.297
コピー	
お預かりセン	⇒P.226
ターに保存	
FOMAカード	FOMAカードまたはFOMA端末(本体)へコピー、移動
操作	します。⇒P.342

機能メニュー	操作•補足
スクロール設定	スクロールする行数を設定します。
	⇒P.234
文字サイズ設定	⇒P.234
添付ファイル	▶ YES
削除	
ゴミ箱へ捨てる	メールを「ゴミ箱」フォルダに移動します。「ゴミ箱」フォ
[受信メール	ルダに移動したメールは、優先的に上書き(消去)されま
のみ]	す。
	▶ YES
削除	▶ YES
	● O でも削除できます。
アドレス表示	送信元や宛先を電話帳に登録されている名前で表示す
切替	るか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替
	えます。
	● [5]でも切り替わります。

<再送信>

● 送信に失敗したメールは、再送信すると送信済みのメールとして保存 されます。すべての宛先に送信失敗している同報メールも、再送信する と送信済みのメールとして保存されます。

<送信アドレス一覧><受信アドレス一覧> <u>送受信したメールの履歴を表示する</u>

i モードメールやSMSを送受信すると、送信アドレス一覧と受信 アドレス一覧にそれぞれ30件まで記憶され、相手のメールアドレ スや電話番号を確認できます。同じメールアドレスまたは電話番号 との送受信があった場合、古いデータは削除されます。

送信アドレス一覧の場合

待受画面 ▶ ○ (1秒以上)

■SINS····送信に成功したSMS

■MML・・・・送信に成功した i モードメール

■SINS····送信に失敗したSMS

■MAL…送信に失敗した i モードメール



送信アドレス一覧画面

- [[----] ▶ | ▶ 発信履歴 ▶ [[本] (機能) ▶ 送信アドレス一覧]の操作を 行っても送信アドレス一覧画面が表示されます。
- 送信アドレス一覧画面で図(**伽書**)を押すとリダイヤルが表示さ れます。発信履歴から送信アドレス一覧画面を表示していた場合 は、**図**(**切替**)を押すと発信履歴が表示されます。

受信アドレス一覧の場合

待受画面 ▶ ○ (1秒以上)

■5175 SMS **■**MN.... i 干ードメール

- ●「┌──→ ▶ 着信履歴
 - ▶全着信·不在着信 ▶ (機能)
- ▶受信アドレス一覧 |の操作を行っても受 信アドレス一覧画面が表示されます。
- 受信アドレス一覧画面で (切替)を押す と着信履歴が表示されます。

NSNXXXXXXN60 E11/14 10:05 ■ FIEL 411/13 18:41 ESE ドコモ二郎 **5**11/13 17:18 **6**MHL 携带花子 切替 選択 ◆ 機能

受信アドレス一覧 画面

表示したい履歴を選択

アドレス一覧の詳細画面が表示されます。

- 相手の電話番号が通知されなかったSMSの 場合は、非通知理由が表示されます。
- ●表示されたアドレスに i モードメールを送 るには (**■**)を押して P.199 手順3へ、 電話番号にSMSを送るには●(■■)を押 してP.242手順3へ進みます。
- 電話帳に登録する場合は、□(登録)を押 します。⇒P.90手順2へ

11/15(木)10:00 docomo, taro, AA@docomo, ne

送信アドレス一覧 の場合

■ 送信アドレス一覧 1/6 ≥ ◆ 機能

1010 AM

送信アドレス一覧・受信アドレス一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
電話帳登録	⇒P.90
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
i モードメール	宛先欄にメールアドレスが入力されます。
作成	⇒P.199手順3へ
SMS作成	宛先欄に電話番号が入力されます。
	⇒P.242手順3へ
電話発信	メールアドレスが電話帳に登録されているとき、電話帳
	の電話番号に音声電話発信、テレビ電話発信します。
	▶発信方法を選択
	●「テレビ電話画像選択」を選択した場合はテレビ電話
	中に相手に送信する画像を選択します。設定を解除す
	る場合は「設定解除」を選択します。
	● 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、
	1番目の電話番号に電話をかけます。
	▶発信
	● 国際電話をかける場合は「国際電話発信」を選択し、
	国際電話アクセス番号を選択したあと、再度機能メ
	ニューから「電話発信」を選択し、上記の操作を行いま
	す。⇒P.61
	● 発信者番号通知を設定する場合は「発番号設定」を選
	択します。⇒P.48手順2へ
リダイヤル表示・	リダイヤル一覧画面または発信履歴一覧画面を表示し
発信履歴表示	ます。
[送信アドレス 一覧のみ]	
一見のの 着信履歴表示	
「受信アドレス	「白に皮に 見回回で収水しよう。すべての自に皮に (全着信)を表示します。
一覧のみ]	(土自由)で収入しより。
1件削除	YES
選択削除	▶削除したい履歴にチェック
	▶️図(完了) ▶YES
全削除	→端末暗証番号を入力 ➤ YES

<自動振分け設定>

送受信メールを自動的にフォルダに振り分ける

設定した条件に合うメールを、自動的に指定のフォルダに保存します。 追加したフォルダ、i アプリメール用フォルダにのみ設定できます。

- 受信フォルダ一覧 画面・送信フォルダ
 - 一覧画面
 - ▶[፤¤(機能)
 - ▶自動振分け設定





自動振分けメニュー 画面

自動振分け設定画面

P.232の機能メニュー表の操作を行って自動振分けを設定します。 すでに振り分け条件が設定されているフォルダを選択した場合は、 自動振分け設定画面が表示されます。

自動振分け登録

送受信したメールの詳細画面から振り分ける条件とフォルダを設定します。

- 🧻 送信メール詳細画面・受信メール詳細画面
 - ▶[፤¤](機能)▶自動振分け登録
 - ▶以下の操作を行う

項目	操作•補足
アドレス振分け	表示している送信元や宛先を振り分け条件として設定
	します。
	▶フォルダを選択
	● 複数の宛先があるときは、アドレスを選択します。
題名振分け	表示している題名を編集して振り分け条件として設定
	します。
	▶題名を編集▶フォルダを選択

条件を変更するときは

再設定または上書きするかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると以前に設定されていた条件が解除され、新たに再設 定されます。

同じ条件が他のフォルダに設定されているときは

変更するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると他のフォルダに設定されていた条件は解除され、選択しているフォルダに設定を変更します。

●メールセキュリティがかかっているフォルダに設定されている場合は、設定を変更できません。

「アドレス振分け」が設定されているフォルダに別のアドレスを登録するときは

追加するかどうかの確認画面が表示されます。 「YES」を選択すると追加登録されます。

お知らせ

- 各フォルダに登録したアドレスの合計が700件まで登録できます。
- ●複数の条件にあてはまる場合、以下の優先順位で自動振り分けをします。
 - ①全件振分け
- ②題名振分け
- ③返信不可振分け・送信失敗振分け
- ④アドレス振分け(アドレス参照入力・直接入力)
- ⑤アドレス振分け(メールメンバー参照)
- ⑥アドレス振分け(グループ参照)
- 同報送信した送信メールは、「アドレス振分け」や「送信失敗振分け」では振り分けされません。

機能メニュー 操作·補足 アドレス振分け フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を電 (アドレス 話帳や送信・受信アドレス一覧から設定します。 参照入力) ▶アドレス参照入力▶項目を選択 雷話帳 ... 電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス を選択。 受信アドレス一覧 ... 電話番号またはメールアドレスを選択。 送信アドレス一覧 ... 電話番号またはメールアドレスを選択。 アドレス振分け フォルダに振り分けるグループを設定します。 (グループ ▶グループ参照▶グループを選択 参照) アドレス振分けフォルダに振り分けるメールメンバーを設定します。 (メールメン ▶メールメンバー参照▶メールメンバーを選択 バー参照) アドレス振分け フォルダに振り分けるメールアドレスや電話番号を、直 (直接入力) 接入力します。 ▶直接入力▶メールアドレスや雷話番号を入力 ● メールアドレスや電話番号の文字数:半角50文字ま ● メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip |の場合 は、電話番号のみを入力してください。電話番号のみ を入力するとSMSも振り分けることができます。 顕名振分け フォルダに振り分けるiモードメールの題名を入力し ます。1つのフォルダに設定できる題名は1件です。 ▶題名を入力 返信不可 返信不可のメールを振り分けるよう設定します。 振分け 1つのフォルダにのみ設定できます。 送信失敗 送信に失敗したメールを振り分けるよう設定します。 振分け 1つのフォルダにのみ設定できます。

自動振分け設定画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
全件振分け	i アプリメール用フォルダにすべてのメールを振り分
	けるよう設定します。 受信と送信それぞれ1つの i アプ
	リメール用フォルダにのみ設定できます。「全件振分け」
	を設定すると、他の振り分け設定は無効となります。
	YES
アドレス/	フォルダに設定したメールアドレス、電話番号、題名を
題名編集	編集・登録します。
	メールアドレス、電話番号、題名を編集
一覧表示切替	メールの宛先を電話帳に登録されている名前で表示す
	るか、メールアドレスや電話番号で表示するかを切り替
	えます。
	▶名前表示・アドレス表示
	● [#]でも切り替えることができます。
解除	振り分け条件を解除します。(自動振分け設定画面から
	削除されます。)
	YES
選択解除	メールアドレスや電話番号などを選択して解除します。
	(自動振分け設定画面から削除されます。)
	▶解除したいメールアドレスや電話番号などにチェック
	▶☑(完了) ▶YES
	● (#)を押して名前とメールアドレス(電話番号)を切
	り替えることができます。
全解除	振り分け条件をすべて解除します。(自動振分け設定画
	面から削除されます。)
	YES

<アドレス振分け(グループ参照)>

- 自動振分け設定画面では、グループ名の前に「GB / が表示されます。
- 「グループOO IやFOMAカード内のグループは設定できません。
- ●「シークレットモード」「シークレット専用モード」以外の通常のモードで シークレットメールを受信した場合は、フォルダに振り分けられません。

<アドレス振分け(メールメンバー参照)>

● 自動振分け設定画面では、メールメンバー名の前に「■」が表示されます。

<顕名振分け>

- 題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる場合、「受信BOX」 や「送信BOX | に最も近いフォルダに振り分けられます。
- 「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表示されている i モー ドメールは振り分けできません。
- SMSは題名振り分けできません。

<全件振分け>

SMS送達通知やFOMAカードに直接受信したSMSは振り分けされま せん。

<メールメンバ**ー**>

F-1-9 7

メールメンバーを作成する

メールアドレスをグループごとに登録します。決まった複数の相手 にメールを送信できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。 グループは20件まで作成できます。



メールメンバー

▶ 骨録したいメールメンバーを選択

● メールメンバーにメールアドレスが登録さ れている場合、画面左下に「 | が表示さ れます。 図(■図)を押すと、選択してい るメールメンバーにi モードメールを送信 します。⇒P.199手順3へ



メールメンバー 一覧画面

<未登録>を選んで□(編集)を 押す

● 登録済みのメールアドレスを選択すると、 メールメンバーアドレス確認画面が表示さ れます。



メールメンバー 詳細画面

メールアドレスを入力

◆ 文字数:半角50文字まで。 手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレスを登録します。

メールメンバー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モードメール	メールメンバー宛の i モードメールを作成します。
作成	⇒P.199手順3へ
メンバー名編集	▶メールメンバー名を入力
	●文字数:全角10/半角20文字まで
メンバー名	メールメンバー名をお買い上げ時の名前に戻します。
初期化	YES

メールメンバーアドレス一覧画面・メールメンバーアドレス確認画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
アドレス編集	⇒P.233手順3へ
	□(編集)でもアドレス編集できます。
アドレス参照	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話
入力	番号やメールアドレスを呼び出して入力します。
	▶項目を選択
	電話帳
	電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	送信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
	受信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
1件削除	▶YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<メール設定>

i モードメールやSMS(ショートメッ セージ)の詳細設定について

▶以下の操作を行う

項目

操作·補足

スクロール設定 メール詳細画面・メール作成画面・プレビュー表示の画面 でしたときにスクロールする行数を設定します。

お買い上げ時 1行スクロール **▶行数を選択**

> ● 送信メールや受信メール表示中は、(機能)→「ス クロール設定」を選択します。

文字サイズ設定 メール一覧画面と、メール詳細画面本文の文字サイズを 設定します。 お買い上げ時

拡大表示

▶文字サイズを選択

●送信メールや受信メール表示中は、(機能)→文字 サイズ設定 を選択するか、 3 を押します。

> 受信メール創念 1/10 © 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. Al@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表ガ めいます。 あります。 ---FND----標準表示

© 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. Al@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発表がありま ----END----縮小表示

■受信メール創品 1/18 ■■ 2007/11/15 10:00 From docomo. taro. AA@docom Sub 会議開催案内 明日、新携帯電話の発 表があります。

拡大表示

設定

メール一覧表示 メール一覧画面でメールを表示する行数や画面下に本 文を表示するかどうかを設定します。

お買い上げ時 2行表示(本文あり) ▶表示方法を設定

項目	操作·補足
本文表示設定	受信メールを通常表示(先頭から表示)するか、本文から
お買い上げ時	表示するか設定します。
通常表示	▶通常表示・本文から表示
	□ ②2007/1/15 10:00
	表があります。
開封時メロディ	受信メールの本文を表示時に、添付または貼り付けられ
再生設定	ているメロディを自動再生するかどうかを設定します。
お買い上げ時	▶自動再生する・自動再生しない
自動再生する	
冒頭文/署名 設定	冒頭文·署名·引用符を登録します。⇒P.236
メールセキュ	メールメニューの受信・送信・保存BOXにセキュリティ
リティ設定	を設定します。⇒P.138
受信表示設定	他の機能を操作中でもメール受信中やメール受信結果
お買い上げ時	の画面を表示するかどうかを設定します。
通知優先	▶通知優先・操作優先
	通知優先…メール受信時に受信中や受信結果画面を優先。 操作優先…メール受信時に操作中の画面を優先。
メール選択受信 設定	i モードメールを選択受信するかどうかを設定します。 ⇒P.214
 添付ファイル	i モードメールに添付されるファイルを受信するかど
ぶりファイル 設定	「モートメールに添りされるファイルを支信するかと うかを設定します。
お買い上げ時	▶受信する項目を選択
すべて有効	ア 文 旧 す る 次 日 と 心 が
えチャット表示	えチャットを受信したときに、自動的に静止画を表示す
設定	るかどうかを設定します。
お買い上げ時自動表示する	▶自動表示する・自動表示しない
キラリメール 設定	キラリメール受信時の動作を設定します。 ⇒P.213
チャット設定	チャットメールの設定を行います。⇒P.239
J I J I DXX	7 1 7 1 7 7 7000 EXALICITY OF 9 6 71 LEGG

項目	操作·補足
SMS送達通知 設定	SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 ⇒P.244
SMS有効期間 設定	SMSがSMSセンターに保存される期間を設定します。 ⇒P.244
SMS本文入力 設定	SMSの本文に入力できる文字を設定します。 ⇒P.244
シークレット メール表示 設定	シークレットメールの表示方法を設定します。 ⇒P.138
カラーラベル自動設定	受信メール一覧画面での送信元や受信した日付・時刻などの表示色をメールアドレスごとに指定します。 10件まで登録できます。 ▶ 〈未登録〉▶項目を選択電話帳 電話帳。呼び出して電話番号またはメールアドレスを選択。 透信アドレス一覧 …電話番号またはメールアドレスを選択。 受信アドレス一覧 …電話番号またはメールアドレスを選択。 直接入力 …メールアドレスや電話番号を入力。 ● [本](概算])→「カラー選択」を選択してもカラーを選択できます。 ● 設定済みの項目を削除するには[本](概算])→「1件削除」または「全削除」→「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。 ▶カラーを選択
メール設定 確認	メール設定の各項目の設定状態を確認します。 ● 図で画面をスクロールして確認できます。 ● 確認が終われば過2回を押します。
メール設定 リセット	「メール設定」の各設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 リセットされる項目については「機能一覧表」を参照してください。⇒P.390 ▶端末暗証番号を入力▶YES

<文字サイズ設定>

- メール本文表示中に回を1秒以上押しても、文字サイズを変更できます。⇒P.212、P.243
 その場合、本機能の設定も変更されます。
- ●一覧画面と詳細画面本文以外では標準表示になります。

<メール一覧表示設定>

- 2行表示に設定すると一覧画面では名前が表示され、1行表示に設定すると題名が表示されます。
- ◆本文ありに設定すると、受信メール一覧画面から「返信」「引用返信」「参照返信」「転送」が操作でき、送信メール一覧画面から「再編集」が操作できます。

<本文表示設定>

● 「本文から表示」に設定していても、メール本文の文字数により本文から表示されない場合があります。

<開封時メロディ再生設定>

● SDオーディオ再生中、一時停止中は、「開封時メロディ再生設定」の設定に関わらず添付または貼り付けられているメロディは再生されません。

<添付ファイル設定>

●無効に設定している添付ファイルを受信した場合は、iモードセンターで添付ファイルが削除されます。削除されたファイルは、再度受信できません。

<カラーラベル自動設定>

◆本機能を設定しても、すでに受信したメールの表示色は変更されません。

冒頭文/署名設定

冒頭文・署名・引用符を登録します。また、冒頭文や署名を自動的に 貼り付けるかどうかも設定します。

待受画面 ▶ ☑(■☑■) ▶ メール設定 ▶ 冒頭文 / 署名設定 ▶ 以下の操作を行う

項目
冒頭文
お買い上げ時
未入力
(自動貼付する)
署名

操作·補足

冒頭文とは、本文の最初に書く挨拶文のことです。

- 冒頭文の欄を選択 ▶ 冒頭文を入力▶ 図(完了)
- 文字数: 全角5000/半角10000文字まで。
- 冒頭文の入力方法について⇒P.199手順4
- 冒頭文を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「✓」を「
 」にします。

お買い上げ時未入力(自動貼付する)

署名とは、本文の最後に書く自分の名前などのことです。

- ▶署名の欄を選択▶署名を入力
- ▶四(完了)
- ■署名の入力方法について⇒P.199手順4
- 署名を自動で貼り付けない場合は、「自動貼付」を選択して「▼」を「■」にします。

引用符 お買い上げ時

引用符とは、引用返信するときなどに受信メールから引 用したことを表す記号です。

- ▶引用符を入力
- 文字数:全角10/半角20文字まで。

お知らせ

- ●「自動貼付」にチェックを付けていても、えチャット・テンプレート・ i アプリから i モードメールを作成するときは、貼り付けられません。
- SMSには冒頭文、署名、引用符を貼り付けることはできません。

<チャットメール>

チャットメールを利用する

チャットメールでは、1つの画面で複数の相手とメールのやりとりができます。

チャットメンバーを登録する

チャットメールを行うには、あらかじめチャットメンバーに相手のメールアドレスを登録しておく必要があります。チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。

待受画面 ▶ □ (🛂)

- ▶チャットメール▶ [□ (機能)
- ▶チャットメンバー▶<未登録>
- メールアドレスを入力



チャットメンバー 一覧画面

- 編集する場合は、登録済みのメンバーを選択します。
- メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、電話番号 のみを登録してください。
- ◆ 文字数:半角50文字まで。

お知らせ

● 登録済みのメンバーのメールアドレスを編集した場合は、メンバー名と画像も変更されます。

チャットメンバー一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	メールアドレスを編集します。⇒P.236「チャットメン
	バーを登録する」手順1へ
メンバー参照	電話帳、受信アドレス一覧、送信アドレス一覧から電話
入力	番号やメールアドレスを呼び出して入力します。
	▶項目を選択
	電話帳
	電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	送信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
	受信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
メンバー入れ	チャットグループに登録されているメンバーをチャッ
替え	トメンバーに登録します。
(チャット	▶チャットグループ
グループ)	▶グループ一覧・メンバー一覧
	グループ一覧 チャットグループ単位で選択。
	メンバー一覧 チャットグループに登録されている全メ
	ンバーから選択。
	●「グループ一覧」を選択した場合は、チャットグループ
	を選択します。選択したチャットグループのメンバー
	が登録されます。
	●「メンバー一覧」を選択した場合は、登録したいメン
	バーをチェックし、 図 (<mark>完了</mark>)を押します。
メンバー入れ	メールメンバーに登録されているメールアドレスを
替え	チャットメンバーに登録します。
(メール	メールメンバー
メンバー)	メールメンバーを選択
詳細設定確認	チャットメンバーのメンバー名、画像、背景色、メール
	アドレスを確認します。
	● 図でメンバーを切り替えることができます。 ■ ファイス・ドラス・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アース・アー
Maleo	● ユーザ(自分)のメールアドレスは表示されません。
削除	YES
全削除	YES

チャットメールをやりとりする

待受画面 ▶ □ (■□) **▶**チャットメール



チャットメール画面

○([護課]) ▶文字を入力

入力した文字が入力ボックスに表示されます。 ● 文字数:全角250/半角500文字まで。



☑ (送信)を押す

チャットメールが送信されます。 送信したチャットメールは、チャットメール画 面の一番上に表示されます。



受信中の画面が表示され、 🕇 チャットメールを受信する

受信したチャットメールは、チャットメール画 面の一番上に表示されます。

手順2~手順4を繰り返してチャットメールを やりとりします。



i¤ (機能) ▶チャット終了 ▶YES・NO

YES...既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除します。

NO.....既読のチャットメールと送信したチャットメールを「チャット」 フォルダから削除しません。

チャットメールが終了します。

- (計型)または「全)を押してチャットメールを終了できます。
- 送受信したチャットメールが1件もない場合、確認画面は表示され ません。

チャットメール画面

以下のように表示されます。



●画像

チャットグループで登録した画像が表示されます。

❷メンバー名

チャットグループに登録されているメンバー名が表示されます。 また、設定されている背景色で表示されます。

●チャットグループに登録されていない場合は、メールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。メールアドレスが電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前の先頭から全角4/半角8文字までが表示されます。

❸同報マーク

複数の宛先が設定されているチャットメールを受信した場合に表示されます。

桑(青色):すべての宛先がチャットメンバーに登録されている場合

♣(紺色):チャットメンバーに登録されていない宛先がある場合

4 送受信日時

送受信した日時を表示します。当日送受信したチャットメールは時刻が表示され、前日までに送受信したチャットメールは日付が表示されます。

●本文

チャットメールの本文を表示します。表示される本文は全角250/半 角500文字までです。

本文が4行を超える場合は**1**7が表示され、**2**でページを切り替えることができます。

- ●チャットメール履歴の本文はページの切り替えができません。
- ●正常に送信されたチャットメールの本文は黒色で表示されます。 送信に失敗したチャットメールの本文はグレーで表示されます。

⑥入力ボックス

入力した文字(送信する文字)の先頭から1行分を表示します。

お知らせ

- 複数の相手とチャットメールをやり取りした場合の通信料は、1通の み送信した場合と同じです。(ただし、追加した宛先の情報量について は通信料が増えます。)
- ●「メール選択受信設定」が「ON」に設定されていると、チャットメールは行えません。
- ●受信メールが未読や保護でいっぱいの場合は、チャットメールは行えません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。
- 添付ファイルや貼付データは表示されません。
- ●送受信したチャットメールは「チャット」フォルダに保存されます。 (「自動振分け設定」で変更できます。)
- ●送信したチャットメールの題名は「チャットメール」(半角)となります。
- ●チャットメール画面表示中は、チャットメール本文に電話番号・メール アドレス・URLが含まれていても、Phone To /AV Phone To 機能・ Mail To 機能・Web To 機能は利用できません。ただし、チャットメー ルを終了し、「受信BOX」か「送信BOX」からチャットメールを表示し た場合は利用できます。

待受中にチャットメールを受信すると

待受中にチャットメールを受信すると、デスクトップに「≦゚」が表示されます。

●を押し、「繋」」を選んで●((運服)を押すとチャットメールが起動します。

お知らせ

- ■以下の場合に、チャットメールと認識します。
 - ·送信元や宛先のアドレスが、チャットメンバーやチャットグループ に登録されている場合
 - ・題名に「チャットメール」(すべて全角、またはすべて半角)が含まれている場合
- チャットメール起動中に、チャットメンバー以外のチャットグループの メンバーからチャットメールを受信した場合も「ご」が表示されます。

デスクトップ・受信メール・チャットグループからチャット メールを起動すると

チャットメンバーに登録されていないメールアドレスやチャットグループから起動した場合は、登録されているメンバーを削除して起動するかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると現在のチャットメンバーを削除して、送信元のメールアドレスやチャットグループのメンバーをチャットメンバーに登録します。

<デスクトップや受信メールから起動した場合>

送信元のメールアドレスがチャットメンバーに登録されます。送信元のメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、そのグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。ただし、送信先に選択されているのは、送信元のメールアドレスのみです。

<チャットグループから起動した場合>

チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登録されます。 送信先にはグループのメンバーすべてが選択されています。

チャットメール画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	チャットメンバーの中から、チャットメールを送信する
	宛先を選択します。
	▶送信したい宛先にチェック▶四(完了)
チャットメン	チャットメンバーを登録します。
バー	⇒P.236
同報宛先確認	同報送信されたチャットメールの宛先を確認します。 ● チャットメンバーに登録されていない宛先がある場合は、チャットメンバーに登録するかどうかの確認画面が表示されます。登録する場合は、「YES」を選択し、登録したい宛先をチェックして回(完了)を押します。 ● チャットメンバーはユーザ(自分)を含めて6人まで登録できます。
更新	自動的に受信できなかったチャットメールを受信します。新しいチャットメールを受信すると、チャットメール画面が更新されます。
先頭表示	最も新しいチャットメールを表示します。

機能メニュー	操作·補足
最終表示	最も古いチャットメールを表示します。
既読削除	受信した既読のチャットメールと送信したチャット メールをシークレットメールや送信に失敗したチャットメールも含めてすべて削除します。
チャット終了	⇒P.237

チャット設定

待受画面 ▶ ☑ (■ ☑) ▶ メール設定 ▶ チャット設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作·補足
お知らせ音設定	チャットメール画面でチャットメールを送受信したと
お買い上げ時	きに鳴るお知らせ音を設定します。
チャット	▶フォルダを選択▶お知らせ音を選択
お知らせ音1	● お知らせ音を鳴らさない場合は「OFF」を選択します。
	設定が終了します。
	● チャットメンバーに登録されていないメンバーから受
	信したときは鳴りません。
チャットメール	チャットメール画面で画像を表示するかしないかを設
画像設定	定します。
お買い上げ時	▶有効・無効
有効	
ユーザ詳細設定	ユーザ(自分)の名前、画像を設定します。
お買い上げ時	▶ユーザ名欄を選択▶ユーザ名を入力
ユーザ名:自分	● 文字数:全角4/半角8文字まで。
[画像:ぞうさん]	● ユーザ名を変更しない場合は次の操作へ進みます。
	▶画像欄を選択▶フォルダを選択▶画像を選択

<チャットグループ> チャットグループを作成する

チャットメールを行いたいメールアドレスをグループごとに登録し ます。

複数のメンバーをグループに登録しておけば、一度にチャットメン バーとして設定できます。

1グループには5件までのメールアドレスが登録できます。 グループは5件まで作成できます。





▶チャットグループ

▶登録したいチャットグループを 選択

圙 チャットグループ	
⊪グループ1	
☑グループ2	
<u>国グループ3</u>	
国グループ4	

チャットグループ 一覧画面

● チャットグループにメンバーが登録されている場合、画面左下に 「CHAT」が表示されます。 ☑ (CHAT) を押すと、チャットグルー プのメンバーがチャットメンバーに登録され、チャットメールが 起動します。⇒P.237手順2へ

<未登録>を選んで□(編集)を 押す

● 登録済みのメールアドレスを選択すると、 メールアドレス確認画面が表示されます。



メールアドレス 一覧画面

メールアドレスを入力

- 文字数:半角50文字まで。
- ◆ 入力したメールアドレスが電話帳に登録されており、電話帳に画 像が登録されているときは、画像も設定されます。
- メールアドレスが「電話番号@docomo.ne.ip | の場合は、電話番号 のみを登録してください。

手順2~手順3を繰り返して複数のメールアドレスを登録します。

チャットグループ一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
チャット起動	チャットグループのメンバーがチャットメンバーに登
	録され、チャットメールが起動します。
	⇒P.237手順2へ
グループ名編集	▶チャットグループ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
グループ名	チャットグループ名をお買い上げ時の名前に戻します。
初期化	YES

メールアドレス一覧画面・メールアドレス確認画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	メールアドレスを編集します。⇒P.240手順3へ
	■ (編集)でも編集できます。
メンバー参照	電話帳、送信アドレス一覧、受信アドレス一覧から電話
入力	番号やメールアドレスを呼び出して入力します。
	▶項目を選択
	電話帳
	電話帳を呼び出して電話番号またはメールアドレス
	を選択。
	送信アドレス一覧
	…電話番号またはメールアドレスを選択。
	受信アドレス一覧
	電話番号またはメールアドレスを選択。
メンバー入れ	メールメンバーに登録されているメンバーをチャット
替え	グループに登録します。
	▶メールメンバー▶メールメンバーを選択
メンバー詳細	メンバーのメンバー名、画像を設定 メンバー詳細設定
設定	します。20でメンバーを切り替える
	ことができます。
	トメンバー名懶を選択 シメンバー名を入力 背景号: イエロー
	★ 立中数: 今会4 /坐会の立中まで メルア・ルス: docomo. tar
	▼ 又子奴・王用4/ 干用8又子まで。 ● メンバー名を変更しない場合は
	次の操作へ進みます。
	●画像欄を選択▶フォルダを選択
	▶画像を選択
削除	YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<SMS作成>

SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する

SMSを作成して送信します。送信したSMSは、iモードメールと合わせて最大400件まで送信BOXに保存できます。

- ▶ ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。
 ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 送信・受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。 ⇒P.342





SMS作成画面

- 保存BOXに保存メールが20件あると、SMSを作成できません。保存 メールを送信または削除してから操作をやり直してください。
- [--- トラ] 」の操作を行ってもメールメニューが表示されます。

໑ 宛先欄を選択▶項目を選択

電話帳 電話帳を呼び出して電話番号を選択。

送信アドレス一覧 … 電話番号を選択。 受信アドレス一覧 … 電話番号を選択。

直接入力......電話番号を入力。

宛先は1件しか指定できません。

- ●21桁まで入力できます。(「+」を含む)
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合、「+」(○○を1秒以上押す)、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いた電話番号を入力します。また、「010」、「国番号」、「相手先携帯電話番号」の順に入力しても送信できます。(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してください。)

3

本文欄を選択▶本文を入力

● 入力できる文字数は「SMS本文入力設定」により異なります。

4

☑(送信)を押す

送信中のアニメーション画面が表示され、メールが送信されます。



お知らせ

- ●電波状況により、相手に文字が正しく送信されない場合があります。
- ◆FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に上書きされます。ただし、保護されている送信メールは上書きされません。
- ●「発信者番号通知設定」を「通知しない」に設定していても、送信相手には発信者番号が通知されます。また、宛先の先頭に「184」または「186」が入力されているSMSを送信しようとすると発番号設定を削除して送信するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●「+」は宛先の先頭でのみ有効です。
- 宛先に数字、「*」「#」、「+」、以外の文字が含まれている場合は送信できません。
- ●本文編集中に改行できません。
- 本文に特殊記号(⇒P.406)を入力した場合、半角スペースに置き換えられます。
- ●スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。
- 送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。

SMS作成画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
送信	SMSを送信します。⇒P.242手順5へ
送信プレビュー	送信する前に宛先、本文の内容を確認します。
	確認が終われば「戻る」を選択します。
	■ (送信)を押すとSMSを送信できます。
保存	作成中や編集中のSMSを保存BOXに保存します。
	● 宛先と本文が未入力の場合は保存できません。
SMS送達通知	作成中のSMSの送達通知を要求するかどうかを設定し
設定	ます。⇒P.244
SMS有効期間	作成中のSMSの有効期間を設定します。
設定	⇒P.244
SMS本文入力	作成するSMSの本文に入力できる文字を設定します。
設定	⇒P.244
本文消去	本文に入力されている文章をすべて削除します。
	宛先は削除されません。
	YES
SMS削除	編集中のSMSを削除します。
	YES

<SMS受信>

SMS(ショートメッセージ)を自動的に受信する

受信したSMSは、i モードメールと合わせて最大1000件まで保存できます。

● 受信したSMSはFOMAカードへ移動・コピーできます。 ⇒P.342

SMSを受信すると「▼(グレー)」 が点灯し、受信中のメッセージが 表示される

受信が終わると、受信したSMSの件数が表示 されます。

「メール」を選択すると受信メール一覧画面が表示されます。



受信結果画面

何も操作しないで約15秒経過すると

デスクトップに「ڲ」が表示され、元の画面に戻ります。⇒P.211 (「メール/メッセージ鳴動」の設定により、秒数は異なります。)

| FOMA端末を閉じているときは

⇒P.28

お知らせ

● FOMA端末に保存されている未読または保護されている受信メールの合計が最大保存件数になった場合は、新しいメールを受信できず、「■ (紺色)」が表示されます。SMSを受信するには、「■ (紺色)」が消えるまで受信メールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから「SMS間い合わせ」を行ってください。

新着SMS(ショートメッセージ)を表示する

受信結果画面 ▶メール ▶表示したいSMSを選択



SMS表示切替機能

SMSの詳細画面(本文)を表示しているときにのを1秒以上押して文字の大きさを変更できます。一覧画面と詳細画面本文以外では標準表示になります。

お知らせ

- 受信したSMSに入力されている文字によっては、スペースで表示されることがあります。
- 表示したSMSの送信元(電話番号)を反転表示した状態で()(選択)を押すと、表示されている電話番号に電話をかけることができます。 (Phone To /AV Phone To 機能)

また、送信元の電話番号が電話帳に登録されているときは、登録されている「名前」が反転表示されます。この場合も同様の操作で電話をかけることができます。

●相手の電話番号が通知されない場合は、その理由が送信元欄に表示されます。

<SMS問い合わせ>

SMS(ショートメッセージ)があるかどうかを問い合わせる

SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA端末へ送信されますが、 FOMA端末の電源が入っていないときや、圏外などで受信できないと きはSMSセンターに保管されます。

SMSセンターへ問い合わせを行い、それらを受信してください。

待受画面 ▶ ☑ (**☑)** ▶ SMS問い合わせ

🤵 戻る

センターにSMSが保管されていれば、自動的に受信されます。

- 問い合わせを行っても、すぐにSMSが届かない場合があります。
- [▼(紺色)]「¶(紺色)」などが表示されたときは、これ以上SMSを受信できません。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してください。(読んだり、保護を解除したりしたメールは、古いものから順に自動的に上書きされます。)
- 本機能でiモードメールやメッセージR/Fは受信できません。iモードメールやメッセージR/Fは「iモード問い合わせ」で受信してください。

SMS(ショートメッセージ)の設定を行う

SMS送達通知設定

お買い上げ時 要求しない

SMSの送信時に、SMS送達通知を要求するかどうかを設定します。 SMS送達通知とは、SMSが相手に届いたことをお知らせするメール です。受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。

待受画面 ▶ ☑ (■ ☑) ▶ メール設定

- ▶SMS送達通知設定▶要求する・要求しない
- SMS作成画面表示中は、(概能)→「SMS送達通知設定」を選択します。

SMS有効期間設定

お買い上げ時 3日

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに 保存される期間を設定します。

待受画面▶四(■20)▶メール設定

- ▶SMS有効期間設定▶保存期間を選択
- ●「〇日」に設定すると、一定時間経過後に再送し、SMSセンターから削除します。
- SMS作成画面表示中は、ia(機能)→「SMS有効期間設定」を選択します。

SMS本文入力設定

お買い上げ時 日本語入力(70文字)

SMSの本文に入力できる文字を設定します。半角英数字、半角記号のみ入力できるように設定できます。

待受画面▶️ਂ⊠(■☑)▶メール設定

▶SMS本文入力設定 ▶項目を選択

日本語入力(70文字)

…全角文字、半角文字で本文を70文字まで入力可能。 「♥」「(☎)(⇒P.402)を除く絵文字は入力不可。

半角英数入力(160文字)

...半角英数字、半角記号のみで本文を160文字まで入力可能。

SMS center設定

お買い上げ時 ドコモ

※通常は、設定を変更する必要はありません。

SMSセンターのアドレスと「Type of number」の設定をします。 現在ご利用されているSMSサービスとは別のサービスを受けると きに設定します。

₽ 77° I/5—)¬1)涌信設定

SMS center設定

回リセット

X=1- / 12 x

- トアプリケーション通信設定
- ▶SMS center設定
- ▶ユーザ設定▶アドレスを入力
- 文字数:半角20文字まで。

🐧 International • Unknown

入力したアドレスに「*」や「#」が含まれている場合、 「International に設定できません。

ユーザ設定をリセットして「ドコモ」に戻すには


1. 手順1の画面 ▶リセット ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ YES

iアプリ

i アプリとは	246
サイトから i アプリをダウンロードする	
く i アプリダウンロード>	247
i アプリを起動するく i アプリ実行>	249
i アプリを自動起動する	258
i アプリ待受画面を操作する < i アプリ待受画面>	259
i アプリ起動中の照明やバイブレータを設定する	260
microSDメモリーカード内の i アプリデータを表示する	
く i アプリデータ(microSD)>	260

iアプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード対応 FOMA端末(以下、i モード端末)をより便利に活用いただけます。たとえば、i モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しんだり、株価情報のi アプリをダウンロードすることにより、株価を定期的に自動チェックするなどが可能です。さらに、地図のi アプリでは必要なデータだけをダウンロードするため、スムーズなスクロールが可能です。また、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できるi アプリもあります。



■登録データを利用する

i アプリのソフトには、お客様の i モード端末の登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)を参照、登録、操作ができるものがあります。

登録データを利用してできることは以下のとおりです。

・電話帳登録・アイコン情報利用・ブックマーク登録・スケジュール登録

·データBOXからの画像取得 ·データBOXへの画像保存

·microSDメモリーカードの利用

i アプリDXとは

i アプリDXでは、i モード端末の情報(メールや発着信履歴・リダイヤル、電話帳データなど)と連動することにより、お好みのキャラクタ画面でメールを作成したり、着信時にキャラクタのコメントで誰からの着信か知らせたり、メールと連動して、株価などの欲しい情報やゲームの進行がよりリアルタイムに更新されるなど、i アプリをより便利に楽しく利用することが可能です。

■登録データを利用する

i アブリロXのソフトでは、通常の i アブリで利用できる登録データ(電話帳、ブックマーク、スケジュール、画像、アイコン情報)に加えて、メール、リダイヤル、着信履歴、着信音などの登録データを参照、登録、操作できるものがあります。

登録データを利用してできることは以下のとおりです。

·電話帳登録 ·電話帳参照

・アイコン情報利用 ・ブックマーク登録

・スケジュール登録 ・メールメニューの利用

・i モードメール作成画面利用 ・最新のリダイヤル参照 ・最新の着信履歴参照 ・最新の未読メール参照

· 着信音保存 · 着信音変更(電話、メール、メッヤージ)

·データBOXからの画像取得 ·データBOXへの画像保存

・画面設定の変更(待受画面、電話発着信、メール送受信、メッセージR/F受信)・microSDメモリーカードの利用

● i アプリDXでは、ソフトの有効性を確認するため、ソフトの通信設定 に関わらず通信する場合があります。通信回数やタイミングはソフトに よって異なります。

● i アプリDXを起動するには、時計設定が必要です。

メール連動型 i アプリとは

メール連動型iアプリは、iアプリDXの一種で、iモードメールで情報を やり取りすることにより、株価などの欲しい情報やゲームの進行がリアル タイムに更新されるなど、ソフトをより便利に楽しく利用できます。

● メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは、正しく表示できない場合があります。

こんなこともできます

■iアプリ待受画面

i アブリ待受画面では i アブリを待受画面として利用でき、そのままメールを受信したり、電話をかけることも可能です。ニュースや天気の最新情報を待受画面に表示させたり、お好みのキャラクタがメール受信やアラームを知らせてくれたり、より便利な待受画面にすることも可能です。
⇒P.259

● i アプリ待受画面に対応したソフトで利用できる機能です。

■iアプリの自動起動

時刻や日付、曜日などを指定して、ソフトを自動起動できます。 あらかじめ ソフトに設定されている時間間隔で自動起動できるソフトもあります。 ⇒P 258

■カメラ撮影

ソフトからiモード端末のカメラを使って撮影できます。

カメラ撮影機能に対応したソフトで利用できる機能です。

■赤外線诵信

ソフトから、赤外線通信機能が搭載された機器と通信できます。赤外線通 信機能搭載機器と連動してより広がった使い方ができます。⇒P.305

- ・赤外線通信機能に対応したソフトで利用できる機能です。
- ●相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。

■赤外線リモコン

ソフトから赤外線リモコンに対応した家電機器など各種機器を操作できます。⇒P.310

例えばプリインストールされている「Gガイド番組表リモコン」では、テレビ番組表と連動したAVリモコンとして利用できます。⇒P.257

● 赤外線リモコン機能に対応したソフトで利用できる機能です。相手の機器に対応したソフトが必要です。

<iアブリダウンロード> **サイトからiアプリをダウンロードする**

サイトからソフトをFOMA端末にダウンロードします。 ダウンロードしたソフトは10~最大200件まで登録できます。 (データ量により実際に登録できる件数が少なくなる場合があります。)

i アプリダウンロード可能なサイトを表示▶ソフトを選択



┌ ダウンロードが完了したら「OK」を選択する

● ダウンロード完了後にソフト設定(通信設定、待受画面設定、待受画面通信)の画面が表示されることがあります。設定が終われば 回(完了)を押します。各設定は、ソフト一覧からも設定できます。

YES · NO

YES.... i アプリ起動。 **NO**...... サイト画面に戻る。

保存されているソフトがいっぱいのときは

すでにソフトが最大保存件数まで保存されている場合や、メモリの空きが不足している場合は、不要なソフトを削除してから保存するかどうかの確認画面が表示されます。

1.YES ▶ 削除したいソフトにチェック ▶ 🗹 (完了) ▶ YES

- ディスプレイの左下に「完了」が表示されるまでチェックを付けます。
- メール連動型 i アプリの削除について⇒P.252

|メール連動型 i アプリのダウンロード

メール連動型 i アプリをダウンロードすると、送信/受信フォルダー覧に i アプリメール用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリのタイトルになり、変更できません。

メール連動型 i アプリは5件まで保存できます。

- ●同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリがすでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウンロードできません。
- ●メールセキュリティ設定中はメール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- ●送信/受信フォルダー覧にiアプリメール用フォルダが5つある場合、 メール連動型iアプリはダウンロードできません。

メール連動型iアプリの再ダウンロード

i アプリメール用フォルダのみが残っているメール連動型 i アプリを 再ダウンロードしようとした場合、既存の i アプリメール用フォルダを 利用できます。既存の i アプリメール用フォルダを利用しない場合は、 フォルダを削除して i アプリメール用フォルダを新規作成します。フォ ルダを新規作成せずにメール連動型 i アプリをダウンロードすることは できません。

既存の i アプリメール用フォルダを利用する場合

1.フォルダを利用するかどうかの確認画面▶YES

既存のフォルダを削除し、i アプリメール用フォルダを新規作成する場合 1.フォルダを利用するかどうかの確認画面 ▶NO

2.フォルダを新規作成するかどうかの確認画面 > YES

お知らせ

● 「iアプリメール」とは、メール連動型 i アプリで送信・保存、メール 連動型 i アプリ用として受信したメールのことです。 i アプリメールは、 i アプリメール用フォルダに自動的に保存されます。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失して しまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備 え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(⇒P.294) を利用して保管することをおすすめします。

お知らせ

● お買い上げ時に登録されている i アブリは 「P-SQUARE」のサイトからダウンロードできます。 i Menu→メニュー/検索→ケータイ電話メーカー →P-SQUARE



サイト接続用QRコード

- ●接続するサイトによっては、ダウンロードできないことがあります。
- i アプリのソフトによっては、ダウンロードしたあとも自動的に通信を行う場合がありますが、このサービスを利用するには、あらかじめ「ソフト設定(通信設定) | での設定が必要です。
- ダウンロード時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●異なるFOMAカードでダウンロード済みのソフトを再ダウンロードする場合、上書きするかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとダウンロードが開始されます。ダウンロード終了後、異なるFOMAカードでダウンロードしたソフトのデータは削除されます。
- ダウンロード完了後すぐに起動するソフトによっては、保存できない ソフトもあります。
- 1件あたり100Kバイトまでのiアプリを保存できます。
- ◆ 3Dポリゴン*エンジン搭載により、i アプリで立体画像を表示できます。
 - ※多角形を組み合わせることにより、立体的で奥行きのある画像を表現します。

lava^{*}

8アプリ起動中

CC.

ソフト情報表示設定

お買い上げ時 表示しない

ソフトダウンロード時にソフト情報を表示できます。



▶ソフト情報表示設定 ▶表示する・表示しない

くiアプリ実行> iアプリを起動する

待受画面 ▶ [12] (1秒以上) ▶ 起動したいソフトを選択 ソフト一覧(本体) Ⅱ英会話とっさの

図通貨・単位操算リー|

起動 🕽 機能

国脳problem?

回カウントダ ウントレイン-P 国リパーシ 同の"小"番組表IFT)原

ሙ: i アプリDX

□ :メール連動型 i アプリ

(分:自動起動に設定中

₩:iアプリ待受画面に設定可能

(アプリ待受画面に 設定中 ② :自動起動とiアプリ

ソフト一覧画面 待受画面の両方に設定中

:SSLページからダウンロードしたことを表します。

□ :異なるFOMAカードでダウンロード/バージョンアップされているこ とを表します。

- 「一ト」 グランフト一覧(本体)」の操作を行ってもソフト一覧画面が表示 されます。
- microSDメモリーカード内のソフトー覧画面を表示するには、 「┌── ▶ i アプリ(microSD) ▶ソフト一覧(microSD)」の操作を行 います。
- 「ソフト設定(通信設定) |を「起動ごとに確認 |にしていると、通信を許可 するかどうかの確認画面が表示される場合があります。
- i アプリDXの起動時や実行中に、FOMA端末内の情報や機能を利用す る旨の確認画面が表示される場合があります。
- i アプリ実行中は「C |や「c |が表示されます。
- i アプリを終了するには同ックを1秒以上または → [YFS]を選択しま す。
- ●最後に起動したソフトが最上段に表示されます。ソフトの並び順は手動 で変更できません。



ソフトから他のソフトを起動するには

ソフトによっては、指定されたiアブリを起動でき、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しめます。起動させるソフトがあらかじめ指定されているものと、指定されていないものがあります。

起動するソフトが指定されている場合

i アプリ実行中に、指定されたソフトを起動するかどうかの確認画面が表示されます。「YES |を選択します。

起動するソフトが指定されていない場合

起動するソフトが指定されていない場合、ソフトを選択する必要があります。 i アプリ実行中に、ソフトを選択するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択し、ソフトを選択します。

ソフトに異常があったときは

ソフトに異常があった場合、その内容を確認できます。

1. | i アプリ実行情報 | トレース情報 | トレース情報 | トレース情報の画面が表示されます。

セキュリティエラーが起こったときは

セキュリティエラーにより i アプリが終了した場合、その内容を確認できます。

デスクトップに「鼻」が表示されている場合は、アイコンを選択してもセキュリティエラー履歴を表示できます。

1. □ ▶ i アプリ実行情報 ▶ セキュリティエラー履歴 セキュリティエラー履歴の画面が表示されます。

トレース情報またはセキュリティエラー履歴の画面に

「機能」が表示されているときは

になる場合があります。

お知らせ

- ◆ トレース情報のメモリに空きがなくなると、古い情報から順番に上書きされます。
- i アプリ作成者の方へ ソフトを作成中、正常に動作しないときはトレース情報表示が参考

トレース情報の確認方法は、「ソフトに異常があったときは」をご覧ください。

お知らせ

- i アプリDXを起動するには、あらかじめ「時計設定」で日付・時刻を設定しておいてください。
- ソフトの実行中に再生されるメロディは、「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、通話中は再生されません。
- ソフトを実行中に、通信設定が必要な場合があります。
- i アプリ実行中に一定時間内の通信回数が極端に多い場合は、通信を 継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- ソフトによっては、i アブリからWeb To 機能やPhone To/AV Phone To 機能なども利用できます。ただし、i アブリ待受画面として実行している場合は利用できません。
- i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像は通常の画像と一緒には保存されず、i アプリの一部として保存、利用されます。
- i アプリからカメラを起動した場合、i アプリによっては、画像サイズや画質などを設定できることがあります。
- i アプリからカメラを利用してQRコード、JANコードを読み取れます。読み取った結果はソフトで利用・保存されます。
- i アプリで利用する画像*やお客様が入力したデータなどは、自動的にインターネットを経由し、サーバに送信される可能性があります。
 ※ i アプリで利用する画像とは
 - ・カメラ連携(連動)アプリからカメラを起動して撮影した画像 ・iアプリの赤外線诵信機能を利用して取得した画像
 - ・サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像
 - ・i アプリがデータBOXから取得した画像
- メール連動型 i アプリで利用される i アプリメールは正しく表示できない場合があります。
- i アブリによっては、i アブリ上で使用している各種情報を i アブリ終了時に保存することがありますが、i アブリ実行中に電池切れアラームが鳴ったり、電池パックを外した場合は、各種情報が保存されないことがあります。電池残量が「□」のときは、(②)を押すか各ソフトの操作に従って i アブリを終了してください。
- ソフトによっては、microSDメモリーカードにデータを保存できるものもありますが、他の機種では利用できないことがあります。 microSDメモリーカードを利用するソフトは「i アプリデータ (microSD)」で確認できます。

- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存された ソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。 その場合はそのソフトの起動、待受設定、バージョンアップなどがで きなくなります。削除やソフト情報の表示などは可能です。再度、ご利 用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、IP(情 報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、IP(情報サービス提供者)が携帯電話に保存された ソフトにデータを送信する場合があります。
- IP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を行ったり、 データを送信した場合、携帯電話は通信を行い、「**1**」が表示されます。 この際、通信料はかかりません。

ソフト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
i アプリ To	サイトやメールの中のリンクから i アプリの起動を許可
設定	するかどうかを設定します。ソフトごとに設定できます。
	▶ 設定したい項目にチェック
	▶☑(完了)
	● ソフトによっては設定できない項目があります。
自動起動時刻 設定	自動起動する日時を設定します。⇒P.258
ソフト設定 (待受画面設定)	i アプリ待受画面に設定します。 ⇒P.259
ソフト設定	i アプリ実行中に通信するかどうかを設定します。
(通信設定)	▶ 通信設定 ▶ 通信する・通信しない・起動ごとに確認
	▶ ☑ (完了)
	● 「起動ごとに確認」を選択した場合は、i アプリを起動
	するたびに確認画面が表示されます。
ソフト設定	i アプリ待受画面実行中に通信するかどうかを設定し
(待受画面通信)	ます。⇒P.259
ソフト設定	i モードメール、SMS、メッセージ(R/F)、電池残量、
(アイコン情報)	マナーモード、圏内/圏外アイコンの情報をiアプリが
	利用するかどうかを設定します。
	▶ アイコン情報 ▶ 利用する・利用しない
	▶四(完了)
ソフト設定	i アプリが着信音・待受画面などの設定を変更するかど
(着信音/	うかを設定します。
画像変更)	i アプリDXにのみ設定できます。
	▶着信音/画像変更
	▶ 許可する・許可しない・変更ごとに確認
	●「変更ごとに確認」を選択した場合は、i アプリから着
	信音・待受画面などの設定を変更しようとするたびに
	確認画面が表示されます。

機能メニュー	操作·補足
ソフト設定	i アプリが電話帳・リダイヤル・着信履歴の参照をする
(電話帳/	かどうかを設定します。i アプリDXにのみ設定できま
履歴参照)	す。
	▶電話帳/履歴参照▶許可する・許可しない
	▶ ☑ (完了)
ソフト情報	i アプリのソフト名、バージョンなどを表示します。
	● 図で画面をスクロールして確認できます。
バージョン	▶ YES
アップ	
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
削除	▶ YES
選択削除	▶ 削除したいソフトにチェック ▶ ☎ (完了)
	YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD^	ソフトをmicroSDメモリーカードに移動します。
移動	▶ YES
	● 移動したソフトは「ニニー- ▶ 🚆 ▶ i アプリ(microSD)
	▶ソフト一覧(microSD)」の操作を行って確認できま
	₫ 。
本体へ移動	microSDメモリーカード内のソフトをFOMA端末に移
	動します。
	YES

<ソフト設定(アイコン情報)>

- i アプリ待受画面の「ソフト設定(アイコン情報)」を「利用する」に設定すると、未読のメール・メッセージ、電池残量、マナーモード、電波受信レベル、圏外のアイコンの有無がお客様の携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号と同様にインターネットを経由してIP(情報提供者)に送信される場合があるため、第三者に知得されることがあります。
- ソフト設定(アイコン情報)が必要なソフトの場合、「利用しない」に設定すると動作しない場合があります。

お知らせ

<バージョンアップ>

- 起動時にソフトが更新されていた場合は、自動でバージョンアップできます。
- バージョンアップ時に、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」を送信するかどうかの確認画面が表示されることがあります。「YES」を選択するとバージョンアップが開始されます。この場合、送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」はインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。
- ●以下の場合は、メール連動型 i アプリをバージョンアップできません。・対応する i アプリメール用フォルダの詳細を表示中
 - ・メールセキュリティ設定中
 - ·対応する i アプリメール用フォルダにセキュリティが設定されているとき

<削除><選択削除><全削除>

● 待受画面や自動起動に設定されているソフトを削除する場合は、削除するかどうかの確認画面が表示されます。

メール連動型iアプリを削除するときは

メール連動型 i アプリを削除する場合、自動的に作られた i アプリメール用フォルダを削除するかどうかを選択できます。フォルダのみを残した場合、送信/受信メール一覧からメール本文を確認できます。

1. 「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行う YES......ソフト・i アプリメール用フォルダと も削除。



1件削除の場合

NO......i アプリメール用フォルダを削除せずソフトのみ削除。

Cancel....削除せず元の画面に戻る。

- ●以下の場合は、「YES」を選択してもソフト、i アプリメール用フォルダ ともに削除できません。
 - ・フォルダの詳細を表示中
 - メールセキュリティ設定中
 - ·フォルダにセキュリティが設定されているとき
 - フォルダに保護メールが含まれているとき

microSDメモリーカード内にデータがある i アプリを削除するときは

microSDメモリーカード内にデータがあるiアプリを削除する場合、microSDメモリーカード内のデータを削除するかどうかを選択できます。

1.「削除」、「選択削除」または「全削除」の操作を行っ

YES......ソフト·microSDメモリーカード内のデータとも削除。(確認画面で再度

「YES」を選択)「削除」または「選択削除」を実行した場合は 端末暗証番号の入力が必要になります。

microSDカード内


フォルダも

削除しますか? YES NO

Cance 1

NO.....microSDメモリーカード内のデータを削除せずソフトのみ削除。

Cancel....削除せず元の画面に戻る。



ソフト設定	英会話 とっさの ひとこと辞典	通貨・単位 換算ツール	脳problem?	カウント ダウン トレイン-P
待受画面設定	なし	_	なし	設定しない
通信設定	通信する	_	通信する	通信する
待受画面通信	なし	_	なし	通信する
アイコン情報	利用する	_	なし	なし
着信音/ 画像変更	_	_	_	_
電話帳/履歴参照	_	_	_	_

ソフト設定	リバーシ	Gガイド 番組表 リモコン
待受画面設定	なし	なし
通信設定	通信する	通信する
待受画面通信	なし	なし
アイコン情報	なし	なし
着信音/ 画像変更	_	なし
電話帳/ 履歴参照	_	なし

お買い上げ時に登録されているiアプリ

お買い上げ時には以下の i アプリが登録されています。

- お買い上げ時に登録されているiアプリは削除できます。削除したiアプリは「P-SQUARE」のサイトから再びダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。⇒P.39
- ●「英会話とっさのひとこと辞典」「通貨・単位換算ツール」「脳problem?」 「リバーシ」の再ダウンロードサービスは2011年6月30日、「カウント ダウントレイン・P」については2010年7月31日に終了の予定です。
- ●「カウントダウントレイン・P」のiアブリ用追加データのダウンロードなどは2010年8月31日に終了の予定です。「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データのダウンロードは2011年7月31日に終了の予定です。
- 再ダウンロードサービスや i アプリ用追加データのダウンロードなどは、期限内であっても予告なく休止または終了する場合があります。

英会話とっさのひとこと辞典

日常生活に必要な英会話を様々な場面やキー ワードから指定して調べます。また、調べた英会 話を音声で確認したり、クイズ形式で楽しんだ りすることができます。

- 「英会話とっさのひとこと辞典」の音声データは microSDメモリーカードに保存されるため、ご 利用にはmicroSDメモリーカードが必要です。
- 音声データのダウンロードにはパケット通信 料が発生します。

音声データは大容量なため、パケ・ホーダイでのご利用がおすすめです。ただし、海外で音声データをダウンロードする際は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象外となりますので、ご注意ください。

ソフト一覧画面 ▶ 英会話とっさの ▶ 「ご利用の前に」をよく読む ▶ OK

- 画面の文字サイズを設定するには「大」「中」「小」を選択します。
- 「次回からこの画面を表示しない。」にチェックを付けると、次に起動するときには「ご利用の前に」は表示されません。



🦳 項目を選択

場面から選ぶ……場面別で会話文を表示できます。 キーワード検索… キーワードを入力して検索します。 お気に入り……… 登録したお気に入りを表示します。 クイズ…………… 見出し文をもとにしたクイズが楽しめます。 音声データ管理… 音声データを章ごとに削除します。 文字サイズ変更… 文字サイズを「大」「中」「ハ」から選択します。 免責表示………… 免責事項を表示します。

- 調べた結果の画面で、図(臓臓)→「お気に入り登録」または「音声 ダウンロード」を選択すると、結果をお気に入りに登録したり、音 声をダウンロードして再生したりできます。
- 画面右下に「戻る」が表示されているときは、 (in) を押すと1つ前の画面に戻ります。
- i アプリを終了する場合は、(iα)((※ア))→「YES」を選択します。

通貨・単位換算ツール

「円」「ドル」「ユーロ」などの通貨、長さや重さの 単位などを、自由な組み合わせで設定し、簡単に 相互換算できます。

例えば、150ユーロは何円になるか、あるいは 20ポンドは何グラムになるか、などを調べることができます。

● 通貨換算の際、通貨レートを手動で変更できます。自動でレート変換する機能はありません。



© Panasonic Mobile Communications Co., I td.

ソフト一覧画面 ▶ 通貨・単位換算ツール▶ 「免責」をよく読む ▶ 図(■0K■)

「次回からこの画面を表示しない」にチェックを付けると、次に起動するときには「免責」は表示されません。

~ [[[]]] ▶ メニューを選択

メニュー	操作•補足
	F.111 1111-2
通貨換算	▶通貨を設定して金額を入力
	● 入力後、もう一方の欄に換算された金額が表示されます。
レート設定	▶通貨を設定して金額を入力
	● [O]は入力できません。
	● 画面下に選択された通貨の名前、使用国、最後にレー
	トを設定した日付が表示されます。
	●金額入力中に □や [IC] 「 下」)を押すと、 レート設定
	が無効になる旨の確認画面が表示されます。「はい」を
	選択すると入力中のレート設定が無効になります。
単位換算	▶項目を選択
	●「面積」「長さ」「重さ」「容積」「温度」「速度」から選択し
	ます。
	▶単位を設定して数値を入力
	◆ 入力後、もう一方の欄に換算された数値が表示されます。
	「温度」の単位設定の場合、上の欄が「摂氏」、下の欄が
	「華氏」に固定されます。また、(★)で「+ 「− を切り
	替えることができます。
ヘルプ	通貨・単位換算ツールの使いかたを表示します。
免責	免責事項が表示されます。
アプリ終了	アプリを終了します。

■通貨換算・レート設定・単位換算のボタン操作

ボタン操作	操作内容
	通貨·単位の切り替え
	カーソルの移動(通貨換算・単位換算のみ)
	小数点
ch ²⁰⁷	押すたびに右側から1文字ずつ数字を削除 (残り1文字の状態で押すと、表示が「0」になります)

脳problem?

頭を鍛える5つの分野に特化したミニゲーム を楽しむことができる新感覚頭脳ゲームです。 チャレンジモードでハイスコアを出し、出世を 目指しましょう。

ソフト一覧画面

▶ 脳problem?

- 画面左下に「♪×」などが表示されてい るときは、図を押すと音量を調節でき ます。
- i アプリを終了する場合は、(終了) →「YES |を選択します。
- 画面右下に「戻る」が表示されているとき は、『マを押すと1つ前の画面に戻ります。



@ Panasonic Mobile Communications Co., I td.

●を数回押す A前を入力 YES

- ▶秘書を選択▶◎
- ●名前の文字数:全角6/半角12文字まで。
- 秘書の選択画面で図(紹介)を押すと、秘書のプロフィールが表 示されます。

すでに個人データが登録されているときは

個人データを選択します。「新規データ作成」を選択すると、新しい個人 データを登録できます。

∫説明 |を選択すると、アプリの説明が表示されます。

前回中断したデータがあるときは

再開するかどうかの確認画面が表示されます。

中断データは各個人データごとに記憶されます。

🤦 メニューを選択

トレーニングモード… 1つのゲームを選択してプレイします。 チャレンジモード…… 5分野のゲームを1つずつプレイします。成績 によって、ランクがアップしたり、プレイでき

るゲームや秘書が増えたりします。 **成績確認.....**これまでのゲームの成績を確認します。

カウントダウントレイン-P

時刻表をダウンロードして、乗りたい列車の発車時刻まで分/秒単位でカウントダウンを表示します。

さらに、発車5~30分前を知らせるアラーム機能もついています。

時刻表はメニューから更新できるため、常に最 新のものをお使いいただけます。

- ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ●詳しくは、メニューのヘルプをご覧ください。



Powered by JRトラベルナビゲータ

- ソフト一覧画面 > カウントダウントレイン-P ▶ 「免責事項」をよく読む ▶ [¤ペ (| 次へ)) > はい
- ②(<u>火</u>) ▶駅名入力検索 ▶駅名を入力 ▶ ia (決定)
 - 駅名はすべて入力しなくても構いません。
- 3 駅名を選択▶路線方面を選択 ▶列車を選んで[□(保存])▶はい

リバーシ

8×8のテーブルの中央に白黒4つの石が対角線 上に置かれています。

相手の色の石を自分の色の石で挟むことで、自分の石の色に裏返します。

縦、横、斜め方向から挟むことができます。 白黒交互に石を置き、相手のすべての石を裏返 すか、終了時点で相手よりも石の数が多いと勝 利です。



© Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.

ソフト一覧画面 > リバーシ

● 画面左下に「→3」などが表示されているときは、図を押すと音量を調節できます。

∫ メニューを選択

ゲーム開始	ゲームを始めます。手順3へ進みます。
レコード	…お客様の段位や記録を確認できます。
オプション	BGMの変更やヒント機能のON/OFFが設定でき
	ます。ヒント機能がONの場合は、石を置くこと
	ができるマスが表示されます。
ヘルプ	ルール、操作方法、レコード、オプションについ
	ての説明が表示されます。

🧻 項目を選択

2	MD CKIN	
J	難易度	.「初級」、「中級」、「上級」からお客様のお好みのレ
		ベルを設定できます。
		(難易度によりゲーム中の背景色が異なります。)
	順番	.「黒番」(先手)または「白番」(後手)のどちらかを選
		択できます。

■ゲーム中のボタン操作

カーソルを移動させて、相手の石を挟むことができるマスに自分の石を置きます。

ボタン操作	操作内容
0(2)	上にカーソルを移動します。
<u>Q</u> (8)	下にカーソルを移動します。
0(4)	左にカーソルを移動します。
(6)	右にカーソルを移動します。
1	左上にカーソルを移動します。
3	右上にカーソルを移動します。
7	左下にカーソルを移動します。
9	右下にカーソルを移動します。
●(5/ X /#)	石を置く位置を決定します。
	ゲームを中断します。
i a	YESメニュー画面に戻ります。
	NOゲームを再開します。

段位機能について

成績の記録を向上させると段位ポイントが増え、段位が上がります。 各成績は難易度ごとに個別に記録されます。

中断したゲームの再開について

ゲーム開始時に中断したゲームを再開するかどうかの確認画面が表示さ れます。

YES 中断したゲームを再開します。

NO 手順3に戻ります。

(中断したゲームは負けとなり、レコードに記録されます。)

Gガイド番組表リモコン

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった 月額利用料は無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上アナログもしくは地上デジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。気になった番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDハードディスクレコーダーに設画予約できます。(リモート録画予約機能に対応しているDVDハードディスクレコーダーが必要になります。ご利用の際には本アブリの初期設定が必要です。)さらにテレビ番組のジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組情報の検索が可能です。また、アレビ、ビデオ、DVDプレイヤーのリモコン操作ができます。(一部対応していない機種もあります。)



※画面はイメージです。 実際の画面とは異な ります。

お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

- ・赤外線リモコンの詳細について⇒P.310「赤外線リモコン機能を利用する」・はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ●ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、携帯電話の時計設定を日本時間に合わせてください。
- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディスクレコーダーをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約ができます。

リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定方法

- 1.DVDハードディスクレコーダーにインターネット接続の設定をする (ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください) 2.ソフトー覧▶Gガイド番組表リ干コン▶[編](【第7章】)
 - ▶リモート録画予約▶ガイダンスに従って操作

番組予約の方法

初期設定完了後、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画 予約」を選択すると、インターネット経由で本アプリで設定したDVD ハードディスクレコーダーを接続し、録画予約ができます。

- ※既に同じ時間に予約がされている場合には、メッセージが番組表に表示されます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

i アプリを自動起動する

設定した日時に自動的に i アプリが起動します。自動起動時刻設定で起動する日時を設定します。

自動起動設定

お買い上げ時 許可しない

i アプリの自動起動を許可するかどうかを設定します。

歴 ▶ 🥰 ▶自動起動設定 ▶許可する・許可しない

自動起動時刻設定

自動起動する日時を設定します。3件まで設定できます。

ソフト一覧画面 ▶ ்□ (|機能|) ▶ 自動起動時刻設定

」 設定したい項目にチェック ▶ □ (完了)

時間間隔設定…ソフトに設定された間隔で起動。設定が終了。 起動時刻設定…設定した時刻に自動的に起動。

- 🧻 起動時刻を選択 🏲 設定する日付・時刻を入力
- 「でカーソルを移動し、ダイヤルボタンで入力します。」
 - 年は西暦で入力します。
 - 時刻は24時間で入力します。
- / 繰り返しなし▶項目を選択

設定なし....繰り返しなし(1回のみ)の設定。⇒手順6へ 毎日.............設定した自動起動を毎日繰り返す。⇒手順6へ 曜日指定....設定した自動起動を毎週、指定した曜日に繰り返す。

| 設定したい曜日にチェック▶四(完了)

自動起動情報

ソフトが正しく自動起動したかどうかを確認します。自動起動情報 は3件まで記憶されます。

____▶ [55 **▶** i アプリ実行情報

▶自動起動情報

起動〇.....正常に自動起動。

起動×.....自動起動せず。

(「起動」が表示されている場合は、

●(起動)を押してソフトを起動できます)

未起動.....まだ自動起動していない状態。



自動起動情報画面

お知らせ

- 次の場合、ソフトは自動起動しません。
 - ·FOMA端末の電源がOFFの場合
 - ・日付・時刻が設定されていない場合
 - ・他の機能が動作中の場合
 - ·オールロック、PIMロック設定中
 - ·アニメーション、Flash画像再生中
 - ·「ソフトウェア更新」の予約時刻、「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームの設定時刻と同じ時刻の場合
 - ・オート表示中
 - ・同じソフトに対して、前回自動起動した時刻から10分以内の起動時刻が設定されていた場合
- 自動起動ができなかった場合、デスクトップに「兄」が表示されます。 アイコンを選択すると、自動起動情報画面が表示されます。

<i アプリ待受画面>

iアプリ待受画面を操作する

ソフト設定(待受画面設定)

i アプリを待受画面に設定します。一度設定すると、待受画面を表示するたびに自動的に i アプリ待受画面が表示されます。

設定する i アプリ待受画面に設定。 設定しない i アプリ待受画面の設定を解除。

_ □(完了)を押す

待受画面に設定すると「<a>【ですると」では表示されます。
i アプリ待受画面実行中は「です」や「ですが表示されます。

i アプリ待受画面実行中に通常の i アプリとして操作する

には

i アプリ待受画面でいを押します。

「囮」や「囮」が「囮」や「囮」の点滅に変わり、通常のiアプリとして操作できます。

iアブリ待受画面に戻る場合は、値型を1秒以上か、(金)→「終了する」を選択します。「解除する)→「YES」を選択すると「アブリ待受画面が解除されます。

図 音アブリ特受曲面 IIIキャンセル 2終了する 国解除する

お知らせ

● ソフトによっては、i アプリ待受画面設定中にボタン操作により通常のi アプリの状態からi アプリ待受画面の状態に戻せるものもあります。ただし、他のメニュー機能が動作中はi アプリ待受画面の状態に戻せません。

お知らせ

- i アプリ待受画面を実行した状態でFOMA端末の電源を切った場合、次回電源を入れたときに i アプリを起動するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アプリ待受画面に設定できる i アプリは1つのみです。
- i アプリによっては、待受画面に設定できないものがあります。

お知らせ

- ●「ソフト設定(待受画面通信)」を「通信しない」に設定した場合、タイム リーな情報提供ができない場合がありますのでご注意ください。
- i アプリ待受画面からはWeb To 機能やPhone To / AV Phone To 機能などは利用できません。
- ネットワークに接続するソフトを i アプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しない場合があります。
- i アプリ待受画面を設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像は表示されません。
- メニュー機能の動作中に待受画面を表示したときには、i アブリ待受 画面を設定していても「画面表示設定」の「待受画面」で設定している画 面が表示されます。
- i アブリ待受画面を実行中にi アブリの通信回数が一定時間内で極端に多い場合は、確認を行う旨の画面が表示されます。
 昼空のを押すと、通信を継続するかどうかの確認画面が表示されます。
- i アブリ待受画面表示中にオールロックまたはPIMロックを設定すると、i アブリ待受画面は終了します。オールロックを設定すると「画面表示設定」の「待受画面」で設定した画像が表示され、PIMロックを設定するとお買い上げ時に登録されている画像が表示されます。オールロックまたはPIMロックを解除すると、i アブリ待受画面が再表示されます。

ソフト設定(待受画面通信)

i アプリ待受画面実行中の通信を許可するかどうかを設定します。

】 ソフト一覧画面 ▶ [i☆ (機能)) ▶ ソフト設定

- ▶待受画面通信
 通信する・通信しない
 - ▶ 図(完了)

待受画面終了

実行中のiアプリ待受画面を一時的に終了します。 また、iアプリ待受画面を解除します。

▶待受画面終了▶終了・設定解除

待受画面終了情報

i アプリ待受画面が正しく終了しなかった場合に、その日時と理由 を確認します。

----> ズ > i アプリ実行情報 ▶ 待受画面終了情報

待受画面終了情報の画面で「概記」が表示されているときは、
 [■R(【概記】)→「情報コピー」を選択すると情報をコピーします。「情報削除」→「YES」を選択すると情報を削除します。

i アプリ起動中の照明やバイブレータを設定する

α照明設定

お買い上げ時 システム依存

i アプリ起動中のバックライト点灯のしかたを設定します。

---- ▶ 🔬 ▶ i アプリ設定 ▶ α 照明設定

▶項目を選択

システム依存....「照明設定」に従う。 **ソフト依存.....**ソフトの設定に従う。 **常時点灯......**常時点灯する。

αバイブレータ

お買い上げ時 システム依存

システム依存……「バイブレータ」の設定に関わらず動作しない。(ソフトによっては動作する場合があります) **ソフト依存**……ソフトの設定に従う。

お知らせ


●ソフトによってはバックライト、バイブレータの設定が「OFF」になっているものがあります。「ソフト依存」で実行するとそれらは動作しませんので、動作させたいときは、「システム依存」に設定してください。

<ip><i アプリデータ(microSD)>

microSDメモリーカード内の i アプリ データを表示する

i アプリによってはmicroSDメモリーカード内にデータを保存できるものがあります。

microSDメモリーカード内に保存されている i アプリデータを表示します。





お知らせ

● i アプリをダウンロードしたときと同じ FOMA カードを使用している場合のみ操作できます。

i アプリデータ表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
フォルダ情報	選択したフォルダを利用するソフトやフォルダの利用	
	可/不可、利用不可の場合の原因を表示します。	
	▼▼で画面をスクロールして確認できます。	
フォルダ削除	選択したフォルダとフォルダ内のデータを削除します。	
	▶端末暗証番号を入力▶YES	

データ表示/編集/管理

データBOXについて 262	microSDメモリーカードを使いこなす
静止画を使いこなす	microSDメモリーカードについて294 microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた295
画像を表示する <ピクチャビューア> 264 静止画を編集する くどクチャ編集> 272	microSDメモリーカードのボータを表示する <sd-pim> 296</sd-pim>
アニメを作成する<自作アニメ> 277	静止画や動画などをコピーする299
動画を使いこなす 動画/iモーションを再生する	著作権のあるファイルを移動する
< i モーションプレーヤー> 277 動画/i モーションを編集する < i モーション編集> 283	microSDメモリーカードをフォーマットする <microsdフォーマット> 301 microSDメモリーカードをチェックする</microsdフォーマット>
キャラ電を使いこなす	くmicroSDチェックディスク> 301
キャラ電とは<キャラ電> 287 キャラ電を表示して操作する<キャラ電プレーヤー> 287	microSDメモリーカードの容量を表示する <microsd情報表示> 301</microsd情報表示>
キャラ電を撮影する<<キャラ電撮影> 289	各種データを使いこなす
メロディを使いこなす メロディを再生する<メロディブレーヤー> 290	microSDメモリーカードをパソコンなどで使う 302 microSDメモリーカードのフォルダ構成 303
プログイを再工する	赤外線通信を使いこなす
	赤外線通信について 305 データを1件または複数件送受信する 307 データを全件送受信する 308 赤外線リモコン機能を利用する 310 選得の記念を行る 205

静止画を印刷する

保存した画像を印刷する......310

データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダがあります。 種類に合わせてそれぞれのフォルダに保存されます。


マイピクチャ		
i ₹-	-ド	ダウンロードした静止画など
カメラ	j	カメラで撮影した静止画や撮影
		したキャラ電ピクチャなど
デコン	メール	デコメール作成で使用できる静
ピクラ	チヤ	止画
プリイ	ンストール	お買い上げ時に登録されている
		静止画
ユーサ	「フォルダ※	ユーザフォルダ内の静止画
自作	アニメ	静止画連続再生機能
micro	ピクチャ	カメラで撮影した静止画や
SD		FOMA端末からコピーした
		DCF規格に準ずるJPEG形式、
		GIF形式の画像
	イメージ	FOMA端末からコピーしたGIF
	ボックス	形式のアニメーション画像や
		DCF規格外のJPEG形式の画像
	移行可能	FOMA端末から移動した著作権
	コンテンツ	のある静止画
フレ-	-ム	フレームに使用できる静止画
スタン	ノプ	マーカースタンプ、マジックス
		タンプに使用できる静止画
		マーカースタンプ、マジックス

i モ-	i モーション		
i モード		サイトから取得した i モーショ ンなど	
カメラ		カメラで録画した i モーション や撮影したキャラ電ムービーな ど	
プリインストール		お買い上げ時に登録されている i モーション	
ユーサ	「フォルダ※	ユーザフォルダ内の i モーション	
micro SD	ムービー/ アナログTV	カメラで撮影した動画やFOMA 端末からコピーした動画	
	デジタルTV	他のAV機器でデジタル放送を 録画した著作権保護対応動画	
	移行可能 コンテンツ	FOMA端末から移動した著作権 のある動画	
	その他 コンテンツ	カメラ機能を使って記録した音 声のみのiモーション、FOMA 端末からコピーした音声のみの iモーション、FOMA端末から コピーした映像が再生不可能な iモーション	
プログラム		i モーション連続再生機能	
しおり		i モーションのしおり機能	

メロディ			
iモード		ダウンロードしたメロディなど	
プリイ	′ンストール	お買い上げ時に登録されている	
		メロディ	
ユーサ	 プォルダ**	ユーザフォルダ内のメロディ	
おし,	ゃべり	「おしゃべり機能」で録音した	
		データ	
micro	メロディ	FOMA端末からコピーしたメロ	
SD		ディ	
	移行可能	FOMA端末から移動した著作権	
	コンテンツ	のあるメロディ	
プログラム		メロディ連続再生機能	
キャラ電			
お買い上げ時に登録されているキャラ電やダウ			
ンロードしたキャラ電			
SDオーディオ			
microSDメモリーカード内の音楽			

※「フォルダ追加」「フォルダ名編集」により表示さ れるフォルダ名は異なります。

■ファイル一覧表示中のアイコンについて



ピクチャ一覧

タイトル名一覧

①ファイル種別

アイコン	種別	ファイル形式
(青色)	静止画	JPEG
(橙色)	静止画	GIF
	フレーム	GIF
البيتينا	マーカースタンプ	GIF
	マジックスタンプ	GIF
	Flash	SWF
	i モーション	MP4(AMR)
E	i モーション	MP4(AAC)
	i モーション	MP4(AAC+[HE-AAC])
ASF	i モーション	ASF
IJ	メロディ	SMF
J)	メロディ	MFi

- ●ファイル制限が設定されているファイルの場合、アイコンに「=23」が付きます。ファイル制限について⇒P.160
- ファイルによっては、再生できる回数・期限・期間が制限されているものがあります。再生制限のあるファイルのアイコンには「□」、再生制限切れのファイルのアイコンには「□」が付きます。

②取得元

アイコン	説明
8 *	サイトや i モードメール添付などから取得
6	FOMA端末で撮影
•=	赤外線通信などから取得
Ü	キャラ電撮影

※ 著作権のあるファイルでmicroSDメモリーカードに移動可の場合は「よ」が表示されます。

③可能な操作

アイコン	説明
2 1	i モードメール添付(10000バイト以下)
ď	i モードメール添付
(グレークリップ)	(10000バイトを超える500Kバイト以下)
	i モードメール添付(500Kバイトを超える)
(赤クリップ)	
D.E.	デコメールに画像挿入
in in	ピクチャ貼付
2	赤外線送信
⊕ 80	microSDメモリーカードへコピー

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、microSDメモリーカード(今P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(今P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

<ピクチャビューア> **画像を表示する**

<u></u> 4 6

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に保存した静止画を表示します。



▶マイピクチャ ▶フォルダを選択 ▶ファイルを選択





静止画フォルダー覧画面

静止画一覧画面

- カメラメニューで「マイピクチャ」を選択してもピクチャビューアを起動できます。
- プレビュー画像が表示できないときは右記の画像が表示されます。



●他の機能でフォルダや静止画を選択するときは、機能によって表示されないフォルダや静止画があります。また、静止画を選択中に
 ☑(デ干)で静止画を確認できる場合があります。

■静止画再生時の操作

機能メニューから操作する場合⇒P.271

操作	ボタン操作
次のファイルを表示*1	
前のファイルを表示*1	[D]
等倍表示**2	●(等倍)
	再度 ● (戻る) で元に戻る

※1静止画一覧画面の並び順で表示します。

※2 画像サイズやファイル形式によっては操作できない場合があります。

■静止画再生の仕様について

ファイル形式	JPEG*1, GIF, Flash
拡張子	jpg、gif、swf、ifm
画素数	1632×1224ドット以下のファイル ^{※2}
ファイルサイズ	700Kバイト以下の静止画

- ※1 再生できるJPEGファイルの種類は、Exif/CIFF/JFIF形式の BaselineとProgressiveです。
- ※2 Progressive形式のファイルの場合は、VGA(640×480)サイズ以下のファイルまで表示できます。
- 対応しているファイル形式でも、ファイルによっては表示できない場合があります。

静止画フォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは

1.項目を選択

ピクチャ

......カメラで撮影した静止画や「ピクチャmicroSDへコピー」でコピーした静止画を表示します。

イメージボックス

.......「イメージmicroSDへコピー」でコピーしたアニメーションGIF 画像などを表示します。

移行可能コンテンツ

- サイトから取得した著作権のある静止画で、microSDメモリーカードに移行可能な静止画を表示します。
- 2.フォルダを選択

静止画の一覧が表示されます。



microSD静止画フォルダ 一覧画面

静止画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	ユーザフォルダを新規作成します。20件まで作成でき
	ます。
	▶ フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
フォルダ名編集	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
	▶ フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべてのファイルを削
	除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
画像全削除	ファイルをすべて削除します。ただし、お買い上げ時に
	登録されているファイルやmicroSDメモリーカード内
	のファイルは削除されません。
	▶端末暗証番号を入力▶YFS

お知らせ

<フォルダ削除><画像全削除>

- ●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された静止画は削除され ません。
- ●添付元の動画を削除すると、メールに添付された動画は削除されます。

microSD静止画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ	▶ フォルダ名を入力
タイトル編集	● 文字数:全角31/半角63文字まで。(「移行可能コン
	テンツ」フォルダ内の場合は、全角10/半角20文字
	まで)
フォルダ作成	▶ フォルダ名を入力
	● 文字数:全角31/半角63文字まで。(「移行可能コン
	テンツ」フォルダ内の場合は、全角10/半角20文字
	まで)
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォルダ	撮影した静止画や動画などをmicroSDメモリーカード
選択	に保存する際の保存先フォルダを設定します。
	▶ YES

お知らせ

<フォルダ作成>

- ●以下の場合はフォルダ追加できません。
 - ・「ピクチャ」内フォルダ数が900件のとき
 - ・「イメージボックス |内フォルダ数が999件のとき
 - · 「i モーション |内フォルダ数が4095件のとき

<フォルダ削除>

「イメージボックス 内の「SDイメージ」フォルダは削除できません。

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコンが表示されます。
 - 「**康** I「ピクチャ | フォルダ内、「ムービー / アナログTV | フォルダ内 のフォルダ

「廊」……「その他コンテンツ」フォルダ内のフォルダ

● microSDメモリーカードの保存先フォルダは、microSDチェック ディスクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先 フォルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再 度保存先フォルダを設定してください。

静止画一覧	画面の機能メニュー
機能メニュー	操作·補足
ピクチャ編集	静止画を編集します。⇒P.272
タイトル編集	▶ タイトルを入力
	● FOMA端末内のファイルの場合
	…文字数:全角9/半角18文字まで。
	● microSDメモリーカード内のファイルの場合
	…文字数:全角18/半角36文字まで。
フォルダタイトル	「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダの名前を
編集	変更します。
	> フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
ピクチャ表示	画像を表示します。
	● ● を押すごとに等倍表示と画面サイズに合わせた表
	示を切り替えることができます。(「表示サイズ設定」
	の設定やファイル・画像サイズによっては切り替えられない場合があります。)
ピクチャ貼付	付受画面などに貼り付けて表示します。⇒P.270
ピクチャ情報	情報を表示します。⇒P.270
iモードメール	情報を表示します。→P.270 ⇒P.199手順2へ
作成	→ P. 199 ナ順ビバ
赤外線送信	⇒P.307
デコメール	「デコメールピクチャ」フォルダからデコメールを作成
作成	します。
	⇒P.199手順2へ
	◆デコメールについて⇒P.202
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
ピクチャ	FOMA端末内のDCF規格静止画をmicroSDメモリー
microSD^	カードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.299
イメージ	FOMA端末内のDCF規格外静止画をmicroSDメモリー
microSD^	カードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.299

機能メニュー	操作·補足
お預かりセン	FOMA端末内に保存されている静止画をお預かりセン
ターに保存	ターに保存します。
	▶端末暗証番号を入力
	▶ 保存したい静止画にチェック
	▶️☑(完了) ▶ YES
	● 10件まで選択できます。
	● [iʀ] (機能) で「ピクチャー覧」「タイトル名一覧」を切
	● 静止画再生中は、静止画をチェックする操作は不要で
	す。
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.297
microSD^	microSDメモリーカードに1件移動します。⇒P.300
移動	
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の静止画をFOMA端
	末に1件移動します。⇒P.300
電話帳ピクチャ	静止画を電話帳に登録します。⇒P.90
登録	

機能メニュー	操作・補足
メール用サイズ	静止画を i モードメールに添付可能なファイルサイズ・
変更	画像サイズになるよう変更します。変更した静止画は別
	ファイルとして新規保存されます。
	▶項目を選択
	そのまま添付
	QVGA縮小添付
	縦横比を保ったままQVGA(320×240)サイ
	ズ以下に縮小。
	QVGA切出し添付
	縦横比を保ったままQVGA(320×240)サイ
	ズ以下に縮小・切り出し。
	●ファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、
	500Kバイト以下に変換します。ファイルサイズを
	変換しても500Kバイトを超える静止画の場合、「そ
	のまま添付」は選択できません。
	▶ (【保存】) ➤ YES
	● QVGA(320×240)サイズに縮小または切り出しし
	た場合、🗹 (取消)を押すと再度縮小・切り出しを設
	定できます。 🜬 (【機能】) → 「取消」を選択しても再度
	縮小・切り出しを設定できます。
	また、 [☎ (機能) → [保存] を選択すると静止画が保
	存されます。
	● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180
貼付表示位置	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの位
お買い上げ時	置を設定します。
中央に表示	ピクチャ貼付について⇒P.270
	▶表示位置を選択
切り出し範囲	静止画を待受画面などに貼り付けて表示するときの範
お買い上げ時	囲を設定します。
中央を表示	ピクチャ貼付について⇒P.270
	表示範囲を選択
ファイル名編集	>ファイル名を入力
	● 文字数:半角英数字で36文字まで。

機能メニュー	操作·補足
ファイル制限	ファイル制限を「あり」にすると、一次配布で受け取った
	側が i モードメールに添付できなくなります。
	▶なし・あり
	● ファイル制限について⇒P.160
フォルダ移動	FOMA端末内の静止画・動画をFOMA端末内の別のフォ
	ルダに移動します。
	▶ 移動先を選択
DPOF設定	⇒P.310
スライドショー	フォルダ内の静止画を選択している静止画から順にす
	べて表示していきます。静止画が切り替わる速度を選択
	できます。
	▶標準・スロー
	○(停止)でスライドショーを停止します。
	再度[○](再開])でスライドショーを再開します。
コピー	microSDメモリーカード内の静止画・動画をmicroSD
	メモリーカード内の別のフォルダにコピーします。
	▶コピー先を選択
移動	microSDメモリーカード内の静止画・動画をmicroSD
	メモリーカード内の別のフォルダに移動します。
	▶ 移動先を選択
	第2階層目以降にフォルダがある場合は、☑(値1)
	で表示できます。上の階層に戻すには┋☞(🍙🗲)で戻
	します。
1件削除	YES
全削除	フォルダ内に保存されているすべてのファイルを削除
	します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数のファイルを選択して操作します。
	▶操作したいファイルにチェック i□ (機能)
	→項目を選択
	ピクチャー覧・タイトル名一覧・一覧表示切替
	⇒P.271、P.282
	削除 ⇒P.267「1件削除」
	DPOF設定 ⇒P.310
	コピー ⇒P.267
	移動 ⇒P.267
	ピクチャmicroSDへコピー・イメージmicroSDへコピー
	microSDヘコピー
	⇒P.299
	本体へコピー
	⇒P.297
	赤外線送信 ⇒P.307
	全選択 全選択します。
	全選択解除…選択をすべて解除します。
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。
ソート	表示される順番を変更します。
お買い上げ時	▶順番を選択
新しい順	
ピクチャー覧・	静止画の一覧表示を切り替えます。⇒P.271
タイトル名一覧	
4枚画像合成	4枚の画像を合成して1枚の画像を作成します。
	▶画像配置<左上><右上><左下><右下>を選択
	▶フォルダを選択▶画像を選択
	上記の手順を繰り返して4つの画像を配置します。
	● JPEGファイルのみ選択できます。
	● 配置した画像を解除するには、配置した画像を選択し
	て「ピクチャ解除」を選択します。
	▶ [] (] (] (] (] (] (] (] (] (]
	■ 図(取消)で画像配置を選択する手順に戻ります。
	保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180
フォルダ作成	⇒P.265
- 37-2 IFRO	11200

機能メニュー		操作·補足	
フォルダ削除	⇒P.265		
保存先フォルダ	⇒P.265		

<タイトル編集>

- microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、タイトル編集できない場合があります。
- ●ファイルによってはタイトル編集できない場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ、フレーム、スタンプ、プリインストールフォルダ内の画像はタイトル編集できません。

<ピクチャ表示>

- ●ファイルによってはピクチャ表示できない場合があります。
- Flash画像は、「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されます。「着信音量」の「電話」が「ステップ」に設定されているときは「レベル2」で音が鳴ります。

<iモードメール作成>

● 画像サイズがQVGA(320×240)サイズより大きいときは、画像サイズを変更するかどうかの確認画面が表示されます。変更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。 「OVGA線小添付」を選択すると縦構比を保ったままOVG

 $\lceil \text{QVGA縮小添付} \rfloor$ を選択すると縦横比を保ったまま $\lceil \text{QVGA} \rfloor$ 240) サイズ以下に縮小します。

「QVGA切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままQVGA(320×240)サイズ以下に縮小・切り出しします。

ファイルサイズが500Kバイトを超える場合は、500Kバイト以下に変換します。ファイルサイズを変換しても500Kバイトを超える静止画の場合、「そのまま添付」は選択できません。

- QVGA(320×240)サイズに縮小または切り出しした場合、図(取消)を押すと再度縮小・切り出しを設定できます。 (187) (機能) → 「取消」を選択しても再度縮小・切り出しを設定できます。 また、 (186) → 「確定」を選択すると i モードメール作成画面を表示します。
- 画像によっては i モードメール作成できない場合があります。
- ファイル制限ありのファイルのメール添付について⇒P.160

<デコメール作成>

●画像サイズがSub-QCIF(128×96)サイズより大きいときは、画像サイズの変更方法を選択する画面が表示されます。変更した静止画は別ファイルとして新規保存されます。

「そのまま添付」を選択すると画像サイズは変更しません。 「Sub-QCIF縮小添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF (128×96)サイズ以下に縮小します。

「Sub-QCIF切出し添付」を選択すると縦横比を保ったままSub-QCIF (128×96) サイズ以下に縮小・切り出しします。

ファイルサイズがデコメール作成可能サイズを超える場合は、デコメール作成可能サイズ以下に変換します。

- Sub-QCIF(128×96)サイズに縮小または切り出しした場合、
 図(取消)または[ig(概額)→「取消」を選択すると再度縮小・切り出しを設定できます。また、[ig(概額)→「確定」を選択すると i モードメール作成画面を表示します。
- ●画像によってはデコメール作成できない場合があります。

<お預かりセンターに保存>

- 以下の静止画は保存できません。
 - ·1件あたりのサイズが100Kバイトを超える画像
 - ·FOMA端末外への出力が禁止されている画像 ・JPFG形式、GIF形式以外の画像
- ■圏外のときは電話帳お預かりサービスを利用できません。
- 電話帳お預かりサービスを契約されていない場合は、その旨をお知ら せする画面が表示されます。
- お預かりセンターに保存した静止画は、お預かりセンターのサイトからFOMA端末に保存できます。

詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)」をご覧ください。

<メール用サイズ変更>

●画像によってはメール用サイズ変更できない場合があります。

<貼付表示位置><切り出し範囲>

- Flash画像に貼付表示位置は設定できません。
- 設定した表示位置、切り出し範囲は待受画面、ウェイクアップ表示、電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信、問い合わせの画面で有効です。ただし、画像のサイズによっては、設定した表示位置、切り出し範囲が機能しない場合があります。

お知らせ

<ファイル名編集>

- ●ファイルによってはファイル名編集できない場合があります。
- メールに添付されている10000バイトを超えるJPEG形式の画像や i モーションをファイル名編集しようとすると、メール添付解除する かどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- ●ファイル名に半角スペースは使用できません。

<ファイル制限>

●ファイルによってはファイル制限を設定できない場合があります。

<スライドショー>

●画像によっては表示される間隔が異なる場合があります。

<コピー><移動>

● 複数のファイルをコピー・移動中に着信があった場合、コピー・移動は 途中でも中止されます。

<1件削除><全削除>

- ●他の機能で設定していたファイルを削除すると、お買い上げ時の設定 に戻ります。ただし、「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレ ビ電話関連項目にピクチャ貼付した画像は変更されません。
- ●添付元の静止画を削除しても、メールに添付された静止画は削除されません。(iモードメールに添付された10000バイトを超えるJPEG形式の画像は削除されます。)
- 添付元の動画を削除すると、メールに添付された動画は削除されます。
- microSDメモリーカード内の複数のファイルを削除中に着信があった場合は、削除は中止されます。

<複数選択>

FOMA端末内の静止画は560件、動画は100件まで選択できます。 microSDメモリーカード内のファイルは100件まで選択できます。

<4枚画像合成>

- ◆ VGA(640×480)サイズを除く、CIF(352×288)サイズを超える 静止画は選択できません。
- 合成した画像の取得元は合成前の画像の取得元と同じになります。ただし、取得元が複数ある場合は、「よ」または「い」→「・」」→「・」」→「・」
 の優先順位になります。

ピクチャ貼付

画像を待受画面などに貼り付けて表示します。 貼り付ける画像の位置や範囲について⇒P.267「貼付表示位置」、 P.267「切り出し範囲」

静止画一覧画面・静止画再生中 ▶ i☎(<mark>|機能</mark>) ▶ ピクチャ貼付 ▶ 貼付先を選択

- ●貼付された項目には「★」マークが付きます。
 「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連の項目には、すでに貼付されていても表示されません。
- ●「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話関連項目を選択 した場合、「応答保留/On Hold」、「保留/Holding」、「カメラオフ/ Camera off」、「伝言メモ録画中/Recording」、「伝言メモ準備中/ Preparing」、「動画メモ録画中/Recording」と静止画の中央に表示 されます。

BF/4/#	ファイル形式			
貼付先	GIF	JPEG	Flash	
待受画面⇒P.110	0	0	0	
ウェイクアップ表示⇒P.111	0	0	0	
電話発信⇒P.112	0	0	0	
電話着信⇒P.112	0	0	0	
テレビ電話発信⇒P.112	0	0	0	
テレビ電話着信⇒P.112	0	0	0	
メール送信⇒P.112	0	0	0	
メール受信⇒P.112	0	0	0	
問い合わせ⇒P.112	0	0	×	
テレビ電話応答保留⇒P.79	×	0	×	
テレビ電話通話中保留⇒P.79	×	0	×	
テレビ電話代替画像⇒P.79	×	0	×	
テレビ電話伝言メモ⇒P.79	×	0	×	
テレビ電話伝言準備⇒P.79	×	0	×	
テレビ電話動画メモ⇒P.79	×	0	×	

〇:貼付可能 ×:貼付不可能

お知らせ

- ●画像サイズや貼付先によっては、表示される大きさが実際のものと違う場合があります。
- ●ファイルによってはピクチャ貼付できない場合があります。

ピクチャ情報

静止画一覧画面・静止画再生中▶<
 i¤(【機能】)
 ▶ピクチャ情報

- ○で画面をスクロールして確認できます。
- 自作アニメのピクチャ情報では、ピクチャ貼付の項目のみ表示されます。
- ●確認が終われば[h/27]を押します。

	144-14
項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示。
ファイル種別	ファイル形式を表示。Flashファイルの場合は表示されません。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がない場合は
	「/:」と表示されます。
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。
表示サイズ	表示サイズを表示。Flashファイルの場合は表示されません。
取得元	ファイルの取得元を表示。
故障時移行可否	お客様のFOMA端末を修理する際、お客様の情報内容をド
	コモ指定の故障取扱窓口で移行可能かどうかを表示。
	(万が一、お客様の情報内容の移行ができない場合および
	情報内容の消失、変化に関し、当社としては責任を負いか
	ねますので、あらかじめご了承ください。)「可」になるのは、
	移行を許可されたダウンロードした静止画・メロディです。
ピクチャ貼付	設定している貼付先を表示。
	(「テレビ電話発信」「テレビ電話着信」以外のテレビ電話
	関連項目は表示されません。)
DPOF設定	DPOF設定のあり/なし(ありの場合は枚数)を表示。
	100枚以上設定されている場合、「**」が表示されます。
	(microSDメモリーカードの「ピクチャ」フォルダ内静止画のみ。)

項目	情報内容
microSD^	ファイルをmicroSDメモリーカードに移動またはコ
の移動	ピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で
	表示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表
	示。
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルを
	FOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/
	不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちら
	かが可能な場合は「可」と表示。

- [microSD]フォルダ内のファイルには、故障時移行可否は表示されません。
- ●「可(同一機種間) |のファイルはP704iμ以外のFOMA端末には移動 できません。

ピクチャー覧・タイトル名一覧

お買い上げ時ピクチャー覧



- **トディスプレイ**
- ▶ピクチャ表示設定
- ▶ピクチャー覧・ タイトル名一覧





Ε Α ΑΔΑΔΑΔΑΔΑ Π 😂 🕮 ΔΔΔΔΧΧΧΧΧ

ピクチャー覧

タイトル名一覧

表示 💠 機能

■ a image005

■ # i mage004 # # image003

- ピクチャー覧では、FOMA端末内の静止画は9枚、microSDメモ リーカード内の静止画は4枚表示されます。
- 静止画一覧画面では(機能)を押して「ピクチャー覧」または 「タイトル名一覧」を選択します。
- ●「移行可能コンテンツ | フォルダ内のファイルは、タイトルが一覧 表示され、変更できません。

お知らせ

●「ピクチャー覧」で表示すると、画像によっては見えかたが異なる場合 があります。

静止画再生中の機能メニュー

10.111111111111111111111111111111111111	1 -5 1101105 ———
機能メニュー	操作·補足
ピクチャ編集	静止画を編集します。⇒P.272
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。⇒P.270
ピクチャ情報	情報を表示します。⇒P.270
i モードメール	図(■)でも i モードメールを作成できます。
作成	⇒P.199手順2へ
デコメール作成	⇒P.266
赤外線送信	⇒P.307
表示サイズ設定	静止画を本来のサイズ(等倍)で表示するか画面サイズ
お買い上げ時	に合わせて表示するかを設定します。
標準	▶ 標準・画面サイズで表示
	●「標準」に設定しても、画面サイズを超える静止画は画
	面サイズに縮小されます。
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
ピクチャ	FOMA端末内のDCF規格静止画をmicroSDメモリー
microSD^	カードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.299
イメージ microSDへ	FOMA端末内のDCF規格外静止画をmicroSDメモリーカードへ1件コピーします。
コピー	カートペー作コピーします。 ⇒P.299
お預かりセン	再生中の静止画をお預かりセンターに保存します。
ターに保存	中土中の伊止回をの頂がりセンターに休存しより。 ⇒P266
) ICINIT	▶端末暗証番号を入力▶YES
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.299
電話帳ピクチャ	静止画を電話帳に登録します。⇒P.90
登録	THE CENTRICES ON 9 1
貼付表示位置	貼り付けて表示するときの位置を設定します。⇒P.267
切り出し範囲	貼り付けて表示するときの範囲を設定します。⇒P.267
DPOF設定	⇒P.310
1件削除	YES
リトライ	アニメーション、Flash画像を最初から再生します。

くピクチャ編集>

静止画を編集する

静止画一覧画面・静止画再生中 ■ (概韻) ピクチャ編集

- ◆ VGAサイズより大きい静止画の場合、 VGAサイズに縮小されます。
- 編集する静止画がディスプレイより大きい 場合は、◯でスクロールできます。



ピクチャ編集画面

[□ □ (機能) ▶ 静止画を編集

操作方法についてはP.273~P.276をご覧ください。

●(保存) YES・NO

YES...ト書きして保存。

NO....新しい静止画として保存。 編集した静止画が保存されます。

- microSDメモリーカード内の静止画を編集して保存する場合は、 手順3で ○(保存)を押すと [iモード|フォルダに新規保存され ます。
- ●編集した静止画を保存しない場合は、Mananata または → [YFS]を 選択します。
- 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180

ピクチャ編集ができる静止画のサイズ

編集メニュー	SXGA	VGA	CIF	待受 (メインLCD待受) (QVGA)
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	×	×	0	0
文字スタンプ	0	0	0	0
マジックスタンプ	×	×	0	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	0
フォトレタッチ	×	×	0	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール作成	0	0	0	0

編集メニュー	QCIF	Sub- QCIF	CIFより大きい VGA未満のサイズ	CIFより小さい その他のサイズ
マーカースタンプ	0	0	0	0
フレーム合成	0	0	×	×
文字スタンプ	0	0	0	○*1
マジックスタンプ	0	0	×	0
サイズ変更	0	0	0	0
トリミング	0	0	0	○*2
フォトレタッチ	0	0	×	0
回転	0	0	0	0
明るさ	0	0	0	0
i モードメール作成	0	0	0	0

- ○…ピクチャ編集可 ×…ピクチャ編集不可
- ※1 24×24ドットより小さい静止画は編集できません。
- ※2 チャット画像サイズ(80×80)より小さい静止画は編集できません。
- 1616×1212ドット、1632×1224ドットの画像も編集できます。

- カメラで撮影した静止画やデータ通信で取得した静止画、ダウンロードもしくは i モードメールから取得した静止画で「ファイル制限」がなしのファイルのみピクチャ編集できます。
- 静止画によってはピクチャ編集できない場合があります。
- ●撮影した静止画の画像にフレームやマーカースタンブを貼り付けるなどの画像編集を繰り返し行うと、画質が劣化したり、ファイルサイズが大きくなることがあります。
- ●静止画によっては編集効果が現れにくいものもあります。
- ●作成中のメールに添付されている10000パイトを超えるJPEG形式の画像をピクチャ編集して保存すると、新規保存され、編集元の画像はメールに添付されたままになります。作成中以外のメールは送信済みのメールなど)に添付されている10000パイトを超えるJPEG形式の画像を編集してト書き保存すると、メール添付は解除されます。
- ●編集中に電池がなくなった場合は、編集した内容は破棄されます。
- ●新規保存された静止画のファイル名、タイトル、保存先、取得元については以下のとおりです。
 - ·ファイル名: YYYYMMDDhhmmnnn (Y: 西暦、M:月、D:日、h:時、m:分、n:番号)
 - ·タイトル: YYYY/MM/DD hh:mm (Y:西暦、M:月、D:日、h:時、m:分)
- ・保存先: 変更元のファイルが保存されているフォルダ(microSDメモリーカード内の静止画の場合は「i モード|フォルダ)
- ・取得元:変更元と同じ

ピクチャ編集画面の機能メニュー

機能メニュー

操作·補足

マーカースタンプ

スタンプフォルダのマーカー スタンプを合成します。

▶マーカースタンプを選択



- 図(取消)でマーカースタンプを選択し直せます。
- お買い上げ時に登録されているマーカースタンプに ついて⇒P.398
- 図(追加)を押すか[io](機能)→「追加」を選択する とマーカースタンプを追加できます。
- ▶ (確定)
- [is]([機能])→「確定」を選択してもマーカースタンプを確定できます。

機能メニュー 操作·補足 フレーム ▶ フレームを選択 ▶ ([確定]) 合成 ●編集中の静止画と同じサイズ のフレームのみ合成できます。 ● (機能))→「確定 |を選択し で前または次のフレームを 表示します。 ◎を1秒以上押すと、連続し 確定 () 機能 て表示されます。 ● 図(取消)を押すか(減能)→「取消」を選択する とフレームを選択し直せます。 ● お買い上げ時に登録されているフレームについて ⇒P 398

操作·補足 機能メニュー 文字 文字を合成します。 スタンプ 文字を入力 文字数:全角15/半角30文字 まで。ただし、静止画のサイズに よっては入力できる文字数は少 なくなります。 [iα](機能)→「文字色」を選 択し、色を選択すると、文字 の色を変更できます。 図(切替)で16色・256色 を切り替えることができます。 「フォント」→「ゴシック体/ポップ体」を選択すると、 文字のフォント(書体)を変更できます。 「文字サイズ」→「拡大サイズ/通常サイズ/縮小サイ ズ」を選択すると、文字を拡大・縮小できます。 「文字入力 | を選択すると、入力した文字を編集できま す。 ● [in ([機能]) → [確定] を選択しても文字スタンプを確

● 図(取消)を押すか (機能)→ 「取消」を選択する

と配置する位置を選択し直せます。

定できます。

low tole	
機能メニュー	操作·補足
マジック スタンブ	スタンプフォルダのマジック スタンプを合成します。人物の 顔の部分を自動で認識し、ふさ わしい位置に貼り付けます。 > マジックスタンプを選択 is(機能)→「スタンプ拡 大/スタンプ縮小」を選択す ると、マジックスタンプを拡 大・縮小できます。 ● 中止する場合は(国(観光)) を押します。 ● お買い上げ時に登録されているマジックスタンプに
	ついて⇒P.398 ▶ ②で位置を決めて (
サイズ変更	 変更したい画像サイズを選択 元の静止画と縦横比が異なるサイズを選択した場合は、元の静止画の縦横比を保ったまま、選択したサイズを超えない大きさに拡大/縮小します。 ● (照置) → 「確定」を選択してもサイズを確定できます。 ● 図(限別) を押すか(源(概別) → 「取消」を選択する

とサイズを選択し直せます。

機能メニュー 操作·補足 トリミング 一定の大きさに切り出します。 ▶切り出したい画像サイズを選択 ● 編集中の静止画より大きいサイズは選択できません。 ● [CIF(352×288)][QVGA(320×240)][メイン LCD待受(240×320) | 「CIF縦(288×352) | を選 択した場合は、編集中の静止画やトリミングする枠が 縦構ともに1/2に縮小して表示されます。 ▶ ○ でトリミングする部分を決めて (確定)を押す ● [ix] (機能)→ 「確定」を選択してもトリミング枠の位 置を確定できます。 ● 図(取消)を押すか(減能)→「取消」を選択する とトリミングするサイズを選択し直せます。 ▶ (確定) [iα]((機能))→「確定」を選択してもトリミングを確定 できます。 ● [☑](取消)または(i)(機能)→「取消」を選択すると

機能メニュー	操作・補足
フォト	静止画の質感や色合いなどを設定
レタッチ	します。
	▶項目を選択
	シャープ輪郭を強調。
	ソフト輪郭をぼかす。
	セピア色調をセピアに。
	浮き彫り でこぼこの質感に。
	ネガ色調を反転。
	ミラー左右を反転。
	スーパークリアシャドウ
	記憶色補正…色やコントラストを補正。
	▶◎(確定)
	● [ix (機能))→ [確定]を選択してもフォトレタッチを
	確定できます。
	● ☑ (取消)を押すか([※) → 取消」を選択する
	と効果を選択し直せます。
回転	▶右90度・左90度・180度 ▶ (確定)
	● [ix](機能)→「確定」を選択しても回転を確定できま
	す。
	● ☑(取消)を押すか [12](機能)→「取消」を選択する
	と角度を選択し直せます。
明るさ	-3(暗い)から+3(明るい)で調節します。
	り明るさを選択
	⇒P.199手順2へ
作成	
保存	編集後の静止画を保存します。⇒P.272

<マーカースタンプ>

●以下のサイズのマーカースタンプは選択できません。 QVGA(320×240)、CIF(352×288)、QCIF(176×144)、 Sub-QCIF(128×96)

<フレーム合成>

● 編集中の静止画と同じサイズのフレーム以外は合成できません。

<文字スタンプ>

●編集する画像によっては文字色との合成ができない色があります。その場合には別の色を選択してください。

<マジックスタンプ>

- CIF(352×288)サイズやCIF縦(288×352)サイズより大きいマジックスタンプは選択できません。
- 拡大や縮小は最大3回まで操作できますが、CIF(352×288)サイズ より大きく拡大できません。
- ◆人物の顔や輪郭を正確に認識できないことがあります。複数の人物の 顔がある場合は、1人の顔のみ認識します。

<自作アニメ>

アニメを作成する

i モードフォルダ、カメラフォルダ、ユーザフォルダ内のVGA (640×480)以下のJPEGファイルを最大20件(20コマ)選択し、アニメ再生できます。自作アニメは20件登録できます。

▶自作アニメ▶<未登録>

●変更する場合は、設定済みの自作アニメ を選択します。



自作アニメー覧画面

」 コマ順<1コマ目>~<20コマ目>を選択

う フォルダを選択▶静止画を選択

● 登録済みの静止画を解除する場合は「ピクチャ解除」を選択します。

/ 手順2~手順3を繰り返す

静止画の登録が完了したら、☑(完了)を押します。

機能メニュー	操作•補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	● 文字数:全角9/半角18文字まで。
自作アニメ設定	⇒P.277手順2へ
ピクチャ表示	自作アニメを再生します。
ピクチャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。⇒P.270
ピクチャ情報	情報を表示します。⇒P.270
白作アニメ解除	YES

自作アニメ再生中の機能メニュー

機能	メニュー	操作·補足
ピク	チャ貼付	待受画面などに貼り付けて表示します。⇒P.270
表示	サイズ設定	表示方法を設定します。⇒P.271
IJ.K:	ライ	

お知らせ

● 自作アニメに設定している静止画を削除すると、その静止画を含む自作アニメは解除されます。

<i モーションプレーヤー>

動画/ i モーションを再生する

FOMA端末内またはmicroSDメモリーカード内に保存した動画を 再生します。





- ____ ▶ i モーション
- フォルダを選択
- ▶ファイルを選択





動画フォルダ一覧画面

動画一覧画面

- カメラメニューで「i モーション」を選択しても i モーションプレーヤーを起動できます。
- プレビュー画像が表示できないときは以下の画像が表示されます。





再生不可

再生制限期限切れ など

●他の機能でフォルダや i モーションを選択するときは、機能によって表示されないフォルダや i モーションがあります。また、i モーションを選択中に図(デモ)で i モーションを確認できる場合があります。

プログラム再生

プログラム編集で選択した動画を繰り返し再生します。

┌── ▶ i モーション ▶ プログラム

終了するにはばっった押します。

■動画再生時の操作

機能メニューから操作する場合⇒P.282

操作	ボタン操作
早見再生	☑ (③)⇒P.282
消音	(※)再度 (※)(※)を押すか音量調節を行うと音が鳴ります。
一時停止	●(■■)再度●(■►)で再生します。
コマ送り 再生 ^{**1}	一時停止中に図(¶送) 図(¶送)を押すごとに1コマずつ進みます。
音量調節 お買い上げ時 レベル4	☑または▲▼ 押し続けると連続して音量が調整されます。 FOMA端末を閉じている場合も▲▼で調節できます。 レベル0~6まで設定できます。
次のファイル を表示 ^{※2}	
前のファイル を表示 ^{※2}	○ *3
シーク (早送り) ^{*1}	◎を押し続けている間、映像を早送り
シーク (早戻し) ^{*1}	○を押し続けている間、映像を早戻し

- ※1 i モーションを取得しながら再生しているときやQVGA(320× 240)サイズの i モーションでは操作できない場合があります。
- ※2 動画一覧画面の並び順で表示します。動画一覧から再生した場合に操 作できます。
- ※3 再生時間が10秒以上過ぎた場合は、頭出しになります。

■動画再生の仕様について

ファイル形式	MP4、ASF	
符号化方式	MP4	映像:MPEG4、H.263
	ファイル	音声:AMR、AAC、AAC+(HE-AAC)
	ASF	映像:MPEG4
	ファイル	音声:G.726
画素数	MPEG4:QVGA(320×240)以下のファイル	
	H.263 :Sub-QCIF(128×96), QCIF(176×144)	
	(のファイルのみ
拡張子	sdv. 3gp.	, mp4, asf

対応しているファイル形式でも、ファイルによっては再生できない場合 があります。

動画フォルダー覧画面で「microSD」を選択したときは

1. 項目を選択

ムービー/アナログTV

...カメラで撮影した動画やパソコンなどで書き込んだ動画などを表示 します。

デジタルTV

…他のAV機器でデジタル放送を録画した著作権保護対応動画を表示 します。

移行可能コンテンツ

- サイトから取得した著作権のある i モーションでmicroSDメモ リーカードに移行可能な i モーションを表示します。
- その他コンテンツ
- カメラ機能を使って記録した音声のみの i モーション、「microSD ヘコピー 「でコピーした音声のみの i モーション、「microSDへコ ピー | でコピーした映像が再生不可能な | モーションを表示します。
- 「その他コンテンツ」の場合はフォルダを選択 動画の一覧が表示されます。



microSD動画フォルダ 一瞥画面

動画フォルダー覧画面で「しおり」を選択 したときは

しおり選択画面が表示されます。しおりには「指定 しおり |と「復旧しおり |があります。

「指定しおり」とは、あらかじめ動画の任意の場面 に登録しておくことで、2つまで作成できます。



しおり選択画面

⇒P 282

「復旧しおり」とは、動画再牛中に着信や各種アラーム動作があった場合 や雷池がなくなった場合など、再生が中断された場合に自動的に登録さ れるしおりです。

1.しおりを選択

しおり登録されていた箇所から動画が再生されます。

- (概能)→「再生 |を選択しても再生できます。「削除 |を選択すると しおりを削除できます。ただし、「復旧しおり」は削除できません。
- しおりを登録した動画が削除されていた場合や他のフォルダに移動さ れた場合は再生できません。

お知らせ

- ●シーク(早送り・早戻し)やコマ送り再生中は無音となります。また、テ ロップは表示されません。シーク(早送り・早戻し)は、動画を一時停 止・再生中(スロー再生・早見再生も含む)に実行できます。
- i モーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場 合、映像や音声が途切れることがあります。

動画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足	
フォルダ追加	⇒P.265	
フォルダ名編集	⇒P.265	
フォルダ削除	⇒P.265	

幾能メニュー	操作·補足

プログラム編集 FOMA端末内の i モーションを10個まで選択して、好 きな順にプログラム編集します。「プログラム」を選択中 に表示されます。

- ▶ プログラム順<1番目>~<10番目>を選択
- ▶ フォルダを選択 ▶ i モーションを選択
- 登録済みの i モーションを解除する場合は「ムービー 解除 |→「YFS |を選択します。

▶操作を繰り返してプログラム編集を完了させる

▶ 図(完了)

プログラム解除 編集したプログラムをすべて解除します。「プログラム」 を選択中に表示されます。

YFS

microSD動画フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
フォルダ	⇒P.265
タイトル編集	
フォルダ作成	⇒P.265
フォルダ削除	⇒P.265
保存先フォルダ	⇒P.265
選択	

動画一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モーション	動画/ i モーションを編集します。
編集	⇒P.283
タイトル編集	⇒P.266
フォルダ	⇒P.266
タイトル編集	
i モーション	動画を着信音などに設定します。
貼付	⇒P.280

機能メニュー	操作·補足
iモーション	情報を表示します。⇒P.281
情報	
i モードメール	- , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作成	⇒P.199手順2へ
赤外線送信	⇒P.307
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピーします。 ⇒P.299
コピー	
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.299
microSDへ 移動	microSDメモリーカードに1件移動します。 ⇒P.300
本体へ移動	「移行可能コンテンツ」フォルダ内の動画をFOMA端末
中中 小河	に1件移動します。⇒P.300
フォルダ移動	⇒P.267
コピー	⇒P.267
移動	⇒P.267
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
ファイル名編集	⇒P.267
ファイル制限	⇒P.160
タイトル	タイトルを編集前のタイトルに戻します。
初期化	▶ YES
1件削除	YES
全削除	⇒P.267
複数選択	複数のファイルを選択します。⇒P.268
保存容量確認	⇒P.268
ソート	表示順を変更します。⇒P.268
一覧表示切替	動画の一覧表示を切り替えます。⇒P.282
フォルダ作成	⇒P.265
フォルダ削除	⇒P.265
保存先フォルダ	⇒P.265
選択	

<iモードメール作成>

- ファイルサイズが500Kバイトより大きいときは、メールサイズに切り出すかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択するとiモーションの先頭から約490Kバイトまでを切り出します。テロップ付のiモーションの場合は、テロップは切り出せない旨の確認画面が表示されます。「YES」を選択します。
- i モーションによっては i モードメール作成できない場合があります。
- i モーションによっては、ファイルサイズが増減する場合があります。
- i モーション編集画面から500Kバイトを超える i モーションは添付 できません。i モーションメールに添付できるサイズに切り出すには 「メールサイズ切り出し」参照。

i モーション貼付

動画を着信音、待受画面、ウェイクアップ表示のいずれかに設定します。

動画一覧画面 ▶ ፤¤ (「機能」) ▶ i モーション貼付

り 以下の操作を行う

項目	操作·補足
着信音	▶着信の種類を選択
	● 設定された項目には「★」マークが付きます。
待受画面	YES
ウェイクアップ	▶ YES
表示	

3 □(完了)を押す

お知らせ

● 取得元が「4回」の i モーションは着信音に設定できません。

i モーション情報

動画一覧画面・一時停止中・再生終了時[iਕ](「綴韻) ▶ i モーション情報

● ○で画面をスクロールして確認できます。

項目	情報内容
ファイル名	ファイル名を表示。
ファイル種別	ファイル形式を表示。
タイトル	ファイルの初期タイトル名を表示。初期タイトル名がない場合は「不明」と表示。
作成者	ファイルの著作者情報を表示。情報がない場合は「不明」 と表示。
コピーライト	ファイルの著作権情報の有無を表示。情報がない場合は「不明」と表示。
保存日時	ファイルの保存日時を表示。情報がない場合は 「/
説明	ファイルの説明を表示。説明がない場合は「不明」と表示。
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示。
表示サイズ	表示サイズを表示。音声のみの動画の場合や再生不可のファイルの場合は「O×O」と表示。
取得元	ファイルの取得元を表示。
着信音設定	着信音設定の可/不可を表示。着信音に設定されている場合、設定先を表示。情報がない場合は「不明」と表示。
着信画面設定	着信画面設定の可/不可を表示。着信画面に設定されて いる場合、設定先を表示。
i モーション 設定	i モーションの設定先を表示。設定されていない場合は 「設定なし」と表示。
ファイル制限	ファイル制限のあり/なしを表示。

項目	情報内容	
	回数制限が 「あとYY回(YY/XX)」(YY:残り再生回数、	
	ある場合 XX:全再生回数)と表示。	
	期限制限が「ファイル登録日時~再生期限日時」を表示。	
再生制限	ある場合	
円土削収	期間制限が「再生開始可能日時~再生期限日時」を表示。	
	ある場合	
	再生制限が「なし」と表示。	
	ない場合	
microSD^	ファイルをmicroSDメモリーカードに移動またはコ	
の移動	ピーできるかどうかを「可/不可/可(同一機種間)」で表	
	示。移動、コピーのどちらかが可能な場合は「可」と表示。	
本体への移動	microSDメモリーカード内に保存してあるファイルを	
	FOMA端末に移動またはコピーできるかどうかを「可/	
	不可/可(同一機種間)」で表示。移動、コピーのどちら	
	かが可能な場合は「可」と表示。	
ビデオ	映像のあり/なし/再生不可を表示。	
オーディオ	AAC/HE-AAC/AMR/なし/再生不可/再生可を	
	表示。	
テキスト	テキストのあり/なし/再生不可を表示。	
プロテクト	プロテクトのあり/なしを表示。	
再生時間	再生時間を表示。	

お知らせ

- ●「可(同一機種間)」のファイルはP704iµ以外のFOMA端末には移動できません。
- 「再生制限」「ビデオ」「オーディオ」「テキスト」でも、「不明」と表示される場合があります。

一覧表示切替

お買い上げ時 タイトル+画像

動画一覧画面の表示内容を変更します。

microSDメモリーカードの一覧画面では、タイトルで表示するかファイル名で表示するかを選択できます。

動画一覧画面 ▶ [[| 機能]) ▶ 一覧表示切替

表示方法を選択

タイトルタイトルまたはファイル名を一覧表示。

タイトル+画像

……タイトルまたはファイル名と画像を同時に表示。(表示される画像は動画の1コマ目です。)

タイトル表示/ファイル名表示

......タイトルを表示するかファイル名を表示するかを選択。

● microSDメモリーカードの一覧画面の場合、「タイトル」「タイトル+画像」は「名前」「名前+画像」と表示されます。





タイトル

タイトル+画像

一時停止中・再生終了時の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。
	◆ スロー再生を解除するには、☑(■▶■)を押すか「通
	常再生」の操作を行います。
早見再生	通常の約1.25倍の速度で再生します。
(1.25倍速)	● 🗹 (🔞)を押すと2倍速再生されます。 🗹 (▶)
	で通常再生に戻ります。
早見再生	通常の約2倍の速度で再生します。
(2倍速)	● 早見再生を解除するには、 (■ ▶ ■)を押すか (通常
	再生」の操作を行います。

機能メニュー	操作·補足
停止	再生を終了します。
再生位置選択	動画の再生を開始する位置を設定します。
	▶ ○ でタイムバーのカーソルを移動させて ○ (確定)
	を押す
	申止する場合は申止する場合は申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申回申
しおり登録	動画にしおりを登録します。登録したい位置で一時停止
	中に登録します。
	▶ しおり1に登録・しおり2に登録
i モーション	動画/iモーションを編集します。
編集	⇒P.283
iモードメール	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。
作成	⇒P.199手順2へ
i モーション	動画を着信音などに設定します。
貼付	⇒P.280
iモーション	情報を表示します。
情報	⇒P.281
赤外線送信	⇒P.307
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.299
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
表示サイズ設定	動画を本来のサイズで表示(等倍表示)するか画面サイ
お買い上げ時	ズに合わせて表示するかを設定します。
等倍表示	等倍表示・画面サイズで表示
	● 「等倍表示」に設定しても、画面サイズを超える動画は
	画面サイズに縮小されます。
横全画面再生	動画を90度右方向に回転して全画面で再生します。
	● すでに横画面で再生しているときは縦画面に戻ります。

<スロー再牛>

- スロー再生中は無音です。
- データを取得しながら再生中の i モーションはスロー再生できません。

<早見再生>

- ⅰ 〒―ションによっては、早見再生されない場合があります。
- ●以下の i モーションは早見再生できません。 ·データを取得しながら再生中の i モーション · 待受画面から再生した i モーション
- 早見再生中はステレオで再生されません。
- ●早見再牛中は、音声が聞き取りづらい場合があります。

<再牛位置選択>

動画/i干ーションによっては、再生位置を選択できない場合があり ます。

くしおり登録>

動画 / i モーションによっては、しおりを登録できない場合がありま。 す。

<表示サイズ設定>

● 画像サイズによっては、画面の右側や下側が切り取られて表示される。 場合があります。

< 構全画面再生 >

◆本機能は現在の再生中のみ有効です。再生画面を終了すると縦画面に 戻ります。

くiモーション編集>

画/iモーションを編集する

動画/i モーションを編集します。編集した動画/i モーションは、 編集元の動画/iモーションがあるフォルダに保存されます。

動画一覧画面・一時停止中・ 再生終了時 🌬 (機韻)

▶ i モーション編集

▼で音量を調節できます。



モーション編集画面

[iα]([際韻]) ▶ 動画 / i モーションを編集

操作方法⇒P.283~P.286

| ● | (保存) を押す

(室)→「YES」を選択します。

YES

編集した動画/iモーションが保存されます。

保存されている i モーションがいっぱいのとき⇒P.180

■ i モーション編集中・デモ再牛中の操作

操作	ボタン操作
一時停止	
	再度 ● (▶)で再生します。
早送り	◎を押し続けている間、映像を早送り
早戻し	▶○を押し続けている間、映像を早戻し
コマ送り	一時停止中に回
コマ戻し	一時停止中に
音量調節	

● 状況によっては実行できない操作もあります。

- ●以下の動画/ i モーションは編集できません。
 - ・サイトもしくは i モードメールから取得した「ファイル制限」、「再生制限」がありのファイル
 - ·QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96)サイズ以外のファイル ·microSDメモリーカードに保存されているファイル
- i モーションによっては編集できない場合があります。
- i モーション編集により、画質が劣化したりファイルサイズが増減することがあります。
- ●編集中に電話がかかってきたり、電池がなくなった場合、FOMA端末を 閉じた場合は、確定した編集内容を反映した状態で保存されます。ただ し、保存されている i モーションがいっぱいのときは保存されません。

i モーション編集画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
i モーション	動画/ i モーションを切り出します。
切り出し	⇒P.284
ピクチャ	静止画を切り出して保存します。
切り出し	▶ ○ でフレームを表示して ○ (確定) > YES
	▶ フォルダを選択
	● 保存されている画像がいっぱいのとき⇒P.180
アフレコ編集	音声を録音します。⇒P.285
テロップ編集	⇒P.285
メールサイズ	動画/ i モーションを i モーションメールに添付可能
切り出し	なサイズにします。
	メールサイズ(小)約290Kバイト以下のサイズに切
	り出し。
	メールサイズ約490Kバイト以下のサイズに切
	り出し。
	▶ ○ で開始フレームを選択 ▶ ○ (始点)
	動画/ i モーションが再生されます。約290Kバイトま
	たは約490Kバイト以下のサイズになると、自動的に再
	生が停止します。
	▶ (@E)

機能メニュー	操作•補足
i モードメール	ファイルを添付して i モーションメールを作成します。
作成	⇒P.199手順2へ
ファイル制限	⇒P.160

i モーション切り出し

i モーションから任意の範囲を切り出します。

- i モーション編集画面 ▶ i≅ (機能) ▶ i モーション切り出し
- ②で開始フレームを表示して
 図(<u>始点</u>)を押す
 開始フレームが設定され、動画/iモーションが再生されます。
- **3** 切り出したいところまで再生したら**○**(**■Ⅱ■**)を 押す

動画/iモーションの再生が一時停止します。

- □で終了フレームを表示して□(終点)を押す 切り出した範囲が再生されます。
 - ファイルサイズが約800Kバイトになると自動的に終了フレーム が設定されます。
- 5 ◎(確定)を押す

お知らせ

● i モーション切り出しを行うと、再生時間が長くなる場合があります。

アフレコ編集

i モーションの任意の範囲に音声を録音します。

i モーション編集画面 **▶** [□ (機能)) トアフレコ編集

☑ (始点)を押す

録音が開始されます。送話口に向かってお話しください。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、平 型スイッチ付イヤホンマイクのマイクから録音します。
- 動画/iモーションの途中から録音したい場合は、○(►)で 動画/iモーションを再生します。
- ☑ (終点)を押す

録音が終了します。

- 続けて録音する場合は、手順2~手順3を繰り返します。
- (宗元)を押す アフレコ編集が終了します。
- (暦記)を押す

テロップ編集

i モーションのテロップ情報(再生中に表示される文字情報)を作 成・編集します。

「新規作成」の場合

1つの動画/iモーションに作成できるテロップは5つまでです。

- i モーション編集画面 ▶ [iਕ (機能) ▶ テロップ編集 ▶新規作成
- ◯ で開始フレームを表示して ◯ (焼点)を押す
 - 早戻しにより、以前設定したテロップの終点に到達した場合、始点 を決定する旨の確認画面が表示されます。「YES |を選択すると始 点が決定され、前のテロップと隙間なくテロップを作成できます。

テロップを入力

- ◆ 文字数:全角20/半角40文字まで。
- テロップ効果を選択>効果の内容を選択
 - 続けてテロップ効果を設定する場合は、手順4を繰り返します。
 - テロップ効果の設定を終了する場合は、「設定完了」を選択します。

○で終了フレームを表示して 四(||怒点||)を押す

- ■開始フレームから終了フレームまで十分な間隔がない場合、終了 フレームを選択できない場合があります。
- ●他のテロップが設定されているフレームを表示した場合、終了フ レームを決定する旨の確認画面が表示されます。「YFS」を選択す ると終了フレームが決定され、他のテロップと隙間なくテロップ を作成できます。
- ●テロップの作成を続ける場合は手順2~手順5を繰り返します。
- [ョ∝](「機能」) ▶テロップ編集完了

| 💿 ([隋清])を押す

● [ix (修正) でテロップリスト画面が表示され、作成したテロップ を修正できます。

「編集」の場合

- iモーション編集画面
- ▶[i¤ (機能)) テロップ編集
- ▶YES ▶編集

登録されているテロップが表示されます。



」 テロップを選んで [□ (機能) ▶ 項目を選択

文字変更.......⇒P.285「新規作成」手順3 効果変更.....⇒P.285「新規作成」手順4 開始位置変更....⇒P.285「新規作成」手順2 終了位置変更....⇒P.285「新規作成」手順5 テロップ追加....⇒P.286「テロップ追加」

テロップ削除.....テロップを削除します。「YES」を選択します。

- テロップを選んで (評価)を押すと、そのテロップの詳細が確認できます。確認が終われば (m²⁰⁷)を押します。
- 続けてテロップを編集する場合は、手順2を繰り返します。

? テロップリスト画面で 図(完了) ▶ ◎(確定)

テロップ追加

テロップを追加します。1つの動画/ i モーションに作成できるテロップは5つまでです。

テロップリスト画面 ▶ i☎(機能) ▶テロップ追加

上が先頭フレーム、下が最終フレームと見立て て、テロップを追加できる位置が表示されます。



🦰 <追加可能>

⇒P.285「新規作成」手順2~手順5へ

- 5つのテロップを作成した場合は、テロップリスト画面に戻ります。図(完了)→◎(概定)を押します。
- テロップが5つ未満の場合⇒P.285手順6~手順7へ

お知らせ

- 赤外線通信やデータ通信で取得した i モーションなどでテロップが6 つ以上登録されていた場合は、編集時に6つ目以降のテロップは削除 されます。また、全角20文字を超えるテロップは全角21文字目以降 が削除され、対応していない効果なども削除されます。
- FOMA P704i µ未対応のテロップ効果は削除・変更される場合があります。
- テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音に設定できません。

デモ再生一時停止中・i モーション編集中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
通常再生	通常の速度で再生します。
スロー再生	通常の約1/2の速度で再生します。
早見再生	通常の約1.25倍の速度で再生します。
(1.25倍速)	
早見再生	通常の約2倍の速度で再生します。
(2倍速)	
始点	i モーション切り出し、メールサイズ切り出しの開始フ
	レームを設定します。
終点	i モーション切り出しの終了フレームを設定します。
確定	ピクチャ切り出しのフレームを設定します。
停止	停止します。
テロップ表示	テロップ編集の開始フレームを設定します。
始点	
テロップ表示	テロップ編集の終了フレームを設定します。
終点	
テロップ編集	テロップ編集を終了します。
完了	

くキャラ雷>

キャラ電とは

キャラ電とは、テレビ電話画像として相手に送れるお客様の分身 キャラクタのことです。

キャラ電プレーヤーでキャラ電を再生したり、キャラ電を撮影した りできます。

お買い上げ時に登録されているキャラ電







男性

女性

Dimo

お買い上げ時に登録されているキャラ電の操作

機能メニューから操作する場合⇒P.288

ボタン	男性	女性	Dimo
1	手を振る	手を振る	笑う
2	笑う	笑う	泣く
3	悲しむ	悲しむ	怒る
4	泛喜	泛喜	こんにちは
5	困る	困る	OK
6	はい	はい	NG
7	いいえ	いいえ	サメ
8	拍手する	拍手する	博士風メガネ
9	驚く	驚く	ガーン

- お買い 上げ時に登録されているキャラ電にはパーツアクションはあり ません。
- これらのキャラ雷は削除できます。「P-SQUARFIのサイトから再び ダウンロードできます。ダウンロード時と異なるFOMAカードを使用 中は、FOMAカード動作制限機能がかかります。⇒P.39

<キャラ雷プレーヤー> キャラ電を表示して操作する

登録されているキャラ電を表示します。

ボタン操作によりキャラ電にアクションを付けることができます。

●キャラ電によっては、送話口に向かって話した音声に合わせて自動で動 くものもあります。





- トキャラ電
- キャラ電を選択





キャラ雷一覧画面

キャラ雷表示画面

■キャラ雷操作のボタン割当

「アクション一覧」で操作できるアクションを確認できます。

ボタン操作	内容
1~9 (#)1~(#)(9)*1*2 (全体アクションモード時)	全体アクション: 身体全体でアクションを表現。
11~99*	パーツアクション:
(パーツアクションモード時)	身体の一部でアクションを表現。
0	実行中のアクションを中断。
*	「アクション一覧」を表示。
	アクションモードを切り替え。

※1 お買い上げ時に登録されているキャラ電では利用できません。 ※2 1桁目の「#」を取り消すにはもう一度「#」を押します。

お知らせ

操作できるアクション数はキャラ電により異なります。

キャラ電一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
キャラ電発信	キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。⇒P.76
代替画像設定	⇒P.76
キャラ電撮影	⇒P.289
タイトル編集	▶タイトルを入力
	● 文字数:全角18/半角36文字まで。
情報表示	キャラ電のタイトル、ファイル名などを表示します。
	■ 図で画面をスクロールして確認できます。
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
1件削除	YES
・コートリック	7 120
全削除	→ 端末暗証番号を入力 ➤ YES
	7 . 20
)端末暗証番号を入力 ▶ YES
	端末暗証番号を入力 > YES◆ お買い上げ時にインストールされているキャラ電も
全削除	▶端末幅証番号を入力▶YES◆お買い上げ時にインストールされているキャラ電も 削除されます。
全削除	▶端末暗証番号を入力 > YES● お買い上げ時にインストールされているキャラ電も 削除されます。複数のキャラ電を選択して削除します。
全削除	 ▶端末暗証番号を入力▶YES ◆お買い上げ時にインストールされているキャラ電も 削除されます。 複数のキャラ電を選択して削除します。 ▶削除したいキャラ電にチェック▶[a]([機能])
全削除 複数選択 表示サイズ設定 お買い上げ時	 ▶端末暗証番号を入力▶YES ◆お買い上げ時にインストールされているキャラ電も削除されます。 複数のキャラ電を選択して削除します。 ▶削除したいキャラ電にチェック▶[ig]([数]) ▶削除▶YES
全削除 複数選択 表示サイズ設定	 端末暗証番号を入力 > YES お買い上げ時にインストールされているキャラ電も削除されます。 複数のキャラ電を選択して削除します。 削除したいキャラ電にチェック > [IN]([3]([3]) 削除 > YES キャラ電を等倍で表示するか画面サイズで表示するか
全削除 複数選択 表示サイズ設定 お買い上げ時	 端末暗証番号を入力 > YES お買い上げ時にインストールされているキャラ電も削除されます。 複数のキャラ電を選択して削除します。 削除したいキャラ電にチェック > ix(())) 削除 > YES キャラ電を等倍で表示するか画面サイズで表示するかを設定します。

お知らせ

<情報表示>

●「撮影後ファイル制限」とは、キャラ電撮影により作成された静止画・動画のメールへの添付、microSDメモリーカードへの保存、編集などを規制するかどうかを表したものです。

<1件削除><全削除><複数選択>

●代替画像に設定しているDimo以外のキャラ電を削除した場合、代替 画像はDimoに設定されます。Dimoを削除した場合、「内蔵」の代替画 像を送信します。

キャラ電表示画面の機能メニュー

488.4K / — —	提作 学口
機能メニュー	操作·補足
キャラ電発信	キャラ電を利用してテレビ電話をかけます。⇒P.76
代替画像設定	⇒P.76
キャラ電撮影	⇒P.289
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
アクション一覧	操作できるアクションの一覧を表示します。
	● アクションを選び、● (選択)でアクションの実行、
	図(詳細)でアクションの詳細を確認できます。
	● x でもアクション一覧を表示できます。
アクション切替	アクションモードを全体アクションモード(乳)または
お買い上げ時	パーツアクションモード()に切り替えます。
全体アクション	● 図でも切り替えることができます。
モード	
情報表示	⇒P.288
表示サイズ設定	表示方法を設定します。⇒P.288

<キャラ電撮影> **キャラ電を撮影する**

表示されているキャラ電を、静止画や動画として撮影します。

- /=--> <mark>温</mark> > キャラ電
 - ▶撮影したいキャラ電を選択
 - ▶ i¤ (機能) ▶ キャラ電撮影
 - キャラ電一覧画面の機能メニューからも 選択できます。



キャラ電撮影画面

静止画を撮影する

キャラ電撮影画面で「፟፟፟**۞」を表示して ◎ (** <u>撮影</u>)を 押す

表示中のキャラ電の静止画が撮影されます。

- 「門」が表示されているときは▲で「 します。
- ◯ (保存)を押す

撮影した静止画を「カメラ」フォルダに保存します。

動画を撮影する

キャラ電撮影画面で「疊」を表示して**◎**(撮影)を 押す

表示中のキャラ電の録画を開始します。

- 「┃」が表示されているときは┃で「門」を表示します。
- ②(終了) ▶ ◎(保存)撮影した動画を「カメラ|フォルダに保存します。

お知らせ

- ●画像サイズはQCIF(176×144)に固定されます。
- ●マナーモード中や「着信音量」の「電話」や「メール」が「消去」に設定されている場合は、撮影確認音・撮影開始音・撮影終了音は鳴りません。
- ●「映像/音声選択」が「映像+音声」に設定されている場合は、音声も録音されます。(平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、イヤホンマイクから音声が録音されます。)

キャラ電撮影画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
キャラ電切替	▶表示したいキャラ電を選択
代替画像設定	⇒P.76
アクション一覧	⇒P.288
アクション切替	⇒P.288
表示サイズ設定	表示方法を設定します。⇒P.288
記録サイズ設定 お買い上げ時 QCIF (176×144)	キャラ電の静止画を撮影、保存する際の画像サイズを設定します。フォトモード時のみ設定できます。 ▶ QCIF(176×144)・縮小サイズ(117×96)
映像/音声選択 お買い上げ時 映像+音声	キャラ電の動画を撮影、保存する際の映像・音声の有無を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。 ▶映像+音声・映像のみ
記録品質設定 お買い上げ時 標準	キャラ電の動画を保存する際の画質を設定します。ムービーモード時のみ設定できます。 ▶ 画質を選択

お知らせ

<キャラ電切替>

◆キャラ電を切り替えると、アクションモードは「全体アクションモード」 になります。

<メロディプレーヤー**>** メロディを再生する

≈-116





メロディフォルダ 一覧画面

フォルダを選択 _ ▶メロディを 選択





メロディー覧画面

● 他の機能でフォルダやメロディを選択するときは、機能によって 表示されないフォルダやメロディがあります。また、メロディ選択 中は確認のためにメロディが再生される場合や、 (M) (デモ)でメ

プログラム再生

プログラム編集で選択したメロディを繰り返し再生します。



ロディを再生できる場合があります。

■メロディ再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	
	(#)、(図)、(16)を押す
音量調節	◯ または ▲ ▼
	押し続けで連続音量調節
次のファイルを再生*	
前のファイルを再生*	

※メロディー覧画面から再生した場合、有効です。

メロディフォルダー覧画面で「microSD |を選択したときは

1.項目を選択

メロディ

...FOMA端末からコピーしたメロディを表示します。

移行可能コンテンツ

...FOMA端末から移動した著作権のあるメロディを表示します。

2.フォルダを選択

メロディの一覧が表示されます。



microSDメロディ フォルダー覧画面

- FOMA端末を閉じてもメロディは再生されます。
- メロディは「着信音量」の「電話」で設定されている音量で再生されま す。「着信音量 | の「電話 | が「消去 | または「ステップ | に設定されている と、「レベル2」で再生されます。ただし、メロディ選択中に再生される メロディの場合、鳴りません。
- 再生中に音量を変更しても、メロディプレーヤーを終了すると「着信音 量 | の「電話 | で設定されている音量に戻ります。

メロディフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ追加	ユーザフォルダを最大20件まで新規作成します。
	▶フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
フォルダ名	ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
編集	▶フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
フォルダ削除	ユーザフォルダとフォルダ内のすべてのメロディを削
	除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
プログラム	メロディなどを10曲まで選択して、好きな順にプログラ
編集	ム編集します。「プログラム」を選択中に表示されます。
	▶プログラム順<1曲目>~<10曲目>を選択
	▶フォルダを選択▶メロディを選択
	● 登録済みのメロディを解除する場合は「メロディ解
	除」を選択します。
	▶操作を繰り返してプログラム編集を完了させる
	▶──(完了)
プログラム	編集したプログラムをすべて解除します。「プログラム」
解除	を選択中に表示されます。
	YES

お知らせ

<フォルダ削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に 戻ります。(「スケジュール」、「ToDo」のアラーム音や「アラーム」に設 定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

<プログラム編集>

● プログラムに登録したメロディのファイル名、タイトルや内容を変更 したり削除したりすると、プログラムは全解除されます。

microSDメロディフォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ	▶フォルダ名を入力
タイトル編集	● 文字数:全角31/半角63文字まで。
	(「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合は、全角10
	/半角20文字まで)
フォルダ作成	▶フォルダ名を入力
	● 文字数:全角31/半角63文字まで。
	(「移行可能コンテンツ」フォルダ内の場合は、全角10
	/半角20文字まで)
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶YES
保存先フォル	メロディをmicroSDメモリーカードに保存する際の保
ダ選択	存先フォルダを設定します。
	YES
お知らせ	

<フォルダタイトル編集>

● 「SDメロディ | フォルダはタイトル編集できません。

<フォルダ作成>

● microSDメモリーカード内の「メロディ」内フォルダ数が999件のと きはフォルダ作成できません。

<フォルダ削除>

- 「SDメロディ | フォルダは削除できません。
- フォルダ内に非対応ファイルが含まれているフォルダは削除できませ ho

<保存先フォルダ選択>

- ●保存先に設定されたフォルダには以下のアイコンが表示されます。 ■…「メロディ | フォルダ内のフォルダ
 - ■…「移行可能コンテンツ」フォルダ内のフォルダ
- microSDメモリーカードの保存先フォルダは、microSDチェックディ スクを行ったり、パソコンでフォルダを作成・編集すると、保存先フォ ルダが変更される場合があります。設定が変更された場合は、再度保存 先フォルダを設定してください。

メロディー	管画面の機能メニュー
機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶ タイトルを編集 ■ 文字数:全角25/半角50文字まで。
フォルダ	⇒P.266
タイトル編集	
ファイル名	▶ファイル名を編集
編集	● 文字数:半角英数字で36文字(拡張子を除く)まで。
メロディ再生	⇒P.290
着信音設定	▶着信の種類を選択
	● 設定された項目には「★」マークが付きます。
ファイル制限	選択したメロディのファイル制限を設定します。
	▶ なし・あり
	● ファイル制限について⇒P.160
デスクトップ	⇒P.121
貼付	12101 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i モードメール 作成	選択しているメロディを i モードメールに添付して作
1FDX	成します。 ⇒P.199手順2へ
赤外線送信	→P.307
microSDへ	microSDメモリーカードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.299
メロディ情報	メロディのタイトル、ファイル名などを表示します。
ハロノ 1 IFFX	● ②で画面をスクロールして確認できます。
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.297
本体へ移動	「移行可能コンテンツ フォルダ内のメロディをFOMA
44 小河到	端末に1件移動します。⇒P.300
コピー	microSDメモリーカード内のメロディをmicroSDメモ
	リーカード内の別のフォルダにコピーします。
	▶コピー先を選択
移動	microSDメモリーカード内のメロディをmicroSDメモ
	リーカード内の別のフォルダに移動します。
	▶移動先を選択
	● 第2階層目以降にフォルダがある場合は、
	☑(▲)を押すと表示できます。
	上の階層に戻すには[┋☎]([台査])を押します。

機能メニュー	操作·補足
保存容量確認	空き容量と保存容量(目安)を表示します。
タイトル	タイトルを編集前のタイトルに戻します。
初期化	▶YES
削除	FOMA端末内のメロディを1件削除します。
(1件削除)	▶1件削除▶YES
削除	FOMA端末内のメロディを選択して削除します。
(選択削除)	▶選択削除▶削除したいメロディにチェック
	▶☑(完了)▶YES
削除	FOMA端末内の選択したフォルダに保存されているす
(全削除)	べてのメロディを削除します。
	▶全削除▶端末暗証番号を入力▶YES
1件削除	microSDメモリーカード内のメロディを1件削除します。
	▶YES
全削除	microSDメモリーカード内の選択したフォルダに保存
	されているすべてのメロディを削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
複数選択	microSDメモリーカード内の複数のメロディを選択し
	て操作します。
	▶操作したいメロディにチェック (機能)
	▶項目を選択
	削除 ⇒P.292 「1件削除」
	⊐ピー ⇒P.292
	移動 ⇒P.292
	全選択 ・・全選択します。
	全選択解除…選択をすべて解除します。
ソート	表示される順番を変更します。
お買い上げ時新しい順	▶順番を選択
フォルダ移動	FOMA端末内のメロディをFOMA端末内の別のフォル
	ダに移動します。
	▶移動先のフォルダを選択▶移動したいメロディにチェック
	▶
microSD^	microSDメモリーカードに1件移動します。⇒P.300
移動	

機能メニュー	操作	作·補足
フォルダ作成	⇒P.291	
フォルダ削除	⇒P.291	
保存先フォルダ選択	⇒P.291	

お知らせ

<ファイル名編集>

- ●取得元アイコンが「よ」や「富」で、「図」や「記」のアイコンが表示されて いるメロディはファイル名を変更できません。
- 記号など、一部の文字はファイル名に使用できません。

<ファイル制限>

- 取得元アイコンが「・□」のメロディにのみファイル制限を設定できます。
- ファイル制限を設定することによって100Kバイトを超える場合、ファイル制限を設定できません。

< i モードメール作成>

 「♪」や「♪」のメロディは取得元、ファイル制限の設定に関わらず i モードメールに添付できません。また、取得元アイコンが「♪」や 「♪」で「②」のメロディや10000パイトを超えるメロディも添付できません。

<メロディ情報>

- ●メロディ情報のファイル制限が「なし」でも、iモードメールに添付できないことがあります。
- 故障時移行可否について⇒P.270

<本体へコピー>

- 100Kバイトを超えるメロディはコピーできません。
- MFi、SMF以外のメロディはコピーできません。

<削除>

●他の機能に設定していたメロディを削除するとお買い上げ時の設定に 戻ります。(「スケジュール」、「ToDo」のアラーム音や「アラーム」に設 定されていた場合、「時刻アラーム音」になります。)

<ソート>

● ソート機能でメロディー覧を表示させたあとその画面を終了し、再度 メロディー覧画面を表示したときは、「新しい順」に戻ります。

メロディ再生画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
着信音設定	着信音に設定します。⇒P.292
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
i モードメール	選択しているメロディを i モードメールに添付して作成
作成	します。⇒P.199手順2へ
メロディ情報	メロディの情報を表示します。⇒P.292
microSD^	microSDメモリーカードへ1件コピーします。
コピー	⇒P.299
本体へコピー	FOMA端末に1件コピーします。⇒P.297

microSDメモリーカードについて

microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。

microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- FOMA P704iµでは市販の2GバイトまでのmicroSDメモリーカード に対応しています。(2007年6月現在)
 - microSDメモリーカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については下記のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDメモリーカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから P-SQUARE(2007年6月現在)
 - i Menu→メニュー/検索→ケータイ電話メーカー→P-SQUARE
 - パソコンから http://panasonic.jp/mobile/



🔐 サイト接続用QRコード

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

- カード処理を行っているときは絶対にmicroSDメモリーカードを抜いたり、FOMA端末の電源を切らないでください。カード処理を行っているときは本体外側の着信/充電ランブが点灯/点滅します。(機能によっては点灯/点滅しない場合があります。)カード処理を行っていないことを確認してからFOMA端末の電源を切って、microSDメモリーカードを抜いてください。
- ◆本体·microSDメモリーカード内のデータが多い場合、アクセスに時間がかかることがあります。
- microSDメモリーカードには寿命があります。長期間ご使用になると、 新しくデータを書き込めなかったり、使用できなくなることがあります。
- FOMA端末では、ダウンロードしたファイル制限のある静止画、i モーション、メロディ、着うた®、i アプリをmicroSDメモリーカードに保存できます。IP(サービス提供者)が許可していない場合は、保存できません。

お知らせ


- ●パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDメモリーカードは 使用できないことがあります。必ずFOMA P704iµでフォーマット したmicroSDメモリーカードをご使用ください。
- ◆本FOMA端末以外の機器でmicroSDメモリーカードの読み書きを行 うと、ご利用の機器や操作方法によってはmicroSDメモリーカードが 使用できなくなる場合があります。
- ●パソコンなど他機器で使用しているmicroSDメモリーカードを FOMA P704iµで使用すると、FOMA P704iµで使用するための新 しいファイルやフォルダが作成されます。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの内容 がすべて消去されますのでご注意ください。


microSDメモリーカードの取り付けかた。 取り外しかた

microSDメモリーカード 差込口のカバーを開ける

◆右側を引っ張り出したあと、矢印 方向に回転させます。




microSDメモリーカード のうら面を上に向けて差し 込む






取り外す場合

奥まで押し込むとmicroSDメモ リーカードが出てくるので、その まま抜き取ります。



microSDメモリーカード 差込口のカバーを閉める



画面表示について

microSDメモリーカードを取り付けると以下のアイコンが表示されます。

- ☑:データを保存したり読み出したりできます。
- imicroSDメモリーカードにライトプロテクトがかかっています。 データの保存、「microSDチェックディスク」、「microSDフォーマット」はできません。
- ☆:microSDメモリーカードを使用できません。

microSDメモリーカードを取り外して、再度取り付けてください。 それでも「Mi」が表示される場合は、「microSDチェックディスク」または「microSDフォーマット |を行ってください。

- ◆FOMA端末の電源を入れた状態で取り付けたり取り外したりしないで ください。microSDメモリーカードに損傷を与えたり、データが壊れ ることがあります。
- microSDメモリーカードを取り付けたり取り外したりするときは、飛び出すことがありますので注意してください。
- microSDメモリーカードの向きを確認してまっすぐに出し入れして ください。斜めに差し込むとmicroSDメモリーカードが破損する恐れ があります。
- microSDメモリーカードを取り付けたあと、最初の読み込みまたは書き込みができるまで時間がかかることがあります。

<SD-PIM>

microSDメモリーカードのデータを表示する

microSDメモリーカードに登録している電話帳、スケジュール、 ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークを表示します。



- SD-PIM
- >分類を選択



分類一覧表示画面

microSDファイル画面 (雷話帳の場合)

名前(フリガナ)

●「スケジュール」を選択すると、ToDoも表示されます。

ファイルを選択 ■ ▶データを選択





データー覧画面 (雷話帳の場合)

データ詳細画面 (雷話帳の場合)

お知らせ

● デコメールを表示したときは、microSDメモリーカードに保存する前 のメールイメージを、正しく表示できません。

分類一覧表示画面・microSDファイル画面・データ一覧 画面・データ詳細画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足
タイトル編集	▶タイトルを入力
	● 文字数:全角15/半角31文字まで。
本体へ	FOMA端末に追加でコピーします。⇒P.297
追加コピー	
本体へ	FOMA端末に上書きでコピーします。⇒P.298
上書コピー	
1件本体へ	FOMA端末に追加で1件コピーします。⇒P.297
追加コピー	
全件本体へ	FOMA端末に追加で全件コピーします。
追加コピー	⇒P.297
全件本体へ	FOMA端末に上書きで全件コピーします。⇒P.298
上書コピー	
microSD^	FOMA端末からmicroSDメモリーカードへコピーしま
コピー	す。⇒P.297
1件削除	YES
全削除	現在表示している分類にあるファイルを全件削除します。
	▶端末暗証番号を入力▶YES
microSD	microSDメモリーカードの容量を表示します。
情報表示	⇒P.301
microSD	microSDメモリーカードをフォーマットします。
フォーマット	⇒P.301
microSD	microSDメモリーカードをチェックします。⇒P.301
チェックディスク	

お知らせ

<1件削除><全削除>

●パソコンなどでアクセス権が読み取り専用に設定されている場合、削 除するかどうかの確認画面が表示されます。

FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードへコピーする

FOMA端末に登録している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークをmicroSDメモリーカードにコピーします。

1件microSDへコピー

FOMA端末内の1件のデータをmicroSDメモリーカードにコピーします。コピーしたデータは、1件が1ファイルとして保存されます。 電話帳データに登録したシークレットコードはコピーされません。

コピーしたいデータの画面 ▶ [iːː](【機能】) ▶ microSDヘコピー ▶ YES

全件microSDへコピー

分類一覧画面で選択している分類やmicroSDファイル画面で表示している分類のデータをFOMA端末からmicroSDメモリーカードにコピーします。コピーしたデータは、全件が1ファイルとして保存されます。 電話帳データに登録したシークレットコードやボイスダイヤルはコピーされません。

- 分類一覧表示画面・microSDファイル画面
 - ▶ [□ (機能) > microSDへコピー
 - ▶端末暗証番号を入力▶YES
 - スケジュールをコピーするときは、「スケジュール」・「ToDo」・「全て」(スケジュールとToDo)のいずれかを選択します。

お知らせ

- シークレットで登録されているデータを1件コピーした場合、通常の データとしてコピーされます。
- データを全件コピーした場合、シークレットで登録されているデータ もコピーされます。
- 電話帳を全件コピーした場合、「自局番号表示」の内容もコピーされます。
- ●メールのコピーを行った場合、メールに添付されているファイルは種類によっては削除されることがあります。
- パソコンなど他機器でプロテクト設定されたmicroSDメモリーカードには書き込みができません。
- i アプリを起動させるリンクのあるメールをコピーした場合、そのメール内の i アプリ起動に関する情報は削除されます。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

microSDメモリーカード内のデータをFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存している電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマークをFOMA端末にコピーします。

microSDメモリーカードに保存できる件数について⇒P.304

1件本体へ追加コピー

データー覧画面で選択しているデータや、データ詳細画面で表示しているデータをFOMA端末にコピーします。

全ファイル本体へ追加コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

- 分類一覧表示画面 ▶ і¤ (機能)
- ▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力
- YES

または

microSDファイル画面 ▶ i¤ (機能)

- ▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力
- YES

1ファイル本体へ追加コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データー覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに追加登録されます。

microSDファイル画面 ▶ ፤¤ (機能)

▶本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力▶YES または

データー覧画面 > [[機能])

- ▶全件本体へ追加コピー▶端末暗証番号を入力
- YES

全ファイル本体へ上書コピー

分類一覧表示画面で選択している分類の全ファイルの全データや、 microSDファイル画面で表示している全ファイルの全データを FOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

分類一覧表示画面 ▶ [章 (機能)

- ▶全件本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力
- YES YES

または

microSDファイル画面 ▶ [ix](機能)

- ▶全件本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力
- YES YES

1ファイル本体へ上書コピー

microSDファイル画面で選択している1ファイル内の全データや、データー覧画面で表示している全データをFOMA端末にコピーします。

FOMA端末内のデータに上書登録されるため、FOMA端末内に登録されているデータは消去されますのでご注意ください。

microSDファイル画面 🌬 (機能)

- ▶本体へ上書コピー ▶端末暗証番号を入力 ▶YES
- YES

または

データ一覧画面 ▶ [i¤ (機能)

- ▶全件本体へ上書コピー▶端末暗証番号を入力
- YES YES

- コピー中にFOMA端末の容量がいっぱいになった場合は、途中でコピーが中断されます。コピー済みのデータは登録されます。
- ●電話帳を追加コピー時、microSDファイルに登録されているグループ 番号・グループ名がFOMA端末に登録されているグループ番号・グループ名と異なる場合、電話帳はグループOOに登録されます。
- ●電話帳を上書きでコピーすると、ボイスダイヤルは削除されます。
- ●電話帳を上書きでコピーした場合は、先頭のデータを「自局番号表示」 に設定するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると 「自局番号表示」に設定されます。「NO」を選択すると「自局番号表示」 は設定されずに全データが電話帳に登録されます。
- 送信BOX、受信BOXがいっぱいのときにメールを1件コピーすると、 保護されていない最も古いメール(受信メールの場合は既読メール)が 上書きされます。
- ●「全件本体へ追加コピー」した場合、以下のデータはコピーされません。 ・日付時刻の設定が同じスケジュール
 - ·同じURLのブックマーク
- microSDメモリーカードに保存されているファイル数が多くなると、 読み込みまたは書き込みに時間がかかる場合があります。
- ●コピー中は圏外と同じ状態になります。

静止画や動画などをコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDメモリーカードへコピーする

FOMA端末内のファイルをmicroSDメモリーカードへコピーしま す。コピー先とファイル名は以下のとおりです。

静止画	「ピクチャ」内の保存先フォルダ
(DCF規格)	PXXXXXXX (Xは数字)
静止画	「イメージボックス」内の保存先フォルダ
(DCF規格外)	STILXXXX (Xは数字)
動画	「ムービー/アナログTV]内の保存先フォルダ
(映像あり)	MOLXXX (Xは英数字)
動画	「その他コンテンツ」内の保存先フォルダ
(映像なし)	MMFXXXX (Xは数字)
メロディ	保存先フォルダ
	RINGXXXX (Xは数字)

静止画一覧画面・静止画再生中・動画一覧画面

- ▶ [iα (機能)
- **▶**ピクチャmicroSDへコピー・ イメージmicroSDへコピー・ microSDヘコピー
- 「複数選択 |でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファ イルを一度にコピーできます。

お知らせ

- コピー処理中はmicroSDメモリーカードを抜かないでください。
- ●「iモード」、「カメラ」、「ユーザフォルダ |内のファイルのみコピーで きます。
- JPFGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできます。
- 保存先フォルダのファイル数がいっぱいのときは、自動的に新しい フォルダを作成して保存します。コピーが完了すると「保存先フォルダ XXXXXXXに変更しました I (XXXXXXXXはフォルダ名) と表示されま す。

お知らせ

- 以下のファイルはコピーできません。
 - ·1632×1224ドットを超える静止画
 - ・「撮影後ファイル制限あり」のキャラ電を撮影したファイル
 - ・FOMA端末外への出力が禁止されているファイル
 - ・再生制限付きファイル
- microSDメモリーカードへコピーすると、画質が劣化したりファイル サイズが大きくなる場合があります。
- VGA(640×480) サイズを超えるJPEGファイルをコピーする場 合、VGA(640×480) サイズに縮小されることがあります。

microSDメモリーカード内のファイルをFOMA端末にコピーする

microSDメモリーカード内にあるファイルを、本体内の i モード フォルダにコピーします。

microSDメモリーカードの静止画一覧画面・静止 画再生中・動画―覧画面・動画―時停止中・動画再 牛終了時

▶[i¤ (機能)) 本体へコピー

- ●「複数選択」でコピーしたいファイルを選択しておくと、複数ファ イルを一度にコピーできます。
- 保存されている画像・i モーションがいっぱいのとき⇒P.180

- コピー処理中はmicroSDメモリーカードを抜かないでください。
- JPEGファイル、GIFファイル、MP4ファイルをコピーできます。 ただし、700Kバイトを超える画像、1632×1224ドットを超える 画像はコピーできません。
- ●、IPFGファイル、GIFファイル、MP4ファイルのみ複数コピーできま す。ただし、ASF形式の動画、QVGA(320×240) サイズの動画、 800Kバイトを超える動画は、複数コピーできません。
- 動画コピー時は動画を切り出し・変換・縮小を行うため、画質が劣化し たり、ファイルサイズが増減することがあります。800Kバイトを超 える動画の場合は、800Kバイトまでを切り出してコピーします。

お知らせ

- QVGA(320×240)サイズの動画やテロップ付の800Kバイトを超える動画をコピーする場合、テロップ情報が失われる旨の確認画面が表示されます。QVGA(320×240)サイズの動画をコピーする場合、QCIF(176×144)サイズに変換される旨の確認画面が表示されます。QVGA(320×240)サイズの動画、ASFファイル、800Kバイトを超えるファイルをコピーする場合、時間がかかる旨の確認画面が表示されます。
- ◆ASF形式または800Kバイトを超える動画で以下の場合はコピーできません。
 - ·音声コーデックがAAC、AAC+のとき
 - 動画像ビットレートが制限を超えるとき
 - ・シーク(早送り・早戻し)ができないとき
 - ・動画サイズがQVGA(320×240)、QCIF(176×144)、Sub-QCIF(128×96) 以外のとき
- 上記の条件以外でも動画によってはコピーできない場合があります。
- ASFファイルをコピーすると、再生時間が長くなる場合があります。
- コピー後のファイルのタイトルはmicroSDメモリーカード内で設定 したタイトルになります。ただし、microSDメモリーカード内でタイ トルを設定していない場合や初期タイトルが不明な場合はファイル名 になります。
- VGA(640×480)サイズを超えるJPEGファイルをコピーする場合、 VGA(640×480)サイズに縮小されることがあります。

<コンテンツ移行対応>

著作権のあるファイルを移動する

FOMA端末内のファイルをmicroSDメモリーカードへ移動する

サイトから取得した著作権のあるファイルを暗号化してmicroSDメモリーカードに移動します。移動したファイルは「移行可能コンテンツ」フォルダ内の保存先フォルダに保存されます。microSDメモリーカードに移動したファイルには、移動したときと同じFOMAカードを使用している場合のみ操作できるものと、移動したときと同じFOMAカード、機種を使用している場合のみ操作できるものがあります。

● i アプリのソフトもmicroSDメモリーカードに移動できます。 ⇒P.252

静止画一覧画面・動画一覧画面・メロディー覧画面 ▶[☎([綴論]) ▶microSDへ移動 ▶ OK

申止する場合は□(申止)を押します。

お知らせ

- 取得元アイコンが「・・」のファイルのみmicroSDメモリーカードへ移動できます。
- ●他の機能で設定されているファイルを移動すると、設定が解除されます。

microSDメモリーカード内のファイルをFOMA端末へ移動する

microSDメモリーカード内の著作権のあるファイルをFOMA端末の[iモード]フォルダに移動します。

- - 申止する場合は□(申止)を押します。

- 著作権のあるファイル(ファイル制限あり)で本体へ移動「可」または 「可(同一機種間)」のファイルのみFOMA端末へ移動できます。また、 「可(同一機種間)」のファイルはP704iμ以外のFOMA端末には移動 できません。本体へ移動「可」「不可」「可(同一機種間)」を確認するには 「ピクチャ情報」「i モーション情報」「メロディ情報 参照。
- ●他の機能で設定しているファイルを移動すると、設定が解除されます。
- 移動したファイルは「i モード」フォルダに保存されます。

<microSDフォーマット>

microSDメモリーカードをフォーマットする

microSDメモリーカードを初めて利用するときには、フォーマット(初期化)する必要があります。フォーマットは必ずFOMA P704iμで行ってください。パソコンなど他機器でフォーマットしたmicroSDメモリーカードは正常に使用できない場合があります。

フォーマットを行うと、microSDメモリーカードの内容がすべて 消去されますのでご注意ください。



- ▶microSDフォーマット
- ▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

- ●フォーマット中にmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- microSDフォーマット中に図(中止)や(電を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合はフォーマットは中止されます。再度フォーマットしてください。
- ●フォーマットを中止したmicroSDメモリーカードに保存されたデータの保証はいたしかねます。
- 未対応のメモリーカードはフォーマットできません。
- ●フォーマット後にmicroSDメモリーカードにデータを保存するときは、必要なフォルダが自動的に作成されます。

<microSDチェックディスク>

microSDメモリーカードをチェックする

microSDメモリーカードのチェックを行い、修復します。



▶microSDチェックディスク ▶YES

お知らせ

- チェックディスク中にmicroSDメモリーカードを取り外さないでください。FOMA端末、microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- フォーマットされていないmicroSDメモリーカードや、未対応のメモリーカードはチェックディスクできません。
- microSDメモリーカードのチェックディスクを行った場合、 microSDメモリーカードの状態により正常に修復できなかったり、 チェックディスク前に存在したデータが削除されたり、カード全体が 初期化されることがあります。
- microSDチェックディスク中に図(中止)や(■)を押したり、音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、チェックディスクは中止されます。
- microSDチェックディスクを中断した場合、修復中のデータが残る場合があります。このような場合、再度チェックディスクを行ってください。
- microSDメモリーカード内のデータにより、時間がかかる場合があります。

<microSD情報表示>

microSDメモリーカードの容量を表示する

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量(目安)を表示します。 静止画、動画の保存容量を確認するには \Rightarrow P.268

► SD-PIM I (機能) microSD情報表示

●確認が終われば(♣゚゚゚゚)を押します。

お知らせ

● microSDメモリーカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、データを保存していなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに表示された容量より少なくなります。

microSDメモリーカードをパソコンなどで使う

microSDメモリーカードをmicroSDメモリーカードアダプタに接続すると、SDメモリーカード対応のパソコンなどで利用できます。 microSDメモリーカードアダプタは、家電量販店などでお買い求めいただけます。

microSDメモリーカードアダブタの取り付けかたなどは、 microSDメモリーカードアダブタの取扱説明書をご覧ください。

FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使う

お買い上げ時 通信モード

microSDメモリーカードをFOMA端末に挿入した状態でパソコンに接続し、microSDメモリーカード内のデータを読み込み/書き込みできます。

以下の機器が必要です。

- 接続ケーブル: FOMA USB接続ケーブル(別売)
- パソコン: FOMA USB接続ケーブル(別売)が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用 可能なパソコン
- 対応OS: Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista™ (各日本語版)

── ► **ぱ ► その他 ► USBモード設定**

▶microSDE− ド

- [microSDモード]に設定すると、待受画面に「亂」が表示されます。
- パケット通信、64Kデータ通信、データ送受信(OBEX) やUSBハンズフリー対応機器での通話で使用する場合は「通信モード」に設定します。

POMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続する

パソコンがmicroSDメモリーカードを認識します。

● 待受画面に「●」が表示されます。また、microSDメモリーカードを装着中は「●」が表示されます。

- パソコンなどからmicroSDメモリーカードをフォーマットすると、 FOMA端末で使用できなくなることがあります。必ずFOMA端末で フォーマットしてください。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていない場合や、FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA USB接続ケーブルを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- データの読み込み/書き込み中は本機能を設定できません。また、読み込み/書き込み中に「設定リセット」、「端末初期化」は行わないでください。microSDメモリーカードの故障の原因となります。
- FOMA端末から読み込み/書き込み中はパソコンからは読み込み/ 書き込みできません。また、パソコンからの読み込み/書き込み中は FOMA端末からは読み込み/書き込みできません。
- ドコモケータイdatalinkを使用する場合は、「通信モード」でご利用く ださい。
- FOMA端末の電源を入れたまま電池パックを取り外すと、「USBモード設定」は「通信モード」に設定されます。

microSDメモリーカードのフォルダ構成

FOMA端末はmicroSDメモリーカード内に次のようなフォルダを作成し、そのフォルダ内に保存します。パソコンなどで確認できます。

- □ DCIM (DCF規格静止画用フォルダ)
 - □ △△△ PANA
- PRIVATE
 - □ DOCOMO
 - - © SUD□□□
 - □ RINGER (メロディ用フォルダ)
 - © RUD□□□
 - - MUD□□□□
- □ SD VIDEO (動画用フォルダ(音楽データ含む))
 - PRL◇◇◇ (ムービー/アナログTV用フォルダ)
 - PRG◇◇◇ (デジタルTV用フォルダ)
- SD_PIM

(電話帳、スケジュール、ToDo、メール、フリーメモ、ブックマーク用フォルダ)

- SD_BIND
 - (i アプリや移行可能コンテンツ用フォルダ)
 - 「アプリヤ修行町 SVC▲▲▲▲▲
- MISC MISC

(DPOF用フォルダ(P.310「DPOF設定」を設定するときに自動作成されるフォルダです。))

- △△△:100~999の3桁の半角数字
 □□□:001~999の3桁の半角数字
- ◇◇◇:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた001~FFFの16進数*の文字

▲▲▲▲ :00001~65535の5桁の半角数字

■■■■ 、◆◆◆◆ :0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた0001 ~FFFFの16准数※の文字

※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

パソコンなどからmicroSDメモリーカードにファイルを 書き込むときは

パソコンなどからmicroSDメモリーカードにファイルを書き込んで利用する場合は、それぞれのフォルダに指定のファイル名で書き込む必要があります。ファイル名については以下のとおりです。

ファイル	ファイル名
静止画	Pxxxzzzz.JPG(JPEGファイル)
(DCF規格)	Pxxxzzzz.GIF(GIFファイル)
静止画	STILzzzz.JPG(JPEGファイル)
(DCF規格外)	STILzzzz.GIF(アニメーションGIFファイル)
動画	MOL***.3GP(3GPファイル)
(ムービー/	MOL***.SDV(SDVファイル)
アナログTV)	MOL***.ASF(ASFファイル)
	MOL***.MP4(MP4ファイル)
動画	MMFzzzz.3GP(3GPファイル)
(SD-VIDEO	MMFzzzz.SDV(SDVファイル)
規格外)	MMFzzzz.ASF(ASFファイル)
	MMFzzzz.MP4(MP4ファイル)
メロディ	RINGzzzz.MLD(MFiファイル)
	RINGzzzz.SMF(SMFファイル)
電話帳	PIM\$\$\$\$.VCF(vCardファイル)
スケジュール	PIM\$\$\$\$.VCS(vCalendarファイル)
ToDo	PIM\$\$\$\$.VMG(vMessageファイル)
メール	PIM\$\$\$\$.VNT(vNoteファイル)
フリーメモ	PIM\$\$\$\$.VBM(vBookmarkファイル)
ブックマーク	

xxx:フォルダ名の「△△△」と同じ半角数字

zzzz:0001~9999の4桁の半角数字

***:0~9の半角数字とA~Fの半角英字を用いた001~FFFの16進数*の文字 ※10ごとに繰り上がる10進数とは異なり、16進数とは16ごとに繰り上がる数え方です。

\$\$\$\$:00001~65535の5桁の半角数字

microSDメモリーカードに保存できる件数・時間について

microSDメモリーカードに保存できる件数・時間は、ご使用になる microSDメモリーカードの容量によって変わります。フォルダを追加し て、コピーする場所を変えたりすることによって、より多くのファイル を保存できます。ただし、ファイルの容量によっては最大件数まで保存

できない場合があります。

フォルダ	保存可能数·時間
DCIM	⇒P.149
STILL	約58390件
SD_VIDEO	⇒P.150
SD_VIDEO	99件
MMFILE	約58390件
RINGER	約58390件
SD_AUDIO	999件
SD_PIM	約58390件
SD_BIND	約58390件
SD_BIND	#J06390H
	DCIM STILL SD_VIDEO SD_VIDEO MMFILE RINGER SD_AUDIO SD_PIM SD_BIND

microSDメモリーカードの空き容量と保存容量は「microSD情報表示」 で確認できます。

microSDメモリーカードにはカード用のシステムファイルが内蔵されているため、データを保存していなくても保存容量はmicroSDメモリーカードに表示された容量より少なくなります。

- お使いのパソコンによってはフォルダ名、ファイル名が小文字で表示される場合があります。
- パソコンの設定で拡張子や隠しフォルダなどが表示されない設定になっている場合は、表示される設定に変更してから操作してください。 設定の変更方法についてはお使いのパソコンの取扱説明書またはヘルプをご覧ください。
- microSDメモリーカード内のフォルダをパソコンで削除したり、移動したりしないでください。FOMA P704i μでmicroSDメモリーカードを読めなくなることがあります。
- FOMA P704iµ未対応のデータをパソコンでmicroSDメモリーカードに記録しても、FOMA P704iµでは認識できません。
- ●「SD_AUDIO」、「SD_BIND」、「PRG◇◇◇」フォルダ内のファイルは 暗号化されているため、パソコンで見ることはできません。
- パソコンでファイルの削除や上書き、書き込みを行う場合は、一度使用したファイル名は使用しないでください。例え、そのファイルを削除していたとしても、別のファイル名を使用してください。
- ●他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、FOMA端末で表示・再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、他の機器で表示・再生できない場合があります。
- microSDリーダーライターおよびPCカードリーダーアダプタについては、microSDメモリーカードの動作を各メーカにご確認のうえお買い求めください。

用語解説

DCF

Design rule for Camera File Systemの略でファイルシステムの 規格です。

MPFG4

Moving Picture Experts Group Phase4の略で、移動体通信やイ ンターネットに向けた高能率符号化(データ圧縮)方式の動画です。

MP4形式(拡張子:3gp)

[3gp]は3GPP(3rd Generation Partnership Project) により規 定されたフォーマットです。

MP4形式(拡張子:mp4)

動画像圧縮符号化の標準規格であるMPFG4で規定されたフォーマッ トです。

● ASF形式(拡張子:asf)

Advanced Streaming Formatの略で、映像、音声や文字などの情報 を持つことのできるストリーミング配信に適したフォーマットです。


			撮影	種別
			音声のみ	通常・映像のみ
	記録媒体設定	本体	MP4(3gp)	MP4(3gp)
	記 歌 外 で ひ た	microSD	MP4(mp4)	ASE(asf)

FOMA端末、microSDメモリーカード間でコピー、移動すると、ファイ ル形式が変換されます。

赤外線通信について

FOMA端末はIrMCバージョン1.1に準拠しています。 赤外線通信機能を持つ機器との間でデータを送受信できます。 ただし、相手機器によっては送受信できないデータがあります。

- 赤外線の通信距離は、約20cm以内でご利用ください。また、データの 送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動か さないでください。
- FOMA端末を手に持つ場合は、ぶれないようにしっかりと固定させてく ださい。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の直下・赤外線装置の近くではそ の影響により、正常に通信できない場合があります。
- 受信側を先に設定し、30秒以内に送信側の送信を開始します。
- 通信中は、圏外と同じ状態になるため、音声電話、テレビ電話、 i モー ド・メールなどのパケット通信、データ通信などは利用できません。
- 指定発信制限を設定中に、電話帳は受信できません。送信の際には、指 定発信制限を設定した電話帳データ、自局番号表示のデータを送信でき ます。



■転送できるデータの一覧

■転送できるナータの一見			
転送条件転送可能データ	1件	複数件	全件
電話帳(自局番号表示)	0	×	800件まで*1
スケジュール ^{※2}	0	×	100件まで
ToDo	0	×	100件まで
受信メール	0	×	1000件まで
送信メール	0	×	400件まで
保存メール	0	×	20件まで
フリーメモ	0	×	20件まで
メロディ※3、※4	0	×	×
静止画ファイル*4、*5	0	0	×
動画ファイル*4、*6	0	0	×
ブックマーク* ⁷	0	×	100件まで

- ※1 電話帳の全件送受信件数は、電話番号とメールアドレスがそれぞれ 800件に到達するまでです。
- ※2 休日・記念日は送受信できません。
- ※3 ファイルによっては送受信できません。
- ※4 vntファイルに変換して送受信されます。
- ※5 自作アニメは送受信できません。 また、VGA(640×480)サイズを超えるJPEGファイルを送受信する場合、VGA(640×480)サイズに縮小されることがあります。
- ※6 ASFファイルは送受信できません。
- ※7 ブックマークを送受信した場合、相手の機種によっては、フォルダ分けの設定が反映されない場合があります。

■受信したデータの保存場所や保存順

データ		保存場所/保存順
雷話帳	1件受信	電話帳のメモリ番号[0]0]~[799]の空いている
(自局番		メモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録され
号表示)		ます。「0101~「799」がすべて登録されていると
		きは、「000」~「009」(「ツータッチダイヤル」)の
		空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号
		に登録されます。
	全件受信	送信元と同じメモリ番号で登録されます。
スケ	1件受信	スケジュールの開始日時に登録されます。
ジュール	全件受信	送信元と同じ日時に登録されます。
ToDo	1件受信	ToDoリストの1番目に登録されます。
	全件受信	送信元と同じ順番で登録されます。
受信	1件受信	「受信フォルダー覧」の「受信BOX」フォルダに、送信
メール		元と同じ日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。
送信	1件受信	「送信フォルダー覧」の「送信BOX」フォルダに、送信
メール		元と同じ日時で登録されます。
	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ日時で登録されます。
保存	1件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
メール	全件受信	送信元と同じ日時で登録されます。
フリー	1件受信	<未登録>の一番目に登録されます。
メモ	全件受信	送信元に登録されている順番で、1番目から順に登
		録されます。
メロディ	1件受信	「データBOX」内の「メロディ」内の「i モード」フォ
		ルダの1番目に登録されます。
静止画	1件受信	「データBOX」内の「マイピクチャ」内の「i モード」
ファイル	/複数件	フォルダの1番目に登録されます。
	受信	
動画	1件受信	「データBOX」内の「i モーション」内の「i モード」
ファイル	/複数件	フォルダの1番目に登録されます。
	受信	
ブック	1件受信	「Bookmark」フォルダの1番目に登録されます。
マーク	全件受信	送信元と同じフォルダに同じ順番で登録されます。

お知らせ

- ●以下のデータは送信できません。・FOMA端末外への出力が禁止されている静止画や動画、メロディ・FOMAカード内の雷託帳やSMS
- microSDメモリーカード内のデータは送信できません。FOMA端末に コピーまたは移動してから送信してください。
- 静止画、動画のタイトルは、全角9/半角18文字、メロディのタイト ルは、全角25/半角50文字まで送受信されます。
- メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信 されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。
- ●受信メールの最大保存件数(⇒P.435)を超えた場合は、①「ゴミ箱」 フォルダのメールの古い受信メールの順に上書きされます。
- ●送信メールの最大保存件数(⇒P.435)を超えた場合は、送信BOX フォルダの保護されていない最も古い送信メールに上書きされます。
- データの大きさによっては、転送に長い時間がかかることがあります。 また、受信できないことがあります。
- 静止画は700Kバイト、動画は800Kバイト、メロディは100Kバイトをそれぞれ超えたデータの場合、登録できません。
- FOMA USB接続ケーブル(別売)が接続されている場合、赤外線通信ができないことがあります。
- ●受信側の端末が対応していないデータは、送信できません。

データを1件または複数件送受信する

赤外線でデータを1件ずつ送受信します。 静止画ファイル、動画ファイルは複数件送受信できます。

送受信時のご注意

- シークレットモード時はシークレットデータも送信できます。ただし、 シークレット専用モード時はシークレットデータのみ送信できます。
- ●「シークレットモード」、「シークレット専用モード」でシークレット データとして登録した電話帳を受信した場合、通常の電話帳として登録されます。
- ●電話帳データを1件送信する場合、登録したシークレットコードやボイスダイヤルは送信されません。

データを1件または複数件送信する

送信したいデータの画面 🌬 (機能)

▶赤外線送信

● 複数件送信する場合は、「複数選択」で送信したいファイルを選択し、「■ペ」(機能))→「赤外線送信」を選択します。

YES



- ◆中止する場合は(中止)または(中止)または(中止)ます。
- 複数件送信の場合は、選択したファイル数分「YES」を選択してファイルを送信します。

データを1件または複数件受信する

/---7 9







赤外線受信選択画面

受信▶YES



- ◆中止する場合は(中止)または(中止)または(中止)ます。
- 1件受信後に続けて受信するかどうかの確認画面が表示されます。 複数件受信の場合は「YES |を選択します。

お知らせ

- ●ソフトを起動する指示を受信した場合、対応するソフトがダウンロー ド済みであればそのソフトが起動します。ただし、i アプリ To 設定 で「赤外線からi アプリ Tolにチェックを入れていない場合は起動し ません。
- 電話帳に登録される電話番号は、メモリ番号「0101~「799」の空いて いるメモリ番号の中で最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」 ~[799]がすべて登録されているときは、「000]~[009](「ツー タッチダイヤル () の空いているメモリ番号の中で最も小さいメモリ番 号に登録されます。

データを全件送受信する

赤外線で雷話帳、スケジュール、ToDo、フリーメモ、ブックマー ク、メールのデータを全件送受信できます。

全件送信するには、認証パスワード(任意の4桁の番号)の入力が必 要です。受信側でも同じ認証パスワードの入力が必要です。

全件送受信時のご注意

- ◆ 全件受信を行うと、登録されていたデータはシークレットデータや保 護データも含めすべて削除され、受信したデータで上書きされます。 「シークレットモード」で登録されていたデータも削除されます。 全データの受信を行う前に、大切なデータが登録されていないことを 確認してください。
- 電話帳を全件送信すると「自局番号表示」のデータも一緒に送信されま す。受信側の「自局番号表示」は、自局番号以外はすべて書き替わりま す。メールアドレスも送信側のアドレスに書き替わりますので、受信 側のメールアドレスに変更してください。
- シークレットモード時に限らず「シークレットデータ」として登録され ている電話帳も送信されます。送信した「シークレットデータ」は受信 側でも「シークレットデータ」として登録されます。
- 受信した電話帳のグループ名も登録されますので、「グループ設定」の データも上書きされます。
- ToDoに対応していない端末にToDoを全件送信すると、受信側のス ケジュールデータがすべて削除されますのでご注意ください。
- 保護されている受信メール、送信メールも送受信されます。

データを全件送信する

- 送信したいデータの画面 ▶ 🌬 (機能)
 - ▶赤外線全件送信▶端末暗証番号を入力
- 認証パスワード を入力

YES



- 認証パスワードは、任意の4桁の番号を入力してください。
- ●中止する場合は図(申止)または値がを押します。

お知らせ

- ●メールの全件送信を行った場合、10000バイトを超えるJPEG形式 の画像の情報があるメールや、i アプリを起動させるリンク情報があ るメールはその情報が削除されて送信されます。
- ●メールの送信を行った場合、メールに添付されているファイルも送信されます。ただし、種類によっては送信されないことがあります。
- シークレットモード時に関係なく、選択したすべてのデータが送信されます。
- ●電話帳データを全件送信してもボイスダイヤルの情報は送信されません。

データを全件受信する





/--- 7 9

赤外線受信選択画面

全件受信▶端末暗証番号を入力
▶送信側で入力した認証パスワードと同じ番号を入力▶YES



YES



登録済みのデータを削除し、受信を開始します。

申止する場合は□(申止)または

お知らせ

●静止画が登録された電話帳やファイルが添付されたメールを受信したとき、同じファイルが複数ある場合は1つだけ登録されます。

赤外線リモコン機能を利用する

iアプリを起動してFOMA端末をテレビのリモコンとして使用でき ます。

- リモコン機器を利用する場合は、機器に対応したソフトをダウンロード する必要があります。(お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表 リモコン |は赤外線リモコン機能に対応しています。)また、リモコンの ボタン操作はソフトにより異なります。
- 機器によっては操作できないものもあります。
- 対応機器や周囲の明るさにより、通信に影響がある可能性があります。
- セルフモード設定中は、赤外線リモコンを利用できません。

リモコン操作について

- 機器の正面にFOMA端末の赤外線ポートを 向けて操作してください。操作ができる節 囲は正面で約4m以内です。
- ・赤外線放射角度は中心から±10°以内です。



<電話帳画像転送> 通信の設定を行う

お買い上げ時 する

赤外線、SD-PIM、ドコモケータイdatalinkで電話帳を転送したと きに、登録されている静止画も合わせて転送するかどうかを設定し ます。





∞--- ▶ ■ ▶ 電話帳画像転送 ▶ する・しない

保存した画像を印刷する

microSDメモリーカードに保存されている画像の 印刷方法を設定する

DPOFとは、デジタルカメラで撮影された静止画用のプリント情報 を記録するための指定方式です。

microSDメモリーカード内の静止画にプリントするかどうかの情 報とその枚数を設定します。プリントサービスショップに持ち込ん だり、DPOFに対応したプリンタで設定どおりに印刷できます。

静止画再生中・静止画一覧画面▶ば∞(機調)

- **▶DPOF設定▶プリント指定**
- ▶プリント枚数(枚)を入力
- ●「01 |~「99 |の2桁を入力します。
- 選択した静止画のプリント指定を解除する場合は、「プリント指定 解除 | を選択します。 すべての静止画のプリント指定を解除する場 合は、「プリント指定全解除」を選択します。

- DPOF設定した画像は種別アイコンが「縁」や「縁」になります。
- 999件までの画像にDPOF設定を設定できます。
- 700Kバイトを超える画像や1632×1224ドットを超える画像には 設定できません。
- パソコンなど他機器で設定したDPOF設定は枚数情報以外は無効とな ります。
- microSDメモリーカードの空き容量が少ない場合、DPOFが設定され ないことがあります。(アイコン表示とピクチャ情報は設定済みとなり ます。) 不要なファイルを削除するなどして、容量を空けてから再度設 定してください。

音楽再生

音楽を聴く

音楽の再生方法について	312
SDオーディオを利用する <sdオーディオ></sdオーディオ>	312
SD-Jukeboxについて	317

音楽の再生方法について

FOMA端末で音楽を再生する方法には次の3つがあります。

■ i モーションプレーヤー⇒P.277

「 i モーション」フォルダから i モーションを再生します。

■メロディプレーヤー⇒P.290

「メロディ」フォルダからメロディを再生します。

■SDオーディオ⇒P.312

「SDオーディオ」フォルダから音楽データを再生します。

SDオーディオで音楽を聴きながらメールやサイトの表示(バックグラウンド再生)などを利用できます。⇒P.412

お願い

microSDメモリーカードに保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご使用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分にご配慮ください。

<SDオーディオ> **SDオーディオを利用する**

音楽CDなどからmicroSDメモリーカードにパソコンを利用して 保存した曲を、FOMA端末で再生できます。

● SDオーディオを使用すると電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

microSDメモリーカードに音楽を保存する

付属のFOMA P704iµ用CD-ROMのSD-Jukeboxを利用して、 パソコンでmicroSDメモリーカードに音楽を保存します。

- microSDメモリーカードアダプタ(別売)を使って、パソコンから直接 microSDメモリーカードに保存することもできます。
- ※以下のステップは、FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして使用し、音楽を保存する場合の一例です。

ステップ 1 音楽を保存するために必要なものを準備する

必要なもの

- FOMA P704i μ本体
- microSDメモリーカード
- FOMA USB接続ケーブル(別売)
- パソコン(Windows® XP、Windows® 2000 Professional、Windows Vista™)
- SD-Jukebox(付属のFOMA P704iμ用CD-ROM)
- 保存したい音楽CD

ステップ 2 SD-Jukeboxをインストールする

付属のFOMA P704i μ 用CD-ROMからパソコンにインストールします。

◆SD-Jukeboxのインストールについて⇒P.317

ステップ 3 FOMA端末をリーダーライターとして使う

準備をします。⇒P.302

ステップ 4 microSDメモリーカードに音楽を保存する

SD-Jukeboxを起動してパソコンに音楽CDを入れます。SD-Jukeboxを使用してmicroSDメモリーカードに音楽を保存します。

- 操作方法についてはSD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。
- 保存が完了したら、FOMA端末からFOMA USB接続ケーブルを取り外します。

FOMA端末で音楽を再生する

microSDメモリーカードに保存した音楽データをFOMA端末で再生します。

● 平型ステレオイヤホンセット(別売)を接続してステレオサウンドで音楽を楽しめます。



- 前回再生した曲の情報がある場合は、再生画面(一時停止状態)が表示されます。 □ かた押すごとに、曲一覧画面とプレイリスト一覧画面に戻れます。
- プレイリスト一覧画面

ブレイリスト一覧

川周全曲リスト

- 現在再生中のプレイリストや前回再生したプレイリストには「★」 マークが付いています。
- 図(再生)を押すと選択したプレイリスト内の先頭の曲から再生します。ただし、再生モードを「ランダム」や「ランダムリピート」に設定している場合は、プレイリスト内のいずれかの曲から再生されます。


」 プレイリストを選択▶曲を選択

- 現在再生中の曲や前回再生した曲には「★」 マークが付いています。
- 再生中・一時停止中・停止中に SDオーディオを終了します。

全曲リスト IIIDTheme of DoCoMo 図┛メロティのの1 3┛サンブル用音源

曲一覧画面

■曲再生時の画面について



Theme of I

FOMA端末を閉じている場合*1

※1:プライベートウィンドウの

※2:複数の画像が登録されてい

画像が自動で順次表示されま

す。また、画像が登録されてい

ない場合や総演奏時間が5秒未

満の曲の場合は、アニメーショ

ンが表示されます。

る場合、曲によっては再生中に

表示は、曲名/アーティスト名

- が表示され、すべてが表示され ない場合はテロップ状に流れて 表示されます。
- ●…曲に登録されている画像**²
- ❷…プレイリスト名
- 3…曲番号4…曲名
- 品品
 6…アーティスト名
- 6… 再牛状能
- - → :1曲終了 **む**:1曲リピート **む**:キ曲リピート
 - **☆**:ランダム **☆**:ランダムリピート
- ❸…音質モード

NORMAL:ノーマル 5-XBS:S-XBS

TRAIN:トレイン


₩…サラウンド

SURROUND: ON

●…ステレオ/モノラル種別

STEREO:ステレオ MONO:モノラル

№…音量



■曲再生時の操作

操作	ボタン操作
停止	図(■■) / 再生するには ●(■■)
一時停止	●(■■)/再生するには●(■►)
音量調節	□または▲▼
お買い上げ時	押し続けると連続して音量が調節されます。
レベル12	● レベル0~25まで設定できます。
	FOMA端末を閉じている場合▲▼
次の曲を再生	
前の曲を再生*1	▶ / 再生時間が3秒以上の場合は頭出し再生
シーク	○を押し続けている間早送り
(早送り) ^{*2}	
シーク	▶ を押し続けている間早戻し
(早戻し) ^{*2}	
次の画像を表示	3
前の画像を表示	1

- ※1「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出 しになります。
- ※2 停止中・一時停止中は操作できません。

曲再生時の画面でFOMA端末を閉じた場合は、平型ステレオイヤホンセット(別売)または平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを使って、下記の操作を行えます。

● FOMA端末を開いている場合は下記の操作はできません。

操作	スイッチ操作
一時停止	1回押し。再生するには再度1回押し。
次の曲を再生	連続2回押し。
前の曲を再生**	連続3回押し。再生時間が3秒以上の場合は頭出し再生。

※「ランダム」「ランダムリピート再生」時や前の曲がない場合は曲の頭出しになります。

■曲再生の仕様と保存曲数について

ファイル形式	MPEG-2 AAC, MPEG-2 AAC+SBR
ビットレート	32~128kbps
最大保存可能曲数	999曲
最大プレイリスト数	99件 (1件のプレイリストには最大99曲まで登録可能*)

※「全曲リスト」を除く。

- ●以下の操作を行うと、前回再生した曲の情報は消去されます。
- ·microSDメモリーカードを取り外し/取り付けした場合
- ·FOMA端末の電源をOFF/ONした場合
- ・「設定リセット」や「端末初期化」を行った場合
- 再生中にチャットメールを起動してチャットメールを受信しても、お 知らせ音は鳴りません。
- ●電池残量が少ない場合、再生しようとすると確認画面が表示されます。 再生中に電池残量が少なくなった場合は再生が一時停止し、電池残量 警告音が鳴って終了するかどうかの確認画面が表示されます。マルチ タスクで他の機能を起動中は、再生中の画面を表示すると確認画面が 表示されます。
- ●一時停止や早送りなどを頻繁に行うと電池の消耗が早くなりますので ご注意ください。
- microSDメモリーカード内の音楽データはFOMA端末で編集/削除できません。
- ●曲名やアーティスト名などにFOMA端末で表示できない文字がある場合、FOMA端末では「・」で表示されることがあります。
- ●以下の場合は、再生が一時停止され、操作終了後も一時停止状態にな ります。
 - ・音声電話、テレビ電話の発着信があった場合
 - ・「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときまたは待受画面を表示しているときにメールやメッセージR/Fなどを受信した場合
 - ・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」のアラームが鳴った場合
 - ·赤外線でデータを送信した場合

プレイリスト一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
再生モード変更	▶再生モードを選択
お買い上げ時	ノーマル
ノーマル	プレイリスト内の曲を曲一覧画面の並び順に再生。
	(最後の曲まで再生すると終了)
	1曲終了
	…選択した曲を1回再生。
	1曲リピート
	…選択した曲を繰り返し再生。
	全曲リピート
	プレイリスト内の曲を曲一覧画面の並び順に繰り返し
	再生。
	ランダム
	プレイリスト内の曲をランダムに再生。
	(プレイリスト内のすべての曲を再生すると終了)
	ランダムリピート
	プレイリスト内の曲をランダムに繰り返し再生。
音質モード変更	音質を変更します。平型スイッチ付イヤホンマイク
お買い上げ時	(別売)を接続しているときに効果が得られます。
ノーマル	▶音質を選択
	ノーマル…通常の音質。
	S-XBS 低音を強調。
	トレイン…音漏れの原因となる「シャカシャカ音」を低減。
サラウンド設定	自然な立体感のある音で再生できます。
お買い上げ時	▶ ON · OFF
OFF	
プレイリスト	作成したプレイリストの名前を変更します。
名編集	▶ プレイリスト名を編集
	● 文字数:60文字まで。
プレイリスト	プレイリストを複製します。
コピー	▶ プレイリスト名を入力
	● 文字数:60文字まで。
	● 「全曲リスト」を複製する場合、99曲目までがコピー
	されます。

機能メニュー	操作·補足
プレイリスト	作成したプレイリストを削除します。
1件削除	▶ YES
プレイリスト	作成したプレイリストをすべて削除します。
全削除	▶ YES
複数選択	複数の作成したプレイリストを選択して削除します。
	▶ 削除したいプレイリストにチェック
	▶ i¤ (機能) ▶ プレイリスト削除 ▶ YES

曲一覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足	
再生モード変更	⇒P.315	
音質モード変更	⇒P.315	
サラウンド設定	⇒P.315	
曲詳細情報	曲の曲名やアーティスト名、画像枚数や演奏時間などを	
	表示します。	
	● ○で画面をスクロールして確認できます。	
プレイリスト	新しいプレイリストを作成します。また、選択中の曲が新	
作成	しく作成されたプレイリストに登録されます。 ▶ プレイリスト名を入力	
	● 文字数:60文字まで。	
1件登録	選択中の曲をプレイリストに登録します。登録した曲は	
	プレイリストの最後に登録されます。	
	▶ プレイリストを選択	
1件解除	選択中の曲をプレイリストから解除します。	
	▶ YES	
全解除	プレイリスト内のすべての曲をプレイリストから解除	
	し、プレイリストも削除します。	
	YES	

機能メニュー	操作·補足
複数選択	複数の曲を選択して操作します。
	▶操作したい曲にチェック ix(概ix) 項目を選択
	曲登録 ⇒P.315「1件登録」。
	曲解除 ⇒P.315「1件解除」。
	全選択 すべての曲を選択。
	全選択解除 選択をすべて解除。
	プレイリスト作成⇒ P.315「プレイリスト作成」。
曲順変更	▶1つ目の曲を選択▶2つ目の曲を選択
	2つの曲の順番を入れ替えます。上記の手順を繰り返し
	て曲順を変更します。
	▶☑(確定)
検索	「全曲リスト」の中から、曲名またはアーティスト名で曲
	を検索します。
	▶曲名検索・アーティスト名検索
	▶曲名またはアーティスト名を入力▶☑
	該当する曲が一覧で表示されます。
	● 全曲リストの曲一覧画面で 🗹 (検索)を押しても検索
	できます。全曲リスト以外の曲一覧画面を表示してい
	る場合は、☑(≦ルル)を押すと全曲リストの曲一覧画
	面を表示できます。
	● 文字数:60文字まで。
	● 曲名やアーティスト名は先頭の文字から入力します。
	また、すべてを入力しなくても構いません。
画像表示	曲に登録されている画像を表示します。
	● 複数の画像が登録されている場合は、 図を押すと前ま
	たは次の画像を表示できます。

お知らせ

<複数選択>

- 99件まで選択できます。
- ●プレイリストをまたいで選択できません。

<検索>

●曲名やアーティスト名にFOMA端末で表示できない文字(「・」で表示されている文字)や半角文字が含まれている場合は、正しく検索できない場合があります。

<画像表示>

● 画像容量が700Kバイトより大きい場合は正しく表示されない場合があります。

再生中・停止中・一時停止中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
プレイリスト	再生するプレイリストを変更します。
変更	⇒P.313手順2へ
曲変更	再生する曲を変更します。
	⇒P.313手順2へ
再生モード変更	⇒P.315
音質モード変更	⇒P.315
サラウンド設定	⇒P.315
曲詳細情報	曲の詳細情報を表示します。⇒P.315
1件登録	停止中の曲をプレイリストに登録します。登録した曲は
	プレイリストの最後に登録されます。
	▶ プレイリストを選択
1件解除	停止中の曲をプレイリストから解除します。
	▶ YES
前画像表示	前の画像を表示します。
次画像表示	次の画像を表示します。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは、音楽CDの曲をパソコンに録音して管理したり、 録音した曲をmicroSDメモリーカードに書き込んでP704i μ で楽 しめるソフトウェアです。

- P704iμをF0MA USB接続ケーブル(別売)でパソコンと接続し、録音 した曲をmicroSDメモリーカードに書き込めます。⇒P.302
- SD-Jukeboxをご利用いただく場合は、SDオーディオ簡易操作ガイド (同梱の別紙、または付属CD-ROM内のPDF版)、およびSD-Jukebox のヘルプを必ずお読みください。

■対応するデータ形式

項目	対応するデータ形式	
入力形式	音楽CD、WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC	
出力形式	WMA、MPEG-2 AAC、MPEG-2 AAC+SBR、MP3	

- パソコンの環境によっては変換できないファイルもあります。
- ディスクレーベル面に**の**障値のマークが入っていない音楽CDの再生/録 音には対応していません。
- P704i uではMPEG-2 AAC形式、MPEG-2 AAC+SBR形式の音楽 データのみ再生できます。

■動作環境

SD-Jukeboxをお使いいただくためには、以下のような性能を満た したパソコンが必要です。

項目	説 明
対応OS (日本語版)	Microsoft® Windows® 2000 Professional, Microsoft® Windows® XP Professional/ Home Edition, Microsoft® Windows Vista™
必要な ソフトウェア	DirectX® 8.1以降 (インストールされていない場合、付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」からインストールしてください。

- SD-Jukeboxのヘルプ(取扱説明書)をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインス トールされていない場合は、付属の「FOMA P704i µ用CD-ROM lから Adobe Readerをインストールしてご覧ください。 で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Beaderへルプを参照し てください。
- 著作権保護機能対応のSDメモリーカードスロット付パソコンやSDメモ リーカードリーダーライターのみ動作します。

■SD-Jukeboxのインストール

付属の「FOMA P704iμ用CD-ROM」をパソコンにセットして 「TOP」画面が表示されたら、「エンターテイメントツール」をク リックしてSD-Jukeboxの「インストール」をクリックします。 インストーラーが起動します。画面に従って操作してください。

「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される 場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定 によって表示されますが、使用には問題ありません。 ※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。

お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告 | ウィンドウが表示さ れた場合 「実行」をクリックしてください。



「Internet Explorer – セキュリティの警告」ウィンドウが表示された場合

「実行する |をクリックしてください。



- [TOP]画面が動作する推奨環境はMicrosoft[®] Internet Explorer6.5以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしても「TOP]画面が表示されない場合は、次の手順で操作してください。
 1.Windows[®] のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
 - 2.「<CD-ROMドライブのID>: ¥SD-Jukebox¥SD-JukeboxV6 ¥Setup.exe」と入力し、「OK」をクリックします。 以降、画面に従って操作します。
- SD-Jukeboxをインストールする際は、CD-ROMに添付されているシール のシリアル番号を入力する必要があります。シリアル番号を入力しないとイ ンストールできませんので、シリアル番号は大切に保存してください。

本ソフトウェアに関するお問い合わせ先 Panasonic ソフトウェアサポート窓口 365日/受付9時~20時

一般電話からは 0120-853-334

携帯電話からは 20570-087-555(有料)

※PHSからはご利用になれません。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。
- ホームページもご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

その他の便利な機能

マルチアクセスについて<マルチアクセス>320
マルチタスクについて<マルチタスク>321
着信やメールの内容を音声で知らせる<音声読み上げ>322
指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る
<自動電源ON/OFF設定>325
アラームを利用する<アラーム>325
カレンダーでスケジュールを管理する<スケジュール>328
ToDoでスケジュールを管理する <todo>333</todo>
アラームで通知するときの状況を設定する
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オリジナルのメニューを使う
くプライベートメニュー設定>335
自分の名前やメールアドレスなどを登録する
<自局番号表示>336
音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する 、<通話中音声メモ><待受中音声メモ>337
テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する
<動画メモ>337
通話時間の表示を設定する<<通話中時間表示>338
通話時間と通話料金を確認する<通話時間/料金>338
積算時間/積算通話料金をリセットする (ATTACK)
<積算リセット>339
通話料金の上限値を設定する<通話料金通知>339
電卓を使う <電卓>340
フリーメモを作成する <フリーメモ>340
FOMAカードと本体の間でデータをコピー・削除する
<fomaカード(uim)操作>341</fomaカード(uim)操作>

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける/受ける	
	343
イヤホンをつないで自動で電話を受ける <オート着信>	344
各種機能の設定をリセットする<設定リセット>	344
登録データを一括して削除する<端末初期化>	345

<マルチアクセス> マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話・パケット通信・SMSの3回線を同時に使用できる機能です。

音声電話	1 回線
i モード、i アプリ、i モードメール、 パソコンをつないだパケット通信	1 回線
SMS	1 回線

- ◆マルチアクセスの組み合わせ詳細⇒P.411
- マルチアクセスの使用状況はアイコンで確認できます。
 - 「┛」.... 使用中の機能が一つのとき。
 - 「≠」…. 使用中の機能が複数のとき。



お知らせ

● マルチアクセス中は、それぞれの通信回線について通信料金がかかります。

i モード中・パケット通信中に音声電話をかける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話をかけることができます。

i モード中・パケット通信中 ▶ ़ (1秒以上)

待受画面が表示されます。

っ 電話をかける

● i モード中にテレビ電話をかけると、i モード接続を切断し、テレビ電話の発信を行います。 テレビ電話を終了すると、i モードの画面に戻ります。

i モード中・パケット通信中に音声電話を受ける

i モードやパケット通信を終了せずに音声電話を受けることができます。

- 電話がかかってきたら電話着信画面が表示され、 ②で電話に出る
 - 電話に出ないで i モードやパケット通信の画面に戻るには ⑤ を 1 秒以上押します。 相手にはメッセージは流れず、呼出中になります。 電話着信画面に戻るには、もう一度 ⑤ を 1 秒以上押します。

音声電話中に他の通信を利用する

音声電話を終了せずに i モードやメールの送受信などができます。

音声電話中 🎾 🚈

アイコンを選択して各機能の操作を行います。

お知らせ

- 通話中にメールやメッセージR/Fを受信しても着信音は鳴らず、着信イルミネーションも点滅しません。(「受信表示設定」は無効)
- 「受信表示設定」を「通知優先」に設定しているときは、以下の場合を除いて、着信音が鳴り受信結果画面が表示されます。
 - ・通話中 ・カメラ起動中
 - ·i アプリ待受画面に設定したi アプリを通常のi アプリとして実行中
- パソコンをつないだパケット通信を利用する場合は、音声電話中にパ ソコンから発信操作を行います。

マルチアクセス中に画面を切り替えるときは

(豆)を1秒以上押すか(豆)を押してタスクメニューから切り替えます。 ⇒P.322

<マルチタスク> マルチタスクについて

FOMA端末は、メニュー機能(⇒P.31)など最大3つの機能を同時 に使用できる「マルチタスク」に対応しています。

マルチアクセスとマルチタスクを組み合わせることにより、次の機 能を同時に使えます。

◆マルチタスクの組み合わせパターン⇒P.412

グループ	機能
メールグループ	i モードメール機能、SMS機能
iモード	メインメニューの「i モードグループ」内のメニュー機能
グループ	
設定グループ	メインメニューの「設定グループ」内のメニュー機能
ツールグループ	メインメニューの「ツールグループ」内のメニュー機能
その他グループ	音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信など
に属さない機能	



● ここでは「メニューアイコン設定」(⇒P.115)を「ノーマル」に設定して いるときの画面を例にしてマルチタスクを説明しています。

新しい機能を実行する

各種機能を実行中とデュー 新しい機能を実行



ツールグループの機能を 実行中の場合

機能の使用状況を確認するには

アイコンで確認するには

「▲」…使用中の機能が一つのとき。

「≤ |…使用中の機能が複数のとき。

タスクメニューで確認するには

「厨を押します。

現在使用中のメニューが一覧表示されます。 一覧から選択してメニューを切り替えること もできます。



マルチタスク中のグループを確認 するには

「メニューアイコン設定 |を「干ザイクタイル ~リボン に設定しているときは使用中のグ ループのアイコンに「▼」などが付きます。 「ノーマル」「カスタマイズ」に設定していると きはグループが枠で囲んで表示されます。



メニュー機能を呼び出す操作をしたときは

すでに同じグループのメニュー機能が呼び出されている場合は、機能を 切り替えるかどうかの確認画面が表示されます。

「YES」を選択すると元のメニュー機能は終了し、新しいメニュー機能が呼び出されます。

すでにタスクを3つ起動しているときに、さらに機能を起動しようとした場合、「これ以上機能を起動できません」と表示されます。

お知らせ

- 通話中に他の機能を同時に使っている間でも、通話料金は加算されます。
- ●他の機能が動作中に着信があった場合、正しく着信動作しないことがあります。その場合、「伝言メモ」や「転送でんわサービス」などが設定した呼出時間よりも短い時間で動作することがあります。
- ●処理負荷の高い機能を実行中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、表示などの動作に遅れが発生することがあります。

画面を切り替える

複数のメニュー機能が動作しているときは、「型」を1秒以上押すことで 画面を切り替えることができます。最近選択したものから新しい順で 切り替わります。

お知らせ

- メインメニュー以外で~ を1秒以上押すと待受画面が表示されます。
- (空)で画面を切り替えても、動作中のメニュー機能が終了したり、電話が切れたりすることはありません。また、文字入力画面(⇒P.348)から他のメニューに切り替え、そのメニューで文字編集などを行っても、タスクを切り替えれば、元の文字編集を続けることができます。

機能を終了する

- メニュー機能の画面が表示されている状態で(≥)を押すと、そのメニュー機能が終了します。
- ◆ タスクメニューで[in]([stud])を押し、「YES」を選択するとメニュー機能がすべて終了し、待受画面に戻ります。

<音声読み トげ>

着信やメールの内容を音声で知らせる

着信を着信音の代わりに音声で知らせたり、メールの内容を自動で 読み上げるように設定できます。また、ボイスダイヤルやボイス検 索の操作を音声ガイダンスで案内します。

音声読み上げ設定

お買い上げ時 OFF

▶音声読み上げ設定 ▶ON・OFF

う 読み上げたい項目にチェック▶☑(完了)

ボイスダイヤル

.....ボイスダイヤル呼出の操作を音声ガイダンスで案内。

ボイス検索

.....ボイス検索の操作を音声ガイダンスで案内。

電話着信

......音声電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせ。

テレビ電話着信

......テレビ電話をかけてきた相手の情報を着信中に音声でお知らせ。 メール/メッセージ受信

.....メールやメッセージR/Fの受信時に件数を音声でお知らせ。 (「メール/メッセージ鳴動 | の設定は無効。)

送受信メール一覧表示

.....メール一覧画面で送信元/宛先、題名などを読み上げ。

送受信メール詳細表示

……メール詳細画面で送信元/宛先、題名、本文などを読み上げ。 (「開封時メロディ再生設定」を「自動再生する」に設定中は読み上 げません。ただし、メール一覧画面で(®)を連続して押すと、メロ ディが再生されず音声読み上げを行う場合があります。)

メールプレビュー

-プレビュー表示の画面で宛先、本文などを読み上げ。
- いずれかのボタンを押すとメールの音声読み上げを途中で止める ことができます。

ただし、画面をスクロールした場合は、音声読み上げは継続されます。

● microSDメモリーカードに保存されているメールは音声読み上げは行いません。

音声読み上げ音量

お買い上げ時 レベル4

****** ▶ その他 ▶ ボイス設定**

▶音声読み上げ音量▶☑で音量を調節

音声読み上げ出力先

お買い 上げ時 スピーカ

音声読み上げ時に鳴る音を、スピーカから鳴るようにするか受話口 に耳をあてて聞くようにするかを設定します。

▶音声読み上げ出力先▶スピーカ・受話口

お知らせ

- ●「受話口」に設定していても、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」はスピーカから音が鳴ります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、「イヤホン切替」 の設定に従って音が鳴ります。

ただし、「音声読み上げ出力先」を「受話口」に設定し、「イヤホン切替」を「イヤホン+スピーカ」に設定した場合は、「電話着信」「テレビ電話着信」「メール/メッセージ受信」以外はイヤホンからのみ音が鳴ります。

- ●ハンズフリー対応機器からは「電話着信」「テレビ電話着信」のみ音声読み上げを行う場合があります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチを押しても音声読み 上げが止まらない場合があります。

音声読み上げ有効設定

お買い上げ時 |標準

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続時のみ音声読み上げを行います。

----▶ 🔣 ▶その他▶ボイス設定

▶音声読み上げ有効設定
標準・イヤホン接続時のみ

標準.....常に音声読み上げを行う。 イヤホン接続時のみ....接続時のみ音声読み上げを行う。

お知らせ

●「イヤホン接続時のみ」に設定しているときは、音声読み上げ中に平型 スイッチ付イヤホンマイクを外しても音声読み上げが継続されます。 また、平型スイッチ付イヤホンマイクを外しているときに着信などが あった場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しても、音声読 み上げは行いません。

音声読み上げのルールについて

電話帳やメールなどの内容は、おおむね次のルールに基づいて読み上げられます。

●使用する機能によっては、各ルールとは異なって読み上げる場合があります。

<数字>

● 数字が並んでいる場合は、16桁まで桁読みします。ただし、先頭が 「0」の場合やURL、メールアドレスと判定された場合は、数字の読み 上げになります。

<例>12345:イチマンニセンサンビャクヨンジューゴ

数字を「/」や「.」で区切ると、日付として読み上げます。<例>2007/11/15(2007.11.15)

:ニセンナナネンジューイチガツジューゴニチ 07/11/15(07.11.15)

:ゼロナナネンジューイチガツジューゴニチ

 ●「1日」は日付とそれ以外で読みが異なります。
 「1日」以外は常に日付と同様に読み上げます。
 <例>11月1日:ジューイチガツツイタチ 1日後:イチニチゴ

● 数字を「:」で区切ると、時刻として読み上げます。

<例>10:30:ジュージサンジュップン AM10:30:ゴゼンジュージサンジュップン

22:30:30:ニジューニジサンジュップンサンジュービョー

●電話番号や郵便番号は「-」「(」「)」は読み上げず、数字だけを読み上げます。

<例>090-1234-XXXX

: ゼロキューゼロイチニサンヨンXXXX

●数字の先頭に「¥」「\$」「ゆ」「£」がある場合は、金額として読み上げます。「、」が使用されている場合は、3桁ごとに区切られていなければ「、」より前を金額、あとを数字と判定します。

<例>¥980:キューヒャクハチジューエン ¥2.980:ニヤンキューヒャクハチジューエン

¥29,80:ニジューキューエンハチジュー

●「(数字)分の(数字)」は分数として読み上げます。

<英字>

- FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って読み上げます。
- ◆4文字以上でローマ字読みできる場合は、ローマ字読みで読み上げます。
- 数字のあとに英字がある場合は、単位として読み上げるものもあります。
- 日付の前にある「M」「T」「S」「H」は年号に変換して読み上げます。
- ●上記の条件以外の場合は、アルファベット読みで読み上げます。

<記号>

- 「記号一覧表」に従って読み上げます。ただし、同じ記号が3つ以上続く場合は、その記号を読み上げません。
- ●以下の文字列は「ヘンシン」と読み上げます。 「Re: |「Re> | 「Re2 : | 「Re2 * |
- ●以下の文字列は「テンソー」と読み上げます。 「Fw:」「Fw>」「Fw2:」「Fw2>」「Fw2*」「Fwd:」「Fwd>」「Fwd2:」 「Fwd2>」「Fwd2*」
- 「ヘンシン」「テンソー」が複数連続する場合は、1回のみ読み上げます。 〈例>Re:Re>:ヘンシン

Fw>Fw::テンソー

Re:Fw:Fw:Re:Re:Re::ヘンシンテンソーヘンシン

<絵文字>

「絵文字一覧表」に従って読み上げます。

<顔文字>

● FOMA端末に内蔵されている音声読み上げ用の辞書に従って顔文字を読み上げます。ただし、URLやメールアドレスと判定した場合は、記号として読み上げます。

<その他>

- ●句読点や「!」「?」などがある場合は、区切って読み上げます。
- ●曜日を表す漢字が「(」「)」ではさまれている場合は、曜日として読み上げます。

<例>11/15(木)

: ジューイチガツジューゴニチモクヨービ

◆ 文章の内容や記載の内容(特に地名や固有名詞など)により、正しく読み上げが行われない場合があります。

<自動電源ON/OFF設定>

指定した時刻に自動的に電源を入れる/切る

お買い上げ時

自動電源 ON: OFF 自動電源OFF: OFF

設定した時刻に自動的に電源をON/OFFします。

← → → → 申計 → 自動電源ON / OFF設定

▶自動電源 ON・自動電源 OFF ▶項目を選択

OFF.......自動電源ON/OFFを設定しません。設定が終了します。 **1回**.......設定した時刻に1回のみ電源をON/OFFします。

毎日……設定した時刻に毎日電源をON/OFFします。

時刻を入力

● 時刻は24時間で入力します。

お知らせ

- 「自動電源ON 」と「自動電源OFF 」を同時刻に設定した場合、設定した 時刻になったときにFOMA端末の電源が切れていると電源が入り、 FOMA端末の電源が入っていると電源が切れます。
- アラームやスケジュールアラームと同時刻に「自動電源OFF |を設定す ると、アラームやスケジュールアラームが優先されます。
- 「自動電源OFF 」を設定しても、待受画面以外を表示中に指定した時刻 になった場合は電源は切れません。動作中のそれぞれの機能を終了し たあと、電源が切れます。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院 など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ「自動電源ON」 を「OFF Iに設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

<アラーム> アラームを利用する

x==- 4 4

お買い トげ時 OFF

設定した時刻になるとアラーム音とアニメーション、イルミネーショ ンでお知らせします。5件まで登録できます。



2アラーム2 OFF 国アラーム3 OFF **4**アラーム4 OFF 国アラーム5 OFF 編集 選択 3 機能

ロアラーム1

アラームを選んで□(編集) ▶以下の操作を行う

- (概能)→「編集」を選択してもアラーム を登録/編集できます。
- 登録済みのアラームを選択するか、
- [iα](概能)→「詳細表示」を選択すると、登 録内容を確認できます。
- アラームを「OFF」にする場合は、
 - (機能)→「1件OFF」または「全件OFF」 →「YES |を選択します。

繰り返しなし ♪時刻アラーム音 分レベル4 スヌーズ通知する で電源ONしない ♥マナーモード優先する

選択 1

項日

(L) (時刻)

▶ アラームを鳴らす時刻を入力

● 時刻は24時間で入力します。

● すでに設定されているアラームと同じ時刻は設定で きません。

操作·補足

ധ (繰り返し)

▶繰り返しの種類を選択

設定なし.....繰り返しなし(1回のみ)の設定。

繰り返しの設定が終了。

毎日......設定したアラームを毎日繰り返す。

詳細画面に「⑥」が表示され、繰り返しの設 定が終了。

曜日指定……設定したアラームを毎週、指定した曜日に

繰り返す。

- ▶ 設定したい曜日にチェック
- 1つ以上の曜日を選択してください。
- 詳細画面に「が表示されます。

項目	操作·補足
>	▶ アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	● 「OFF」選択時はアラーム音の設定が終了します。
	▶フォルダを選択▶アラーム音を選択
띭	▶○で音量を調節
(音量)	●「ステップ」に設定すると、約3秒間の無音のあとにレ
	ベル1~6の順で約3秒ごとに音量が上がります。
<u>R</u>	▶スヌーズ通知する・スヌーズ通知しない
(スヌーズ通知)	「スヌーズ通知する」選択時は設定が終了します。
	「スヌーズ通知しない」選択時は続いてアラーム音が
	鳴り続ける時間を設定します。
	● スヌーズ通知の動作について⇒P.326
	▶鳴動時間(分)を入力
	● [01]~[10]の2桁を入力します。
h.	電源を切っているときにアラーム時刻になった場合、自
♪ (電源ON)	動的に電源をONにしてアラーム通知するかどうかを設
(电//SUIV)	新りにもぶをUNICUC/プーム通知するかとプルを設 定します。
	72.00.00
	▶電源ONする・電源ONしない
\text{\tin}\text{\tetx{\text{\tetx{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	マナーモード中のアラーム音量について設定します。
(マナーモード	▶項目を選択
優先)	マナーモード優先する
	P.109「アラーム音量」に従って音が鳴る。
	アラーム優先する
	本機能で設定した音量で音が鳴る。

🤦 🖾 (完了)を押す

お知らせ

- スヌーズ中に着信があった場合やスケジュール・ToDoのアラーム音が鳴った場合、スヌーズは解除されます。
- ●自動的に電源をONにしてアラームを通知する場合、FOMAカード動作制限の対象となるアラーム音が選択されていると、お買い上げ時のアラーム音が鳴ります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源の設定を「電源ONしない」に設定し、FOMA端末の電源をOFFにしてください。

「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定 しているときは

「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」のアラームを設定しているとデスクトップにアイコンが表示されます。

- 「🎑」.... 当日の設定(過ぎた時刻の設定は除く)がある場合に表示。
- 「▲」…明日以降の設定のみの場合に表示。
- ●「時計表示設定」の「表示方法」を「OFF」に設定した場合や、スケジュール・ToDoを「通知しない」に設定して登録した場合は表示されません。

|「アラーム」、「スケジュール」、「ToDo」で設定した時刻に | なると

アラーム音が約5分間(「アラーム」は設定した時間)鳴り、イルミネーションが点灯します。また、「バイブレータ」の「電話」で設定した動作で振動してお知らせします。アラームを「スヌーズ通知する」に設定した場合は、(②)を押してスヌーズを解除するまで約5分おきに約1分間、最大6回アラーム音が鳴ります。

- 通話中のときは
 - 受話口からアラームが3回繰り返し鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音を止めることができます。「アラーム」の場合は、もう一度いずれかのボタンを押すとスヌーズを含めてアラームを終了します。通話中の相手が電話を切った場合は、スヌーズを含めてアラームを終了します。画面には、設定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションまたは i モーションが表示されます。
- 操作中は 「アラーム通知設定」で操作中の通知のしかたを設定できます。 ⇒P.334

●アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは 「アラーム」→「ToDo」→「スケジュール」の優先順位で通知します。 通知できなかったスケジュールまたはToDoについては「未通知ア ラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。

電源OFFのときは<アラーハ>

自動電源の設定を「電源ONする」に設定している場合は、自動的に電源をONにしてアラーム通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源はOFFのままでアラーム通知しません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。
<スケジュール・TODO>

アラーム通知はしません。電源をONにしたあとも「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

▼ナーモード中は<アラーハ>

バイブレータとイルミネーションの点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「アラーム音量」を「消去」以外に設定しているときはアラーム音が鳴ります。

<スケジュール·ToDo>

バイブレータとメッセージ表示、イルミネーションの点灯でお知らせします。ただし、マナーモード設定中の動作を「オリジナルマナー」に設定し、その設定内容で「電話着信音量」を「消去」以外に設定しているときはアラーム音が鳴ります。

- ●オールロック中、PIMロック中は アラーム通知はしません。オールロックやPIMロック解除後に「未通 知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。また、電源 もOFFにしていたときは、電源はONにならず、オールロックやPIM
- ロック解除後も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

 ◆ SD-PIM動作中、赤外線通信中は
 アラーム通知はしません。

各機能の終了後に「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。

● ソフトウェア更新中は

アラーム通知はしません。 書き換え中に設定した時刻になった場合は、ソフトウェア更新終了後 も「未通知アラームあり」のアイコンは表示されません。

アラーム音/アラームメッセージ・アニメーション/

iモーションの表示を消すには

いずれかのボタンを押せばアラーム音は停止しますが、アニメーション / iモーションは静止画になり、アラームメッセージは表示されたまま 残ります。もう一度いずれかのボタン(アラームを「スヌーズ通知する」 に設定した場合は(を))を押すと消せます。ただし、FOMA端末を閉じているときは、サイドボタンでスケジュールのアラームメッセージの表示 は消せません。また、電話がかかってきたときはアラームは停止します。

お知らせ

- i モーションによってはアラーム音に設定できない場合があります。
- アラーム音に設定した i モーションによってはアラーム通知時に音声のみが再生される場合があります。

「アラーム通知」ができなかったときは

アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラーム あり」のアイコンが表示されます。そのアイコンから通知できなかった アラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。 未通知アラーム情報は通知できなかった最新のものを表示します。

- 1. 待受画面 ▶ ▶ 🔩 を選択
 - (*****)または**ふ**がを押すと元の状態に戻ります。
 - ●未通知アラーム情報を確認すると、「未通知アラームあり」のアイコンは消えます。

) 未通知アラーム情報 アラーム 1 通知 11/15 (木) 10:30 賞 未通知アラーム情報 スケジュール通知 111/15(木) 10:30 g テニス

無通知アラーム情報ToDo通知11/15 (木) 10:30優先度: 図 状態確認: 臓調 会議

アラームの場合

スケジュールの場合

ToDoの場合

お知らせ

 「アラーム通知設定」を「通知優先」に設定している場合、発信中に アラーム時刻になったときは相手を呼び出したあとに、着信中にア ラーム時刻になったときは通話を開始したあとにお知らせします。

<スケジュール> **4.5**

カレンダーでスケジュールを管理する

1ヶ月単位または1週間単位でカレンダーを表示し、登録したスケ ジュールを確認できます。

2007年1月1日から2037年12月31日まで表示・登録できます。

アラーム通知の動作について⇒P.326

スケジュールを登録する

指定した日付・時刻になるとアラーム音やイルミネーション、アラームメッセージ(スケジュールの要約や内容)および設定したアイコンに対応したアニメーションで用件をお知らせします。 スケジュールは100件まで登録できます。

□ ► スケジュール ► □ (新規) ■ スケジュール ► 以下の操作を行う





カレンダー画面

項目	操作·補足
<u>(L)</u>	▶ スケジュールを開始する日付、時刻を入力
(開始日時)	● 時刻は24時間制で入力します。
<u>(b)</u>	▶ スケジュールを終了する日付、時刻を入力
(終了日時)	● 時刻は24時間制で入力します。

項目	操作・補足
ф	▶繰り返しの種類を選択
(繰り返し)	設定なし繰り返しなし(1回のみ)の設定。
	繰り返しの設定が終了。
	毎日 設定したスケジュールを毎日繰り返す。
	繰り返しの設定が終了。
	曜日指定 設定したスケジュールを毎週、指定した
	曜日に繰り返す。
	● 繰り返し(毎日/曜日指定)を設定したスケジュール
	も1件としてカウントされます。
	▶ 設定したい曜日にチェック▶ 🖾 (完了)
	● 1つ以上の曜日を選択してください。
4	▶通知方法を選択
(通知)	通知する 開始日時に設定した時刻に通知。
	通知の設定が終了。
	事前通知する…設定した事前通知時刻にのみ通知。
	通知しない通知なし。通知の設定が終了。
	▶ 何分前に通知するかを入力
	● [01]~[99]の2桁を入力します。
)	▶ アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	●「OFF」選択時はアラーム音の設定が終了します。
	▶ フォルダを選択▶アラーム音を選択
	● 待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音量
	でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラーム音
	は、「受話音量」で設定した音量になります。
=	▶ スケジュール要約を入力
(要約)	● 文字数:全角20/半角40文字まで。
	▶ スケジュール内容を入力
(内容)	● 文字数:全角256/半角512文字まで。
	▶アイコンを選択
	■ ユーザアイコンを設定しているときは《~~》が表示
	されます。
	● アラーム通知のとき、選択したアイコンに対応したア
	ニメーションが表示されます。

☑ (宗) を押す

- スケジュール内容を入力していない場合、 **第7** は表示されず登録できません。
- シークレットモード中は、スケジュールを シークレット登録するかどうかの確認画面 が表示されます。

「YES」または「NO」を選択します。 シークレット専用モード中はシークレット 登録されます。

- 設定により、画面に以下のアイコンが表示 されます。
 - □:アラームでお知らせ
 - ●:毎日繰り返し
 - ●:曜日指定繰り返し

同じ日時に2つのスケジュールを設定しようとしたときは

同時刻に設定できるのは「繰り返し」(毎日/曜日指定)と「繰り返しなし」 (設定なし)の組み合わせだけです。2つのスケジュールがともに「繰り返 しなし」(設定なし)またはともに「繰り返し」(毎日/曜日指定)の場合は、 上書きするかどうかの確認画面が表示されます。

「繰り返しなし」のスケジュールと「繰り返し」のスケジュールの場合は、 「繰り返しなし」が優先される旨の確認画面が表示されます。

お知らせ

- ●シークレットデータとして登録したスケジュールは、「シークレット モード「シークレット専用モード」以外の通常のモードでのアラーム 通知時にシークレットのアニメーションが表示され、アラームメッ ヤージは表示されません。
- i モーションのユーザアイコンを設定したスケジュールのアラーム音 に i モーションまたは「おしゃべり1」「おしゃべり2」を設定した場合、 設定したユーザアイコンは無効になります。
- アラーム音に i モーションまたは「おしゃべり1 | 「おしゃべり2 | を設定し たスケジュールに i モーションのユーザアイコンは設定できません。

お願い

2007/11/15(木)

010:30 同のテーフサー

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失し てしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一 に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSD メ干リーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)と FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

休日・記念日を登録する

休日と記念日は1日1件ずつ、それぞれ100件まで登録できます。



<u>/---</u> ▶ <u>|</u> ▶ スケジュール

▶ (新規) ▶ 休日・記念日 ▶以下の操作を行う

2007/11/15 ○繰り返しなし 図〈未登録〉

項目	操作·補足
(L)	▶日付を入力
(日付)	
ළා	▶繰り返しの種類を選択
(繰り返し)	設定なし繰り返しなし(1回のみ)の設定。
	毎年設定した休日・記念日を毎年繰り返す。
	●繰り返し(毎年)を設定した休日・記念日も1件として
	カウントされます。
3	▶休日または記念日の内容を入力
(内容)	● 文字数:全角10/半角20文字まで。

□ (原配)を押す

設定した休日(※)·記念日(№)が登録されます。 ★:毎年繰り返し



スケジュールの内容を確認する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認します。



► スケジュール

カレンダー画面が表示されます。

- 選択されている日付は反転表示され、画面の下にその日のスケ ジュールが表示されます。
- カレンダー画面の表示
 - :当日
 - □:午前にスケジュールあり
 - ■:午後にスケジュールあり
- ◆休日は赤色、記念日は赤丸で囲んで表示されます。





- ●スケジュール件数
- ②スケジュール、休日、 記念日のアイコン

1调間表示

- 3スケジュール、休
- 日、記念日のアイ コンと内容

日付を選択

選択した日付のスケジュールの一覧が時刻順 に表示されます。



スケジュール一覧画面

スケジュール、休日または記念日 を選択



スケジュール詳細画面

お知らせ

- 祝日は「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)、および 2005年5月までに既に公布されている一部改正法に基づいて作成し ています。また、春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で 発表されるため異なる場合があります。
- 1ヶ月表示のカレンダー画面では、休日、記念日のアイコンは午後の欄 に表示されます。

カレンダー画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	▶項目を選択
	スケジュール⇒P.328手順1へ
	休日⇒P.329手順1へ
	記念日⇒P.329手順1へ
1ヶ月表示・	カレンダー画面の表示を切り替えます。
1週間表示	▶1ヶ月表示・1週間表示
お買い上げ時	
1ヶ月表示	
アイコン別表示	▶ 表示したいアイコンを選択

選択したアイコンで登録されているスケジュールの一 覧が表示されます。

- スケジュールを選択すると詳細が表示されます。
- 繰り返しを設定しているスケジュール(「(□)または 「●1)は1件として表示されます。日付は、今後のス ケジュールの中で最も近い日付が表示されます。

機能メニュー	操作•補足
ユーザアイコン	⇒P.331
設定	
登録件数確認	スケジュール、休日、記念日の件数を表示します。シー
	クレットモード、シークレット専用モード中は、シーク
	レットデータとして登録されているスケジュールの件
	数を表示します。
	●確認が終われば値が値がで押します。
赤外線全件送信	⇒P.308
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールや休日、記念日
	を削除します。
	▶削除したい項目を選択▶YES
全削除	すべてのスケジュールや休日、記念日を削除します。
	▶端末暗証番号を入力
	▶削除したい項目を選択▶YES
	● 休日をすべて削除すると、祝日の設定はお買い上げ時
	の状態に戻ります。
祝日リセット	削除した祝日をお買い上げ時の初期状態に戻します。
	休日はリセットされません。
	▶ YES

ユーザアイコン設定

静止画、アニメーションまたは i モーションをユーザアイコンとして 登録すると、用件をお知らせするときに登録した画像が表示されます。 ユーザアイコンは5件まで登録でき、アイコン選択の画面では「』」 ~[4]と表示されます。

カレンダー画面・スケジュール一覧

画面・スケジュール詳細画面 〈未登録〉 〈未登録〉 ▶ [ix (「機能」) ▶ ユーザアイコン設定



- > <未登録>
- 静止画、アニメーションまたは i モーションが 1 件も登録されてい ないときは、「ユーザアイコン設定」は選択できません。
- ●変更する場合は、登録済みのユーザアイコンを選択します。

ユーザアイコンの種類を選択▶フォルダを選択 ▶画像を選択

● 選択した画像が大きい場合は「貼付表示位置 | で設定した位置に表 示されます。

お知らせ

●画像によってはユーザアイコンに設定できない場合があります。

ユーザアイコンの設定を解除するには

手順1の画面で「全解除 |→「YES |を選択します。 解除されたアイコンを使用していたスケジュー ルのアイコンは「〇」に変わります。



選択したユーザアイコン1件だけを解 除するには

手順2で「ユーザアイコン解除」を選択します。



スケジュール一覧画面・スケジュール詳細画面の機能メニュー

NO DI IV	発画曲 ハノフェール肝臓画曲の成化パーエ
機能メニュー	操作·補足
新規登録	▶項目を選択
	スケジュール⇒P.328手順1へ
	休日⇒P.329手順1へ
	記念日⇒P.329手順1へ
編集	スケジュール⇒P.328手順1へ
	休日と記念日⇒P.329手順1へ
	■ (編集)でも編集できます。
	● 祝日は編集できません。
コピー	スケジュール、休日または記念日をコピーして別の日付
	に登録します。
	▶貼り付け先の日付、時刻を入力
	スケジュール⇒P.328手順1へ
	休日と記念日⇒P.329手順1へ
	コピー元に「繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)」が設
	定されていても、貼り付け先では「繰り返しなし」に変
	更されます。
±1.5.6 ±=	● 祝日はコピーできません。
カレンター表示	アイコン別表示からカレンダー表示に戻ります。
フィーン・四十二	アイコン別表示中のみ操作できます。
	スケジュールをアイコン別に表示します。⇒P.330
ユーザアイコン	⇒P.331
設定	
シークレット	スケジュールをシークレットに設定/解除します。 YES
設定・シーク レット解除	「シークレットモード」「シークレット専用モード」以
レット呼哧	▼ 「 クーフレットモート」「 クーフレット等用モート」以 外の通常のモードで「シークレット設定 を選択した
	場合、端末暗証番号を入力します。
iモードメール	スケジュールの日付と内容が本文に入力された i モー
作成	スケッユールの日刊と内谷が本文に入力された「モー ドメールを作成します。
1 1740	⇒P.199手順2へ
赤外線送信	⇒P.307
***************************************	⇒P.308
microSDへ	⇒P.297
コピー	→1 .LU/

機能メニュー	操作·補足
1件削除	▶ YES
	● 繰り返し(毎日/曜日指定/毎年)が設定されている
	スケジュール、休日または記念日を削除した場合、繰
	り返しデータがすべて削除されます。
	●祝日は「1件削除」でのみ削除できます。
前日まで削除	選択した日付の前日までのスケジュールを削除します。
	⇒P.331
選択削除	▶ 削除したいスケジュールにチェック
	▶ 図(完了) ▶ YES
全削除	スケジュール、休日または記念日をすべて削除します。
	アイコン別表示中のみ操作できます。⇒P.331

<ToDo>

د-- 9 5

ToDoでスケジュールを管理する

予定をリストで管理し、設定の時刻にアラームでお知らせします。 ToDoを最大100件登録してスケジュールを管理できます。

● アラーム通知の動作について⇒P.326

▶ToDo ▶ ☎ (新規) ▶ 以下の操作を行う

- すでにToDoが登録 されている場合は、 機能メニューから 「新規登録 | を選択 します。
- 登録済みのToDoを 選択すると、登録内 容を確認できます。





項目	操作•補足
	7111 1111
1	▶本文(ToDo内容)を入力
(本文)	● 文字数:全角100/半角200文字まで。
(L)	▶項目を選択
(期日)	直接入力期日(期限)を直接入力。
	カレンダーから入力 カレンダーから期日(期限)を選択
	して確認。(確認後は●(確定)を
	押します)
	なし期日(期限)設定なし。
	(アラーム通知しません)
優	▶優先度を選択
(優先度)	● 期日順でソートしたときに、同一日付の場合優先度の
	高い順に表示されます。
	▶ カテゴリーを選択
(カテゴリー)	

項目	操作·補足
_	▶通知方法を選択
(通知)	通知する 設定時刻にアラームで通知。
	通知の設定が終了。
	事前通知する 設定した事前通知時刻にのみ通知。
	通知しない
	▶何分前に通知するかを入力
	● [01]~[99]の2桁を入力します。
)	▶ アラーム音の種類を選択
(アラーム音)	● 「OFF」選択時はアラーム音の設定が終了します。
	▶ フォルダを選択▶アラーム音を選択
	● 待受中のときは、「着信音量」の「電話」で設定した音量
	でアラーム音が鳴ります。また、通話中のアラーム音
	は、「受話音量」で設定した音量になります。

☑ (原配)を押す

高:優先度高い

低:優先度低い

◆本文(ToDo内容)を入力していない場合、 「完了」は表示されず登録できません。



お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失し に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSD メモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)と FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

ToDo表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	⇒P.333手順1へ
編集	⇒P.333手順1へ
	● 図(編集)でも編集できます。
	● ToDoの状態が「完了」に設定されていて「完了日」を編
	集する場合は、「完」を選択し、P.333手順1「期日」と
	同様の操作を行います。
状態	ToDoの一覧では設定した状態が状態アイコンで表示さ
	れます。
	▶状態を選択
	● 状態アイコンは、期日を過ぎると青色から赤色に変わ
	ります。
	● 「完了」を選択した場合は、P.333手順1「期日」と同
	様の操作を行います。
カテゴリー別	▶ カテゴリーを選択
表示	● ToDoを選択すると詳細が表示されます。
ソート/	並べ替えて表示します。また、状態別にも表示できます。
フィルタ	▶表示したい順番や状態を選択
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
赤外線送信	⇒P.307
赤外線全件送信	⇒P.308
microSD^	⇒P.297
コピー	
1件削除	▶ YES
選択削除	▶削除したいToDoにチェック
	▶囫(完了) ▶YES
完了済み削除	状態が「完了」に設定されているToDoを削除します。
	YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<アラーム通知設定>

アラームで通知するときの状況を設定する

お買い上げ時 通知優先

他の機能を操作中に「アラーム」、「スケジュール」と「ToDo」のアラーム 通知をするかどうかを設定します。

∞--▶ 🐔 ▶時計▶アラーム通知設定

>操作優先・通知優先

操作優先.... 待受画面表示中のみアラーム通知を実行。

通知優先....FOMA端末を操作しているときや通話中もアラーム通知 を実行。

お知らせ

● アラーム通知ができなかったときは、デスクトップに「未通知アラーム あり」のアイコンが表示されます。

<プライベートメニュー設定>

オリジナルのメニューを使う

お買い上げ時

自局番号表示 着信音量 発信者番号通知 電卓 アラーム SDオーディオ バイブレータ スケジュール

よく使う機能を「プライベートメニュー」に登録します。 電話帳、設定、データBOX、LifeKit、ユーザデータ、サービス、 i モード、メール、i アプリの各機能(⇒P.390)から9件まで登録 できます。

プライベートメニューから機能を選択する

スケジュール、休日または記念日の内容を確認します。

を2回押す

プライベートメニューが表示されます。

- in (設定)を押すとプライベートメニュー 設定画面が表示されます。
- 15秒以上ボタンを押さなかった場合は待 受画面に戻ります。



プライベートメニュー

_ アイコンを選択

選択した機能の画面が表示されます。

プライベートメニュー設定を表示する

<u>/---</u> 5 2



プライベートメニュー 設定画面

プライベートメニュー設定画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
メニュー登録	プライベートメニューによく使う機能を登録します。
	▶登録する機能を選択
	● プライベートメニュー設定画面で項目を選択しても
	登録画面が表示されます。
	● ☑でメニュー機能の大項目もしくは中項目ごとに登
	録できる機能が表示されます。 🖸 で登録する機能を
	選びます。
背景イメージ	▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択
変更	
お買い上げ時	
スタンダード	
デスクトップ	⇒P.121
貼付	
メニュー初期化	プライベートメニューをお買い上げ時の項目に戻します。
	▶ YES
1件解除	▶ YES
全解除	▶ YES

お知らせ

<メニュー登録>

「iモード」、「iアブリ」および「メール」はメニュー機能の大項目のみ 登録できます。その中の各機能は登録できません。

<背景イメージ変更>

●設定できる画像は、画像サイズがVGA(640×480)以下で最大 100KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。ただし、アニメーションGIFを設定した場合は、最初の1コマ目が表示されます。

<自局番号表示>

×=== O

自分の名前やメールアドレスなどを登録する

ご契約の電話番号(自局番号)の他にお客様の個人データとして名 前とフリガナ、電話番号(3件)、メールアドレス(3件)、住所、誕生 日、メモ、静止画を登録できます。

メールアドレスを変更またはシークレットコードを登録したとき は、本機能のメールアドレスも変更してください。

● 自局番号表示 | □ (編集)

>端末暗証番号を入力





白局番号表示画面

P.86手順2の操作を行って個人データを登録します。

- 自局番号は変更、削除できません。
- ●「全データ表示」などの操作で、すでに端末暗証番号を入力してい る場合は、端末暗証番号の入力画面は表示されません。

☑(完了)を押す

お知らせ

- 自局番号以外の項目はFOMA端末に登録されるため、他のFOMAカー ドをセットしても表示されます。
- ◆本機能で変更するメールアドレスは、自局番号表示で表示するメール アドレスだけです。実際のメールアドレスは変更されません。

自局番号表示画面の機能メニュー

1016 (A)	
機能メニュー	操作·補足
個人データ編集	⇒P.336手順1へ
全データ表示	登録した電話番号やメールアドレスなどをすべて表示
	します。
	▶端末暗証番号を入力
	◯でそれぞれの項目を表示します。
名前コピー	名前をコピーします。
電話番号コピー・	各項目をコピーします。
メールアドレス	● 表示した項目によって機能メニュー項目は異なりま
コピー・	す。
住所コピー・	
誕生日コピー・	
メモコピー	
赤外線送信	⇒P.307
microSD^	⇒P.297
コピー	
電話番号削除・	各項目を削除します。
メールアドレス	YES
削除·	● 端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗
住所削除・	証番号を入力します。
誕生日削除・	● 表示した項目によって機能メニュー項目は異なりま
メモ削除・	す。
静止画削除	
個人データ	自局番号以外の電話番号やメールアドレスなど、登録し
初期化	たすべての個人データを初期化(削除)して、お買い上げ
	時の状態に戻します。
	▶ YES
	● 端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、端末暗
	証番号を入力します。

<通話中音声メモ><待受中音声メモ>

音声電話中、待受中の声を音声メモとして録音する

音声メモには、音声電話中に相手の声を録音する「通話中音声メモ」と、待受中に自分の声を録音する「待受中音声メモ」の2つがあります。 録音できる件数は、「通話中音声メモ」または「待受中音声メモ」のどちらか一方で1件、録音時間は約20秒間です。

● 「通話中音声メモ」「待受中音声メモ」の再生/消去について⇒P.75

音声電話中に相手の声を録音する

音声電話中▶▼(1秒以上)

「ピッ」と鳴って録音が始まります。

- 以下の操作でも録音できます。
 - 1.音声電話中▶ 4-1 ▶ 通話中音声メモ
- 録音を途中で止めるときは◎(優計)、虚がまたは▼(1秒以上)を押します。
- 録音中に ②を押すと、録音を停止し、通話を終了します。
- 録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「通話中音声メモ」「待受中音声メモ」のどちらかがすでに保存されているときに録音をした場合は、再生・未再生に関わらず上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録音できません。

待受中に自分の声を録音する

¹-4 3

「ピッ」と鳴って録音が始まります。送話口に向かってお話しください。

- 録音を途中で止めるときは(停止)、(値がまたは(車を押します。
- ●録音時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録音が終わると「ピピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。

お知らせ

●録音中に電話がかかってきたときやアラーム、スケジュール、ToDo のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、 録音が中断されます。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

<動画メモ>

テレビ電話中の画像を動画メモとして録画する

テレビ電話中に相手のカメラ画像と音声を録画できます。 1件につき約20秒間、5件まで録画できます。

●「動画メモ」の再生/消去について⇒P.75

テレビ電話中 ▶ 🔻 (1 秒以上)

「ピッ」と鳴って録画が始まります。録画が始まると「●REC」が表示されます。

- 相手には「画像選択」の「動画メモ選択」で設定した静止画が表示されます。
- 録画を途中で止めるときは○(停止)または▼(1秒以上)を押します。
- ●録画中にを押すと、録画を停止し、通話を終了します。
- ●録画時間(約20秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。 録画が終わると「ピピッ」という音が鳴り、通話中の画面に戻ります。

お知らせ

- ●「動画メモ」がすでに5件保存されているときに録画をした場合は、再生・未再生に関わらず最も古い「動画メモ」が上書きされます。
- 機能メニューの各項目の操作中などは録画できません。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存した内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

<通話中時間表示>


123−4 8

通話時間の表示を設定する

お買い上げ時 ON

通話中に通話時間を表示するかどうかを設定します。

●表示される通話時間はあくまで目安であり、実際の通話時間とは異なる 場合があります。







テレビ電話の場合

● テレビ電話中は(概能)を押して「通話中時間表示」を選択します。

お知らせ

● 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合や、通話時間の表示が 「19時間59分59秒 | を超えた場合は、「O秒 | に戻ってカウントします。

<通話時間/料金>

/□-61

通話時間と通話料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金 を確認できます。

- ●表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話 時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含ま れておりません。
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信通話時間(テレビ電話通 話時間+64Kデータ通信時間)が表示され、かけた場合とかかってきた 場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。 ただし、フリーダイヤ ルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、「¥0」も しくは「¥** | が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えて ご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算) が表示されます。

※901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMAカードに蓄積 された料金は表示できません。(FOMAカードには蓄積されています。)

表示される通話時間および通話料金はリセットできます。

▶時間/料金 ▶ 通話時間/料金

前回通話時間

音声诵話: 直前の音声電話の诵話時間を表示。

デジタル:直前のテレビ電話、64Kデータ通信の通話時間を表示。

前回通話料金

音声通話:直前の音声電話の通話料金を表示。

デジタル: 直前のテレビ電話、64Kデータ通信の通話料金を表示。

積算诵話時間

音声通話:積算時間リセット時から現在までの音声電話の通話時間 を表示。

デジタル: 積算時間リヤット時から現在までのテレビ電話、64K データ通信の通話時間を表示。

積算通話料金

積算诵話料金リヤット時から現在までの诵話料金を表示。

時間リセット日時

前回積算時間リセットを行った日付時刻を表示。

料金リセット日時

前回積算通話料金リセットを行った日付時刻を表示。

●確認が終わればばっった押します。

お知らせ

- 前回通話時間が「19時間59分59秒」、積算通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0秒」に戻ってカウントします。
- 通話中に音声電話/テレビ電話を切り替えた場合は、それぞれの通話 時間・通話料金としてカウントされます。「切替中」(⇒P.54)が表示されている間は料金は課金されません。
- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、i モードご契約時にお渡しする「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。
- ●着もじの送信料金はカウントされません。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- ●着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切るかFOMAカードを外すと、前回通話時間の表示は「○秒」、 前回通話料金の表示は「¥**」になります。

<積算リセット>

<u></u>60

積算時間/積算通話料金をリセットする

項目	操作·補足
積算時間	前回通話時間および積算通話時間を「〇秒」に戻します。
リセット	▶ YES
積算通話料金	前回通話料金および積算通話料金を「¥O」に戻します。
リセット	▶ YES ▶ PIN2コードを入力
	PIN2コードについて⇒P.126

<通話料金通知>

通話料金の上限値を設定する

お買い上げ時

通話料金通知:OFF、上限料金:O円(ON設定時)、 通知方法:アイコン(ON設定時)、 自動リセット設定:OFF(ON設定時)

積算通話料金の上限値を設定し、金額が上限料金を超えたときにお知らせします。「自動リセット設定」を「ON」に設定すると、毎月1日のO時に積算通話料金がリセットされ、「貸」が消去されます。

҈ ▶時間/料金▶通話料金通知

- ▶端末暗証番号を入力 DN・OFF
- ●「OFF」選択時は設定が終了します。

積算通話料金が上限料金を超えたときは

上限料金を入力

10円から100000円まで、10円単位で設定できます。

通知方法を選択▶ON・OFF▶PIN2コードを入力

● PIN2コードについて⇒P.126

「筆」が表示されます。通知方法に「アイコン+アラーム」を設定している場合は、待受画面に戻ったときに通話料金が上限料金を超えた旨のメッセージが表示され、スピーカから警告音が鳴ります。

上限値アイコン消去

通話料金通知で表示された[2]を消去します。

□□□ ▶ は ▶ 時間 / 料金 ▶ 上限値アイコン消去 ▶ 端末暗証番号を入力

お知らせ

- 積算通話料金リセット、設定リセット、端末初期化を行うと、「≦」は消去されます。
- ◆上限値を超えた場合、設定した上限値で再度通知させたいときは、積 算通話料金をリセットしてください。

<電卓>

Æ== 8 5

電卓を使う

電卓を表示して四則演算(+、-、×、÷)を行います。10桁まで表 示できます。

□ ■ ■車 ▶以下の操作で計算を行う



	+	o	×	•	=
(O)	-	Q	÷		小数点
ch297	C(クリア) I	直前に入力	した数字を取り	消します	0
	AC(オールク	リア) 入	力した計算をす	べて取り	消します。

計算の例(-15+20.7の場合)

-15+20.7=5.7

015020170

お知らせ

- 計算の途中に負数は入力できません。
- ●計算結果が10桁を超えた場合や0で割り算をするなど誤った計算を 行った場合は、「.E」を表示します。

<フリーメモ> フリーメモを作成する

フリーメモを20件まで登録できます。

<u>/---</u> ▶ □ ▶フリーメモ

▶<未登録>を選んで「四([編集])

● 登録済みのフリーメモを選択すると、登録 内容を確認できます。フリーメモが長い場 合はこで画面をスクロールして確認でき ます。



x= 4 2

フリーメモを入力

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録内容が消失し てしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一 に備え、FOMA端末に登録した内容は、別にメモを取ったり、microSD メモリーカード(⇒P.294)を利用して保管することをおすすめします。 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)と FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

フリーメモ表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
編集	⇒P.340「フリーメモを作成する」手順2へ
	● 図(編集)でも編集できます。
i モードメール	フリーメモの内容が本文に入力された i モードメール
作成	を作成します。
	⇒P.199手順2へ
スケジュール	フリーメモの内容が入力されたスケジュールを作成し
作成	ます。
	▶ スケジュール
	⇒P.328手順1へ
赤外線送信	⇒P.307
赤外線全件送信	⇒P.308
microSD^	⇒P.297
コピー	
フリーメモ情報	フリーメモの作成日時、最終更新日時、分類を表示します。
	●確認が終われば値でごを押します。
分類	フリーメモをカテゴリー別に設定します。
	▶分類を選択
	● 設定しない場合は「なし」になります。
1件削除	▶ YES
選択削除	▶削除したいフリーメモにチェック
	▶ 図(完了) ▶ YES
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

<FOMAカード(UIM)操作>

FOMAカードと本体の間でデータを コピー・削除する

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをや りとりします。また、FOMA端末(本体)やFOMAカードに記憶してい る電話帳やSMSのデータを削除します。

FOMAカードには、受信したSMSと送信したSMSを合わせて20件ま で保存できます。

データをコピー・削除する

굗-▶ FOMAカード(UIM)操作

>端末暗証番号を入力

端末暗証番号を入力すると「圏」が表示され、電話やメールの機能は 使えません。

● 端末暗証番号入力前に着信があった場合は、FOMAカード(UIM) 操作を終了します。

コピー・削除 コピー先や削除元を選択 ▶雷話帳・SMS

雷話帳

電話帳を検索し、一覧画面を表示します。

SMS

受信BOX...受信BOX内のデータをコピー・削除。 送信BOX... 送信BOX内のデータをコピー・削除。 フォルダを選択し、一覧画面を表示します。

コピー・削除したいデータにチェック ▶☑(**宗**) ▶YES

電話帳またはSMS一覧表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
コピー開始・	コピー·削除を開始します。
削除開始	
1件選択	1件選択します。
タブ内全選択	表示しているタブ内のすべての電話帳を選択します。
全選択	全選択します。
1件解除	選択を解除します。
タブ内全選択	表示しているタブ内の電話帳の選択を解除します。
解除	
全解除	すべての選択を解除します。
詳細表示	電話帳またはSMSの詳細画面を表示します。
	●確認が終われば値でごを押します。

電話帳の機能メニューからコピーする

電話帳をFOMA端末(本体)またはFOMAカードへコピーします。

- 電話帳詳細画面 🌬 (機能)
 - ▶FOMAカードへコピー・本体へコピー▶YES
 - FOMA端末(本体)の電話帳の場合は「FOMAカードへコピー」、 FOMAカードの電話帳の場合は「本体へコピー」と表示されます。

メールの機能メニューから移動・コピーする

送受信したSMSをFOMA端末またはFOMAカードへ移動・コピー します。

- 送信メール一覧画面・送信メール詳細画面・受信メール一覧画面・受信メール詳細画面
 - ▶[i¤](機能) ▶ FOMAカード操作
 - ▶移動またはコピーする方法を選択 ▶YES

「■」はFOMA端末内のSMSを表します。
「■」はFOMAカード内のSMSを表します。

お知らせ

- FOMA端末(本体)に登録された2つ目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。また、住所などFOMAカードに登録できないデータもFOMAカードにはコピーできません。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、絵文字がスペースに変換されます。
- FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーしても、名前は 全角10/半角21文字まで、フリガナは半角12文字までしかコピーされません。なお、半角のカタカナは全角に変換されます。
- ●シークレットデータとして登録された電話帳は、シークレットモードまたはシークレット専用モードに設定中でもコピー・削除できません。
- ◆ FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されていない場合は、グループOOに登録されます。
- SMS送達通知の移動・コピーはできません。
- FOMAカードへ移動・コピーしたSMSは保護できません。保護されて いるSMSをFOMAカードへ移動・コピーした場合、FOMAカード内の SMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマー クになります。
- FOMA端末からFOMAカードへSMSを移動・コピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。
- FOMAカードからFOMA端末へSMSを移動・コピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダへ移動・コピーされます。

平型スイッチ付イヤホンマイクで 電話をかける/受ける

イヤホンマイク端子(⇒P.25)のカバーを開け、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の接続プラグを差し込んで使用します。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話をかける

電話番号を入力

または

雷話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示

2 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押す▶相手が出たら話す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押してテレビ電話を かけることはできません。
- **う** お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイク のスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

平型スイッチ付イヤホンマイクで電話を受ける

着信中▶平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す

「ピッ」という音が鳴り、電話がつながります。

テレビ電話の場合、相手には自分のカメラ画像が送信されます。テレビ電話中に(面)を押して自分のカメラ画像と代替画像を切り替えることができます。⇒P.77

- FOMA端末を閉じた状態でも利用できます。
- FOMA端末の操作でも、電話を受けることができます。
- ●「オート着信」をONに設定していると、呼出時間経過後に自動的に 応答します。

2 お話が終わったら、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話を終了する

「ピピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

お知らせ

雷話を開始します)

- ●「ボタン確認音」の設定に関係なく、電話がつながったときの音や電話が切れたときの音は鳴ります。
- 着信音が鳴ってから平型スイッチ付イヤホンマイクを接続するとき に、電話を受けてしまうことがありますのでご注意ください。
- 応答保留中、通話保留中に平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押すと、保留を解除できます。 (テレビ電話を保留していた場合、自分のカメラ画像を送信し、テレビ
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続して押したり離した りしないでください。自動的に電話を受けてしまうことがあります。
- ●キャッチホンをご契約され、通話中に「マルチ接続中」と表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを1秒以上押して通話する相手を切り替えることができます。ただし、スイッチでは終了できません。
- 通話中に▲(音量を上げる)、▼(音量を下げる)を押すと、音量調節ができます。

<オート着信> r= 9 4 イヤホンをつないで自動で電話を受ける

お買い上げ時 オート着信: OFF、呼出時間: 6秒(ON設定時)

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときに着信が あった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答します。

★ ト外部オプショントオート着信

- ON · OFF
- 「OFF | 選択時は設定が終了します。

呼出時間(秒)を入力

- 「001 |~「120 |の3桁を入力します。
- 東陽監視設定、オート着信、伝言メモの応答時間・呼出時間は同じ 時間に設定できません。それぞれ違う時間に設定してください。

お知らせ

- テレビ電話をオート着信した場合、相手には代替画像が送信されます。 テレビ電話中に「国」を押して代替画像と自分のカメラ画像を切り替え ることができます。⇒P.77
- 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスとオート着信を同時に 設定する場合、オート着信を優先させるには、オート着信の呼出時間 を留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間よりも短 く設定してください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、オート着信は 動作しませんが、着信中に接続を外すとオート着信は動作します。
- 64Kデータ通信中は、オート着信は行われません。

<設定リセット>



各種機能の設定をリセットする

「機能一覧表」の「お買い上げ時」の項目にある の項目を、 お買い上げ時の状態に戻します。⇒P.390



▶その他▶設定リセット

▶端末暗証番号を入力▶YES

お知らせ

● PIMロック中はリセットできません。

<端末初期化>

登録データを一括して削除する

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ 時の状態に戻します。

お買い上げ時の状態については「機能一覧表」を参照してください。 ⇒P.390

- ◆ お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。ただし、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- お買い上げ時に登録されている i アプリは削除されません。
- ◆ お買い上げ時に登録されている i アブリに保存されたデータは削除されます。
- 保護しているデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されているデコメール用のテンプレート、キャラ電 を削除していても、端末初期化を行うと元に戻ります。ただし、お買い 上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は元に戻りません。
- 端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。 電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- ●端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- 端末初期化を行っているときは、他の機能を使用できません。また、電話の着信やメールの受信などもできません。

▶ ☆ ▶ その他 ▶ 端末初期化

▶端末暗証番号を入力▶YES▶YES

初期化が完了すると、自動的に電源が切れたあと、再度電源が入り、「初期値設定」の画面が表示されます。

お知らせ

- PIMロック中は初期化できません。
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- パソコンから設定したデータ通信の設定は削除されません。
- ダウンロード辞書や i アプリを元に戻したいときは、「P-SQUARE」 のサイトからダウンロードしてください。ダウンロードには別途通信 料がかかります。

お知らせ

- ・端末初期化を行った場合、テロップは表示されなくなります。その後、 情報が自動更新されるか、値型を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ●削除するデータが多いときなどは端末初期化に時間がかかる場合があります。

MEMO		

文字入力

文字を入力する<文字入力>	348
モード1(かな方式)で文字を入力する	
くモード1(かな方式)>	348
定型文を使用する<定型文>	353
文字の切り取り・コピーと貼り付け	354
ユーザ辞書に単語を登録する<ユーザ辞書>	355
学習履歴を確認する	355
ダウンロードした辞書を使用する	
<ダウンロード辞書>	356
モード2(2タッチ方式)で文字を入力する	
くモード2(2タッチ方式)>	356
モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する	
くモード3(ニコタッチ方式)>	357

区点コード一覧について

付属のCD-ROM内のPDF版[区点コード一覧]をご覧ください。

- 1.「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンにセット 2.「取扱説明書」 ► 「区点コード一覧(PDFファイル)」の順にクリック
- PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。
- お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。
- ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参照してください。

<文字入力> 文字を入力する

FOMA端末には、電話帳やメールなど、文字を入力して活用する多 くの機能があります。

文字入力画面

文字入力(編集)画面には、文字入力方式や入力モード、残文字数な どの情報が表示されます。

●文字入力方式

2:モード2(2タッチ方式) (二コタッチ方式)

● 干ード1(かな方式)のときは表示 されません。

2入力モード

漢:漢字ひらがな入力モード

カサ:カタカナ入力モード

英:英字入力モード

数:数字入力モード

6 全角/半角

全:全角入力モード 半:半角入力モード

◆ 入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

●機能によっては「入力済み文字数」が表示される場合があります。

文字入力方式を選択する

²²-3 5

入力モード:すべてチェックあり お買い上げ時 優先入力方式:モード1(かな方式)

文字入力方式には、次の3種類の方式があります。

モード1(かな方式)⇒P.348

1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに文字 が変わります。

モード2(2タッチ方式)⇒P.356

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

モード3(ニコタッチ方式)⇒P.357 2つの数字の組み合わせで文字を入力します。



▶使用したいモードにチェック □(宗元)

● 2つ以上のモードを選択してください。

優先的に使うモードを選択

● 手順1で選択したモードの中から、優先的に使うモードを選択します。

文字入力(編集)画面での切り替え方法

文字入力(編集)画面では、次の2つの方法でモードを切り替えることが できます。

- 図(文字)を1秒以上押す
- 機能メニューから「入力モード切替」を選択する⇒P.352

<モード1(かな方式)> モード1(かな方式)で文字を入力する

文字を入力する操作手順で□(文字)を押して入力モードを切り替え ます。入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・文字変換(漢字、カタカナなど)・記号
カタカナ入力モード	カタカナ・記号
英字入力モード	英字·数字·記号
数字入力モード	数字·「*」「#」·記号

文字を入力する

少ない文字を入力するだけで予測される文字に変換できる予測変換 機能や、文節間の関係から次の文節の変換候補を表示する関係候補 を利用して文字を入力できます。

● 学習機能により予測変換候補や関係候補が増えます。

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する



フリーメモ 🖂 (編集)

● 予測変換モードで文字入力(編集)画面が表示されます。

◯ ひらがなを入力

- だ→4を1回、×を1回
- の→5を5回
- か→2を1回
- し→3を2回
- 一度に入力できる文字数:24文字まで。
- ●同じボタンで入力する文字が続く場合は、○「でカーソルを進めてから次の文字を入力します。

「文字確定時間」を設定すると、カーソルを移動する操作が省略できます。

- 大文字・小文字を切り替える場合は文字を入力したあとに <a>を押します。
- 極を押すごとに逆順に文字が表示されます。
- | を押すごとに通常変換モードと予測変換モードが切り替わります。
- 変換せずにそのまま確定する場合は(配定)を押します。

🤦 🖸で「の」までカーソルを移動

🖊 🔽で候補リストにカーソルを移動

- **▶**☑で「タダの」を選んで (選択)
- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定時は候補リストは表示されません。 ○プで文字を変換します。
- ●変換候補を選択中は帰って文字入力(編集)画面に戻ります。
- で全文節を確定できます。

| ○|で「し」までカーソルを移動

🔽 🖸 で候補リストにカーソルを移動

▶□で「菓子」を選んで (選択)

選択した文字が確定します。

- ●「候補自動表示」を「OFF」に設定時は候補リストは表示されません。 ☑で文字を変換します。
- 文字を確定後、関係候補となる文字列がある場合は、関係候補が表示されます。
 ○○で候補リストにカーソルを移動すると関係候補を入力できます。
- 関係候補を選択中は[止ツ]で文字入力(編集)画面に戻ります。

お知らせ

- 学習機能により、最大1000単語分まで記憶され、変換率の高い文字は表示順位が上がります。
- 候補の文字列は、通常の変換を行った文字やダウンロードした辞書から表示されます。
 - ・お買い上げ時は、少数の文字列しか登録されていないため候補を表示 しない場合があります。通常の変換を行うことにより、それが候補に 加えられます。
 - ・辞書をサイトからダウンロードして候補に加えることもできます。 ただし、ダウンロードした辞書を削除すると、候補からも削除されます。 ⇒P.180、P.356
- 2タッチ方式、ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードでも予測変 換機能、関係候補を利用できます。
- ●変換できる漢字には限りがあるため、変換できない漢字もあります。 変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。入力できるの は、JIS第一水準漢字、第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は一部を変形もしくは省略しています。
- i モードメールの本文を入力するときは、メール本文入力画面でダイヤルボタンを押すと文字入力(編集)画面が表示され、文字入力(編集)画面の機能メニューを利用できます。

残文字数、入力済み文字数について

文字入力画面では入力可能な残り文字数と 最大入力文字数がバイト数で表示されます。 (SMS本文入力時など、機能によっては入力 済み文字数が文字数単位で表示されます。)



確定 () 機能

文字入力(編集)画面の文字数は以下の規則に従ってカウントされます。

- 半角 1 文字: 1 バイト
- 全角 1 文字: 2 バイト
- 全角:あいうえお 5文字(カウントは10バイト) 半角:アイウエオカキクケコ 10文字(カウントは10バイト)

文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。

<例>「ドコモ」を半角カタカナ入力モードで、「の携帯電話」を漢字ひらが な入力モードで入力したとき

コモの携帯電話 1 1 1 2 2 2 2 2

- 画面に表示される文字数は9文字でカウントは14バイト、半角文字 14文字分となります。
- 半角文字の濁点「* | 半濁点「* | は、1 文字分としてカウントされます。

項目	操作·補足	
+4+1+		
カタカナ入力	[☑](「文字」)を数回押して入力モードを選ぶ	
英数字入力	→ ボタンを押して文字を入力	
	アルフンを呼びて文子を入り	

数字入力 改行入力

その他の入力機能

፟፟፟៙を押す

◆ 文末にカーソルがあり、文字が確定されているとき は、②でも改行できます。

顔文字入力

「かお」と入力▶□で候補リストにカーソルを移動 ▶○で顔文字を選択

お買い上げ時に登録されている定型文にも顔文字が 登録されています。

お知らせ

<改行入力>

- 改行は、全角1文字分としてカウントされます。
- i 干ードのテキストボックスの編集など、機能によっては改行できな。 い場合があります。

文字を修正する

カーソルを修正したい文字の左側へ移動 > [h***]

カーソルの右側の文字が削除されます。

□ かりを1秒以上押すとカーソル以降の文字がすべて削除されます。

カーソルの右側に文字がない場合は、カーソルの左側の文字が削 除されます。
「かった 1 秒以上押すとすべての文字が削除されます。

正しい文字を入力

カーソルの位置に文字が挿入されます。

編集中のデータについて

雷池が切れたときは

「フリーメモ」、新規メールの文字編集中などに電池残量が少なくなる と、自動的に文字編集を終了し電池切れアラームが鳴ります。編集中の データは自動的に確定して保存されますので、充電するか、充電済みの 電池パックと交換したあとにもう一度編集できます。ただし、変換中の 確定していない文字は保存されません。

●を押したときは

文字を入力、編集中に図を押すと、編集を終了するかどうかの確認画 面が表示されます。(データを変更していないときは表示されません。)

● 編集中の内容を破棄して終わるときは

「YFS |を選択します。

編集中のデータを破棄して編集前の画面または待受画面に戻ります。 ※ でもデータを破棄して編集前の画面または待受画面に戻ります。

編集を続けるときは

「NOIを選択します。

編集中のデータはそのままで元の画面に戻ります。

※[よっぴ]でも元の画面に戻ります。

マルチタスク機能を利用したときは

他の文字入力(編集)画面に切り替えた場合でも、元の編集途中の画面はそ のまま保持されます。タスクを切り替えれば、元の文字編集を行えます。

電話がかかってきたり、メールを受信したときは

マルチタスク機能が働くため編集中のデータはそのままで応対できます。

シークレット学習設定

x==- (3 (5)

お買い上げ時 学習する

シークレットモード、シークレット専用モード中に行った文字変換を、 学習履歴として記憶するかどうかを設定します。



/=-- ▶ **// ▶ その他 ▶ 文字入力方式**

- ▶シークレット学習設定
 端末暗証番号を入力
- ▶学習する・学習しない

文字入力(編集)中の機能メニュー

メール本文入力画面での機能メニューについて⇒P.201

機能メニュー

操作·補足

絵文字入力

絵文字を画面に表示しながら入力します。

▶ 絵文字を選んで ○ (選択)

上記の操作を繰り返して、9文字まで続けて絵文字を入 力できます。

- 漢字ひらがな入力モード中、(★)でも絵文字の一覧が 表示されます。
- [iα](「次分」)または▼で次のページへ、▲で前のページ へ進みます。
- 行番号(左側の番号)→列番号(上側の番号)の順にダ イヤルボタンを押しても絵文字を選択できます。
- ◆絵文字一覧表⇒P.407

選んでいる絵文字が入力され、文字入力(編集)画面に戻 ります。

● ● を押すと選択している絵文字が入力され、文字入 力(編集画面)に戻ります。

記号入力

記号を画面に表示しながら入力します。

▶記号を選んで (職課)

上記の操作を繰り返して、9文字まで続けて記号を入力 できます。

- (#)を1秒以上押しても、記号の一覧が表示されます。
- (表記)または▼で次のページへ、▲で前のページ へ進みます。
- 行番号(左側の番号)→列番号(上側の番号)の順にダ イヤルボタンを押しても記号を選択できます。
- ◆記号-覧表⇒P.404

選んでいる記号が入力され、文字入力(編集)画面に戻り ます。

● 極を押すと選択している記号が入力され、文字入力 (編集画面)に戻ります。

全角切替・ 半角切替

全角、半角を切り替えます。

機能メニュー	操作·補足
コピー	文字をコピーします。⇒P.354
切り取り	文字を切り取ります。⇒P.354
貼り付け	切り取り・コピーした文字を貼り付けます。⇒P.354
定型文入力	▶ フォルダを選択 ▶ 定型文を選択
	●数字入力モード以外のときは、※を1秒以上押して
	も定型文のフォルダの一覧が表示されます。
	◆定型文一覧表⇒P.410
スペース入力	全角入力モードのときは全角スペース、半角入力モード
	のときは半角スペースを入力します。
	◆ 文末にカーソルがある場合、○でもスペースを入力
	できます。
区点入力	区点コード一覧表(⇒付属のCD-ROM内のPDF版「区点
	コード一覧」)にある文字・数字・記号を入力します。
	漢字ひらがな入力モードのときに操作できます。
	▶ 区点コード(4桁)を入力
	入力した区点コードに対応した文字が表示され、元の入
	カモードに戻ります。
	◆ 入力した区点コードに対応する文字がないときは、ス
	ペースが入力されます。
電話帳引用	電話帳を呼び出して引用します。引用できる項目は以下
	のとおりです。
	<foma端末内></foma端末内>
	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、
	XE
	<fomaカード内></fomaカード内>
	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス グループ検索・行検索 電話帳を選択
	● 引用したい項目にチェック
個人データ引用	お客様の個人データを呼び出して引用します。引用でき
回人アーツ引用	の各様の個人データを呼び出して51用します。51用でき る項目は以下のとおりです。
	る頃日は以下のどのりです。 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、
	石削、フリカナ、电前番号、メールアドレス、住所、 誕生日、メモ
	⊯≒□、△□ 端末暗証番号を入力
	■ 引用したい項目にチェック

機能メニュー	操作·補足
バーコード	バーコードリーダーを起動します。⇒P.161
リーダー	
日付/	▶ 日付/時刻の形式を選択
時刻入力	▶日付/時刻を入力
	● ダイヤルボタンで日付/時刻を入力します。
	● 年数は1800年から2099年まで入力できます。
ユーザ辞書	ユーザ辞書に単語を登録します。⇒P.355
学習履歴	学習履歴を確認/削除します。⇒P.355
入力モード	文字入力方式を切り替えます。
切替	▶ 入力モードを選択
	「文字入力方式」の「入力モード」(⇒P.348)で選択し
	ていない入力モードは選択できません。
	文字入力(編集)画面で図(文字)を1秒以上押して
<u> </u>	も入力モードが切り替わります。
2タッチ/	モード2(2タッチ方式)、モード3(ニコタッチ方式)で
ニコタッチ	入力中に、1桁目のボタンを押したときに文字の変換候
ガイダンス お買い上げ時	補を画面の下に一覧表示するかどうかを設定します。 ON・OFF
ON	ON TOPP
候補自動表示	画面の下に表示する変換候補リストの行数を設定します。
お買い上げ時	▶3行・4行・OFF
3行	
関係候補表示	関係候補を使用するかどうかを設定します。
	NON・OFF
お買い上げ時 ON	ON OFF
CIV	
文字確定時間	モード1(かな方式)で文字入力中に、入力した文字を自
お買い上げ時	動的に確定するかどうかを設定します。また、確定する
OFF	までの時間を選択できます。
	同じボタンを押して入力する文字が続く場合でも、
	○でカーソルを移動する操作を省略できます。
	▶速い・普通・遅い・OFF

機能メニュー	操作·補足
ヘルプ	文字入力の操作方法を確認できます。
	▶項目を選択
	●確認が終われば、(4227)を何度か押して文字入力(編集)
	画面に戻ります。
JUMP	カーソルを文頭または文末に移動させます。
	▶文頭へJUMP・文末へJUMP
	● 文字入力(編集)画面が複数のページにわたるときは、
	カーソルはページの先頭または最後に移動します。

お知らせ

<絵文字入力>

- ◆ 文字入力(編集)画面によっては絵文字を入力できない場合があります。
- 絵文字の一覧の1行目には、入力した絵文字の履歴が11件まで表示さ れます。

<記号入力>

- 数字入力モードで(つ)を1秒以上押すと、「+ |を入力できます。
- ◆ 文字入力(編集)画面によっては、入力できない記号があります。
- 記号の一覧の1行目には、入力した記号の履歴が11件まで表示されま す。

<全角切替・半角切替>

●ニコタッチ方式の漢字ひらがな入力モードで半角切替した場合、半角 カタカナ入力モードに切り替わります。

<定型文入力>

- ◆ 文字入力(編集)画面によっては定型文を入力できない場合があります。
- FOMA端末にあらかじめ登録された定型文は入力モードによって呼び 出される内容が異なります。

<雷話帳引用><個人データ引用>

● 住所を引用する場合、郵便番号の「〒 |や「- |は引用されません。

<文字確定時間>

◆ 文字確定時間の設定とボタン操作の速さによっては、うまく入力でき ない場合があります。

<定型文>

K==- (3 (8)

定型文を使用する

FOMA端末にあらかじめ登録された定型文や自作の定型文を文字 入力(編集)画面から呼び出して入力できます。

定型文は5つのフォルダに分かれていて、各フォルダに10件ずつ **登録されています。登録されている定型文を編集し、自作の定型文** として保存できます。

| 定型文を表示する







▶フォルダを選択



定型文フォルダー覧画面

定型文を選択



定型文一覧画面

定型文画面

◆定型文一覧表⇒P.410

お知らせ

- ▼ールの作成時に使用する自作の定型文には、「半角カタカナ」と「絵文 字」は使わないでください。正しく表示されない場合があります。 (iモードメールどうしでは絵文字を使用できます。)
- 「あいさつ」「ビジネス」フォルダにあらかじめ登録されている定型文 は、漢字ひらがな入力モードでは漢字ひらがな表現、それ以外の入力 モードでは半角カタカナ表現で呼び出されます。

定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
	● フォルダ名に入力した文字をすべて削除した場合は、
	お買い上げ時のフォルダタに戻ります

フォルダ名 初期化 フォルダ名をお買い上げ時のフォルダ名に戻します。

YES

定型文一覧画面・定型文画面の機能メニュー

機能メニュー	操作•補足	
編集	▶定型文を入力	
	● 文字数:全角64/半角128文字まで。	
	● あらかじめ登録されている定型文の文字をすべて削	
	除した場合は、お買い上げ時の定型文に戻ります。	
	■ (編集)でも編集できます。	
1件初期化	定型文をお買い上げ時の定型文に戻します。	
	▶ YES	
全件初期化	フォルダ内のすべての定型文をお買い上げ時の定型文	
	に戻します。	
	▶端末暗証番号を入力▶YES	

文字の切り取り・コピーと貼り付け

切り取り・コピー

文字を最大全角5000/半角10000文字まで切り取り・コピーできます。

文字入力(編集)画面 ▶ i¤ (概韻) ▶ 切り取り・コピー

🕦 始点を選択

● [ix (全選択)ですべての文字を選択できます。

🤦 終点を選択

お知らせ

- デコメール本文入力中に切り取り・コピーして貼り付けた場合、デコレーションの情報も貼り付けられます。
- デコメールの本文など、データの容量によってはメモリが不足するため切り取り・コピーできない場合があります。

貼り付け

切り取り・コピーした文字を貼り付けます。

- 📘 文字入力(編集)画面
 - ▶カーソルを貼り付け開始位置へ移動
 - ▶[፣※](機能])▶貼り付け

<ユーザ辞書>


د--8 2

2 〈新規等録〉

ユーザ辞書に単語を登録する

よく使う単語に好きな読み(ひらがな)を付けてユーザ辞書に100 件まで登録できます。

><新規登録>



◆ 文字入力(編集)中の機能メニューから「ユーザ辞書」を選択しても ユーザ辞書を表示できます。

一 単語を入力

◆ 文字数: 全角10/半角20文字まで。ただし、改行は入力できません。

🤦 読みを入力

文字数:ひらがなで10文字まで。
 「長音(一)」以外の記号は登録できません。ただし、「*」や「*」を付けることができる文字のときには「*」や「*」は登録できます。

●スペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

ユーザ辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
新規登録	⇒P.355「ユーザ辞書に単語を登録する」手順2へ
編集	⇒P.355「ユーザ辞書に単語を登録する」手順2へ
	● 図(編集)でも編集できます。
1件削除	▶ YES
選択削除	▶ 削除したいユーザ辞書にチェック
	▶☑(完了) ▶YES
	● 文字入力(編集)中の機能メニューからユーザ辞書を
	表示した場合、「選択削除」は表示されません。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶YES

学習履歴を確認する

FOMA端末は一度入力した文字列を自動的に記憶し、学習履歴として変換時の候補にします。

文字入力(編集)中の機能メニュー▶学習履歴介を選択▶履歴を選択



◆ 学習履歴を削除するには
 →「YES」を選択します。「全削除」を選択した場合は端末暗証番号の入力が必要です。

|学習履歴初期化

23 5

学習履歴をお買い上げ時の初期状態に戻します。

△--- ▶ 🐔 ▶その他 ▶ 文字入力方式

▶学習履歴初期化▶端末暗証番号を入力▶YES

<ダウンロード辞書> **ダウンロードした辞書を使用する**

サイトからダウンロードした辞書(⇒P.180)を有効にします。



選択したダウンロード辞書が有効になり、「★」 マークが付きます。

- ダウンロード辞書を無効にするには、同様の操作を行います。
- お買い上げ時は、「顔文字初・中級」「絵文字辞書」「約束アポイント」 が登録されています。

ダウンロード辞書表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
タイトル編集	▶ タイトルを編集
	● 文字数:全角10/半角20文字まで。
	● タイトルに入力した文字をすべて削除した場合は、元
	のタイトルに戻ります。
辞書ファイル	辞書を有効/無効にします。操作するごとに有効/無効
設定	が切り替わります。
お買い上げ時 すべて有効	
辞書情報	辞書のタイトル、バージョンを表示します。
	●確認が終われば値で変われば値であるでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするでするできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる<l< th=""></l<>
1件削除	▶ YES
全削除	▶端末暗証番号を入力 YES

<モード2(2タッチ方式)> モード2(2タッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号)が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あらかじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス」を「ON」に設定します。

- 「2タッチ方式」への切り替えについて⇒P.348
- ◆ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)⇒P.402

入力モードの切替(2タッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(文字)で入力モードを切り替えます。 入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・英数字・記号など・文字変換
	(漢字・カタカナ・数字・記号など)
カタカナ入力モード	カタカナ·英数字·記号など
英字入力モード	英字·記号
数字入力モード	数字·「*」「#」「+」

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する

/---> **リンフリーメモ (編集)**

文字入力(編集)画面が表示されます。

ひらがなを入力

t-→4 1

t → (4) (1), (X)

の→5 5

か→2 1

U→(3)(2)

■ 濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後(天)を押します。

● (8) (0) と押すと、大文字/小文字入力モードが切り替わります。 大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し、(る)でも 大文字/小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後⇒P.349手順3へ

<モード3(ニコタッチ方式)> モード3(ニコタッチ方式)で文字を入力する

2桁の数字をダイヤルボタンで押すと、それに対応した文字(記号) が入力されます。1つ目のボタンを押すと変換候補となる文字(記 号)が画面の下に一覧表示されます。変換候補を表示するには、あら かじめ「2タッチ/ニコタッチガイダンス lを「ON lに設定します。

- 「ニコタッチ方式 Iへの切り替えについて⇒P.348
- ◆ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)⇒P.403

入力モードの切替(ニコタッチ方式)

文字入力(編集)画面で図(文字)で入力モードを切り替えます。 入力する機能によっては表示されない入力モードがあります。

入力モード	入力できる文字
漢字ひらがな入力モード	ひらがな・英数字・記号・文字変換
	(漢字・カタカナ・数字・記号)
	● 「半角切替」をすると、半角カタカナ入力モード
	に切り替わり、半角カタカナが入力できます。
数字入力モード	数字·[*][#][+]

文字を入力する

<例>フリーメモに「タダの菓子」を入力する



△→ Dリーメモ M (編集)

文字入力(編集)画面が表示されます。

ひらがなを入力

た→4 1

だ→4 1、*

の→555

か→2 1

U→3 2

- ■濁点、半濁点を入力する場合、文字を入力後「※」を押します。
- 大文字/小文字の切り替えが可能な文字を入力し、(3)で大文字 /小文字が切り替わります。

ひらがなを入力後⇒P.349手順3へ

ネットワークサービス

本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

FOMA端末から利用できるネットワークサービス	360
新しい伝言メッセージがあるか確認する	
くサービス問い合わせ>	360
留守番電話サービスを利用する<留守番電話>	361
キャッチホンを利用する<キャッチホン>	363
転送でんわサービスを利用する<転送でんわ>	365
迷惑電話ストップサービスを利用する	
<迷惑電話ストップ>	366
番号通知お願いサービスを利用する	
<番号通知お願いサービス>	367
デュアルネットワークサービスを利用する	
イティア マイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	368
ガイダンスを日本語と英語で切り替える	
<英語ガイダンス>	368
サービスダイヤルを利用する <サービスダイヤル>	369
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する	
<着信動作選択>	369
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>	370
付加番号を設定する	370
OFFICEEDを利用する	371
サービスを登録して利田する <追加サービス>	372

FOMA端末から利用できるネットワークサービス

FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

各サービスの概要や利用方法などについては、以下の表の参照先を で覧ください。

- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	参照先
留守番電話サービス	要	有料	P.361
キャッチホン	要	有料	P.363
転送でんわサービス	要	無料	P.365
迷惑電話ストップサービス	要	無料	P.366
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.48
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.367
デュアルネットワークサービス	要	有料	P.368
英語ガイダンス	不要	無料	P.368
マルチナンバー	要	有料	P.370
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	P.70
公共モード(電源OFF)	不要	無料	P.71
OFFICEED	要	有料	P.371

●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの 契約そのものを解約するものではありません。


お知らせ

● ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、 新しいサービスをメニューに登録できます。⇒P.372

<サービス問い合わせ>

新しい伝言メッセージがあるか確認する

留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが入っているかどうかを確認します。





問い合わせ結果について

- 伝言メッセージがあるときは「留守番電話あり」のアイコン(**■**)と留 守番電話アイコン(**■**)など)を表示してお知らせします。
- 伝言メッセージがあることを示す留守番電話アイコン(風など)は、留 守番電話サービスセンターに電話をかけて伝言メッセージの保存また は消去の操作をするか、「留守番アイコン消去」の操作を行うと消去さ れます。
- 留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセージの件数によって、間、職、職…職(10件以上)と表示が変わります。表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ●「件数増加鳴動設定」を設定すると、伝言メッセージが増加したときに 着信音が鳴ります。
- 伝言メッセージの再生のしかたについて⇒P.361

「圏外」が表示されているときは

伝言メッセージの問い合わせができません。「圏外」が消える場所でご利 用ください。

<留守番電話>

留守番電話サービスを利用する

電波の届かない所にいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお応えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆ 伝言メモ(⇒P.73)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを 優先させるためには、伝言メモの呼出時間よりも留守番電話サービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

留守番電話サービスについて

- 留守番電話サービスは音声電話、テレビ電話に有効です。
- 伝言メッセージは1件あたり最長3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大20件まで録音/録画でき、最長72時間保存されます。
- テレビ電話の伝言メッセージが留守番電話サービスセンターにあるときは、SMSにて通知されます。
- ●留守番電話のテレビ電話対応設定について変更するには、「1412」へ 音声電話発信してください。
- 32Kテレビ電話による留守番電話接続はできません。
- キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操作が行えません。 機能メニューよりDTMF送信モードに切り替えてください。 ⇒P 78
- ●留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。(着信音が鳴る時間は変更可能です。⇒P.361) その間に応答すれば、そのまま通話できます。応答しなかった電話は、留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで留守番電話サービスセンターに接続できます。また、通話中にかかってきた電話も接続できます。

留守番電話サービスの基本的な流れ

ステップ1:サービスを開始に設定する ステップ2:電話をかけてきた方が伝言を録音/録画する** ステップ3:伝言メッセージを再生する

※急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して伝言メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れているときに「#」で、すぐに伝言メッセージの録音モードに切り替えることができます。

留守番電話サービスを利用する



▶留守番電話▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
留守番	留守番電話に録音された伝言メッセージを再生します。
メッセージ再生	▶YES▶音声ガイダンスの指示に従って操作する
留守番電話	▶ YES▶YES▶呼出時間(秒)を入力
サービス開始	● 「000」~「120」の3桁を入力します。
	● 留守番設定確認の機能メニューから「留守番サービス
	開始」を選択しても開始できます。
留守番サービス	▶ YES
停止	● 留守番設定確認の機能メニューから「留守番サービス
	停止」を選択しても停止できます。
留守番呼出時間	留守番電話サービスセンターに接続するまでの呼出時
設定	間を設定します。
	▶ 呼出時間(秒)を入力
	● 「000」~「120」の3桁を入力します。
	● 留守番設定確認の機能メニューから「呼出時間設定」
	を選択しても設定できます。
留守番設定確認	留守番電話サービスの設定内容を確認します。
留守番サービス	留守番電話サービスの設定内容を切り替えます。
設定	▶YES▶音声ガイダンスの指示に従って操作する
件数增加鳴動	伝言メッセージが増えたときに着信音を鳴らすように
設定	設定します。「着信音選択」の「メール」で設定した着信音
お買い上げ時	が約5秒間鳴ります。
YES	▶YES · NO

項目	操作·補足
留守番アイコン	待受画面にある留守番電話アイコン(など)を消去し
消去	ます。
	▶ YES
着信通知開始	電波の届かない所にいるとき、電源を切っているときなど
	にかかってきた電話の着信履歴をSMSでお知らせします。
	SMS1通につき5件までの着信履歴が通知されます。
	▶項目を選択
	全着信 すべての着信についてお知らせします。
	発番号あり相手の電話番号が通知された着信につい
	てのみお知らせします。
	YES
着信通知停止	YES
着信通知設定	着信通知の設定内容を確認します。
確認	

お知らせ

<留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- 通話中は操作できません。
- 音声ガイダンスに従ってボタン操作((①)~(9)、(※)、(#))を行った場合、(⑥)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は(⑥)をもう一度押してください。

<留守番呼出時間設定>

● O秒に設定した場合は、着信履歴には残りません。

<留守番アイコン消去>

● 留守番電話アイコンを消去しても、留守番電話サービスセンターに保存されているメッセージは消去されません。

<着信通知開始>

SMS一括拒否を設定している場合でも着信履歴は通知されます。

着信中の電話を留守番電話サービスセンターに接続する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で留守番電話サービスセンターに接続できます。留守番電話サービスを「開始」に設定していないときでも、この機能を使って留守番電話を利用できます。

着信中▶[•□(|機能|)▶留守番電話

● 着信中に[ie](「概能]) → (#)でもかかってきた電話が留守番電話 サービスセンターに接続されます。

指定留守番電話

電話帳に登録されている電話番号からの電話を、留守番電話サービスの開始/停止の設定に関わらず、留守番電話サービスセンターへ 自動的に接続できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

「指定留守番電話」に「★」マークが付きます。

● 指定留守番電話を解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

本機能を設定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから留守番電話サービスセンターに接続します。
 このとき電話がかかってきたことをデスクトップのアイコン(⇒P.72、P.121)と「着信履歴」でお知らせします。


<キャッチホン>

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせ し、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができます。 また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手 へ電話をかけることもできます。

◆キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「着信動作選択」(⇒P.369)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答できません。

キャッチホンサービスを利用する



項目	操作·補足
キャッチホン	▶ YES
サービス開始	
キャッチホン	▶ YES
サービス停止	
キャッチホン	キャッチホンの設定内容を確認します。
サービス設定	
確認	

通話中にかかってきた電話に出る

お話し中の通話を保留にして、かかってきた電話に出ます。

通話中着信

最初の方との通話は自動的に保留になり、あ とからかかってきた電話を受けることができ ます。

- ●保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」 と表示されます。
- ② を押すたびに通話する相手が切り替わります。



お知らせ

◆キャッチホンを利用できない通信・着信の場合、着信画面ででるを押すと、通話を終了すれば新しい着信に応答できる旨の確認画面が表示されます。

●を押すと元の通話が終了し、着信画面が表示されます。「OK」を選択すると、通話中着信の画面に戻ります。

- ●テレビ電話中に着信があった場合は、以下のような動作になります。 ・着信時の画像に設定された動画/iモーション、Flash画像は表示されません。
 - ・元の通話の相手には「内蔵」の代替画像が送信されます。
 - バイブレータは動作しません。
- 117にかけているときに音声電話がかかってきた場合、通話中着信音 は鳴りますが電話に出ることはできません。着信履歴には不在着信と して残ります。

通話を終了してかかってきた電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、かかってきた電話に出ます。

通話中着信 🕒 🖀

着信音が鳴ります。かかってきた電話に応答できます。

元の通話を続ける

通話中着信▶☞(機能)▶以下の操作を行う

機能メニュー	操作·補足
着信拒否	着信を拒否し、元の通話に戻ります。
転送でんわ	かかってきた電話を転送先に転送し、元の通話に戻ります。
留守番電話	かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接
	続し、元の通話に戻ります。

お知らせ

● テレビ電話接続中、遠隔監視中、応答保留中、伝言メモ動作中の着信は 拒否されます。元の通話を終了後に「不在着信あり」のアイコンが表示 され、着信履歴が残ります。(留守番電話サービス、キャッチホン、転 送でんわサービスの契約および設定により、「不在着信あり」のアイコ ンは表示されず、着信履歴にも残らない場合があります。)

通話を保留して電話をかける

お話し中の通話を保留にして、新たに別の相手に電話をかけます。

通話中に別の相手の電話番号を入力

新しくかけた相手とお話しができます。 最初の方との通話は自動的に保留されます。

- 保留中の相手がいるときは「マルチ接続中」 と表示されます。
- を押すたびに通話する相手が切り替わります。



通話中の電話を終了して保留中の電話に出る

お話し中の通話を終わらせて、保留中の電話に出ます。

マルチ接続中 **図** 着信音が鳴ります。



● 通話中の相手が通話を終了したときは、<a>で保留中の相手と通話します。

保留中の電話を終了する

マルチ接続中▶[፤¤](|機能|)▶保留呼切断

お知らせ

- 保留中に着信があった場合は、保留が解除されます。
- ▼ マルチ接続中に別の電話がかかってきた場合、着信画面が表示されます。[ia/(概論))→「保留呼切断」を選択すると保留中の電話を終了します。
 - 「通話呼切断」を選択するとお話し中の電話を終了します。

<転送でんわ>

転送でんわサービスを利用する

雷波が届かないところにいるとき、雷源が入っていないとき、設定 した呼出時間内に応答しなかったときなどに、音声電話/テレビ電 話を転送するサービスです。

- 伝言メモ(⇒P.73)や遠隔監視(⇒P.82)を同時に設定しているとき、転 送でんわサービスを優先させるためには、「伝言メモ」の呼出時間や「遠 隔監視しの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定し てください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話 やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信しと して記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表 示されます。

転送でんわサービスについて

- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってき た場合は、着信音(「着信音選択」で設定した着信音)が鳴ります。 (着信音が鳴る時間は変更可能です。⇒P.365)その間に応答すれば、 そのまま通話できます。応答しなかった電話は、転送先に転送します。 また「不在着信あり」のアイコンや「着信履歴」でお知らせします。 ただし、呼出時間を0秒に設定した場合は、「着信履歴」には記憶され ません。
- ◆かかってきた電話をボタン操作だけで転送できます。また、通話中に かかってきた電話も転送できます。
- サービスエリア外や雷波の届いていない場所では、転送でんわサービ スの操作はできません。

「転送でんわサービスの基本的な流れ

ステップ1: 転送先の電話番号を登録する

ステップ2: 転送でんわサービスを開始に設定する ステップ3: お客様のFOMA端末に電話がかかる

ステップ4: 雷話に出ないと指定した転送先へ自動的に転送される

転送でんわサービスを利用する



項目	操作·補足
転送サービス 開始	■ 転送先設定 ▶ 転送先の電話番号を入力● ② で電話帳検索画面から電話番号を選択できます。⇒P.92
	▶呼出時間設定 ▶呼出時間(秒)を入力● 「000」~「120」の3桁を入力します。
	▶開始▶YES
転送サービス	YES
停止	
転送先変更	▶転送先の電話番号を入力▶項目を選択
	転送先変更
	現在転送でんわサービスを使っているときに選択。
	転送先変更+転送開始
	…転送でんわサービス停止中で、転送先の変更と同時に
	転送でんわサービスを開始したいときに選択。
	● ②で電話帳検索画面から電話番号を選択できます。 ⇒P.92
転送先通話中時	転送先が通話中のときは留守番電話に録音するように
設定	設定します。
	留守番電話を使うには留守番電話サービスのご契約が
	必要です。
	▶ YES
転送サービス	転送先の電話番号や呼出時間などを確認します。

設定確認 お知らせ

- 着信中に応答すれば、転送されずに通話できます。
- 電波の届かない場合や、電源が入っていないときは、着信音は鳴らずに自 動的に転送されます。この場合も転送元から転送先までの通話料金は、転 送でんわサービスのご契約者のご負担となります。

確認が終わればいのを押します。

転送でんわサービスの呼出時間をO秒に設定した場合は、着信履歴に は残りません。

転送ガイダンスの有無を設定する

待受画面 ▶ 1 4 2 9 ▶ €

音声ガイダンスに従って操作してください。

● 詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

着信中の電話を転送する

かかってきた電話を簡単なボタン操作で「転送先」に設定した電話番号に転送できます。転送でんわサービスを「開始」に設定していないときでも、この機能を使って転送できます。

着信中 🌬 (機能) 🕨 転送でんわ

指定転送でんわ

指定した電話帳に登録されている電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定に関わらず、着信音を約1秒間鳴らしてから自動的に転送できます。

電話番号は20件まで指定できます。

相手側が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。

「番号通知お願いサービス」も合わせて設定することをおすすめします。

電話帳詳細画面 > [17] (| (機能)) > 電話帳指定設定 > 端末暗証番号を入力 > 指定転送でんわ

「指定転送でんわ」に「★」マークが付きます。

指定転送でんわを解除するには、同様の操作を行います。

お知らせ

- 本機能を設定していても、転送でんわサービス停止中に「PIMロック」 を設定すると、すべての着信が転送されなくなります。
- ●転送先が未設定の場合、転送でんわサービス未契約の場合は、不在着信となります。

<迷惑電話ストップ>

迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように拒否するサービスです。 着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

● 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記録されません。

■迷惑電話ストップサービスに設定中の着信と各サービスとの関係

サービス名	迷惑電話拒否登録した方からの着信の取扱い
留守番電話	着信拒否ガイダンスが流れます。
サービス	(メッセージはお預かりしません)
転送でんわ	着信拒否ガイダンスが流れます。
サービス	(転送先には転送されません)
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願い	着信拒否ガイダンスが流れます。
サービス	
公共モード	着信拒否ガイダンスが流れます。
(ドライブモード)	(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

──▶ 💹 ▶迷惑電話ストップ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
迷惑電話着信 拒否登録	最後に着信通話した相手の電話番号を着信できないよ
北 古豆球	うに拒否登録します。 ▶ YES▶OK
電話番号指定 拒否登録	指定した電話番号を着信できないように拒否登録します。 ・電話番号を入力 ・YES
	● ② で電話帳検索画面、 ② で発信履歴―覧画面、 ○ で 着信履歴―覧画面から電話番号を選択できます。
迷惑電話1登録 削除	最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作 を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件
	ずつ削除することができます。 ▶ YES▶OK

項目	操作·補足
迷惑電話全登録	▶ YES ▶ OK
削除	
拒否登録件数	拒否登録している件数を確認します。
確認	

<番号通知お願いサービス>
番号通知お願いサービス>

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切るサービスです。

- ●番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に 記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されませ ん。
- ■番号通知お願いサービスが「開始」中の着信と各サービスとの関係

サービス名	発信者番号を通知しない方からの着信の取扱い
留守番電話	番号通知お願いガイダンスが流れます。
サービス	(メッセージはお預かりしません)
転送でんわ	番号通知お願いガイダンスが流れます。
サービス	(転送先には転送されません)
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ	拒否登録している電話番号からの着信の場合、着信拒否
サービス	ガイダンスが流れます。
公共モード	番号通知お願いガイダンスが流れます。
(ドライブモード)	(公共モード(ドライブモード)のガイダンスは流れません)

● 基 ● 番号通知お願いサービス● 以下の操作を行う

項目	操作·補足
番号通知お願い 開始	▶YES▶0K
番号通知お願い 停止	▶ YES ▶ OK
番号通知お願い	番号通知お願いサービスの設定内容を確認します。

お知らせ

- FOMA端末の「非通知着信設定」を「拒否」に設定しているときに本サービスを同時に設定した場合は、本サービスが優先されます。
- ◆本機能の設定・確認は、お客様で自身のFOMAカードをセットした FOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの 遠隔操作はできません。

<デュアルネットワーク> **デュアルネットワークサービスを利用する**

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用いただけるサービスです。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmovaを同時に利用することはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用して いない端末から行ってください。

△→ ▶ ② ▶ デュアルネットワーク▶ 以下の操作を行う

- 現日	探作•佣疋
デュアルネット	FOMA端末を利用できるように切り替えます。 FOMA
ワーク切替	端末がFOMAエリア内にあるときに操作してください。
	YES ≥ ネットワーク暗証番号を入力

● ネットワーク暗証番号について⇒P.126

デュアルネット デュアルネットワークサービスの設定内容を確認します。 **ワーク状態確認**

ボタン操作でのデュアルネットワークサービス

FOMA端末のメニュー操作を使わずに、ボタン操作によってデュアルネットワークサービスを利用します。

- ■端末を切り替えるには(サービスを利用していない端末から)
- 1 5 4 0 € →ネットワーク暗証番号入力→切替ガイダンス→ ●
- ■デュアルネットワーク状態確認(確認したい方の端末から)
- 1 5 4 6 €→確認→ €

お知らせ

- ●詳しくは、「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧く ださい。
- 音声ガイダンスに従ってボタン操作((①)~(⑨)、(★)、(#))を行った場合、(⑥)を押しても通話が終わらないことがあります。この場合は ⑥)をもう一度押してください。

<英語ガイダンス>

確認

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

発信時・着信時に設定できるガイダンスは以下のとおりです。

■発信時(お客様ご自身へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
英語	英語でガイダンスします。

■着信時(お客様へ電話をかけてきた方へのガイダンス)

ガイダンス言語	説明
日本語	日本語でガイダンスします。
日本語+英語	日本語でガイダンスしたあとに英語でガイダンス します。
英語+日本語	英語でガイダンスしたあとに日本語でガイダンス します。

△→ ▶ 英語ガイダンス ▶ 以下の操作を行う

確認が終われば(h***)を押します。


お知らせ

● 本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカードをセットした FOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの 遠隔操作はできません。

<サービスダイヤル> **サービスダイヤルを利用する**

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

● お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。



項目	操作·補足
ドコモ故障	故障お問い合わせ先へ電話をかけます。
問合せ	▶ (発信)
	113番に発信します。
ドコモ総合案内・	総合お問い合わせ先へ電話をかけます。
受付	▶ (発信)
	151番に発信します。

<着信動作選択>

通話中に電話がかかってきたときの応対 方法を選択する

お買い上げ時 通常着信

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」をご 契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電 話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- 話、および64Kアータ週信にとのように対応するかを設定できます。●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。



▶ 着信動作選択 ▶ 以下の操作を行う

•	
項目	操作·補足
留守番電話	「キャッチホン」や「留守番電話サービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。
転送でんわ	「キャッチホン」や「転送でんわサービス」の設定にかかわらず、通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話を転送先へ転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64K データ通信の着信を拒否します。
通常着信	音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。 ●通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を終了し、かかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に出ることができます。 ●通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、機能メニューから手動で操作できます。 ●「留守番電話サービス」が「転送でんわサービス」が「開始」に設定されている場合は、その設定に従います。

通話中着信設定

着信動作選択で選択した機能の使用を開始/停止したり、設定内容 を確認できます。





項目	操作·補足
通話中着信設定	YES
開始	
通話中着信設定	YES
停止	
通話中着信設定	着信動作の設定内容を確認します。
確認	

お知らせ

◆本機能の設定・確認はお客様ご自身のFOMAカードをセットした FOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの 遠隔操作はできません。

<遠隔操作設定> 遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式 の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるよう にします。

● 海外で「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を利用する場合 は、あらかじめ遠隔操作設定を設定しておく必要があります。



∞---▶ 遠隔操作設定▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
遠隔操作開始	▶ YES
遠隔操作停止	▶ YES
遠隔操作設定 確認	遠隔操作の設定内容を確認します。

お知らせ

● 本機能の設定・確認はお客様で自身のFOMAカードをセットした FOMA端末から行います。一般電話、公衆電話、他の携帯電話からの 遠隔操作はできません。

<マルチナンバー> 付加番号を設定する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付 加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していた マルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがありま す。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号] /付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤル、発信履歴、着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信 したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。

電話番号登録

付加番号を登録します。

△--- ▶ ▼ ▶マルチナンバー ▶電話番号登録

▶付加番号を選択

- IR (機能)→ [編集]を選択しても付加番号を登録/編集できます。
- 登録済みの付加番号を選択すると、登録名と電話番号を確認できます。

う 登録名を入力▶電話番号を入力

● 登録名の文字数:全角8/半角16文字まで。

通常発信番号設定

通常発信番号設定を切り替えることにより、すべての発信先に設定した番号で電話をかけることができます。

歴 ▶マルチナンバー▶通常発信番号設定

▶雷話番号を選択

基本契約番号……ご契約の電話番号で発信します。 付加番号1~2…付加番号で発信します。登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。

YES

電話をかけるときに発信番号を設定する

電話をかける前に、機能メニューから相手に通知する番号を選択し て発信します。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細 画面を表示

) ፤☎(【機能】) ▶マルチナンバー ▶電話番号を選択

- 付加した電話番号を消去する場合は、「発番号設定消去」を選択します。
- マルチナンバー未契約の場合は、付加番号を選択しても基本契約 番号での発信となります。

お知らせ

● 「基本契約番号」「付加番号1~2」を選択した場合は、電話番号のあとに「*590#」「*591#」「*592#」が付加されます。

通常発信番号設定確認

通常発信番号を確認します。

□ ▶ **※** ▶ マルチナンバー

▶通常発信番号設定確認

着信音設定

お買い上げ時 | 通常着信音と同じ

付加番号に着信した場合の着信音を設定します。

▶付加番号を選択

⇒P.103手順3へ

「通常着信音と同じ」に設定すると、「着信音選択」の「電話」または「テレビ電話」で設定した着信音になります。

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

<追加サービス>

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。

サービスを登録する

🖅 🎉 🔰 追加サービス

- ▶追加サービス
- ▶<未登録>を選んで[i□ (機能]
- > 設定追加
- [ir](概形)→「設定変更」を選択すると、登録済みのサービスの設定を変更できます。

XXXXXXXX

〈未登録〉

〈未登録〉

- 登録済みのサービスを削除するには
 「
 「
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
) → 「1件削除」または「全削除」 → 「1件削除」または「全削除」 → 「1件削除」または「全削除」 → 「1件削除」または「全削除」 → 「1件削除」 または「全削除」 → 「1件削除」 または「全削除」 → 「1件削除」 または「2000」
- 10件まで登録できます。

う サービス名を入力▶特番・USSD

追加するサービス内容によって「特番」または「USSD」を選択します。

● サービス名の文字数: 全角10/半角20文字まで。

↑ 特番またはサービスコード(USSD)を入力▶YES

お知らせ

● サービスを利用する場合には、ドコモから通知される「特番」または 「サービスコード」の確認・入力が必要です。

特番

...... サービスセンターに接続するための番号です。

サービスコード(USSD)

...... FOMA端末ではUSSDとして入力します。サービスセンターに通知するためのコードです。

登録したサービスを利用する

【□ ▶ 💹 ▶追加サービス ▶追加サービス

▶サービスを選択 ▶ ○ (送信)

サービスセンターに発信します。

応答メッセージを登録する

追加したサービスを実行したとき、サービスセンターから返ってくるコード(USSD)に対応した応答メッセージを10件まで登録できます。登録したコマンドが応答として返ってきたときに応答メッセージ名が表示されます。

×=3-

🖅 🏲 🎇 🕨 追加サービス

- ▶応答メッセージ設定
- ▶<未登録>を選んで[i☆ (機論)

|| (未登録) || (未登録) || (未登録) || (未登録) || (未登録)

> 設定追加

- 登録済みの応答メッセージを選択すると、設定を確認できます。
- [im]([[※]])→「設定変更」を選択すると、登録済みの応答メッセージの設定を変更できます。

り コマンドを入力

● ドコモから通知されたコード(USSD)を入力します。

へ 応答メッセージ名を入力 ➤ YES

◆ 文字数:全角10/半角20文字まで。

データ通信

データ通信について

詳細は付属のCD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」をで覧ください。

- 「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンに セット
- ② 「取扱説明書」 ▶ 「データ通信マニュアル(PDF ファイル)」の順にクリック
- ◆ PDF版「データ通信マニュアル」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。
- お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。
- ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerヘルプを参 照してください。

FOMA端末から利用できるデータ通信について	374
ご使用になる前に	375
データ通信の準備の流れ	377
ATコマンドについて	378
CD-ROMについて	378
ドコモケータイdatalinkのご紹介	378

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。 FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- データ通信中に他の機能を起動したり操作したりできないことがあります。詳しくはP.411「マルチアクセスの組み合わせについて」をご覧ください。
- 海外では、パソコンに接続してのパケット通信と64Kデータ通信はご利用になれません。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売) で接続し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリ ケーションの利用に適しています。

●パケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末 とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し64kbpsの通信を 行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。

● 64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってデータを送受信する通信形態です。赤外線通信では、FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送 (OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)をインストー ルしてください。

お知らせ

- FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末は AA通信を分析 「FOCOGE ON。
 FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」、「sigmarion III」、「musea」に接続してデータ通信を行うことができます。
 「sigmarion II」や「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaの接続先には接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMから FirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。 詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるdobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからAdobe Readerをインストールしてご覧ください。 で使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerへルブを参照してください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパソコンであること
- FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応したPDAであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN 同期64Kに対応していること

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況 が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境について

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

パソコン本体

PC-AT互換機

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使用する場合:USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16ビット以上を推 奨。

OS

Microsoft® Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professional/Home Edition、Windows Vista™ (名日本語版)

必要メモリ

Microsoft® Windows® 2000 Professional:64Mパイト以上 Windows® XP Professional/Home Edition:128Mパイト以上 Windows Vista™:512Mパイト以上

|| ハードディスク容量

5Mバイト以上の空き容量

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル(別売)または、FOMA 充電機能付USBケーブル 01(別売)
- 付属CD-ROM「FOMA P704iµ用CD-ROM」

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または、「FOMA 充電機能付USBケーブル 01」をお買い求めください。パソコン用の USBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- 本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明しています。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル(別売)を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。

パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- 「USBモード設定」を「通信モード」に設定してください。
- ご使用前に「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが必要です。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。⇒P.305 データ転送を行う場合のみ利用できます。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

詳しくはPDF版「データ通信マニュアル」をご覧ください。

- パソコンとFOMA端末をFOMA USB 接続ケーブル(別売)で接続する
- **[P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)を** インストールする
- **インストール後の確認をする**
- ✓ 「FOMA PC設定ソフト」をインストールする
 - 「FOMA PC設定ソフト」を使わずに手動でも通信の設定は 行えます。
- 接続する

付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」について

FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してパケット 通信を行うときには、付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」の「P704iµ 通信設定ファイル」(ドライバ)をパソコンにインストールしてください。 また、通信を行う際にAPNやダイヤルアップの設定が簡単に行える 「FOMA PC設定ソフト」をインストールすることをおすすめします。

通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

通信設定ファイル(ドライバ)のインストールは、ご使用になるパソコンにFOMA端末をFOMA USB接続ケーブルで初めて接続するときに必要です。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

CD-ROMについて

付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「データ通信マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

- <収録ソフト/PDF>
- \cdot P704i μ 通信設定ファイル(ドライバ)
- ·FOMA PC設定ソフト
- ·FOMAバイトカウンタ
- ・ドコモケータイdatalinkのご案内
- ·FirstPass PCソフト
- ・mopera Uのご案内(mopera Uかんたんスタート/U かんたん接続設定 ソフト/U オリジナルデータ取得ソフト)
- ·SD-Jukebox
- ·PDF版「SDオーディオ簡易操作ガイド」
- ·PDF版「データ通信マニュアル」/「Manual for Data Communication」
- ·PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- ·Adobe®Reader®8 0

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



ドコモケータイdatalinkのご紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属のCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については、上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルブをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途FOMA USB接続ケーブルが必要となります。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要	380
海外で利用できるサービスについて	380
ご利用時の確認について	381
帯在先で電話をかける	383
電話を受ける	384
通信事業者の検索方法を設定する	
クリカル くネットワーク接続モード選択>	384
憂先的に接続する通信事業者を設定する	
<優先ネットワーク設定>	385
通信事業者を待受画面に表示する	
クストリーク名表示設定>	386
ローミング中の動作について設定する	
くローミング設定>	386
ローミング中にネットワークサービスを利用する	
<海外用サービス>	387

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。

- ◆本FOMA端末は、3Gローミングエリアで利用できます。エリア詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 (GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。)
- ullet 3Gローミングエリアは、世界標準規格である3GPP*に準拠した第3世代移動通信ネットワークです。
 - ※3GPP(3rd Generation Partnership Project)は、第3世代移動体 通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置 された地域標準化団体です。
- お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。⇒P.384
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下の冊子もあわせてご覧ください。

冊子名	内容
ご利用ガイドブック	サービス内容や利用料金、注意事項など、国際ローミ
(国際サービス編)	ングサービスの詳細を説明しています。
ご利用ガイドブック	各ネットワークサービスのサービス内容や注意事項
(ネットワークサー	などを説明しています。
ビス編)	

お知らせ

- ◆本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用編」を記載していますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。
- ●国番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号、国際電話アクセス番号については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

海外で利用できるサービスについて

通信サービス	説明
音声電話	日本国内で利用している電話番号のまま、滞在国内での
	発着信や、日本や別の国への国際電話発信ができます。
テレビ電話	海外の特定3G携帯通信事業者のユーザや、FOMA
	ユーザと国際テレビ電話ができます。
iモード	海外でも i モードを利用できます。
	海外利用設定を行ってください。
	詳しくは「ご利用ガイドブック(iモード <foma></foma>
	編)」をご覧ください。
i モードメール	日本国内で使用しているアドレスのまま、海外でも
	i モードメールの送受信ができます。
SMS	海外でもSMSの送受信ができます。
i チャネル*	海外でも i チャネルを利用できます。

- ※自動更新は海外の通信事業者に接続されたとき、自動的に一時停止されます。 iチャネルの自動更新を再開するには、再度iチャネル設定を行う必要があります。なお、iチャネルの海外利用時には、ベーシックチャネルの自動更新についても通信料がかかります。(日本国内では、月額サービス利用料に含まれます。)
- ●使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 海外では、パソコンと接続してのパケット通信と64Kデータ通信はご利用になれません。

各通信方式と利用できる通信サービス

日本国内と海外のネットワークでは、利用できる通信サービスが異なります。

● 利用する海外の通信事業者によってもご利用いただける通信サービス は異なります。国際ローミング中にご利用できる通信サービスについ て、詳しくはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

ご利用時の確認について

ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ご契約について

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」 をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 「WORLD WING」に対応しているFOMAカード(青色以外)をFOMA端 末に取り付けておいてください。⇒P.38
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。

■充電について

- ACアダプタの取扱上のご注意について⇒P.19
- ACアダプタでの充電方法について⇒P.42、P.43

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、一部を除くネット ワークサービスの設定/解除などの操作を、海外からも行えます。

● 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外の通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内でのみ操作が可能なネットワークサービスもあります。 海外でネットワークサービスをご利用の際は、ご出発前に「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(本ットワークサービス編)」をご覧ください。

■SMSについて

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご使用の相手や、海外通信事業者をご利用の相手との間でSMSの送受信ができます。

- 宛先は、相手の電話番号の前に「+」と相手の国番号を入力します。ただし、相手の電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します。ただし、イタリアなど一部の国・地域に送信するときは「0」が必要な場合があります。
- 海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。詳しくは、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

滞在先での確認

本FOMA端末は3Gローミングエリアでご利用いただけます。 海外に到着後、FOMA端末の電源を切った状態から電源を入れる と、利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。また、「ネット ワーク名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続して いる通信事業者が待受画面に表示されます。

●設定されたネットワークのサービスエリア外に移動した場合は、自動的 に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して設定し直されます。

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- ●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」または「滞在国の国際電話アクセス番号」が必要になります。
- ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号、国際電話アクセス番号 の最新情報については、ドコモの国際サービスホームページをご確認 ください。

|主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。(2007年6月現在)

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00	トルコ	00
アメリカ合衆国	011	ニュージーランド	00
アラブ首長国連邦	00	ノルウェー	00
イギリス	00	ハンガリー	00
イタリア	00	フィリピン	00
インド	00	フィンランド	00/
インドネシア	001		990
オーストラリア	0011		0041/
オランダ	00	ブラジル	0021/
カナダ	011		0023
韓国	001	フランス	00
ギリシャ	00	ベトナム	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポーランド	00
スウェーデン	00	ポルトガル	00
スペイン	00	香港	001
タイ	001	マカオ	00
台湾	002	マレーシア	00
チェコ	00	モナコ	00
中国	00	ルクセンブルグ	00
デンマーク	00	ロシア	810
ドイツ	00		

ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。 (2007年6月現在)

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	タイ	001
アメリカ合衆国	011	台湾	00
アルゼンチン	00	中国	00
イギリス	00	デンマーク	00
イスラエル	014	ドイツ	00
イタリア	00	ニュージーランド	00
オーストラリア	0011	ノルウェー	00
オーストリア	00	フィリピン	00
オランダ	00	フィンランド	990
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	フランス	00
コロンビア	009	ベルギー	00
シンガポール	001	香港	001
スイス	00	マレーシア	00
スウェーデン	00	ルクセンブルグ	00
スペイン	00		

- ●一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります。(お客様の負担となります)ホテル側に確認してからご利用ください。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用 いただけない場合が多いため、ご注意ください。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに設定されます。ネットワークを手動で切り替えている場合は、P.384「ネットワーク接続モード選択」でFOMAネットワークに設定し直してください。

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

電話帳を利用して日本に国際電話をかける

滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、相手が電話帳に登録されていれば、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

電話帳に登録されている電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤル設定」(⇒P.61)の「自動付加設定」を「自動付加」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)

電話帳詳細画面

- ▶ 😉 または 💽 (発信)
- (回)を押すと国際テレビ電話発信します。

発信

電話番号の先頭の「O」を「+81」に置き換えて 発信します。

●「元の番号で発信」を選択した場合は、電話 帳に登録されている電話番号のまま発信し ます。

お知らせ

●電話帳を使ってかけた場合のリダイヤルや発信履歴などからも、同様 の操作で国際電話をかけることができます。

「+」を利用して国際電話をかける

発信時に①を1秒以上押すと「+」が入力できます。「+」を利用すれば、滞在先から日本など滞在国以外に国際電話をかけることができます。



(1秒以上) ▶ 国番号→地域番号(市外局番)→ 相手先電話番号の順に入力 ▶ ② または ◎ (解書)

- 日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してください。
- 地域番号(市外局番)が「○」で始まる場合には、「○」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「○」が必要な場合があります。
- を押すと国際テレビ電話発信します。

国際電話発信

あらかじめ、国際電話設定(⇒P.62)で国際電話アクセス番号を、および国番号設定(⇒P.62)で国番号を登録している場合、滞在先の国際電話アクセス番号を利用して、滞在先から日本など滞在国以外に国際電話をかけることができます。なお、下記の手順は、海外でのみ有効です。

電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴 の詳細画面を表示

② (協議) > 国際電話発信 > 国際電話アクセス番号の名称を選択 > 電話をかけたい国の国名称を選択 > ③または ③ (協議)

● (国)を押すと国際テレビ電話発信します。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。⇒P.51

●電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.383「滞在国外(日本を含む)に電話をかける」手順2で「元の番号で発信」を選択してください。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合で も、日本への国際電話として電話をかけてください。

電話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。⇒P.65

日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。 「090-XXXX-XXXX」を入力して電話をかけるまたは

「080-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」(日本の国番号)を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号-81-90-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

または

「発信国の国際電話アクセス番号-81-80-XXXX-XXXX」を入力して電話をかける

お知らせ

- ■・地域により、着信の場合であっても国際転送料を含んだ着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知してきて電話をかけてきた場合でも、海外の 通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。 また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番 号とは異なる番号が通知される場合があります。
- ●海外でのご利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除く)」が動作しない可能性があります。また、「着信動作選択」の設定に関わらず、「通常着信」として動作する可能性があります。
- ■国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれの国からの電話であっても日本から国際転送されます。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には国際転送料を含んだ着信料がかかります。

<ネットワーク接続モード選択> 通信事業者の検索方法を設定する

お買い上げ時 オート

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

▶ネットワーク接続モード選択▶項目を選択

オート

- ...自動的に他の通信事業者に接続し直す。設定が終了。
- マニュアル
- …通信事業者の一覧を表示。利用できない通信事業者には「×」を表示。 ネットワーク再検索
- …「オート」設定時は、自動的に接続先が切り替わる。設定が終了。 「マニュアル」設定時は、通信事業者の一覧を表示。

通信事業者を選択

● 図(更新)を押すと再度通信事業者の一覧を表示します。

お知らせ

- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「 \mathbf{Q} 」が表示されます。
- 「マニュアル」に設定しているときにFOMA端末の電源を入れ直した場合は、「ネットワーク再検索」を行い、再度通信事業者を選択してください。

<優先ネットワーク設定>

優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワーク接続モード選択」を「オート」に設定しているときに接続する通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録できます。

- 登録済みの通信事業者を選択すると、 登録内容を確認できます。
- __ [[機能]) ▶ リストから登録
 - ■国名で通信事業者を検索する場合は、図(模案)を押して国名を 選択します。国選択リストで再度図(模案)を押し、国名を入力 して検索することもできます。
- 3 通信事業者を選択 ▶ ◎ (<u>確定</u>) ▶ ⊠ (完**元**) ▶ YES

優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作·補足
マニュアル登録	国番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登録
	します。リストにない通信事業者も登録できます。
	▶国番号(3桁)とオペレータ番号(2~3桁)を入力
	▶☑(完了) ▶YES
リストから登録	リストから通信事業者を登録します。
	⇒P.385「優先的に接続する通信事業者を設定する」
在圏ネットワーク	現在接続している通信事業者を登録します。
登録	▶☑(完了) ▶YES
優先順位変更	>変更後の優先順位を選択
	▶️図(完了) ▶YES
1件削除	▶YES▶️️──(完了)▶YES
全削除	▶YES▶☑(完了)▶YES

お知らせ

- ◆本機能の設定に関わらず、「DoCoMo」のネットワークが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- ◆本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- ●FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

<ネットワーク名表示設定>

通信事業者を待受画面に表示する

お買い上げ時 表示なし

現在接続している通信事業者を待受画面に表示するかどうかを設定します。



- <u></u>
 →ネットワーク名表示設定
- ▶表示あり・表示なし

「表示あり」に設定すると

待受画面の時計表示の下に通信事業者名が 表示されます。 11/15 (Thu) 10:00

<ローミング設定>

ローミング中の動作について設定する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときの動作を設定します。

ローミングガイダンス設定

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、 相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。

- ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。

├── ▶ 💹 ▶ローミング設定

- ローミングガイダンス設定
- ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。

ローミング時着信規制

国際ローミング中に着信を受け付けないように設定します。

●一部の海外通信事業者では、ご利用いただけません。



- ▶ローミング時着信規制
- ▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
開始	▶項目を選択
	全着信規制
	…音声電話やテレビ電話を含め、すべての着信を受け付
	けません。
	デジタル通信着信規制
	テレビ電話の着信のみを受け付けません。
	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
	◆ネットワーク暗証番号について⇒P.126
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力
	◆ネットワーク暗証番号について⇒P.126
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。

<海外用サービス>

ローミング中にネットワークサービスを 利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどの機能を利 用します。あらかじめ「遠隔操作設定」を開始に設定しておく必要が あります。

● 海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国際通話料がかかりま

/=-- /> 海外用サービス

▶以下の操作を行う

項目	操作·補足
留守番電話	海外から留守番電話サービスを操作します。
(海外)	▶項目を選択
	留守番サービス開始 サービスを開始する。
	留守番サービス停止 サービスを停止する。
	留守番メッセージ再生 メッセージを再生する。
	留守番サービス設定 サービスの設定を変更する。
転送でんわ	海外から転送でんわサービスを操作します。
(海外)	▶項目を選択
	転送サービス開始 サービスを開始する。
	転送サービス停止 サービスを停止する。
ローミング	海外からローミングガイダンス設定を操作します。
ガイダンス	
(海外)	
遠隔操作設定	海外から遠隔操作設定を操作します。
(海外)	
番号通知お願い	海外から番号通知お願いサービスを操作します。
サービス	

YES>音声ガイダンスの指示に従って操作する



付録/外部機器連携/困ったときには

機能一覧表	390
お買い上げ時に登録されているデータ	397
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	401
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	402
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)	403
記号一覧表	404
絵文字一覧表	407
定型文一覧表	410
マルチアクセスの組み合わせについて	411
マルチタスクの組み合わせについて	412
FOMA端末から利用できるサービス	413
オプション・関連機器のご紹介	414
外部機器との連携	
動画再生ソフトのご紹介	415
AV機器とのリンクについて	415
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	416
こんな表示が出たときは	
保証とアフターサービス	426
i モード故障診断サイトについて	427
ソフトウェア更新について <ソフトウェア更新	i> 428
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	
<スキャン機能	_
主な仕様	
FOMA端末の保存・登録・保護件数	
携帯電話機の比吸収率などについて	
輸出管理規制について	437

機能一覧表

の項目はP.344「設定リセット」、※1の項目はP.235「メール 設定リセット」、※2の項目はP.182「i モード設定リセット」を行 うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

P.345「端末初期化」を行うと、すべての項目がお買い上げ時の状態に戻ります。

- ●端末初期化を行うと、ダウンロード辞書はお買い上げ時に登録されているものも含めてすべて削除されます。
- 端末初期化を行っても、削除したプリインストール i アプリは元に戻りません。

表の左端に記載している番号はメニュー番号です。

<u>~</u> √v	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	受信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	218
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		i アプリメール用フォルダ:なし	
	送信BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	219
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		i アプリメール用フォルダ:なし	
	保存BOX	メールなし(FOMAカード内は除く)	219
	新規メール作成	_	199
	チャットメール	チャットメンバー:未登録(「自分」は除く)	236
	i モード問い合わせ	_	214
	テンプレート	プリインストールデータのみ	206
	SMS作成	_	241
	SMS問い合わせ	_	243
	メール選択受信	_	214
	メール設定*1	スクロール設定: 1 行スクロール	234
		文字サイズ設定:拡大表示	234
		メール一覧表示設定:2行表示(本文あり)	234
		本文表示設定:通常表示	234
		開封時メロディ再生設定:自動再生する	234

∑ x-n	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	メール設定*1	冒頭文/署名設定 [冒頭文]:未入力(自動貼付する) [署名]:未入力(自動貼付する) [引用符]:〉	236
		メールセキュリティ設定:すべてチェックなし	138
		受信表示設定:通知優先	234
		メール選択受信設定:OFF	214
		添付ファイル設定:すべて有効	234
		えチャット表示設定:自動表示する	234
		キラリメール設定:すべてチェックあり	213
		チャット設定 [お知らせ音設定]:チャットお知らせ音1 [チャットメール画像設定]:有効 [ユーザ詳細設定]:自分(ユーザ名) ぞうさん(画像)	239
		SMS送達通知設定:要求しない	244
		SMS有効期間設定:3日	244
		SMS本文入力設定:日本語入力(70文字)	244
		シークレットメール表示設定:表示する	138
		カラーラベル自動設定:未登録	235

i E-H	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	i Menu	_	168
	Bookmark	未登録	175
		ユーザ作成フォルダ:なし	
	画面メモ	未登録	177
		ユーザ作成フォルダ:なし	
	Internet	URL入力履歴:履歴なし	174
	ラストURL*2	i Menu	172
	メッセージR/F	メッセージなし	184
	i チャネル	_	193

i ŧ-	⋾ メニュー			
	機能名称	お買い上げ時	参照頁	
	iモード問い合わせ	_	214	
	ユーザ証明書操作	_	188	
	i モード設定*2	スクロール設定: 1行スクロール	182	
		文字サイズ設定:拡大表示	182	
		画像表示設定:表示する	182	
		i モーション設定	191	
		[自動再生設定]:自動再生する		
		メッセージ自動表示設定:メッセージR優先	184	
		開封時メロディ再生設定:自動再生する		
		端末情報データ利用設定:利用する	182	
		ホームURL設定	175	
		[設定]:無効		
		[ホームURL]:http://		
		効果音設定:効果音ON	182	

	ズ メニュー			
		機能名称	お買い上げ時	参照頁
Γ		ソフト一覧(本体)	プリインストール i アプリのみ	249
Γ		i アプリ(microSD)	_	260
Γ		自動起動設定	許可しない	258
		i アプリ実行情報	情報/履歴なし	258

10 元	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	着信		
50	着信音量	レベル4	68
13	着信音選択	電話: 着信音1	102
		テレビ電話: 着信音1	
		メール: 着信音2	
		チャットメール: 着信音2	
		メッセージR: 着信音3	
		メッセージF: 着信音3	

A R	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
54	バイブレータ	OFF	104
20	マナーモード選択	マナーモード	109
		オリジナルマナー設定時	
		[伝言メモ]:OFF	
		[バイブレータ]:ON	
		[電話着信音量]:消去	
		[メール着信音量]:消去	
		[アラーム音量]:消去	
		[メモ確認音]:ON	
		[ボタン確認音]:OFF	
		[通話中マイク感度]:アップ	
		[低電圧アラーム]:OFF	
	電話帳画像着信設定	ON	112
58	着信アンサー設定	エニーキーアンサー	67
_		終話	67
68	メール/メッセージ	ON	107
	鳴動	鳴動時間:5秒	
90	呼出時間表示設定	呼出動作開始時間: OFF	141
		開始時間:1秒(ON設定時)	
		時間内不在着信表示:表示する	
65	確認機能設定	電子音	120
	オープン設定	着信継続	67
	パケット通信中	テレビ電話優先	81
	着信設定		

n z	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	ディスプレイ		
56	画面表示設定	待受画面:モザイクタイル	110
		ウェイクアップ表示:ウェイクアップ	
		電話発信:モザイクタイル	1
		電話着信:モザイクタイル	
		テレビ電話発信:モザイクタイル	
		テレビ電話着信:モザイクタイル]
		メール送信:モザイクタイル	
		メール受信:モザイクタイル	
		問い合わせ:モザイクタイル	
		省電力:ON	
70	照明設定	通常時:	114
		ON+省電(バックライト:ON)	
		(省電力モード:ON)	
		(待ち時間 :5分)	
		充電時:標準	
		範囲:液晶+ボタン	
		明るさ:レベル2	
86	配色パターン	セピア	115
93	プライベート	ON	113
	ウィンドウ	省電力モード:ON	
		着信表示:ON	
		メール表示: OFF	
		通信中表示:ON+OFF	
	テロップ設定	テロップ表示設定:ON	194
		テロップ速度設定:標準	
66	フォント設定	フォント1	123
	デスクトップ	使いかたナビ	121
15	バイリンガル	Japanese	124

N S	₹ RR メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
52	プライベート	自局番号表示	335
	メニュー設定	着信音量	
		発信者番号通知	
		電卓	
		アラーム	
		SDオーディオ	
		バイブレータ	
		スケジュール	
		背景イメージ変更:スタンダード	335
57	メニュー画面設定	メニュー表示:一覧表示	115
		メニューアイコン設定:モザイクタイル	
	ピクチャ表示設定	ピクチャー覧	271
	オープン新着表示	OFF	114
47	オート表示	OFF	114
36	表示アイコン説明		28
	イルミネーション設定		
	イルミネーション 一括設定	スタンダード	118
89	着信	着信イルミネーション選択:オート	118
	イルミネーション	パターン設定:固定パターン	1
		カラー設定:初期状態	
	通話中	OFF	118
	イルミネーション		
	不在未読	ON	118
	イルミネーション		
	クローズ	スカイ	118
	イルミネーション		
	時報	OFF	118
	イルミネーション		
	ミュージック	OFF	118
	イルミネーション	Nets.	110
	サイドボタン	波	118
	イルミネーション		
	ロック/セキュリティ	ATIRA	1.00
1	オールロック	解除	129

	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	PIMロック	解除	131
	セルフモード	解除	130
	ダイヤル発信制限	解除	136
	登録外着信拒否	許可	141
10	非通知着信設定	すべて許可/通常着信音と同じ	140
29	端末暗証番号変更	0000	127
	PIN設定	_	128
40	シークレットモード	解除	137
41	シークレット専用モード	解除	137
	フェイスリーダー設定	登録:未登録	132
		フェイスリーダーセキュリティ:標準	
		フェイスリーダー暗証番号変更:0000	
	スキャン機能	自動更新設定:有効	432
		スキャン機能設定:ON	
	PIMロック設定	閉じタイマーロック設定:OFF	134
		経過時間:5分(ON設定時)	
		開きロック解除設定:OFF	
		セキュリティモード:端末暗証番号	
	時間/料金		
61	通話時間/料金	前回通話時間·積算通話時間:O秒	338
		前回通話料金: ¥ * *	
		時間リセット日時・料金リセット日時:/:	
60	積算リセット	_	339
48	通話中時間表示	ON	338
	通話料金通知	OFF	339
		上限料金:O円(ON設定時)	
		通知方法:アイコン(ON設定時)	
		自動リセット設定:OFF(ON設定時)	
	上限値アイコン消去	_	339
	時計		
31	時計設定	自動	47
39	時計表示設定	表示方法:英語	124
		表示サイズ:大きく表示	124

N E	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	自動電源ON/	自動電源ON:OFF	325
	OFF設定	自動電源OFF:OFF	
	アラーム通知設定	通知優先	334
	通話		
76	ノイズキャンセラ	ON	63
	通話品質アラーム	アラーム高音	106
77	再接続機能	アラーム高音	63
	保留音設定	応答保留音:応答保留音1	70
		通話中保留音:主よ人の望みの喜びよ	
	テレビ電話		
	画像品質設定	標準	79
	画像選択	応答保留選択:内蔵	79
		通話保留選択:内蔵	
		代替画像選択:キャラ電(Dimo)	
		伝言メモ選択:内蔵	
		伝言メモ準備選択:内蔵	
		動画メモ選択:内蔵	
	テレビ電話ハンズ	ON	78
	フリー設定		
	音声自動再発信	OFF_	80
	遠隔監視設定	対局番号登録:未登録	82
		応答時間設定:5秒	
		設定:OFF	
	テレビ電話切替	_	80
	機能通知		
	アプリケーション通信設定		100
	接続待ち時間設定	60秒間	183
-	iモード問い合わせ設定	すべてチェックあり	215
81	接続先選択	i モード	183
	SMS center設定	ドコモ	244
	証明書	すべて有効	187
	証明書センター	ドコモ	189
	接続設定	ユーザ指定接続先:未登録	

ľ	メニュー		
設定			
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	i アプリ設定		
	ソフト情報表示設定	表示しない	249
	α照明設定	システム依存	260
	αバイブレータ	システム依存	260
	待受画面終了	_	259
	外部オプション		
51	イヤホン切替	イヤホン+スピーカ	107
94	オート着信	OFF	344
		呼出時間:6秒(ON設定時)	
	Feel * Talk		
	通話後表示	ON	117
	履歴表示	ON	117
	イルミネーション	ON	117
	ネットワーク設定		
	プレフィックス設定	WORLD CALL (009130010)	62
	国際ダイヤル設定	自動付加設定:自動付加	61
		国際電話設定:WORLD CALL (009130010)	
		国番号設定:日本(81)	
	ネットワーク接続	オート	384
	モード選択		
	優先ネットワーク設定	_	385
	ネットワーク名表示設定	表示なし	386
	その他		
30	ボタン確認音	ON	106
	充電確認音	ON	106
71	電池残量	_	44
	サイドボタン操作	閉じた時有効	137
35	文字入力方式	入力モード:すべてチェックあり	348
		優先入力方式:モード1(かな方式)	
		シークレット学習設定:学習する	351
	履歴表示設定	着信履歴: ON	137
		リダイヤル/発信履歴:ON	
84	ポーズダイヤル	未登録	59
	サブアドレス設定	ON	63

RE	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	ボイス設定	ボイスダイヤル自動発信:OFF	99
		ボイスイヤホン発信:OFF	99
		発声者設定:男性向け	99
		音声読み上げ設定:OFF	322
		音声読み上げ音量:レベル4	323
		音声読み上げ出力先:スピーカ	323
		音声読み上げ有効設定:標準	323
	USBモード設定	通信モード	302
23	設定リセット	_	344
	端末初期化	_	345
	ソフトウェア更新	_	428

壮 データB	## メニュー				
	機能名称	お買い上げ時	参照頁		
46	マイピクチャ	プリインストールデータのみ	264		
		ユーザ作成フォルダ:なし			
		ピクチャ貼付:あり	270		
		貼付表示位置:中央に表示	267		
		切り出し範囲:中央を表示	267		
		ソート:新しい順	268		
		ピクチャー覧・タイトル名一覧:ピクチャー覧	271		
		表示サイズ設定:標準	271		
		文字スタンプ	274		
		[文字色]:16色、黒			
		[フォント]:ゴシック体			
		[文字サイズ]:通常サイズ			
		自作アニメ:未登録	277		

炸			
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	i モーション	プリインストールデータのみ	277
		ユーザ作成フォルダ:なし	277
		音量調節:レベル4	278
		プログラム編集:未登録	279
		i モーション貼付(着信音):すべて解除	280
		i モーション貼付(待受画面):解除	280
		i モーション貼付(ウェイクアップ表示):解除	280
		ソート:新しい順	268
		一覧表示切替:タイトル+画像	282
		表示サイズ設定:等倍表示	282
16	メロディ	プリインストールデータのみ	290
		ユーザ作成フォルダ:なし	
		プログラム編集:未登録	291
		着信音設定:すべて解除	292
	キャラ電	プリインストールデータのみ	287
		代替画像設定:Dimo	76
		表示サイズ設定:画面サイズで表示	288
		カメラモード:フォトモード	289
		記録サイズ設定:QCIF(176×144)	289
		映像/音声選択:映像+音声	289
		記録品質設定:標準	289
	SDオーディオ	音量調節:レベル12	314
		再生モード変更: ノーマル	315
		音質モード変更: ノーマル	315
		サラウンド設定:OFF	315

LifeKi	□ X=ユー						
	機能名称	お買い上げ時	参照頁				
	バーコードリーダー	保存データ:なし	161				
79	赤外線受信	_	309				
	SD-PIM	_	296				

	機能名称	お買い上げ時	参照
	カメラ	アウトカメラ	15
		画像サイズ設定	15
		[フォト・連写モード]:CIF(352×288)	
		[えチャット撮影]:QCIF(176×144)	
		撮影間隔	15
		[CIF(352×288)·待受(240×	
		320) · QCIF(176×144) · Sub-	
		QCIF(128×96)]:1.0秒	
		撮影枚数	15
		[CIF(352×288)]:4枚(固定)	
		[待受(240×320)·QCIF(176×	
		144)·Sub-QCIF(128×96)]:5枚	
		動画容量設定:メール制限(小)	15
		動画保存設定:標準	15
		ホワイトバランス設定:オート	15
		画像チューニング:自動	15
		自動保存設定:OFF	15
		記録媒体設定:本体	15
		シャッター音選択:シャッター音1	15
		ファイル制限:なし	16
		表示サイズ設定:等倍表示	15
		撮影日付挿入設定:OFF	15
	使いかたナビ	_	36
	テキストリーダー	保存データ:なし	16
45	スケジュール	未登録	32
		1ヶ月表示・1週間表示:1ヶ月表示	33
		ユーザアイコン設定:未登録	33
44	アラーム	未登録	32
		OFF	
85	電卓	_	34
95	ToDo	未登録	33
42	フリーメモ	未登録	34
	メモの再生/消去	_	75

LifeKi			
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	テレビ電話メモの 再生/消去	_	75
55	伝言メモ	未登録	73
		OFF	1
		応答メッセージ:標準(ON設定時)	
		呼出時間:8秒(ON設定時)	
43	待受中音声メモ※3	未登録	337
	通話中音声メモ*3	未登録	337
91	おしゃべり機能	未登録	105
	電話帳画像転送	する	310
	FOMAカード	_	341
	(UIM)操作		
	電話帳お預かり	電話帳通信履歴表示:履歴なし	100
	サービス	電話帳内画像送信設定: しない	

((<u></u>)) Py 7-127	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
25	サービス問い合わせ	_	360
17	発信者番号通知	_	48
	留守番電話	件数増加鳴動設定: YES	361
	キャッチホン	_	363
	転送でんわ	_	365
	迷惑電話ストップ	_	366
	番号通知お願い	_	367
	サービス		
	着信動作選択	通常着信	369
	通話中着信設定	_	370
	遠隔操作設定	_	370
	デュアルネットワーク	_	368
	英語ガイダンス	_	368
	海外用サービス	_	387
	ローミング設定	_	386
	追加サービス	未登録	372

((<u>(u)</u>) P/ サービ	メニュー									
	機能名称	150150 E115								
	追加サービス	応答メッセージ設定:未登録	372							
	サービスダイヤル	_	369							
	マルチナンバー	電話番号登録:未登録	370							
		着信音設定:通常着信音と同じ								
	着もじ	メッセージ作成:未登録	57							
		メッセージ表示設定:番号通知ありのみ								
		送信メッセージ詳細履歴:履歴なし								
		着もじ優先設定:OFF								

電話機	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	電話帳登録	未登録(FOMAカード内は除く)	86
	電話帳検索	フリガナ検索	92
26	グループ設定	グループ名:グループ01~19	91
		(FOMAカード内は除く)	
22	電話帳登録件数	_	94
62	電話帳便利機能	すべて解除	97
12	電話帳指定設定	すべて解除	139
	ボイスダイヤル登録	未登録	98

1-77-	<u>₩</u> , ×=1-						
	機能名称	お買い上げ時	参照頁				
0	自局番号表示	未登録(自局番号は除く)	336				
82	ユーザ辞書	未登録	355				
	ダウンロード辞書	プリインストールデータのみ	356				
		辞書ファイル設定:すべて有効					
38	定型文	初期状態	353				
97	メールメンバー	未登録	233				
		メンバー名:メールメンバー1~20	1				
	チャットグループ	未登録	240				
		グループ名:グループ1~5	1				
24	着信履歴	履歴なし	55				
		受信アドレス一覧:履歴なし	230				

1- <i>47</i>	メニュー		
	機能名称	お買い上げ時	参照頁
	発信履歴	履歴なし	55
		送信アドレス一覧:履歴なし	229

その	その他メニュー						
	機能名称	お買い上げ時	参照頁				
	テレビ電話	明るさ調節:0	78				
		ホワイトバランス:オート	78				
		照明設定:常時点灯	78				
	えチャット	画像サイズ設定:QCIF(176×144)	157				
	受話音量	レベル4	68				
	マナーモード	解除	108				
	公共モード (ドライブモード)	解除	70				
	リダイヤル	履歴なし	55				
	文字入力	2タッチ/ニコタッチガイダンス:ON	352				
		候補自動表示:3行	352				
		関係候補表示:ON	352				
		文字確定時間:OFF	352				
		学習履歴:未登録	355				

※3 通話中は「通話中音声メモ」、通話中以外は「待受中音声メモ」が表示されます。

お買い上げ時に登録されているデータ

待受画面・ウェイクアップ画面



7 O //L . / -





シルエット



リボン

チューリップ

モザイクタイル

*1,2,4



石畳





*1,2,3



ドット







ウェイクアップ



氷の世界



- ※1 Flash画像
- ※2 背景色や模様が変 化します。
- ※3 電源ON時やディ スプレイを開いた きなどに画面が 変化します。
- ※4 背景色が時間帯に よって変化します。

フレーム



スタンプ

ニュース スクープ!



マジック

工事中!

マジック

号泣

マジック

居眠り

殿

マジック

バラ

マジック

怒り

● マジックスタンプで選択できるスタンプは「マジック ネコ耳」から

ハイビスカス

マジック

燃える目

マジック

鼻息

お知らせ

カウボーイハット

キラキラ目

マジック

頭噴火

「マジック 居眠り」までです。

チュッ

スマイル

マジック

マダム

マジック

ほっぺ

えんぴつ

キラギラ

仮面

10±

マジック

10トン



ファイト

眠い

晴れ

曇り

雨

サッカー

















おやすみ**2

雨の おでかけ*2

急ぐ※2 列車※2

%1 © I-FREEK CO.,INC. **%2** © Disnev



they E マップ

あいつえあ マスゲーム











空港

ひまわり*1



















看板クマ ごめんね…





***1 © CHIE TANAKA** %2 © motion-id



テンプレート



おはよう!*

XNGX

その日は予定があって 無理だよ**^3

XXXX NG XXXX

NG*



ILOVEYOUY

I LOVE YOU.*

商商商商 OK*

TRAVELING

##...... *ΦTRRVELING:

旅行に行ってきます!





またね しばらく会えないね、

またね!

Au revoir...








おめでとう おめでとう! よかったよかった 大丈夫!?** おめでとう*







ごめん・・・。















ノート

* © I-FREEK CO.,INC.

ゥ

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

表示ボタン	漢 カナ		英	数
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	1	1
2	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	ghiGHI4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	mnoMNO 6	6
7	まみむめも	マミムメモ	pqrsPQRS 7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤユョ	tuvTUV8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	wxyzWXYZ 9	9
0	わをんゎー □(スペース)	ワヲンヮ*¹- □(スペース)	0□(スペース)	0
*	* * *3	* 0	@ _/: *2 *1 .ne.jp .co.jp .or.jp .com http://www. https://www. @docomo.ne.jp	*@_/; **2==*1
#	、。·!?	!?	, !?¥& () * #"'=^+:	#, !?¥& () "'=^+;

^{※1:}全角での文字入力時に表示されます。

^{※2:}半角での文字入力時に表示されます。

^{※3:}文字に続けて入力時に表示されます。文字を確定後に

★ を押すと絵文字が表示されます。

[●]文字を入力後、●文字を入力後、●文字を入力後、●文字を入力後、●文字を入力後、

ひらがな、カタカナ、英字を入力後、⑥を押すと大文字/小文字が切り替わります。

[●]数字入力モードで ○ を1秒以上押すと、「+」を入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

ノナウタ 3 カモードへ

<											
			2 桁目								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	2	か	き	<	け	Z	F	G	Н	1	J
	3	さ	し	す	t	そ	Κ	L	М	Ν	0
	4	た	ち	7	7	۲	Р	Q	R	S	Т
1 桁	5	な	(こ	ぬ	ね	の	U	V	W	Χ	Υ
III]	6	は	Ŋ	ıζı	^	ほ	Ζ	?	!	_	/
	7	⇟	み	む	め	も	¥	&		a	
	8	ゃ	(ゆ)	ょ	*	#		*	
	9	5	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

						2 #	行目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е
	2						f	g	h	i	j
	3						k	1	m	n	0
	4			0			р	q	r	S	t
1 桁	5						u	٧	W	Х	У
III]	6						Z				
1	7										
	8	ゃ		ゆ		ょ					
	9										
	0	b									

カタカナ入力モード <大文字入力モード>

			, <u> </u>			2 柞	行目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ウ	Ι	才	Α	В	С	D	Е
	2	カ	+	ク	ケ		F	G	Н	1	J
	3	Ħ	シ	ス	t	У	K	L	M	N	0
	4	g	F	IJ	テ		Р	Q	R	S	T
1 桁	5	t	Ξ	Z	ネ	1	U	٧	W	Χ	Υ
目	6	Л	Ł	フ	٨	木	Z	?	!	-	/
	7	7	11	Ь	Х	ŧ	¥	2		a	
	8	ħ	(1)	3	*	#		*	
	9	ラ	IJ	JΙν	V		1	2	3	4	5
	0	7	J	ソ	"	۰	6	7	8	9	0

<小文字入力モード>

			2桁目											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
	1	7	1	ゥ	I	オ	а	b	С	d	е			
	2						f	g	h	i	j			
	3						k	1	m	n	0			
	4			ッ			р	q	r	S	t			
] 桁	5						u	٧	W	Х	У			
MJ E	6						Z							
_	7													
	8	ヤ		ı		3								
	9													
	0	ワ ^{※1}			,									

英字入力モード

	-	_	- ·								
				2	桁目	1					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1		\$	%	'	+	а	b	С	d	е
	2	,		:	;	<	f	g	h	i	j
	3	=	>	0	[]	k	Ι	m	n	0
	4	^	_	'※1 `※2	{	1	р	q	r	S	t
] 桁	5	}	-*1-*2				u	٧	W	Х	У
目	6						Z	?	!	-	/
	7						¥	&			
	8		()		*	#			
	9						1	2	3	4	5
	0						6	7	8	9	0
- :											

- :大文字入力モード/小文字入力モードの切り替え ※1:全角での文字入力時に表示されます。
- ※2:半角での文字入力時に表示されます。

お知らせ

- 文字割り当てのない空白部分の入力操作をすると スペースが入力されます。
- 漢字ひらがな、カタカナ入力モードの場合、文字の 入力に続けて★ を押しても濁点・半濁点を入力 できます。 濁点は ** を 1 回、 半濁点は ** を 2 回押します。
- 数字入力モードで を1秒以上押すと、「+」を 入力できます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(ニコタッチ方式)

漢字ひらがな入力モード

<大文字入力モード>

		ĺ	2桁目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
	1	あ	い	う	え	お		_	@	_	1		
	2	か	き	<	け	Z		а	b	С	2		
	3	さ	U	す	t	そ		d	е	f	3		
	4	た	ち	7	7	۲	つ	g	h	i	4		
1	5	な	C	ぬ	ね	の		j	k	1	5		
目目	6	は	Ŋ	ıζı	^	ほ		m	n	0	6		
	7	ま	み	む	め	も	р	q	r	s	7		
	8	ゃ	ゆ	4	ゃ	ゆ	ょ	t	u	٧	8		
	9	5	り	る	れ	ろ	W	Х	У	Z	9		
	0	わ	を	h	,	0	_		!	?	0		

<小文字入力モード>

						2 #	行目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	Э	え	お					
	2	カ			ケ			Α	В	С	
	3							D	Е	F	
	4			っ			つ	G	Н	Τ	
1 桁	5							J	Κ	L	
I E	6							М	Ν	0	
_	7						Р	Q	R	S	
	8	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	ょ	Т	U	V	
	9						W	Χ	Υ	Ζ	
	0	ゎ									

カタカナ入力モード

<大文字入力モード>

\sim	<u>. X J</u>	チ人力モートク									
						2 1	īΒ				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ウ	I	オ		-	0	_	1
	2	ħ	+	ク	ケ			а	b	С	2
	3	Ħ	シ	ス	t	У		d	е	f	3
	4	9	F	IJ	Ŧ		ッ	g	h	i	4
1 桁	5	t	Ξ	Z	ネ	1		j	k	Τ	5
目	6	/\	Ł	フ	Λ	木		m	n	0	6
_	7	7	3	Ь	Х	ŧ	р	q	r	S	7
	8	ħ	1	3	Þ	1	3	t	u	٧	8
	9	j	IJ	JΙν	V		W	Х	у	Z	9
	0	7	J	ン			-		ļ	?	0

<小文字入力モード>

						2 村	5目				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ゥ	I	才					
	2							Α	В	С	
	3							D	Е	F	
	4			ッ			IJ	G	Н	1	
1 桁	5							J	K	L	
III]	6							M	N	0	
1	7						Р	Q	R	S	
	8	Þ	ı	3	ħ	1	3	T	U	٧	
	9						W	Χ	Υ	Z	
	0										

お知らせ

- ◆ 文字割り当てのない空白部分の入力操作をすると スペースが入力されます。
- ★ を押すと濁点・半濁点を入力できます。濁点は ★ を1回、半濁点は ★ を2回押します。漢字ひらがな入力モードの場合、文字に続けて入力しないと入力できません。
- ●数字入力モードで○○を1秒以上押すと、「+」を 入力できます。

記号一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は記号を音声で読み上げます。

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
,	_	/	スラッシュ
0	_		バックスラッシュ
,	コンマ*1	~	カラ*3
	ドット*1		_
	テン		タテセン*1
:	コロン		テンテンテン
;	セミコロン		テンテン
?	ギモンフ*1		_
!	カンタンフ*1	,	アポストロフィ*1
*	ダクテン	"	_
0	ハンダクテン	"	インヨウフ*1
1	_	(カッコ
` `	_)	トジカッコ
	ウムラウト	(カッコ
^	ヤマガタキゴウ*1)	トジカッコ
	オーバーライン	[カッコ
	アンダーライン]	トジカッコ
_	_	{	カッコ
1,	_	}	トジカッコ
>	_	<	カッコ
2"	_	>	トジカッコ
//	_	<	カッコ
仝	ドウ	>	トジカッコ
4	_	Γ	カギカッコ
メ	シメ		トジカギカッコ
0	ゼロ	ſ	カギカッコ
_	チョーオン*2	J	トジカギカッコ
	ダッシュ	[カッコ
-	ハイフン	1	トジカッコ

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
+	プラス	•	クロヒシガタ
_	マイナス*4		シカク
±	プラスマイナス		クロシカク
×	カケル	\triangle	サンカク
÷	ワル	A	クロサンカク
=	イコール	∇	ギャクサンカク
#	ノットイコール	▼	クロギャクサンカク
<	ショーナリ	*	コメジルシ
>	ダイナリ	Ŧ	ユービンバンゴー
≦	ショーナリイコール	→	ミギヤジルシ
≧	ダイナリイコール	-	ヒダリヤジルシ
∞	ムゲンダイ	1	ウエヤジルシ
	ユエニ	1	シタヤジルシ
87	オス	=	ゲタキゴー
우	メス	∈	ゾクスル
۰	F.,	∋	フクム
,	フン	⊆	ブブンシューゴー
"	ビョー	⊇	ブブンシューゴーフクム
$^{\circ}$	ドシー		シンブブンシューゴー
¥	エン	\supset	シンブブンシューゴーフクム
\$	ドル	U	ガッペー
Ф	セント	Λ	キョーツー
£	ポンド	\wedge	オヨビ
%	パーセント		マタワ
#	イゲタ		ヒテー
&	アンド	\Rightarrow	ナラバ
*	アスタリスク	\Leftrightarrow	ドーチ
@	アットマーク	A	スベテノ
§	セクション	3	アル
☆	ホシ		カク
*	クロホシ		スイチョク
0	マル		
	クロマル	8	ラウンドディー
0	ニジューマル	∇	ナブラ
\Diamond	ヒシガタ	=	ゴードー

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
≒	ニアリーイコール	Λ	ラムダ
	ショーナリショーナリ	М	ミュー
	ダイナリダイナリ	Ν	ニュー
$\sqrt{}$	ルート	Ξ	グザイ
S	ソージ	0	オミクロン
	ヒレー	П	パイ
1.1	ナゼナラバ	Р	
	インテグラル	Σ	シグマ
	ダブルインテグラル	Т	タウ
Å	オングストローム	Υ	ユプシロン
‰	パーミル		ファイ
#	シャープ	Х	カイ
b	フラット	Ψ	プサイ
♪	オンプ	Ω	オメガ
†	ダガー	α	アルファ
	ダブルダガー	β	ベータ
1	ダンラクキゴー	γ	ガンマ
0	マル	δ	デルタ
ゐ	1	ε	イプシロン
ゑ	エ	ζ	ゼータ
井	1	η	イータ
ヱ	エ	θ	シータ
ヴ	ヴ	l	イオタ
カ	カ	K	カッパ
ケ	ケ	λ	ラムダ
Α	アルファ	μ	ミュー
В	ベータ	V	ニュー
Γ	ガンマ	ξ	グザイ
Δ	デルタ	0	オミクロン
Е	イプシロン	π	パイ
Z	ゼータ	ρ	
Н	イータ	σ	シグマ
Θ	シータ	τ	タウ
- 1	イオタ	U	ユプシロン
K	カッパ	Φ	ファイ

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
Х	カイ	Я	ヤー
Ψ	プサイ	а	アー
ω	オメガ	б	~~
А	アー	В	ヴェー
Б	ベー	Γ	ゲー
В	ヴェー	Д	デー
Г	ゲー	е	イェー
Д E	ゲー デー	ë	イェー ヨー
Е	イェー	Ж	ジェー
Ë	3-	3	ゼー
Ж	ジェー	И	イー
3	ゼー	Й	イークラトコエ
И	イー	K	カー
Й	イークラトコエ	Л	エリ
K	カー	M	エム
Л	エリ	Н	エヌ
M	エム	0	オーペー
Н	エヌ	П	~-
0	オー	р	エル
П	オーペー	С	エス
Р	エル	Т	テー
С	エス	У	ウー
Т	テー	ф	エフ
У	ウー	Х	/\—
Ф	エフ	Ц	ツェー
Х	/\-	Ч	チェー
Ц	ツェー	Ш	シャー
Ч	チェー	Щ	シチャー
Ш	シャー	Ъ	ツボルディーズナーク
Щ	シチャー	Ы	ウイ
Ъ	ツボルディーズナーク	Ь	ミャーフィーズナーク
Ы	ウイ	Э	エー
Ь	ミャーフィーズナーク	Ю	エーュー
Э	エー	Я	ヤー
Ю	ユー		_

/
/
木
_
_
_
_
IΞ
سر
_
==
ے
.=
-
ľ
-
lds
$\overline{}$
~
=7
ᇎ
誤号
ᆕ
$\overline{}$
_
_
E5/-
覧表
ഛ
悪
1X

記号	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
	_	(5)	マルゴ
Г	_	6	マルロク
٦	_	7	マルナナ
	_	8	マルハチ
L	_	9	マルキュー
F	_	10	マルジュー
\top	_	11)	マルジューイチ
+	_	12	マルジューニ
	_	13	マルジューサン
+	_	(14)	マルジューヨン
_	_	15	マルジューゴ
I	_	16	マルジューロク
Г	_	17)	マルジューナナ
٦	_	18	マルジューハチ
	_	19	マルジューキュー
L	_	20	マルニジュー
F	_	I	イチ
<u>+</u>	_	П	_
	_	Ⅲ	サン
ㅗ	_	IV	ヨン
+	_	V	ゴ
F	_	VI	ロク
	_	VII	ナナ
+ +	_	VII	ハチ
	_	IX	キュー
+	_	Х	ジュー
-	_	≅ _{IJ}	ミリ
Т		+	+□
	_	センチ	センチ
	_	メー	メートル
+	_	グラム	グラム
1	マルイチ	トン	トン
2	マルニ	アール	アール
3	マルサン	ヘク タール	ヘクタール
4	マルヨン	リットル	リットル

記	音声読み上げ	記号	音声読み上げ
ワット	ワット	ூ	マルシタ
Ŋ.		倢	マルヒダリ
۴ ال	ドル	(5)	マルミギ
セント	セント	(株)	カッコカブ
パーナンサ		(有)	カッコユー
利	ミリバール	(H)	カッコダイ
~~ €	ページ	明治	メージ
mm	ミリメートル	炡	タイショー
CIT	センチメートル	昭和	ショーワ
kп	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	≒	ニアリーイコール
me	ミリグラム	=	ゴードー
kg	キログラム	ſ	インテグラル
CC		§ Σ	ファイ
mi	ヘーホーメートル	Σ	シグマ
平成	ヘーセー	$\sqrt{}$	ルート
*	_	1	スイチョク
	_	<u></u>	カク
No	ナンバー	ㄴ	チョッカク
K.K	ケーケー		サンカッケー
TEL		1.1	ナゼナラバ
Œ	マルウエ	Λ	キョーツー
0	マルナカ	U	ガッペー

- ※1 URL、メールアドレス以外の場合は読み上げません。
- ※2 ひらがな、カタカナ、漢字のあとにある場合は直前の文字の語尾をの ばして読み 上げます。
- ※3 ひらがな、カタカナのあとにある場合は直前の文字の語尾をのばして 読み上げます。
- ※4 URL、メールアドレスの場合は「ハイフン」と読み上げます。

お知らせ

● [①]~[U]の特殊記号は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコ ンに送信した場合、正しく表示されないことがあります。また、 特殊記号は、SMSの本文には入力できず、半角スペースに置き換えて 入力されます。

記号入力変換表

文字入力(編集)画面で「きごう」と入力して変換すると記号の候補が 表示されます。次のような文字を入力して変換しても記号を入力で きます。

入力	変換	入力	変換
おなじ	// Q	کری	° °C
から	~	ふん	,
かんま		びょう	"
こんま		どる	\$
たてせん	,	せんと	¢
てんてん		ぽんど	£
り一だ		せつ	§
しめ	*	ほし	*☆★
かっこ	000#001	あっと	@
	[][]	まる	.0000
たす	+	しかく	♦□■
ひく	_	さんかく	$\triangle \blacktriangle \nabla \blacktriangledown$
ぷらすまいなす	±	こめ	*
かける	×	ゆうびん	Ŧ
わる	÷	やじるし	→← ↑↓
いこーる	=	うえ	1
ふとうごう	<>≦≧	した	↓
しょうなり	<	みぎ	→
だいなり	>	ひだり	←
しょうなりいこーる	≦	あすたりすく	*
だいなりいこーる	≧	おんぐすとろーむ	Å
むげんだい	∞	しゃーぷ	#
おす	87	ふらっと	Ь
めす	우	おんぷ	Þ
ならば	\Rightarrow	だがー	†
どうち	⇔	だぶるだが一	‡
にありいこーる	=	だんらく	9
ちいさい	«	おーむ	Ω
おおきい	>>	でんわ	TEL
るーと	$\sqrt{}$		

絵文字一覧表

「音声読み上げ設定」を「ON」に設定している場合は絵文字を音声で 読み上げます。

絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
•	ハートマーク	7	バッドマーク
N.	ユレルハートマーク	7	ミギナナメウエヤジルシマーク
•	シツレンマーク		ミギナナメシタヤジルシマー
pp	フクスーハートマーク	_	ヒダリナナメウエヤジルシマー
â	ワーイマーク	/	ヒダリナナメシタヤジルシマー
×	プンプンマーク	*	ハレマーク
	ガクーマーク	\approx	クモリマーク
∴	モウヤダーマーク	+	アメマーク
××	フラフラマーク	8	ユキマーク
D)	ルンルンマーク	4	カミナリマーク
ݜ	オンセンマーク	<u></u>	タイフーマーク
⊗	カワイイマーク	383	キリマーク
*	チュッマーク	¥	コサメマーク
\$ \$	ピカピカマーク	Υ	オヒツジザマーク
-\b^4	ヒラメキマーク	ŏ	オウシザマーク
×	ムカッマーク	\Box	フタゴザマーク
æ	パンチマーク	೦	カニザマーク
•	バクダンマーク	U	シシザマーク
مم	ムードマーク	M2	オトメザマーク
ZZZ	ネムイマーク	Ω	テンビンザマーク
- !	ビックリマーク	Mt	サソリザマーク
!?	ビックリハテナマーク	7	イテザマーク
!!	ニジュービックリマーク	rr	ヤギザマーク
$\Sigma_{\underline{\Lambda}}$	ドーンマーク	m	ミズガメザマーク
S)	アセアセマーク)-(ウオザマーク
b	アセタラーッマーク	<i>\text{\ti}}\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\te}\text{\tin}}\text{\ti}}}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex</i>	スポーツマーク
=3	ダッシュマーク	00	ヤキューマーク
~~	ウーマーク	√	ゴルフマーク
_2ر	ウーンマーク	.0	テニスマーク
Ť	グッドマーク	⊗	サッカーマーク

郵
/ 外部機器連携
/困ったときには
▼ 絵文字一覧表

絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
u.	スキーマーク	I	エンゲキマーク
-	バスケットマーク	*	イベントマーク
Joon 1	モータースポーツマーク		チケットマーク
=	ページャマーク		キツエンマーク
具	デンシャマーク	€	キンエンマーク
М	チカテツマーク	Ô	カメラマーク
Œ	シンカンセンマーク	<u></u>	カバンマーク
4	セダンマーク		ホンマーク
	アールブイマーク	⊳⊲	リボンマーク
	バスマーク	æ	プレゼントマーク
£	フネマーク	iii	バースデーマーク
-	ヒコーキマーク	_ ☎	デンワマーク
a	イエマーク		ケータイデンワマーク
	ビルマーク		メモマーク
Ē	ユービンキョクマーク	=	テレビマーク
ı.	ビョーインマーク	∞	ゲームマーク
BK	ギンコーマーク	Ø	シーディーマーク
ĀTM	エーティーエムマーク		ハートマーク
Ĥ	ホテルマーク	•	スペードマーク
<u>ovs</u>	コンビニマーク	_	ダイヤマーク
<u>6</u> 8	ガソリンスタンドマーク		クラブマーク
®	チューシャジョーマーク	GĐ	メマーク
F	シンゴーマーク	3	ミミマーク
İli	トイレマーク	23	グーマーク
¥g	レストランマーク	<u>u</u>	チョキマーク
	キッサテンマーク	T(t)	パーマーク
₹	バーマーク	Ŷ	アシマーク
₽	ビールマーク		クツマーク
=	ファーストフードマーク	8	メガネマーク
A	ブティックマーク	ď.	クルマイスマーク
X	ビヨーインマーク	•	シンゲツマーク
ŧ	カラオケマーク	0	カケヅキマーク
22	エーガマーク		ハンゲツマーク
k	ユーエンチマーク	•	ミカヅキマーク
្រ	オンガクマーク	0	マンゲツマーク
7	アートマーク	M	イヌマーク

絵文字	音声読み上げ	絵文字	音声読み上げ
T.	ネコマーク	4	シカクヨン
4	リゾートマーク	5	シカクゴ
*	クリスマスマーク	6	シカクロク
<u> </u>	カチンコマーク	7	シカクナナ
S	フクロマーク	8	シカクハチ
Ø	ペンマーク	9	シカクキュー
<u>Q</u>	ヒトカゲマーク	0	シカクゼロ
礻	イスマーク	<u>OK</u>	ケッテーマーク
Ð	ヨルマーク	C.	アイアプリマーク
2000	スーンマーク	Œ	アイアプリマーク
	オンマーク	꿈	ティーシャツマーク
end	エンドマーク	<u></u>	ガマグチサイフマーク
0	トケーマーク	Ø.	ケショーマーク
⇒	デンワヘマーク	R	ジーンズマーク
₩	メールへマーク	4	スノボマーク
FÁX	ファックスへマーク	V	チャペルマーク
8	アイモードマーク	-	ドアマーク
8	アイモードマーク	Ē	ドルブクロマーク
	メールマーク	<u> </u>	パソコンマーク
Ð	ドコモテーキョーマーク	**	ラブレターマーク
Ð	ドコモポイントマーク	*	レンチマーク
¥	ユーリョーマーク		エンピツマーク
F _{BEE}	ムリョーマーク	ш	オーカンマーク
ID	アイディーマーク	0	ユビワマーク
<u>T</u>	パスワードマーク	<u> </u>	スナドケーマーク
	ツギアリマーク	49	ジテンシャマーク
CL.	クリアマーク	Ö	ユノミマーク
:Ö.	サーチマーク	9	ウデドケーマーク
NEW	ニューマーク	- 50	ムムマーク
1	イチジョーホーマーク フリーダイヤルマーク	~	ホッマーク
#	シャープダイヤルマーク		ヒヤアセマーク
<u>#</u>	モバキューマーク	" >%(ピヤアセマーク プクッマーク
11	シカクイチ		ボケーッマーク
	シカクニ	- 00	ラブラブマーク
3		-7a	
[3]	シカクサン		オーケーマーク

絵文字	音声読み上げ
ボステ	アッカンベーマーク
1.6	ウィンクマーク
÷+	ウレシイマーク
**	ガマンマーク
**************************************	ガマンマーク ネコマーク
<u>*</u>	ナキマーク
Ϋ́ğ	ナミダマーク
NG	エヌジーマーク
0	クリップマーク
0	コピーライトマーク
TM	トレードマーク
<u>.</u> #	ハシルヒトマーク
稻	マルヒマーク
Ð	リサイクルマーク
®	レジストレッドマーク
<u> </u>	キケンマーク
黙	キンシマーク
空	クーシツマーク
	<u> </u>
適	マンシツマーク
満 +	インマーク クーシツマーク ゴーカクマーク マンシツマーク サユーマーク ジョーゲマーク
- IT.	ジョーグマーグ
	ガッコーマーク ナミマーク フジサンマーク
3	フミャーク
	クローバーマーク
*	クローバーマーク サクランボマーク チューリップマーク
9 ∌)	チューロップマーク
3	バナナマーク
ě	バナナマーク リンゴマーク
7	ワカバマーク
*	モミジマーク
*	サクラマーク
<u></u>	オニギリマーク
â	ショートケーキマーク
25	トックリマーク

	絵文字	音声読み上げ
]		ドンブリマーク
	17	パンマーク
	To o	カタツムリマーク
1	0	ヒヨコマーク
	124	ペンギンマーク
	Œ	サカナマーク
]	~~	ウマイマーク
1	<u> </u>	ウッシッシマーク
	87	ウママーク
]	8	ブタマーク
	₩	ワイングラスマーク
]	107	ゲッソリマーク

お知らせ

- 絵文字はすべて全角文字でカウントされます。
- 絵文字は、i モード対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると正しく表示されません。また、「Д」〜「忩」の絵文字は対応していない i モード対応携帯電話では正しく表示されません。
- ●キラリメール対応絵文字は、一覧画面に黄色の枠で表示されます。

定型文一覧表

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
「あい	さつ]フォルダ	
1	おはようございます	オハヨウコ゛サ゛イマス
2	こんにちは	コンニチハ
3	こんばんは	ווע־וועב
4	おやすみなさい	オヤスミナサイ
5	いってきます	イッテキマス
6	いってらっしゃい	イツテラツシャイ
7	ただいま帰りました	タタ゛イマカエリマシタ
8	おかえりなさい	オカエリナサイ
9	ごめんなさい	コ゛メンナサイ
10	さようなら	サヨウナラ
「ビジ	「ネス」フォルダ	
1	よろしくお願いします	3ロシクオネカ゛イシマス
2	お世話になってます	オセワニナッテマス
3	よろしくお伝え下さい	∃ロシクオツタエクタ゛サイ
4	先日はありがとうございました	センシ゛ツハアリカ゛トウコ゛サ゛イマシタ
5	お疲れ様です	オツカレサマテ゛ス
6	遅れます	オクレマス
7	失礼します	シツレイシマス
8	了解しました	リョウカイシマシタ
9	至急確認ください	シキュウカクニンクタ゛サイ
10	電話ください	デンワクダサイ

No.	漢字ひらがな表現
「イン	/ターネット]フォルダ
1	@docomo.ne.jp
2	.ne.jp/
3	.co.jp/
2 3 4 5	.or.jp/
5	.ac.jp/
6	.com/
7	http://www.
8	https://www.
9	www.
10	.html
「顔文	[字1]フォルダ
1	(*O))
2	♪ (\\\\)/"
3	L´Д`)/~~
4 5	〈(;)〉 (_人_)
5	(人)
6 7	0(≧∇≦)0
	(p_q)エ-ン
8	(_{Т_} T) Σ(
9	Σ (̄◇ ̄*) エェッ
10	(*≥m≦*) ププッ
「顔文	[字2]フォルダ
1	(」 ´ 0 `)」オーイ
2	ツンツン(。゚ー゚)σ
3	ヾ(・ε・。)オイオイ
4	(・0・)ょ <u>人</u> 魅 i
5	(; ¬_¬) アヤシイ
3 4 5 6 7 8	ヾ(≧∇≦) リヤダヤダ
7	σ(¬¬)
8	<((`^`)>I^\)
9	ュ(ー) г フッ
10	~~~~-(·∀·)- ブーン

マルチアクセスの組み合わせについて

通信イベント	音声	電話	テレヒ	ご電話	i モード	i モーI	ベメール	SN	ИS	i アプリ	i アプリ ソフト 動作中		ト通信 タ通信)	64 デーク	4K 夕通信
通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	発信	発信	送信	受信	送信	受信
音声電話	△#1	△*2	×	×#3	0	0	△#5	0	△#5	×	×	0	0	×	×#3
テレビ電話	×	×#3	×	× #3	×	×	×	×	△#5	×	×	×	×	×	×#3
iモード	0	0	△#6	△*7	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
i モードメール	0	0	△#6	△*7	0	×	×	×	△#5#8	0	×	×	×	×	×
SMS	0	0	0	0	0	×	△#5#8	×	△#5	0	0	0	0	×	0
iアプリ₩9	×	0	×	△#7	×	×	△#5	×	△#5	×	×	×	×	×	×
i アプリソフト 動作中	0	0	△#6	△*7	×	0	△#5	0	△#5	×	×	×	×	×	×
パケット通信 (データ通信)	0	0	×	× #4	×	×	×	0	0	×	×	×	× #3	×	×
64Kデータ通信	×	×*3	×	× #3	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	× #3

- :起動できます。
- △:条件により起動できます。
- ×:起動できません。現在の通信状態を継続します。(発生した通信は拒否されます。)
- ※1:「キャッチホン」を契約されていれば、現在の音声電話を保留にして発信できます。
- ※2:最大音声回線数+1の状態のとき、留守番電話、キャッチホン、転送でんわを起動できます。⇒P.361、P.363、P.365
- ※3:「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」を契約されている場合、通話/通信を終了したあと、着信に応答できます。⇒P.369
- ※4:不在着信として着信履歴に残ります。
- ※5:画面に「▼(グレー)」を表示して受信をお知らせします。
- ※6: i モード接続を切断し、発信します。
- ※7:「パケット通信中着信設定」に従って動作します。
- ※8: i モードメールとSMSは1回線ずつ同時使用が可能です。
- ※9: i アプリのバージョンアップ、i アプリをダウンロード中の場合です。

マルチタスクの組み合わせについて

同じグループの機能が競合したとき(表中の 部分)は、起動中の機能を切り替える画面が表示されます。ただし、操作によっては表示されないこともあります。

発生した機能			メール	i モードグループ		設定グループ		ツールグループ				
使用中の機能	音声電話	テレビ 電話		iモード	i アプリ	設定*2	サービス	データ BOX	LifeKit*1	電話帳*5	ユーザ データ	プライベート メニュー
音声電話	×	×	0	0	×	0	○#3	×	○#4	0	○#6	0
テレビ電話	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メール	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0
iモード	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
iアプリ	0	0	0	×	×	0	0	○#7	0	0	0	0
設定	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0
サービス	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0
データBOX*8	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
メロディ*!!	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
i モーション*!!	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
SDオーディオ	O#11	O#11	○# 12	0	×	0	0	×	×	×	×	0
LifeKit*1	○#9	○#9	○# 10	0	0	0	0	×	×	×	×	0
電話帳	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0
ユーザデータ	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	0

- ○:同時に起動できます。 ×:同時に起動できません。
- ※1:「おしゃべり機能」、「赤外線受信」、「SD-PIM」、「FOMAカード (UIM)操作」はマルチタスクで起動できません。
- ※2 :機能によっては利用できません。
- ※3 :通話中に「発信者番号通知」は起動できません。
- ※4 :通話中に起動できるLifeKitは、「カメラ(静止画撮影のみ)」、「使いかたナビ」、「バーコードリーダー(保存データの表示のみ)」、「テキストリーダー(保存データの表示のみ)」、「スケジュール」、「TOD」、「フリーメモ」、「電卓」、「通話中音声メモ」、「電話帳お預かりサービス(電話帳通信履歴表示、電話帳内画像送信設定)」の各機能がけです。
- ※5 :「電話帳指定設定」は起動できません。
- ※6 :通話中に起動できるユーザデータは、「自局番号表示」、「着信履歴」、「発信履歴」、「メールメンバー」、「チャットグループ」の各機能だけです。
- ※7 : i アプリとSDオーディオは同時に起動できません。

- ※8 :ピクチャビューア(microSDメモリーカード)、i モーションプレーヤー、メロディプレーヤー、キャラ電プレーヤー使用中にマルチタスクで機能を切り替えた場合、再生、表示は終了します。i モーション編集中に機能を切り替えることはできません。
- ※9 :「伝言メモ」、「テレビ電話伝言メモ」、「音声メモ」、「動画メモ」の再生中、「待受中音声メモ」の録音中に着信があった場合は、再生/録音を停止します。「バーコードリーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中に着信があった場合は、読み取り中のデータを破棄します。
- ※10:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、「バーコード リーダー」、「テキストリーダー」でデータの読み取り中にメールを 受信すると、読み取り中のデータを破棄します。
- ※11:バックグラウンド再生はできません。
- ※12:「受信表示設定」を「通知優先」に設定している場合は、メールを受信すると、再生は中断します。

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については 案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の 市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話 料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります。 (2007年6月現在)
- ●番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください。(2007年6月現在)
- ◆本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護等の事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署などに接続されない 場合があります。接続されない場合は、お近くの公衆電話または一般電 話からおかけください。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんのでご注意ください。
 (一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用できます)

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- ·電池パック P10
- ·リアカバー P21
- ·平型コネクタ·ステレオミニジャック変換アダプタ PO1
- ·FOMA ACアダプタ 01/02
- ·FOMA海外兼用ACアダプタ 01*1
- ·FOMA DCアダプタ 01/02
- ·FOMA補助充電アダプタ 01
- ·卓上ホルダ P23
- ·キャリングケースL 01
- ·FOMA USB接続ケーブル
- ·FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01
- ·骨伝導レシーバマイク 01
- ·平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- ·平型ステレオイヤホンセット PO1
- ・スイッチ付イヤホンマイク P001/P002*2
- ・ステレオイヤホンセット P001*2
- ·イヤホンジャック変換アダプタ P001
- ・車載ハンズフリーキット 01%3
- ·FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- · 車内ホルダ ()1※4
- ·FOMA室内用補助アンテナ
- ·FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)
- ·FOMA乾電池アダプタ 01

- ※1 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。
- ※2 イヤホンジャック変換アダプタ P001が必要です。
- ※3 FOMA P704iμをUSB接続/充電するためには、FOMA 車載ハン ズフリー接続ケーブル 01が必要です。
- ※4 FOMA端末の外部接続端子などが車内ホルダにあたる場合は、FOMA端末が車内ホルダの向きを変えて取り付けてください。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画(MP4形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTimePlayer(無料)ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

お知らせ

- ダウンロードするにはインターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては、別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページを参照してください。

AV機器とのリンクについて

他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したASF形式の動画をFOMA端末で再生できる場合があります。FOMA端末で録画した動画を他の機器で再生できる場合もあります。対応AV機器とのリンクに関する情報はこちらをご覧ください。

http://panasonic.jp/mobile/

対応AV機器とのリンクに関するお問い合わせ先

パナソニック モバイルコミュニケーションズ お客様ご相談センター

一般電話からは **()** 0120-15-8729 携帯電話・PHSからは 045-938-4023 受付時間 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日・所定の休日は除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

● まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 ソフトウェア更新について⇒P.428

ソフトウェア貝		
症状	チェックする箇所	参照頁
FOMA端末の	● 電池が正しく取り付けられていますか。	41
電源が入らない		42
(FOMA端末が	● デュアルネットワークサービスでmovaが利	368
使えない)	用可能になっている場合、FOMAサービスは	
	利用できません。FOMAが利用可能になっ	
	ていますか。詳しくは「ご利用ガイドブック	
	(ネットワークサービス編)」をご覧ください。	
ダイヤルボタン	● ダイヤル発信制限を設定していませんか。	136
を押しても発信	● 指定発信制限を設定していませんか。	139
できない	● オールロックを設定していませんか。	129
	● セルフモードを設定していませんか。	130
ダイヤルした	● 市外局番を忘れていませんか。	51
が話中音(プー	● 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませ	
プー音)がでて	んか。	
つながらない	●「圏外」の表示がでていませんか。	45
「圏外」が表示	● サービスエリア外か、電波の弱い場所にいま	45
されて話中音	せんか。	
(プープー音)が		
でる		
「も」と「オール	● オールロックを設定していませんか。	129
ロック」が表示		
され、ボタンを		
押しても動作し		
ない		
FOMA端末を	● サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定し	137
閉じているとき	ていませんか。	
に、サイドボタ		
ンを押しても動		
作しない		

症状	チェックする箇所	参照頁
ピピピ…という警	● 電池が少なくなっています。 充電してください。	42
告音が鳴っている		
充電ができない (FOMA端末の	● FOMA端末に電池パックが正しく取り付けら	41
着信/充電ラン	れていますか。 ● アダプタの電源プラグがコンセントにしっかり	43
眉信/ 元電フノ プが点灯しな	▼アタフタの電源フラフがコフセフトにしっかり と差し込まれていますか。	43
い、または点滅	● アダプタとFOMA端末が正しくセットされて	
する)	いますか。	
,	ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプ	
	タのコネクタがFOMA端末または卓上ホルダ	
	(別売)にしっかりと接続されていますか。	
ディスプレイが	●省電力モードになっていませんか。	112
暗くなり、何も		
表示されない		
メールを受信し	● 電話帳便利機能でメールアドレスごとにメー	103
たときに、異な	ル着信音を設定した相手からのメールではあ	
る着信音が鳴る	りませんか。	
	● グループ設定でメール着信音を設定したグ ループに登録されている相手からのメールで	104
	ルークに豆琢されている相子からのメールでしなありませんか。	
着信またはメー	● 電話帳便利機能で電話番号やメールアドレス	119
ルの受信があっ	でとに着信イルミネーション/メールイルミ	110
たときに、異な	ネーションを設定した相手からの着信/メー	
る着信/充電ラ	ルではありませんか。	
ンプが点灯/点	● グループ設定で着信イルミネーション/メー	119
滅する	ルイルミネーションを設定したグループに登	
	録されている相手からの着信/メールではあ	
	りませんか。	
各機能で設定した	● 画像やメロディなどの取得時に挿入していた	39
画像やメロディな	FOMAカードが挿入されていますか。	
どが動作せず、お		
買い上げ時の設定 で動作する		
で動作する 積算通話料金が	● FOMAカードに蓄積されている積算通話料金	339
付昇週前科並が	▼FUMAカートに蓄積されている積昇通品科並 が上限(約1677万円)を超えていませんか。	ರಿತ
い	精算料金をリセットすることによりO円に戻	
	せます。	

こんな表示が出たときは

エラーメッセージの中の「(数字)」は、i モードセンターより送信されたエラーを区別するためのコードです。

ア

以下の宛先にはメール送信できませんでした (561)

Mails could not be sent to following address.(561)

●●@△△△.ne.jp*

- …表示された宛先にメールが正しく送信できませんでした。
- ※メールアドレスは送信先により表示が異なります。

一部移動できませんでした

- 一部コピーできませんでした
- …選択したファイルに移動/コピーできないファイルが含まれていました。
- 一部の画像が保存できません
- …エラーが発生したため一部の画像が保存できません。
- 一部保存できませんでした
- …選択したファイルにFOMA端末または microSDメモリーカードにコピーできない ファイルが含まれていました。

移動機情報送信が許可されていません

…端末情報データ利用設定が「利用しない」に設定されているため、FOMA端末の情報が送信されませんでした。⇒P.182

移動できませんでした 移動に失敗しました

…エラーが発生したため移動できませんでした。

イメージがいっぱいです

…画像が最大保存件数まで登録されているため、 これ以上登録できません。不要な画像を削除し てください。⇒P.267

イメージが表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

映像が再生できません

映像/音声が再生できません 映像/テキストが再生できません

…非対応データのため映像や音声、テロップが再 生できません。

遠隔操作可能なサービスは未契約です

- …留守番電話サービス・転送でんわサービスなど 遠隔操作可能なサービスに契約されていない ため利用できません。サービスをお申し込みい ただいてから再度操作してください。
 - ⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

応答がありませんでした(408)

…サイトやインターネットホームページからの 応答がないため接続できませんでした。 再度操作してください。

音声が再生できません

音声/テキストが再生できません

…非対応データのため音声やテロップが再生で きません。

カ

解除できませんでした

…エラーが発生したため曲を解除できませんで した。

外部機器接続中です 起動できません

…外部機器を外してから再度操作してください。 **書換え完了しました しばらくたってからソフト**

ウェア更新を再度実行してください

…しばらくしてからソフトウェア更新を再度操作してください。⇒P.428

書換え失敗しました

…ソフトウェア更新に失敗しました。ドコモ ショップなど窓口にお問い合わせください。 ⇒取扱説明書裏面

書き込みできません

…microSDメモリーカードがライトプロテクト されています。外部機器などでmicroSDメモ リーカードのライトプロテクトを解除してか ら再度操作してください。

画像がいっぱいのため画像以外を登録しました

…画像がいっぱいになったため画像以外が登録 されました。

画像が登録できなかった電話帳があります

…画像がいっぱいになったため一部の電話帳の 画像が登録できませんでした。

画像に誤りがあり正しく動作しません

…容量不足またはエラーが発生したため正しく 動作しません。

画像表示設定がOFFのため画像取得できません

…画像表示設定が「表示しない」に設定されています。設定を「表示する」にしてから再度操作してください。⇒P.182

画像/動画がいっぱいのため画像/動画以外を登録しました

…画像/動画がいっぱいになったため一部の画像/動画が登録できませんでした。

カメラ起動失敗しました

…エラーが発生したためカメラを起動できませんでした。

規定のアクセス回数を超えたため参照できません(491)

…アクセス可能な回数を超えたため、表示できませんでした。

起動できませんでした

…エラーが発生したため起動できませんでした。

起動に失敗しました

… i アプリDXの起動に失敗しました。

記念日がいっぱいです

…不要な記念日を削除してから再度操作してく ださい。⇒P.331、332

キャッチホン未契約です

…キャッチホンに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。

⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

休日がいっぱいです

休日/記念日がいっぱいです

…不要な休日/記念日を削除してから再度操作 してください。⇒P.331、332

記録エラーです

記録エラーです 中止します

…エラーが発生したため記録できませんでした。

圏外です

…電波が届いていません。電波の強い場所で再度 操作してください。

このカードでは無効な機能です

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

このカードは使用できません

…FOMA P704i μ では使用できないメモリーカードです。FOMA P704i μ に対応したmicroSDメモリーカードをご利用ください。 \Rightarrow P.294

このカードは認識できません

…正しいFOMAカードが差し込まれているかご 確認ください。⇒P.38

…FOMAカードにエラーが発生したか、PINロック解除コードがロックされています。ドコモショップ窓口にお問い合わせください。 ⇒取扱説明書裏面

この画像は添付できません

… i モードメールに添付できない画像です。

この画像は表示できません

…画像データが不正なため表示できません。

この画像は保存できません

…画像が正常に表示できません。また、正常に表示された場合でも、ファイルの形式によっては保存できない場合があります。

この記念日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の記念日を受信したため登録できません。

この機能は利用できません

…挿入されているFOMAカードでは操作できない機能です。

この休日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の休日を受信したため登録できません。

この休日/記念日は登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日付の休日/記念日を受信したため登録できません。

この言葉は設定できません 記号等消してください

…登録できない文字が使われているためユーザ 辞書に登録できません。

このサイトとのSSL通信は無効です

…改ざんされたSSL証明書を受信したため接続できませんでした。

このサイトの安全性が確認できません SSL通信を切断します

…対応していないSSL証明書のため接続を中断 しました。

このサイトは安全でない可能性があります SSL通信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れています。

この辞書は保存できません

…ダウンロードした辞書が不正なため保存でき ません。

このスケジュールは登録できません

…すでに登録されているデータと同じ日時のス ケジュールを受信したため登録できません。

この接続先の安全性が確認できません

SSL通信を切断します

…SSL証明書の有効期限が切れています。

この接続先は安全でない可能性があります SSL通信を切断します

…SSL証明書の内容が一致していません。

このソフトは現在利用できません

…使用期限が過ぎたかサーバ側から使用停止状態に設定されているため起動できません。

このデータは貼り付けできません

…使用できない文字を貼り付けようとしています。貼り付ける文字を確認してから再度操作してください。⇒P.354

このデータは保存できません

…サイトから取得したデータが不正なため保存 できません。

このファイルは表示できません

…対応していないファイルのため表示できません。

このメールは再送信できません

…宛先が不正であるか、メール本文が入力可能な サイズを超えています。

このメールは再送信できません 再編集して送信 してください

…宛先が不正であるか、メール本文が入力可能な サイズを超えています。再編集してから送信し てください。⇒P.225

このメロディは再生できません

このメロディは保存できません

…メロディデータが不正なため再生/保存できません。

この文字は登録できません

…登録できない文字が使われています。

この i モーションは再生できません

··· i モーションデータが不正なため再生できません。

コピーできませんでした

…エラーが発生したためコピーできませんでした。

これ以上機能を起動できません

…マルチタスクで使用できる最大数の機能が起動しています。使っていない機能を終了してから再度操作してください。⇒P.322

これ以上検索/フィルタはできません

…すでに最大回数までフィルタがかけられているため、これ以上できません。

これ以上保護できません

…すでに最大保護可能件数まで保護されています。他のデータの保護を解除してから再度操作してください。⇒P.178、186、226

コンテンツに誤りがあるためダウンロードでき ません

…データが不正なためダウンロードできません。

Ħ

サービス停止できませんでした

…エラーが発生したためサービス停止ができませんでした。

再生エラー発生 終了します

…動画再生時にエラーが発生しました。

再生可能日前です 再生できません

…再生可能日前のため i モーションを再生できません。

再生制限データに誤りがあるため取得できません

… i モーションの再生制限データが不正なため 取得できませんでした。

再生に失敗しました

…エラーが発生したため再生に失敗しました。

最大サイズを超えたので中断しました

- …サイトやインターネットホームページのサイ ズが大きいため受信を中断し、取得できた分の み表示します。
- …データ量が最大サイズを超えたので正常にダ ウンロードできませんでした。

削除できませんでした

…エラーが発生したため削除できませんでした。

作成可能サイズを超えるため一部削除されます

…宛先·題名·本文のいずれか(または複数)が入 力可能文字数を超えています。

シークレットデータのため呼び出せません

…シークレットモードまたはシークレット専用 モードに切り替えていないため呼び出せませ ん。シークレットモードまたはシークレット専 用モードに切り替えてから操作してください。 ⇒P.137

失敗しました

- …エラーが発生したため操作できませんでした。
- …フェイスリーダーの認証や登録に失敗しました。

指定サイトがみつかりません(404)

…サイトやインターネットホームページが存在しないか、URLが間違っている可能性があります。 URLを確認してから再度操作してください。 ⇒P 174

指定したサイトへは接続できませんでした (504)

…サーバからの応答がなかったため接続できま せん。

指定したファイルが見つかりません(492)

…選択したファイルがFOMA端末内にありません。

自動付加設定中 削除できません

自動付加設定中 全削除できません

…自動付加設定で設定されている国際電話アクセス番号や国番号は削除できません。設定を変更/解除してから再度操作してください。 ⇒P61

しばらくお待ちください

…音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。110番、119番、118番には電話をかけることができます。ただし、状況によりつながらない場合があります。

しばらくお待ち下さい(パケット)

…パケット通信設備が故障、またはパケット通信 ネットワークが非常に混み合っています。しば らくしてから再度操作してください。

しばらくたってから操作してください

…現在、起動できない状態になっています。しば らくしてから再度操作してください。

受信できませんでした

…接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っ ているため選択受信できません。設定を確認し てから再度操作してください。⇒P.183

受信できませんでした i モードセンターが混み 合っています

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

取得できなかったメッセージがあります

- …FOMA端末内の受信メールがいっぱいになったため、一部のメールが受信できませんでした。不要なメールを削除するか、未読のメールを読むか、保護を解除してから再度操作してください。⇒P.218、226
- …SMSを受信する際に一定時間が過ぎたので SMSを受信できませんでした。

詳細に誤りがあるため取得できません

…エラーが発生したためデータを取得できません。

スキャンが異常終了しました

…エラーが発生したためスキャンできませんで した。

スケジュールがいっぱいです

…FOMA端末内のスケジュールがいっぱいに なったため受信できませんでした。不要なスケ ジュールを削除してから再度操作してくださ い。⇒P.331、332

すでに他の機能が起動中です 起動できません すでに他の機能が起動中です 設定できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作し てください。⇒P.322

すべて保護のため削除できません

・・・・保護を解除してから再度操作してください。⇒P.178、186、226

正常に接続できませんでした(400)

…接続先にエラーがあるため正常に接続できませんでした。

赤外線送信できません

…エラーが発生したため赤外線送信ができませんでした。

セキュリティエラーのため終了しました セキュリティエラーのため i アプリ待受画面を 解除しました

… i アプリDXが強制終了しました。⇒P.250

接続先が対応していません

- …接続先選択で設定した接続先アドレスが対応 していないため操作できません。設定を確認し てから再度操作してください。⇒P.183
- …ユーザ証明書を操作中のため接続できません。 ユーザ証明書の操作を終了してから再度操作 してください。

接続できません

- …接続先選択で設定した接続先アドレスが間違っています。設定を確認してから再度操作してください。⇒P.183
- …電波が弱いので、電波の強い場所で再度操作してください。

接続できませんでした

接続できませんでした(562)

…ネットワークに問題がありました。しばらくしてから再度操作してください。

設定できませんでした 設定に失敗しました

…エラーが発生したため設定できませんでした。

前回のソフトウェア更新は正しく終了されませんでした ソフトウェア更新を最初から実行してください

…ソフトウェア更新中にFOMA端末の電源が切られました。 再度ソフトウェア更新を行ってください。 ⇒P.428

全件受信できません

…エラーが発生したため赤外線全件受信ができ ませんでした。

全件送信できません

…選択したファイルがすべてFOMA端末外への 出力が禁止されているファイルです。

全件本体へコピーできませんでした 全件microSDへコピーできませんでした

…エラーが発生したため全件FOMA端末/ microSDメモリーカードにコピーできません でした。

全削除できません

…エラーが発生したため全削除できませんでした。

選択受信設定中です 起動できません

…メール選択受信設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。⇒P.214

選択操作が中断されました

…メッセージR/Fを選択削除中にメールまたは メッセージR/Fを受信しました。

操作できませんでした

操作内容をご確認ください

…エラーが発生したため操作できませんでした。

送信先にデータを登録できません

…送信相手がデータをロックしています。

送信できない宛先があります

送信できなかった宛先があります

…いくつかの宛先が正しくありません。宛先を正しく入力してから送信してください。 ⇒P.199、236、241

送信できませんでした

送信できませんでした(552)

送信できませんでした(XXX)

…メールが正しく送信できませんでした。XXX には3桁の数字が表示されます。

送信できません 宛先を確認してください(451)

…メールが正しく送信できませんでした。宛先を確認してから再度操作してください。⇒P.199、236、241

送信できませんでした i モードセンターが混み 合っています

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

送信不可のファイルが添付されているため再送 信できません

…メールにFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。

送信メールが壊れているため再送信できません …メールの本文のサイズがオーバーしていたり、

本文の添付情報が壊れていたりしています。

そのソフトは最新です

…目的のソフトが更新されていないため実行できません。

ソフトウェア更新機能起動中です 起動できません

…ソフトウェア更新が終了してから再度操作してください。

ソフトに誤りがあります

ソフトに誤りがあるためダウンロードできません

…ソフトのデータが不正なためダウンロードや バージョンアップができません。

ソフトに誤りがあるためバージョンアップを中 止しました

…ソフトのデータが不正なためバージョンアップが中止されました。

ソフトに継続動作できない障害が発生しました

… i アプリ起動中や実行中にエラーが発生しました。

ソフトをダウンロード中です 起動できません

…ダウンロードが終了してから再度操作してく ださい。

夕

対応機種ではありません

…ダウンロードやバージョンアップしようとしているソフトがFOMA端末に対応していません。

対応していないコンテンツがあります

…FOMA端末に対応していないデータが含まれています。

対応ソフトがあるため削除できません

…対応するメール連動型 i アプリがあるため削 除できません。

対応ソフトが削除されています フォルダ内表示 を参照してください

…対応するメール連動型 i アプリが削除されています。

ダイヤル発信制限設定中です

…ダイヤル発信制限を解除してから再度操作してください。⇒P.136

大容量ファイル受信中です 操作できません

…10000バイトを超えるJPEG形式の画像を受信中のため操作できません。

ダウンロードが中断されました

…エラーが発生したためダウンロードが中断されました。

ダウンロードできません

ダウンロードできませんでした

ダウンロードできませんでした 更新を中止します

…他の機能が動作中、またはエラーが発生しました。

ただいま利用制限中のためしばらくしてからご 利用ください

ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利 用下さい

…パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルをご利用 の場合、一定時間内に大量の通信を行うと、一 定時間接続できなくなることがあります。しば らくしてから再度操作してください。

ただいま i モードメールが混みあっています しばらくお待ち下さい(553)

…回線が非常に混み合っています。しばらくして から再度操作してください。

着信通知未契約です

- …留守番電話サービスに契約されていないため 利用できません。サービスをお申し込みいただ いてから再度操作してください。
- ⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

中断されました

…データ通信中にパソコン側から接続が切断されました。

中断しました

…エラーが発生したため中断されました。

通信が許可されていません

…通信設定が「通信しない」に設定されています。 設定を「通信する」にしてから再度操作してく ださい。⇒P.251

通知アイコン点灯していません

…上限通知アイコンが点灯していないため上限 通知アイコンは消去できません。

通話中です 起動できません 通話中です 設定できません 通話中です 操作できません 通話中です 操作できません 通話中です 発信できません 通話中のため発信できません 通話中のため発信できません

…通話を終了してから再度操作してください。⇒P.51、65

データ結合できませんでした

…読み取ったデータを結合できませんでした。今 まで読み込んだデータは破棄されます。

データ取得できませんでした

··· i モーションデータが不正なため取得できませんでした。

データに誤りがあります

…データに不正な箇所があります。

テキストが再生できません

…非対応データのためテロップが再生できませ ん。

テキストリーダーを起動できません

…エラーが発生したためテキストリーダーを起動できませんでした。

デュアルネットワークサービス未契約です

・・・デュアルネットワークサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

テレビ電話中のため発信できません

…テレビ電話を終了してから再度操作してくだ さい。⇒P.51、65

テロップ表示設定ONのため設定できません

…テロップ表示設定が「ON」に設定されているためiアプリを待受画面に設定できません。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。⇒P.194

転送サービス未契約です

…転送でんわサービスに契約されていないため 利用できません。サービスをお申し込みいただ いてから再度操作してください。

⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

添付ファイルとのリンクが切断されました

…microSDメモリーカードから10000バイト を超えるJPEG形式の画像を i モードメール に添付して送信または保存した際に、ファイル のリンク情報が解除されました。

添付ファイルを登録できません

…登録できないファイルが添付されたメールを 受信しました。

テンプレートに保存できません

…メールをテンプレートとして保存できません でした。

電話帳がいっぱいです

…FOMA端末内の電話帳がいっぱいになったため受信できませんでした。不要な電話帳を削除してから再度操作してください。⇒P.94

電話帳画像いっぱいのため画像以外を登録しました

…電話帳に登録されている画像がいっぱいに なったため画像以外のデータを登録しました。

電話帳に登録がないため起動できません

…通話相手の電話番号とメールアドレスが電話 帳に登録されていません。登録してから再度操 作してください。⇒P.87

電話番号が通知されていないため起動できません

…通話相手の電話番号が通知されていません。

登録外着信拒否設定中です

…設定を「許可」にしてから再度操作してください。 ⇒P.141

登録中です しばらくしてからご利用ください (554)

…ユーザ登録中のため操作できません。しばらく してから再度操作してください。

登録できませんでした

登録に失敗しました

…エラーが発生したため登録できませんでした。

ナ 入力形式が正しくありません

…入力したUSSDが間違っています。正しい USSDを入力してください。⇒P.372

入力データまたはURLが長すぎます

…入力した文字数が多すぎて送信できません。文字数を減らしてから再度送信してください。 ⇒P.170

入力データをご確認ください(205)

…入力内容が間違っています。入力内容を確認してから再度操作してください。

認識できません

…テキストが読み取りできませんでした。認識 モードを変更するか、反転モードを変更するな どして再度読み取りを行ってください。 ⇒P 166

認証タイプに未対応です(401)

…対応していない認証タイプのため接続できません。

認証できませんでした

…認証エラーが発生しました。

1

バーコードリーダーを起動できません

…エラーが発生したためバーコードリーダーを 起動できませんでした。

バージョンアップが中断されました

バージョンアップできません

バージョンアップできませんでした

…エラーが発生したためバージョンアップができませんでした。

バージョン表示できませんでした

…エラーが発生したためバージョンを表示でき ませんでした。

パターンデータは最新です

…パターンデータが最新のため更新は必要あり ません。

パターンデータを更新してください

…エラーが発生したためスキャン機能を利用できません。パターンデータを更新してから再度操作してください。⇒P.432

発信できません

発信に失敗しました

…エラーが発生したため発信できませんでした。

ピクチャを再生できません

…非対応データのため画像が再生できません。

非対応ファイルがあります 削除できません

…対応していないデータがあるため削除できま せん。

表示できません

…対応するソフトが起動中です。ソフトを終了してから再度操作してください。⇒P.249

ファイルが壊れていました(493)

…取得したファイルが壊れているため、操作でき ません。

ファイル名変更できません

…ピリオドから始まるファイル名や半角英数字 以外の禁止文字を含んだファイル名には変更 できません。正しいファイル名を入力してから 再度操作してください。⇒P.267

フォーマットエラーです 正しいフォーマットの

カードを挿入してください

…FOMA P704iµ未対応フォーマットの microSDメモリーカードです。FOMA P704iµでフォーマットしてください。 ⇒P.301

フォトが大きすぎるため作成できません

…撮影した画像が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「メール用サイズ変更」や 「i モードメール作成」で画像のサイズを変更 してから作成してください。⇒P.267

フォルダ移動できませんでした

…エラーが発生したためフォルダを移動できませんでした。

フォルダ削除できませんでした

…エラーが発生したためフォルダを削除できませんでした。

フォルダ作成できませんでした

…エラーが発生したためフォルダを作成できませんでした。

フォルダ追加できませんでした

…エラーが発生したためフォルダを追加できませんでした。

フォルダ名編集できませんでした

…エラーが発生したためフォルダ名を編集できませんでした。

付加番号1は未契約です付加番号2は未契約です

…付加番号を契約されていないため利用できません。付加番号をお申し込みいただいてから再度操作してください。

⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

振分け条件がいっぱいのため登録できません

…すでに最大件数設定されています。不要な設定を解除してから再度操作してください。 ⇒P.232

プレイリスト作成できませんでした

…エラーが発生したためプレイリストを作成できませんでした。

プレイリスト名編集できませんでした

…エラーが発生したためプレイリスト名を編集 できませんでした。

変更できませんでした

…エラーが発生したため曲順を変更できません でした。

編集中のため削除できません

…他の機能で使用しています。他の機能を終了してから再度操作してください。⇒P.322

編集中メールに使用中のため変更できません

…作成中の i モードメールに添付されているため変更できません。

編集に失敗しました

…エラーが発生したため編集できませんでした。

他の機能が起動中のため起動できません

…マルチタスクで同時に起動できない機能です。 使っていない機能を終了してから再度操作してください。⇒P.322

他の機能が起動中のため取得できません

…他の機能を終了してから再度操作してください。⇒P.322

保護のため削除できません

…データが保護されています。 保護を解除してから再度操作してください。 ⇒P 186

保存可能サイズを超えているため設定できません

…「ファイル制限」を設定することによって保存 可能サイズを超えています。

保存先設定できません

…フォルダ内に保存できる空き番号が存在しま せん。

保存できませんでした

…撮影した画像を保存できませんでした。

保存に失敗しました

…エラーが発生したため保存できませんでした。

本文中画像が削除されます

…FOMA端末外への出力が禁止されている画像がメール本文に貼り付けられています。

本文編集できません

…添付ファイルが10000バイトあるため、本文 を入力できません。

~

待受画面貼付できませんでした

…エラーが発生したためデスクトップに貼り付 けできませんでした。

マルチナンバー未契約です

…マルチナンバーに契約されていないため利用 できません。サービスをお申し込みいただいて から再度操作してください。⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

ムービーが大きすぎるため作成できません

…撮影した動画が大きすぎるため i モードメールに添付できません。「メールサイズ切り出し」や「 i モードメール作成」で動画を切り出してから作成してください。⇒P.280、284

無効なデータを受信しました 無効なデータを受信しました(XXX)

…受信したデータにエラーがあるため表示また は保存できません。受信したデータは破棄され ます。XXXには3桁の数字が表示されます。

迷惑電話ストップサービス未契約です

・・・迷惑電話ストップサービスに契約されていないため利用できません。サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。→取扱説明書の裏表紙の裏面

メールセキュリティ設定中のためダウンロード できません

…メールセキュリティを解除してから再度操作 してください。⇒P.138、224 〜 マ

メール選択受信設定が受信しないに設定されて います

…メール選択受信設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。⇒P.214

メールフォルダ利用中のため起動できません メールフォルダ利用中のため削除できません メールフォルダ利用中のためダウンロードでき ません

…対応するソフトが使用中です。ソフトを終了してから再度操作してください。⇒P.249

メモリ機能動作中 設定できません

…microSDメモリーカードが使用中です。

メモリ番号:XXX 書き換えできません

…シークレットデータとして登録した電話帳や「オート表示」に設定した電話帳のメモリ番号と同じメモリ番号のため登録できません。違うメモリ番号に登録してください。XXXには3桁の数字が表示されます。⇒P.88

メモリ不足です

メモリ不足です 更新を中止します

メモリ不足です 文字スタンプが作成できません でした

メモリ不足です i モードメニューに戻ります メモリ不足のため表示できません

…メモリが不足したため処理を中断します。

メロディが再生できません

…エラーが発生したためメロディが再生できま せんでした。

メロディが設定されていません

…プログラム編集がされていない状態でプログ ラムを再生しようとしたときに表示します。プ ログラムを編集後、プログラム再生してくださ い。⇒P.291

ャ

容量不足です

…保存容量がいっぱいのため操作できません。

呼出時間表示設定中です

…呼出時間表示設定が「ON」に設定されています。設定を「OFF」にしてから再度操作してください。⇒P.141

読み込みエラーです

読み込みできませんでした

…microSDメモリーカードの情報読み込み中 にmicroSDメモリーカードが抜かれたか、エ ラーが発生しました。microSDメモリーカー ドを装着してから再度操作してください。 ⇒P.295

読み込みできませんでした 終了します

- …動画読み込み時にエラーが発生しました。
- …「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されているファイルを、保存したときと異なるFOMAカードを挿入して再生しようとしたため読み込みできません。ファイルの保存時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。⇒P.38

読み取りできませんでした

…読み取りに失敗しました。

ラ

リセット失敗しました

…エラーが発生したため顔データのリセットに 失敗しました。

利用可能なピクチャがありません

…サイズに合ったフレームがありません。

履歴表示OFF設定中です

…履歴表示設定が「OFF」に設定されています。設定を「ON」にしてから再度操作してください。⇒P.137

留守番および転送サービス未契約です

…留守番電話サービスまたは転送でんわサービスに契約されていないため利用できません。 サービスをお申し込みいただいてから再度操作してください。⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

留守番サービス未契約です

- …留守番電話サービスに契約されていないため 利用できません。サービスをお申し込みいただ いてから再度操作してください。
 - ⇒取扱説明書の裏表紙の裏面

英字•数字

FOMAカード(UIM)が異なるため起動できませんでした

…FOMAカード動作制限機能により i アプリを 起動できません。i アプリダウンロード時に挿 入していたFOMAカードを挿入してから再度 操作してください。⇒P.39

FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません

…FOMAカード動作制限機能により操作できません。データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを挿入してから再度操作してください。⇒P.39

FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした

…FOMAカード動作制限機能により i アプリを 起動できません。データやファイルの取得時に 挿入していたFOMAカードを挿入してから再 度操作してください。⇒P.39

i アプリ機能起動中です 操作できません

… i アプリ起動中のためSDオーディオを起動できませんでした。 i アプリを終了してから再度操作してください。 ⇒P.249

i アプリ To 設定されていません

…「 i アプリ To 設定」でチェックが付いていな いため i アプリを起動できません。チェックを 付けてから再度操作してください。⇒P.251

i モードセンターが混みあっています しばらく お待ち下さい(555)

…回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。

i モード問い合わせがすべて無効に設定されています

… i モード問い合わせ設定の項目すべてにチェックが付いていません。問い合わせる項目に チェックを付けてから再度操作してください。⇒P.215

microSDが抜かれました

…microSDメモリーカードの情報読み込み中に microSDメモリーカードが抜かれました。 microSDメモリーカードを装着してから再度 操作してください。⇒P.295

microSDの交換またはチェックディスクをおす すめします

…microSDメモリーカードのフォーマットが異常です。microSDメモリーカードをチェックディスクしてください。⇒P.301

microSDヘコピーできませんでした

…エラーが発生したためmicroSDメモリーカー ドにコピーできませんでした。

PIMファイルが保存されていません

…microSDメモリーカード内に電話帳やスケ ジュールなどがありません。

PIMロック設定中です

…PIMロックを解除してから再度操作してくだ さい。 \Rightarrow P.131

PIN1がロックされました PINロック解除コードを入力してください

…PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかります。PINロック解除コードを入力してください。⇒P.128

PIN1コードが違います

…入力したPIN1コードが間違っています。正しいPIN1コードを入力してください。⇒P.127

PIN1コードが認識できませんでした

PIN1 コードがロックされています

PIN1コードがロックされました PINロック解除コードを入力してください

- …PIN1コードを3回間違えるとPINロックがかかます。PINロック解除コードを入力してください。⇒P.128
- PINロック解除コードが認識できませんでした PINロック解除コードがロックされています PINロック解除コードがロックされました
- …PINロック解除コードを10回間違えるとPIN ロック解除コードがロックされます。ドコモ ショップ窓口にお問い合わせください。 ⇒取扱説明書裏面

SDオーディオ機能起動中です 操作できません

…SDオーディオが起動中のため操作できません。 SDオーディオを終了してから再度操作してく ださい。⇒P.313

SMS center設定を確認してください

…SMS center設定でSMSセンターが正しく設定されていません。SMS center設定を設定してから再度操作してください。⇒P.244

SSL通信が切断されました

…改ざんされたSSL証明書を受信したか、SSL エラーが発生したため接続できませんでした。

SSL通信が無効です

…サーバの認証エラーのため接続できません。

SSL通信が無効に設定されています

…証明書設定でそのサーバのSSL証明書が無効 に設定されています。有効に設定してから再度 操作してください。⇒P.187

Toの宛先を設定してください

…「To」に宛先が入力されていません。「To」に 宛先を入力してから再度操作してください。⇒P.199、200

ToDoがいっぱいです

…FOMA端末内のToDoがいっぱいになったため受信できませんでした。不要なToDoを削除してから再度操作してください。⇒P.334

1件削除できません

…エラーが発生したためmicroSDメモリーカー ド内のデータを1件削除できませんでした。

1件本体へコピーできませんでした

…エラーが発生したため1件FOMA端末にコピー できませんでした。

10~10000円の間で設定してください

…通話料金通知の上限料金は10~100000円 の間で設定してください。⇒P.339

+の位置が不正です

…「+」の位置が間違っています。電話番号の先頭に入力してください。⇒P.61

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ず お受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの 記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。必要事項が記載 されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付け ください。無償保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめで了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
 - ※本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに 保存していただくことができます。
 - ※本FOMA端末はiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(⇒P.378)と FOMA USB接続ケーブル(別売)またはFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01(別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登 録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

◎調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まず チェック」をご覧になってお調べください。それでも調子がよくないとき は、取扱説明書裏面:故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

○お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■保証期間内は

- · 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- ・故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ・ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

■以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ、結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損、変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有償修理となります。

■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理できない場合もございますので、あらかじめごアネください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせたへお問い合わせください。

◎お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - ・火災・けが・故障の原因となります。
 - ·FOMA端末·FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を 防ぐため、法律により技術基準が定められており、技術基準を満た さないFOMA端末·FOMAカードは使用できません。
 - ・改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、 改造部分を元の状態(ドコモ純正品状態)に戻していただいた場合の み、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容 によっては、故障修理をお断りする場合があります。
 - ・改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シール が故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘板シールの内容 が確認できないときは、技術基準適合の判断できないため、故障修 理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって、クリア(リセット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。 使用箇所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。 ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

◎メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- ・ お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- ・FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一部を除き交換後の製品

に移し替えることはできません。本FOMA端末は i モード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時に限り移し替えいたします。(一部移し替えできないコンテンツもあります。また、故障の程度によっては移し替えができない場合があります。)

iモード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



TOP画面 アストメニューー見画店

「iモード故障診断サイト」への接続方法 iモードサイト: i Menu→お知らせ→ サービス・機能→iモード→iモード故 障診断



サイト接続用QRコード

- i モード故障診断時のパケット通信料は無料となります。(海外からのアクセスの場合は有料になります)
- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、 お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的 にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された 情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

困 っ たときには

<ソフトウェア更新> ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェッ クし、必要な場合にはパケット通信を使ってソフトウェアの一部を ダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させて頂きます。

ソフトウェアを更新するには、「即時更新」と「予約更新」の2つの方 法があります。

【即時更新】:更新したいときすぐに更新を行います。

【予約更新】: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的 にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更 新を行えます。
- ●ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ●以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - ・電源が入っていないとき ・オールロック中
 - ・日付時刻を設定していないとき・PIMロック中
 - ・ 涌話中 ・セルフモード設定中
 - 他の機能が動作中のとき 圏外にいるとき
 - ・海外で利用中のとき
- ・FOMAカードを挿入していないとき
- ·PIN1コード入力中
- パソコンなどの外部機器と接続中のとき
- ·PIN1コードロック中
- ●ソフトウェア更新(ダウンロード、書き換え)には時間がかかることが あります。
- PIN 1 コード入力設定を「ON Iに設定中にソフトウェア更新を実行す ると、ソフトウェア書き換え終了後の自動再起動時に、PIN1コード入 カ画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力しないと、電話の発 信、着信、各種诵信機能の操作ができません。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その 他の機能を利用できません。(ダウンロード中は音声着信・着信転送・ 伝言メモ操作が可能です。)
- ソフトウェア更新の際にはサーバー(当社のサイト)へSSI 通信を行 います。SSL証明書を有効にしておいてください。(お買い上げ時:有 効。設定方法について⇒P.187)

- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されて いる状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 - ※ソフトウェアダウンロード中に雷波状態が悪くなったり、ダウン ロードが中止された場合は、再度電波状態の良い場所でソフトウェ ア更新を行ってください。
- 既にソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを 行った際に「更新は必要ありません このままご利用ください」と表示 されます。
- 「メール選択受信設定 |を「ON |に設定してある場合、ソフトウェア更 新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通 知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製 造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するソフトウェア更新 用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア 更新以外の目的には利用いたしません。
- お客様の確認操作なしでソフトウェア更新が終了すると、待受画面に 「点」(ソフトウェア更新完了)の「お知らせアイコン」が表示されます。 ご確認いただきたい内容がある場合には「j.」(ソフトウェア更新 説 明あり)が表示されます。「点」を選択し、端末暗証番号を入力すると、 更新結果の内容が表示されます。
- ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に 失敗することがあります。
- ●ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウ ンロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様の携帯電 話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場 合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバッ クアップを取っていただくことをおすすめします。(ダウンロードデー タなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了 承願います。)
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一 切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指 定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げます。


ソフトウェア更新を起動する

- - ソフトウェア更新
 - >端末暗証番号を入力
 - 4~8桁の端末暗証番号入力画面が表示され ます。
 - ◆ 入力した端末暗証番号は「」で表示されます。
 - ◆お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に 設定されています。



注意事項を確認し、ソフトウェア更新が必要か **ニ** チェックします。

● チェック中は音声電話を受けることができます。



ソフトウェア更新が不要の際は「更新は必要ありま せん」と表示されますので、そのままご利用くださ い。 更新が必要な場合には「更新が必要です」と表示 されます。

このとき、「今すぐ更新」するか「予約」するかを選択 できます。







場合の画面

サーバーが 混み合っています OK 排出 ※サーバーが混み合っ ていて、ソフトウェ

ン/フトウェア更新

ソフトウェア更新が

ソフトウェア更新

ア更新ができない場 合の画面(しばらく 待ってから再度ソフ トウェア更新を起動

すぐにソフトウェアを更新する(即時更新)

「今すぐ更新」を選択すると「ダウンロードします」と表示され、しばらくするとダウンロードを開始します。(「OK」を選択するとすぐにダウンロードを開始します。)



- ダウンロード中は音声電話を受けることができます。
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされた データは削除されます。
- ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくて も更新処理を実行します。
- **グウンロードが終わると、ソフトウェアを書き換えます。(「OK」を選択すると、すぐに書き換えを開始します。)**

書き換えが終わると、自動的に再起動します。



- 書き換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。
- ●書き換え中は電話を受けることもできません。

- ※ソフトウェア書き換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。 更新を中止することもできません。また、ACアダプタ(別売)などを 接続していても、一時的に充電を停止します。
- **3** 再起動すると再びサーバーと通信を行いますので、 しばらくお待ちください。 更新の完了を確認したら「OK」を選択して終了です。



日時を予約してソフトウェアを更新する(予約更新)

ダウンロードに時間がかかる場合、サーバーが混み合っている場合 には、あらかじめソフトウェア更新を起動する時刻をサーバーと通 信して設定しておけます。



予約可能な日時が表示されます。

● ソフトウェア更新の予約では、サーバーの時刻が表示されます。

「その他の日時」を選択した場合

サーバーと通信をしたあと、希望日と時間帯を選べます。時間帯を選択する画面には各時間帯の予約空き状況が

○:空きあり、△:空きわずか、×:空きなし

のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバーと 通信して予約時刻の候補が表示されます。

選択した日時の確認を行います。「YES」を選択します。再度サーバーと通信を行い、予約は完了です。



予約時刻になると右の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届くところでFOMA端末を待受画面にしておいてください。他の機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。

 オールロック中・PIMロック中などは、更新 を開始するメッセージが表示されず、ソフト ウェア更新も起動しません。P.429手順1 の操作を行うと起動できなかった理由が表 示されます。



お知らせ

- アラームなどが起動している場合には、ソフトウェア更新が起動しない場合があります。
- i モードメール、SMS、メッセージR/Fの受信中は、ソフトウェア更 新は起動しません。受信を継続し、待受画面に「お知らせアイコン」を表 示します。
- 予約が完了したあとにP.345「端末初期化」を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

予約を確認する

設定メニューから「ソフトウェア更新」を選択し、端末暗証番号を入力すると、予約時刻を確認できます。

予約を確認した画面から予約日時の変更や予約を取り消せます。変更する場合には「変更」を選択します。 取り消す場合には「取消」を選択します。



ソフトウェアの更新を終了する

各画面で「NO」や「Cancel」を選択した場合は、操作終了の画面が表示されます。

「YES」を選択すると、ソフトウェア更新を終了して待受画面に戻ります。 「NO」を選択すると前の画面に戻ります。

お知らせ

●操作中に電池の残量が「□」になった場合、ソフトウェアのダウンロード や書き換えは行われず、操作を終了します。

<スキャン機能>

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新 にしてください。

サイトからのダウンロード・i モードメールやSMSなど外部から FOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの記動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。⇒P.432
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防げませんのであらかじめご了承ください。
- ●パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。 よって弊社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパター ンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

お買い上げ時 ON

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。



▶ロック/セキュリティ

トスキャン機能

入キャン機能設定

ON · OFF YES

◆ スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます。⇒P.433

お知らせ

● moperaメールの着信通知、留守番電話の着信通知機能などのSMSはスキャン対象外となります。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

パターンデータを更新します。

×=1-

- ▶ロック/セキュリティ
- トスキャン機能
- トパターンデータ更新
- YES YES
- i モード接続中に中止する場合は「Cancel」を選択します。

OK

●パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。 そのままお使いください。



₽ロック/セキュリティ

スキャン機能

自動更新設定

スキャン機能設定

国バージョン表示

お知らせ

- パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するスキャン機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- ●以下の場合はパターンデータを更新できません。
 - ・日付時刻を設定していないとき ・通話中
 - 圏外にいるとき
 - ·FOMAカードを挿入していないとき
 - ・オールロック中 ・他の機能が動作中のとき
 - パソコンなどの外部機器と接続中のとき
 - ・セルフモード設定中 ・PIMロック中
- ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。



パターンデータを自動的に更新する<自動更新設定>

パターンデータが新しくなったときに、FOMA端末内のパターン データを自動的に更新するかどうかを設定します。

▶自動更新設定 ▶有効・無効

YES OK

- 手順]で「有効」を選択した場合は、自動更新時に携帯電話情報を送 信する旨の確認画面が表示されます。「YFS」を選択します。
- j 干ード接続中に中止する場合は「Cancellを選択します。

お知らせ

- 自動更新設定および自動更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報 (機種や製造番号など)が、自動的にサーバー(当社が管理するスキャン 機能用サーバー)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン 機能以外の目的には利用いたしません。
- 自動更新が終了すると、待受画面に「※」(パターン更新完了)の「お知ら せアイコン」が表示されます。更新できなかった場合には「(パター) ン更新失敗)が表示されます。「🏂」を選択すると、更新結果の内容が表 示されます。


スキャン結果の表示について

■スキャンされた問題要素の表示について 障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合 は警告画面が表示されます。警告画面で「詳細」を選 択すると問題要素の名前が表示されます。

● 問題要素が6個以上検出された場合は、6個目以降 の問題要素名は省略されます。



■スキャン結果の表示について



YFS...データを削除し、終了 OK...データを削除し、終了 NO動作を中止し、終了

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

パターンデータのバージョンを確認します。



- ▶ロック/セキュリティ
- トスキャン機能
- ▶バージョン表示
- ●確認が終われば「戻る」を選択します。



▼ 主な仕様

主な仕様

品名		FOMA P704i μ		
サイズ(閉じたとき)		高さ103mm×幅49mm×厚さ11.4mm		
質量(電池パック装着時)		約98g		
連続待	受時間	静止時:約400時間 移動時:約270時間		
連続通	話時間	音声電話時:約120分 テレビ電話時:約80分		
充電時間	間	ACアダプタ:約100分 DCアダプタ:約100分		
液晶部	方式	ディスプレイ :TFT 262,144色		
		プライベートウィンドウ:STN 1色		
	サイズ	ディスプレイ :約2.2inch		
		プライベートウィンドウ:約0.4inch		
	画素数	ディスプレイ:76,800画素(240ドット×320ドット)		
		プライベートウィンドウ:672画素(56ドット×12ドット)		
撮像	種類	インカメラ/アウトカメラ: CMOS		
素子	サイズ	インカメラ:1/11.0inch アウトカメラ:1/4.0inch		
	有効画素数	インカメラ:約11万画素 アウトカメラ:約130万画素		
部	記録画素数	インカメラ:約10万画素 アウトカメラ:約120万画素		
	(最大時)			
	ズーム	インカメラ:最大約2.7倍		
	(デジタル)			
記録部	静止画	約186枚(本体保存時)*1		
	記録枚数			
	静止画	CIF:4枚 待受:5~10枚 QCIF:5~20枚		
	連続撮影	Sub-QCIF:5~20枚		
静止画ファ		JPEG		
	イル形式	111 (1 = 2 = 2 + 2)		
	動画録画	本体:約119秒**2		
	時間	microSDメモリーカード(64MB):約33分**3		
動画ファ		本体:MP4		
ade tiêr	イル形式	microSDメモリーカード:ASF		
音楽再生	連続再生時間**4	SDオーディオ(バックグラウンド再生対応):約360分*5 i モーション:約360分*5		
	时间 着うた [®]			
保存容量	「眉つに	約3.3Mバイト		

※1 画像サイズ: 128×96、画質: ノーマル、ファイルサイズ: 10K

- ※2 下記の条件の場合で本体に保存できる、動画1件あたりの最大録画時間 画像サイズ:Sub-QCIF(128×96)、ファイルサイズ制限:メール制限 (大)、画質: 時間優先、種別: 画像+音声
- ※3 下記の条件の場合でmicroSDメモリーカードに保存できる、動画1件 あたりの最大録画時間 画像サイズ:QCIF(176×144)、ファイルサイズ制限:なし、 画質:ノーマル、種別:画像+音声
- ※4 連続再生時間とは、FOMA端末を閉じた状態で、平型ステレオイヤホ ンセット PO1を使用して再生できる時間の目安です。
- ※5 ファイル形式: AAC形式

FOMA端末の保存・登録・保護件数

以下の表は、FOMA端末で保存・登録、保護できるデータの最大件数を示しています。(各機能の詳細については、表中の参照ページをご覧ください。)

	機能	保存・登録件数 <保護件数>	参照頁
電話帳		最大800*1、*2	86
スケジュール	スケジュール	100	328
	休日	100	329
	記念日	100	329
ToDo		100	333
フリーメモ		20	340
メール (SMSと i モード	受信メール	最大1000* ^{2,*3,*4} <最大500 ^{*2} >	218
メールの合計)	送信メール	最大400* ^{2,*4,*5} <最大200 ^{*2} >	219
	保存メール*6	20	219
	ユーザ作成フォルダ (受信BOX)	22	224
	ユーザ作成フォルダ (送信BOX)	22	224
テンプレート		45件* ⁷	206
メッセージ	メッセージR	最大100 ^{*2} <最大50 ^{*2} >	184
	メッセージF	最大100 ^{*2} <最大50 ^{*2} >	184
ブックマーク	ブックマーク	100	175
	ブックマークフォルダ	10(「Bookmark」を含む)	176
画面メモ	画面メモ	最大100 ^{*2} <最大50 ^{*2} >	177
	画面メモフォルダ	10(「画面メモ」を含む)	177
i アプリ		最大200*2	246
	メール連動型 i アプリ	5	248

機能	保存·登録件数	参照頁
静止画	最大560*2、*8、*9	264
ユーザ作成フォルダ	20	265
動画/i モーション	最大100*2、*8	277
ユーザ作成フォルダ	20	279
メロディ	最大400*2、*8	290
ユーザ作成フォルダ	20	291
キャラ電	10*7	287

- ※150件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 データ量によって実際に保存・登録、保護できる件数が少なくなる場合があります。
- ※3「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、i アプリメール用フォルダ 内のメールも含めます。
- ※4 SMSは、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMA カードに保存できます。⇒P.342
- **5「チャット」フォルダ、i アプリメール用フォルダ内のメールも含めます。
- ※6 作成中の未送信メールを保存できます。
- ※7 お買い上げ時に登録されているデータも含めます。
- ※8 お買い上げ時に登録されているデータは含みません。
- ※9 サイトから保存した静止画やフレーム、スタンプなども含めます。

お願い

FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、保存/登録内容が消失してしまう場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え、FOMA端末に保存/登録した内容は、別にメモを取ったり、microSDメモリーカード(※P.294)を利用して保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(※P.378)とFOMA USB接続ケーブル(別売)を利用して、パソコンに保管できます。

携帯電話機の比吸収率などについて

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 $FOMA P704i\mu$ の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA P704iμのSARの値は1.1W/kgです。

この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ:

http://www.nttdocomo.co.jp/product/

パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ: http://panasonic.ip/mobile/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure to radio waves.

Your mobile phone is a radio transceiver, designed and manufactured not to exceed the SAR* limits** for exposure to radio-frequency (RF) energy, which SAR* value, when tested for compliance against the standard was 0.980 W/kg.

While there may be differences between the SAR* levels of various phones and at various positions, they all meet*** the EU requirements for RF exposure.

- * The exposure standard for mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR.
- ** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of tissue, recommended by The Council of the European Union. The limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- *** Tests for SAR have been conducted using standard operating positions with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station antenna, the lower the power output.

Declaration of Conformity

The product "FOMA P704iµ" is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1(a), 3.1(b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://panasonic.co.jp/pmc/products/en/support/index.html.

**The European RTTE approval of this product is limited to the use of the P704iµ handset, Battery Pack and FOMA AC Adapter for Global use (100 to 240 V AC) only. Other accessories are not part of the approval.

Important Safety Information

AIRCRAFT

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device offers a 'flight mode' or similar feature consult airline staff as to whether it can be used on board.

DRIVING

Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

HOSPITALS

Mobile phones should be switched off wherever you are requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

PETROL STATIONS

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or other radio equipment in locations with flammable material and chemicals. Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by authorized staff

INTERFERENCE

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your hearing aid manufacturer to discuss alternatives.

For other Medical Devices:

Please consult your physician and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせください。

MEMO	

MEMO			

MEMO	

MEMO	

MEMO	

MEMO			

MEMO		

索引/クイックマニュアル

索引	446
クイックマニュアル	454

索引

索引の引きかた

本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例>

i アプリの「ソフト設定」で i アプリ待受画面を設定したいとき

ソフト設定	251
アイコン情報	251
着信音/画像変更	251
通信設定	251
電話帳/履歴参照	252
待受画面設定	259
待受画面通信	259
	• • • •
待受画面	45
待受画面終了	259
待受画面終了情報	260
待受画面設定(カメラ)	156
待受画面設定(i アプリ)	259
マナーモード 108	3, 109
マナーモード設定中の動作	109
マナーモード選択	109
i アプリデータ(microSD)	260
i アプリ待受画面 111,247	7, 259
i アプリメール	248
iアプリDX	246
i アプリ To 機能	181

251

192

ア				
アイコン	28	3,	31,	121
アイコン/背景選択画面				116
アウトカメラ			25,	147
明るさ				276
明るさ調節	78,	1	33,	158
アクション一覧			76,	288
アクション切替			76,	288
アクセス認証				375
宛先参照入力				82
アドレス参照入力		2	32,	233
アフターサービス				426
アフレコ編集 アラーム				285
				325
アラーム通知設定				334
暗証番号		_	0-	126
あんしん設定		-	25,	143
一覧表示切替(メール)				226
一覧表示切替(iモーション)				282
イメージ添付				208
イヤホン切替 イヤホンマイク				107
イヤホンマイク イヤホンマイク端子		_		343
				25
イルミネーション設定			0E	118
インカメラ インカメラ/アウトカメラ切替		_	<u>25,</u> 77	157
インターネット			//,	174
ウェイクアップ画面				111
英会話とっさのひとこと辞典		_		254
英語ガイダンス		_		368
英語表示				124
えチャット				209
えチャット表示設定		_		234
エニーキーアンサー				67
会 総文字一覧表				407
				/

遠隔監視設定	82
遠隔監視を行う	83
遠隔操作設定	370
応答保留	69
オート着信	344
オート表示	113
オープン設定	67
オールロック	129
お買い上げ時に登録されているデ-	
おしゃべり機能	105
お知らせアイコン	72, 121
オプション品	22, 414
おまかせロック	130
主な仕様	434
オリジナルマナー	110
音質モード変更(SDオーディオ)	315
音声自動再発信	80
音声電話切替	54
音声メモ	337
音声読み上げ	322
音声読み上げ音量	323
音声読み上げ出力先	323
音声読み上げ設定	322
音声読み上げ有効設定	323
+	
カ	
海外で利用できるサービス	380
海外用サービス	387
改行	350
回転	276
開封時メロディ再生設定	184, 234
外部接続端子	25
カウントダウントレイン-P	256
顔データ読取画面	132, 135
顔文字	350, 410

i アプリ To 設定

i チャネル

学習履歴	355
学習履歴初期化	355
確認機能設定	120
画像加工画面	153
画像サイズ設定	157
画像選択	79
画像選択画面	79
画像表示(メール)	217
画像表示位置切替	77
画像表示設定	182
画像品質設定	78, 79
画像保存(メール)	217
カメラ	146
静止画撮影の仕様	149
静止画保存枚数	149
動画撮影の仕様	150
録画時間	150
カメラメニュー	151, 155
カメラモード切替	157
画面表示設定	110
画面メモ	177
画面メモー覧画面	177
画面メモ詳細画面	177
画面メモフォルダー覧画面	177
カラーラベル	226
カラーラベル自動設定	235
カレンダー	111, 328
カレンダー画面	328
かんたんモード	35
関連機器	414
記号一覧表	404
記号入力変換表	407
機能一覧表	390
機能メニュー画面	34
キャッシュ	169
キャッチホン	363
通話中にかかってきた電話に出る	3 363

通話中の電話を終了して保留中の電話し	_
出る	364
通話を終了してかかってきた電話に出る	363
通話を保留して電話をかける	364
保留中の電話を終了する	364
キャラ電 76,	287
キャラ電一覧画面	287
キャラ電撮影	289
キャラ電撮影画面	289
キャラ電設定	76
キャラ電ダウンロード	180
キャラ電表示画面	287
キャラ電プレーヤー	287
曲一覧画面	313
曲再生時の画面	313
曲順変更	316
曲変更	316
キラリメール	212
キラリメール設定	213
キラリメール対応絵文字一覧	213
切り出し範囲	267
切り取り	354
記録媒体設定	158
クイックサイレント	67
クイック伝言メモ	74
クイックマニュアル	454
国番号設定	62
クライアント認証	187
グループ設定	91
グループ便利機能	91
クローズイルミネーション	118
クローズ動作設定	67
携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番	号
	171
圏外表示 26	3, 45
検索(SDオーディオ)	316
効果音設定	182
公共モード(電源OFF)	71

公共モード(ドライブモード)	70
コード読取画面	161
コード読取結果画面	162
国際ダイヤル設定	61
国際電話	61
国際電話設定	62
国際電話発信(国際ローミング)	383
国際ローミング	380
故障かな?と思ったら、まずチェック	416
個人データ	336
コピー	354
コマンドナビゲーションボタン	30
コンテンツ移行対応	300
こんな表示が出たときは	417
サ	
サービスダイヤル	369
サービス問い合わせ	360
サイズ変更	275
再生モード変更(SDオーディオ)	315
再接続機能	63
サイト(番組)接続	168
サイドボタン操作	137
再読み込み	171
撮影画面 147, 151, 155,	
撮影画面の見かた	147
撮影間隔/枚数	157
撮影後ファイル制限	288
撮影種別設定	159
撮影モード選択	158
サブアドレス設定	63
サラウンド設定(SDオーディオ)	315
残文字数	350
シークレットコード 96,	197

シークレットコード登録

シークレット専用モード

シークレットメール表示設定 シークレットモード 197

137

しおり(i モーション)	279
しおり登録	283
しおり選択画面	279
色調切替	78, 158
自局番号	48, 336
自局番号表示	48, 78, 336
自局番号表示画面	48, 336
自作アニメ	277
自作アニメー覧画面	277
辞書ダウンロード	180
指定着信許可	139
指定着信拒否	139
指定転送でんわ	366
指定発信制限	139
指定留守番電話	362
自動起動時刻設定	258
自動起動情報	258
自動起動情報画面	258
自動起動設定	258
自動再生設定	191
自動電源ON/OFF設定	325
自動付加設定	61
自動振分け設定	231
自動振分け設定画面	231
自動振分けメニュー画面	231
自動保存設定	158
時報イルミネーション	118
車載ハンズフリー	64
シャッター音選択	158
充電	42
充電確認音	106
充電時間	42
受信アドレス一覧画面	230
受信結果画面	211, 243
受信表示設定	234
受信フォルダー覧画面	218, 220
受信メール一覧画面	218, 220
受信メール詳細画面	218, 220

受信BUX	218
取得完了画面(キャラ電)	180
取得完了画面(ダウンロード辞書)	180
取得完了画面(テンプレート)	179
取得完了画面(メロディ)	179
取得完了画面(iモーション)	190
受話音量	68
受話音量調節画面	68
詳細表示画面	152
使用時間	42
肖像権	20, 146
省電力	112
商標	20
証明書	187
証明書センター接続設定	189
照明設定	114
初期値設定	46
署名	236
スーパーサイレント	110
ズーム	78, 156
スキャン機能	432
スクロール機能	34
スクロール設定	182, 234
スクロール選択	3
スケジュール	328
スケジュール一覧画面	330
スケジュール詳細画面	330
スライドショー	267
静止画	264
静止画一覧画面	264
静止画撮影	15
静止画フォルダー覧画面	264
赤外線受信選択画面	308
赤外線通信	305
全件受信	309
全件送信	309
1件または複数件受信	308
1件または複数件送信	307

亦外線ホート	-24
赤外線リモコン	247
積算通話時間	338
積算通話料金	338
積算リセット	339
セキュリティエラー	250
セキュリティスキャン機能(スキャン機能	
セキュリティモード	134
接写	157
接写レバー	157
接続先選択	183
接続待ち時間設定	183
設定状況確認	198
設定リセット	344
セルフタイマー設定	160
セルフモード	130
全角文字	350
送信アドレス一覧	229
送信アドレス一覧画面	229
送信アドレス一覧画面 送信フォルダー覧画面 219 送信メール一覧画面 219	9, 221
送信メール一覧画面 219	9, 222
送信メール詳細画面 219	9, 222
送信メッセージ詳細履歴	58
送信BOX	219
挿入画像保存 207	7, 218
ソフト一覧画面	249
ソフトウェア更新	428
ソフトウェア更新画面	429
ソフト情報	252
ソフト情報表示設定	249
ソフト設定	251
アイコン情報	251
着信音/画像変更	251
通信設定	251
電話帳/履歴参照	252
待受画面設定	259
待受画面通信	259

9	
対局番号一覧画面	82
代替画像	76
代替画像応答	65
代替画像設定	76
代替画像送信	77
ダイヤル発信制限	136
ダイレクト選択	34
ダウンロード辞書	356
卓上ホルダ	43
端末暗証番号	126
端末暗証番号変更	127
端末情報データ利用設定	182
端末初期化	345
チェックボックス	170
知的財産権	20
着信アンサー設定	67
着信イルミネーション	118
着信音設定	292
着信音選択	102
着信音量	68
着信拒否	66
着信/充電ランプ	25
着信中の表示	66
着信動作選択	369
着信履歴	55
着信履歴一覧画面	55
着信履歴詳細画面	56
着モーション	102, 112
着もじ	57
着もじ優先設定	59
チャットグループ	240
チャットグループ一覧画面	240
チャット設定	239
チャットメール	236
チャットメール画面	237, 238
チャットメンバー	236
チャットメンバー一覧画面	236

チャネル一覧画面	193
著作権	20, 146
追加サービス	372
応答メッセージ設定	372
通貨·単位換算ツール	254
通信設定ファイル	377
インストール	377
ツータッチダイヤル	97
通話時間/料金	338
通話中イルミネーション	118
通話中音声メモ	337
通話中時間表示	338
通話中着信音	65
通話中着信設定	370
通話中保留	69
通話品質アラーム	106
通話料金通知	339
使いかたナビ	36
使いかたナビ画面	36
定型文	353
定型文一覧画面	353
定型文一覧表	410
定型文画面	353
定型文フォルダー覧画面	353
ディスプレイ	24, 26
データ一覧画面	296
データ詳細画面	296
データ通信	374
データ通信の準備の流れ	377
データ転送(OBEX)	374
データ保存(メール)	217
データBOX	262
テキストボックス	170
テキスト読取画面	165
テキスト読取結果確認画面	165
テキスト読取結果画面	165
テキストリーダー	164
テキストリーダー一覧画面	166

テキストリーダー選択画面	164
デコメール	202
テンプレート	206
デスクトップ	121
デスクトップ貼付	121
デュアルネットワーク	368
テレビ電話画像選択	79
テレビ電話切替	54
テレビ電話切替機能通知 テレビ電話設定	80
テレビ電話設定	78
テレビ電話中の画面	50
テレビ亜託済庁油在	53
テレビ電話ハンズフリー設定	78
テレビ電話メモー覧画面	75
テレビ電話が日本屋 テレビ電話メモー覧画面 テレビ電話メモー頁画面 テレビ電話メモの再生/消去 テレビ電話を受ける テレビ電話を受ける(国際ローミング) テレビ電話をかける テレビ電話をかける(国際ローミング)	75
テレビ電話を受ける	65
テレビ電話を受ける(国際ローミング)	384
テレビ電話をかける	51
テレビ電話をかける(国際ローミング)	383
ナロッフ(ITヤイル)	192
テロップ(iモーション) 191,	285
テロップ設定	194
テロップ編集	285
テロップリスト画面	285
電源ON/OFF	45
伝言メモ	73
伝言メモの再生	75
転送ガイダンス	366
転送でんわ	365
電卓	340
電池	41
電池切れアラーム	44
電池切れ画面	44
電池残量	44
電池の充電	42
電池の充電時間	42
電池の使用可能時間	42
雷池の取り付けかた/取り外しかた	41

電波の受信レベル	26
添付ファイル	208
添付ファイル削除	209, 229
添付ファイル設定	234
テンプレート	206
テンプレート一覧画面	206
テンプレート詳細画面	206
電話帳	86
電話帳一覧画面	92
電話帳お預かりサービス	142
静止画	266
電話帳	100
メール	226, 228
電話帳画像着信設定	112
電話帳画像転送	310
電話帳検索	92
電話帳検索画面	92
電話帳削除	94
電話帳指定設定	139
電話帳修正	94
電話帳詳細画面	90
電話帳追加登録	90
電話帳通信履歴表示	100
電話帳登録(本体)	86, 90
電話帳登録(FOMAカード)	86, 90
電話帳登録件数	94
電話帳内画像送信設定	100
電話帳ピクチャ登録	90
電話帳便利機能	95, 97
電話帳便利機能画面	97
電話を受ける	65
電話を受ける(国際ローミング)	384
電話をかける	5
電話をかける(国際ローミング)	380
動画	277
動画一覧画面	27. 27.
動画再生ソフト	415
動画撮影	158

動画フォルダー覧画面	277
動画保存設定	158
動画メモ	337
動画容量設定	158
登録外着信拒否	141
登録画像リセット	133
登録件数	435
時計設定	47
ドコモケータイdatalink ドコモ証明書	378
ドコモ証明書	187
閉じタイマーロック設定	134
トリミング	275
トレース情報	250
t	
ナイトモード	70
<u> </u>	78 30
フェクーション表示 日本語表示	124
<u>ロ本品な小</u> 入力済み文字数	350
スパ月の久子奴 認識失敗画像	133
認識モード設定	166
	126
ネットワーク暗証番号 ネットワークサービス	360
ネットワーク接続モード選択	384
ネットワーク名表示設定	386
ノイズキャンセラ	63
が Mproblem?	255
A	
バーコードリーダー	161
バーコードリーダー―覧画面	164
バーコードリーダー選択画面	161
配色パターン	115
バイブレータ	104
バイリンガル	124
パケット通信	374
パケット通信中着信設定	81
パターンデータ更新	432
パターンデータ更新 バックグラウンド再生	312, 434

発信者番号通知	48
発信者番号非通知理由	140
発信中の表示	52
発信履歴	54
発声者設定	99
発番号設定	48
貼り付け	354
貼り付けアイコン	121
貼り付けアイコン一覧画面	123
貼付表示位置	267
パレット	203
半角文字	350
番号通知お願いサービス	367
ハンズフリー	64
反転モード設定	166
ピクチャ切り出し	284
ピクチャ情報	270
ピクチャ貼付	153, 270
ピクチャビューア	264
ピクチャ表示設定	271
ピクチャ編集	272
ピクチャ編集画面	272
ピクチャmicroSDへコピー	299
非通知着信設定	140
表示アイコン説明	28
表示サイズ設定(カメラ)	159
表示サイズ設定(キャラ電)	288
表示サイス設定(ヒクナヤ)	271
表示サイズ設定(i モーション)	283
平型スイッチ付イヤホンマイク	343
開きロック解除設定	134
ファイル制限	160, 267
フェイスリーダー暗証番号変更	134
フェイスリーダーセキュリティ	134
フェイスリーダー設定	132
フォトモード	151
フォトレタッチ	154, 276
フォルダ追加(ピクチャ)	265

フォルダ追加(メール)	224
フォルダ追加(メロディ)	291
フォルダ追加(iモーション)	265
フォルダ名編集(ピクチャ)	265
フォルダ名編集(メール)	224
フォルダ名編集(メロディ)	291
フォルダ名編集(i モーション)	265
フォント設定	123
不在着信	72
ブックマーク	175
プライベートウィンドウ 25, 26, 28,	113
プライベートメニュー プライベートメニュー設定 プライベートメニュー設定画面	335
プライベートメニュー設定	335
プライベートメニュー設定画面	335
フリーメモ	340
プルダウンメニュー	170
プレイリスト一覧画面	313
プレイリスト作成	315
プレイリスト変更	316
	274
フレーム撮影	159
プレフィックス設定	62
プログラム(メロディ)	290
プログラム再生	290
プログラム編集	
	291
プログラム(i モーション)	278
プログラム再生	278 278
プログラム再生 プログラム編集	278 278 279
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面	278 278 279 296
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89.	278 278 279 296 351
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信	278 278 279 296 351 99
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ポイスイヤホン発信 ボイス検索	278 278 279 296 351 99 37
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信 ボイス検索 ボイス設定	278 278 279 296 351 99 37
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信 ボイス検索 ボイス設定 ボイスダイヤル	278 279 296 351 99 37 99
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信 ボイス検索 ボイス設定 ボイス設定 ボイスダイヤル ボイスダイヤル自動発信	278 278 279 296 351 99 37 99 98
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信 ボイス検索 ボイス設定 ボイスダイヤル 画頭文/署名設定	278 278 279 296 351 99 37 99 98 99 236
プログラム再生 プログラム編集 分類一覧表示画面 編集中データ 89. ボイスイヤホン発信 ボイス検索 ボイス設定 ボイス設定 ボイスダイヤル ボイスダイヤル自動発信	278 278 279 296 351 99 37 99 98

ホーム表示			1/5
ホームURL設定			175
他の機器との接続方法			376
保護(画面メモ)			178
保護(メール)			226
保護(メッセージR/F)			186
保護件数			435
保証			426
ポストビュー画面	151,	152,	
保存件数			435
保存先フォルダ選択		265,	291
保存メール一覧画面		219,	
保存容量確認	159,	268,	292
保存BOX			219
ボタン確認音			106
保留			69
保留音設定			70
ホワイトバランス			78
ホワイトバランス設定			158
本体付属品			22
本体へコピー(ピクチャ)			299
本体へコピー(メロディ)			292
本体へコピー(i モーション)			299
本体へコピー(SD-PIM)			297
本文表示設定			234
マ			
			070
マーカースタンプ			273
マイピクチャ			264
マイメニュー			173
マジックスタンプ		158,	
待受画面			45
待受画面終了			259
待受画面終了情報			260
待受画面設定(カメラ)			156
待受画面設定(i アプリ)			259
マナーモード		108,	109
マナーモード マナーモード設定中の動作 マナーモード選択			109
マナーモード選択			109

マルナアクセス	320
マルチアクセスの組み合わせ	411
マルチタスク	321
マルチタスクの組み合わせ	412
マルチナンバー	370
ムービーモード	155
迷惑電話ストップ	366
迷惑メール対策	197
メインメニュー	31
設定グループ	321
ツールグループ	321
メールグループ	321
i モードグループ	321
メール	196
メールアドレス一覧画面	240
メールアドレス確認	197
メールアドレス確認画面	240
メールアドレス変更	197
メールアドレスリセット	197
メール一覧表示設定	234
メール機能停止	198
メールサイズ切り出し	284
メールサイズ制限	198
メール作成画面	199
メール自動受信	211
メールセキュリティ	224
メールセキュリティ設定	138
メール設定	197, 234
メール設定確認	235
メール設定リセット	235
メール選択受信	197, 214
メール選択受信設定	214
メール本文入力画面	199
メール/メッセージ鳴動	107
メールメニュー	220
メールメンバー	233
メールメンバーアドレス一覧画面	233
メールメンバーアドレス確認画面	233

メールメンハー一覧画面	233
メール用サイズ変更	267
メール連動型 i アプリ	247
メッセージR/F	184
表示	185
メッセージR/F一覧画面	185
メッセージR/F詳細画面	185
メッセージー覧画面	57
メッセージ自動表示設定	184
メッセージ表示設定	59
メニューアイコン	31
メニューアイコン設定	115
メニュー機能	31
メニュー番号選択	33
メモー覧画面	31 33 75
メモの再生/消去	/5
メロディー覧画面	290
メロディ再生(メール)	216
メロディ再生画面	290
メロディ添付	208
メロディフォルダー覧画面	290
メロディプレーヤー	290
メロディ保存(メール)	217
メンバー参照入力	237, 241
文字サイズ設定	182, 234
文字数の数えかた	350
文字スタンプ	274
文字入力	348
絵文字入力	351
関係候補表示	352
記号入力	351
切り取り	354
候補自動表示	352
個人データ引用 コピー	352
コピー	354
スペース入力	352
全角切替	351
定型文入力	352

電話帳引用	352
バーコードリーダー	161
半角切替	351
文字確定時間	353
2タッチ/ニコタッチガイダンス	352
文字入力画面	348
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一	-覧表
(かな方式)	401
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一	-覧表
(二コタッチ方式)	403
文字入力時ダイヤルボタン割り当て一	-覧表
(2タッチ方式)	402
文字入力方式	348
モード1(かな方式)	348
モード2(2タッチ方式)	356
モード3(ニコタッチ方式)	357
文字入力方式の切替 3-	48, 352
文字を修正	350
-	
ヤ	
ユーザアイコン	331
ユーザ辞書	355
ユーザ証明書	187
失効申請	189
発行申請/ダウンロード	188
ユーザ認証	375
優先順位	
アラーム通知	327
応答メッセージ	74
自動振分け	231
代替画像	76, 77
着信イルミネーション	118
着信音	103
着信画像	112
テレビ電話通信速度	53
バイブレータ	104
迷惑電話防止	143
優先ネットワーク設定	385
輸出管理規制	437

呼出時间表示設定	141
5	
ラジオボタン	170
52 PURL	172
ラストURL初期化	172
リダイヤル	54
リダイヤル一覧画面	55
リダイヤル詳細画面	55
リトライ 172, 178, 271,	277
リバーシ	256
履歴表示設定	137
留守番電話	361
連写モード	151
連続撮影	151
連続スクロール	30
ローミングガイダンス設定	386
ローミング時着信規制	387
ローミング設定	386
英字•数字	
α照明設定	260
αバイブレータ	260
ACアダプタ	43
asf	305
ATコマンド	378
AV機器とのリンク	415
AV Phone To 機能	181
Bookmark一覧画面	176
Bookmarkフォルダー覧画面	176
DCアダプタ	43
DCF	305
DPOF設定	310
DTMF解除	78
DTMF送信	78
Feel * Talk	116
FirstPassセンター	187
FirstPassセンターのサイト画面	188
Flash	170

FOMAカード	38
取り付けかた/取り外しかた	38
FOMAカード動作制限機能	39
FOMAカードの機能差分	40
FOMAカード(UIM)操作	341
FOMA端末から利用できるサービス	413
FOMA PC設定ソフト	377
Gガイド番組表リモコン	257
i アプリ	246
起動	249
実行	249
自動起動	258
ソフト情報	252
ダウンロード	247
バージョンアップ	252
i アプリデータ(microSD)	260
i アプリ待受画面 111,247	
i アプリメール	248
i アプリDX	246
i アプリTo 機能	181
i アプリTo 設定	251
i チャネル	192
i モーション	190
i モーション切り出し	284
i モーション取得 190), 218
i モーション情報	281
j モーション設定	191
i モーション添付	208
i モーション貼付	280
i モーションプレーヤー	277
i モーション編集	283
i モーション編集画面	283
i モーション保存	191
i モーションメール 208	3, 218
i モード	168
i モード故障診断サイト	427
i モード設定	182
i モード設定確認	182

i モード設定リセット	182
i モード問い合わせ	214
i モード問い合わせ設定	215
i モードパスワード	126
i モードパスワード i モードパスワード変更	173
i モードメール	196
引用返信	215
作成	199
参照返信	215
受信	211
送信	199
転送	216
返信	215
保存	200
i モードメール表示切替機能	212
i モードメニュー	168
i Menu	168
ISP接続通信	183
JANI- F	161
Mail To 機能	181
microSD情報表示	301
microSD静止画フォルダー覧画面	264
microSDチェックディスク	301
microSD動画フォルダー覧画面	278
microSDファイル画面	296
microSDフォーマット	301
microSDヘコピー(メロディ)	292
microSDヘコピー(iモーション) microSDヘコピー(SD-PIM) microSDメモリーカード	299
microSDヘコピー(SD-PIM)	297
microSDメモリーカード	294
取り付けかた/取り外しかた	295
パソコンなどで使う	302
ファイル名	303
フォルダ構成	303
microSDメモリーカード差し込み口	25
microSDメロディフォルダー覧画面	290
microSDリーダーライター	302
mp4	305

OFFICEED	3/
Phone To 機能	18
PIMロック	13
PIMロック設定	134
PIN設定	128
PINロック解除	128
PINロック解除コード	127
PIN1 J-F	126
PIN1コード入力設定	128
PIN1コードの入力	127
PIN1コード変更	128
PIN2J-F	126
PIN2コードの入力	127
PIN2コード変更	128
QRJ-ド	161
[S]表示	68
SAR	436
SDオーディオ	312
SD-Jukebox	317
SD-PIM	296
SMS(ショートメッセージ)	198
作成	24
受信	243
送信	242
転送	216
返信	215
保存	242
SMS作成画面	241
SMS送達通知設定	244
SMS送達通知表示	228
SMS問い合わせ	243
SMS本文入力設定	244
SMS有効期間設定	244
SMS center設定	244
SSL証明書	187
ToDo	333
URL入力	174
LIRL A 力履林	172

URL入力履歴一覧画面	174
USBモード設定	302
「V」表示	104
Web To 機能	181
WORLD CALL	60
WORLD WING	380
184を付ける	48
186を付ける	48
3gp	305
4枚画像合成	268
64Kデータ通信	374

クイックマニュアル


クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってで使用ください。 クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング (WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。


●はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。



折りかた

表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

● 1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。



ドコモの携帯雷話、PHSからの場合

(局番なしの)151(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。 一般雷話などからの場合

0120-800-000

※携帯雷話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

(局番なしの)113(無料)

※一般電話などからはご利用になれません。 一般雷話などからの場合

000120-800-000

■FOMA端末(本体)に追加登録

電話帳詳細画面を表示→☑

→M →YES

電話帳の修正

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステー ション一覧 |でご確認ください。

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけくださ

リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示→▮□□

→電話帳を検索→登録する電話帳を選択→●

→修正したい項目を選択→内容を修正→図→YES

→電話帳登録→本体→追加登録→検索方法を選択

電話帳の登録(本体)

■登録先選択

待受画面→♂→電話帳登録→本体

■名前入力

名前を入力→フリガナを確認

■グループ選択

GR <未登録>→グループを選択

■電話番号入力(4番号まで)

【書 <未登録>→電話番号を入力→アイコンを選択

■メールアドレスを入力(3アドレスまで)

図<未登録>→メールアドレスを入力 ___ →アイコンを選択

■住所入力

☆ <未登録>→郵便番号を入力→住所を入力

■誕生日入力 二<未登録>→誕生日を入力

■メモ入力

■ <未登録>→メモを入力

■静止画を登録

< 未登録>→静止画選択→フォルダを選択 →静止画を選択

■キャラ電選択

≪ <未登録>→キャラ電選択→キャラ電を選択

■メモリ番号入力

NO→3桁のメモリ番号を入力→区

4

文字の入力

■文字入力画面



確定 → 機能

■入力文字

漢……漢字ひらがな カナ・・・カタカナ

英……英字

数……数字

■文字入力方式の選択

----→ </br>→その他→文字入力方式 →入力干ード→入力干ードにチェック

・モード1(かな方式)にチェック

・モード2(2タッチ方式)にチェック ・モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→ 図→優先的に使うモードを選択

■濁点、半濁点入力

文字を入力→○★○を数回押す

■句読点入力 # を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モード の切替

☑を数回押す

△切り取 でり線/

■改行入力 ፟
を押す

■スペース入力

■スペース入力

■文字消去

びでカーソル移動→(chワリア)

■大文字/小文字切替 文字を入力→ €

フリーメモに「タダの菓子」を入力

■文字入力(編集)画面を表示 <u>---</u>→ <u>-</u> → フリーメモ→ □

■ひらがなを入力(モード1)

た→4を1回、○を1回

だ→ 4 を1回、 ****** を1回

の→ 5 を5回

か→ 2 を1回 し→3 を2回

■文字を変換

で「の」までカーソルを移動→

→

ブで「タダの」を選んで

● →同様に残りの文字を確定

カメラ

■静止画撮影

■連続撮影

■動画撮影

待受画面→▶●→●

→保存したいフォルダを選択

待受画面→▲→連写モード

→●→静止画を選択→●

る場合の手順です。

→保存したいフォルダを選択→●

→オート・マニュアル・オートブラケット

待受画面→ 📵 (1秒以上)→ ● → ● → ● →保存したいフォルダを選択

※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存す

i モードメールの作成・送信

i モードメール

新規メール 宛先 題名 本文 ■〈新規入力〉 選択、機能 送信

ビューア・プレーヤー

■静止画再生

Д→ 其 →マイピクチャ →フォルダを選択→静止画を選択

■動画再牛

/──→ 川 → i モーション

→フォルダを選択→動画を選択

■メロディ再生

/□→ リ→メロディ

→フォルダを選択→メロディを選択

音楽再生

■SDオーディオ再生

Д=→ 黒 →SDオーディオ →プレイリストを選択→曲を選択 ■テレビ電話をかける

相手の電話番号を入力→ □

→お話が終わったら
で通話を終了する

■テレビ電話を受ける

着信音が鳴り、着信/充電ランプが点滅 **→** • • • • •

→お話が終わったら (☎) で通話を終了する

☑ ・ ② で受けると自分のカメラ画像、 ●で受けると代替画像を相手に送信します。

■ハンズフリーに切り替える

通話中→ 💪

9

■作成画面を表示 待受画面→□→新規メール作成

■宛先を入力 宛先欄を選択→入力方法を選択 →宛先を入力または選択

■題名を入力 題名欄を選択→題名を入力

■本文を入力 本文欄を選択→本文を入力

■メールを送信 ☑→送信完了後◎ ファイルの添付

■画像添付 作成画面を表示→┋∝

→添付ファイル追加→イメージ添付

→フォルダを選択→画像を選択

■メロディ添付 作成画面を表示→┋∝

→添付ファイル追加→メロディ添付

→フォルダを選択→メロディを選択

■ i モーション添付

作成画面を表示→┋∝

→添付ファイル追加→ i モーション添付 →フォルダを選択→ i モーションを選択

i モードメールの受信

「▼(グレー)|が点滅→受信結果画面が表示 →「メール |を選択

→表示したい i モードメールを選択

iモード問い合わせ

待受画面→ ☑(1秒以上)

13

(メール選択受信設定を「ON Iに設定中)

その他のメール機能

■仮信

返信したいメールを選択または表示 →[┋□]→返信・引用返信・参照返信

→本文欄を選択※→本文を入力→ 🖾

→送信完了後 **○**

※参照返信時は不要

■メールの転送

転送したいメールを選択または表示

→転送→宛先欄を選択 →入力方法を選択

→宛先を入力または選択→□

→送信完了後 ○

主なアイコン

12

15

自長図書園平山 VLSL &

11/15(Thu) 10:00

: 電池残量(目安) : オールロック中

PIMロック中

ダイヤル発信制限中 烹: シークレットモード、

シークレット専用モード中

■ (グレー):未読メッセージRあり

F (グレー): 未読メッセージFあり

i モードセンターからの通知

■(グレー): i モードメールあり 間(グレー): メッセージRあり

脛(グレー): メッセージFあり : i モードメールあり

٣ıl : 電波受信レベル(目安)

Self: セルフモード中 : バイブレータを「OFF I以外に設定中

⇒P 20 : 着信音量を「消去」に設定中またはメール

/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中

: マナーモード中⇒P.33 : 公共モード(ドライブモード)中⇒P.33

a : サイドボタン操作を「閉じた時無効」に

設定中⇒P.26

16

[54] バイブレータ [20] マナーモード選択

[58] 着信アンサー設定

[18] クローズ動作設定

[68] メール/メッセージ鳴動 [90] 呼出時間表示設定

雷話帳画像着信設定

[65] 確認機能設定

オープン設定 パケット通信中着信設定

ディスプレイ

[56] 画面表示設定 [70] 照明設定

[86] 配色パターン

[93] プライベートウィンドウ テロップ設定

機能一覧表

 \subseteq

人 股定

機能名称([]内はメニュー番号) メニュー

受信BOX 送信R∩X 保存BOX 新規メール作成 チャットメール iモード問い合わせ テンプレート SMS作成 SMS問い合わせ メール選択受信 メール設定

画面メモ Internet . 1=−× ラス トURL メッセージR/F i チャネル iモード問い合わせ ユーザ証明書操作 i モード設定 ソフト一覧(本体) i アプリ(microSD) æ 白動起動設定

i Menu

Bookmark

18

19

ディスプレイ(つづき)

[66] フォント設定

[63] デスクトップ [15] バイリンガル

[52] プライベートメニュー設定

[57] メニュー画面設定 ピクチャ表示設定 オープン新着表示 [47] オート表示

[36] 表示アイコン説明

イルミネーション設定

イルミネーション一括設定 [89] 着信イルミネーション **通話中イルミネーション** 不在未読イルミネーション クローズイルミネーション 時報イルミネーション ミュージックイルミネーション サイドボタンイルミネーション

ロック/セキュリティ

オールロック PIMロック セルフモード ダイヤル発信制限 登録外着信护否

iアプリ実行情報

[10] 非通知着信設定

設定

[29] 端末暗証番号変更 PINI設定

[40] シークレットモード

[41] シークレット専用モード フェイスリーダー設定 スキャン機能 PIMロック設定



[61] 通話時間/料金

[60] 積算リセット [48] 通話中時間表示

通話料金通知 ト限値アイコン消去



[31] 時計設定

[39] 時計表示設定 自動電源ON/OFF設定

アラーム通知設定

诵話

[76] ノイズキャンセラ

[75] 通話品質アラーム

[77] 再接続機能 保留音設定

22

テレビ電話

画像品質設定 画像選択 テレビ電話ハンズフリー設定 音声自動再発信 遠隔監視設定

アプリケーション通信設定

接続待ち時間設定 i モード問い合わせ設定

テレビ電話切替機能通知

[81] 接続先選択 SMS center設定 証明書

証明書センター接続設定



ソフト情報表示設定 α照明設定 α バイブレータ 待受画面終了

外部オプション

[51] イヤホン切替

[94] オート着信



Feel * Talk

通話後表示 履歴表示 イルミネーション

ネットワーク設定

プレフィックス設定 国際ダイヤル設定 ネットワーク接続モード選択 優先ネットワーク設定 ネットワーク名表示設定

24

25

その他

[30] ボタン確認音 充電確認音

[71] 電池残量

サイドボタン操作 [35] 文字入力方式

分 股定

履歴表示設定 [84] ポーズダイヤル サブアドレス設定 ボイス設定 USBモード設定

[23] 設定リセット 端末初期化. ソフトウェア更新

山 テータ80X

[46] マイピクチャ iモーション [16] メロディ

キャラ電 SDオーディオ

バーコードリーダー

[79] 赤外線受信 SD-PIM カメラ 使いかたナビ テキストリーダー

[45] スケジュール [44] アラーム

[85] 電卓

Ê

LifeKit

[95] ToDo [42] フリーメモ

メモの再生/消去 テレビ電話メモの再生/消去

[55] 伝言メモ

[43] 待受中音声メモ(通話中音声メモ) [91] おしゃべり機能

雷話帳画像転送 FOMAカード(UIM)操作 電話帳お預かりサービス

((ム)) **ラ**ゲ サービス

[25] サービス問い合わせ [17] 発信者番号通知 留守番雷話 キャッチホン

> 転送でんわ 迷惑電話ストップ 番号通知お願いサービス 着信動作選択

通話中着信設定 遠隔操作設定 デュアルネットワーク

英語ガイダンス 海外用サービス ローミング設定 追加サービス

サービスダイヤル マルチナンバー

着もじ

雷妖帳

電話帳登録 電話帳検索 [26] グループ設定

[22] 電話帳登録件数 [62] 雷話帳便利機能

[12] 電話帳指定設定 ボイスダイヤル登録

[0] 自局番号表示 [82] ユーザ辞書

ダウンロード辞書

₩,

[38] 定型文

[97] メールメンバー チャットグループ

[24] 着信履歴 発信履歴

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■留守番電話サービス開始

→留守番電話サービス開始→YES→YES

→呼出時間(秒)を入力

■留守番サービス停止

^{/-1}→ 数 →留守番電話 →留守番サービス停止→YES

■留守番メッセージ再生

マナーモード ■設定/解除

■設定/解除

/──→ **※** →留守番電話

→留守番メッセージ再牛→YES

待受中·通話中→ # (1秒以上)

公共モード(ドライブモード)

待受画面→ ★ (1秒以上)

→音声ガイダンスの指示に従って操作

キャッチホン

■キャッチホンサービス開始

<u>┌</u>→→ <u>></u> →キャッチホン

→キャッチホンサービス開始→YES

■キャッチホンサービス停止

/==→ ※ →キャッチホン

→キャッチホンサービス停止→YES

■通話中にかかってきた電話に出る 通話中着信→ 4

 を押すたびに通話する相手が切り替わりま す。

転送でんわサービス

■転送サービス開始

→転送サービス開始→転送先設定

→転送先の電話番号を入力

→呼出時間設定→呼出時間(秒)を入力

→開始→YES

■転送サービス停止

/--→ <u>※</u>→転送でんわ

→転送サービス停止→YES

30

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様に ついては案内しておりません。	104
電報の発信(有料:電報料)	115
時報サービス(有料)	117
警察への緊急通報	110
消防・救急への緊急通報	119
海上で事件・事故が起きたときの 緊急通報	118
災害用伝言ダイヤル(有料)	171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	106
天気予報(有料)	
かん ナー・レール サイ フェ	#1.177

知りたい地域の市外局番+177

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ご利用の一時中断 と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料 になります。

おまかせロックの設定/解除 000120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

連絡先:

連絡先:

連絡先:

ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようお かけください。

でり線/

33

〈切り取り線〉



クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて

<DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話 -81-3-5366-3114*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※P704iuから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつなが ります。(「+ |は「O |ボタンを1 秒以 ト押します。)
- ●一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -800-0120-0151*

- *滞在国内诵話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP.18を、ユニバーサル ナンバー用国際電話識別番号(表2)はP.21をご覧ください。

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

●ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※P704iμから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつなが
- ●一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用

-800-5931-8600*

*滞在国内涌話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP.18を、ユニバーサル ナンバー用国際電話識別番号(表2)はP.21をご覧ください。
- 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取り ください。
- お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰 国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外で利用するための準備

iモードの設定

■日本で設定

- i Menu→料金&お申込・設定
- →オプション設定→海外利用設定
- → i モード利用設定→「利用する |を選択
- → i モードパスワードを入力→決定
- ■海外で設定
 - i∝→ i Menu→海外利用設定
 - → i モード利用設定→「利用する |を選択
 - → i モードパスワードを入力→決定

请隔操作設定

■遠隔操作設定開始

- ∞→遠隔操作設定→遠隔操作開始 →YES
- ■遠隔操作設定停止
- 承ュー→ ▲ →遠隔操作設定→遠隔操作停止 →YES

時計設定

△→ 《 →時計→時計設定

→白動

通信方式と利用できるサービス

本FOMA端末は3Gローミングエリアでご利用にな れます。

通信サービス	3G
音声電話	0
テレビ電話	0
i モード	0
i モードメール	0
SMS	0
i チャネル	0
データ诵信	×*

※海外では、パソコンと接続してのパケット通信と64Kデータ通 信はご利用になれません。

通信事業者の検索方法の設定

[お買い上げ時の設定:オート]

→ネットワーク接続モード選択→項目を選択 オート

- ...自動的に他の通信事業者に接続し直す。 設定が終了。
- マニュアル

... 通信事業者の一覧を表示。

ネットワーク再検索

- ...「オート」:自動的に接続先が切り替わる。 設定が終了。
- …「マニュアル」: 通信事業者の一覧を表示。
- →通信事業者を選択

→通信事業者を選択→●→図

→YFS

通信事業者を待受画面に表示

→ネットワーク名表示設定 →表示あり・表示なし

ディスプレイ

待受画面にご利用のネットワークが表示されます。

11/15 (Thu) 10:00

帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、 FOMAネットワークに設定されます。

● ネットワークを手動で切り替えている場合

✓ → ネットワーク設定 →ネットワーク接続干ード選択→マニュアル

→DoCoMo

切り取り線>

電話をかける/受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

■電話帳を利用して日本に国際電話をかける 電話帳詳細画面を表示→€・●→発信

⑤ を押すと国際テレビ電話発信します。

■「+|を利用して国際電話をかける

○ (1秒以上)→ [国番号-地域番号(市外局番) -相手先雷話番号 |を入力→ €・●

日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してくだ さい。

地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力 してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけに なるときは「O」が必要な場合があります。

滞在国内に電話をかける

相手先電話番号を入力→€・● ■ を押すと国際テレビ電話発信します。

■電話帳を利用して電話をかける 電話帳詳細画面を表示→(≦)・○

→元の番号で発信

海外にいるWORLD WING利用者に電話を かける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に雷話 をかける場合でも、日本への国際電話として電話を かけてください。

雷話を受ける

電話がかかってきたらる・・ (テレビ電話の場合、■・

7

遠隔操作設定

● 日本国内で設定してください。

←→ → 満→海外用サービス→遠隔操作設定(海外) →YES→音声ガイダンスの指示に従って操作

ネットワークサービスの利用

ローミングガイダンス設定

● 日本国内で設定してください。

/--→ ス →ローミング設定

→ローミングガイダンス設定→開始/停止→YES

ローミング時着信規制

● 日本国内で設定してください。

/□→ | ▼ →ローミング設定

→ローミング時着信規制→開始/停止

→全着信規制·デジタル诵信着信規制[※] →YES→ネットワーク暗証番号を入力

※「開始 | 選択時のみ

9

留守番電話サービス

- ■留守番サービス開始/停止
- /──→ 逐 →海外用サービス
- →留守番雷話(海外)
- →留守番サービス開始/停止→YES
- →音声ガイダンスの指示に従って操作
- ■留守番メッセージ再生
- /ニニー→ 透 →海外用サービス
- →留守番電話(海外)
- →留守番メッセージ再生→YES
- →音声ガイダンスの指示に従って操作
- ■留守番サービス設定
 - /⇒→ ≫ →海外用サービス
 - →留守番電話(海外)
 - →留守番サービス設定→YES
 - →音声ガイダンスの指示に従って操作

転送でんわサービス

- ■転送サービス開始/停止
- →海外用サービス
- →転送でんわ(海外)
- →転送サービス開始/停止→YES
- →音声ガイダンスの指示に従って操作

ローミングガイダンス(海外) ┌──→ Ѯ →海外用サービス

→ローミングガイダンス(海外)→YES →音声ガイダンスの指示に従って操作

13

14

主要国の国番号

<切り取り線>

国際電話を利用するときや国際ダイヤル設定など で利用する国番号は、以下の番号を使用してくださ L10

(2007年6月現在)

12

ご利用地域	国番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31
カナダ	1
韓国	82
ギリシア	30

主要国の国番号(つづき)

(2007年6日租在)

	(2007年0月現在)
ご利用地域	国番号
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45
ドイツ	49
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63

主要国の国番号(つづき)

(2007年6日用左)

	(2007年6月現在)
ご利用地域	国番号
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルグ	352
ロシア	7

※このほかの国の番号および詳細については、ドコモの 『国際サービスホームページ』を確認してください。

15

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

	(2007年6月現在)
ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
ギリシア	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
	16

主要国の国際電話アクセス番号(表1)(つづき)

(2007年6月11月7

	(200/年6月現在)
ご利用地域	アクセス番号
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
トルコ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00/990
ブラジル	0041/0021/0023
フランス	00
·	·

主要国の国際電話アクセス番号(表1)(つづき)

(2007年6月現在)

ご利用地域	アクセス番号
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルグ	00
ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表

(2007年6月刊左)

21

	(2007年6月現在)
ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)(つづき)

	(2007年6月現在)
ご利用地域	国際識別番号
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ベルギー	00
香港	001
マレーシア	00
ルクセンブルグ	00

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイッ クマニュアル 「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗 難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障 に関して」をご覧ください。

- ●各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当 てられている「滞在国の国際電話アクセス番号 (表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話 識別番号(表2) |が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサ ルナンバーはご利用いただけない場合が多いた め、ご注意ください。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

iモードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ 各種手続き(ドコモeサイト) パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアク セスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちでない方・ お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- ■使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。 ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■満員雷車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐 れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- ■運転中の場合
 - FOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。
 - ※車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モードをご 利用ください。
- ■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷 惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を で使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、 プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を 消す設定など、便利な機能があります。

- ●公共モード(ドライブモード/電源OFF)⇒P.70、P.71 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控 えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を 切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了 します。
- 伝言メモ機能⇒P.73 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音 します。
- ●バイブレータ⇒P.104 電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。
- ●マナーモード/スーパーサイレント/オリジナルマナー ⇒P 108

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します (マナーモード・スーパーサイレント)。

マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着 信音の設定の変更もできます(オリジナルマナー)。

※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス(⇒P.361)、転送でんわサー ビス(⇒P.365)などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、 回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

000120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

海外での紛失、盗難、精算などについて <DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話、-81-3-5366-3114*(無料)

一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P704iuから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+」は「ロ」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-0120-0151*

滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.382をご覧ください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合

※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

000120-800-000

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」で ご確認ください。

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1)

-81-3-6718-1414*(無料)

一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P704iuから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「〇 ボタンを 1 秒以 ト押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2) -800-5931-8600*

滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2)は、取扱説明書P.382をご覧ください。



Li-ion

環境保全のため、不要 になった雷池は NTT DoCoMoまたは代 理店、リサイクル協力店 等にお持ちください。

を使用しています。







この取扱説明書は大豆油 インキで印刷しています。

'07.8(第2.1版) 3TR005196BAA S0707F0

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ東海 株式会社NTTドコモ北陸

株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ中国 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ九州

製造元 パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

FOMA® P704iµ

データ通信マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
ご使用になる前に	1
データ通信の準備の流れ	3
Windows® XP / Windows® 2000 Professionalをご利用の場合	
通信設定ファイル (ドライバ) をインストールする	4
FOMA PC設定ソフトについて	7
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	7
FOMA PC設定ソフトをインストールする	8
通信の設定を行う・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
設定した通信を実行する....................................	14
FOMA PC設定ソフトをアンインストールする	15
通信設定最適化	16
接続先(APN)の設定	17
ダイヤルアップネットワークの設定をする	18
ダイヤルアップ接続する	27
FirstPass PCソフトを利用する	28
Windows Vista™をご利用の場合	
通信設定ファイル (ドライバ) をインストールする	30
FOMA PC設定ソフトについて	31
FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	32
FOMA PC設定ソフトをインストールする	32
通信の設定を行う	34
設定した通信を実行する	38
BOMA PC設定ソフトをアンインストールする	39
接続先(APN)の設定	40
接続元 (APN) の設定	40
	41
ダイヤルアップ接続する	
FirstPass PCソフトを利用する	45
ATコマンドを利用する	4-
ATコマンドについて	47
ATコマンド一覧	48

データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、 $FOMA P704i\mu$ でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「 $P704i\mu$ 通信設定ファイル」(ドライバ)・FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

FOMA端末から利用できるデータ通信について

FOMA端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、パケット通信・64Kデータ通信とデータ転送(OBEX)に分類されます。

FOMA端末はパケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。

- ●本FOMA端末は、IP接続に対応していません。
- ●海外では、パソコンに接続してのパケット通信と64Kデータ通信はご利用になれません。

パケット通信

送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信形態です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAパケット通信に対応した接続先を利用します。

パケット通信はFOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続し、各種設定を行 うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケー ションの利用に適しています。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

64Kデータ通信

接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信形態です。FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続し64kbpsの通信を行います。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」などのFOMA 64Kデータ通信対応の接続先、またはISDNの同期64K対応の接続先をご利用ください。

P.3以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。

●64Kデータ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。 長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

データ転送(OBEX)

赤外線やFOMA USB接続ケーブル(別売)を使って データを送受信する通信形態です。赤外線通信では、 FOMA端末またはパソコンなど赤外線通信機能を持 つ機器とデータを送受信できます。

FOMA端末とパソコン間でFOMA USB接続ケーブルを使ってデータ転送(OBEX)を行う際には、ドコモケータイdatalinkやデータリンクソフトをインストールしてください。

お知らせ

- ●FOMA端末からは、PIAFSなどのPHSサービス(32Kデータ 通信および、64Kデータ通信)はご利用できません。
- ●FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- ●FOMA端末をドコモのPDA「sigmarion II」、「sigmarion III」、 「musea」 に接続してデータ通信を行うことができます。 「sigmarion III」 を「musea」を利用する場合は、アップデートが必要です。アップデートの方法などの詳細は、ドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにおよいいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

接続先(インターネットサービスプロバイダ など)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaの接続先には接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信の接続先には接続できません。

ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとバスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとバスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。

ブラウザ利用時のアクセス認証について

FirstPass(ユーザ証明書)が必要な場合は、付属のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。

詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

パケット通信および64Kデータ通信の条件

FOMA端末で通信を行うには、以下の条件が必要になります。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)が利用できるパ ソコンであること
- ・FOMAパケット通信、64Kデータ通信に対応した PDAであること
- ・FOMAサービスエリア内であること
- ・パケット通信の場合、接続先がFOMAのパケット通信に対応していること
- ・64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していることただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができないことがあります。

動作環境について


データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。

項目	説明
パソコン本体	PC-AT 互換機 FOMA USB接続ケーブル (別売) を使用する場合: USBボート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) ディスプレイ解像度800×600ドット、 High Color16ビット以上を推奨。
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Windows® XP Professional/Home Edition、 Windows Vista™ (各日本語版)
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional: 64Mパイト以上 Windows® XP Professional/Home Edition: 128Mパイト以上 Windows Vista™:512Mパイト以上 (各日本語版)
ハードディスク 容量	5Mバイト以上の空き容量

- ●OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- ●必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なるでとがあります。

CD-ROMをパソコンにセットすると、下記のような 警告画面が表示される場合があります。この警告は、 Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。 「はい」をクリックしてください。

※画面はWindows® XPを使用した場合の例です。 お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。



必要な機器について

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- ・FOMA USB接続ケーブル(別売)または、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)
- ・付属CD-ROM 「FOMA P704i µ用CD-ROM」

お知らせ

- ●USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」または、 「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」をお買い求めく ださい。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異 なるため使用できません。
- ●本書では、FOMA USB接続ケーブルの場合で説明しています。

FOMA端末と他の機器との接続方法

FOMA端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。

FOMA USB接続ケーブルを使う

FOMA USB接続ケーブル (別売) を使って、USBポートを装備したパソコンと接続します。 (P.3参照) パケット通信、64Kデータ通信、データ転送のすべての通信形態に利用できます。

- ●データ通信を行うには「USBモード設定」を「通信モード」に 設定してください。
- 「□→」 その他 USBモード設定 通信モード」の操作を 行います。
- ご使用前にP704iµ通信設定ファイル (ドライバ) のインストールが必要です。

赤外線通信を使う

赤外線を使って、FOMA端末と赤外線通信機能が搭載された他のFOMA端末、携帯電話、パソコンなどとデータを送受信します。

データ転送を行う場合のみ利用できます。

■用語解説

APN

Access Point Nameの略です。パケット通信において、接 続先のインターネットサービスプロバイダや企業内LANを識 別します。例えばmopera Uの場合は「mopera.net」のよう な文字列で表します。

Context Identifierの略です。パケット通信をする際に、 FOMA端末にあらかじめ登録するAPNの登録番号です。 FOMA端末では、1から10までの10件を登録できます。

●Administrator権限・管理者権限

本書では、Windows® XP、Windows® 2000 Professional、Windows Vista™のシステムのすべ てにアクセスできる権限のことを指しています。通常、 Administratorsのグループに所属したユーザーはこの権限を 持っています。一方、Administrator権限または管理者権限 を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されてい るため、通信設定ファイル (ドライバ) のインストールなど を行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定については、各パソコンメーカ、 マイクロソフト社にお問い合わせください。

DNS

Domain Name Systemの略です。「nttdocomo.co.jp」の ような人間が理解しやすい名前を、コンピュータが管理しや すい数字で表したアドレスに変換するシステムのことです。

OBEX (Object Exchange) は、IrDA (Infrared Data Association) が規定したデータ通信についての国際規格(プ ロトコル)です。

OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携 帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどさまざま な情報機器間で、データの送受信ができます。

IrDA

Infrared Data Associationの略です。赤外線を用いたデー 夕通信の規格の制定、促進を行う国際的な組織です。

IrMC

Ir Mobile Communicationsの略です。IrDAが定めた規格で、 電話帳、スケジュール、メール、フリーメモなどのデータ交換 方法が定められています。また、機器間の通信には、OBEX規 格を使用することが規定されています。

QoS

Quality of Serviceの略でネットワークのサービス品質です。 FOMA端末のQoS設定では、速度を限定しないで接続するか あるいは最高速度(上り64kbps、下り384kbps)でのみ接 続するかを設定できます。(接続後の速度は可変します。) 詳 しくはP.53参照。

● 诵信設定最適化

FOMAネットワークでパケット通信を行うときに、TCP/IP の伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。 「Wireless」、「W-CDMA」、「Windows®」の環境下で FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、TCPパラ メータの最適化が必要です。


W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム (IMT-2000) の1つです。

FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

データ通信の準備の流れ

パケット通信・64Kデータ通信を行う場合の準備に ついて説明します。以下のような流れになります。



接続する(※5) $%1 \sim 5$:パソコンのOSにより、準備のための参照先が異なります。

パソコンのOS	参照ページ				
7732005	* 1	*2	*3	*4	*5
Windows® XP /	P.4	P.6	D 7	P.18, P.28	D 14 D 27
Windows® 2000 Professional	F.₩	F.U	F./	F.10,F.20	F.14\F.6/
Windows Vista™	P.30	P.31	P.31	P.41, P.45	P.38, P.44

■付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」について


FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続して パケット通信を行うときには、付属の「 $FOMA P704i\mu HCD-$ ROMIの「P704iu通信設定ファイルI(ドライバ)をパソコ ンにインストールしてください。また、通信を行う際にAPNや ダイヤルアップの設定が簡単に行える「FOMA PC設定ソフト」 をインストールすることをおすすめします。

パソコンとFOMA端末を接続する

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法に ついて説明します。

FOMA端末の外部接続端子の向きを確認 し、FOMA USB接続ケーブルの外部接続 コネクタをまっすぐ「カチッ」と音がする まで差し込む

POMA USB接続ケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSB端子に接続する




お知らせ

- ●FOMA USB接続ケーブルのコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもスムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを確認してください。
- ●USBケーブルは専用のFOMA USB接続ケーブルをお買い求め ください。(パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が 異なるため使用できません。)
- ◆FOMA端末に表示される「●」は、パケット通信または64Kデータ通信の通信設定ファイル(ドライバ)のインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。通信設定ファイル(ドライバ)のインストール前には、パソコンとの接続が認識されず、「●」も表示されません。

■取り外し方

- 1. FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く。
- 2. パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く。



- ●FOMA USB接続ケーブルは無理に取り外さないでください。故障の原因となります。
- ●データ通信中はFOMA USB接続ケーブルを取り外さない でください。パソコンやFOMA端末の誤動作や故障、デー タ消失の原因となります。
- ●FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け・取り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。

Windows® XP / Windows® 2000 Professionalをご利用の場合

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

Windows® XPの場合

- **TOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する (P.3参照)**
- Windows® を起動し、付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「FOMA P704iμ CD-ROM」の画面を 閉じる
 - ●この画面は「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコン の設定によっては、表示されないことがあります。その場合 は、手順4へ准みます。
 - ●「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **「 インストールを始める**

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つかりました」というボップアップのメッセージが数秒間表示されたあと、下の画面が表示されます。

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合があります。



インストール方法を選ぶ

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細)」を選択し、「次へ」をクリックします。



7 ドライバを選ぶ

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索しのチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックします。「参照」をクリックし、「< CD-ROMドライブ名>: \forall USBDriver \forall P704i μ _USB_Driver \forall Win2k_XP」を

¥ USBUNVET ¥ P / U4I μ_ USB_DINVET ¥ WINZK_XP」を 指定し、「次へ」をクリックします。(CD-ROMドライブ名 はお使いのパソコンによって異なります。)



🔾 「完了」をクリックする

4つの「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照) がすべてインストールされます。

すべての「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というポップアップメッセージが数秒間表示されます。

引き続き、「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく インストールされていることを確認します。(P.6参照)

Windows® 2000 Professionalの場合

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブルを接続する (P.3参照)
- Windows®を起動し、付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンにセットする

3 「FOMA P704i μ CD-ROM」の画面を 閉じる

- ●この画面は「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコン にセットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソ コンの設定によっては、表示されないことがあります。 その場合は、手順4へ進みます。
- ●「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。

4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する

5 インストールを始める

「次へ」をクリックします。



6 「デバイスに最適なドライバを検索する(推 奨)」を選択し、「次へ」をクリックする

- お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。
- 7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリックする
- **♀** 検索するフォルダを指定する

フォルダ名は、「<CD-ROMドライブ名>: ¥USBDriver ¥ P704iµ_USB_Driver ¥Win2k_XP」です。 検索するフォルダを指定したら、「OK」をクリックします。 (CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)

▶ドライバはWindows® XPと共通です。



9 ドライバ名 (P.6参照) を確認して、「次へ」 をクリックする

ここでは「FOMA P704i μ 」と表示されます。

●お使いのパソコンによっては「USB DEVICE」と表示されることがあります。

1∩「完了」をクリックする

4つの「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)(P.6参照) がすべてインストールされます。

引き続き、「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。(P.6参照)

インストールしたドライバを確認する


「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく インストールされていることを確認します。

【 <Windows® XPの場合> 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く ▶「パフォーマンスとメンテナンス」 ▶「システム」を開く


<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」 ▶ 「設定」 ▶ 「コントロールパ ネル」を開く ▶ 「システム」を開く

- 2 「ハードウェア」タブをクリック
 ▶「デバイスマネージャ」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」の下にすべてのドライバ名が 表示されていることを確認します。



Windows® XPの場合



Windows® 2000 Professionalの場合

※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P704i μ通信設定ファイル (ドライバ) 名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P704i µ Command Port · FOMA P704i µ OBEX Port
モデム	· FOMA P704iµ
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	· FOMA P704i μ

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.8参照。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.18、P.28参照。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。ここではWindows® XPを例にしてアンインストールを説明します。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 【スタート】 ト「コントロールパネル」ト「プログラムの追加と削除」を開く
- 「FOMA P704i μ USB」を選択して、 「変更と削除」をクリックする
- ▲ 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

お知らせ

●「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P704iμ用CD-ROM」内の「USB Driver」→「Win2k_XP」を開き「p704iuun.exe」を実行して「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。(P.18、P.28参照)

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「通信設定最適化」などをかんたんに行います。

■通信設定最適化

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化が必要になります。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid*の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid*の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

●旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定ソフト」 または、本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) よ り以前のバージョンをインストールされている場合は、あらか じめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定

a de la companya della companya dell

STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.8参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)より以前のバージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじめアンインストールしてください。旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合はP.9参照。



// STEP2 設定前の準備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく 認識されていることを確認してください。FOMA USB接続 ケーブル (別売) の取り付け方法ついてはP.3参照。 FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各 種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに 正しく認識されているか確認するにはP.6参照。 「P704!µ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 方法についてはP.4~P.6参照。



STEP3 各種設定作業

ご利用の通信に対応した設定をします。



STEP4 接 続

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や64K データ通信を行うには、通信に関するさまざまな設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先(APN)の設定ができます。
●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、パソコンのデバイス上に「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく登録されている必要があります。(P.6参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ ります。

「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.4 \sim P.6参照。



FOMA PC設定ソフトをインストール する

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 1 付属の「FOMA P704iμ用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- 2 「FOMA PC設定ソフト」をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。マイコンピュータなどでCD-ROMを参照して、「FOMA_PCSET」フォルダ内にある「setup_4.0.0.exe」をダブルクリックしてください。手順4へ進みます。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



了「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Exploreのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合



インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題を起こす可能性があります。信頼する発行元のソフトウェアのみ、実行してください。危険性の説明



/ 「次へ」をクリックする

セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが ないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった 場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログ ラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ

●「IHW-TCP設定ソフト」、「IBFOMAデータ通信設定ソフト」 および「IBFOMA PC設定ソフト」 がインストールされているという画面が出た場合はP.9参照。

5 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする

イ セットアップタイプを選択する

セットアップ後、タスクトレイに「通信設定最適化」を常駐させるかどうか選択できます。常駐する場合は「タスクトレイに常駐する」にチェックを付けて、「次へ」をクリックしてインストールを続けてください。

「タスクトレイに常駐する」のチェックを付けなかった場合でも「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「通信設定最適化をタスクトレイに常駐させる」を選択することにより設定変更可能です。



デスクトップの右下(通常)のタスクトレイに表示されます。



インストール先を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハードディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



○ 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操 作画面が起動します。

■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「W-TCP設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの 「W-TCP設定ソフト」をアンインストールしてください。

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。


本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0) より以前の バージョンがインストールされている場合

警告画面が表示されます。

「アプリケーションの追加と削除」から旧バージョンの「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。





「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が 必要な「マニュアル設定」があります。

設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されている かご確認ください。


1 「スタート」▶「すべてのプログラム」 ▶「FOMA PC設定ソフト」

▶ 「FOMA PC設定ソフト」 ▶ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」 →「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合は P.10参照。
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P13参昭。
- · 「通信設定最適化」を設定する場合はP.16参照。
- · 「接続先 (APN) 設定」をする場合はP.17参照。



通信ポート指定について

【FOMA PC設定ソフト】の「メニュー」▶「通信設定」を選択する

自動設定(推奨)

自動的に接続されているFOMA端末を指定します。 通常は自動設定をお選びください。

COMポート指定

COMポート番号を指定したい場合に、ご利用の<math>FOMA端末が接続されている $COMポート番号 (COM1 \sim 99)$ を指定します。

●COMポート番号の確認方法についてはP.19参照。



「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

『mopera U』への接続』または 「mopera』への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.11参照。

/ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して、「次へ」をクリックする 現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わか! やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入 力できません。
- ●本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」「に接続 する場合は発信者番号が必要です。「設定しない」または 「186を付加する」を選択してください。



(人 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

7 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

8 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

○ 「OK」をクリックする

設定が完了しました。





接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.14参照)

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

⚠ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

| 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にで入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入 力できません。
- ●「接続先(APN)の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先(APN) 設定」画面に進んでください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



✓ 「接続先 (APN) 設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

●本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。

プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダにお問い合わせください。



7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

🙎 「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。



10 「最適化を行う」にチェックを付け、「次へ」 をクリックする

●すでに最適化されている場合、最適化を行うための確認画面は表示されません。

11 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する


設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

1) [OK] をクリックする

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信



FOMA

●「最適化」を有効にするためには、パソコンを再起動する 必要があります。

かんたん設定から64Kデータ通信を選 択する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



7 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

【『mopera U』への接続】または 『mopera』への接続】を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご利用の場合はP.13参照。

⚠ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P704i μ が表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入 力できません。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続す る場合は発信者番号が必要です。



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

6 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

<mark>7</mark> 「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信

接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通 信できます。(P.14参照)

FOMA

「mopera U」または「mopera」以外の プロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera UI または「mopera」以外のISDN同期64K対 応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、 ①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P704iμ)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」 「|」「"」は入力できません。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されま す。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアッ プ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、 各種アドレスを設定して「OK | をクリックします。

「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次 へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。



設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのな いことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- ●「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成 する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショー トカットが作成されます。

「OK」をクリックする

信できます。(P.14参照)

設定が完了しました。

デスクトップに自動作成されたダイヤルアッ プのショートカットアイコンを開くと、通信

FOMA 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通

設定した通信を実行する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ 接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末 とパソコンを接続します。

デスクトップのダイヤルアップの ショートカットアイコンをダブル クリックする



通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを 開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。

●ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコ ンを表示します。

<Windows® XPの場合>

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」 →「通信」→「ネットワーク接続」

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート | → 「プログラム | → 「アクセサリ | → 「通信 | →「ネットワークとダイヤルアップ接続」

ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤ ルーをクリックする

- [mopera U] または [mopera] の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユー ザー名とパスワードを保存する」にチェックを付けると、 このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力す る必要がなくなります。



3 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック して、接続されたことを確認する



●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。



- 「マ」(通信中、データ送信中)
- 「▲」(通信中、データ受信中)
- 「」」(通信中、データ送受信なし)
- 「計」(発信中、または切断中)
- 「一」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。



切断のしかた

 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



7 「切断」をクリックする

お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する


●「通信設定最適化ソフト」を終了します。 ウィンドウ右下タスクトレイの 「通信設定最適化ソフト」を右クリッ





- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了します。 「FOMA PC設定ソフト」右下にある「終了」をクリック します。
- ●「FOMA PC設定ソフト」や「通信設定最適化ソフト」が 起動中にアンインストールを実行しようとすると、下のよ うな画面が表示されます。アンインストールプログラムを 中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。





アンインストールをする

ここではWindows® XPでアンインストールすると きの画面を掲載しています。お使いのパソコンにより 画面の表示が異なります。

- 必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 【スタート】▶「コントロールパネル】▶「プログラムの追加と削除】を開く

<Windows® 2000 Professionalの場合> 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アブ リケーションの追加と削除」

2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「削除」をクリックする




3 削除するプログラム名を確認して、「はい」 をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

/ 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。



はい (XXは キャンセル) 設定を有効にするために、「はい、今すぐコンピュータを再起動 します。」を選択して、「完了」をクリックしてください。



通信設定最適化

通信設定最適化ソフトの役割

「通信設定最適化」はFOMAネットワークでパケット 通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するた めの「TCPパラメータ設定」ツールです。

FOMA端末の通信性能を最大限に活用する前に、このソフトウェアによる通信設定の最適化が必要です。「かんたん設定」で「最適化を行う」にチェックを入れてダイヤルアップを作成した場合、ここでは最適化を行う必要はありません。

最適化の設定と削除

Windows® XPの場合

Windows® XPの場合はダイヤルアップごとに最適 化設定が可能です。

1 < 「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」 をクリックして、プログラムを起動する



2 <システム設定が最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

> 「384Kbps」を選択して最適化を行ってください。 最適化するダイヤルアップを選択し、「実行」をクリックす ると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化 が実行されます。

くシステム設定が最適化されている場合> 内容の変更などがある場合は設定を行ってください。

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。



「OK」をクリックする

/ 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

Windows® 2000 Professionalの場合

「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合> 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「通信設定最適化」を クリックする



<タスクトレイから操作する場合> タスクトレイの「通信設定最適化アイコン」 をクリックして、プログラムを起動する



2 <最適化されていない場合> 「最適化を行う」をクリックする

「384Kbps | を選択して最適化を行ってください。

<最適化されている場合>
「最適化を解除する」をクリックする

FOMA端末以外での通信などの理由で設定を解除する場合に、最適化を解除してください。

- **了** 「OK」をクリックする
- **4** 「はい」をクリックする

設定を有効にするために、パソコンを再起動します。

接続先 (APN) の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことです。(P.21参照)

1 「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設 定」をクリックする



プ 「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先 (APN) 設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

- ? 接続先(APN)の設定をする
 - ●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- ・接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリックしてください。
- ・登録済みの接続先(APN)を編集(修正)する場合は 「編集|をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
- ※「cid1」と「cid3」に登録されている接続先(APN)は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/ 「名前を付けて 保存」からの操作で、FOMA端末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続た(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、『詳細情報の設定』をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.10参照。

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.11参照。

お知らせ

- 接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、Windows®標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定(P.20参照)は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.21参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する(P.19参照)



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する (P.20手順3参照)



接続先(APN)の設定をする(P.21手順7参照)



発信者番号の通知/非通知を設定する (P.21手順2参照)



その他の設定をする(P.47参照)



通信ソフトを終了する(P.21手順9参照)

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末 はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の ATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P704i μ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P704i μ」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

● ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。

Windows® XPの場合

- 1 「スタート」▶「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「プリンタとその他のハードウェア」から「電話とモデムのオプション」を開く
- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P704iμ」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.20参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



Windows® 2000 Professionalの場合

- 【 「スタート」 ▶ 「設定」▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「電話とモデムの オプション」を開く
- 3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P704iμ」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.20参照)で使用します。
 - ●プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、 $1\sim100$ [cid] (P.21参照)という番号で管理されます。

「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.22参照)での接続先番号となります。

Windows® XPの例

- **1** FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル を接続する
- POMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- **?** ハイパーターミナルを起動する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」を開きます。 ハイパーターミナル起動後に、「「既定のTelnet」プログラムにしますか?」と表示された場合、任意で設定します。設定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイクロソフトにご確認ください。

- ●Windows® 2000 Professionalでは、パソコンで 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」 →「ハイパーターミナル」を開きます。
- 4 「名前」の欄に任意の名前を入力して、 「OK」をクリックする

ここでは例として「Sample」と入力します。



| 接続方法を選択する

< 「FOMA P704iµ」のCOMポート番号を選択できる場合>

「接続方法」で「FOMA P704iµ」がインストールされた COMポート番号を選択して「OK」をクリックします。 このあと手順6へ進んでください。

●ここでは例として「COM3」を選択します。実際に「接続方法」で選択する「FOMA P704iµ」のCOMポート番号についてはP.19参照。



<「FOMA P704i μ 」のCOMポート番号を選択できない場合>

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 次の操作を行ってください。

- (1)「ファイル」メニュー→「プロパティ」を選択します。
- (2) 「Sampleのプロパティ」画面の「接続の設定」タブの 「接続方法」の欄で「FOMA P704iµ」を選択します。
- (3)「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外します。
- (4)「OK」をクリックします。

このあと手順7へ進んでください。



6 COMポート番号のプロパティが表示されるので、「OK」をクリックする

●手順5でCOMポート番号を選択した場合に表示されます。

接続先(APN)を設定する

AT+CGDCONT=cid."PPP"."APN"の形式で入力します。 cid: 2もしくは4~10までのうち任意の番号を入力しま す。

※すでにcidが設定してある場合は、設定が上書きされます ので注意してください。

"PPP"についてはそのまま"PPP"と入力します。

"APN": APNを" "で囲んで入力します。

(例:cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合) AT+CGDCONT=2."PPP"."XXX.abc

入力後□を押して、OKと表示されればAPNの設定は完了 です。

●現在のAPN設定を確認したい場合は、 「AT+CGDCONT?」」と入力します。 APN設定が一覧で表示されます。



○ 「OK」と表示されることを確認する



「ファイル」メニュー**>**「ハイパーターミ ナルの終了」を選択して、ハイパーターミ ナルを終了する

- ●「現在、接続されています。切断してもよろしいですか?」 と表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ●「セッションXXXを保存しますか?」と表示されますが、 特に保存する必要はありません。

お知らせ

- ●接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先 (APN) を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。 ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入
- カしてください。

■cid (登録番号) について

FOMA端末にはcid1からcid10までの登録番号があり、お買い 上げ時、cid1には「mopera.ne.ip」が、cid3には 「mopera.net」が接続先(APN)として登録されています。 「mopera UI または「mopera」以外に接続する場合は、cid2 とcid4~10のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理 者より指示される接続先(APN)を設定する必要があります。

お買い上げ時のcid登録

登録番号(cid)	接続先(APN)
1	mopera.ne.jp (mopera)
2	未設定
3	mopera.net (mopera U)
4 ~ 10	未設定

■cidに登録した接続先(APN)に接続するときの「電話番号」 について

「*99***<cid番号>#」

(例) cid2に登録した接続先(APN) に接続する場合 *99***2#

■接続先(APN)設定のリセット/確認について

接続先(APN)設定のリセット/確認もATコマンドを使って行 います。

接続先(APN)設定のリセット

リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が 「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定 が「mopera.net」(初期値) に戻り、cid=2とcid4 ~ 10の設 定は未登録となります。

(入力方法)

AT+CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合) AT+CGDCONT= ⟨cid⟩ <a>□ (特定のcidのみリセットする場合)

接続先 (APN) 設定の確認

現在の設定内容を表示させます。 (入力方法)

AT+CGDCONT? □

発信者番号の通知/非通知を設定する

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できま す。

「ハイパーターミナル」などの通信ソフトを 起動する

●「ハイパーターミナル」での操作方法についてはP.20参

*DGPIRコマンド (P.49参照) で発信者 番号の通知/非通知を設定する

●発信/着信応答のときに自動的に184(非通知)を付け る場合は、

AT*DGPIR=1回と入力します。

●発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける

AT*DGPIR=2回と入力します。



「OK」と表示されることを確認する



お知らせ

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に 設定する必要があります。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について ダイヤルアップネットワークの設定(P.22参照)でも、接続先 の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができ ます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186 (通知) / 184 (非通知) の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネッ トワークの設定 (cid = 3 の場合)	* DGPIR コマンドに よる通知/ 非通知設定	発信者番号の通知/非通知
* 99 * * * 3#	設定なし	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184 * 99 * * * 3#	設定なし	非通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワー
	通知	クの184が優先される)
186 * 99 * * * 3#	設定なし	通知
	非通知	(ダイヤルアップネットワー
	通知	クの186が優先される)

●「mopera U」または「mopera」に接続する場合は、発信者 番号の通知が必要です。

Windows® XPでダイヤルアップ ネットワークの設定をする

- **1** 「スタート」**▶**「すべてのプログラム」
 - **▶「アクセサリ」▶「通信」**
 - ▶「新しい接続ウィザード」を開く
- **2** 「新しい接続ウィザード」の画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 3 「インターネットに接続する」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 4 「接続を手動でセットアップする」を選択して、「次へ」をクリックする

- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「FOMA P704iμ」のみチェックを付けて「次へ」をクリックする
 - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。



「ISP 名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



8 「電話番号」の欄に接続先番号を入力して、 「次へ」をクリックする

● mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。mopera U以外の接続先番号についてはP.21参照。



- 9 「ユーザー名」、「パスワード」、「パスワード」 の確認入力」の欄にインターネットサービ スプロバイダまたはネットワーク管理者か ら指定されたユーザー名とパスワードを入 力して、「次へ」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。



- 1 () 「完了」をクリックする
- 11 「スタート」 ▶ 「すべてのプログラム」 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」
 - ト 「ネットワーク接続」を聞く
- 12 ダイヤルアップのアイコンを選択して、 「ネットワークタスク」 ▶ 「この接続の設定を変更する」を選択する

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリックします。



13「全般」タブで設定を確認する

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA P704iµ」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。



14「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。

「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。

続いて「設定」をクリックします。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



15 すべてのチェックを外して、「OK」をク リックする



16 手順14の画面に戻り、「OK」をクリック する

Windows® 2000 Professional でダイヤルアップネットワークの設定 をする

- 【スタート】▶「プログラム】▶「アクセサリ】▶「通信」▶「ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 2 「ネットワークとダイヤル アップ接続」の中の「新しい 接続の作成」をダブルクリッ クする



- 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番」を入力して、「OK」をクリックする
 - ●「所在地情報」の画面は、手順2で「新しい接続の作成」 を初めて起動したときのみ表示されます。
 - ●2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの 接続ウィザード」の画面が表示されるので、手順5に進ん でください。
- 「電話とモデムのオプション」が表示された ら、「OK」をクリックする
- 5 「ネットワークの接続ウィザード」の画面が 表示されたら、「次へ」をクリックする



- **6** 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をクリックする
- 7 「インターネット接続を手動で設定するか、 またはローカルエリアネットワーク (LAN) を使って接続します」を選択して、 「次へ」をクリックする
- 『電話回線とモデムを使ってインターネット に接続します」を選択して、「次へ」をク リックする

「インターネットへの接続に使うモデムを選択する」の欄が「FOMA P704iμ」になっていることを確認して、「次へ」をクリックする

- ●選択されていない場合には、「FOMA P704iµ」を選択
- お使いになるパソコンの動作環境によっては、下の画面は表示されません。その場合は、手順10へ進みます。



1 | 「電話番号」の欄に接続先番号を入力する

- ●「市外局番」の欄には何も入力しません。
- ●「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを外します。
- ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#」を入力します。

mopera U以外の接続先番号についてはP.21参照。




11 「詳細設定」をクリックする

17 接続」タブの中の設定を行う

「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター ネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指 定されたとおり設定します。

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。

●「接続」タブでの設定内容については、インターネット サービスプロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合 わせください。



13 IPアドレスおよびDNS(ドメインネーム サービス)アドレスの設定を行う

「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」について、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。

すべての入力が終わったら、「OK」をクリックします。手順10の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。

●IPアドレスおよびDNSアドレスの設定内容については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管 理者へお問い合わせください。



14 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたは管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「次へ」をクリックする

● mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか?」という画面と「パスワードを空白のままにしておきますか?」という画面が表示されます。それぞれの画面で「はい」をクリックして手順15へ進みます。



15 「接続名」の欄に任意の名前を入力して、 「次へ」をクリックする

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



<mark>16</mark> 「いいえ」を選択して、「次へ」をクリック する

- ●インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。
- ●設定する場合の詳細については、インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせください。

17 続いて「TCP/IP」の設定をする

●下の画面が表示された場合は、「今すぐインターネットに接続するにはここを選び[完了]をクリックしてください」のチェックを外して、「完了」をクリックします。




- 18「スタート」 ▶ 「プログラム」
 ▶ 「アクセサリ」 ▶ 「通信」 ▶ 「ネット
 ワークとダイヤルアップ接続」を開く
- 19 手順15で入力した接続先名のアイコンを選択して、「ファイル」メニュー▶「プロパティ」を選択する



2∩「全般」タブで設定を確認する

- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の欄で「モデムーFOMA P704iµ」にチェックが付いているのを確認します。チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。
- ●「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックされている場合にはチェックを外します。
- ●「FOMA P704iµ」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99**
 *3#」を入力します。
 mopera U以外の接続先番号についてはP.21参照。




21 「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」の欄は、 「PPP:Windows 95/98/NT4/2000, Internet」を選択 します。

コンポーネントは「インターネットプロトコル(TCP/IP)」 のみをチェックします。

続いて「設定」をクリックします。



22 すべてのチェックを外して「OK」をク リックする



23 手順21の画面に戻り、「OK」をクリック

ダイヤルアップ接続する

ここではWindows® XPを例にしてダイヤルアップ 接続を説明します。P.3の手順に従って、FOMA端末 とパソコンを接続します。

- ●バケット通信による接続を行うときにはP.16「通信設定最適化」 で通信性能を最適化することをおすすめします。最適化すること でFOMAネットワークでの高速通信を最大限に生かして利用で きます。最適化を行うにはP.7「FOMA PC設定ソフト」をイン ストールしてください。
- ●64Kデータ通信を行う場合は、「通信設定最適化」で最適化をしないでください。
- **1** 「スタート」 ▶ 「すべてのプログラム」
 - ▶「アクセサリ」
 「通信」
 - 「ネットワーク接続」を開く

) 接続先を開く

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定した ISP名 (P.22参照) のダイヤルアップの接続先アイコンを 選択して「ネットワークタスク」→「この接続を開始する」 を選択するか、接続先のアイコンをダフルクリックします。



3 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする

●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。

⚠ 接続中の状態を示す画面が表示されます

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



5 接続完了です

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、下のようなメッセージが数秒間表示されます。

- ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。
- ●メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

Ti 🖟 🎍 🗓

- 「▼」(通信中、データ送信中)
- 「▲」(通信中、データ受信中)
- 「」"」(通信中、データ送受信なし)
- 「🛂 (発信中、または切断中)
- 「」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「ト」が表示されます。



切断のしかた

タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



づ 「切断」をクリックする

お知らせ

- ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
「FOMA P704iµ」が バソコン上で認 識できない	 ・お使いのパソコンが動作環境(P.2参照)を 満たしているかを確認してください。 「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)がインストールされているか確認してください。 ・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 ・「mopera U」または「mopera」のように発信者番号の適知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイタまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.18参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- ●64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。
 - (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知 が必要です。)
- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.14、P.27の手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時 の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT 互換機	
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional、 Windows® XP(各日本語版)	
必要メモリ	Microsoft® Windows® 2000 Professional: 32Mパイト以上® Windows® XP:128Mパイト以上®	
ハードディスク 容量	10M バイト以上の空き容量*	
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 5.5 以上 Windows® XP の場合は Microsoft® Internet Explorer 6.0 以上	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

FirstPass PCソフトをインストール する

ここではWindows® XPにインストールするときの 画面を掲載しています。お使いのパソコンにより画面 の表示が多少異なります。

- 1 付属の「FOMA P704iμ用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



3 「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画 面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。 ●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。 ファイルのダウンロード - セキュリティの警告 このファイルを実行または保存しますか? 種類 アブリケーション、3.57 MB 発信元 E¥FirstPassPCSoft 実行(R) 保存(S) キャンセル インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピュータに問題 を起こすら世代からります。発信元が言頼できない場合は、このソフトウェアを実 行したが保存したかしないでくぎない。危険性の説明 ● [Internet Explorer - セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。 Internet Explorer - セキュリティの警告 発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか? 発行元 不明故棄行者 実行する(R) 実行しない(D) ○ このファイルには、発行元を確認できる有対なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのお実行して伏さい。実行することのできるシフトウェアの記録を表示します。

Windows Vista™を ご利用の場合

通信設定ファイル(ドライバ)をイン ストールする

- 1 FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル を接続する (P.3参照)
- 2 Windows®を起動し、付属の「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンにセットする
- 3 「FOMA P704iμ CD-ROM」の画面を 閉じる
 - ●この画面は「FOMA P704iµ用CD-ROM」をパソコンに セットすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコン の設定によっては、表示されないことがあります。その場合 は、手順4へ進みます。
 - 「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。
- 4 FOMA端末の電源を入れて、FOMA端末 と接続したFOMA USB接続ケーブルをパ ソコンに接続する
- 5 インストールを始める

タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアが見つ かりました」というポップアップのメッセージが数秒間表示 されたあと、下の画面が表示されます。

「ドライバソフトウェアを検索してインストールします」を 開いて、「続行」をクリックします。

●お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場合が あります。



人 新しいハードウェアの検出を行う

「ディスクはありません。他の方法を試します」を選択した あと、「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検 索します」を選択します。



7 ドライバを選ぶ

「サブフォルダも検索する」のチェックを外します。「参照」をクリックし、「<CD-ROMドライブ名>: ¥USBDriver ¥P704iµ_USB_Driver¥WinVista32」を指定し、「次へ」 をクリックします。

(CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。)



「このドライバソフトウェアをインストールします」をクリックする

🔾 「閉じる」をクリックする

4つの「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)(P.31参照) がすべてインストールされます。

すべての「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「デバイスを使用する準備ができました。デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされました。」というボップアップメッセージが数秒間表示されます。


引き続き、「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく インストールされていることを確認します。(P.31参照)

インストールしたドライバを確認する

「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

- 1 「(スタート)」 「コントロールパネル」
 「システムとメンテナンス」を開く
- 2 「ハードウェアとデバイスを表示」を開く▶ 「続行」をクリックする
- 3 各デバイスをクリックして、インストール されたドライバ名を確認する

「ポート(COMとLPT)」、「モデム」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。



※COMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。

「 $P704i\mu$ 通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールすると、以下のドライバがインストールされます。

デバイス名	P704i μ通信設定ファイル(ドライバ)名
ポート (COMとLPT)	· FOMA P704i µ Command Port · FOMA P704i µ OBEX Port
モデム	· FOMA P704iµ
ユニバーサル シリアル バス コントローラ	· FOMA P704i μ

「FOMA PC設定ソフト」を使って接続先の設定をするには P.33参昭。

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに接続先の設定をするには P.41、P.45参照。

通信設定ファイル(ドライバ)をアン インストールする

「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップする場合など)は、次の手順で行ってください。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 1 FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続 ケーブル(別売)で接続されている場合は、 FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- 2 「(スタート)」 ト「コントロールパネル」ト「プログラムのアンインストール」を開く

- 「FOMA P704i µ USB」を選択して、「アンインストールと変更」をクリック▶ 「続行」をクリック
- 🖊 「OK」をクリックする
- 「はい」をクリックしてWindows®を再起動する

以上でアンインストールは終了です。

●「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてく ださい。

お知らせ

●「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンからFOMA USB接続ケーブルを抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中止してしまった場合は、「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)が正常にインストールされない場合があります。このような場合は、「FOMA P704iμ用CD-ROM」内の「USB Driver」→「WinVista32」を開き「p704iuun.exe」を実行して「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)を一度削除してから、再度インストールし直してください。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。「FOMA PC設定ソフト」を使う と、簡単な操作で以下の設定ができます。「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信や64K データ通信を設定することもできます。(P.41、 P.45参照)

■かんたん設定

ガイドに従い操作することで「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」などをかんたんに行います。

■接続先(APN)の設定

パケット通信に必要な接続先(APN)の設定を行います。 FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通 常の電話番号は使用しません。

あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を 接続先番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid®の1番にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jo」が、cid®の3番にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合は接続先(APN)の設定が必要になります。

※「Context Identifier」のことで、パケット通信の接続先 (APN) をFOMA端末に登録する番号

お知らせ

●旧「FOMAデータ通信設定ソフト」または、本「FOMA PC設定ソフト」(パージョン4.0.0) より以前のパージョンをインストールされている場合は、あらかじめそれらのソフトをアンインストールしてください。

FOMA PC設定ソフトによる通信の 設定



STEP1 ソフトのインストール

「FOMA PC設定ソフト」をインストールします。

インストール方法についてはP.32参照。

本「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)より以前のバージョンがインストールされている場合は、本「FOMA PC設定ソフト」をインストールできませんので、あらかじめアンインストールしてください。旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合はP.34参照。



STEP2 設定前の準備

各種設定前の準備をします。

各種設定の前にFOMA端末にパソコンが接続され、正しく 認識されていることを確認してください。FOMA USB接続 ケーブル (別売) の取り付け方法ついてはP.3参照。 FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各 種設定および通信を行えません。FOMA端末がパソコンに 正しく認識されているか確認するにはP.31参照。 「P7041µ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール 方法についてはP.30~P.31参照。



STEP3 各種設定作業

ご利用の通信に対応した設定をします。



STEP4 接 続

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフトをインストールする

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。

「FOMA PC設定ソフト」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、接続先(APN)の設定ができます。

●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。

FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

FOMA端末がパソコンに正しく認識されているかご確認ください

「FOMA PC設定ソフト」をインストールする前に、パソコンのデバイス上に「P704iµ通信設定ファイル」(ドライバ)が正しく登録されている必要があります。(P.31参照)

■FOMA端末をはじめてパソコンに接続すると

下のようなウィザードが開始されます。

FOMAデータ通信を利用するには、ご利用のパソコン側に、 FOMA端末が「通信デバイス」として登録されている必要があ

「P704i μ 通信設定ファイル」(ドライバ)のインストールについてはP.30 \sim P.31参照。



FOMA PC設定ソフトをインストールする

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なります。

- 1 付属の「FOMA P704iμ用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- [FOMA PC設定ソフト」をインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする

メニューが動作する推奨環境はMicrosoft® Internet Explorer 7.0以降です。お使いのパソコンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作してください。 「コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、

|コンピュータ」などでCD-ROMを参照して、 |FOMA_PCSET」フォルダ内にある「setup_4.0.0.exe」 をダブルクリックしてください。手順4へ進みます。

●「FOMA PC設定ソフト」のインストール中にこの画面が表示された場合は画面を閉じてください。



3 「FOMA PC設定ソフト」の「インストール」をクリックする



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。



セットアップを始める前に、現在稼働中の他のプログラムが ないことをご確認ください。で使用中のプログラムがあった 場合は、「キャンセル」をクリックして、ご使用中のプログ ラムを保存終了させたあとインストールを再開してくださ い。

- ●「旧FOMAデータ通信設定ソフト」および「旧FOMA PC 設定ソフト」がインストールされているという画面が出た 場合はP.34参照。
- 5 内容をご確認の上、契約内容にご同意いた だける場合は、「はい」をクリックする

6 インストール先を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、「参照」をクリックして、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックしてください。 (異なったドライブにもインストールできますが、ハード ディスクスペースなどの問題がなければそのままお進みください。)



7 プログラムフォルダのフォルダ名を確認して、「次へ」をクリックする

変更する場合は、新規フォルダ名を入力して、「次へ」をク リックしてください。



🙎 「完了」をクリックする

セットアップが完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。

■「FOMA PC設定ソフト」インストール時の画面表示

旧「FOMAデータ通信設定ソフト」がインストールされている場合 警告画面が表示されます。

「プログラムのアンインストール」から旧バージョンの「FOMA データ通信設定ソフト」をアンインストールしてください。

インストール途中で「キャンセル」を押した場合

セットアップの途中で「キャンセル」や「いいえ」をクリック した場合、確認画面が表示されます。インストールを継続する 場合は「いいえ」を、意図的に中止する場合は「はい」をク リックし、「完了」をクリックしてください。

■「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報の確認について



「FOMA PC設定ソフト」の「メニュー」→「バージョン情報」 を選択します。

「FOMA PC設定ソフト」のバージョン情報が表示されます。

通信の設定を行う

かご確認ください。

パケット通信や64Kデータ通信に関するさまざまな 設定をします。

簡単に設定できる「オート設定」とパソコンの知識が必要な「マニュアル設定」があります。 設定の前にFOMA端末がパソコンに接続されている

1 「(スタート)」 ▶ 「すべてのプログラム」

- **▶「FOMA PC設定ソフト」**
- ▶「FOMA PC設定ソフト」を開く

この設定ソフトでは、お客様の選択した「接続方法」および 「接続プロバイダの情報」に従い、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤルアッ プを作成できます。

- ・「かんたん設定」からパケット通信を設定する場合は P.35参照。
- ・「かんたん設定」から64Kデータ通信を設定する場合は P.37参照。
- ・「接続先(APN)設定」をする場合はP.40参照。



通信ポート指定について

【FOMA PC設定ソフト】の「メニュー」▶「通信設定」を選択する

- ・自動設定(推奨) 自動的に接続されているFOMA端末を指定します。
- 通常は自動設定をお選びください。
 · COMポート指定
- COMボート番号を指定したい場合に、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMボート番号 (COM1~99) を指定します。
- ●COMポート番号の確認方法についてはP.41参照。



「OK」をクリックする

設定が適用されます。

かんたん設定からパケット通信を選択 する

「mopera U」または「mopera」を接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。

「かんたん設定」をクリックする



2 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご 利用の場合はP.36参照。

√ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

5 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「|」「"」は入 力できません。
- ●本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続 する場合は発信者番号通知が必要です。「設定しない」ま たは「186を付加する」を選択してください。



💪 「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

7 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

COK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.38参照)

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを接続先として利用する場合

パケット通信は、通信時間や距離に関係なく送受信されたデータ量に応じて料金が計算される通信方式です。(受信最大384kbps、送信最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



7 「パケット通信」を選択して、「次へ」をクリックする

「パケット通信」にチェックが付いていることを確認して、 「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

⚠ 「OK」をクリックする

●パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設 定を取得します。しばらくお待ちください。

| 接続名を入力する

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「]」「"」は入 力できません。
- ●「接続先(APN)の選択」欄には標準で「mopera.ne.jp (PPP接続)」が設定されていますが、「接続先(APN) 設定」画面に進んでください。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 します。発信者番号通知の設定については、ご利用になる プロバイダの指示情報に従ってください。



← 「接続先(APN)設定」をクリックする

お買い上げ時、番号 (cid) 1には「mopera.ne.jp」が、番号 (cid) 3には「mopera.net」が設定されています。「追加」をクリックして、「接続先 (APN) の追加」画面で、FOMAパケット通信に対応した接続先名 (APN) を正しく入力して、「OK」をクリックします。

「パケット通信設定」の画面に戻ります。新たに設定した接続先(APN)を選択して、よろしければ「OK」をクリックしてください。

◆本端末はPPP接続のみに対応しておりますので、接続方式は「PPP接続」を選択してください。

プロバイダの接続先(APN)、対応する接続方式については、各プロバイダにお問い合わせください。



7 「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイタや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

├ 『次へ』をクリックする

ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。



10設定情報の確認をして、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

11「OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.38参照)

かんたん設定から64Kデータ通信を選択する

「mopera U」または「mopera」を接続先 として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps) ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 /「mopera」をご利用いただけます。

1 「かんたん設定」をクリックする



[64Kデータ通信]を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「「mopera U」への接続」または 「「mopera」への接続」を選択して、「次 へ」をクリックする

mopera Uを利用する場合は「『mopera U』への接続」を選択します。moperaを利用する場合は「『mopera』への接続」を選択します。

「『mopera U』への接続」を選択した場合は、ご契約がお済みかどうかの確認画面が表示されます。ご契約がお済みの場合、「はい」をクリックします。

●「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダをご利用の場合はP.38参照。

⚠ 接続名を入力して、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかり やすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

また、「モデムの選択」欄で、FOMA P704i μ が表示されていることをご確認ください。

- ●半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」「]」「"」は入 力できません。
- ●ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択 してください。「mopera U」および「mopera」に接続す る場合は発信者番号が必要です。



「次へ」をクリックする

接続先が「mopera U」または「mopera」の場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄でも接続できます。

●ユーザーの選択は任意に行ってください。

6 設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- ●「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

7 「OK」をクリックする

信できます。(P.38参照)

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して消

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを接続先として利用する場合

64Kデータ通信は接続した時間量に応じて料金が計算される通信方式です。(通信速度最大64kbps)「mopera」以外のプロバイダを利用する場合は、別途契約申し込みなどが必要となる場合があります。

1 「かんたん設定」をクリックする



2 「64Kデータ通信」を選択して、「次へ」を クリックする

「64Kデータ通信」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」をクリックしてください。

3 「その他」を選択して、「次へ」をクリック する

「その他」にチェックが付いていることを確認して、「次へ」 をクリックしてください。

/ ダイヤルアップ情報を入力する

「mopera U」または「mopera」以外のISDN同期64K対応プロバイダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に、①接続名の入力(任意)

②モデムの選択 (FOMA P704i μ)

③プロバイダ接続の電話番号

をそれぞれに登録します。

④ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うかどうかを選択します。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- ●発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイ ダの指示情報に従ってください。
- ●「接続名」欄に半角の「¥」「/」「:」「*」「?」「!」「<」「>」 「」」「"」は入力できません。



「詳細情報の設定」をクリックする

「IPアドレス」・「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。 ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報をもとに、各種アドレスを設定して「OK」をクリックします。

6 「次へ」をクリックする

7 ユーザー名・パスワードを設定して、「次へ」をクリックする

ユーザー名・パスワードの設定は、インターネットサービス プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字など に注意し、正確に入力してください。



設定情報の確認をして、「完了」をクリック する

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りのないことを確認して、「完了」をクリックしてください。

- ●設定内容を変更する場合は、「戻る」をクリックします。
- 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」にチェックが付いていれば、デスクトップにショートカットが作成されます。

OK」をクリックする

設定が完了しました。 デスクトップに自動作成されたダイヤルアップのショートカットアイコンを開くと、通信 接続を開始するための接続画面が表示されます。接続確認

接続を開始するにのの接続圏国か表示されます。接続唯認 後、インターネットブラウザやメールブラウザを起動して通信できます。(P.38参照)

設定した通信を実行する

P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続し ます。

1 「返酬 (スタート)」▶「接続先」を開き、 接続先を選択して「接続」をクリックする

●通信設定で作成されたFOMA接続のショートカットアイコンを開くと、通信接続を開始するための接続画面が表示されます。ショートカットアイコンがない場合は以下の操作でアイコンを表示します。

「(スタート)」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
→「ネットワーク接続の管理」

2 ユーザー名、パスワードを入力し、「ダイヤル」をクリックする

- ●「mopera U」または「mopera」の場合はユーザー名、 パスワードについては空欄でも接続できます。
- 「次のユーザーが接続するとき使用するために、このユーザー名とバスワードを保存する」にチェックを付けると、このユーザーもしくはすべてのユーザーは次回から入力する必要がなくなります。



3 接続されたことを確認し、「閉じる」を クリックする

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- ●通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。



- 「~」(通信中、データ送信中)
- 「4」(通信中、データ受信中)
- 「□」(通信中、データ送受信なし)
- 「」、(発信中、または切断中)
- 「一」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。

Yıl 11 €

切断のしかた

- 1 「(スタート)」 ▶ 「接続先」を開く
- 2 通信中のアイコンを選択して、「切断」をクリックする ▶ 「閉じる」をクリックする

お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

アンインストールを実行する前に

「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。

1 起動中のプログラムを終了する

- ●「FOMA PC設定ソフト」を終了するには、右下にある 「終了」をクリックします。
- ●「FOMA PC設定ソフト」が起動中にアンインストールを 実行しようとすると、下のような画面が表示されます。ア ンインストールプログラムを中断し、プログラムを終了さ せてください。



アンインストールをする

お使いのパソコンにより画面の表示が異なります。

- ●必ずAdministrator権限またはパソコンの管理者権限を持った ユーザーで行ってください。
- 2 「NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト」 を選択して、「アンインストール」をクリックする▶「続行」をクリックする



? 「はい」をクリックする

アンインストールが実行されプログラムが削除されます。

⚠ 「完了」をクリックする

「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)の設定を します。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先毎に、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。cid(Context Identifier)とはパケット通信の接続先(APN)をFOMA端末に登録する番号のことです。

「FOMA PC設定ソフト」を起動して、 「マニュアル設定」の「接続先(APN)設定」をクリックする



う 「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、接続されたFOMA端末に自動アクセスし、登録されている「接続先(APN)設定」を読み込みます。また、設定情報は手順3でメニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」からも読み込めます。

? 接続先 (APN) の設定をする

●FOMA端末が接続されていない場合、この画面は表示されません。



接続先(APN)の追加・編集・削除

- 接続先(APN)の追加をする場合は「追加」をクリック してください。
- ・登録済みの接続先 (APN) を編集 (修正) する場合は 「編集」をクリックします。
- ・登録済みの接続先(APN)を削除したい場合は、対象の接続先(APN)を選択して「削除」をクリックしてください。
- ※「Cid1」と「Cid3」に登録されている接続先(APN) は削除できません。(「cid3」を選択して「削除」をクリッ クしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻 ります。)

ファイルへの保存

メニューの「ファイル」→「上書き保存」/「名前を付けて 保存」からの操作で、FOM総末に登録された接続先 (APN) 設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先 (APN) 設定を保存したりできます。

ファイルからの読み込み

メニューの「ファイル」→「開く」からの操作で、パソコン に保存されている接続先(APN)設定を読み込めます。

FOMA端末からの接続先(APN)情報の読み込み

メニューの「ファイル」→「FOMA端末から設定を取得」 からの操作で、接続先(APN)設定をFOMA端末から読み 込めます。

FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み 「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込めます。なお、IP接続に対応していないFOMA端末に、IP情報は書き込めません。

ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面上で追加・編集された接続先 (APN)を選択し、「ダイヤルアップ作成」をクリックする と、パケット通信ダイヤルアップが作成できます。FOMA 端末に接続先(APN)情報の書き込みがされていない場合 は、FOMA端末設定書き込み確認画面が表示されますので、 「はい」をクリックします。書き込み終了後、「パケット通信 ダイヤルアップ作成画面」が表示されます。

任意の接続先名を入力し、「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。(mopera Uまたはmoperaの場合は空欄でも接続できます。)

ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして「OK」をクリックしてください。

ご利用のインターネットサービスプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録後、「OK」をクリックしてください。

設定入力が完了したら、「OK」をクリックしてください。 ダイヤルアップが作成されます。

「mopera U」または「mopera」を利用する場合はP.35参昭.

「mopera U」または「mopera」以外のプロバイダを利用する場合はP.36参照。

お知らせ

- ◆接続先(APN)は、FOMA端末に登録される情報であるため、 異なるFOMA端末を接続する場合は、再度FOMA端末に接続 先(APN)を登録する必要があります。
- ●パソコン側の接続先(APN)を継続利用する場合は、同一cid 番号に同一接続先(APN)をFOMA端末に登録してください。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

パケット通信の設定をする

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、パケット通信の接続を設定する方法について説明します。

パケット通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合にATコマンドを使用します。設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」 または「mopera」をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定 (P.42参照) は不要です。

発信者番号通知/非通知の設定(P.42参照)は必要に応じて行います。(「mopera U」または「mopera」をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。)

<ATコマンドによるパケット通信設定の流れ>

COMポート番号を確認する



ATコマンド入力をサポートする通信ソフトを起動する



接続先(APN)の設定をする



発信者番号の通知/非通知を設定する



その他の設定をする



通信ソフトを終了する

■ATコマンドについて

- ●ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ●ATコマンドを入力することによって、パケット通信やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。
- ●入力したATコマンドが表示されない場合は「ATE1□」と入 力してください。

COMポート番号を確認する

手動で通信設定を行う場合、「P704iμ通信設定ファイル」(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA P704iμ」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。確認方法はご利用になるパソコンのOSによって異なります。

- ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」または 「mopera」をご利用になる場合、接続先(APN)の設定が不要 なため、モデムの確認をする必要はありません。
- 1 「 (スタート)」 ▶ 「コントロールパネル」を開く
- 2 「コントロールパネル」の「ハードウェアと サウンド」から「電話とモデムのオプション」 を開く
- 3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、 「市外局番/エリアコード」を入力して、 「OK」をクリックする
- 4 「モデム」タブを開き、「FOMA P704iμ」 の「接続先」欄のCOMポート番号を確認 して、「OK」をクリックする
 - ●確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定 (P.42参照)で使用します。
 - プロパティ画面に表示される内容およびCOMポート番号は、お使いのパソコンによって異なります。
 - Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの設定に従ってください。)



接続先(APN)の設定をする

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。接続先(APN)は10個まで登録でき、1~10の「cid」という番号で管理されます。「mopera U」または「mopera」をご利用になる場合は、接続先(APN)の設定は不要です。ここでは接続先(APN)が「XXX.abc」で、FOMA USB接続ケーブル(別売)を利用した場合を例として説明します。実際のAPNはインターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.42参照) での接続先番号となります。

発信者番号の通知/非通知を設定する

バケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続 先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設定) を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なの で、通知する際には十分にご注意ください。発信者番 号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う 前にATコマンド(*DGPIRコマンド)で設定できま す。

ダイヤルアップネットワークの設定を する

- 【優別 (スタート)」▶「接続先」▶「接続またはネットワークをセットアップします」をクリックする
- 2 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して、「次へ」をクリックする



- 「デバイスの選択」画面が表示された場合は、「FOMA P704iμ」のみチェックを付けて「次へ」をクリックする
 - ●「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するとき のみ表示されます。

⚠ 「接続名」の欄に任意の名前を入力する

●ここでは例として「SAMPLE」と入力します。



- 「ダイヤルアップの電話番号」の欄に接続先 番号を入力する
 - ●mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3#|を入力します。
- 「ユーザー名」、「パスワード」の欄にインターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力して、「接続」をクリックする▶「スキップ」をクリックする
 - mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名 とパスワードは空欄でも接続できます。
 - ●ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。
- 7 「接続をセットアップします」をクリックする▶ 「閉じる」をクリックする
- 「(スタート)」 ▶ 「接続先」 ▶ 接続済みの接続先を選んで、右クリックから「プロパティ」を選択する

○ 「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」の欄で「モデムーFOMA P704 μ 」。にチェックが付いていない場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムにチェックが付いている場合は、 $\underline{\underline{}}$ ボタンをクリックして「モデムーFOMA P704 $\underline{}$ μ 」の優先順位を一番上にするか、「モデムーFOMA P704 $\underline{}$ μ 」以外のモデムのチェックを外してください。

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には チェックを外します。

- ●「FOMA P704iµ」に割り当てられるCOMポート番号は、 お使いのパソコンによって異なります。
- mopera Uに接続する場合、接続先番号には「*99** *3# | を入力します。



10 「ネットワーク」タブをクリックして、各種 設定を行う

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は必要に応じて設定してください。

一般ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。



- 11 「オプション」タブをクリックして、「PPP 設定」をクリックする
- 12 すべてのチェックを外して、「OK」をクリックする



13手順9の画面に戻り、「OK」をクリックす

ダイヤルアップ接続する

P.3の手順に従って、FOMA端末とパソコンを接続します。

- 「Ѿつ(スタート)」▶「接続先」を開く
- う 接続先を選択して「接続」をクリックする



- **3** 内容を確認して「ダイヤル」をクリックする
 - ●mopera Uまたはmoperaへ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。
- ★接続中の状態を示す画面が表示される

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン処理 が行われます。



🧲 接続完了後、「閉じる」をクリックする

●ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧したり、電子メールなどを利用できます。



お知らせ

- ●ダイヤルアップ設定を行ったFOMA端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要になることがあります。
- 通信中はFOMA端末の消費電力が大きくなります。
- ●パケット通信中は、FOMA端末に通信状態が表示されます。

Ti 🖟 🍳

- 「~」(通信中、データ送信中)
- 「▲」(通信中、データ受信中)
- 「I"」(通信中、データ送受信なし)
- 「」・」(発信中、または切断中)
- 「一」(着信中、または切断中)
- ●64Kデータ通信中は、FOMA端末に「い」が表示されます。



切断のしかた

1 タスクトレイのダイヤル アップアイコンをクリック する



? 「接続または切断」を選択して、「切断」を クリックする▶「閉じる」をクリックする

お知らせ

- ●ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない 場合があります。確実に切断するためには、この手順に従って 回線を切断してください。
- ●パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

ネットワークに接続できないときは

ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

こんなときは	こうします
「FOMA P704iµ」が パソコン上で認 識できない	 ・お使いのパソコンが動作環境 (P.2参照)を 満たしているかを確認してください。 「P7041µ通信設定ファイル」(ドライバ)がインストールされているか確認してください。 ・FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 ・FOMA USB接続ケーブル (別売)がしっかりと接続されているかを確認してください。
相手先に接続できない	・ID(ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 「mopera」のまうに発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。 ・モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 ・上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロパイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。

64Kデータ通信の設定

「FOMA PC設定ソフト」を使わずに、64Kデータ通信の接続を設定する方法について説明します。

ダイヤルアップ接続とTCP/IPの設定

64Kデータ通信のダイヤルアップ接続とTCP/IPの 設定はパケット通信での設定(P.41参照)と同じで す。

以下の点に注意して操作してください。

- 64Kデータ通信では接続先(APN)の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサービスプロバイダまたはネットワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください。(mopera Uに接続する場合は「*8701」、moperaに接続する場合は「*9601」と電話番号欄に入力してください。)
- ●「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応 じて設定してください。
 - (mopera Uまたはmoperaに接続する場合、発信者番号の通知が必要です。)
- ●設定内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダ またはネットワークの管理者にお問い合わせください。

接続・切断のしかた

パケット通信での操作と同じです。P.38、P.44の手順に従って操作してください。

FirstPass PCソフトを利用する

FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末で取得したユーザ証明書を使ってパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにするものです。

FirstPass PCソフトインストール時 の注意

動作環境をご確認ください

FirstPass PCソフトは以下の動作環境でご利用ください。

項目	必 要 環 境	
パソコン本体	PC-AT 互換機	
OS	Microsoft® Windows Vista™(日本語版)	
必要メモリ	512Mバイト以上**	
ハードディスク 容量	10M バイト以上の空き容量*	
ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 7.0以上	

※必要メモリおよびハードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。

インストールする前に

FirstPass PCソフトをインストールする前にCD-ROM内の「FirstPassPCSoft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧ください。

FirstPass PCソフトをインストール する

お使いのパソコンにより画面の表示が多少異なりま す。

- 1 付属の「FOMA P704iμ用CD-ROM」 をパソコンにセットする
- PirstPass PCソフトをインストールするには 「データリンクソフト・各種設定ソフト」を クリックする



③ 「FirstPass PCソフト」の「インストール」をクリックする

引き続き、「簡易操作マニュアル」(PDF形式)の手順に従ってインストールしてください。



「インストール」をクリックすると、下記のような警告画 面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、 使用には問題ありません。 ●「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」 ウィンドウが表示された場合 「実行」をクリックしてください。 ファイルのダウンロード - セキュリティの警告 × このファイルを実行または保存しますか? 名前: FirstPassPCSetup.exe H 種類 アプリケーション, 3.57 MB 発信元 E:\FirstPassPCSoft 実行(R) (保存(S) キャンセル インターネットのファイルは役に立ちますが、このファイルの種類はコンピューダに問題 を起こす可能性があります。発信元が信頼できない場合は、このソフトウェアを実 行したり保存したりしないでください。危険性の説明 ● [Internet Explorer - セキュリティの警告] ウィンドウが表示された場合 「実行する」をクリックしてください。 Internet Explorer - セキュリティの警告 発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか? 発行元: 不明及発行者 実行する(R) 実行しない(D) このファイルには、発行元を確認できる有効なデジタル署名がありません。信頼できる発行元のソフトウェアのみ実行してください。実行することのできるソフトウェアのは転換表示します。

ATコマンドを 利用する

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。

※ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。
[AT]: FOMA P704iv Command Portで使用でき

[AT]: FOMA P704i μ Command Portで使用できるコマンドです。

[M]: FOMA P704i μ (モデム)で使用できるコマンドです。


[&F]: AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドで す。

[&W]: AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。 ATZコマンドで設定値を呼び戻せます。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード 画面で行います。必ず半角英数字で入力してくださ い。

●入力例



●ATコマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号) を含めて、必ず1行で入力します。

お知らせ

● ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キーボードから入力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。

オンラインデータモードとオンライン コマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの方法があります。

- ・「+++」コマンドまたは「S2」レジスタに設定し たコードを入力します。
- 「AT&D1」に設定されているときに、RS-232C* のER信号をOFFにします。
- ●オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、「ATO[□] と入力します。
- **USBインタフェースにより、RS-232Cの信号線がエミュレートされていますので、通信アプリによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

■設定の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定、AT+CGEQMIN/AT+CGECREQコマンドによるQoS設定、AT*DGAPL/AT*DGARL/AT*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定、AT*DGPIPコマンドによるパケット通信の番号通知・非通知の設定、およびAT+CLIRコマンドによる発番号通知制限の設定を除き、ATコマンドによる発電ドではよりででは、FOMA でしまいますのでご注意ください。なお、[&W]が付いているコマンドについては、設定後に「AT&W回」と入力することにより設定を保存できます。このとき、[&W]が付いているのの設定を保存できます。このとき、[&W]が付いているので記憶も同時に保存されます。これらの値は、電源のFF・ON後であっても、[ATZ回]と入力することにより、設定値を復元できます。

ATコマンド一覧

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを	_	A/
[M]	再実行します。またキャ リッジリターンは不要です。		OK
AT% V	FOMA端末のバージョンを	_	AT% V
	表示します。		Ver1.ØØ
[M]			OK
AT&Cn [M]	DTEへの回路CD信号の動 作条件を選択します。	n=Ø: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じて変	AT&C1
[&F][&W]	1F本件で選択しより。	化します(初期値)	UK
AT&Dn	DTEから受け取る回路ER	n=Ø: ERの状態を無視します。(常にONとみ	AT&D1
	信号がオン/オフ遷移した	なします。)	OK
	ときの動作を選択します。	n=1: ERがONからOFFに変化すると、オン ラインコマンド状態になります。	
		n=2: ERがONからOFFに変化すると、オフ	
[M]		ラインコマンド状態になります。(初期	
[&F][&W] AT&En	接続時の速度表示の仕様を	値) n=Ø: 無線区間通信速度を表示します。	AT&EØ
[M]	選択します。	n=1 : DTEシリアル通信速度を表示します。	OK
[&F][&W]		(初期値)	
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出	n=Øのみ指定可能です。(省略可)	_
	荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力		
	された場合、回線切断処理		
[AT][M]	を行います。		
AT&Sn [M]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定	n=Ø: DRは常にON(初期値) n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に	AT&SØ OK
[&F][&W]	します。	ONとなります。	
AT&Wn	現在の設定値を記憶します。	n=Øのみ指定可能です。(省略可)	-
[M] AT*DANTE	アンテナの本数を表示しま	 =Ø: FOMA端末のアンテナが圏外	AT*DANTE
AT*DANTE	アンデアの本数を表示しま す。(Ø~3)	-0: FOMA端末のアンテナが個外 =1: FOMA端末のアンテナがØ本または1本	*DANTE:3
		=2: FOMA端末のアンテナが2本	OK
		=3: FOMA端末のアンテナが3本	AT*DANTE=?
[AT][M]			* DANTE:(Ø-3) OK
AT*DGANSM=n	パケット着信呼に対する着	n=Ø: 着信拒否設定および着信許可設定を無	AT*DGANSM=Ø
	信拒否/許可設定のモード	効にします。(初期値)	OK
	を設定します。 本コマンドによる設定は、	n=1 : 着信拒否設定(AT*DGARL)を有効 にします。	AT*DGANSM? *DGANSM:Ø
	設定コマンド入力後のパ	n=2: 着信許可設定 (AT*DGAPL) を有効	OK OK
	ケット通信着信呼に対し有	にします。	
[M] AT*DGAPL=n	効となります。 パケット着信呼に対して着	AT*DGANSM?:現在の設定を表示します。 n=Ø: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL=Ø.1
[,cid]	信許可を行うAPNを設定し	N=Ø. CCID/C定義されたAPNを滑信計可り ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信許可リ</cid>	AT*DGAPL?
	APNの設定は、 AT+CGDCONTで定義さ	ストから削除します。	*DGAPL:1 OK
	れた <cid>パラメータを用</cid>	 <cid>が省略された場合には、すべてのcidに</cid>	AT*DGAPL=1
	います。	適用します。	OK
[M]		│ │AT*DGAPL?:着信許可リストを表示します。	AT*DGAPL?
AT*DGARL=n	パケット着信呼に対して着	AT*DGAPL?. 宿信計りリストを表示します。 n=Ø: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL=Ø.1
[,cid]	信拒否を行うAPNを設定し	ストに追加します。	OK
	ます。	n=1: <cid>で定義されたAPNを着信拒否リ</cid>	AT*DGARL?
	APN設定は、 +CGDCONTで定義された	ストから削除します。	*DGARL:1 OK
	<cid>パラメータを用いま</cid>	cidが省略された場合には、すべてのcidに適用	AT*DGARL=1
	す。	します。	OK AT# DCABLO
[M]		 AT*DGARL?:着信拒否リストを表示します。	AT*DGARL?
6443	l .	DOME A INCOME.	1 5.1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、発信時、	n=Ø: APNをそのまま使用します。(初期値)	AT*DGPIR=Ø
	着信時に有効となります。	n=1: APNに"184"を付加して使用します。	OK
	ダイヤルアップネットワー	(常に非通知)	AT*DGPIR?
	クでの設定でも、接続先	n=2: APNに"186"を付加して使用します。	*DGPIR:Ø
	の番号に186 (通知) /	(常に通知)	OK
	184 (非通知) を付けるこ	AT*DGPIR?:現在の設定を表示します。	
	とができます。		
[M]	(P.21、P.42参照)		AT - DDDW
AT*DRPW	受信電力指標を表示します。 (Ø:最小値~75:最大値)	_	AT*DRPW *DRPW:Ø
[AT][M]	(2. 販小胆~ / 5. 販人胆)		OK
+++	オンライン状態のとき、エ	_	OK _
	スケープシーケンスが実行		
	されると回線を切断するこ		
	となくオンラインコマンド		
[M]	状態に移行します。		
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示	<report></report>	AT+CEER
	します。	切断理由一覧(P.54参照)	+CEER:36
[M]			OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先	P.53参照。	P.53参照。
[M]	(APN)を設定します。		
AT+CGEQMIN	PPPパケット通信確立時に	AT+CGEQMIN= [パラメータ]	P.53参照。
	ネットワーク側から通知さ	P.53参照。	
	れるQoS(サービス品質) を許容するかどうかの判定	AT+CGEQMIN=? 設定可能な値のリストを表示します。	
	基準値を登録します。	放た可能な値のサストを表示します。 AT+CGEQMIN?	
[M]	至十直で豆豉 ひみす。	現在の設定を表示します。	
AT+CGEQREQ	PPPパケット通信の発信時	AT+CGEQREQ= [パラメータ]	P.53参照。
/// OCEANEA	にネットワークへ要求する	P.53参照。	1.009////
	QoS (サービス品質) を設	AT+CGEQREQ=?	
	定します。	設定可能な値のリストを表示します。	
		AT+CGEQREQ?	
[M]		現在の設定を表示します。	
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+CGMR
	表示します。		1234512345123456
[M]		G . What . (Apple 14)	OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通	n=Ø: 通知なし。(初期値)	AT+CGREG=1
	知するかどうかを設定しま す。応答される通知により	n=1: 通知あり。圏内・圏外が切り替わった ときに通知します。	UK (通知ありに設定)
	圏内/圏外を表示します。	ことに通知しより。 (問い合わせ)	AT+CGREG?
	Ery Errex/1089	AT+CGREG?	+CGREG:1,Ø
		+CGREG: <n>.<stat></stat></n>	OK
		n:設定値	(圏外を意味している)
		stat :	
		Ø:パケット圏外	(圏外から圏内に移動した
		1:パケット圏内	場合)
[M]		4:不明	+CGREG: 1
[&F][&W]	50MA####################################	5:パケット圏内(ローミング中)	ATLOCOM
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表	_	AT+CGSN
[M]	示します。		123456789Ø12345 OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信/テレビ電	 n=Ø: 通知しません。(初期値)	AT+CLIP=Ø
ATTOLIFEIT	話着信時に相手の発信番号	n=1: 通知します。	OK
	をパソコンに表示できます。		AT+CLIP?
		リザルト:+CLIP: <n>,<m></m></n>	+CLIP:Ø,1
		m=Ø: 発信時の相手に番号を通知しないNW	OK
		設定	
		m=1: 発信時の相手に番号を通知するNW設	
[AT][M]		定	
[&F][&W]		m=2: 不明	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信/テレビ電	n=Ø: CLIRサービスの契約に従い、発番通知	AT+CLIR=Ø
	話通信を発信するとき、電	されます (されません)。	OK
	話番号を相手に通知するか	n=1: 通話相手に番号発信しません。	AT+CLIR?
	どうかを設定します。	n=2: 通話相手に番号発信します。(初期値)	+CLIR:Ø,1
		リザルト:+CLIR: <n>,<m></m></n>	OK
		m=Ø: CLIRは起動していません。(常時通知)	AT+CLIR=?
		m=1 : CLIRは起動しています。(常時非通知) m=2 : 不明	+CLIR:(Ø-2)
		IIIー2 ・ 不明 m=3 : CLIRテンポラリーモード(非通知デフォ	OK
		ルト)	
		m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォ	
[M]		ルト)	
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポー	n=Ø: 通常のERRORリザルトを用います。(初	AT+CMEE=Ø
	トの有無の設定を行います。	期値)	OK
		n=1: +CME ERROR: <err>リザルトコード</err>	AT+CNUM
		を使用し、 <err>は数値を用います。 n=2: +CME ERROR: <err>リザルトコード</err></err>	ERROR AT+CMEE=1
		を使用し、 <err>は文字を用います。</err>	OK
		AT+CMEE?:現在の設定を表示します。	AT+CNUM
		右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコ	+CME ERROR: 1Ø
		マンドの実行例です。	AT+CMEE=2
		+CME ERRORリザルトコードは下記のとおり	OK
		です。	AT+CNUM
		1: no connection to phone 10: SIM not inserted	+CME ERROR : SIM
		15: SIM wrong	not inserted
[M]		16: incorrect password	
[&F][&W]		100: unknown	
AT+CNUM	FOMA端末の自局電話番号	number : 電話番号	AT+CNUM
	を表示します。	type : 129もしくは145	+CNUM:,"+819Ø123
		129: 国際アクセスコード+を含	45678",145
		まない	OK
		145: 国際アクセスコード+を含む	
[M][TA]		りザルト:+CNUM:, <number>,<type></type></number>	
AT+CR=n	回線接続時にCONNECTの	n=Ø: 表示しません。(初期値)	AT+CR=1
	リザルトコードを表示する	n=1: 表示します。	OK
	前に、ベアラサービス種別	<serv>: パケット通信を意味する"GPRS"のみ</serv>	ATD*99***1#
	を表示します。	表示します。	+CR : GPRS
EN 42		(回線種別により"SYNC"、"AV32K"、	CONNECT
[M] [&F][&W]		"AV64K"を表示します。) AT+CR?:現在の設定値を表示します。	
AT+CRC=n	着信時に拡張リザルトコー	n=Ø: +CRINGを使用しません。(初期値)	AT+CRC=Ø
AT TORIO-II	ドを使用するかどうかを設	n=1: +CRING. <type>を使用します。</type>	OK
	定します。	AT+CRC?で現在の設定を表示します。	AT+CRC?
		+CRINGの書式は次のとおりです。	+CRC:Ø
		+CRING: <type></type>	OK
[AT][M]		PPPパケット呼着信時 LCDING: CDDC "DDD"	
[&F][&W] AT+CREG=n	圏内・圏外情報の表示に関	+CRING: GPRS "PPP" <apn> n=Ø: 通知なし。(初期値)</apn>	AT+CREG=1
A I TUNEU-II	圏内・圏外情報の表示に関 するリザルト表示の有無を	N=10 : 通知なし。(初期値) n=1 : 通知あり。圏内・圏外が切り替わったと	
	設定します。	きに通知します。	(通知ありに設定)
		(問い合わせ)	AT+CREG?
		AT+CREG?	+CREG: 1,Ø
		+CREG: <n>,<stat></stat></n>	OK
		n: 設定値	(圏外を意味している)
		stat : Ø : 音声圏外	 (圏外から圏内に移動した場
		ひ・・ 自戸圏外 1: 音声圏内	(圏外がり圏内に移動した場合)
[AT][M]		4: 不明	+CREG: 1
[&F][&W]		5: 音声圏内(ローミング中)	
AT+GMI	メーカ名 (Panasonic) を	_	AT+GMI
	表示します。		Panasonic
[M]			OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名	_	AT+GMM
LV43	(FOMA P704iµ) を表示		FOMA P704imyu
[M]	します。		OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを	_	AT+GMR
[M]	表示します。		Ver1.ØØ OK
AT+IFC=n.m	フロー制御方式の選択を行	n: DCE by DTE	AT+IFC=2.2
	います。	m: DTE by DCE	OK
		Ø: フロー制御なし	
		1: XON / XOFFフロー制御 2: RS / CS(RTS/CTS)フロー制御	
[M]		初期値はn,m=2.2	
[&F][&W]		AT+IFC?で設定値を問い合わせます。	
AT+WS46=n [M]	FOMA端末の無線通信網を 選択します。	n=22: W-CDMA (Wideband CDMA) のみ 指定可能です。(初期値)	AT+WS46=22 OK
[&F][&W]	選択しより。	加た可能です。(初州間)	OK
ATA	FOMA端末が着信したモー	_	RING
[M]	ドに従って着信処理を行います。		ATA CONNECT
ATD	FOMA端末に対してパラ	 <cid>: 1 ~ 1Ø。+CGDCONTで設定した</cid>	ATD*99***1#
	メータ、ダイヤルパラメー	APNを表します。cid1に発信する場合、「ATD	CONNECT
[M]	タの指定に従って自動発信 処理を行います。	*99***#」と省略できます。	
ATEn	型母を行いよす。 コマンドモードにおいて	 n=Ø: エコーバックなし	ATE1
[M]	DTEに対するエコーバック	n=1: エコーバックあり (初期値)	OK
[&F][&W]	の有無を指定します。	G . Die + Die + + /4559 - 7	/10L 1 72E-1
ATHn	FOMA端末に対してオン フック動作を行います。	n=Ø: 回線を切断します。(省略可)	(パケット通信中) +++
			ATH
[M]	=======================================	g : 5077 0 0 11 1 5 5 7 1 5 5	NO CARRIER
ATIn	認識コードを表示します。	n=Ø:「NTT DoCoMo」を表示します。 n=1:製品名を表示します。(+GMMと同じ)	ATIØ NTT DoCoMo
		n=2:PPPパケット機能のバージョンを表示し	OK
		ます。(+GMRと同じ)	ATI1
[AT][M]			FOMA P704imyu OK
ATOn	通信中にオンラインコマン	n=Ø: オンラインコマンドモードからオンラ	ATO
5h 43	ドモードから、オンライン	インデータモードに戻します。(省略可)	CONNECT
[M] ATQn	データモードに戻ります。 DTEへのリザルトコードを	 n=Ø: リザルトコードを表示します。(初期値)	ATQØ
ATGII	表示するかどうか設定しま	n=1: リザルトコードを表示しません。	OK
	す。		ATQ1
[M] [&F][&W]			(このとき、OKは応答され ません。)
ATSØ=n	FOMA端末が自動着信する	 n=Ø: 自動着信しません。(初期値)	ATSØ=Ø
	までの呼び出し回数を設定	n=1 ~ 255: 指定したリング回数で自動着信	OK
	します。	します。 (n≥1Øのとき、パケット (PPP) 着信の場合は、	ATSØ? ØØØ
[M]		自動着信せず約30秒で切断されます。)	OK
[&F][&W]		ATSØ?で設定値を問い合わせます。	
ATS2=n	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=43: 初期値 n=127: エスケープ処理は無効。	ATS2=43 OK
	Z-21101898	TIPIET IN JEERS MAIN	ATS2?
[M]		ATS2?で設定値を問い合わせます。	Ø43
[&F] ATS3=n	キャリッジリターン (CR)	n=13: 初期値 (n=13のみ指定可)	OK ATS3=13
7.1.00-11	キャラクタの設定を行いま	10	OK
	す。	ATS3?で設定値を問い合わせます。	ATS3?
[M] [&F]			Ø13 OK
ATS4=n	ラインフィード (LF) キャ	n=1Ø: 初期値 (n=1Øのみ指定可)	ATS4=1Ø
	ラクタの設定を行います。		OK
[M]		ATS4?で設定値を問い合わせます。	ATS4? Ø1Ø
[&F]			OK
-	1	1	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS5=n	バックスペース (BS)	n=8:初期値 (n=8のみ指定可)	ATS5=8
	キャラクタの設定を行いま		OK
[FA 43	す。	ATS5?で設定値を問い合わせます。 	ATS5? ØØ8
[M] [&F]			OK
ATS3Ø=n	不活動タイマ(分)を設定	n=Ø ~ 255 (初期値はØ) (単位:分)	ATS3Ø=Ø
	します。ユーザーデータの	(1)	OK
	送受信がないと、設定した		
	時間以上で切断します。本		
	コマンドの設定は、64K データ通信に限ります。設		
	定がØの場合、不活動タイ		
[M][&F]	マOFFとなります。		
ATS1Ø3=n	着サブアドレスの区切りの	n=Ø: * (アスタリスク)	ATS1Ø3=Ø
[h 4350 E3	キャラクタを選択します。	n=1: / (スラッシュ) (初期値)	OK
[M][&F] ATS1Ø4=n	発サブアドレスの区切りの	n=2: ¥またはバックスラッシュ n=Ø: #(シャープ)	ATS1Ø4=Ø
A15104-II	キャラクタを選択します。	I - 1 : # (シャーフ) n=1 : % (パーセント) (初期値)	OK
[M][&F]	T T T T T CALL TO CO. T C	n=2: & (アンド)	0.0
ATVn	すべてのリザルトコードを	n=Ø: リザルトコードを数値で返送します。	ATV1
[M]	数字表記または英文字表記	n=1: リザルトコードを文字で返送します。	OK
[&F][&W]	に設定します。	(初期値)	ATVI
ATXn	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま	n=Ø: ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし。	ATX1 OK
	す。	n=1: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	OK
	また、ビジートーン、ダイ	ン検出なし、速度表示あり。	
	ヤルトーンの検出を行いま	n=2: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
	す。	ン検出なし、速度表示あり。 n=3: ダイヤルトーン検出なし、ビジートー	
		ン検出あり、速度表示あり。	
[M]		n=4: ダイヤルトーン検出あり、ビジートー	
[&F][&W]		ン検出あり、速度表示あり。(初期値)	
ATZ	設定を不揮発メモリの内容	_	(オンライン時)
	にリセットします。通信中 に本コマンドが入力された		ATZ NO CARRIER
	場合、回線切断処理を行い		(オフライン時)
	ます。		ATZ
[M]			OK
AT¥S	現在設定されている各コマンド、Sレジスタの内容を	_	AT¥S E1 QØ V1 X4 &C1
	表示します。		&D2 &SØ ¥VØ
	20,000,00		SØØØ=ØØØ
			SØØ2=Ø43
			SØØ3=Ø13
			SØØ4=Ø1Ø SØØ5=ØØ8
			SØØ6=ØØ5
			SØØ7=Ø6Ø
			SØØ8=ØØ3
			SØ1Ø=ØØ1 SØ3Ø=ØØØ
			S1Ø3=ØØØ
			S1Ø4=ØØØ
[M]			OK
AT¥Vn	接続時の応答コード仕様の	n=Ø: 拡張リザルトコードを使用しません。	AT¥VØ OK
[M] [&F][&W]	選択を行います。	│	UN
[0.][0.11]	1	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

%以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

· AT (ATのみの入力) · ATT (トーン設定)

・ATS (ダイヤルするまでのポーズ時間設定)

・ATS8(カンマダイヤルによるポーズ時間設定) ・ATS1Ø(自動切断遅延時間設定)

ATコマンドの補足説明

●コマンド名:

+CGDCONT

[M]

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

· 書式

+CGDCONT=[<cid>[,"PPP"[,"<APN>"]]]

・パラメータ説明

パケット発信時の接続先 (APN) を設定します。設定例は以 下のコマンド実行例を参照してください。

: 1 ~ 10 <cid>*< <APN>* : 任意

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~1Øが登録できます。お買い上げ時、 <cid>=1/2/4mopera.ne.ipti, <cid>=3/2/4mopera. netが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは 4~10に設定します。

<APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します

+CGDCONT=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設 定します。

> : 設定可能な値のリスト値を表示 します。

+CGDCONT? : 現在の設定を表示します。

コマンド実行例

+CGDCONT=2

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

※abcというAPN名を登録する場合のコマンド (cidが2の場

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

+CGEQMIN=[パラメータ] ●コマンド名: LVVJ

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パ ターンが設定できます。

· 書式

+CGEQMIN=[<cid>[,,<Maximum bitrate UL> [,<Maximum bitrate DL>]]]

パラメータ説明

<cid>** : $1 \sim 10$

<Maximum bitrate UL>* : なし(初期値)または64 : なし(初期値)または384 <Maximum bitrate DL>* ※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先 (APN) を管理する番号です。

FOMA端末では $1 \sim 1$ Øが登録できます。お買い上げ時、 <cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3にはmopera. netが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは 4~10に設定します。

<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL> は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度 [kbps]の設定です。なし(初期値)の場合はすべての速度を 許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値 以外での速度の接続は許容しないため、パケット通信がつな がらない場合がありますのでご注意ください。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN= : すべての<cid>に対し初期値を

+CGEQMIN=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

設定します。 定します。

コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。((1)の設定が各cidに初期 値として設定されています。)

(1)上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド (cidが2の場合)

AT+CGEQMIN=2

 $\cap K$

(2)上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコ

(cidが3の場合)

AT+CGEQMIN=3..64.384

(3)上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマン ド (cidが4の場合)

AT+CGEQMIN=4,,64 ΩK

(4)上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合 のコマンド (cidが5の場合)

AT+CGEQMIN=5...384

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

コマンド名: +CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS

(サービス品質)を設定します。

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみ で初期値としても設定されています。

· 書式

+CGEQREQ=[<cid>]

パラメータ説明

<cid>%: 1 ~ 10

※<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先(APN)を管理する番号です。

FOMA端末では1~1Øが登録できます。お買い上げ時、 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera. netが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは 4~10に設定します。

パラメータを省略した場合の動作

+CGEQREQ= : すべての<cid>に対し初期値を

設定します。

+CGEQREQ=<cid> : 指定された<cid>を初期値に設

定します。

コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。

(各cidに初期値として設定されています。)

(1)上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合 のコマンド (cidが3の場合) AT+CGEQREQ=3

OK

※本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる 不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセット も行われません。

●コマンド名: +CLIP

"AT+CLIP=1"の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 +CLIP: <number><type>

・コマンド実行例

AT+CLIP=1

OΚ RING

+CLIP: "Ø9Ø12345678",49

切断理由一覧

■64Kデータ通信

	に
値	理由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではあ
	りません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受
	けました。

■パケット通信

値	理由
27	APN が存在しないか、もしくは正しくありません。
ЗØ	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正堂に切断されました。

リザルトコード

■リザルトコード一覧

数字表示	文字表示	意味
Ø	OK	正常に実行しました
1	CONNECT	相手と接続しました
2	RING	着信が来ています
3	NO CARRIER	回線が切断されました
4	ERROR	コマンドを受け付けることがで
		きません
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができま
		せん
7	BUSY	話中音の検出中です
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です
1Ø1	DELAYED	リダイヤル規制時間内

■拡張リザルトコード

&EØのとき

FOMA端末-基地局間の接続速度を表示します。

数字表示	文字表示	接続速度
121	CONNECT 32ØØØ	32000bps
122	CONNECT 64ØØØ	64000bps
125	CONNECT 384ØØØ	384000bps

&E1のとき

数字表示	文字表示	接続速度
5	CONNECT 1200	1200bps
1Ø	CONNECT 24ØØ	2400bps
11	CONNECT 48ØØ	4800bps
13	CONNECT 72ØØ	7200bps
12	CONNECT 96ØØ	9600bps
15	CONNECT 144ØØ	144ØØbps
16	CONNECT 19200	19200bps
17	CONNECT 384ØØ	384ØØbps
18	CONNECT 576ØØ	576ØØbps
19	CONNECT 1152ØØ	1152ØØbps
2Ø	CONNECT 23Ø4ØØ	23Ø4ØØbps
21	CONNECT 46Ø8ØØ	46Ø8ØØbps

お知らせ

- ●ATVnコマンド(P.52参照)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=Øに設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- ●従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため通信 速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間はFOMA USB接 続ケーブル (別売) で接続されているため、実際の接続速度と 異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示: 100)が表示された場合には、 通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し 直してください。

■通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	64K データ通信で接続
2	AV32K	テレビ電話 32K で接続
3	AV64K	テレビ電話 64K で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

■リザルトコード表示例

●ATXØが設定されている場合

AT¥Vコマンド(P.52参照)の設定に関わらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT 数字表示例: ATD*99***1#

●ATX1が設定されている場合*

ATX1、AT¥VØが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>

の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT 46Ø8ØØ 数字表示例: ATD*99***1#

1 21

ATX1、AT¥V1が設定されている場合*接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先 APN>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度 >/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 46Ø8ØØ PACKET

mopera.ne.jp /64/384 (mopera.ne.jpに、上り最大64kbps、下り

最大384kbpsで接続したことを表します。)

数字表示例: ATD*99***]#

1215

※ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。

AT¥VØだけでのご利用をおすすめします。

FOMA® P704iµ

区点コード一覧

<区点コード一覧表の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

●区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

				_	- H	4 1/-											4 1/= ·											4 1/= r				
区点 1~3桁目	0	1				4桁 5			8		区点 1~3桁目	0	1	_	3	4	4桁 5	6		8		区点 1~3桁目		1		3	4	4桁E 5		7	8	9
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020	! * - " < + △ \$ ★	/. > - ∞ ¢	· '> / (< ± : € ● □	° ′ ′′ ~)	· 全=[[÷+#◇△	·· 々ー〕」=。 & ▲	·	·· ○· · · @ •	: · · / Cs *		130 131 132 133 134 135 136 137 138 139	⑩ ② X 光版 曲 ÷ · · 【	①	②⑫Ⅱ烹炉烙 每∫∪あ	③ ③ ③ ③ ③ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		⑤ ® ∨ 添添 、 滴√	和 Na 代	ار چ ا	だー mm TEL	翢	209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219	旗 紀鬼犠吉客宮究巨禦	機徽亀疑	帰規偽祇喫虐急笈	棋毅記儀義桔逆救級挙享	棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠京	詰久求給	仇	;輝技掬杵休	,飢擬菊黍及	稀騎欺鞠却吸球居漁
021 022 023 024 026	_	→ ⊃	† U ^	↓ ∩ ∨ ∂	■	⇒	⇔ ⇔	⇒ ∀ «	⊆ ∃ ≫	⊇	160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍【	亜茜圧或杏	唖穐斡粟 い	娃悪扱袷	阿握宛安 】	哀渥姐庵		挨葦飴暗	姶芦絢案	逢鯵綾闇	220 221 222 223 224 225	卿挟蕎業巾			僑境況響極欣	兇峡狂饗玉欽	競強狭驚桐琴	共彊矯仰粁禁		筋	匡恭興暁均緊
027 028 029 031 032 033	4	_	6	7 A	S#○ 8B	ь 9 С) 0 D	† 1 E	‡ 2 <u>F</u>	¶ 3 G	164 165 166 167 168 169 170	威移井稲引・	維亥	以惟緯域芋淫陰	伊意胃育鰯胤隠	蔭韻	磯	偉椅謂一咽	囲為違壱員	畏遺溢	委異医逸姻	226 227 228 229 230	駒串	菌 句具櫛掘!	く 区愚釧窟	虞屑沓	喰屈靴	矩空 轡	偶窪	寓熊	遇隈	九駈隅 粂
034 035 036 037 038 039 040	H R f p z	I S g q b	JT hr b	KU is い	L V j t	M W a k u う	N X b I v う	OYCM W	PZdnx	Q e o y お	170 171 172 173	【迂唄云【	雨欝運	う 卯蔚雲え	鵜鰻	】 窺姥 】餌	厩		5日瓜 嬰	烏渦閏 影		231 232 232 233 234 235	栗郡【 珪携繋	繰 卦型敬罫	け袈契景茎		勲 】係径渓蛍	君 傾恵畦計	薫 刑慶稽詣	訓 兄慧系警	啓憩経	軍 圭掲継頚
041 042 043 044 045 046 047	おごそとひぼゆ	さたどびぽ	がざだなぴまよ				ぐずつのへもれ	べゃ	てばぺや	こそでぱほゅわ	174 175 176 177 178	曳衛閲掩艶【	栄詠榎援苑	永鋭厭沿薗お	泳液円演遠	炎	瑛益堰焔鴛	奄煙	穎悦宴燕 於	延	英越怨縁 甥	236 237 238 239 240 241 242	鶏傑倹建 肩鹸	欠倦憲検見	健	兼拳牽	劇穴券捲犬軒幻	結剣 献	喧研鍵	圏硯険	月堅 絹	桁件嫌 県験現
048 050 051 052 053 054	カ オコソト	ゑ アカサタド	を アガザダナ	ん ィキシチニ	イギジヂヌ	ゥクスッネ	ウグズツノ	ェケセヅハ	ゲゼテバ	ォコソデパ	179 180 181 182 182 183	凹鴎牡【仮	央押黄乙 何	奥旺岡俺か 伽	往横沖卸 価	応欧荻恩】 佳	億温 加	可	翁憶音 嘉	襖臆 下夏	鴬桶 化嫁	243 243 244 245 246 247	絃【 姑糊顧御	舷 孤袴鼓悟	言こ 己股五梧	諺 庫胡互檎	限】 弧菰伍瑚	乎戸虎午碁	個故誇呉語	古枯跨吾誤	湖鈷娯	固狐雇後醐
055 056 057 058 060 061	L#J# K	ポョヱ	マヨヲB	フミラン FN	ブムリヴ Δミ	プメルヵ EO	ヘモレヶ Z目	ベャロ HP	ペヤワ ΘΣ	ホュワーエ	184 185 186 187 188 189	家禍蝦我介恢	寡禾課牙会懷慰	科稼嘩画解戒晦	暇 箇貨 臥 回 拐 は	果花迦芽塊改海	壊	歌茄霞賀廻 界	河荷蚊雅快 皆	餓怪	珂菓峨駕悔 *	248 249 250 251 252 253 254	乞効 巧拘江紅	鯉勾后巷控洪紘	厚喉幸攻浩	佼口坑広昂港綱	侯向垢庚晃溝耕	候 好康更甲考	倖 孔弘杭皇肯	光 孝恒校硬肱	宏慌	功 工抗構糠膏
061 062 063 064 065	Υ Θ σ	Ф	M X K U	Ψ α λ φ Β	Ξ Ω β μ χ	Υ V Ψ	δ ξ ω	ε 0	ζ	η ρ	191 192 193 194 195 196	蟹慨馨拡赫顎	魁開概蛙撹較掛		械貝碍柿核閣樫	冲凱蓋蛎殻隔橿	灰劾街鈎獲革梶	5.外該劃確学鰍	窅咳鎧嚇穫岳潟	覚	芥崖浬廓角額喝	254 255 256 257 258 259 260	航砿号告	荒鋼合	行閣壕穀骨	衡降拷酷	講項豪鵠込	貢香豪黒	月購高轟獄 墾	胍郊鴻麹漉 婚	酵剛克腰	育鉱劫刻甑 懇
071 072 073 074 075 076	И Т Б б к	Й У Э в	К Ф Ю г м	Л Я Д н	М Ц е о	Н Ч ё п		П	Р Ъ и	С Ы а й у	197 198 199 200 201 202	恰叶噛 勘幹	括椛鴨粥勧患	活樺栢刈巻感	渇鞄茅苅喚慣	滑株萱瓦堪憾	葛兜 乾姦換	褐竃 侃完敢	轄蒲 冠官柑	日釜 寒寛桓	鰹鎌 刊干棺	261 261 262 263 264	昏【 佐詐哉	昆叉鎖塞	根さ 唆裟妻	- 梱 嵯坐宰	混】 左座彩	痕 差挫才	紺 査債採	艮 沙催栽	. 魂 瑳再歳	些砂最済
077 078 080 081 082 083	⊕ £	я — +	ц — — + +	ч Г -	□ ¬ - -	Щ Т		ы ⊢ +		Э — + +	203 204 205 206 207	款竿諌舘贋【	管	汗簡還含頑き	漢緩鑑岸顔	澗缶間巌願】		環肝関癌 伎	甘艦陥眼 6	監莞韓岩 喜	看観館翫 器	265 266 267 268 269 270 271	災載堺咋鮭 鯖	采際榊搾笹察捌	剤肴昨匙	砕在咲朔冊撮鮫	砦材崎柵刷擦皿	祭罪埼窄 札晒	斎財碕策 殺三	細冴鷺索 薩傘	菜坂作錯 雑参	裁阪削桜 皐山
003	17		Т								207	基	奇	嬉	寄	岐	止 希		忌	音 揮	和机	272	贈惨	抛撒	朝散	赵桟	燦	珊	産	平 算	参纂	亜蚕

区点	0	1	0			4桁		7	٥	C	区点		1	0		点~			7	Q	C	区点		1	0			4桁		7	Q	0
1~3桁目 273	讃	賛	酸	登	4	5 暫		_/	8	ਤ	1~3桁目	T		た		1			_			1~3桁目		函	箱	硲	4 箸	5	8	7 櫨	8 幡	9肌
273	[U]			仕	仔	伺	343 344	他柁	多舵	太楕	汰陀	記駄	睡	堕体	妥堆		打耐	401 402	畑抜	畠筏	八閥	鉢鳩	溌噺	発搞	醗蛤	髪隼	伐伴	罰判
274			司	史	嗣		#	始	姉	姿	345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	403	#	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
275 276	士 施		市枝	止	志死	思氏	指獅	支祉	孜私		346 347		苔大		貸醍	退題	逮鷹		黛瀧	鯛卓	代啄	404 405		班飯				藩盤	販磐	範蕃	釆蛮	煩
277 278	紙諮		肢賜	脂雌	至飼	視歯	詞事	詩似	試侍	誌児	348 349		托茸		拓蛸	沢只	濯	琢	託	鐸	濁	405	[ひ]					匪
279		寺	慈	持	時						350		吅	但	達	辰	奪	脱	巽		辿	406		否		庇	彼	悲	扉	批	披	斐
280 281	耳	次自	滋蒔	治辞	爾汐	聖 鹿	痔式	磁識	示鴫	竺	351 352	棚担	谷探	狸旦	鱈歎	樽淡			単短		坦箪	407 408	比誹	泌費	疲避	皮非		秘樋	緋簸	罷備	肥尾	被微
282 283		宍漆	雫疟	七質	叱実	執蔀	失篠	嫉偲	室柴	悉芝	353 354	綻暖	耽檀	胆段		誕談	鍛	₹.	壇	弾	断	409 410	枇	毘鼻		眉稗	美匹	疋	髭	彦	膝	萘
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮		Ĩ	-	5	,,	Î	/-	& □	Id.	711-	п.	411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姬	媛	紐
285 286	社尺	約杓	者灼	謝爵	車酌	遮釈	蛇錫	邪若	借寂	勺弱	354 355	智	池	痴	稚	置	値致		地遅		恥築	412 413	百評	謬豹		彪描	標病	氷秒	漂苗	瓢錨	票鋲	表蒜
287 288		主趣	取酒	守首	手儒	朱受	殊呪	狩寿	珠授	種樹	356 357	畜中	竹仲	筑宙	蓄忠	逐抽			茶注		着衷	414 415		鰭瓶	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
289	綬	需	囚	収	周						358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦		荢		貯		Î	7 (4-0	ßı	_		+	4=		_	_
290 291	終	繍	就習	州臭	修舟	松嵬	拾衆	洲襲	秀讐	秋蹴	359 360	丁	兆帖	桐帳	喋	龍弔	張	彫	徴	懲	挑	415 416	府	怖	不扶	付敷	坪	夫普	炉浮	富父	富符	布腐
292	輯	週戎	酋季	酬汁	集渋	醜獣	什縦	住重	充銃	十叔	361 362	暢調	朝諜	潮超	牒跳	町銚			脹鳥	腸勅	蝶歩	417 418	膚武	芙舞	譜葡	負蕪		赴封	阜楓	附岡	侮葺	撫蕗
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術	363	直		沈	珍	賃			עווע	1173	10	419		副	復	幅	服					
295 296	述旬	楯	峻殉	春淳	瞬準	竣潤	舜盾	駿純	准巡	循遵	363	[つ		1			津	墜	椎	420 421	物		腹分	複吻	獲噴	淵墳		払扮		仏奮
297 298	醇署	順書	処薯	初藷	所諸		曙叙	渚女	庶序	緒徐	364 365			鎚辻	痛蔦			栂椿	掴潰	槻坪	佃壷	422	粉【	糞	紛へ	雰	文】	聞				
299	恕	鋤	除匠	傷升	償						366				吊				,,,,			422 423		777	2866	4.5		कंट	丙	併		塀
300		娼	宵	将	召小	哨少!	商尚	唱庄	嘗床	凝 廠	366		_					亭		停		424	僻	平壁	癖	柄碧				陛 箆:	米偏	頁 変
302	彰松	承梢	抄樟	招樵	掌沼	捷消	昇渉	昌湘	昭焼	晶焦	367 368	剃悌	貞抵	呈挺	堤提	定梯		底碇	庭禎		弟締	425 426	片鞭	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
304 305	照紹	症		硝蒋	礁蕉	祥衝	称裳	章訟	笑証	粧詔	369 370		訂	諦鄭	蹄釘	逓鼎			擢		滴	426	[/모	ほ 舗	鋪	圃	捕	步	甫	補	輔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭	427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
307	丈情		乗条	冗杖	剰浄	城状	場置	壌穣	嬢蒸	常譲	372 373		典顛		天伝			添田		甜	貼	428 429	俸抱		呆放	報方	奉朋	宝	峰	峯	崩	庖
309 310	釀	錠拭	嘱姞	埴殖	飾燭	織	職	色	触	食	373	[ح		1				兎	吐	430 431	蜂	法褒	泡訪	烹豐	砲邦	縫鋒	胞飽	芳鳳	萌鵬	蓬乏
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審	374	堵					斗		渡	登	莬	432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴
312 313	心疹		振神	新秦	晋紳	森臣	榛芯	浸薪	深親	申診	375 376	賭怒	途倒	都党	鍍冬	砥凍	砺刀	努唐	度塔		奴套	433 434	望鉾	某防	棒吠	冒頼	紡北	肪僕	膨ト	謀墨	貌撲	貿朴
314 315		辛甚	進尽	針腎	震訊	人迅	仁庙	刃靭	塵	壬	377 378	岩盗	島淘	嶋温	悼涛	投灯	搭쏌	東当	桃痘		棟等	435 436		睦秵	穆凡		勃	没	殆	堀	幌	奔
	Ĭ	_	र्व		1	~	1	773	dods:	=05	379		筒	糖	統	到							[10.33	#]	nte	retur	ntr.	100	4.4
315 316		酢		厨		吹			笥推		380 381	鐙	董陶	蕩 頭	藤騰	討闘	謄働	豆動	踏同	堂	透導	436 437			毎			磨幕		麻枕	鮪	妹 柾
317 318		睡髄		翠嵩		遂枢			錘据	随杉	382 383	憧鴇	撞匿	洞得	瞳徳	童涜	胴特		道禿	銅篤	峠毒	438 439		桝麿	亦万	俣慢	又満	抹	末	沫	迄	侭
319 320		菅	頗	雀	裾			2011	211	12	384	独寅	読	栃瀞	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫	440	_		蔓	-						
	[澄	増せ	4	1						385 386	頓	吞	曇	鈍	_	17	子X	浬	豚	旭	440	ľ		み			魅			岬	密
320 321	勢	姓	征	性	世成		畝整	是星	凄晴	制棲	386	ו		な		奈	那	内	乍	凪	薙	441	蜜【	湊	衰む	棯	脈】	妙	粘	民	眂	
322 323	栖西		清誓	牲請	生逝	盛醒	精青	聖静	声斉	製税	387 388		灘難		鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	441 442	薦	無	牟	矛	霧	鵡	슏	꺰	娘	務
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積		Ĩ	XII.	îĒ	_	1	-15	\ <u></u>	_	0=	_		Ī	7111	め	-]	3440	1231	713	/21	
325 326	籍接	績摂	脊折	責設	赤窃	跡節	蹟説	碩雪	切絶	拙舌	388 389	虹	廿	日	一乳		天	沙	띱	賑	凶	442 443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	其 滅
327 328	蝉	仙撰		千粒	占息	宣浅	専洗	尖染	川港	戦煎	390	ľ	如	尿ぬ	韮	任】	妊	忍	認			444	免【	棉	綿も	緬	面】	麺				
329		旋	穿	箭	線						390					,				濡		444		_		-		±=	摸		茂士	妄
330 331		遷		銑					賎漸		390	ו		ね		1					禰	445 446	目	杢	勿			耗戻				
332	全【	禅	繕そ	膳	糎】						391 392	袮粘	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	447	紋【	門	夕や		1					
332		杰杰		改					措知			Ï	TL.	の	-] **	<u>_</u>	松丛	浀	g/h	台匕	447 448		Г			冶	夜訳				
333	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	粗双	叢	392 393		川膿	農	是覗	蚤	硬毛	TIZI	版	納	ĦE	448	鑓	IC.		业力		Лā	唯	坍	13/1	蛟乂
335 336		喪掃			爽操	宋早	層曹		惣槍	想槽	393	1		は]	巴	把	播	覇	杷	449	[愉	ゆ愈	油	癒					
337 338	漕	燥	争	痩	相	窓	糟		綜		394 395				破 杯		罵	芭	馬	俳輩	廃	450 451	仆勺	諭	輸	唯	佑	優湧				
339		騒	像	増	憎						396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵				Ш
340	捉					促俗			即族		397 398									博驟		452	[ょ		1					予
342									村		399					麦						453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸

513 514 515 516 517 518 519 520	503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513	493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503	484 485 486 487 488 489 490 491 492	475 476 477 478 479 480 481 482 483	473 474	469 470 470 471 472 473	466 466 467 468	460 461 462 463 464 465	458 458 459	456 456 457	区点 1~3桁目 454 455
哈喻嘔嘴嚀嚼囹	卮厰叭吩咒	兢冏ン几刎剞劒 動甸匸	佝侑俑倅偃傀 僮儡	亟	【枠	漣 【 露牢	瑠【 嶺齢	葎隆 両糧 厘 【 颐	乱【履	[0 揚窯
喇嗷嘶嚊囁圀	夘厶叺吝呻	競冑决處刧剔剱辧勦匍區	佗佯俚伜假傚僉價儺		鷲	煉蓮 労	塁 怜暦	良林	卵李		1 揺羊
响喨嘖嘲嚠囃囿國	半卻參吁呎咀哄哂哮啅喟	兩冓冱凩刪剪劈劬飭匐卆	佇來俐俶會傅僊僵儷		わ 亙	簾連ろ 婁篭論	涙れ 玲歴	裏略龍寮諒淋る温	嵐り 梨	抑ら 来	2 擁耀
召嗚嗾嘸嚔囀圄圍	川卷篡吽咏呶哈咤哭啖啻	兪冕冲凭刮剴劑劭勠匏卅	佶侖俤倡偕傴傳儉儼	丕亅亰仭	倭亘	練錬 廊老	累 礼列		欄理		3曜葉
嗅嗽噫嚏囈圉	山厂雙呀呵咄咨咾哺啗啾	兮[冰凰刳剩辨劼勳匕丗	侈儘俥倩偐傲僂儁儻	个豫亳仟	】 和 鰐	聯】呂弄聾	類】 苓劣	里流慮梁量琳】類	濫】璃	1	4 楊 蓉
嗟嘛噤嚥囎	并厖叟听咎咐 咼哢唸喘	冀冤况凵刹剳 劵勵匚卉	侏俔倚倬偈 僖儂儿	丱亊亶价		魯朗	令鈴烈	離溜旅涼陵臨	藍		4桁15 様要
嗄嗹嘯嚮囇	化厠曼吭呟咆 哘唹唳唧	二寇冽凾剏剿 勁勸匣卍	侘俟倨俾做 偽儖兀	、舒从伉	歪藁	櫓楼郎	伶隷裂	陸琉虜猟領輪	蘭	翌洛	6 洋謡
嗜噎噬嚶囓	厦燮吼	囘冢凅刄剄剽 勍勹匯凖	佻俎倔俯偖 僥儕兒	丼弎仍佚	賄蕨	炉榔	例零廉	留了療力	覧	翼絡	7 溶踊
^听 嗤 器 噪 嚴 口 圜	厥叮吮	册寫凉刊剋劍 勗匆匱卞	佩俘倪們偬 僭儔兌	ノ 于 仄 估			冷霊恋	率硫亮瞭緑鱗	利	淀落	8 熔遥
順營嚆囂囮	1. 厮叨吶呰咸 唏啌喀喃	冉冪凛刔剌劔 勞匈匳卩	佰俛倥倆偸 僣儚兔	又亞仆佛	惑湾	路漏禄	励麗憐	立粒僚稜倫麟	吏	羅酪	9 用陽
591 592 593 594 595 596 597 598	581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581	562 563 564 565 566 567 568 569 570	553 554 555 556 557 558 559 560 561	550 551 552	543 544 545 546 547 548 549	538 539 540 541 542	531 532 533 534 535 536 537	527 528 529 530	523 524 525 526	区点 1~3桁目 521 522
朶枉枷柢桀梟	擺攵敞斷旡昜晟曁	扞抓拆挌捍掉揉攝撓 舉	愆愍愴慴憇應懣戉	彎徃徠悳怕恊悁 惠	廬舜	一崗嵌嶢巓帑幟廁	寶尹 岑峇	姜婀嫋嬌孀學寔窕	壻夭奢	埔堡墟壗	O 圷 坿
杁杰柯柮桍梏	攢攀攷敝旃旱晏晢暹瞱曷	扣抖擔拮搜掟插搗撥據擠	惶愎博慯憬懷懶戍戞	弯徂徨忿怫恆悍悄惓	廖廱弋	寄品嶝巒帛幢廂	尅屁屐岔峙	妍婬嫂嬋子斈寐杖	壺夲奠奸	埒塢壿壙	山地地
朸枩枴枹栲	擽收敲旆杲晄晰曉瞭	扛拔拈拱捏掵揶搨撩擒擡	惷慇慂慥憔懈懺戌戡	与彿徭怡怦恍惧悛悴	廣廳弑	崟嵎嶬巖帶幣廈	將屆屏妛峩	寤	壽夸奥妁	埓 塋 墺 壘	坎垓
朷杼柬柎桎梔	拍攘攸 數旁昊晉 罪暾曖朖	扠抃拜挧掖捫揄搏撈擅抬	愀愾慄慱憚懃懴戔截	彖徊徼恠快恣悃悖忰	廝廰弖	崛嵋嶮巛帷幇廐	專屎孱岫峽	姚娵嫣嬲孚〔實惠	夂夾獎妝	堊塰 壞 壥	3 圻 垠
杆杪枳柆梳條	攜畋斂旄昃	扨抔拌挂掎捩搖摧撼擇擣	惴慇慳慟憊懆懿戛戮	彗很忖怙怺恃悚悗悽	廚廴弩	崑嵬嶽巫幄幵廏	對屓屬岻峺	娥娶嫗嫐孛它寢點	夂竒奩佞	埖毀墻壜	点4 址 垳
杞粉柩柧栫梛	損攢效斃旌旻睎暎 曠朦	扼拗拊挈掀掾搴摰 撻擯	惺愧慷慝憑憺懽 戰	彙徑忻恂恚恤 悒惆	廛 廸 弭	崔嵳隆已幃并	尔 屮岶峭	奠	夐奕 侫	埣塒墸壤	1桁 5 坏垤
雕杠枋枸檜桙梃椁	提攤敖變旒杳畫暉 昿朧	抂拑拂拯掫揩搆摶 擘攬	愃慊慘慓憫懋懼 戱	彡徇忤怩恁恂 悧悵	廢廾弸	崢嵶嶷巵幀幺	尠 乢岼嶌	娑婪嫩嬶孩宸寥點	夛奐 妣	堋堽墮壟	6 坩垪
杙枦柤栞档檮	學敕斛旛昵晤暄 曦	抉抻拇拵捶揀搓摎 擂擶	惚愿慙慵憮罹懾 戳	彭從忸怎恪恬 恪惘	廡 弃彁	崚嶇嶼帋幎	九 屶岷峪	娜媚嫖嬾孰寃寫古	梦奎 妲	堙塹壅壯	7 埀 垰
杣枡柞框桷梹	攫敍斟旙昶晧暘 曩	找拏抛捐掣揆搦攪 擱擴	惻愼慚憙懌懍戀 扁	彳徙忱忽恷恫 惡慍	解弉彈	·崙嶄巉帚幗广	尨 屹峅崋	娉媼嫺孃孶寇寰影	夥奚 姆	堝墅壓壺	8 垈埃
杤枅柝栩桿桴	支敘斫无昴	抒拿拉挾掏揣搶撕 學擲	惱愬慫慭懊懦戈 扎	彷徘忝怛恟恙 悸愕	廩 舜 彌	崘嶂巍帙幔庠	尸 岌岾崕	娚媾嫻孅孵寉寶[夬奘 姨	場墹壑壹	9 坡埆
670 671 672 673 674 675 676	660 661 662 663 664 665 666 667 668 669	649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659	640 641 642 643 644 645 646 647 648	631 632 633 634 635 636 637 638 639	628 629 630	621 622 623 624 625 626 627	616 617 618 619 620	609 610 611 612 613 614 615	605 606 607 608	601 602 603 604	区点 1~3桁目 599 600
礫禊秕稟穢	皖盍眈眸瞎瞽砌碚	瓷甦畩疊痃痣瘋瘰	爲犂狆猗獎獺琅瑁	潜澳濔瀏瀲炮熙熕燠	溥滲	洽浚涵淅渙湃滉	毬氣汾泅	檍 櫑欖歉殀殯球	榧樛樔樶	棹楷楙榿	0 椢
磧祀禝秧禀穩	癲皓盖眇睇瞋瞻砒碌	瓠甄甬畤疊疵痞瘍瘻	燹爻犁狄猊獏珈瑯瑜	熈熨		洸浹淇淺		殲	樮槿槫橸	棠楜椰槁	楞
磚祠禧秬稱龝	燃べ晳盒眄睚瞑矇礦碣磅	瓏瓣甃甼畧疂疽痾瘉癇癧	燿爼犇狎猜默玳琥瑩	潭澡濱瀛灣烋煦熬燧	溟滯漓	洗浙淦宗湟湎滓	毳汕汳沮泛	檄蘗檪欟歙殃殱馬	榑權樊橇	捻楸榆槓	2 棡棧
磽 祗齋	癸皚盞眩睨瞠矍砠碵	瓔瓧甅畄畫疔疸痿瘟癈癬	爍爿犒狒猖獗珎珸瑰	澂澤濮瀚炙烝煢燗燵	潁漲滷	洵涎涸淤渾渤溽	沱	殳	榠槹樒橢	椨楫楞榾	
磴崇禪秣稾穹	發皰盡眤睫	珱瓩甌畍畭疚疼痼瘧癆癰	爐牀犖狢猝獪玻琲瑣	煌	漑滌澆	洳涕淆淕渣滿	沐沾		榜槲櫁橙	椪楔楝槎	点4 棍椶
祚禮稈稷穽	瞰矚硅	畸疝疱瘁瘠	猴獨珀琺	煖	灌潺	洒濤淬淪湫渝	沂泄	權 櫻 盜 歟 殕 殼		椚楾榁寨	桁
秘禳稍穃窈	皸盧眥睥瞶矜碎	瓲甍畉當疥痍痰瘡癘	爨牋犧狡猯獰珥瑕瑶	澎澪瀋瀘烱烽煬燒	滬	. 洌涅淞淮渫游溲	泱	檸欅欹歡殞毆兒	榴樅樓橈	椣楮楪槊	6 椄
祓禹稘穗窗	皹盪眦睿瞹矣硴	甕畛疆疣痊痺瘢	牘犹狹猩獸珮琿	濺瀟炬焜熏		浣淹淌渭湶溂	沚泓	蘖飮歸殤毋	榎 橄	椹榲	7
禺稙穉窕	皺蘯眛睾瞿矮碆	瓱甓畆疇痂痒痲瘤癢	瑟	濕瀑瀰炸焙燻	滾澀	涓渕淨湮湍	沽	毓	槨樞樌樢	棆楴榮榻	8 棣
礬祿秉稠穡窘竇	皎盂肹眷賭瞼矼硼磔	瓸甞畚畴疳痙痳瘴癨	爰牾狃倏猾獻璢瑙璞	潦濬瀁瀾炳焕熄燎	漿潯	浤渊凄渮渟溘溏	氮沛泗 洫	櫞樂歃歿殫毟与	樂槭橲檐	楹椽槐槃	9 椥

区点		_		₹4¥					区点						4桁		_			区点			_		点4					
1~3桁目			3 4 纷 並		6			9 诶	1~3桁目 755	0	誡	2	3 誥	4 誦	5 消	6 誣	7 諄	8	9 諂	1~3桁目	0 鷯	2	2	3鸛	4 譽	5鹵		_	8	9 塵
678	竦 竭	竰:	筑 3	ñπ	色			笙	756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷	834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
679 680	答		笑 賃		9年	箍	筥	無	757 758	謳	諛鞫	調警	謇謫	謚謾	諡謨	謖謹	謐譌	謗譏	謠	835 836	麭點	靡黥	劉黨	黎黯		霧壓				黝黼
681	筧 筰	筱	筬 笠	注 鉗	箘	箟	箍	箜	759	證	譛	譛	譚	譫					hind	837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
682 683			等 質 篩 質					節	760 761	譲	誤讖	譬讙	譯讚	譴谺	醫豁	讀谿	讌岩	讎豌	讒硻	838 839	齔鯛		組龕	齠龜	齡龠	齦	齧	齬	齪	齷
684	簇 簓	篳	篷	E 9	無	簣	簧	簪	762	豐	豖	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	840	쁘				瑶	凜	熙			
685 686			簽舗籤		籔料		籀:	籐曲	763 764	狸貳	貎貮	貔	豼賈	貘賁	戝賤	貭賣	貪齊	胎賽	貨賺											
687	粭 粢	粫:	粡米	百彩	9 粲	粱	粮	粹	765	賻	贄	贅	贊	贇	廳	贍	贐	齎	贓											
688 689			糂糕糺		康	糢	震	糯	766 767	賍	員跌	贖別	赧跚	赭跖	赱	赳跛	趁助	趙跪	跂跫											
690		紜:	紕		組	紮	紲	紿	768	跟	跣	跼	踈		跿		踞	踐	踟											
691 692			絖 絲 綏		級統		維維	絣綵	769 770	蹂		踰蹉	踴蹌	蹊蹐	蹈	庶乾	蹤	蹠	踪											
693	緇綽		總統					綰	771	蹣	蹕	蹶	跨	践	躁	産躇	躅	躄	躋											
694 695	緘 緝 縡 縒		緞絲縟絲					縣縻	772 773	躊躱	躓躾	躑軅	躔軈	躙軋	躪軛	温惠	躬	躰	軆齡											
696	縵 縹		機能					繞	774	姚軾			輕輕	輒	輙	喪輓	軼輜	輕輟	軫輛											
697	繙繚		繪絲				緕	繽	775	輌	輦	輳	輻	輹	轅概	穀	輾声	轌	轉姉											
698	辯 繿 纛		續 編 缸 缸		題額	纓	纏	纖	776 777	轆辭	轎辯		轜迚	轢迥	轣迢	轤迪	辜迯	辟邇	辣迴											
700			空 5					罘	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋											
701		罨!	罩着	果 罰 美				羈	779 780	逧	逶遏		逹遑	迸遒	逎	遉	逾	遖	遘											
703	羮 羶		請支					翡	781	遞	遨		遶	隨	遲		遽	邁	邀											
704 705	翦翮耙耜		翹種	麗 耆火 耳				耘	782 783	邊郛	邊鄂	邏鄒	邮	邯鄲	邱鄰	邵酊	郢酖	郤酘	扈酣											
706	聚 聟	聢!	辩	全 皇	聰	聶	聹	聽	784	稇	酩	酳	醒	醋	醉	榧	蓝	醫	醯											
707	聿 肄 胛 胥		肅服		計			肬 胱	785 786	醪釟	離釜	體釛	融級	醸釵	舞釶	釉鈞	釋釿	登 鈔	釖鈬											
709			脯用		- 1134				787		鈑	鉞	鉗	鉅			鉈	銕	鈿											
710	隋 腦 腴		脾腫膈腫					腥!	788 789		鉐錏		鉄鍄	銓錮	銛	驯	鋏	銹	銷											
712	膣 腟	膓	順用	番 膵	膾	膸	膽	臀	790			錢	錚	錣	錺		錻	鍜	鍠											
713	臂鷹		臍 腫 頭	暑崩しま				臓	791 792	鍼鏨	鍮鏥	鍖鏘	鎰鏃	鎬鏝	鎭繆	鎔鏈	鎹鏤	鑋鐚	鏗鐔											
715	舍 舐	舖	舩角	方 艀	主軸	艀	艙	艘	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁											
716	艝 艚		騒 引 古 古				舮 芬	艱 苡	794 795	鑒鑷	鑄鑽	鑷鐟	鑠鑼	鍵坐	鑞钁	鑪鑿	鈩門	鑰閇	羅問											
718	苣苟	苒:	苴 善	喜	萄			苹	796	閔	閖	閘	閙	閨	閨	閧	闅	閼	閻											
719 720	苞 茆 茵		茉 芸		有	茹	荐	苔	797 798	閹關	閩闡	闊躍	潤闢	関阡	閣阨	闌阮	闕阯	闔陂	関陌											
721		茗	荔花	左鼓	莪	莟	莢	玆	799	陏	陋	陷	陜	陞	705	Dida.	D4.3	70	7da											
722 723	莫 莎 莨 菴		莊養		荳萃		莠	利 菁	800 801	險	陝隧	陟隱	陦隲	陲隰	陬隴	隍隶	隘隸	順 生	隗 睢											
724	蒂萇				萠			蔆	802	雋		雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
725 726			萼幕		華高			段 兼	803 804	霈霹	霓霽	霎霾	霑靄	霏靆	霖靈	霙靂	雷靉	霪靜	霰舞											
727	蒿蒟		蓍 蒙					蓖	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
728 729	蒡 蔡		蓴 薦		蔬	族	帶	蔔	806 807	靺鞴	鞆韃	鞋韆	鞏韈	祥 韋	鞜韜	鞨韭	鞦齏	鞣韲	鞳 竟											
730			蕋 雅		薤			薊	808			頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆											
731 732			薛藝		京 辞 藝			稜調	809 810	顏	顋顱	顫顴	顯顳	顰颪	颯	颱	颶	飄	飃											
733			頼					蘿	811		飩	飫餅	餃鈯	餉	餒蝕	餔	餘細	餡	餝											
734 735			號帽虹					蚪蚫	812 813	餞饐	餤饋	餅饑	餬饒	餐饌	難	餾馗	饂馘	饉	饅馭											
736 737	蛔 蛞蜀 蜃							蜈嶮	814 815	馮		駟駸	駛騁	駝騏	駘騅	駑駢	駭騙	駮癬	駱縣											
738	蜷 蜻		蜑 蝟 ء		1 明			蜿蝎	816	駲驅	驂	驀	膘	駅	驕	競	驛	驗	驟											
739	蝴蝗		蝮虫		K #155	÷67	≠ 0	4-201	817	驢		驤	驩		驪	骭	骰	骼	髀											
740 741	螽 蟀	蟐	場盤	查	螳螳	臺	蟆	蟋螻	818 819	腰髫	髑髪	髓髴	體髱	髞髷	髟	也	髣	=6	冉											
742 743		蟠!	蠏蟾	款 蛸	蝗	蟷	蠎	蟒蠻	820 821	鬨	髻鬩	鬆鬪	鬘鬮	鬚鬯	鬟三	鬢魄	鬣魃	鬥魏	開鯛											
744	衄 衂	衒:	衙領	訂 忂	5 衫	袁	衾		822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	触鮟											
745 746	祖 衽 複 袤	袵:	衲衫	夬 衫	袒	袮	袙:	袢裙	823 824	鮠鯣	鮨	鮴	鯀鯔	鯊鯡	鮹鰺	鯆鯲	鯏鯱	鯑鯰	鯒鰕											
747	裝 裹	褂:	裼暑	長衫	神神	褄	褌:	炻偏	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮											
748 749	裾 襃 褸 襌		褥衫	艮 褫	1 裕		褻	褶	826 827	鰛鱠	鰥鱧	鰤鱶	鰡鱸	鰰鳧	鱇鳬	鰲追	鱆鴉	鰾鴈	鱚鳫											
750	襦	艦:	襭	叓 袢	視機	襷	西		828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶑		鴻		鳥鴕												
751 752	覈 覊 覺 覽		覘射觀					覲觸	829 830	鵁	鴿鵝	鴾鵞	鵆鵤	鵙鵑	鵐	胂	鵲	鶉	鶇											
753	計 訖	許!	i I	化 訳	計訥	訶	詁	詛	831	鶇	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷀	鶻											
754	詒 詆							誄	832	鷚	鶺	鷠	鷏	鷂	鷙		鷸	鷦	鷭											